EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

EW-7811UTC

Stručný návod k instalaci

08-2013 / v1.0

Contents

I. Informace o výrobku 4

I-1. Obsah balení 4
I-2. Stav LED diod 4
I-3. Systémové požadavky 4
I-4. Bezpečnost 5

II. Instalace 6

III. Windows 8

III-1. Instalace ovladače 8
III-2. Odinstalace ovladače 11
III-2-1. Windows XP/Vista/7 11
III-2-2. Windows 8 12

IV. Operační systém Mac 13

IV-1. Instalace ovladače 13
IV-2. Odinstalace ovladače 19

V. Linux 20

V-1. Instalace ovladače 20
V-2. Odinstalace ovladače 23

VI. Zakázání síťových adaptérů 25

VI-1. Windows XP 25
VI-2. Windows Vista 25
VI-3. Windows 7 26
VI-4. Windows 8 27

VII. Používání adaptéru 29

VII-1. Windows 29
VII-2. Mac: Připojení k bezdrátové síti Wi-Fi 30
VII-3. Mac: Wireless Utility (Pomocný program pro bezdrátové sítě) 32
VII-3-1. Link Status (Stav připojení) 32
VII-3-2. Profily 33
VII-3-3. Available Network (Dostupné sítě) 34
VII-3-4. Funkce WPS 34
VII-3-5. Information (Informace) 35
VII-4. Nastavení WPS 36

Federal Communication Commission Interference Statement 38

R&TTE Compliance Statement.....38

I. Informace o výrobku

I-1. Obsah balení



EW-7811UTC

QIG

Disk CD-ROM

I-2. Stav LED diod



LED

LED dioda	Stav LED diod	Popis
WLAN	Svítí	Aktivita bezdrátové sítě: odesílání nebo příjem dat.
	Blikající	Bezdrátová aktivita: vysílá či přijímá data.
	Nesvítí	Žádná aktivita bezdrátové sítě.

I-3. Systémové požadavky

- Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.4 – 10.8, Linux
- Port USB 2.0
- Pevný disk: 100 MB
- Jednotka CD-ROM

I-4. Bezpečnost

Pro zajištění bezpečného provozu zařízení a jeho uživatelů si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi.

1. Tento adaptér pro bezdrátové sítě je určen výhradně pro použití v interiéru; nepoužívejte extender pro bezdrátové sítě v exteriéru.

2. Neumisťujte tento adaptér pro bezdrátové sítě na horká nebo vlhká místa (jako je například kuchyně nebo koupelna) nebo do jejich blízkosti.

3. Netahejte za žádné připojené kabely silou; opatrně je odpojte od adaptéru pro bezdrátové sítě.

4. Tento adaptér pro bezdrátové sítě obsahuje malé součástky, které představují nebezpečí pro malé děti do 3 let věku. Udržujte tento adaptér pro bezdrátové sítě mimo dosah malých dětí.

5. Nepokládejte adaptér pro bezdrátové sítě na papír, látku nebo jiné hořlavé materiály. Adaptér pro bezdrátové sítě se při používání značně zahřívá.

6. Uvnitř adaptéru pro bezdrátové sítě nejsou žádné součástky, jejichž servis provádí uživatel. Pokud se při provozu adaptéru pro bezdrátové sítě vyskytnou problémy, obraťte se prosím na svého prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili a požádejte ho o pomoc.

7. Adaptér pro bezdrátové sítě představuje elektrické zařízení a proto, pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k jeho navlhnutí, přestaňte jej neprodleně používat. S žádostí o další pomoc se obraťte na zkušeného elektrotechnika.

8. Pokud ucítíte pach spáleniny nebo uvidíte-li kouř, vycházející z adaptéru pro bezdrátové sítě, neprodleně jej co nejbezpečnějším možným způsobem odpojte. Obraťte se na svého prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili, a požádejte ho o pomoc.

II. Instalace

1. Zapněte počítač a zasuňte USB adaptér do volného portu USB na počítači.

Při zasunování USB adaptéru nikdy nepoužívejte sílu.



2. Pokud se zobrazí okno Hardware Wizard/Driver Installation (viz vlevo), klepněte na tlačítko „Cancel" (Zrušit) nebo „Close" (Zavřít).



3. Vložte přiložený disk CD-ROM do CD mechaniky na vašem počítači. Projděte obsah disku CD-ROM a otevřete složku „EW-7811UTC”.





4. Uživatelé systému **Windows** otevřou složku „Autorun”; uživatelé systému **Mac** otevřou složku „Mac”; poté v následujících kapitolách postupujte podle příslušných pokynů pro váš operační systém. Ovladače pro operační systém Linux jsou obsaženy ve složce „Linux”.





Pokyny pro operační systém Linux nejsou zahrnuty.

III. Windows

III-1. Instalace ovladače

1. Vyhledejte ikonu souboru „Autorun.exe” a poklepejte na ni, aby se spustil průvodce instalací ovladače.



2. Pro pokračování klepněte na položku EW-7811UTC wireless USB adapter.



3. Klepněte na „Install Driver” (Nainstalovat ovladač) pro pokračování.



4. Počkejte prosím, dokud průvodce instalací nepřipraví instalaci ovladačů.



5. Klepněte na tlačítko „Next“ (Další), aby došlo k pokračování.



6. Klepnutím na tlačítko „Install“ (Nainstalovat) se ovladač nainstaluje.



7. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko „Finish“ (Dokončit).



8. Klepněte na tlačítko „Exit” pro ukončení průvodce instalací (setup wizard).



Na disku CD-ROM rovněž najdete vícejazyčný soubor průvodce rychlou instalací (QIG). Budete-li jej chtít otevřít, klepněte na položku „Multi-language QIG".

9. Zakažte prosím veškeré ostatní adaptéry pro bezdrátové sítě tak, jak je uvedeno v části **V. Zakázání síťových adaptérů.** Poté se uživatelé systému Windows mohou obvyklým způsobem připojit k dostupné bezdrátové síti Wi-Fi. Postup při této činnosti najdete v bodě **VI. Používání adaptéru.**

III-2. Odinstalace ovladače

III-2-1. Windows XP/Vista/7

1. Otevřete nabídku **Start > Programs (Všechny programy) > Edimax Wireless LAN > Uninstall**

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Průvodce odinstalováním vás provede celým procesem.

III-2-2. Windows 8

1. Klepněte pravým tlačítkem kdekoli na obrazovce „Start” a pak klepněte na ikonu „All apps” (Všechny aplikace) v pravém dolním rohu.



2. Vyhledejte kategorii Edimax Wireless LAN, zvolte položku „Uninstall” (Odinstalovat) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

IV. Operační systém Mac

IV-1. Instalace ovladače

Ujistěte se, zda jste zvolili správnou složku pro vaši verzi operačního systému Mac. Chcete-li zjistit vaši verzi operačního systému Mac, klikněte na logo Apple v levém horním rohu pracovní plochy a přejděte na „About This Mac“.

1. Otevřete složku „Wlan_11ac_USB…“ pro vaši verzi operačního systému Mac OS X (10.4 - 10.8) a dvakrát klikněte na soubor „Installer.pkg“, aby došlo k otevření průvodce pro instalaci ovladače.



2. Klikněte na tlačítko „Continue“ (Pokračovat) pro přechod k dalšímu kroku.

3. Na další obrazovce je zobrazena důležitá informace. Pečlivě si ji prosím přečtěte (po instalaci ovladače musíte povolit bezdrátový adaptér v souboru „System Preferences → Network“). Chcete-li, můžete kliknout na tlačítko „Print“ (Tisk) nebo „Save“ (Uložit), aby došlo k vytisknutí/uložení

této informace. Tyto pokyny jsou také zopakovány v **Kroku 13.** Jakmile budete připraveni pokračovat, klikněte na tlačítko „Continue“ (Pokračovat).

Máte-li již ve vašem počítači nainstalovanou starší verzi softwaru, před prováděním dalších kroků proveďte prosím její odinstalaci.



4. Zvolte požadovaný jazyk (výchozí jazyk je Angličtina) a klikněte na tlačítko „Continue“ (Pokračovat), aby došlo k instalaci ovladače.



5. Chcete-li si přečíst informace o licenci k softwaru, klikněte na tlačítko „Read License“ a potom klikněte na tlačítko „Agree“ (Souhlasím), abyste

potvrdili, že souhlasíte s podmínkami. Musíte souhlasit s uvedenými podmínkami, aby bylo umožněno pokračování v instalaci softwaru.

6. Pokud se zobrazí výzva, zvolte uživatele pro instalaci softwaru a klikněte na tlačítko „Continue“ (Pokračovat).



7. Kliknutím na tlačítko „Install“ (Nainstalovat) se ovladač nainstaluje.



8. Před zahájením instalace můžete být vyzváni k zadání svého hesla systému/správce. Zadejte své heslo a klikněte na položku „Install Software" (Nainstalovat software).

9. Budete požádáni, abyste po dokončení instalace nezapomněli provést restart počítače. Klikněte na tlačítko „Continue Installation" (Pokračovat v instalaci), aby se pokračovalo v instalaci.



10. Počkejte prosím, dokud se ovladač nenainstaluje.



11. Jakmile bude instalace dokončena, uvidíte následující obrazovku „The installation was successful", která vás informuje o tom, že instalace proběhla úspěšně. Klepněte na tlačítko „Restart", aby došlo k restartování počítače.



12. Jakmile bude adaptér připojen k počítači (po restartování vašeho systému) bezdrátový nástroj bude automaticky aktivován. Pokud ovšem uvidíte níže uvedené oznámení, musíte adaptér aktivovat v souboru

„System Preferences → Network“, jak bylo uvedeno výše v části **IV-1. Instalace ovladače** Krok 4.

Pokud se nástroj neotevře, můžete jej otevřít z menu „Applications“ (Aplikace) ve vašem počítači Mac.



13. Přejděte na položku „System Preferences → Network“. Zobrazí se okno s informací, že bylo detekováno nové rozhraní. Klikněte na „OK“, aby došlo k zavření okna a potom klikněte na tlačítko „Apply“ (Aplikovat) ve spodním pravém rohu panelu „Network“ (Síť).



14. Potom prosím deaktivujte všechny ostatní bezdrátové adaptéry, jak je popsáno v části **VI. Zakázání síťových adaptérů.** Potom se uživatelé počítačů Mac mohou připojit k bezdrátové síti Wi-Fi pomocí přiloženého pomocného programu (utility software). Postup pro tento úkon naleznete prosím v části **VII. Používání adaptéru.**

IV-2. Odinstalace ovladače

Ujistěte se, zda jste zvolili správnou složku pro vaši verzi operačního systému Mac. Chcete-li zjistit vaši verzi operačního systému Mac, klikněte na logo Apple v levém horním rohu pracovní plochy a přejděte na „About This Mac“.

1. Otevřete složku „Wlan_11ac_USB…“ pro vaši verzi operačního systému Mac OS X (10.4 - 10.8).



2. Dvakrát klikněte na soubor „Uninstall.command“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

V. Linux

Následující pokyny jsou příkladem nastavení systému Linux pomocí systému Ubuntu 12.04. Proces se může lišit v závislosti na typu vašeho operačního systému.

V-1. Instalace ovladače

Pro instalaci ovladače Linux je vyžadováno aktivní připojení k internetu.

1. Ujistěte se, zda je váš počítač připojen k internetu.

2. Klikněte na „Dash Home“ a potom napište „terminal“. Klikněte na ikonku „terminal“.



3. Proveďte níže uvedený příkaz, aby došlo k stažení paketu, který je nezbytný pro vytvoření ovladače.

sudo apt-get install build-essential

Zadejte heslo pro správce a potom zadejte **„y“**, aby došlo k instalaci paketu gcc.



4. Přejděte do adresáře „Home“ a zadejte níže uvedený příkaz (kde je „test“ vaše přihlašovací jméno):

cd /home/test

5. Extrahujte ovladač pomocí níže uvedeného příkazu:

tar vxf 2011_0427_RT3572_Linux_STA_v.2.5.0.0.DP.bz2

6. Zkontrolujte extrahovaný soubor pomocí příkazu „ls“:



7. Přejděte do složky ovladače a proveďte níže uvedený příkaz:

cd rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315

8. Vytvořte ovladač. Proveďte níže uvedený příkaz a potom zadejte heslo.

sudo make



9. Proveďte níže uvedený příkaz, aby došlo k načtení ovladače:

sudo insmod os/linux/rt3572sta.ko



10. Připojte k vašemu počítači adaptér EW-7811UTC a restartujte systém Ubuntu.



11. Po restartování systému Ubuntu klikněte na „Dash Home“ a potom napište „network“. Klikněte na ikonku „network“.



12. Klikněte na „Wireless“ (Bezdrátový) a potom klikněte na ikonku, aby došlo k otevření rozbalovací nabídky označené „Network Name“ (Název sítě). Zvolte síť, k jaké se chcete připojit a zadejte nezbytné bezpečnostní informace.

13. Klikněte na „Wireless“ (Bezdrátový) a potom klikněte na ikonku, aby došlo k otevření rozbalovací nabídky označené „Network Name“ (Název sítě). Zvolte síť, k jaké se chcete připojit a zadejte nezbytné bezpečnostní informace.

V-2. Odinstalace ovladače

1. Klikněte na „Dash Home“ a potom napište „terminal“. Klikněte na ikonku „terminal“.



2. Přejděte do adresáře:

cd /home/test/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315/

3. Proveďte následující příkaz, aby došlo k odinstalaci ovladače:

sudo make clean

VI. Zakázání síťových adaptérů

Aby bylo zajištěno, že váš USB adaptér bezdrátové sítě bude fungovat správně, doporučuje se zakázat všechny ostatní existující síťové adaptéry, nainstalované na vašem počítači. Pokud si nejste jisti, jak to provést, podívejte se do uživatelské příručky k svému počítači nebo postupujte podle níže uvedených kroků.

VI-1. Windows XP

Přejděte na **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network Connections (Připojení sítě).** Pravým tlačítkem klikněte na bezdrátový adaptér a potom zvolte možnost **„Disable“ (Zakázat)**.



VI-2. Windows Vista

Přejděte na **Start > Control Panel** (Ovládací panely). Klepněte na položku **View network status and tasks (Prohlédnout stav sítě a úlohy) > View Status (Prohlédnout stav)** a klepněte na tlačítko **Disable (Zakázat)**.



VI-3. Windows 7

Přejděte na **Start > Control Panel** (Ovládací panely). Klepněte na položku **View network status and tasks (Prohlédnout stav sítě a úlohy) > Wireless Network Connection (Připojení k bezdrátové síti)** a klepněte na tlačítko **Disable (Zakázat).**



VI-4. Windows 8

1. Přepněte do režimu desktop klepnutím kurzoru v levém dolním rohu spouštěcí obrazovky Windows 8. Potom přejděte na **File Explorer > (Průzkumník souborů)** (klikněte pravým tlačítkem) **Network (Síť) > Properties (Vlastnosti) > Change adapter settings (Změnit nastavení adaptéru).**

2. Klikněte pravým tlačítkem na váš bezdrátový adaptér, zvolte položku „**Properties**" (Vlastnosti) a potom „**Disable**" (Zakázat).



VI-5. Mac

1. Z doku zvolte položku „System Preferences" (Systémové preference).

2. V okně „System Preferences" (Systémové preference) klepněte na položku „Network" (Síť).



3. Všechna vaše síťová připojení se zobrazí níže uvedeným způsobem. V levém panelu vyberte „Wi-Fi“.

4. Na hlavním panelu klikněte na položku „Turn Wi-Fi off” (Vypnout Wi-Fi).



VII. Používání adaptéru

Po nainstalování ovladače a je-li nutný zákaz všech ostatních bezdrátových adaptérů (viz bod **VI. Zakázání síťových adaptérů**), se uživatelé systému Windows mohou běžným způsobem připojit k bezdrátové síti Wi-Fi (viz níže). Uživatelé počítačů Mac se budou muset připojit k bezdrátové síti Wi-Fi prostřednictvím přiloženého pomocného programu (utility software) tak, jak je popsáno v bodě **VI-2. Mac.**

VII-1. Windows

V níže uvedené části je uveden příklad, jak se připojit při použití systému Windows Vista - tento postup se může mírně odlišovat od ostatních verzí systému Windows.

1. Klepněte na ikonu sítě (níže uvedené příklady) na hlavním panelu systému a zvolte položku „Connect to a network" (Připojit k síti).



2. Vyhledejte identifikátor SSID vaší bezdrátové sítě Wi-Fi a potom klepněte na tlačítko „Connect" (Připojit). Pokud jste pro svou síť nastavili heslo, budete nyní vyzváni k jeho zadání.



3. Po zadání správného hesla budete úspěšně připojeni k vaší bezdrátové síti Wi-Fi.



VII-2. Mac: Připojení k bezdrátové síti Wi-Fi

1. Po připojení adaptéru k vašemu počítači se bezdrátový nástroj otevře automaticky.

Pokud se nástroj neotevře, můžete jej otevřít z menu „Applications“ (Aplikace) ve vašem počítači Mac.

2. Klikněte na „Available Network“ (Dostupné sítě) u bezdrátového nástroje. Zvolte pro připojení bezdrátovou síť Wi-Fi a klikněte na tlačítko „Connect“ (Připojit).



3. Zadejte heslo (network key) pro bezdrátovou síť Wi-Fi, níže heslo (network key) znovu potvrďte a klikněte na „OK“.



4. Po zadání vašeho hesla budete úspěšně připojeni k vaší bezdrátové síti Wi-Fi. Seznam připojení bude zobrazen na stránce „Link Status“ (Stav připojení), jak je zobrazeno níže.



VII-3. Mac: Wireless Utility (Pomocný program pro bezdrátové sítě)

Pomocný program pro bezdrátové sítě nabízí funkce pro monitorování a konfiguraci vašeho připojení. V pomocném programu pro bezdrátové sítě se můžete pohybovat prostřednictvím nabídky v horní části okna.

VII-3-1. Link Status (Stav připojení)

Na stránce „Link Status" (Stav připojení) jsou zobrazeny informace o aktuálním bezdrátovém připojení.



Turn Radio OFF	Vypnutí bezdrátového rádia adaptéru.

VII-3-2. Profily

Obrazovka „Profile" (Profil) umožňuje ukládání různých nastavení pro připojení k bezdrátové síti Wi-Fi jako profilů - „Profiles". Existující profily jsou uvedeny v seznamu „Profile List" (Seznam profilů).



Add (Přidat)	Otevření nového okna pro přidání nového profilu.
Edit (Upravit)	Úprava existujícího profilu.
Remove (Odstranit)	Odstranění existujícího (zvoleného) profilu.
Duplicate (Kopírovat)	Aktivovat (připojit) k existujícímu profilu.
Apple (Použít)	Uložit všechny změny.

ADD (Přidat)

Po zvolení položky „ADD" (Přidat) se otevře nové okno. Zadejte název profilu a SSID společně s bezpečnostní informací a potom klikněte na tlačítko „OK".

Můžete také přidat nový profil z obrazovky „Available Network" (Dostupné sítě).

VII-3-3. Available Network (Dostupné sítě)

Obrazovka „Available Network" (Dostupné sítě) zobrazuje seznam všech dostupných bezdrátových sítí Wi-Fi společně s různými kategoriemi informací o každé síti.



Refresh (Obnovit)	Obnovení seznamu dostupných bezdrátových sítí.
Connect (Připojit)	Připojení k vybrané bezdrátové síti.
Add a Profile (Přidat profil)	Pro vytvoření nového profilu použijte zvolenou bezdrátovou síť (viz část **VII-3-1. Profile (Profil)**).

VII-3-4. Funkce WPS

Stránka funkce WPS zobrazuje informace týkající se funkce WPS (zabezpečení bezdrátové sítě). Jsou zde uvedeny všechny dostupné přístupové body společně s jejich příslušnými BSSID, bezpečnostní informace a čísla kanálů.



PIN kód adaptéru WPS je zobrazen vedle položky „PIN:“. PIN kód je bezpečnostní funkce a tento kód budete muset zadat na obrazovce konfigurace WPS vašeho přístupového bodu/routeru pro dokončení PIN kódu WPS.

Scan	Obnovení seznamu dostupných bezdrátových sítí.
PIN	Aktivace PIN kódu WPS na bezdrátovém extenderu na dobu dvou minut.
PBC	Aktivace konfiguračního tlačítka (Push Button Configuration - PBC) WPS na bezdrátovém extenderu na dobu dvou minut.

Aktivujte funkci WPS na vašem přístupovém bodu/routeru (a je-li to nutné, zadejte PIN kód) do dvou minut po aktivaci WPS na bezdrátovém extenderu.

VII-3-5. Information (Informace)

Obrazovka „About” (O aplikaci) zobrazuje různé informace, jako jsou například verze pomocného programu pro bezdrátové sítě (wireless utility) a verze ovladače.



VII-4. Nastavení WPS

Pokud váš bezdrátový router/přístupový bod podporuje funkci WPS (Wi-Fi Protected Setup), můžete tuto metodu použít pro připojení k bezdrátové sítě Wi-Fi.

1. Stiskněte tlačítko WPS (často tlačítko WPS/Reset) na svém routeru/přístupovém bodu, aby došlo k aktivaci funkce WPS.

Podívejte se prosím do pokynů k vašemu bezdrátovému routeru/přístupovému bodu, jak dlouho budete muset podržet stisknuté tlačítko WPS pro aktivaci funkce WPS.



2. Do dvou minut stiskněte tlačítko funkce WPS na spodní části adaptéru EW-7811UTC na dobu **1 – 3 sekundy** aktivace funkce WPS.

3. Zařízení provedou připojení.

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C. The equipment version marketed in US is restricted to usage of the channels 1-11 only. This equipment is restricted to ***indoor*** use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

R&TTE Compliance Statement

This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC (Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

English: This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Français: Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE

Čeština: Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.

Polski: Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC

Română: Acest echipament este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.

Русский: Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Magyar: Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC)

Türkçe: Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.

Українська: Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Slovenčina: Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.

Deutsch: Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Español: El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Italiano: Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.

Nederlands: Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Português: Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC

Norsk: Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Svenska: Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.

Dansk: Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Suomi: Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN AT BE CY CZ DK EE FI FR RU DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT UA SK SI ES SE GB IS LI NO CH BG RO TR

N20379

АЯ46

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE directives.

Equipment: AC600 Wireless Dual-Band USB Adapter
Model No.: EW-7811UTC

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 1999/5/EC

Spectrum	:	ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10);
		ETSI EN 301 893 V1.6.1 (2011-11)
EMC	:	EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-00);
		EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09);
Safety (LVD)	:	IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);
		EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Recommendation 99/519/EC

EMF	:	EN 62311(2008-11)

Directives 2006/95/EC

Safety (LVD)	:	IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);
		EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 3, Wu Chuan 3rd Road,
Wu-Ku Industrial Park,
New Taipei City, Taiwan

CE

Date of Signature: August, 2013
Signature:
Printed Name: Albert Chang
Title: Director
Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd.
No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu,
New Taipei City 24891, Taiwan

Edimax Technology Europe B.V.
Nijverheidsweg 25 5683 CJ Best
The Netherlands

Edimax Computer Company
3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara,
CA 95054, USA