

IOB-209

denver.eu

08/18/2023

FR
Cet appareil est recyclable
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1.Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2.Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3.Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen -20 und+60°C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4.Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5.Laden Sie das Gerät nur mit dem Original-Netzteil, das mitgeliefert wurde!
6.Verwenden Sie es nur mit dem mitgelieferten Zubehör. Die Verwendung von nicht originalem Zubehör kann die Funktion des Produkts beeinträchtigen.
7.Warnung Lithium-Batterie im Inneren

Kurzanleitung

·Starten Sie Ihr WLAN und legen Sie sich Ihr WLAN-Passwort bereit.

·Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Mobilgerät iOS 8 oder höher oder Android 10.0 oder höher läuft.

·Vergewissern Sie sich, dass Sie ein 2,4-GHz-WLAN benutzen. 5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt.

·Laden Sie die Tuya Smart-App aus dem App Store oder von Google Play herunter und installieren Sie sie.



Öffnen Sie die App; Sie werden aufgefordert, Ihr Gerät zu registrieren. Wählen Sie Ihr Land aus und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Ihren Verifikationscode zu erhalten. Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Eingabe Ihres Passworts.





Wenn Sie das erste Mal ein Gerät registrieren, wählen Sie in diesem Hinweis-Popup-Fenster „Annehmen“ aus.

1)Um die Kamera hinzufügen zu können, müssen Sie Tuya Smart die Nutzung Ihrer Mobildaten und den Zugriff auf Ihr WLAN erlauben.

2)Um über Ihr Smartphone Alarm-Push-Mitteilungen erhalten zu können, müssen Sie die Funktion „Push-Mitteilungen“ von Tuya Smart aktivieren.

3)Wenn Sie die 2-Wege-Audiofunktion nutzen möchten, erlauben Sie Tuya Smart die Nutzung des Mikrofons.

Eine WLAN-Smartcam hinzufügen:

Einschalten: Schieben Sie den Schalter auf „ON“. Daraufhin ertönt ein Piepton und die rote LED blinkt.

·Öffnen Sie die App „Tuya Smart Home“ und tippen Sie hier zuerst auf „+“ und anschließend auf „Gerät hinzufügen“. Wählen Sie „Kamera und Sperren“ aus. Um in Ihrer App eine neue WLAN-Smartcam hinzuzufügen, tippen Sie nun auf „Smartcam (WLAN)“.





·Wenn die Anzeige-LED Ihrer Smartcam langsam blinkt, tippen Sie auf „ Weiter“.



·Wählen Sie das gleiche verbundene WLAN-Netzwerk Ihres Telefons oder Tablets aus und geben Sie das WLAN-Passwort ein, dann tippen Sie auf „Bestätigen“.



·Wenn Sie jetzt auf „Fortsetzen“ tippen, wird auf dem Display Ihres Smartphones ein QR-Code angezeigt. Scannen Sie diesen mit der Smartcam und achten Sie dabei darauf, dass der Abstand zwischen Smartcam und Smartphone 15 cm bis 20 cm beträgt.





•Tippen Sie auf „Ich habe eine Aufforderung gehört“, wenn Sie einen Aufforderungston hören. Die intelligente WLAN-Kamera versucht, sich mit der App zu verbinden. Wenn die Verbindung erfolgreich war, zeigt die App „Hinzufügen erfolgreich“ und „Sicherheitskamera erfolgreich hinzugefügt“ an. Die LED Ihrer Smartcam leuchtet jetzt Blau.





•Tippen Sie auf „Erledigt“, um den Live-Stream Ihrer Kamera anzuzeigen.

PIR-Bewegungssensor :

Um den Bewegungserkennungsalarm zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, tippen Sie auf „PIR“. Bei aktivierter Funktion erhalten Sie bei jeder erkannten Bewegung eine Mitteilung. Diese Mitteilungen können Sie sich in der App unter dem Reiter „Mitteilungen“ anzeigen lassen. Die Ansprechempfindlichkeit für die Bewegungserkennung stellen Sie wie folgt ein:

- •Niedrige Empfindlichkeit – Registriert alle Bewegungen innerhalb von 5 m
- •Mittlere Empfindlichkeit – Registriert alle Bewegungen innerhalb von 10 m
- •Hohe Empfindlichkeit – Registriert alle Bewegungen innerhalb von 15 m

Gerät entfernen: Tippen Sie auf „Gerät entfernen“, wenn Sie diese Kamera löschen möchten.

Hinweis: Die Dateien der Ereignis- bzw. Endlosaufzeichnung werden auf einer MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgezeichnet. Wenn die MicroSD-Karte voll ist, wird automatisch die älteste Aufzeichnung überschrieben. Dadurch wird die älteste Aufnahme gelöscht und durch die neue Aufnahme ersetzt. Wenn Sie die Aufzeichnungen länger aufbewahren möchten, ist es deshalb ratsam, die Daten von der MicroSD-Karte auf beispielsweise Ihren Computer zu kopieren. Über das Wiedergabesymbol können Sie sich die aufgezeichneten Videos ansehen.

Warning!
- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!
- Nur mit original adapter im lieferumfang laden!

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S

denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp IOB-209 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: IOB-209. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die

Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 2.4~2.4835 GHz
Max. Ausgangsleistung: 1.6W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP

Version 1.1