Jabra GN

BENUTZER-
HANDBUCH

EVOLVE2 40 SE

Technologie für jeden Moment deines Lebens

© 2023 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist ein Warenzeichen von GN Audio A/S.

Made in China
MODELL: HSC131

Die **Konformitätserklärung** finden Sie unter
www.jabra.com/doc

1. Willkommen 4
2. Jabra Evolve2 40 SE im Überblick 5
2.1 Enthaltenes Zubehör
3. So stellen Sie eine Verbindung her 6
3.1 Anschluss an einen Computer
3.2 Verbindung mit Mobilgeräten
4. So tragen Sie die Ohrhörer richtig 8
4.1 Trageformen
4.2 Anpassung des Headsets
5. Bedeutung der LED-Anzeigen 10
6. Verwendung des Geräts 11
6.1 Anrufe und Musik
6.2 Stummschalten mit dem Mikrofonarm
6.3 Rufannahme mit dem Mikrofonarm
6.4 Rückhören
6.5 Sprachanweisungen
6.6 Handhabung mehrfacher Anrufe
7. Software und Firmware 17
7.1 Jabra Direct
7.2 Firmware aktualisieren
8. Support 18
8.1 FAQs
8.2 Pflege Ihres Headsets

1. Willkommen

Vielen Dank, dass Sie das Jabra Evolve2 40 SE verwenden. Wir hoffen, dass Sie viel Spaß damit haben!

Funktionen des Jabra Evolve2 40 SE

- 3-Mikrofon-Anruftechnologie
- Entwickelt für ganztägigen Komfort
- Integriertes Busylight
- 40-mm-Lautsprecher für extravaganten Sound

2. Jabra Evolve2 40 SE im Überblick



*erfordert Microsoft Teams Headset-Variante

** Nicht für alle Headset-Varianten verfügbar

2.1 Enthaltenes Zubehör



Trageetui

3. So stellen Sie eine Verbindung her

3.1 Anschluss an einen Computer

Schließen Sie das Jabra Evolve2 40 SE je nach USB-Variante des Headsets entweder an einen USB-A- oder USB-C-Anschluss Ihres Computers an.



3.2 Verbindung mit Mobilgeräten

Verbinden Sie das Jabra Evolve2 40 SE mit einem USBC-Port an Ihrem Mobilgerät. Nicht alle USB-C-Geräte oder Apps unterstützen eine Audio-Verbindung mit dem Jabra Evolve2 40 SE.

4. So tragen Sie die Ohrhörer richtig

4.1 Trageformen

Mono-Variante



Stereo-Variante



4.2 Anpassung des Headsets

Stereo-Variante Mono-Variante

Passen Sie den Überkopfbügel beim Tragen des Headset so an, dass Sie eine angenehme Passform erhalten.

Wenn Sie das Mikrofon verwenden, sollte es in der Nähe Ihres Mundes positioniert sein.



5. Bedeutung der LED-Anzeigen



BUSYLIGHT/STATUS-LED

- Busylight
- Eingehender Anruf
- Verbindung mit dem Computer und bei Microsoft Teams* angemeldet
- Das Headset versucht, eine Verbindung zu Microsoft-Teams herzustellen. Zeitüberschreitung nach 10 Sekunden*
- Microsoft-Teams-Benachrichtigungen*

STUMMSCHALTUNG/STATUS-LED**

- Headset-Mikrofon stummgeschaltet

Beim Tragen des Headset erlöschen die LEDs, um andere Personen nicht abzulenken. Das Busylight und die LED für Stummschaltung schalten nicht ab.

*erfordert Microsoft Teams Headset-Variante
** Nicht für alle Headset-Varianten verfügbar

6. Verwendung des Geräts



*erfordert Microsoft Teams Headset-Variante

6.1 Anrufe und Musik

Rechts	Anrufe und Musik	
	Anruf annehmen	Drücken Sie die **Multifunktionstaste** Alternativ können Sie den Mikrofonarm nach unten bewegen, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
	Anruf beenden	Drücken Sie die **Multifunktionstaste**
	Anruf abweisen	Drücken Sie zweimal auf die **Multifunktionstaste**
	Microsoft Teams am Computer in den Vordergrund bringen	Drücken Sie den **Microsoft Teams**-Button* (nur sichtbar, wenn in Microsoft Teams angemeldet)
	An aktivem Microsoft Teams-Meeting teilnehmen	Drücken Sie den **Microsoft Teams**-Button* (nur sichtbar, wenn in Microsoft Teams angemeldet)
	Versäumte Anrufe und Voicemails in Microsoft Teams ansehen	Drücken Sie den **Microsoft Teams**-Button* (nur sichtbar, wenn in Microsoft Teams angemeldet)

*erfordert Microsoft Teams Headset-Variante

	Musikwiedergabe/ Pause	Tippen Sie auf den **Wiedergabe/Pause**-Button.
	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie **Lautstärke (+)**
	Nächster Titel	Halten Sie **Lautstärke (+)** ca. 1 Sek. lang gedrückt
	Lautstärke verringern	Drücken Sie **Lautstärke (-)**
	Titel erneut starten	Halten Sie dazu die Taste **Lautstärke (-)** ca. 1 Sek. lang gedrückt. Durch zweimaliges Drücken und Halten wird der vorige Titel wiedergegeben.
	Busylight ein/aus	Drücken Sie gleichzeitig auf **Lautstärke (+)** und **Lautstärke (-)**
	Mikrofonstumm-/ lautschaltung	Drücken Sie auf die **Stummschalttaste**, während Sie telefonieren. Alternativ können Sie den Mikrofonarm nach oben (stumm) oder unten (laut) bewegen.

6.2 Stummschalten mit dem Mikrofonarm

Das Headset-Mikrofon kann stummgeschaltet werden, indem der Mikrofonarm nach oben bewegt wird oder durch Bewegen des Mikrofonarms nach unten wieder laut geschaltet werden. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und kann in Jabra Direct deaktiviert werden.



6.3 Rufannahme mit dem Mikrofonarm

Ein eingehender Anruf kann beantwortet werden, indem Sie den Mikrofonarm nach unten, nahe zu Ihrem Mund bewegen. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und kann in Jabra Direct deaktiviert werden.



6.4 Rückhören

Rückhören ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Stimme während des Anrufs zu hören.

Die Mithörton-Einstellungen können über die Jabra Direct App konfiguriert werden.

6.5 Sprachanweisungen

Die Sprachführung besteht aus Ansagen, die Sie führen und begleiten oder durch die Sie Headset-Statusmitteilungen (z. B. Stummschaltung) erhalten.

Rechts	Sprachanweisungen	
	Sprachführung ein-/ausschalten	Halten Sie die **Stummschalt**taste und **Lautstärke (+)** gemeinsam ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Ansage im Kopfhörer hören.

Alternativ können Sie Jabra Direct verwenden, um die Sprachführung ein- bzw. auszuschalten.

6.6 Handhabung mehrfacher Anrufe

Das Headset kann mehrere Anrufe gleichzeitig annehmen und verwalten.

Rechts	Handhabung mehrfacher Anrufe	
	Aktuellen Anruf beenden und eingehenden Anruf annehmen	Drücken Sie die **Multifunktionstaste**
	Aktuelles Gespräch halten und eingehenden Anruf annehmen	Halten Sie die **Multifunktionstaste** ca. 2 Sek. lang gedrückt
	Umschalten zwischen gehaltenem und aktivem Anruf	Halten Sie die **Multifunktionstaste** ca. 2 Sek. lang gedrückt
	Cortana aktivieren	Halten Sie den **Microsoft Teams-** Button ca. 2 Sek. lang gedrückt*
	Eingehenden Anruf während des Telefonierens abweisen	Tippen Sie zweimal auf die **Multifunktionstaste**

*erfordert Microsoft Teams Headset-Variante

7. Software und Firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct ist eine Computer-Software zur Unterstützung, Verwaltung und Umsetzung der optimalen Funktionalität von Jabra-Geräten.

Die neueste, kostenfreie Version finden Sie auf jabra.com/direct

7.2 Firmware aktualisieren

Updates für die Firmware erhöhen die Leistung oder fügen den Jabra-Geräten neue Funktionen hinzu.

1. Verbinden Sie das Jabra Evolve2 40 SE mit einem Computer.
2. Fragen Sie mit Jabra Direct die neueste Firmware ab.

8. Support

8.1 FAQs

Lesen Sie die FAQs auf jabra.com/help/evolve2-40se.

8.2 Pflege Ihres Headsets

- Bewahren Sie das Headset stets in dem dafür vorgesehenen Etui auf.
- Vermeiden Sie die Aufbewahrung bei extremen Temperaturen (über 40 °C und unter -40 °C).
- Schützen Sie das Headset vor Regenwasser und anderen Flüssigkeiten.