Diamant de rechange
Code : 302659

Support 5”
Pointe de diamant sphérique 0,6 mil
Force d’appui : 2,5 g à 3,5 g
Séparation des canaux : 26 dB @ 1 kHz
Sortie : 2,4 mV

Consignes d’installation

Etape 1 : assurez-vous que le support de la pointe de lecture soit posée avant sur l’installation.



Etape 2 : débranchez les fils de la cellule

Branchez les fils comme suit :
Le fil blanc (L+) au canal gauche +
Le fil rouge (R+) au canal droit +
Le fil bleu (L-) au canal gauche –
Le fil vert (R-) au canal droit –



Etape 3 : fixez-les à la cellule avec des vis de fixation.





Pour remplacer la pointe de lecture :
Prenez les deux cotés du support de la pointe de lecture et tirez vers l’avant.

Diamant de rechange
Code : 302659

Support 5”
Pointe de diamant sphérique 0,6 mil
Force d’appui : 2,5 g à 3,5 g
Séparation des canaux : 26 dB @ 1 kHz
Sortie : 2,4 mV

Consignes d’installation

Etape 1 : assurez-vous que le support de la pointe de lecture soit posée avant sur l’installation.

Etape 2 : débranchez les fils de la cellule

Branchez les fils comme suit :
Le fil blanc (L+) au canal gauche +
Le fil rouge (R+) au canal droit +
Le fil bleu (L-) au canal gauche –
Le fil vert (R-) au canal droit –

Etape 3 : fixez-les à la cellule avec des vis de fixation.

Pour remplacer la pointe de lecture :
Prenez les deux cotés du support de la pointe de lecture et tirez vers l’avant.

Diamant de rechange
Code : 302659

Support 5”
Pointe de diamant sphérique 0,6 mil
Force d’appui : 2,5 g à 3,5 g
Séparation des canaux : 26 dB @ 1 kHz
Sortie : 2,4 mV

Consignes d’installation

Etape 1 : assurez-vous que le support de la pointe de lecture soit posée avant sur l’installation.

Etape 2 : débranchez les fils de la cellule

Branchez les fils comme suit :
Le fil blanc (L+) au canal gauche +
Le fil rouge (R+) au canal droit +
Le fil bleu (L-) au canal gauche –
Le fil vert (R-) au canal droit –

Etape 3 : fixez-les à la cellule avec des vis de fixation.

Pour remplacer la pointe de lecture :
Prenez les deux cotés du support de la pointe de lecture et tirez vers l’avant.

Diamant de rechange
Code : 302659

Support 5”
Pointe de diamant sphérique 0,6 mil
Force d’appui : 2,5 g à 3,5 g
Séparation des canaux : 26 dB @ 1 kHz
Sortie : 2,4 mV

Consignes d’installation

Etape 1 : assurez-vous que le support de la pointe de lecture soit posée avant sur l’installation.

Etape 2 : débranchez les fils de la cellule

Branchez les fils comme suit :
Le fil blanc (L+) au canal gauche +
Le fil rouge (R+) au canal droit +
Le fil bleu (L-) au canal gauche –
Le fil vert (R-) au canal droit –

Etape 3 : fixez-les à la cellule avec des vis de fixation.

Pour remplacer la pointe de lecture :
Prenez les deux cotés du support de la pointe de lecture et tirez vers l’avant.

Diamant de rechange
Code : 302659

Support 5”
Pointe de diamant sphérique 0,6 mil
Force d’appui : 2,5 g à 3,5 g
Séparation des canaux : 26 dB @ 1 kHz
Sortie : 2,4 mV

Consignes d’installation

Etape 1 : assurez-vous que le support de la pointe de lecture soit posée avant sur l’installation.

Etape 2 : débranchez les fils de la cellule

Branchez les fils comme suit :
Le fil blanc (L+) au canal gauche +
Le fil rouge (R+) au canal droit +
Le fil bleu (L-) au canal gauche –
Le fil vert (R-) au canal droit –

Etape 3 : fixez-les à la cellule avec des vis de fixation.

Pour remplacer la pointe de lecture :
Prenez les deux cotés du support de la pointe de lecture et tirez vers l’avant.

Diamant de rechange
Code : 302659

Support 5”
Pointe de diamant sphérique 0,6 mil
Force d’appui : 2,5 g à 3,5 g
Séparation des canaux : 26 dB @ 1 kHz
Sortie : 2,4 mV

Consignes d’installation

Etape 1 : assurez-vous que le support de la pointe de lecture soit posée avant sur l’installation.

Etape 2 : débranchez les fils de la cellule

Branchez les fils comme suit :
Le fil blanc (L+) au canal gauche +
Le fil rouge (R+) au canal droit +
Le fil bleu (L-) au canal gauche –
Le fil vert (R-) au canal droit –

Etape 3 : fixez-les à la cellule avec des vis de fixation.

Pour remplacer la pointe de lecture :
Prenez les deux cotés du support de la pointe de lecture et tirez vers l’avant.

Diamant de rechange
Code : 302659

Support 5”
Pointe de diamant sphérique 0,6 mil
Force d’appui : 2,5 g à 3,5 g
Séparation des canaux : 26 dB @ 1 kHz
Sortie : 2,4 mV

Consignes d’installation

Etape 1 : assurez-vous que le support de la pointe de lecture soit posée avant sur l’installation.

Etape 2 : débranchez les fils de la cellule

Branchez les fils comme suit :
Le fil blanc (L+) au canal gauche +
Le fil rouge (R+) au canal droit +
Le fil bleu (L-) au canal gauche –
Le fil vert (R-) au canal droit –

Etape 3 : fixez-les à la cellule avec des vis de fixation.

Pour remplacer la pointe de lecture :
Prenez les deux cotés du support de la pointe de lecture et tirez vers l’avant.

Diamant de rechange
Code : 302659

Support 5”
Pointe de diamant sphérique 0,6 mil
Force d’appui : 2,5 g à 3,5 g
Séparation des canaux : 26 dB @ 1 kHz
Sortie : 2,4 mV

Consignes d’installation

Etape 1 : assurez-vous que le support de la pointe de lecture soit posée avant sur l’installation.

Etape 2 : débranchez les fils de la cellule

Branchez les fils comme suit :
Le fil blanc (L+) au canal gauche +
Le fil rouge (R+) au canal droit +
Le fil bleu (L-) au canal gauche –
Le fil vert (R-) au canal droit –

Etape 3 : fixez-les à la cellule avec des vis de fixation.

Pour remplacer la pointe de lecture :
Prenez les deux cotés du support de la pointe de lecture et tirez vers l’avant.