Solution universelle pour nettoyeur à ultrasons

Code : 0826 804

Propriétés :

Ajoutée au bain à ultrasons, la solution EM-080 intensifie le processus de nettoyage.
EM-080 convient au nettoyage des objets suivants : bijoux en or et en argent, lunettes, lentilles, ustensiles de peinture, lames de rasoir, petits outils, têtes d'imprimante, filtres métalliques, etc.

Utilisation :

Selon le degré de salissure, ajoutez au bain de nettoyage 10 ml de solution EM-080. Un contenu de bouchon contient env. 5 ml. Une fois le processus de nettoyage terminé, rincez les produits nettoyés à l'eau.

Composition :

Agents de surface non-ioniques avec additifs de nettoyage actifs.
Biodégradable.
Valeur pH de la solution 1% : env. 6-7.
En cas de projection sur les yeux, rincez à l'eau claire.

Tenir hors de portée des enfants !
Produit inflammable

Solution universelle pour nettoyeur à ultrasons

Code : 0826 804

Propriétés :

Ajoutée au bain à ultrasons, la solution EM-080 intensifie le processus de nettoyage.
EM-080 convient au nettoyage des objets suivants : bijoux en or et en argent, lunettes, lentilles, ustensiles de peinture, lames de rasoir, petits outils, têtes d'imprimante, filtres métalliques, etc.

Utilisation :

Selon le degré de salissure, ajoutez au bain de nettoyage 10 ml de solution EM-080. Un contenu de bouchon contient env. 5 ml. Une fois le processus de nettoyage terminé, rincez les produits nettoyés à l'eau.

Composition :

Agents de surface non-ioniques avec additifs de nettoyage actifs.
Biodégradable.
Valeur pH de la solution 1% : env. 6-7.
En cas de projection sur les yeux, rincez à l'eau claire.

Tenir hors de portée des enfants !
Produit inflammable

Solution universelle pour nettoyeur à ultrasons

Code : 0826 804

Propriétés :

Ajoutée au bain à ultrasons, la solution EM-080 intensifie le processus de nettoyage.
EM-080 convient au nettoyage des objets suivants : bijoux en or et en argent, lunettes, lentilles, ustensiles de peinture, lames de rasoir, petits outils, têtes d'imprimante, filtres métalliques, etc.

Utilisation :

Selon le degré de salissure, ajoutez au bain de nettoyage 10 ml de solution EM-080. Un contenu de bouchon contient env. 5 ml. Une fois le processus de nettoyage terminé, rincez les produits nettoyés à l'eau.

Composition :

Agents de surface non-ioniques avec additifs de nettoyage actifs.
Biodégradable.
Valeur pH de la solution 1% : env. 6-7.
En cas de projection sur les yeux, rincez à l'eau claire.

Tenir hors de portée des enfants !
Produit inflammable

Solution universelle pour nettoyeur à ultrasons

Code : 0826 804

Propriétés :

Ajoutée au bain à ultrasons, la solution EM-080 intensifie le processus de nettoyage.
EM-080 convient au nettoyage des objets suivants : bijoux en or et en argent, lunettes, lentilles, ustensiles de peinture, lames de rasoir, petits outils, têtes d'imprimante, filtres métalliques, etc.

Utilisation :

Selon le degré de salissure, ajoutez au bain de nettoyage 10 ml de solution EM-080. Un contenu de bouchon contient env. 5 ml. Une fois le processus de nettoyage terminé, rincez les produits nettoyés à l'eau.

Composition :

Agents de surface non-ioniques avec additifs de nettoyage actifs.
Biodégradable.
Valeur pH de la solution 1% : env. 6-7.
En cas de projection sur les yeux, rincez à l'eau claire.

Tenir hors de portée des enfants !
Produit inflammable

Solution universelle pour nettoyeur à ultrasons

Code : 0826 804

Propriétés :

Ajoutée au bain à ultrasons, la solution EM-080 intensifie le processus de nettoyage.
EM-080 convient au nettoyage des objets suivants : bijoux en or et en argent, lunettes, lentilles, ustensiles de peinture, lames de rasoir, petits outils, têtes d'imprimante, filtres métalliques, etc.

Utilisation :

Selon le degré de salissure, ajoutez au bain de nettoyage 10 ml de solution EM-080. Un contenu de bouchon contient env. 5 ml. Une fois le processus de nettoyage terminé, rincez les produits nettoyés à l'eau.

Composition :

Agents de surface non-ioniques avec additifs de nettoyage actifs.
Biodégradable.
Valeur pH de la solution 1% : env. 6-7.
En cas de projection sur les yeux, rincez à l'eau claire.

Tenir hors de portée des enfants !
Produit inflammable

Solution universelle pour nettoyeur à ultrasons

Code : 0826 804

Propriétés :

Ajoutée au bain à ultrasons, la solution EM-080 intensifie le processus de nettoyage.
EM-080 convient au nettoyage des objets suivants : bijoux en or et en argent, lunettes, lentilles, ustensiles de peinture, lames de rasoir, petits outils, têtes d'imprimante, filtres métalliques, etc.

Utilisation :

Selon le degré de salissure, ajoutez au bain de nettoyage 10 ml de solution EM-080. Un contenu de bouchon contient env. 5 ml. Une fois le processus de nettoyage terminé, rincez les produits nettoyés à l'eau.

Composition :

Agents de surface non-ioniques avec additifs de nettoyage actifs.
Biodégradable.
Valeur pH de la solution 1% : env. 6-7.
En cas de projection sur les yeux, rincez à l'eau claire.

Tenir hors de portée des enfants !
Produit inflammable

Solution universelle pour nettoyeur à ultrasons

Code : 0826 804

Propriétés :

Ajoutée au bain à ultrasons, la solution EM-080 intensifie le processus de nettoyage.
EM-080 convient au nettoyage des objets suivants : bijoux en or et en argent, lunettes, lentilles, ustensiles de peinture, lames de rasoir, petits outils, têtes d'imprimante, filtres métalliques, etc.

Utilisation :

Selon le degré de salissure, ajoutez au bain de nettoyage 10 ml de solution EM-080. Un contenu de bouchon contient env. 5 ml. Une fois le processus de nettoyage terminé, rincez les produits nettoyés à l'eau.

Composition :

Agents de surface non-ioniques avec additifs de nettoyage actifs.
Biodégradable.
Valeur pH de la solution 1% : env. 6-7.
En cas de projection sur les yeux, rincez à l'eau claire.

Tenir hors de portée des enfants !
Produit inflammable

Solution universelle pour nettoyeur à ultrasons

Code : 0826 804

Propriétés :

Ajoutée au bain à ultrasons, la solution EM-080 intensifie le processus de nettoyage.
EM-080 convient au nettoyage des objets suivants : bijoux en or et en argent, lunettes, lentilles, ustensiles de peinture, lames de rasoir, petits outils, têtes d'imprimante, filtres métalliques, etc.

Utilisation :

Selon le degré de salissure, ajoutez au bain de nettoyage 10 ml de solution EM-080. Un contenu de bouchon contient env. 5 ml. Une fois le processus de nettoyage terminé, rincez les produits nettoyés à l'eau.

Composition :

Agents de surface non-ioniques avec additifs de nettoyage actifs.
Biodégradable.
Valeur pH de la solution 1% : env. 6-7.
En cas de projection sur les yeux, rincez à l'eau claire.

Tenir hors de portée des enfants !
Produit inflammable