Les avis de sécurité

19.080.02

- N'opérer cet dispositif que dans les espaces secs et fermés.
- N'opérer la barre de prises de courant qu'à une prise secteur protégée avec 16A.
- Eviter l'opération sous des conditions ambiantes défavorables. Ceci inclut l'humidité relative de l'air au-dessus de 80 %, l'humidité, les températures ambiantes < 0°C / > 35°C, les solvants, les gaz combustibles, la poussière, les vapeurs.
- Si le dispositif présente des endommagements extérieurs en raison du transport ou en raison du traitement inapproprié, **ne pas** mettre en service ce dispositif resp. le mettre immédiatement hors service. Même si ce dispositif ne laisse plus entendre des fonctions, il doit être immédiatement mis hors service et renvoyé au fabricant pour qu'il le répare.
- Quand le dispositif est ouvert, des parts étant sous tension électrique peuvent être découvertes. (Risque d'un choc électrique.) Ne laisser ouvrir le dispositif que par les experts, après on a garanti que le dispositif est coupé de la tension du réseau.
- Ne pas dépasser la performance maximale de 3600W (16 ampères).

L'observation de ces avis fait part de nos conditions de garantie.

Les avis de sécurité

19.080.02

- N'opérer cet dispositif que dans les espaces secs et fermés.
- N'opérer la barre de prises de courant qu'à une prise secteur protégée avec 16A.
- Eviter l'opération sous des conditions ambiantes défavorables. Ceci inclut l'humidité relative de l'air au-dessus de 80 %, l'humidité, les températures ambiantes < 0°C / > 35°C, les solvants, les gaz combustibles, la poussière, les vapeurs.
- Si le dispositif présente des endommagements extérieurs en raison du transport ou en raison du traitement inapproprié, **ne pas** mettre en service ce dispositif resp. le mettre immédiatement hors service. Même si ce dispositif ne laisse plus entendre des fonctions, il doit être immédiatement mis hors service et renvoyé au fabricant pour qu'il le répare.
- Quand le dispositif est ouvert, des parts étant sous tension électrique peuvent être découvertes. (Risque d'un choc électrique.) Ne laisser ouvrir le dispositif que par les experts, après on a garanti que le dispositif est coupé de la tension du réseau.
- Ne pas dépasser la performance maximale de 3600W (16 ampères).

L'observation de ces avis fait part de nos conditions de garantie.

Les avis de sécurité

19.080.02

- N'opérer cet dispositif que dans les espaces secs et fermés.
- N'opérer la barre de prises de courant qu'à une prise secteur protégée avec 16A.
- Eviter l'opération sous des conditions ambiantes défavorables. Ceci inclut l'humidité relative de l'air au-dessus de 80 %, l'humidité, les températures ambiantes < 0°C / > 35°C, les solvants, les gaz combustibles, la poussière, les vapeurs.
- Si le dispositif présente des endommagements extérieurs en raison du transport ou en raison du traitement inapproprié, **ne pas** mettre en service ce dispositif resp. le mettre immédiatement hors service. Même si ce dispositif ne laisse plus entendre des fonctions, il doit être immédiatement mis hors service et renvoyé au fabricant pour qu'il le répare.
- Quand le dispositif est ouvert, des parts étant sous tension électrique peuvent être découvertes. (Risque d'un choc électrique.) Ne laisser ouvrir le dispositif que par les experts, après on a garanti que le dispositif est coupé de la tension du réseau.
- Ne pas dépasser la performance maximale de 3600W (16 ampères).

L'observation de ces avis fait part de nos conditions de garantie.

Les avis de sécurité

19.080.02

- N'opérer cet dispositif que dans les espaces secs et fermés.
- N'opérer la barre de prises de courant qu'à une prise secteur protégée avec 16A.
- Eviter l'opération sous des conditions ambiantes défavorables. Ceci inclut l'humidité relative de l'air au-dessus de 80 %, l'humidité, les températures ambiantes < 0°C / > 35°C, les solvants, les gaz combustibles, la poussière, les vapeurs.
- Si le dispositif présente des endommagements extérieurs en raison du transport ou en raison du traitement inapproprié, **ne pas** mettre en service ce dispositif resp. le mettre immédiatement hors service. Même si ce dispositif ne laisse plus entendre des fonctions, il doit être immédiatement mis hors service et renvoyé au fabricant pour qu'il le répare.
- Quand le dispositif est ouvert, des parts étant sous tension électrique peuvent être découvertes. (Risque d'un choc électrique.) Ne laisser ouvrir le dispositif que par les experts, après on a garanti que le dispositif est coupé de la tension du réseau.
- Ne pas dépasser la performance maximale de 3600W (16 ampères).

L'observation de ces avis fait part de nos conditions de garantie.

Les avis de sécurité

19.080.02

- N'opérer cet dispositif que dans les espaces secs et fermés.
- N'opérer la barre de prises de courant qu'à une prise secteur protégée avec 16A.
- Eviter l'opération sous des conditions ambiantes défavorables. Ceci inclut l'humidité relative de l'air au-dessus de 80 %, l'humidité, les températures ambiantes < 0°C / > 35°C, les solvants, les gaz combustibles, la poussière, les vapeurs.
- Si le dispositif présente des endommagements extérieurs en raison du transport ou en raison du traitement inapproprié, **ne pas** mettre en service ce dispositif resp. le mettre immédiatement hors service. Même si ce dispositif ne laisse plus entendre des fonctions, il doit être immédiatement mis hors service et renvoyé au fabricant pour qu'il le répare.
- Quand le dispositif est ouvert, des parts étant sous tension électrique peuvent être découvertes. (Risque d'un choc électrique.) Ne laisser ouvrir le dispositif que par les experts, après on a garanti que le dispositif est coupé de la tension du réseau.
- Ne pas dépasser la performance maximale de 3600W (16 ampères).

L'observation de ces avis fait part de nos conditions de garantie.

Les avis de sécurité

19.080.02

- N'opérer cet dispositif que dans les espaces secs et fermés.
- N'opérer la barre de prises de courant qu'à une prise secteur protégée avec 16A.
- Eviter l'opération sous des conditions ambiantes défavorables. Ceci inclut l'humidité relative de l'air au-dessus de 80 %, l'humidité, les températures ambiantes < 0°C / > 35°C, les solvants, les gaz combustibles, la poussière, les vapeurs.
- Si le dispositif présente des endommagements extérieurs en raison du transport ou en raison du traitement inapproprié, **ne pas** mettre en service ce dispositif resp. le mettre immédiatement hors service. Même si ce dispositif ne laisse plus entendre des fonctions, il doit être immédiatement mis hors service et renvoyé au fabricant pour qu'il le répare.
- Quand le dispositif est ouvert, des parts étant sous tension électrique peuvent être découvertes. (Risque d'un choc électrique.) Ne laisser ouvrir le dispositif que par les experts, après on a garanti que le dispositif est coupé de la tension du réseau.
- Ne pas dépasser la performance maximale de 3600W (16 ampères).

L'observation de ces avis fait part de nos conditions de garantie.

Les avis de sécurité

19.080.02

- N'opérer cet dispositif que dans les espaces secs et fermés.
- N'opérer la barre de prises de courant qu'à une prise secteur protégée avec 16A.
- Eviter l'opération sous des conditions ambiantes défavorables. Ceci inclut l'humidité relative de l'air au-dessus de 80 %, l'humidité, les températures ambiantes < 0°C / > 35°C, les solvants, les gaz combustibles, la poussière, les vapeurs.
- Si le dispositif présente des endommagements extérieurs en raison du transport ou en raison du traitement inapproprié, **ne pas** mettre en service ce dispositif resp. le mettre immédiatement hors service. Même si ce dispositif ne laisse plus entendre des fonctions, il doit être immédiatement mis hors service et renvoyé au fabricant pour qu'il le répare.
- Quand le dispositif est ouvert, des parts étant sous tension électrique peuvent être découvertes. (Risque d'un choc électrique.) Ne laisser ouvrir le dispositif que par les experts, après on a garanti que le dispositif est coupé de la tension du réseau.
- Ne pas dépasser la performance maximale de 3600W (16 ampères).

L'observation de ces avis fait part de nos conditions de garantie.

Les avis de sécurité

19.080.02

- N'opérer cet dispositif que dans les espaces secs et fermés.
- N'opérer la barre de prises de courant qu'à une prise secteur protégée avec 16A.
- Eviter l'opération sous des conditions ambiantes défavorables. Ceci inclut l'humidité relative de l'air au-dessus de 80 %, l'humidité, les températures ambiantes < 0°C / > 35°C, les solvants, les gaz combustibles, la poussière, les vapeurs.
- Si le dispositif présente des endommagements extérieurs en raison du transport ou en raison du traitement inapproprié, **ne pas** mettre en service ce dispositif resp. le mettre immédiatement hors service. Même si ce dispositif ne laisse plus entendre des fonctions, il doit être immédiatement mis hors service et renvoyé au fabricant pour qu'il le répare.
- Quand le dispositif est ouvert, des parts étant sous tension électrique peuvent être découvertes. (Risque d'un choc électrique.) Ne laisser ouvrir le dispositif que par les experts, après on a garanti que le dispositif est coupé de la tension du réseau.
- Ne pas dépasser la performance maximale de 3600W (16 ampères).

L'observation de ces avis fait part de nos conditions de garantie.

Les avis de sécurité

19.080.02

- N'opérer cet dispositif que dans les espaces secs et fermés.
- N'opérer la barre de prises de courant qu'à une prise secteur protégée avec 16A.
- Eviter l'opération sous des conditions ambiantes défavorables. Ceci inclut l'humidité relative de l'air au-dessus de 80 %, l'humidité, les températures ambiantes < 0°C / > 35°C, les solvants, les gaz combustibles, la poussière, les vapeurs.
- Si le dispositif présente des endommagements extérieurs en raison du transport ou en raison du traitement inapproprié, **ne pas** mettre en service ce dispositif resp. le mettre immédiatement hors service. Même si ce dispositif ne laisse plus entendre des fonctions, il doit être immédiatement mis hors service et renvoyé au fabricant pour qu'il le répare.
- Quand le dispositif est ouvert, des parts étant sous tension électrique peuvent être découvertes. (Risque d'un choc électrique.) Ne laisser ouvrir le dispositif que par les experts, après on a garanti que le dispositif est coupé de la tension du réseau.
- Ne pas dépasser la performance maximale de 3600W (16 ampères).

L'observation de ces avis fait part de nos conditions de garantie.