Temperature switch

Themostat

Temperatuur-schakelaar

# Temperatur-Schalter

Nr. 19 48 83




www.conrad.com

96030205
4 016138 194883

Conrad Electronic GmbH
Hirschau

**Geringe Temperaturveränderungen bringen das Relais zum Ansprechen. Schalttemperatur von -10°C bis +100°C einstellbar.**

**Relay triggered by minor changes in temperature. Switching temperature adjustable in the range of -10°C to +100°C.**

**Des modifications de températures minimes activent le relais. Températures régla+C43bles de -10°C à +100°C.**

**Geringe temperaturveranderingen leiden tot aanspreken van het relais. Schakeltemperatuur van -10°C tot +100°C instelbaar.**