semmilyen esetben nem felelnek Önnek vagy harmadik
vagy véletlen kárért, elmaradt haszonért, tényleges,
rért. (Egyes államok nem engedélyezik a hallgatólagos
vetkezményes károk kizárását, így ezek a korlátozások nem
garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek,

onként eltérőek.
teljes körű és teljes mértékű betartásának az elismerése és
vásárlásához szükséges pénzösszeg átutalásakor (átutalási
tya) szerződéses kötelezettséget jelent az Ön számára.
ogassa meg a www.ekids.com web-oldalt.
lés esetén: 1-800-288-2792 díjmentes szám
td. Felhasználás az eKids, LL licenc alapján

ő lítium-ion akkumulátor

jratölthető lítium-ion akkumulátort alkalmaz, amely a
n kitart. Ha azt gyanítja, hogy az akkumulátor kimerült,
Ha az akkumulátor nem töltődik fel, lépjen kapcsolatba

ULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA
serélni az akkumulátort. Ha az akkumulátor kimerült, és
eljük az akkumulátort, kövesse az alábbi eltávolítási

telepeket/elektronikai eszközöket a szokásos szilárd
ező anyagokat tartalmaznak.
torokat/elektronikai eszközöket mindig az
szközök eltávolítására vonatkozó hatályos közösségi
volítsa el. Ha nincsenek az akkumulátorok/elektronika
előírások, akkor a készüléket az elektronikai eszközök
yűjtőbe dobja.
már ingyenesen újrahasznosítja az akkumulátorokat és
et. Nézze meg, hogy az Ön területén melyek azok,

t akkumulátor tűz, robbanás vagy kémiai égés veszélyét
ul kezelik.
kumulátort, ha az szivárog, elszíneződött, deformálódott
nesnek tűnik.
és ne próbálja meg eltávolítani az akkumulátort, mivel
rolitikus anyag szivárgását okozhatja.
hogy a hőmérséklet 5°C - 35°C (41° - 95° Fahrenheit)
ölti az akkumulátort.
veszi tekintetbe, az akkumulátor szivárgása vagy

emmilyen folyadéknak.
lzott hőnek, például közvetlen napfénynek vagy tűznek.
t szellőzetlen járműben, ahol túlzott belső hőmérséklet

csecsemők és kisgyermekek számára elérhetetlen

Beállítások (Settings) pontban).

- Tolja az Aux/OFF/ kapcsolót a hangszórón a Bluetooth állásba ( ). Nyomja meg és tartsa nyomva a Bluetooth párosítás (Pairing) gombot 3 másodpercre. A piros LED jelzőfény elkezd gyorsan villogni, és megszólal a hang, ha a hangszóró belépett a párosítás üzemmódba

üzemmódba.

- A "StarWarsLi-B17" névnek kell megjelennie a készüléken. Ha a "Not Connected" (nincs összekötve) vagy hasonló üzenet jelenik meg, válassza ki a "StarWarsLi-B17"-et a csatlakozáshoz. Ha a készülék jelszót kér, írja be az "1234" jelszót.
- A párosítás után egy megerősítő hangjelzés hallatszik, és a piros LED kialszik. Ezután már streamelhet hangot a hangszóróra.
- Bluetooth-hangvezérlés a készülékről. Ne felejtse el kikapcsolni a hangszórót és a készüléket a zenehallgatás után.
- Ha 3 percen belül nem történik meg a készülék párosítása, hibajelzés hangzik fel, a piros jelzőfény lassan villogni kezd, és a készülék készenléti üzemmódba áll vissza. A párosítás újbóli megkísérléséhez nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a Bluetooth párosítás (Bluetooth Pairing) gombot. Ha a párosítás nem sikerül, kapcsolja ki a hangszórót, és ismételje meg a párosítási eljárást.

MEGJEGYZÉS: Az aktuális párosítási üzemmód megszüntetéséhez nyomja meg gyorsan a Bluetooth párosítás gombot 1 másodpercig.

Hívások fogadása / befejezése

A Li-B17 készülék rendelkezik kihangosító funkcióval is, amely akkor lesz aktív, ha hívás érkezik az összekapcsolt Bluetooth-készülékére. Amikor bejövő hívás érkezik a készülékére, nyomja meg egyszer röviden a hangszórón lévő Bluetooth Pairing/Spearkerphone/Sound Effects (párosítás/kihangosítás/hanghatások) gombot a hívás fogadásához. Nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a hívás elutasításához. Beszéljen a mikrofonba hívás közben. A hívás befejezéséhez nyomja meg ismét röviden a Bluetooth Pairing/Spearkerphone/Sound Effects gombot.

A Li-B17 használata segédeszközökkel

- Csatlakoztassa a micro-USB-dugót a hangszóró Audio/Charging (hang/töltés) csatlakozójához.
- Csatlakoztassa a 3,5 mm-es sztereó audio-jackdugót bármely hangfekvenciás készülék fejhallgató-hüvelyéhez vagy vonalkimenetéhez (line-out).
- Tolja a hangszórón lévő Aux/OFF/ kapcsolót az "Aux" állásba.
- Nyomja meg az audio-készülék lejátszás (play) gombját, és állítsa be a hangerőt a hang hallgatásához.
- Ha befejezte a zenehallgatást, tolja az Aux/OFF/ kapcsolót az OFF (ki) állásba a készülék kikapcsolása céljából. Ne felejtse el kikapcsolni az audio-készüléket is.

Ez a készülék NEM játék

FCC ID: EMOLIB17E7
IC: 986B-LIB17E7

FCC információk

FCC sugárzásterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC RF sugárzásnak való kitettségi határértékeinek, amelyeket a nem ellenőrzött környezetre határoztak meg.

- ~~Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. részének, üzemeltetése a következő két feltétel~~hez kötött: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie a vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.
- Bármilyen változás vagy módosítás, amelyet az alkalmazhatóságért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés használatára.
- Ezt a készüléket bevizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy az FCC Szabályzat 15. része szerint megfelel az B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.

Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel orvosolni:

- Irányozza másképp vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a készülék és a vevő közötti távolságot.
- A készüléket egy másik áramkör dugaszaljába csatlakoztassa, mint amelybe a vevőt.
- Forduljon tanácsért egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz.

Nyilatkozat Kanada számára

Ez a készülék megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS-einek. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

(1)Ez a készülék nem okozhat interferenciát; és

(2) Ennek a készüléknek el kell viselnie a vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1)l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

A készülék megfelel az RSS 102 szabvány 2.5. szakaszában szereplő, a rutinszerű értékelési határértékek alóli mentességnek és az RSS-102 RF-kitettségnek való megfelelésnek, a felhasználók kanadai információkat kaphatnak az RF-kitettségről és a megfelelésről.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Nyilatkozat-azonosító: D024962

FONTOS

Olvassa el a folytatás előtt.

Ha bármilyen kérdése van a termék működésével vagy használatával kapcsolatban, látogasson el a **www.ekids.com** weboldalra, ahol a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszokat találja. Ha többet szeretne megtudni erről és más iHome termékekről, kérjük, látogasson el a **www.ekids.com**weboldalra.





Megjegyzés: Ezek a műanyag-alkatrészek a hangszóró rögzítésére szolgálnak a csomagolásban. Dobja ki ezeket az alkatrészeket, amikor kiveszi a hangszórót a csomagolásból.



kombinált kábel