

TWD-305

denver.dk

05/12/2024

Pour plus d'informations, voir conditions, nos accessoires et nos batteries visiter notre site www.quefairedemesdechets.fr

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Protégeons la réparation ou le don de votre appareil !

IT



Auricolari TWS con ANC + ENC e custodia di ricarica touch-screen TWD-305

Pulsante di reset/accensione

Schermo tattile

denver.eu
www.facebook.com/denver.eu
Manuale d'uso

IT

Informazioni sulla sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero compromettere il funzionamento.
5. Non aprirne mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Rimuovere gli auricolari dal prodotto in caso di perdite o eccessivo calore per evitare ustioni o irritazioni cutanee.
8. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare l'udito.
9. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
10. Un microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
11. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.

IT

Istruzioni per l'uso

1. Abbinamento degli auricolari con lo smartphone

Pannello a sfioramento

Passaggio 1. Gli auricolari si accendono una volta aperto il coperchio della custodia di ricarica (non è necessario estrarre prima gli auricolari), oppure premendo a lungo i pannelli a sfioramento di entrambi gli auricolari per accenderli, tramite la richiesta vocale di "Power On".

Passaggio 2. I LED ROSSO e BLU iniziano a lampeggiare su entrambi gli auricolari. Entrambi gli auricolari si accoppiano automaticamente entro 5 secondi.
Una volta accoppiati, uno degli auricolari mostrerà un LED ROSSO e BLU che lampeggiano alternativamente, il che significa che sono pronti per l'accoppiamento con lo smartphone.

Passaggio 3. Ora attivare il Bluetooth sul proprio smartphone per ricercare i dispositivi nei dintorni e accoppiare con il nome '**TWD-305**' con l'avviso vocale 'Connected' dopo l'accoppiamento con successo. Inserire "0000" se viene richiesta la password. Gli auricolari dovrebbero ricollegarsi automaticamente con lo smartphone dopo l'accoppiamento.
Nota:
l'auricolare L o R può essere usato da solo per l'accoppiamento con il proprio smartphone e quindi è disponibile solo suono mono.



Contenuto confezione: 1. Due auricolari (SX/DX) 2. Cavo USB di ricarica
3. Custodia di ricarica 4. Manuale d'uso

IT

2. Durante la riproduzione della musica
2.1 Toccare il pannello L o R UNA VOLTA per riprodurre/mettere in pausa la traccia
2.2 Toccare il pannello L o R DUE VOLTE per passare alla traccia successiva
2.3 Toccare il pannello L o R TRE VOLTE per passare alla traccia precedente
2.4 Toccare il pannello L / R QUATTRO VOLTE per passare da Trasparenza/ ANC ON / Modalità normale (ANC OFF).
2.5 Toccare a lungo il pannello L / R per 2 secondi per attivare Siri o Google Assistant.

3. Durante le chiamate
3.1 Toccare il pannello L o R UNA VOLTA per rispondere rispondere alla chiamata in arrivo/terminare la chiamata.
3.2 Toccare il pannello L o R per 2 secondi per respingere la chiamata in arrivo.
Con un totale di 4 microfoni per chiamate perfette (**ENC**): gli auricolari riducono le interferenze del vento e del rumore, in modo che le parole arrivino sempre forti e chiare.

4. Ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica
4.1 Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio: gli auricolari si spengono e si ricaricano automaticamente.
4.2 Quando la custodia è in carica, le cifre del LED aumentano gradualmente, e si spente di caricarsi quando le cifre del LED raggiungono il 100%.

5. Come utilizzare il touch screen



5.1 Per utilizzare il prodotto per la prima volta, tenere premuto il pulsante

IT

RESET per accendere la custodia di ricarica. Se si prevede di lasciarlo inutilizzato per lungo tempo, premere rapidamente due volte il pulsante RESET, quindi scegliere di spegnerlo.
5.2 Per l'uso quotidiano, toccare rapidamente due volte lo schermo per risvegliarlo.
5.3 Quindi scorrere sullo schermo per scegliere e controllare le funzioni:
- Lingua: toccare la freccia per scegliere la lingua dello schermo desiderata.
- Sfondo: toccare la freccia per scegliere lo sfondo dello schermo desiderato.
- Trova auricolare: toccare L / R per trovare l'auricolare all'interno.
- Impostazione di data e orologio
- Like / Servizio fotografico: funziona solo per iPhone / iPad
- Luce flash
- Riproduzione musicale / Pausa, brano precedente / successivo
- Volume giù / su
- Commutazione delle modalità Trasparenza / ANC / Normale
- Selezione dell'equalizzatore: Normale / Rock / Pop / Classico / Jazz
- Timer del conto alla rovescia
- Livello di luminosità

6. Parametri prodotto
Nome del modello: TWD-305
Versione Bluetooth: 5.3
Nome Bluetooth: TWD-305 (L / R / Entrambi gli auricolari)
Tempo di standby: Circa 20 ore
Tempo di riproduzione musicale: fino a 6 - 7 ore
Capacità della batteria degli auricolari: 3,7 V 40 mAh x L / R
Capacità della batteria della custodia di ricarica: 3,7V 400 mAh
Dimensioni del touch screen: 1,45 pollici
Più lingue selezionabili sul touch screen
Auricolari con funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC)
Auricolari con funzione di cancellazione del rumore ambientale (ENC) per le chiamate telefoniche
Questo prodotto non supporta la ricarica armonizzata.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

IT

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

L'attrezzatura elettrica e elettronica include le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere smaltite con altri rifiuti domestici ma dovrebbero essere separatamente.

E' importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il fabbricante, Denver A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DENVER TWD-305 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: Accedere a: **denver.eu** e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi inserimento il numero di modello: TWD-305. Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download.
Campo operativo di frequenze: 2402MHz - 2480MHz
Potenza massima di uscita: 4dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

Denver A/S si riserva i diritti per eventuali errori di stampa
Denver A/S non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Nel caso in cui si riscontrino imprecisioni o omissioni, invitiamo l'utente a informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.

Avvertenza: batteria al litio all'interno

IT

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**
E-Mail: **support.de@denver.eu**

Fairfix GmbH
Repair and service
Budoß-Dreiel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel
(for TV, E-Mobility, Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfix.de**

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 15C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-2437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Austria
Larf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 9088**
E-Mail: **denver@larfservice.at**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 + nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Częstochowska 140
62-600 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-serwis@letmerepair.pl**
Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an email to support@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP