ASUS

# Wireless Keyboard / 無線鍵盤

**Model Name: KW100 / 鍵盤型號: KW100 / 键盘型号: KW100 / Model name: KW100 / Modèle : KW100 / Modellname: KW100 / Modello: KW100 / Название модели: KW100 / Naam van model: KW100 / Modelo: KW100 / Model: KW100 / ชื่อรุ่น: KW100 / Název modelu: KW100 / Model adı: KW100 / Modelnavn: KW100 / Nazwa modelu: KW100 / Názov modelu: KW100 / Tipusnév: KW100 / Nombre de modelo: KW100 / Model Adı: KW100 / Modelnaam: KW100**

Q22606 / Revised Edition V4 / January 2024

## ENGLISH

**Your package includes:**
a. KW100 Keyboard
b. 2 x AAA batteries (stored inside the keyboard)
c. Quick Start Guide
d. Warranty Card

**Dimensions**
282mm (L) x 130mm (W) x 18.4mm (H)

**Weight**
374.8g (with battery)

**Rating**
5V/10mA

**Hardware Version**
V1.0

**Software Version**
NA

**Operation Distance**
10m

**System Requirements**
Windows 10 or above / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**Operating Temperature**
0 ~ 40°C

**Storage Temperature**
-40 ~ 60°C

**UKCA RF Output table**
**(The Radio Equipment Regulations 2017)**
**Frequency Band:** 2402~2480 MHz
**Maximum output power(EIRP):** 4.01 dbm

**CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)**
**Frequency Band:** 2402~2480 MHz
**Maximum output power(EIRP):** 4.01 dbm

### Getting started




### Pair to a second device

You keyboard can be paired with up to three different devices. Once set up, you may quickly change the channel by pressing <Fn + 1/2/3>.

1. Select the channel you want and press <Fn + 1/2/3> for over three seconds to start pairing. The indicator will start blinking rapidly.
2. Enter the passcode shown on screen and press <Enter>. The indicator will stay on for a few seconds then go off.

| Mode | LED Status |
|---|---|
| Pairing | Rapid blinking |
| Successfully paired | Solid light |
| Low battery (under 20%) | Slowly pulsing red when typing |

## 繁體中文

**包裝內容物：**
a. KW100 鍵盤
b. 2 x 公電池 (AAA 電池 (收納於鍵盤內))
c. 快速使用指南
d. 保固卡

**尺寸**
282 (長) x 130 (寬) x 18.4mm (高)

**重量**
374.8g (含電池)

**額定功率**
5V / 10mA

**硬體版本**
V1.0

**軟體版本**
NA

**可作業距離**
10m

**系統需求**
Windows® 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**作業溫度**
0 ~ 40°C

**儲存溫度**
-40 ~ 60°C

CE RED RF 輸出表 **(Directive 2014/53/EU)**
頻段：2402~2480 MHz
**最大輸出功率 (EIRP)：**4.01dbm

### 開始使用

1. 拉出電池標籤的絕緣片並將電源開關切換至開啟。
2. 按住 <Fn> + 數字相鍵 3 秒 + 放開。
3. 成功進入配對模式後，LED 指示燈會開始快速閃爍。
4. 在 Windows 系統中，右鍵點選工具列中的藍芽圖示，或在控制面板中尋找藍芽裝置，然後點選 **[新增裝置]**。【ASUS KW100】> **輸入裝置上顯示的配對碼**後按下 **ENTER** 鍵。完成。

連線成功後，指示燈將會熄滅秒然後熄滅。裝置配對成功後，下次開啟時將自動連線。

**注意：**您可以前往藍芽設定面板查看裝置目前連線狀態。

**警告：**電池如果更換不正確，會有爆炸的危險。請依照製造商指示處理用過的電池。

### 鍵盤快捷鍵

<Fn>ESC> : 啟動 / 關閉 Fn 快捷鍵
<Fn>F1> : 靜音
<Fn>F2> : 降低音量
<Fn>F3> : 提高音量
<Fn>F4> : 切換應用程式 (Windows>Chrome OS) / 啟動臺 (MacOS>iOS>iPadOS)
<Fn>F5> : 搜尋 (Windows>Chrome OS) / Spotlight (MacOS>iOS>iPadOS)
<Fn>F6> : 上一首
<Fn>F7> : 播放 / 暫停
<Fn>F8> : 下一首
<Fn>F9> : 返回
<Fn>F10> : 向前
<Fn>F11> : Windows / Chrome 佈局
<Fn>F12> : MacOS / iOS / iPadOS 佈局

**注意：**
- 使用者體驗和鍵盤作業系統相關，部分功能僅限在 Windows 系統下執行。
- 為確保功能的使用，請按下 <Fn+F11> 或 <Fn+F12> 以切換鍵盤輸入至相應的作業系統。

### 與第二裝置配對

您的鍵盤至多可以與三個不同的裝置配對。一旦配對成功，您可以透過按下 <Fn + 1/2/3> 快速切換連線。

1. 選擇您想要配對的裝置，並按住 <Fn + 1/2/3> 超過 3 秒以開始配對。指示燈將快速閃爍。
2. 輸入螢幕上顯示的配對碼並按下 <Enter>。鍵。指示燈將會亮起幾秒鐘然後熄滅。

| 模式 | LED 狀態 |
|---|---|
| 配對中 | 快速閃爍 |
| 配對成功 | 燈光穩亮 |
| 電池電量低 (低於 20%) | 打字時緩慢閃爍紅光 |

KW100無線鍵盤 (NCC ID)

CCAK23LP3320T2

## 简体中文

**包装内容物：**
a. KW100 键盘
b. 2 x 七号 (AAA) 电池 (收纳于键盘内)
c. 快速使用指南
d. 保修卡

**尺寸**
282 (长) x 130 (宽) x 18.4mm (高)

**重量**
374.8g (含电池)

**额定功率**
5V / 10mA

**硬件版本**
V1.0

**软件版本**
NA

**可作业距离**
10m

**系统要求**
Windows® 10 作业系统及以上版本 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**作业温度**
0 ~ 40°C

**存储温度**
-40 ~ 60°C

CE RED RF 输出表 **(Directive 2014/53/EU)**
频段：2402~2480 MHz
**最大输出功率 (EIRP)：**4.01dbm

### 开始使用

1. 拉出电池标签的绝缘片并将电源开关切换至开启。
2. 按住 <Fn> + 数字相关 1 - 并保持超过 3 秒 +
3. 成功进入配对模式后，LED 指示灯将开始快速闪烁。
4. 在 Windows 系统中，右键点选工具列中的蓝牙图标，或在控制面板中找寻蓝牙装置，然后点选 **[新增设备]**。【ASUS KW100】> **输入装置上显示的配对码**后按下 **ENTER** 键。完成。

连接成功后，指示灯将会熄灭秒然后熄灭。装置配对成功后，下次开启时将自动连接。

**注意：**您可以前往蓝牙设定面板查看装置目前连接设备的电量。

**警告：**若更换了不正确电池可能会有爆炸的危险。请依照制造商的指示处理用过的电池。

### 键盘快捷键

<Fn>ESC> : 开启 / 关闭 Fn 快捷键
<Fn>F1> : 静音
<Fn>F2> : 降低音量
<Fn>F3> : 提高音量
<Fn>F4> : 切换应用程式 (Windows>Chrome OS) / 启动台 (MacOS>iOS>iPadOS)
<Fn>F5> : 搜索 (Windows>Chrome OS) / 聚焦 (MacOS>iOS>iPadOS)
<Fn>F6> : 上一首
<Fn>F7> : 播放 / 暂停
<Fn>F8> : 下一首
<Fn>F9> : 返回
<Fn>F10> : 向前
<Fn>F11> : Windows / Chrome 布局
<Fn>F12> : MacOS / iOS / iPadOS 布局

**注意：**
- 用户体验和键盘操作系统相关，部分功能仅限在 Windows 系统下执行。
- 为确保功能的使用，请按下 <Fn+F11> 或 <Fn+F12> 以切换键盘输入至相应的操作系统。

### 与第二设备配对

您的键盘至多可以与三个不同的设备配对。一旦配对成功，您可以透过按下 <Fn + 1/2/3> 快速切换连接。

1. 选择您想要配对的设备，并按住 <Fn + 1/2/3> 超过 3 秒以开始配对。指示灯将快速闪烁。
2. 输入螢幕上显示的配对码并按下 <Enter>。键。指示灯将亮起几秒钟然后熄灭。

| 模式 | LED 状态 |
|---|---|
| 配对中 | 快速闪烁 |
| 配对成功 | 灯光稳亮 |
| 电池电量低 (低于 20%) | 打字时缓慢闪烁红光 |

## ITALIANO

**Contenuto della confezione:**
a. Tastiera KW100
b. 2 x batterie AAA (all'interno della tastiera)
c. Guida rapida
d. Certificato di garanzia

**Dimensioni**
282 mm (L) x 130mm (P) x 18.4mm (A)

**Peso**
374.8g (senza batteria)

**Specifiche**
3V/10mA

**Versione hardware**
V1.0

**Versione software**
NA

**Distanza operativa**
10m

**Requisiti di sistema**
Windows 10 o versioni successive / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**Temperatura di esercizio**
0 ~ 40°C

**Temperatura di non utilizzo**
-40 ~ 60°C

**Tabella di uscita RF CE RED (Direttiva 2014/53/UE)**
**Banda di frequenza:** 2402~2480 MHz
**Potenza massima in uscita (EIRP):** 4.01 dbm

### Per iniziare

1. Estrarre la strato isolante all'interno dello slot della batteria e far scorrere l'interruttore di alimentazione su ON.
2. Premere <Fn> + per oltre tre secondi.
3. L'indicatore LED inizia a lampeggiare rapidamente quando si accede correttamente alla modalità di associazione.
4. In Windows cliccate con il tasto destro sull'icona Bluetooth nella parte destra della barra delle applicazioni o fate doppio click sulla icona Bluetooth nel Pannello di controllo) con un mouse collegato. Fate click su **Aggiungi dispositivo** > **ASUS KW100** > **Immetti passcode** visualizzato sullo schermo e premete **ENTER**. Fine.

Una volta effettuata la connessione corretta, l'indicatore rimane acceso per alcuni secondi e poi si spegne. Una volta associata la tastiera al dispositivo, si connette automaticamente al dispositivo la prossima volta che si accende.

**NOTA:** È possibile controllare la percentuale della batteria accedendo al pannello delle impostazioni Bluetooth e controllando il dispositivo collegato.

**ATTENZIONE:** RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON UNA DI UN ALTRO TIPO NON COMPATIBILE. SMALTILE LE BATTERIE USATE ATTENENDOVI ALLE ISTRUZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE.

### Tasti di scelta rapida della tastiera

<Fn>ESC> : Attivare/Disattivare i tasti di scelta rapida Fn
<Fn>F1> : Disattivo audio
<Fn>F2> : Diminuisci
<Fn>F3> : Volume su
<Fn>F4> : Commutazione app (sistema operativo Windows, Chrome) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F5> : Cerca (sistema operativo Windows, Chrome) / Riflettere (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F6> : Traccia precedente
<Fn>F7> : Riproduzione/Pausa
<Fn>F8> : Traccia successiva
<Fn>F9> : Indietro
<Fn>F10> : Avanti
<Fn>F11> : Layout Windows/Chrome
<Fn>F12> : Layout Mac/iOS/iOS/iPadOS

**NOTA:**
- L'esperienza dell'utente potrebbe variare a seconda del sistema operativo. Alcune funzioni sono disponibili esclusivamente con il sistema Windows.
- Premere <Fn+F11> o <Fn+F12> per modificare l'input da tastiera nel sistema operativo corrispondente per usufruire appieno delle funzioni.

### Associa a un secondo dispositivo

La tastiera può essere associata a un massimo di tre dispositivi diversi. Una volta configurata, è possibile cambiare rapidamente canale premendo <Fn> 1/2/3>.

1. Selezionate il canale desiderato e premete <Fn + 1/2/3> per oltre tre secondi per avviare l'associazione. L'indicatore inizia a lampeggiare rapidamente.
2. Immettete il passcode visualizzato sullo schermo e premete <Invio>. L'indicatore rimane acceso per alcuni secondi e poi si spegne.

| Modalità | Stato del LED |
|---|---|
| Associazione | Lampeggio rapido |
| Associazione riuscita | Luce fissa |
| Batteria quasi scarica (meno del 20%) | Lampeggiare lentamente in rosso durante la digitazione |

## FRANÇAIS

**Contenu de la boîte :**
a. Clavier KW100
b. 2 x Piles AAA (stockées à l'intérieur du clavier)
c. Guide de démarrage rapide
d. Carte de garantie

**Dimensions**
282 mm (L) x 130 mm (l) x 18,4 mm (h)

**Poids**
374,8 g (avec batterie)

**Tension nominale**
3V/10mA

**Version du matériel**
V1.0

**Version du logiciel**
N/D

**Distance de fonctionnement**
10 m

**Configuration requise**
Windows 10 ou ultérieur / ChromeOS / macOS / iOS / iPadOS

**Température de fonctionnement**
0 ~ 40°C

**Température de stockage**
-40 ~ 60°C

**Tableau de sortie de fréquence radio RED (Directive 2014/53/EU)**
**Bande de fréquence:** 2402~2480 MHz
**Puissance de sortie maximale (PLR.E):** 4.01 dbm

### Prise en main

1. Retirez la feuille isolante du compartiment à piles et faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur "ON" (Activer).
2. Appuyez sur <Fn + 1> pendant plus de trois secondes.
3. Le voyant LED commence à clignoter rapidement lorsque vous passez en mode appariage.
4. Sous Windows, faites un clic droit sur l'icône Bluetooth située dans la partie droite de la barre des tâches (ou double-cliquez sur l'icône Bluetooth dans le panneau de configuration), et sélectionnez **Ajouter un périphérique** > **ASUS KW100** > **Saisir le code d'accès** affiché à l'écran et appuyez sur **ENTRÉE** > **Terminé**.

Une fois la connexion établie, le voyant lumineux reste allumé pendant quelques secondes puis s'éteint. Une fois le clavier apparié à votre appareil, il s'y connectera automatiquement la prochaine fois que vous l'allumerez.

**REMARQUE :** Vous pouvez consulter le pourcentage de batterie en accédant au panneau de configuration Bluetooth et en vérifiant les appareils connectés.

**ATTENTION :** RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE N'EST PAS CORRECTEMENT REMPLACÉE. JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

### Raccourcis clavier

<Fn>Echap> : Activer/Désactiver les raccourcis clavier Fn
<Fn>F1> : Coupure le son
<Fn>F2> : Volume -
<Fn>F3> : Volume +
<Fn>F4> : Sélection d'application (Windows, ChromeOS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F5> : Rechercher (Windows, ChromeOS) / Spotlight (macOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F6> : Piste précédente
<Fn>F7> : Lecture / Pause
<Fn>F8> : Piste suivante
<Fn>F9> : Précédent
<Fn>F10> : Suivant
<Fn>F11> : Disposition de Windows / Chrome
<Fn>F12> : Disposition de Mac/iOS / iPadOS

**REMARQUE :**
- L'expérience utilisateur peut varier en fonction du système d'exploitation. Certaines fonctions ne sont utilisables qu'avec Windows.
- Appuyez sur <Fn+F11> ou <Fn+F12> pour configurer le mode d'entrée du clavier sur le système d'exploitation correspondant et profiter ainsi pleinement des fonctions.

### Appairer à un deuxième appareil

Votre clavier peut être appairé avec trois appareils différents. Une fois configuré, vous pouvez rapidement changer de canal en appuyant sur <Fn + 1/2/3>.

1. Sélectionnez le canal souhaité et appuyez sur <Fn + 1/2/3> pendant plus de trois secondes pour commencer l'appariage. Le voyant lumineux commencera à clignoter rapidement.
2. Saisissez le code d'accès affiché à l'écran et appuyez sur <Entrée>. Le voyant lumineux reste allumé quelques secondes puis s'éteint.

| Mode | Etat du voyant |
|---|---|
| Appairage en cours | Clignotement rapide |
| Appairage réussi | Voyant fixe |
| Batterie faible (moins de 20%) | Clignotement rouge lent lors de la frappe |

## DEUTSCH

**Im Lieferumfang sind enthalten:**
a. KW100 Tastatur
b. 2 x AAA-Batterien (in der Tastatur verstaut)
c. Schnellstartanleitung
d. Garantiekarte

**Abmessungen**
282 mm (L) x 130 mm (B) x 18,4 mm (H)

**Gewicht**
374,8 g (mit Batterien)

**Leistung**
3V/10mA

**Hardware-Version**
V1.0

**Software-Version**
k. A.

**Reichweite**
10 m

**Systemvoraussetzungen**
Windows 10 oder höher / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**Betriebstemperatur**
0 ~ 40 °C

**Lagertemperatur**
-40 ~ 60 °C

**CE RED Strahlungsabgabetabelle (Richtlinie 2014/53/EU)**
**Frequenzband:** 2402~2480 MHz
**Maximale Ausgangsleistung (EIRP):** 4.01 dbm

### Erste Schritte

1. Ziehen Sie die Isolierfolie aus dem Inneren des Batteriefachs heraus und setzen Sie den Ein-/Ausschalter auf EIN.
2. Drücken Sie <Fn> länger als drei Sekunden.
3. Die LED-Anzeige beginnt schnell zu blinken, wenn der Kopplungsmodus erfolgreich aufgerufen wurde.
4. Wählen Sie unter Windows auf das Bluetooth-Symbol rechts in der Taskleiste (oder über doppelklicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der Systemsteuerung), wählen Sie dann auf **Add a device (Gerät hinzufügen)** > **ASUS KW100**, geben Sie den Code auf dem Bildschirm angezeigten Passcode ein und drücken Sie zum Abschluss auf **Enter**.

Sie erfolgreich verbunden, bleiben die Anzeige einige Sekunden lang an und erlischt dann. Sobald die Tastatur mit Ihrem Gerät gepaart ist, stellt sie beim nächsten Einschalten automatisch eine Verbindung zu Ihrem Gerät her.

**HINWEIS:** Sie können den Batteriestatus im Bluetooth-Einstellungsfenster mit den verbundenen Geräten überprüfen.

**ACHTUNG:** FALLS DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANGABEN DES HERSTELLERS.

### Tastatur-Schnelltasten

<Fn>ESC> : Fn-Schnelltasten aktivieren/deaktivieren
<Fn>F1> : Stummschalten
<Fn>F2> : Lautstärke verringern
<Fn>F3> : Lautstärke erhöhen
<Fn>F4> : App-Switch (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F5> : Suche (Windows, Chrome OS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F6> : Vorheriger Titel
<Fn>F7> : Wiedergabe/Pause
<Fn>F8> : Nächster Titel
<Fn>F9> : Zurück
<Fn>F10> : Vorwärts
<Fn>F11> : Windows/Chrome-Layout
<Fn>F12> : Mac/iOS/iPadOS-Layout

**HINWEIS:**
- Die Benutzerfreundlichkeit kann je nach Betriebssystem variieren. Einige Funktionen können nur unter Windows verfügbar sein.
- Drücken Sie <Fn+F11> oder <Fn+F12>, um Ihre Tastatureingabe an das entsprechende Betriebssystem anzupassen, damit Sie die Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

### Mit anderen Geräten koppeln

Ihre Tastatur kann mit bis zu drei verschiedenen Geräten gekoppelt werden. Nach dem Einrichten können Sie den Kanal über die Verbindung schnell wechseln, indem Sie <Fn + 1/2/3> drücken.

1. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus und drücken Sie <Fn + 1/2/3> länger als drei Sekunden, um die Kopplung zu starten. Die Anzeige beginnt schnell zu blinken.
2. Geben Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Passcode ein und drücken Sie auf Enter. Die Anzeige bleibt einige Sekunden lang an und erlischt dann.

| Modus | LED-Status |
|---|---|
| Koppeln | Blinkt schnell |
| Erfolgreich gekoppelt | Leuchtet dauerhaft |
| Niedriger Batteriestand (unter 20%) | Pulsiert beim Tippen langsam rot |

## РУССКИЙ

**В комплект входит:**
a. Клавиатура KW100
b. 2 x батареи AAA (сберегаются всередині клавіатури)
c. Краткое руководство
d. Гарантийный талон

**Размеры**
282 мм (Д) x 130 мм (Ш) x 18,4 мм (В)

**Вес**
374,8 г (с элементом питания)

**Параметры:**
3 В/10 мА

**Аппаратная версия:**
V1.0

**Версия ПО**
Н/Д

**Расстояние:**
10 м

**Системные требования**
Windows 10 или выше / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**Температура рабочая**
0 ~ 40°C

**Температура хранения**
-40 ~ 60°C

**Таблица выходной мощности CE (Директива 2014/53/ЕС)**
**Диапазон частот:** 2402~2480 МГц
**Максимальная выходная мощность(EIRP):** 4.01 dBm

### Начало работы

1. Извлеките прокладку из батарейного отсека и переведите переключатель питания в положение «Вкл».
2. Нажмите и удерживайте <Fn> более трех секунд.
3. Индикатор LED начинает быстро мигать при успешном входе в режим сопряжения.
4. В Windows щелкните правой кнопкой по иконке Bluetooth справа от панели задач (или дважды щелкните по иконке Bluetooth на панели управления), затем нажмите **Добавить устройство** > **ASUS KW100** > **Введите пароль**, отображаемый на экране и нажмите **ENTER** > **Finish**.

После успешного подключения, двойная синяя индикаторная лампочка на клавиатуре будет гореть несколько секунд, а затем погаснет. Клавиатура с устройством она автоматически подключится в между при следующем включении.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перезарядите заряд батареи можно проверить в панели настройки Bluetooth с проверкой подключенные устройства.

**ВНИМАНИЕ:** ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ АККУМУЛЯТОР В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

### Горячие клавиши

<Fn>ESC> : Активировать/Деактивировать горячие клавиши Fn.
<Fn>F1> : Без звука
<Fn>F2> : Уменьшение громкости
<Fn>F3> : Увеличение громкости
<Fn>F4> : Переключатель приложений (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F5> : Поиск (ОС Windows, ChromeOS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F6> : Предыдущая дорожка
<Fn>F7> : Воспроизведение/Пауза
<Fn>F8> : Следующая дорожка
<Fn>F9> : Назад
<Fn>F10> : Вперед
<Fn>F11> : Раскладка Windows/Chrome
<Fn>F12> : Раскладка MacOS/iOS/iPadOS

**ПРИМЕЧАНИЕ:**
- Использование зависит от операционной системы. Некоторые горячие клавиши работают только в Windows.
- Нажмите <Fn+F11> или <Fn+F12> для переключения клавиатуры для соответствующей операционной системы и отримати повну функціональність.

### Сопряжение со вторым устройством

Клавиатуру можно быть сопряжена с тремя различными устройствами. После настройки можно быстро изменить канал, нажав <Fn + 1/2/3>.

1. Выберите нужный канал и нажмите и удерживайте <Fn + 1/2/3> одиннадцати три секунды, чтобы начать сопряжение. Индикатор почне швидко мерехтіти.
2. Введите отображаемый на экране пароль и нажмите <Enter>. Индикатор будет оставаться включенным в течение нескольких секунд, затем погаснет.

| Режим | Стан світлодіодного індикатора |
|---|---|
| Сопряжение | Швидко мерехтить |
| Успешно сопряжено | Постійно світиться |
| Низкий заряд батареи (менше 20%) | Повільно пульсує червоним під час набору |

## УКРАЇНЬСКА

**До комплекту входить:**
a. Клавіатура KW100
b. 2 x батареї AAA (зберігаються всередині клавіатури)
c. Керівництво для швидкого початку експлуатації
d. Гарантійний талон

**Габарити**
282 мм (Д) x 130 мм (Ш) x 18,4 мм (В)

**Вага**
374,8 г (з батареєю)

**Параметри**
3 В/10 мА

**Версія обладнання**
V1.0

**Версія ПЗ**
Н/Д

**Робоча відстань:**
10 м

**Системні вимоги до ОС**
Windows 10 або вище / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**Робоча температура**
0 ~ 40°C

**Температура зберігання**
-40 ~ 60°C

**Вихідна потужність РЧ-сигналу CE RED (Директива 2014/53/EU)**
**Частотний діапазон:** 2402~2480 МГц
**Максимальна вихідна потужність (EIRP):** 4.01 дБм

### Початок експлуатації

1. Витягніть з відсіку батареї ізоляційний аркуш і переведіть перемикач живлення в положення «Увімк.».
2. Щонайменше три секунди натискайте <Fn>.
3. Індикатор LED починає швидко спалахувати, коли відбувається перехід у режим сполучення.
4. У Windows натисніть правою кнопкою на піктограму Bluetooth праворуч від панелі задач (або двічі натисніть піктограму Bluetooth на контрольній панелі), потім натисніть **Додати пристрій** > **ASUS KW100** > **Введіть пароль** з екрана і натисніть **ENTER** > **Finish**.

Після успішного підключення, декілька секунд світлодіодний індикатор на клавіатурі горитиме, а потім вимкнеться. Після сполучення клавіатури з пристроєм, вона автоматично підключатиметься під час наступного увімкнення.

**ПРИМІТКА.** Перевірити заряд батареї можна перейшовши на панель налаштувань Bluetooth і перегляньте підключені пристрої.

**ОБЕРЕЖНО:** РИЗИК ВИБУХУ, ЯКЩО БАТАРЕЯ ЗАМІНИТИ НА ІНШУ БАТАРЕЮ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ. УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЇ ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.

### Гарячі клавіші

<Fn>ESC> : Активувати/Вимкнути режим функціональних клавіш
<Fn>F1> : Без звуку
<Fn>F2> : Зменшення гучності
<Fn>F3> : Збільшення гучності
<Fn>F4> : Перемикач додатків (ОС Windows, ChromeOS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F5> : Пошук (ОС Windows, ChromeOS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F6> : Попередня доріжка
<Fn>F7> : Відтворення/Пауза
<Fn>F8> : Наступна доріжка
<Fn>F9> : Назад
<Fn>F10> : Вперед
<Fn>F11> : Розкладка Windows/Chrome
<Fn>F12> : Розкладка MacOS/ iOS/ iPadOS

**ПРИМІТКА:**
- Взаємодія з користувачем може відрізнятися залежно від операційної системи. Деякі функції можуть працювати лише у системі Windows.
- Натисніть <Fn+F11> або <Fn+F12>, щоб увімкнути режим роботи клавіатури відповідно до операційної системи та отримати повну функціональність.

### Сполучення з другим пристроєм

З клавіатурою можна сполучити до трьох різних пристроїв. Після налаштування сполучений канал можна швидко змінити, натиснувши <Fn + 1/2/3>.

1. Виберіть потрібний канал і натисніть <Fn + 1/2/3> щонайменше три секунди, щоб почати сполучення. Індикатор почне швидко мерехтіти.
2. Введіть показаний на екрані пароль і натисніть <Enter>. Індикатор будет оставаться включенным в течение нескольких секунд, затем погаснет.

| Режим | Стан світлодіодного індикатора |
|---|---|
| Сполучення | Швидко мерехтить |
| Успішно сполучено | Постійно світиться |
| Низький заряд батареї (менше 20%) | Повільно пульсує червоним під час набору |

## 한국어

**패키지 내용물:**
a. KW100 키보드
b. AAA 배터리 2개(키보드 내에 장착됨)
c. 빠른 시작 안내서
d. 보증서

**치수**
282mm (L) x 130mm (W) x 18.4mm (H)

**무게**
374.8g (배터리 포함)

**정격**
5V/10mA

**하드웨어 버전**
V1.0

**소프트웨어 버전**
NA

**작동 거리**
10m

**시스템 요구 사항**
Win 10 또는 그 이상 / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**작동 온도**
0 ~ 40°C

**보관 온도**
-40 ~ 60°C

**무선 주파수 표시(RF) 표 (Directive 2014/53/EU)**
**주파수 대역:** 2402~2480 MHz
**최대 출력 전력(EIRP):** 4.01 dbm

### 시작하기

1. 배터리 슬롯의 내부에서 절연 시트를 빼내고 전원 스위치를 ON(켜짐)으로 설정합니다.
2. 3초 이상 <Fn+1> 을 누릅니다.
3. 성공적으로 페어링 모드에 들어가면 LED 표시등이 빠르게 깜빡이기 시작합니다.
4. Windows 에서 PC 에 장착 마우스를 사용하여 마우스로 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 블루투스 아이콘을 마우스 오른쪽 클릭하거나 (또는 제어판에서 블루투스 아이콘을 두 번 클릭하여 열기), 그런 다음 장치를 추가하려면 **Add a device(장치 추가)** > **ASUS KW100** > **Enter the passcode(입력 코드)** 를 선택하고 화면에 표시되는 입력하고 **ENTER** > **Finish(마침)** 순서로 누릅니다.

성공적으로 연결되면 표시등이 몇 초 동안 켜졌다가 꺼집니다. 키보드가 장치와 페어링되면 다음에 키보드를 켜면 키보드가 장치에 자동으로 연결됩니다.

**참고:** 블루투스 설정 패널을 이동하여 연결된 장치를 선택하면 배터리 전원을 백분율로 확인할 수 있다.

**주의 사항:** 종류가 다른 배터리로 교체할 경우 폭발 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.

### 키보드 바로가기 키

<Fn>Esc> : Fn 바로가기 키 활성화/비활성화
<Fn>F1> : 음소거
<Fn>F2> : 볼륨 감소
<Fn>F3> : 볼륨 증가
<Fn>F4> : 앱 전환(Windows, Chrome OS) / 런치패드(MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F5> : 검색 (Windows, Chrome OS) / 스포트라이트 (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F6> : 이전 트랙
<Fn>F7> : 재생/일시 중지
<Fn>F8> : 다음 트랙
<Fn>F9> : 뒤로
<Fn>F10> : 앞으로
<Fn>F11> : Windows / Chrome 레이아웃
<Fn>F12> : MacOS/ iOS/ iPadOS 레이아웃

**참고:**
- 사용자 경험은 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다. 일부 기능은 Windows 운영 체제에서만 사용할 수 있습니다.
- <Fn+F11> 또는 <Fn+F12>를 눌러 키보드 입력을 해당 운영 체제로 변경하면 기능을 충분히 활용할 수 있습니다.

### 두 번째 장치에 페어링하기

키보드는 최대 3개의 서로 다른 장치와 페어링할 수 있습니다. 일단 설정되면 <Fn + 1/2/3> 을 눌러 채널을 빠르게 변경할 수 있습니다.

1. 원하는 채널을 선택하고 <Fn + 1/2/3> 을 3초 이상 누르면 페어링을 시작합니다. 표시등이 빠르게 깜빡이기 시작합니다.
2. 화면에 표시된 비밀번호를 입력하고 <Enter> 를 누릅니다. 표시등이 몇 초 동안 켜졌다가 꺼집니다.

| 모드 | LED 상태 |
|---|---|
| 페어링하는 중 | 빠르게 깜박임 |
| 성공적으로 페어링됨 | 불빛 켜짐 |
| 배터리 부족(20% 미만) | 입력하는 동안 빨간색이 느리게 깜박임 |

## NEDERLANDS

**De verpakking bevat:**
a. KW100 toetsenbord
b. 2 batterij AAA (opgeslagen binnen het toetsenbord)
c. Beknopte handleiding
d. Garantiekaart

**Afmetingen**
282mm (L) x 130mm (B) x 18.4mm (H)

**Gewicht**
374.8g (met batterij)

**Klasse**
3V/10mA

**Hardwareversie**
V1.0

**Softwareversie**
NA

**Gebruiksafstand**
10m

**Systeemvereisten**
Windows 10 of hoger / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**Gebruikstemperatuur**
0 ~ 40°C

**Opslagtemperatuur**
-40 ~ 60°C

**CE RED RF-uitvoertabel (Richtlijn 2014/53/EU)**
**Frequentieband:** 2402~2480 MHz
**Maximaal uitgangsvermogen (EIRP):** 4.01 dbm

### Aan de slag

1. Trekt het isolatievel uit de batterijlade en schuif de voedingsschakelaar naar AAN.
2. Druk langer dan drie seconden op <Fn>.
3. De LED-indicator begint snel te knipperen wanneer de koppelingsmodus met succes is opgeroepen.
4. Onder Windows klikt u op het Bluetooth-pictogram aan de rechterkant van de taakbalk (of dubbelklikt u op het pictogram in het Configuratiescherm), klik vervolgens op **Een apparaat toevoegen** > **ASUS KW100** > **Wachtwoorden invoeren** dat wordt weergegeven op het scherm en druk op **ENTER** > **Voltooien**.

Bij een gelukte verbinding, de indicator blijft enkele seconden branden en dooft dan. Zodra het toetsenbord is gekoppeld met uw apparaat, zal het automatisch verbinding maken met uw apparaat wanneer u het de volgende keer inschakelt.

**OPMERKING:** U kunt het batterijpercentage controleren door naar het Bluetooth-instellingsvenster te gaan en te controleren op de verbonden apparaat(en).

**VOORZICHTIG:** EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ VERVANGEN WORDT DOOR EEN ONJUIST TYPE. VERWIJDER LEGE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

### Sneltoetsen

<Fn>Esc> : Fn-sneltoetsen in/uitschakelen
<Fn>F1> : Dempen
<Fn>F2> : Volume lager
<Fn>F3> : Reduceer volum
<Fn>F4> : App-switch (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F5> : Zoeken (Windows, Chrome OS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn>F6> : Vorig nummer
<Fn>F7> : Afspelen/Pauzeren
<Fn>F8> : Volgend nummer
<Fn>F9> : Vorige
<Fn>F10> : Verder
<Fn>F11> : Windows/Chrome-opmaak
<Fn>F12> : MacOS/iOS/iPadOS-opmaak

**OPMERKINGEN:**
- De gebruikerservaring kan verschillen afhankelijk van het besturingssystem. Sommige functies werken alleen met het Windows-systeem.
- Druk op <Fn+F11> of <Fn+F12> om uw toetsenbordinvoer te wijzigen naar het overeenkomende besturingssystem om optimaal te genieten van de functies.

### Koppelen met een tweede apparaat

Uw toetsenbord kan worden gekoppeld met maximaal drie verschillende apparaten. Zodra dit is ingesteld, kunt u snel het kanaal wijzigen door op <Fn + 1/2/3> te drukken.

1. Selecteer het gewenste kanaal en druk langer dan drie seconden op <Fn + 1/2/3> om het koppelen te starten. De indicator begint snel te knipperen.
2. Voer de weergegeven code in die wordt weergegeven op het scherm en druk op <Enter>. De indicator blijft enkele seconden branden en dooft dan.

| Modus | LED-status |
|---|---|
| Koppelen | Snel knipperend |
| Het koppelen is gelukt | Stabiel licht |
| Laag batterijvermogen (minder dan 20%) | Langzaam rood pulserend tijdens het tikken |

## ROMÂNĂ

**Pachetul dvs include:**
a. Tastatura KW100
b. 2 baterii AAA (depozitate în interiorul tastaturii)
c. Ghid de pornire rapidă
d. Certificat de garanție

**Dimensiuni**
282mm (L) x 130mm (l) x 18.4mm (I)

**Greutate**
374.8g (baterii incluse)

**Tensiune**
3V/10mA

**Versiune hardware**
V1.0

**Versiune software**
NA

**Rază de acțiune**
10m

**Cerințe de s

# Wireless Keyboard / 無線鍵盤

**Model Name: KW100 / 型號型號: KW100 / 型號型号: KW100 / Nome do modelo: KW100 / Modèle : KW100 / Modellname: KW100 / Название модели: KW100 / Назва моделі: KW100 / Model numarası: KW100 / Model neve: KW100 / Model adı: KW100 / Modelnaam: KW100**

## ČEŠTINA

**Obsah krabice:**
a. Klávesnice KW100
b. 2 x baterie AAA (uložené uvnitř klávesnice)
c. Stručná příručka
d. Záruční list

**Rozměry**
282mm (D) x 130mm (S) x 18.4mm (V)

**Hmotnost**
374.8g (bez baterií)

**Charakteristika**
3V/10mA

**Verze bezdrátovou**
V1.0

**Verze software**
NA

**Provozní vzdálenost**
10m

**Systémové požadavky**
Windows 10 nebo vyšší / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**Provozní teplota**
0~ 40°C

**Skladovací teplota**
-40 ~ 60°C

**Tabulka RF výkon CE RED (Směrnice 2014/53/EU)**
**Frekvenční pásmo:** 2402~2480 MHz
**Maximální výstupní výkon (EIRP):** 4.01 dBm

## Začínáme

1. Vytáhněte izolační fólii z přihrádky pro baterii a posuňte krytinu do polohy ZAPNUTO.
2. Stiskněte a podržte zkratku <Fn+1> déle než tři sekundy.
3. Po uplynutí nastupu do režimu párování začne kontrolka LED rychle blikat.
4. Ve Windows, klikněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth v task baru (nebo dvojklikněte na ikonu Bluetooth v Ovládacím panelu, poté klikněte na **Přidat zařízení > ASUS KW100 > Zadejte heslo** zobrazené na obrazovce a stiskněte **Enter > Dokončit**.
5. Po úspěšném připojení, kontrolka bude nikoliv sekundu svítit a poté zhasne. Po spárovaniu klávesnice s automatickým připojí k valemu zařízení při příštím zapnutí.

**POZNÁMKA:** Procentuální stav baterie můžete zjistit tak, že přejdete na panel nastavení Bluetooth a zkontrolujete připojená zařízení.

**POZOR:** NEBEZPEČÍ VYBUCHU BATERIE V PŘÍPADĚ VÝMĚNY ZA NESPRÁVNÝ TYP POUZITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE POULE POKYNŮ.

## Klávesové zkratky

<Fn+Esc> : Aktivace/Deaktivace klávesových zkratek Fn
<Fn+F1> : Ztlumení
<Fn+F2> : Snížit hlasitost
<Fn+F3> : Zvýšení hlasitosti
<Fn+F4> : Přepínač aplikací (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Hledat (Windows, Chrome OS) / Reflektor (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Předchozí stopa
<Fn+F7> : Přehrát/Pozastavit
<Fn+F8> : Další stopa
<Fn+F9> : Zpět
<Fn+F10> : Rychle posunout dopředu
<Fn+F11> : Rozvržení Windows / Chrome
<Fn+F12> : Rozvržení MacOS / iOS / iPadOS

**POZNÁMKA:**
- Uživatelský zásah se může lišit v závislosti na operačním systému. Některé funkce fungují pouze se systémem Windows.
- Stisknutím klávesových zkratek <Fn+F11> nebo <Fn+F12> změníte vstup z klávesnice na odpovídající operační systém, abyste mohli plně využívat funkce.

## Spárování s druhým zařízením

Klávesnici lze spárovat až se třemi různými zařízeními. Po nastavení můžete rychle změnit kanál stisknutím <Fn + 1/2/3>.

1. Vyberte požadovaný kanál a stisknutím <Fn + 1/2/3> na více než 3 sekundy zahajte párování. Kontrolka LED rychle bliká.
2. Zadejte přístupový kód zobrazený na obrazovce a stiskněte <Enter>. Kontrolka bude několik sekund svítit a poté zhasne.

| Režim | Stav LED |
|---|---|
| Párování | Bliká rychle |
| Úspěšné spárováno | Svítí |
| Nízký stav baterie (méně než 20 %) | Při pisní pomalu pulzuje červeně |

## עברית

**תוכן האריזה:**
a. מקלדת KW100
b. 2 סוללות AAA (המוטמעות בתוך המקלדת)
c. מדריך להתחלה מהירה
d. תעודת אחריות

**מידות**
282mm (D) x 130mm (S) x 18.4mm (V)

**משקל**
374.8g (בלי סוללות)

**דירוג**
3V/10mA

**גרסת חומרה**
V1.0

**גרסת תוכנה**
NA

**טווח תפעול**
10 מ'

**מערכת הפעלה**
Windows 10 ומעלה / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**טמפרטורת פעולה**
0~ 40°C

**טמפרטורת אחסון**
-40 ~ 60°C

**טבלת RF הספק CE RED (הנחיה 2014/53/EU)**
**תדר מרבי:** 2402~2480 MHz
**הספק פלט מרבי (EIRP):** 4.01 dBm

## מדריך לתחילת עבודה

1. הוציאו את לשונית הבידוד מתוך תא הסוללה ולחצו אל מתג המיתוג ON.
2. לחצו על <Fn+1> למשך לפחות שלוש שניות.
3. מחוון LED יהבהב לצורה מהירה כאשר יאבחר בתצורה לחצר בזיווג.
4. ב-Windows, לחצו לחיצה ימנית על סמל ה-Bluetooth שבמגש המשימות (או לחצו פעמיים על סמל ה-Bluetooth בלוח הבקרה), בחרו **ASUS KW100 > הוסף מכשיר**, הזינו **קוד גישה** המוצג בתצוגה, ולאחר מכן לחצו **ENTER > סיום**
5. לאחר שהתבצע הפצלה, המחוון יהבהב לאור שנייה אחת ולאחר מכן יכבה. לאחר הפעלה מחדש, המקלדת תנסה לאתר אוטומטית את המחשב שאליו הוא מחובר.

**הערה:** אחוז הקיבול של הסוללה נמדד על ידי מעבר לדף הגדרות ה-Bluetooth לצורך הסתכלות בהתקנים המחוברים.

**אזהרה:** סכנת התפוצצות בהחלפת הסוללה בסוללה מסוג שגוי. הוראות לסילוק הסוללות בהתאם להוראות.

## מקשי קיצור במקלדת

<Fn+Esc>: הפעלה/כיבוי מקשי קיצור של Fn
<Fn+F1>: השתק
<Fn+F2>: הנמך קול
<Fn+F3>: הגבר קול
<Fn+F4>: מתג אפליקציות (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5>: חיפוש (Windows, Chrome OS) / אורות (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6>: הפסקה קודמת
<Fn+F7>: הפעל/השהה
<Fn+F8>: הפסקה הבאה
<Fn+F9>: אחורה
<Fn+F10>: קדימה
<Fn+F11>: Windows/Chrome פריסת
<Fn+F12>: MacOS/ iOS/ iPad OS פריסת

**הערות:**
- חוויית המשתמש עשויה להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה. חלק מהתכונות פועלות רק עם מערכת Windows.
- הקש <Fn+F11> או <Fn+F12> בין לחצנים אלו אם תרצה לעבוד עם מערכת ההפעלה המתאימה בכדי ליהנות מתכונותיה בצורה מלאה.

## התאם למכשיר שני

<Fn+F11> <Fn+F12>

1. בחר את הערוץ הרצוי ולחץ על <1/2/3> + <Fn> למשך לפחות שלושה שניות כדי להתחיל בתהליך. המחוון יתחיל להבהב במהירות.
2. הזן את קוד הגישה המוצג על המסך ולחץ על <Enter>. המחוון יישאר דולק למשך מספר שניות ואז יכבה.

| Mode | LED מצב |
|---|---|
| מצב מחברי | הבהב |
| הוסף מכשיר | אור קבוע |
| סוללה חלשה (נמוכה מ-20%) | אזהרה מהבהבת בגוון כתום |

## POLSKI

**Opakowanie zawiera:**
a. Klawiatura KW100
b. 2 baterie AAA (wbudowane w klawiaturę)
c. Instrukcja szybkiego uruchomienia
d. Karta gwarancyjna

**Wymiary**
282mm (D) x 130mm (S) x 18.4mm (W)

**Masa**
374.8g (z bateriami)

**Ocena**
3V/10mA

**Wersja sprzętu**
V1.0

**Wersja oprogramowania**
NA

**Zasięg działania**
10m

**Wymagania systemowe**
Windows 10 lub nowszy / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**Temperatura robocza**
0 ~ 40°C

**Temperatura przechowywania**
-40 ~ 60°C

**Tabela RF cykl CE RED RF (Dyrektywa 2014/53/EU)**
**Częstotliwość pracy:** 2402~2480 MHz
**Maksymalny sygnał wyjściowy (EIRP):** 4.01 dBm

## Rozpoczęcie

1. Wyciągnij folię izolacyjną z gniazda baterii i przesuń przełącznik zasilania do pozycji ON (Zapnut).
2. Naciśnij klawisze <Fn+1> i przytrzymaj je przez ponad trzy sekundy.
3. Po pomyślnym uaktywnieniu trybu parowania wskaźnik LED zacznie szybko migać.
4. W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth na pasku zadań po prawej stronie (lub kliknij dwukrotnie ikonę **Bluetooth** w Panelu sterowania), a następnie kliknij kolejno pozycję **Dodaj urządzenie > ASUS KW100 > Wprowadź kod dostępu** na ekranie i naciśnij klawisz **ENTER > Zakończ**.
5. Po pomyślnym połączeniu wskaźnik pozostanie aktywny przez ułamek sekundy, po czym zgaśnie. Po sparowaniu klawiatury z urządzeniem będzie się ona łączyć z nim automatycznie, gdy zostanie ono włączone.

**UWAGA:** Aby podsłuc tan nakładowania baterii, należy przejść do panelu ustawień Bluetooth i sprawdzić informacje o podłączonych urządzeniach.

**PRZESTROGA:** RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

## Klawisze skrótów klawiatury

<Fn+Esc> : Włączanie/Wyłączanie klawiszy skrótów Fn
<Fn+F1> : Wyciszenie
<Fn+F2> : Zmniejszanie głośności
<Fn+F3> : Zwiększanie głośności
<Fn+F4> : Przełączik aplikacji (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Wyszukiwanie (Windows, Chrome OS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Poprzednia ścieżka
<Fn+F7> : Odtwarzanie/Pauza
<Fn+F8> : Następna ścieżka
<Fn+F9> : Wstecz
<Fn+F10> : Do przodu
<Fn+F11> : Układ Windows/Chrome
<Fn+F12> : Układ MacOS/iOS/iPadOS

**POZNÁMKA:**
- Doświadczenie użytkownika może się różnić w zależności od operacyjnego systemu. Niektóre funkcje działają tylko w systemie Windows.
- Naciśnij klawisze <Fn+F11> lub <Fn+F12> w celu zmiany wejścia klawiatury na odpowiedniej system operacyjny, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji.

## Parowanie z drugim urządzeniem

Klawiatura można sparować z maksymalnie trzema różnymi urządzeniami. Po skonfigurowaniu można szybko zmienić kanał, naciskając klawisze <Fn + 1/2/3>.

1. Wybierz żądany kanał, naciśnij klawisze <Fn + 1/2/3> i przytrzymaj je przez ponad trzy sekundy, aby rozpocząć parowanie. Wskaźnik pozostanie aktywny przez kilka sekund, po czym zgaśnie.
2. Po wyświetleniu widocznym na ekranie i naciśnij klawisz <Enter>. Wskaźnik pozostanie aktywny przez kilka sekund, po czym zgaśnie.

| Tryb | Stan wskaźnika LED |
|---|---|
| Parowanie | Szybko miga |
| Pomyślnie sparowano | Światło stałe |
| Niski poziom baterii (poniżej 20%) | Powolne pulsowanie na czerwono podczas pisania |

## SLOVENSKÝ

**Vsebina škatle obsahuje:**
a. Klávesnica KW100
b. 2 baterie AAA (vsičene do klávesnice)
c. Stručný návod na používanie
d. Záručný list

**Rozmery**
282mm (D) x 130mm (S) x 18.4mm (V)

**Hmotnost**
374.8g (s baterijou)

**Menovitý výkon**
3V/10mA

**Verzia hardvéru**
V1.0

**Verzia softvéru**
NA

**Prevádzková vzdialenosť**
10m

**Požiadavky na systém**
Windows 10 alebo vyšší / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**Prevádzková teplota**
0 ~ 40°C

**Skladovacia teplota**
-40 ~ 60°C

**Tabuľka výkonov CE RED RF (Smernica 2014/53/EU)**
**Frekvenčný pásmo:** 2402~2480 MHz
**Maximálny výstupný výkon (EIRP):** 4.01 dBm

## Začíname

1. Vytiahnite izolačnú fóliu z priehradky pre batériu a posuňte krytinu do polohy ZAPNUTÉ.
2. Stiskněte a podržte zkratku <Fn+1> déle než tři sekundy.
3. Po úspěšném vstupu do režimu párování začne kontrolka LED rychle blikat.
4. V Windows, kliknite pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth v task baru (nebo dvojkliknite na ikonu Bluetooth v Ovládacím panelu, poté kliknite na **Pridať zariadenie > ASUS KW100 > Zadejte heslo** zobrazené na obrazovce a stiskněte **Enter > Dokončit**.
5. Po úspěšném připojení, kontrolka bude nikoliv sekundu svítit a poté zhasne. Po spárovaniu klávesnice s automatickým pripojí k valemu zariadeniu pri zapnutie, automaticky sa pripojí k tomuto zariadeniu.

**POZNÁMKA:** Percento nabitia batérie môžete skontrolovať tak, že prejdete do panela nastavení Bluetooth a skontrolujete pripojené zariadenia(-ia).

**UPOZORNENIE:** RIZIKO VÝBUCHU BATÉRIE V PRÍPADE JEJ NAHRADENIA NESPRÁVNYM TYPOM. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.

## Aktivačné klávesy na klávesnici

<Fn+Esc> : Zapnúť/Vypnúť aktivačné klávesy Fn
<Fn+F1> : Stlmenie zvuku
<Fn+F2> : Zniženie hlasitosti
<Fn+F3> : Zvýšenie hlasitosti
<Fn+F4> : Prepínač aplikácií (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Vyhľadávanie (Windows, Chrome OS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Predchádzajúca skladba
<Fn+F7> : Prehrávanie/Pozastavenie
<Fn+F8> : Ďalšia skladba
<Fn+F9> : Naspäť
<Fn+F10> : Ďalej
<Fn+F11> : Rozmiestnenie Windows / Chrome
<Fn+F12> : Rozmiestnenie MacOS / iOS / iPadOS

**POZNÁMKA:**
- Používateľské skúsenosti sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému. Niektoré funkcie fungujú iba so systémom Windows.
- Stačením kombinácie klávesov <Fn+F11> alebo <Fn+F12> zmeníte vstup klávesnice pre príslušný operačný systém, aby ste si mohli plne užívať tieto funkcie.

## Spárovanie s druhým zariadením

Klávesnicu môžete spárovať až s troma rôznymi zariadeniami. Po nastavení môžete kanál rýchlo zmeniť stláčením kombinácie klávesov <Fn + 1/2/3>.

1. Vyberte kanál, ktorý požadujete, a párovanie spustite tlačením a podržaním kombinácie klávesov <Fn + 1/2/3> na viac ako tri sekundy. Svetelná kontrolka začne rýchle blikať.
2. Zadajte heslo, ktoré je zobrazené na obrazovke, a stlačte kláves <Enter>. Svetelná kontrolka bude svietiť niekoľko sekúnd a potom zhasne.

| Režim | Stav svetelnej LED kontrolky |
|---|---|
| Párovanie | Rýchlo bliká |
| Párovanie bolo úspešné | Svieti svetelná kontrolka |
| Slabá batéria (nabitá na menej ako 20 %) | Počas písania pomaly pulzuje červená kontrolka |

## MAGYAR

**A csomagja a következőket tartalmazza:**
a. Billentyűzet KW100
b. 2 AAA elem (a billentyűzet belsejében)
c. Gyors üzembe helyezési útmutató
d. Jótállási jegy

**Méretei**
282 mm (H) x 130 mm (Sz) x 18.4 mm (M)

**Tömege**
374.8g (elemmel együtt)

**Névleges**
3V/10mA

**Hardver verziós**
V1.0

**Szoftver verziós**
NA

**Működési hatósugár**
10m

**Rendszerkövetelmények**
Windows 10 vagy újabb / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**Munka hőmérséklet**
0 ~ 40°C

**Tárolási hőmérséklet**
-40 ~ 60°C

**CE RED RF Kimeneti táblázat (2014/53/EU direktíva)**
**Frekvenciatartomány:** 2402~2480 MHz
**Maximális kimenő teljesítmény (EIRP):** 4.01 dBm

## Első lépések

1. Húzza ki a szigetelőlapot az elemtartó rekesz belsejéből, és tolja az ON állásba a kapcsolót.
2. Üljön be a billentyűzet a USB-vevőegységbe.
3. A LED gyorsan villogni fog, amikor a billentyűzet párosítási módban van.
4. Windows rendszeren kattintsunk jobb gombbal a Bluetooth ikonon a tálca jobb oldalán (vagy kattintson kettőt a Vezérlőpult Bluetooth ikonjára), majd kattintsunk az **Eszköz hozzáadása > ASUS KW100 > Adja meg a kapcsolódási megjelenő jelszót** és nyomja meg az **ENTER > Befejezés** gombot.
5. Amikor az eszközök csatlakoznak, a jelzőfény néhány másodpercig villogni, majd kialszik. Ha a billentyűzetet párosította a készülékével, a következő bekapcsolás alkalmával automatikusan csatlakozik a készülékhez.

**MEGJEGYZÉS:** Az elemek százalékos töltöttségét a Bluetooth beállítási oldalságban lépjen és a csatlakoztatott eszközök(ök) megjelenítésével ellenőrizheti.

**VIGYÁZAT:** A NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYT IS KIZÁRÓLAG UGYANOLYAN, VAGY A GYÁRTÓ ÁLTAL AJÁNLOTT, EGYENÉRTÉKŰ TÍPUSÚ AKKUMULÁTORT HASZNÁLJON. AZ ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINK MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSÁK.

## Billentyűzet gyorsgombok

<Fn+Esc> : Billentyűzet gyorsgombok engedélyezése/letiltása
<Fn+F1> : Némítás
<Fn+F2> : Hangerő csökkentése
<Fn+F3> : Hangerő növelése
<Fn+F4> : Alkalmazóváltó (Windows, Chrome OS) / Indító (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Keresés (Windows, Chrome OS) / Lámpa (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Előző dal
<Fn+F7> : Lejátszás/Szünet
<Fn+F8> : Következő dal
<Fn+F9> : Vissza
<Fn+F10> : Előre
<Fn+F11> : Windows / Chrome elrendezés
<Fn+F12> : MacOS / iOS / iPadOS elrendezés

**MEGJEGYZÉSEK:**
- A felhasználói élmény az operációs rendszertől függően eltérhet. Egyes funkciók csak Windows rendszer alatt érhetők el.
- Nyomja meg az <Fn+F11> vagy <Fn+F12> kombinációt a billentyűzetbevitelnek a megfelelő operációs rendszerre történő váltásra, hogy teljes mértékben kihasználhassa a funkciókat.

## Párosítás második eszközzel

A billentyűzet akár három különböző eszközzel is párosítható. A beállítás után az <Fn + 1/2/3> kombinációt megnyomásával gyorsan válthat csatornát.

1. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az <Fn + 1/2/3> kombinációt legalább négy másodpercig a párosítás megkezdéséhez. A jelzőfény gyorsan elkezdi villogni.
2. Adja meg a képernyőn megjelenő jelkódot, majd nyomja meg az <Enter> gombot. A jelzőfény néhány másodpercig világít, majd kialszik.

| Üzemmód | LED állapot |
|---|---|
| Párosítás | Gyorsan villog |
| Sikeresen párosítva | Állandó fény |
| Alacsony töltöttségű szint (20% alatti) | Lassan pulzáló vörös szín gépelés közben |

## ESPAÑOL

**U paquete incluye:**
a. Teclado KW100
b. 2 x Pilas AA (almacenadas dentro del teclado)
c. Guía de inicio rápido
d. Tarjeta de garantía

**Dimensiones**
282mm (L)x 130mm (AN) x 18.4mm (AL)

**Peso**
374.8g (con baterías)

**Clasificación**
3V/10mA

**Versión de hardware**
V1.0

**Versión de software**
NA

**Distancia de uso**
10m

**Requisitos del sistema**
Windows 10 o superior / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**Temperatura de funcionamiento**
0 ~ 40°C

**Temperatura de almacenamiento**
-40 ~ 60°C

**Tabla de salida de RF RED CE (Directiva 2014/53/UE)**
**Banda de frecuencias:** 2402~2480 MHz
**Potencia máxima de transmisión (EIRP):** 4.01 dBm

## Procedimientos iniciales

1. Extraiga la lámina aislante del interior de la ranura de la batería y deslice el interruptor de encendido a la posición ENCENDIDO.
2. Presione <Fn+1> durante más de tres segundos.
3. El indicador LED comenzará a parpadear rápidamente si se encuentra en el modo de emparejamiento.
4. En Windows, haga clic con el botón derecho en el icono Bluetooth situado a la derecha de la barra de tareas (o haga doble clic en el icono Bluetooth en el Panel de control), a continuación, haga clic en **Agregar un dispositivo > ASUS KW100 > Escribir el código de acceso** que se muestra en la pantalla y presione **ENTRAR > Finalizar**.
5. Cuando se conecte correctamente, el indicador permanecerá encendido durante unos segundos y, a continuación, se apagará. Una vez que el teclado se haya emparejado con el dispositivo, se conectará automáticamente al dispositivo la próxima vez que lo encienda.

**NOTA:** Puede comprobar el porcentaje de batería yendo al panel de configuración de Bluetooth y comprobando los dispositivos conectados.

**PRECAUCIÓN:** HAY RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LAS PILAS SE CAMBIAN POR OTRAS DE TIPO INADECUADO. DESHÁGASE DE LAS PILAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

## Teclas de acceso rápido del teclado

<Fn+Esc> : Habilitar/Deshabilitar las teclas de acceso rápido Fn
<Fn+F1> : Silencio
<Fn+F2> : Bajar Volumen
<Fn+F3> : Subir Volumen
<Fn+F4> : Cambio de aplicación (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Buscar (Windows, Chrome OS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Pista anterior
<Fn+F7> : Reproducir/Pausa
<Fn+F8> : Pista siguiente
<Fn+F9> : Atrás
<Fn+F10> : Avanzar
<Fn+F11> : Diseño Windows/Chrome
<Fn+F12> : Diseño MacOS/iOS/iPadOS

**NOTA:**
- La experiencia del usuario puede variar en función del sistema operativo. Algunas funciones solamente están disponibles con Windows.
- Presione <Fn+F11> o <Fn+F12> para cambiar la entrada del teclado al sistema operativo correspondiente para disfrutar plenamente de las funciones.

## Asociar a un segundo dispositivo

El teclado se puede asociar con hasta tres dispositivos diferentes. Una vez configurado, puede cambiar rápidamente el canal presionando <Fn + 1/2/3>.

1. Seleccione el canal que desee y presione <Fn + 1/2/3> durante más de tres segundos para iniciar la asociación. El indicador comenzará a parpadear rápidamente.
2. Escriba el código de paso que se muestra en la pantalla y presione <Enter>. El indicador permanecerá encendido durante unos segundos y, a continuación, se apagará.

| Modo | Estado del LED |
|---|---|
| Asociación | Parpadeo rápido |
| Correctamente asociado | Luz fija |
| Batería baja (menos del 20 %) | Parpadeo lento en rojo al escribir |

## TÜRKÇE

**Paket aşağıdakileri içerir:**
a. KW100 Klavye
b. 2 x AAA pil (klavyenin içine yerleştirilmiştir)
c. Kullanım Kılavuzu
d. Garanti kartı

**Boyutları**
282mm (U) x 130mm (G) x 18.4mm (Y)

**Ağırlığı**
374.8g (Pil ile)

**Kademe**
3V10 mA

**Donanım Sürümü**
V1.0

**Yazılım Sürümü**
NA

**Çalışma Mesafesi**
10 m

**Sistem Gereksinimleri**
Windows 10 veya üstü / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**Çalışma Sıcaklığı**
0 ~ 40°C

**Saklama Sıcaklığı**
-40 ~ 60°C

**CE KIRMIZI RF Çıkış tablosu (Yönerge 2014/53/EU)**
**Frekans Aralığı:** 2402~2480 MHz
**Azami Çıkış Gücü (EIRP):** 4.01 dBm

## Kurulum

1. Pil yuvasının içindeki yalıtım tabakasını dışarı çekin ve güç anahtarını AÇIK konumuna kaydırın.
2. Üç saniyeden uzun süre <Fn+1> tuşlarına basın.
3. Eşleştirme moduna başlarsılı girildiğinde LED göstergesi hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır.
4. Windows'ta, görev çubuğunun sağındaki Bluetooth simgesine sağ tıklayın (veya Kontrol Panelindeki Bluetooth simgesine çift tıklayın), ardından ekranda gösterilen **Bir cihaz ekle > ASUS KW100** seçeneklerini seçin ve **ENTER > Bitir** komutu tıklayın.
5. Başarılı bağlandığında, gösterge birkaç saniye açık kalacak ve ardından sönecektir. Klavye cihazınızla eşleştirildikten sonra, bir sonraki açılışınızda cihazınıza otomatik olarak bağlanacaktır.

**NOT:** Bluetooth ayar paneline gidip bağlı cihazları kontrol ederek pil yüzdesini kontrol edebilirsiniz.

**DİKKAT:** PİLİN YANLIŞ BİR TÜRDEKİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PATLAMA TEHLİKESİ. KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA GÖRE DİSKLEYİN.

## Klavye kısayol tuşları

<Fn+Esc> : Fn kısayol tuşlarını etkinleştir/devre dışı bırak
<Fn+F1> : Ses kapat
<Fn+F2> : Sesi kıs
<Fn+F3> : Sesi Aç
<Fn+F4> : Uygulama Anahtarı (Windows, Chrome OS) / Başlatma Paneli (macOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Ara (Windows, Chrome OS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Önceki Parça
<Fn+F7> : Oynat/Duraklat
<Fn+F8> : Sonraki Parça
<Fn+F9> : Geri
<Fn+F10> : İleri
<Fn+F11> : Windows/Chrome düzeni
<Fn+F12> : MacOS/iOS/iPadOS düzeni

**NOTLAR:**
- Kullanıcı deneyimi işletim sistemine bağlı olarak değişebilir. Bazı işlevler yalnızca Windows sisteminde çalışır.
- İşlevlerden tam olarak yararlanmak üzere klavye girişinizi karşılık gelen işletim sistemine değiştirmek için <Fn+F11> veya <Fn+F12> tuşlarına basın.

## İkinci bir cihazla eşleştirmek için

Klavyeyi en fazla üç farklı cihazla eşleştirebilir. Ayarlandıktan sonra <Fn+1/2/3> tuşlarına basarak bağlantıyı hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz.

1. İstediğiniz bağlantıyı seçin ve eşleştirmeyi başlatmak için <Fn+1/2/3> tuşlarına üç saniyeden fazla basın. Gösterge hızlı yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Ekranda gösterilen çifteyi girin ve <Enter> tuşuna basın. Gösterge birkaç saniye açık kalacak ve ardından sönecektir.

| Mod | LED Durumu |
|---|---|
| Eşleştirme | Hızlı yanıp sönüyor |
| Başarıyla eşleştirildi | Sabit ışık |
| Düşük pil (%20'nin altında) | Yazarken yavaşça kırmızı renkte yanıp söner |

## Emparelhar com um segundo dispositivo

O seu teclado pode ser emparelhado com um máximo de três dispositivos diferentes. Depois de configurado, é possível mudar rapidamente o canal pressionando <Fn + 1/2/3>.

1. Selecione o canal que deseja e pressione <Fn + 1/2/3> durante mais de três segundos para iniciar o emparelhamento. O indicador começará a piscar rapidamente.
2. Introduza o código de acesso exibido no ecrã e pressione <Enter>. O indicador permanecerá aceso durante alguns segundos e apagará em seguida.

| Modo | Estado do LED |
|---|---|
| Em emparelhamento | A piscar rapidamente |
| Emparelhado com êxito | Luz estática |
| Bateria fraca (menos de 20%) | A pulsar lentamente em vermelho durante a escrita |

## PORTUGUÊS

**A embalagem inclui:**
a. Teclado KW100
b. 2 pilhas AAA (armazenadas no interior do teclado)
c. Guia de consulta rápida
d. Certificado de garantia

**Dimensões**
282mm (C) x 130mm (L) x 18.4mm (A)

**Peso**
374.8g (com pilhas)

**Classificação**
3V/10mA

**Versão de hardware**
V1.0

**Versão do software**
NA

**Alcance de funcionamento**
10m

**Requisitos do sistema**
Windows 10 ou superior / Chrome OS / macOS / iOS / iPad OS

**Temperatura de funcionamento**
0 ~ 40°C

**Temperatura de armazenamento**
-40 ~ 60°C

**Tabela da transmissão de radiofrequência CE RED (Diretiva 2014/53/UE)**
**Banda de frequências:** 2402~2480 MHz
**Potência máxima de transmissão (EIRP):** 4.01 dBm

## Começar a utilizar

1. Retire a película de isolamento da ranhura do compartimento das pilhas e deslize o interruptor de energia para a posição ON.
2. Pressione <Fn+1> durante mais de três segundos.
3. O indicador LED começará a piscar rapidamente quando estiver no modo de emparelhamento.
4. No Windows, com um rato ligado ao seu PC, clique com o botão direito no ícone do Bluetooth no lado direito da barra de tarefas (ou faça duplo clique no ícone de Bluetooth no Painel de controlo), e em seguida, clique em **Adicionar um dispositivo > ASUS KW100 > Introduza o código de acesso** exibido no ecrã e pressione **ENTER > Concluir.**
5. Quando ligado com êxito, o indicador permanecerá aceso durante alguns segundos e apagará em seguida. Depois de emparelhar o teclado com o seu dispositivo, este irá ligar-se automaticamente ao dispositivo na próxima vez que o ligar.

**NOTA:** É possível verificar a percentagem da bateria através do painel de configuração de Bluetooth e comprobando los dispositivos conectados.

**ATENÇÃO:** RISCO DE EXPLOSÃO SE A PILHA FOR SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INCORRETO. ELIMINE AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

## Teclas de atalho do teclado

<Fn+Esc> : Ativar/Desativar as teclas Fn
<Fn+F1> : Desativar o som
<Fn+F2> : Diminuir o volume
<Fn+F3> : Aumentar o volume
<Fn+F4> : Mudança de aplicação (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F5> : Cambio de aplicación (Windows, Chrome OS) / Launchpad (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F6> : Buscar (Windows, Chrome OS) / Spotlight (MacOS, iOS, iPadOS)
<Fn+F7> : Reproduzir/Pausa
<Fn+F8> : Faixa seguinte
<Fn+F9> : Retroceder
<Fn+F10> : Avançar
<Fn+F11> : Esquema Windows/Chrome
<Fn+F12> : Esquema MacOS/iOS/iPadOS

**NOTA:**
- A experiência de utilização poderá variar de acordo com o sistema operativo. Algumas funções funcionam apenas no sistema Windows.
- Pressione <Fn+F11> ou <Fn+F12> para mudar o teclado para o respetivo sistema operativo para desfrutar de todas as funções.

## Notices

**CE & Mark Warning**

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

NCC認證車輛器材聲明：

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

**ASUS Recycling/Takeback Services**

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

**CAUTION!** DO NOT throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

**Care during use**
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery that can lead to an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an exposion or the leakage of flammable liquid or gas.

**English — Simplified UKCA Declaration of Conformity**
ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/.

**English — Simplified EU Declaration of Conformity**
ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/.

**Français — Déclaration simplifiée de conformité de l'UE**
ASUSTeK Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : https://www.asus.com/support/.

**Deutsch — Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**
ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass das Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.asus.com/support/.

**Italiano — Dichiarazione di conformità UE semplificata**
ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: https://www.asus.com/support/.

**Español — Declaración de conformidad simplificada para la UE**
Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE. En https://www.asus.com/support/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

**Русский — Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве**
ASUSTeK Computer Inc. заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на https://www.asus.com/support/.

**Українська — Спрощена декларація про відповідність нормам ЕС**
ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014 / 53 / ЕС. Повний текст декларації відповідності нормам ЕС доступний на https://www.asus.com/support/