sygonix®

Istruzioni per l'uso

Deumidificatore per pareti/antimuffa IP44 da 50 W

N. d'ordine: 3731710

1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un antimuffa. Utilizzare il prodotto per eliminare piccole infestazioni di muffa e l'umidità dalle pareti.

Gli elementi riscaldanti emettono calore radiante dalle loro superfici anteriore e posteriore e generano calore per convezione man mano che l'aria circostante si riscalda e sale verso l'alto dagli elementi stessi.

Il prodotto può essere utilizzato per il funzionamento continuo.

Il prodotto può essere montato a parete oppure appoggiato a terra utilizzando l'apposito supporto incluso nella confezione.

Il prodotto è dotato di grado di protezione IP44. È a prova di schizzi. Non immergere in acqua.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Unità antimuffa
- Cavo di alimentazione
- Cavo di collegamento
- 2 piedini
- 2 viti
- 2 tasselli per montaggio a parete
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:

Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Leggere prima le istruzioni!

- Se coperto, il prodotto può surriscaldarsi e provocare un incendio. Evitare di coprire il prodotto.
- L'apparecchio può essere usato da bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- AVVERTENZA: Evitare l'uso del prodotto in ambienti piccoli quando quest'ultimi sono occupati da persone non in grado di abbandonare la stanza in modo autonomo (a meno che non vengano costantemente assistiti).
- Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze di bagni, docce o piscine.
- ATTENZIONE: alcune parti del prodotto possono surriscaldarsi in modo considerevole e provocare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di bambini e persone vulnerabili.
- Evitare di collocare il prodotto direttamente sotto una presa di corrente.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- AVVERTENZA: per ridurre il pericolo di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile, a una distanza minima di 1 m dalle superfici calde.
- Evitare l'uso del prodotto in caso di caduta.
- Evitare l'uso del prodotto se presenta segni visibili di danneggiamento.
- Utilizzare il prodotto su una superficie piana e stabile.

5.2 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.3 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.4 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.5 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.6 Cavo di alimentazione

Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!


- Collegare la spina di alimentazione esclusivamente a una presa elettrica protetta da un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente nominale di funzionamento residua non superiore a 30 mA.
- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.


- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando le impugnature previste.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazione meccanica.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
  - Innanzitutto, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
  - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5.7 Perforazione

Durante la perforazione della superficie o l'inserimento di elementi di fissaggio, assicurarsi di non danneggiare eventuali cavi o tubi. La perforazione inavvertita di cavi elettrici comporta il pericolo di scossa elettrica fatale!

6 Product overview





1	Connettore di uscita **OUTPUT**	2	Interruttore di alimentazione **I/0**
3	Connettore di ingresso **INPUT**	4	Slot per il montaggio a parete
5	Cavo di alimentazione	6	Cavo di collegamento

7 Installazione

7.1 Scelta della posizione

Nella scelta del luogo di installazione/collocazione, attenersi alle seguenti indicazioni:

- Le migliori prestazioni di riscaldamento si ottengono con il montaggio a parete direttamente sotto le zone da riscaldare.
- Non scegliere posizioni sotto prese elettriche.
- Assicurarsi che l'area non esponga il prodotto antimuffa a una quantità di polvere superiore al grado di protezione IP44.
- Non coprire l'antimuffa.
- Assicurati che l'antimuffa sia riposto in un luogo dove non possa essere facilmente rovesciato o raggiunto da bambini o animali domestici. Se necessario, predisporre barriere adeguate.
- Verificare che nessun materiale nelle immediate vicinanze possa subire danni a causa dell'esposizione prolungata a temperature comprese tra +50 e +90 °C.
- Evitare che gli elementi riscaldanti entrino in contatto con liquidi.
- Assicurarsi che la posizione non sia nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce o piscine.
- Tenere tessuti, tende o altri materiali infiammabili ad una distanza minima di 1 m da tutte le superfici dell'antimuffa.
- Garantire una distanza di almeno 2 cm dagli oggetti solidi per consentire all'aria di circolare liberamente. Il contatto diretto può provocare il surriscaldamento e danneggiare l'antimuffa.
- Assicurarsi che la superficie di installazione o il punto di installazione siano asciutti e privi di grasso.

7.2 Montaggio a parete

Fissare in modo permanente le unità antimuffa alla parete. Utilizzare gli accessori per il montaggio a parete in dotazione oppure materiali di fissaggio adatti al tipo di parete.

1. Collegare le due unità utilizzando il cavo di collegamento in dotazione e i connettori **OUTPUT/INPUT** situati lateralmente. Assicurarsi che i collegamenti siano ben saldi.
2. Scegliere posizioni di installazione adeguate per entrambe le unità, tenendo conto dei limiti di lunghezza del cavo di collegamento.
3. Contrassegnare le posizioni dei 2 fori da praticare sulla parete. Assicurarsi che la distanza orizzontale tra i fori sia di 340 mm.
4. Praticare i fori e inserire dei tasselli.
5. Avvitare le viti in dotazione nei tasselli, lasciando uno spazio di 5 mm tra la parete e la testa della vite.
6. Agganciare le unità antimuffa alle viti.

→ L'antimuffa è fissato saldamente alla parete e pronto per l'uso.

7.3 Collocazione a pavimento

Posizionare l'antimuffa su una superficie orizzontale e stabile utilizzando i piedini in dotazione.

Liberare l'area circostante l'antimuffa da oggetti e sostanze entro un raggio di 1 m.

Importante:

Per il posizionamento dell'antimuffa sul pavimento, scegliere una superficie stabile per evitare che si ribalti.

Per installare i piedini:

1. Su ciascuna unità antimuffa, inserire il lato lungo opposto all'interruttore di alimentazione nelle scanalature dei 2 piedini. Assicurarsi che i piedini siano rivolti verso la parte posteriore dell'unità antimuffa per garantire una stabilità ottimale.
2. Posizionare le unità sui piedini.
3. Collegare le due unità utilizzando il cavo di collegamento in dotazione e i connettori **OUTPUT/INPUT** situati lateralmente. Assicurarsi che i collegamenti siano ben saldi.

→ L'antimuffa è pronto per il funzionamento indipendente.

7.4 Collegamento di un'altra unità

Collegare altre unità antimuffa dello stesso tipo per aumentare l'area di asciugatura. È possibile collegare massimo 5 unità antimuffa.

1. Collegare altre unità antimuffa utilizzando i connettori **INPUT** e i connettori **OUTPUT** corrispondenti. Assicurarsi che i collegamenti siano ben saldi.

8 Funzionamento

⚠ ATTENZIONE

Superfici calde (da +50 a +90 °C)

Il contatto con le superfici calde può causare ustioni

- Non toccare le unità antimuffa mentre sono in funzione o subito dopo l'uso.

8.1 Controllo dell'unità antimuffa

Controllare l'unità antimuffa manualmente utilizzando l'interruttore di alimentazione su ciascuna unità.

In caso di collegamento di più unità, è possibile accendere e spegnere ciascuna di esse singolarmente.

1. Accendere l'unità antimuffa portando l'interruttore di alimentazione in posizione **I**.
2. Dopo l'uso, spegnere l'unità antimuffa portando l'interruttore di alimentazione in posizione **0**.

8.2 Protezione da surriscaldamento

La protezione integrata contro il surriscaldamento disattiva l'unità antimuffa qualora la sua temperatura di esercizio superi il limite previsto. L'unità antimuffa si riaccende automaticamente quando la temperatura di esercizio scende al di sotto del limite.

9 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Spegnimento del prodotto.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

Tensione di ingresso	220 - 240 V/AC
Frequenza di ingresso CA	50 Hz
Consumo di energia	50 W (ciascuna unità)
Classe di protezione	Classe II
Grado di protezione	IP44
Temperatura della superficie	anteriore: da +55 a +75 °C Posteriore: da +55 a +90 °C
Temperatura di esercizio	da -20 a +45 °C
Umidità di esercizio	20 - 80 % UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -20 a +45 °C
Umidità di conservazione	20 - 80 % UR (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A) (approssimative)	500 x 100 x 13 mm 500 x 100 x 30 mm (con accessori montati a parete) 500 x 110 x 100 mm (con i piedini)
Peso (indicativo)	640 g

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3731710_V1_0726_jh_mh_it 27021600834876427 I4/O1 en