INSTRUKCJA OBSŁUGI

CE

Nr produktu 001052633

Termometr bagnetowy Laserliner ThermoTester 082.030A

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Przeczytaj w całości instrukcję obsługi jak również załączoną ulotkę „Gwarancja i dodatkowe uwagi”. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi. Zatrzymaj te dokumenty do wykorzystania w przyszłości.

Funkcja/zastosowanie:
Ten bagnetowy cyfrowy termometr wyposażony jest w zintegrowany czujnik NTC który używany jest do pomiaru temperatury i różnic temperatur. Termometr jest używany do pomiaru temperatury luzem, cieczy lub materiałów miękkich używanych w gospodarstwie domowym , gastronomii, handlu oraz zastosowań przemysłowych.

Instrukcje bezpieczeństwa
- Przyrząd pomiarowy nie może być używany w zamkniętych kuchenkach
- Dokładnie wyczyść czujnik przed i po użyciu
- Przyrząd pomiarowy nie jest wodoszczelny. Przy pomiarach należy zanurzyć sondę pomiarową do materiału tylko ok 10 mm poniżej obudowy
- Należy trzymać termometr tylko za obudowę. Nie należy dotykać sondy pomiarowej może stać się bardzo gorąca podczas pomiaru.
- Symbol "- - ° C" zostanie wyświetlony jeśli zmierzona temperatura jest poza zakresem pomiarowym
- Nie należy używać sondy pomiarowej z napięciem zewnętrznym. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z napięciami wyższymi niż 24V AC/60 DC. Dotykanie przewodów elektrycznych w takich napięciach stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym zagrażającym życiu.
- Na dokładność pomiaru może mieć wpływ praca w pobliżu wysokiego napięcia lub pól elektromagnetycznych.
- Urządzenie może być używane tylko zgodnie z zamierzonym celem i zakresem specyfikacji
- Przyrządy pomiarowe i akcesoria nie są zabawką. Zaleźy zachować je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze należy zakładać pokrywę ochronną na sondę pomiarową gdy nie jest w użyciu.

LR44(1,5V)

(włączony/wyłączony)
Automatyczne wyłączenie po ok 20 min.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

3. Ustawienie urządzenia

Aby ustawić żądaną jednostkę temperatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk "° C / ° F" do momentu, aż odpowiedni symbol pojawi się na wyświetlaczu.

4. Wartości maksymalne i minimalne, funkcja wstrzymania

Naciśnij przycisk „HOLD (zatrzymanie” aby wstrzymać mierzoną wartość na wyświetlaczu (Funkcja Hold zamiga na wyświetlaczu). Aby określić minimalną lub maksymalną temperaturę w ciągu pomiaru, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Hold” aż symbol „MAX” lub „MIN” pojawi się na wyświetlaczu. Normalny tryb pomiarów jest ustawiony jeśli nie ma żadnego migającego symbolu na wyświetlaczu.



Dane techniczne

Zakres pomiarowy - -40 °C … 250 °C
Dokładność - 1.5% ±2 °C
Podziałka - 0,1°
Szybkość pomiaru – 2 sekundy
Automatyczne wyłączanie – po ok 20 minutach
Zasilanie - LR44 (1.5 V)

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl