VOLTCRAFT®

CE

(PL) **Instrukcja obsługi**

VC-30WC-PD Ładowarka USB-C 30 W

Nr zamówienia 2176725

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt wyposażony jest w dwa wyjścia USB-A i jedno wyjście USB-C™. Produkt nadaje się do ładowania i obsługi do trzech urządzeń USB jednocześnie. Zasilanie jest dostarczane za pośrednictwem typowego, domowego gniazdka elektrycznego. Produkt wyposażony jest w ochronę przed zwarciem, przepięciem i przeciążeniem. Stosowanie dozwolone jest tylko w pomieszczeniach zamkniętych, tzn. nie na zewnątrz. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji, produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i europejskimi wymogami prawnymi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Ładowarka USB
- Kabel do ładowania USB-C™ (ok. 1 m długości)
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli

Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. na skutek porażenia prądem.

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Produktu można używać wyłącznie w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Produkt nie może być wilgotny lub mokry, istnieje wówczas zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem!

Zasady bezpieczeństwa

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowego użytkowania zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym, w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
  - posiada widoczne uszkodzenia,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Gniazdko sieciowe, w które wkłada się urządzenie, musi być łatwo dostępne.
- Jeśli produkt nie jest używany, należy odłączyć go od gniazdka elektrycznego. Od produktu należy odłączyć podłączone urządzenie USB.
- Urządzeń elektrycznych nie wolno podłączać ani odłączać od sieci zasilania mokrymi rękami.
- Nie dotykać, jeśli produkt wykazuje oznaki uszkodzenia. Istnieje ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem! Odłączyć najpierw zasilanie sieciowe od gniazdka, do którego jest podłączony produkt (należy wyłączyć skrzynkę bezpiecznikową lub wykręcić bezpiecznik, następnie odłączyć wyłącznik różnicowoprądowy, aby gniazdko sieciowe było rozłączone pełnobiegunowo). Dopiero wtedy wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilającego. Zutylizować uszkodzony produkt w sposób przyjazny dla środowiska, przestać z niego korzystać. Wymienić na identyczny produkt.
- Do zasilania produktu można używać wyłącznie jednego, odpowiedniego gniazda wtykowego publicznej sieci zasilającej. Przed podłączeniem produktu sprawdzić, czy napięcie wskazane na produkcie odpowiada napięciu dostawcy energii energetycznej.
- Nigdy nie należy odłączać urządzenia elektrycznego od gniazda sieciowego ciągnąc za kabel, zawsze należy wyciągać z gniazda chwytając za przewidziane do tego miejsca.
- Upewnić się, że podczas montażu przewody nie ulegają zgnieceniu, zagięciu ani nie są narażone na ocieranie się o ostre krawędzie.
- Ze względów bezpieczeństwa w trakcie burzy odłączaj produkt od gniazdka sieciowego.
- Kable układać zawsze tak, by nikt nie mógł się o nie potknąć ani zaczepić. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Nie wylewać płynów na urządzenia elektryczne ani nie stawiać w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami. Jeżeli mimo to płyn lub przedmiot dostanie się do środka urządzenia, należy zawsze odłączyć zasilanie elektryczne gniazdka (np. za pomocą automatycznego bezpiecznika), a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Produkt nie może być już używany, należy go oddać do specjalistycznego warsztatu.
- Nigdy nie używać produktu bezpośrednio po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Powstające przy tym skropliny mogą zniszczyć urządzenie. Poza tym istnieje zagrożenie życia poprzez porażenie prądem! Przed podłączeniem urządzenia i rozpoczęciem użytkowania należy zaczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.
- Upewnij się, że nie dojdzie do zwarcia portów USB.
- Podczas użytkowania produktu należy mu zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Nie przykrywać urządzenia.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy przeprowadzać może wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Podłączone urządzenia

- Przestrzegaj również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których zostanie podłączony produkt.
- Zawsze wyłączaj podłączone urządzenie USB przed podłączeniem i rozłączeniem.

Elementy obsługowe

1 Wtyczka przewodu zasilającego
2 Wyjście USB-C™ **USB-C PD**
3 Wyjście USB-A **TOTAL 2.4 AMAX.** (2 x)



Uruchomienie

- Podłącz wtyczkę **(1)** sieciową do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Podłącz wyłączone urządzenie USB do jednego z wyjść USB-A **TOTAL 2.4 AMAX. (3)** lub wyjścia USB-C™ **USB-C PD (2)**. Możesz naładować do trzech urządzeń jednocześnie. Zwróć uwagę na dostępne prądy ładowania, patrz rozdział „Dane techniczne".
- Urządzenie USB jest ładowane. Jeśli użytkownik chce uruchomić urządzenie, może je teraz włączyć. Wyłącz urządzenie USB przed odłączeniem go od produktu.
- Wyjścia USB-C™ **USB-C PD** można używać do ładowania urządzeń o różnych napięciach (5 V, 9 V, 12 V) i poprzez USB Power Delivery (PD 18 W).
- Odłącz wszystkie podłączone urządzenia USB po zakończeniu korzystania z ładowarki USB. Po zakończeniu korzystania odłącz ładowarkę USB od gniazdka.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od gniazdka elektrycznego i podłączonych urządzeń.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, płynu czyszczącego na bazie alkoholu ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Utylizacja

Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie/natężenie wejściowe... 100 – 240 V/AC, 50 – 60 Hz, maks. 0,7 A
Napięcie/natężenie wyjściowe... USB-C™: 5,0 V/DC 3,0 A, 9,0 V/DC 2,0 A, 12,0 V/DC 1,5 A; maks. 18,0 W
2x USB-A: łącznie 5,0 V/DC maks. 2,4 A, maks. 12,0 W
Moc wyjściowa..... maks. 30,0 W
Średnia sprawność czynna..... 81,0% dla wielokrotności (5 V + 5 V) i 84,0% dla wielokrotności (12 V+5 V)
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)..... 76,0% dla wielokrotności (5 V + 5 V) i 74,0% dla wielokrotności (12 V+5 V)
Pobór mocy bez obciążenia ..... 0,29 W.
Warunki pracy..... od 0 do +35°C, 10 – 90% wilg. wzgl.
Warunki przechowywania..... od -10 do +55°C, 10 – 90% wilg. wzgl.
Wymiary (dł. x szer. x wys.)..... 100 x 55 x 27 mm
Waga ..... ok. 96,5 g (ładowarka USB bez kabla)

Numer rejestru handlowego::	HRB 3896
Producenta:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE. *2176725_v4_0220_02_dh_m_pl