NAVODILA ZA UPORABO

Steklena analizna tehtnica 8 v 1 Profi-Care PC-PW 3007 FA

Kataloška št.: **16 65 430**

Kazalo

Uvod ... 3
Simboli v teh navodilih za uporabo ... 3
Splošni napotki ... 3
Posebni varnostni napotki za to napravo ... 4
Ravnanje z baterijami ... 4
Vstavljanje baterij ... 5
Pregled upravljalnih elementov ... 5
Spodnja stran ... 5
Prikazovalnik ... 6
Tehnični podatki ... 6
Opomba glede skladnosti z direktivami ... 7
Informacije o analizni tehtnici ... 7
Uporaba ... 7
Čista funkcija tehtanja ... 8
Shranjevanje osebnih podatkov ... 8
Merjenje in analiza ... 9
Analiza rezultatov ... 10
Telesna maščoba ... 10
Pomen vode za naše zdravje ... 10
Orientacijske vrednosti deleža telesne maščobe v odstotkih (približni podatki) ... 11
Orientacijske vrednosti deleža vode v telesu in deleža mišične mase v odstotkih (približni podatki) ... 11
Orientacijske vrednosti kostne mase v kilogramih (približni podatki) ... 11
Bazalni metabolizem (BMR – Basal Metabolic Rate) ... 11
Orientacijske vrednosti dnevne potrebe po kalorijah brez telesnih aktivnosti ... 12
BMI (indeks telesne mase) ... 12
Orientacijske vrednosti za BMI ... 12
Orientacijske vrednosti deleža visceralne maščobe (približni podatki) ... 12
Prikazi na prikazovalniku in sporočila o napakah ... 13
Čiščenje ... 13
Odstranjevanje ... 13
Odstranjevanje baterij ... 13
Pomen simbola smetnjaka ... 14
Garancijski list ... 15

Profi-Care, proizvajalec: Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, D-47906 Kempen, Nemčija.

Uvod

Najlepša hvala, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja z napravo.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Pomembni napotki za vašo varnost so posebej označeni. Za preprečevanje nesreč in škode na napravi obvezno upoštevajte te napotke:

⚠ **OPOZORILO:**
Opozarja na nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaše zdravje, in na možna tveganja za telesne poškodbe.

⚠ **POZOR:**
Opozarja na možne nevarnosti, ki lahko ogrozijo napravo ali druge predmete.

ℹ **OPOMBA:**
Navaja nasvete in informacije.

Splošni napotki

Pred začetkom uporabe te naprave zelo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite vključno z garancijskim listom, računom in po možnosti s kartonom z notranjo embalažo. Če nameravate napravo predati v uporabo tretji osebi, priložite tudi navodila za uporabo.

- Naprava je namenjena izključno zasebni in ne komercialni rabi.
- Napravo uporabljajte samo v predviden namen.
- Poškodovane naprave ne uporabljajte.
- Zaščitite jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, vlago (v nobenem primeru je ne potapljajte v tekočine) in ostrimi robovi.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka.
- Otroke je treba nadzirati, saj lahko le tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.
- Zaradi varnosti vaših otrok pazite, da deli embalaže (plastične vrečke, karton, stiropor itd.) ne bodo ležali naokrog.

⚠ **OPOZORILO:**
Pazite, da se otroci ne bodo igrali s folijo. Obstaja **nevarnost zadušitve**!

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Profi-Care, proizvajalec: Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, D-47906 Kempen, Nemčija.

- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Posebni varnostni napotki za to napravo

⚠ **OPOZORILO:**
Če je tehtalna površina vlažna ali se na njej nahajajo vodne kaplje, jo najprej obrišite do suhega, sicer obstaja **nevarnost zdrsa**.

⚠ **POZOR:**
- S tehtnico ravnajte previdno, saj gre za merilno napravo. Pazite, da vam ne pade iz rok, in ne skakajte nanjo.
- Naprave ne obremenite z več kot 180 kg (396.8 lb, 28: 3½ st:lb), v nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb naprave.

- Ko tehtnico prenašate ali pa je ne uporabljate, prosimo, da jo shranite samo v vodoravnem položaju.
- Tehtnica za analizo telesne maščobe ni primerna za naslednje skupine oseb:
  - Otroci, mlajši od 6 let, in odrasli, starejši od 100 let
  - Osebe s simptomi vročine, otekanja ali osteoporoze
  - Osebe na dializi
  - Osebe s srčnim spodbujevalnikom
  - Osebe, ki jemljejo zdravila za srce in ožilje
  - Nosečnice
  - Športniki, ki se več kot 5 ur dnevno intenzivno ukvarjajo s športom
  - Osebe s frekvenco srčnega utripa, ki je nižja od 60 udarcev/minuto
  - osebe z bistvenimi anatomskimi odstopanji na nogah glede na celotno telesno velikost (noge so bistveno krajše ali daljše).

Ravnanje z baterijami

Baterij **ne** polnite!

Baterij **ne** odpirajte!

Upoštevajte polarnost (+/-)!

Baterij **ne** smete kratko skleniti!

Profi-Care, proizvajalec: Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, D-47906 Kempen, Nemčija.

Nevarnost eksplozije! Baterij **ne** izpostavljajte močni toploti, kot je na primer sončna svetloba, ogenj ali podobno.

Vstavljanje baterij

(Baterije niso priložene.)

1. Odprite baterijski predal na spodnji strani naprave.
2. V baterijski predal vstavite 3 baterije tipa AAA/R03. Pri tem pazite na pravilno polarnost (glejte dno baterijskega predala)!
3. Ponovno zaprite baterijski predal.
4. Ko se na prikazovalniku pojavi sporočilo „Lo“, zamenjajte baterije.

Pregled upravljalnih elementov

1 Prikazovalnik
2 Tipka ▲
3 Tipka ◉
4 Tipka ▼
5 Kontaktni površini



Spodnja stran

(ni slike)

Baterijski predal

Profi-Care, proizvajalec: Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, D-47906 Kempen, Nemčija.

Prikazovalnik

Prikaz na prikazovalniku	Pomen
P0 - P9	Spominsko mesto uporabnika
	Moški
	Ženska
cm (ft:in)	Telesna višina
age	Starost
kg (lb / st:lb)	Telesna teža
fat	Prikaz telesne maščobe
	Prikaz mišične mase
TBW	Prikaz vode v telesu
	Prikaz kostne mase
%	Odstotkovni delež - telesna maščoba / voda v telesu / mišična masa / kostna masa
KCAL	Bazalni mehanizem dnevne potrebe po energiji v kilokalorijah (BMR)
BMI	Indeks telesne mase
	Prikaz visceralne maščobe (maščoba, ki obdaja organe)

Tehnični podatki

Model:	PC-PW 3007 FA
Napajanje:	3 x 1,5 V baterija tipa AAA/R03
Neto teža naprave:	približno 1,7 kg
Spominska mesta:	10
Nastavljiva telesna višina:	od 80 do 220 cm (2‘7 ½“ - 7‘2 ½“ ft:in)
Starost:	od 6 do 100 let
Minimalna teža:	od 5,0 kg (11.0 lb / 0: 11 st:lb)
Maksimalna teža:	180 kg (396.8 lb / 28: 3½ st:lb)
Ločljivost pri tehtanju:	koraki po 100 g (0.2 lb / ¼ st:lb)

Profi-Care, proizvajalec: Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, D-47906 Kempen, Nemčija.

Ločljivost telesne maščobe:	0,1 %
Ločljivost vode v telesu:	0,1 %
Priporočeno okolje pri delovanju:	
Temperatura:	0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F
Relativna vlažnost zraka:	<85 %
Merilno območje telesne maščobe:	5 % - 85 %
Merilno območje vode v telesu:	7 % - 75 %
Merilno območje mišične mase:	13 % - 82 %
Merilno območje kostne mase:	0,5 kg - 8 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb v namen nenehnih izboljšav izdelka.

Opomba glede skladnosti z direktivami

S tem proizvajalec izjavlja, da naprava PC-PW 3007 FA izpolnjuje naslednje zahteve:

- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti (EMC)
- Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 2011/65/ES (RoHS)

Informacije o analizni tehtnici

⚠ **OPOZORILO:**
Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali kak drug medicinski vsadek z elektronskimi komponentami, tehtnice ne uporabljajte. Meritev lahko namreč negativno vpliva na delovanje vsadka.

Osnovni princip delovanja naprave temelji na merjenju električne impedance telesa. Pri tem naprava skozi vaše telo pošlje šibek električni signal, ki ga ne občutite, s čimer dobi aktualne vrednosti telesa.

Signal je v splošnem popolnoma varen! Pri tem kljub temu upoštevajte naše posebne varnostne napotke!

Meritev poznamo pod izrazom "bioelektrična impedančna analiza" (BIA). Pri tem gre za dejavnik, ki je povezan z deležem telesne maščobe in vode v telesu ter je v razmerju z drugimi biološkimi podatki (starost, spol, telesna višina).

Uporaba

ℹ **OPOMBA:**
- Tipke naprave so senzorske tipke na dotik. Za izvedbo funkcije se tipk rahlo dotaknite s prstom.
- Tehtnica ima standardno nastavljeni merski enoti „kg“ in „cm“.

Prosimo, da za nastavitev tehtnice na „lb“ ali „st:lb“ ter „ft:in“ upoštevate naslednje korake:

1. Vključite tehtnico, tako da s stopalom rahlo pritisnete na tehtalno površino.
2. Večkrat pritisnite tipko ▼ ali ▲, dokler ni prikazana želena enota teže. Merska enota za telesno višino se pri tem samodejno spremeni.

Čista funkcija tehtanja

1. Osebno tehtnico postavite na trdo in ploščato podlago (izogibajte se tekstilnim talnim oblogam). Neravna tla vodijo do nenatančnih meritev.
2. Z obema stopaloma se postavite na tehtnico. Naprava se samodejno vključi.
3. Enakomerno razporedite svojo težo in počakajte, da tehtnica določi vašo težo.
4. Prikaz na prikazovalniku najprej utripa, nato pa prikaže vašo natančno težo.

- Ko stopite s tehtnice, se ta čez približno 15 sekund samodejno izključi, s čimer poskrbi za daljšo življenjsko dobo baterij.
- Ko je prikazan napis „0.0“ in tehtnica ne more določiti teže, se čez približno 15 sekund samodejno izključi.

Shranjevanje osebnih podatkov

OPOMBA:
- Tehtnica ima predhodno nastavljene vrednosti, ki jih lahko spremenite v skladu z opisom v nadaljevanju.
- Naslednje korake izvedite hitro enega za drugim in v roku nekaj sekund. V nasprotnem primeru naprava samodejno prekine način vnosa.
- Ko med nastavitvijo pritisnete in približno 2 sekundi držite eno izmed tipk (▲/▼), se vrednosti začnejo hitro spreminjati.

1. Pritisnite tipko ◉. Na prikazovalniku utripa spominsko mesto, ki je bilo nazadnje izbrano (na primer **P0**). Potrdite nastavitev s pritiskom tipke ◉ ali s tipko ▲/▼ izberite drugo spominsko mesto. Nato za dostop do naslednje nastavitve pritisnite tipko ◉.
2. Utripa simbol za "moški" ali "ženski" spol. Potrdite nastavitev s pritiskom tipke ◉ ali s tipko ▲/▼ izberite simbol za svoj spol. Nato za dostop do naslednje nastavitve pritisnite tipko ◉.
3. Privzeta nastavitev telesne višine utripa. Izberite svojo višino s tipko ▼ ali ▲. Svoj vnos potrdite s pritiskom tipke ◉.
4. Privzeta nastavitev age (starost) utripa. Izberite svojo starost s tipko ▼ ali ▲. Svoj vnos potrdite s pritiskom tipke ◉.
5. Kratek prikaz „----“ pomeni izhod iz načina vnosa za to spominsko mesto. Nato na prikazovalniku vidite spominsko mesto, simbol spola in težo „0.0 kg“ (0.0 lb / 0: 00 st:lb).

Nato imate naslednje možnosti:

- Večkrat pritisnite tipko ◉ za ponovni prikaz nastavitev oziroma za spreminjanje nastavitev.
- Nastavite lahko dodatna spominska mesta. Postopajte v skladu z zgornjim opisom.
- Nato se lahko takoj lotite meritev.

Merjenje in analiza

Pred tem shranite svoje osebne podatke na eno spominsko mesto.

OPOMBA:
- Analizna tehtnica pravilno deluje samo takrat, ko stojite na kontaktnih površinah z bosimi nogami in po potrebi z rahlo navlaženimi podplati. Popolnoma suhi podplati lahko vodijo do nezadovoljivih rezultatov, saj imajo suhi podplati premajhno prevodnost.
- Po potrebi kontaktni površini enkrat obrišite, da izboljšate prevodnost.
- Zaradi velikih nihanj deleža telesne maščobe je težko dobiti orientacijsko vrednost. Iz tega razloga se merjenja vedno lotite ob istem času v dnevu, da dobite primerljivo vrednost.
- Naše telo med drugim sestavljajo telesna maščoba, voda v telesu, mišična masa in kostna masa. Zaradi individualnega skladiščenja vode in teh glavnih sestavnih delov lahko izmerjene vrednosti odstopajo. To je običajen pojav, ki je močno odvisen od prehrane in načina življenja.

1. Pritisnite tipko ◉. S tipko ▲/▼ izberite spominsko mesto, na katerem so shranjeni vaši podatki. Spominsko mesto približno 3 sekunde utripa. Nato na prikazovalniku vidite spominsko mesto, simbol spola in težo „0.0 kg“ (0.0 lb / 0: 00 st:lb).
2. Z obema stopaloma se postavite na kontaktni površini (5) tehtnice.
3. Najprej na prikazovalniku utripa vaša teža. Potem ko prikaz neha utripati, naprava začne z analizo. Med analizo na prikazovalniku vidite tekoči trak „□□□□“. Tako dolgo stojte na tehtnici, dokler se ne pojavi zadnji prikaz (Ⓐ).

Zaporedoma so prikazani naslednji rezultati:

1. Teža v predhodno izbrani enoti (kg / lb / st:lb)
2. Delež telesne maščobe v % (**fat**)
3. Delež vode v telesu v % (**TBW**)
4. Delež mišične mase v % (💪)
5. Kostna masa v kg (🦴)
6. Bazalni metabolizem dnevnih energijskih potreb v **KCAL**
7. Indeks telesne mase (**BMI**)
8. Visceralna maščoba (Ⓐ)

Nato se izmerjene vrednosti ponovijo. Ko je prikazana zadnja vrednost, se tehtnica samodejno izključi.

Analiza rezultatov

Obstajajo težki ljudje, ki imajo uravnoteženo razmerje med deležem maščobe in mišično maso, in obstajajo dozdevno vitki ljudje z občutno povečanimi vrednostmi telesne maščobe. Maščoba je dejavnik, ki znatno prispeva k obremenitvi organizma, predvsem srčno-žilnega sistema. Kontrola obeh vrednosti (maščoba in teža) je zato pogoj za zdravje in dobro telesno pripravljenost.

Telesna maščoba

Telesna maščoba je pomemben sestavni del organizma. Maščoba opravlja pomembne naloge v telesu, saj služi zaščiti sklepov, deluje kot shranjevalnik vitaminov in regulira telesno temperaturo. Ni torej cilj, da radikalno znižamo delež telesne maščobe, temveč da dosežemo uravnoteženo razmerje med mišično maso in maščobno maso in ga ohranjamo.

Pomen vode za naše zdravje

Človeški organizem vsebuje približno 55 do 60 % vode. Količina se razlikuje v odvisnosti od starosti in spola.

Voda izpolnjuje vrsto nalog v telesu:

- Je sestavni del naših celic. To pomeni, da vse celice telesa, pa naj bodo to kožne, žlezne, mišične, možganske ali druge celice, pravilno delujejo samo takrat, ko vsebujejo dovolj vode.
- Je topilo za pomembne snovi v našem organizmu.
- Je transportno sredstvo za hranilne snovi, telesu lastne snovi in presnovne produkte.

Orientacijske vrednosti za vaš kondicijski profil najdete v tabeli z orientacijskimi vrednostmi. Prikazuje odvisnost vrednosti telesne maščobe od starosti in spola. Pri tem vedno upoštevajte, da je tako kot voda v telesu tudi delež maščobe podvržen močnim nihanjem čez dan. Iz tega razloga se merjenja vedno lotite ob istem času v dnevu, da dobite primerljivo vrednost.

Izračunani merilni rezultati deleža telesne maščobe in vode v telesu so samo referenčne vrednosti. Njihova uporaba v medicinske namene ni priporočljiva. Če imate vprašanja glede medicinske terapije ali diete za doseganje običajne teže, prosimo, da se vedno posvetujete s svojim zdravnikom.

Profi-Care, proizvajalec: Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, D-47906 Kempen, Nemčija.

Orientacijske vrednosti deleža telesne maščobe v odstotkih (približni podatki)

Starost (leta)	Ženske			
	Premajhna teža	Običajna teža	Prekomerna teža	Debelost
6 - 39	< 21	21 ~ 33	33 ~ 39	> 39
40 - 59	< 23	23 ~ 35	35 ~ 40	> 40
60 - 100	< 24	24 ~ 36	36 ~ 42	> 42

Starost (leta)	Moški			
	Premajhna teža	Običajna teža	Prekomerna teža	Debelost
6 - 39	< 8	8 ~ 19	19 ~ 25	> 25
40 - 59	< 11	11 ~ 22	22 ~ 28	> 28
60 - 100	< 13	13 ~ 25	25 ~ 30	> 30

Orientacijske vrednosti deleža vode v telesu in deleža mišične mase v odstotkih (približni podatki)

Starost (leta)	Ženske			
	Voda v telesu			Mišična masa
	Nizka	Običajna	Visoka	
6 - 15	< 57	57 - 67	> 67	> 34
16 - 30	< 47	47 - 57	> 57	
31 - 60	< 42	42 - 52	> 52	
61 - 100	< 37	37 - 47	> 47	

Starost (leta)	Moški			
	Voda v telesu			Mišična masa
	Nizka	Običajna	Visoka	
6 - 15	< 58	58 - 72	> 72	> 40
16 - 30	< 53	53 - 67	> 67	
31 - 60	< 47	47 - 61	> 61	
61 - 100	< 42	42 - 56	> 56	

Orientacijske vrednosti kostne mase v kilogramih (približni podatki)

	Ženske			Moški		
Telesna teža	< 45	45 - 60	> 60	< 60	60 - 75	> 75
Kostna masa	- 2,6	- 3,2	- 8	- 3,4	- 3,8	- 8

Bazalni metabolizem (BMR – Basal Metabolic Rate)

Bazalni metabolizem oz. Basal Metabolic Rate (BMR) je količina energije v KCAL, ki jo potrebuje telo na dan v popolnem mirovanju, pri indiferenčni temperaturi (28 do 30 °C) in v treznem stanju za ohranjanje svojega delovanja (na primer pri spanju).

Orientacijske vrednosti dnevne potrebe po kalorijah brez telesnih aktivnosti

Starost (leta)	Ženske		Moški	
	Teža (kg)	KCAL	Teža (kg)	KCAL
6 - 17	50	1265	60	1620
18 - 29	55	1298	65	1560
30 - 49	60	1416	70	1680
50 - 69	60	1302	70	1561
70 - 100	50	1035	65	1397

BMI (indeks telesne mase)

Indeks telesne mase (Body Mass Index - BMI) je telesna teža na kvadrat telesne višine.

BMI = teža v kg : (telesna višina v m x telesna višina v m)

Primer:

Ženska ima telesno težo 55 kg in je visoka 1,68 m. Njen BMI se izračuna na naslednji način:

55 kg : (1,68 m x 1,68 m) ≈ 19,5 kg / m² → običajna teža

Vrednost „kvadrat telesne višine“ nima nobene veze s površino telesa. BMI je zgolj groba orientacijska vrednost, saj ne upošteva tipa postave in spola ali pa individualne sestave telesne mase, ki jo sestavljata maščobno in mišično tkivo človeka.

Orientacijske vrednosti za BMI

BMI	Premajhna teža	Običajna teža	Prekomerna teža	Debelost
	< 18,5	18,5 - 27	30 - 39	> 40

Upoštevajte, da pri zelo mišičastem telesu (bodibilderji) interpretacija BMI prikazuje prekomerno težo. Razlog za to je, da se pri izračunu BMI-ja ne upošteva precej nadpovprečna mišična masa.

Orientacijske vrednosti deleža visceralne maščobe (približni podatki)

Visceralna maščoba	Običajna	Malce preveč	Preveč
	< 9	10 - 14	> 15

Profi-Care, proizvajalec: Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, D-47906 Kempen, Nemčija.

Prikazi na prikazovalniku in sporočila o napakah

OPOMBA:
Ko se na prikazovalniku pojavi sporočilo o napaki, počakajte, da se naprava izključi. Za nadaljevanje z uporabo jo nato ponovno vključite. Če se prikaz o napaki ne izbriše, potem iz baterijskega predala za približno 10 sekund odstranite baterije.

Prikaz na prikazovalniku	Pomen
	Samotestiranje (po vstavljanju baterij) za pravilno delovanje prikazovalnika.
Lo	Nizko stanje napolnjenosti baterij.
Err2	Delež telesne maščobe v odstotkih je višji ali nižji od mejne vrednosti merilnega območja.
Err	Teža je višja od dovoljene maksimalne teže.

Čiščenje

POZOR:
- Tehtnice ne potapljajte v vodo, saj lahko s tem uničite elektroniko.
- Ne uporabljajte žične krtače ali drugih predmetov za poliranje.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

- Napravo čistite z rahlo vlažno, vendar ne mokro krpo. Pazite na to, da v napravo ne vdre vlaga oziroma tekočina!
- Kot čistilno sredstvo uporabite običajno pomivalno sredstvo ali navadno milo.
- Po čiščenju napravo dobro obrišite s suho, mehko krpo.

Odstranjevanje

Odstranjevanje baterij

Vaša naprava vsebuje baterije. Ko so te baterije prazne, upoštevajte naslednje:

POZOR:
Baterij/akumulatorjev ne smete metati med gospodinjske odpadke!

- Baterije je treba odstraniti iz naprave.
- Odslužene baterije oddajte na ustreznih zbirališčih ali v trgovini, kjer se baterije tudi prodajajo.
- Informacije o javnih zbirališčih dobite pri svoji mestni ali občinski upravi.

Profi-Care, proizvajalec: Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, D-47906 Kempen, Nemčija.

Pomen simbola smetnjaka

Zaščitite naše okolje – električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Uporabite zbirališča, ki so namenjena odstranjevanju električnih naprav, ter tam oddajte svoje električne naprave, ki jih več ne nameravate uporabljati.

S tem boste pomagali preprečiti potencialne vplive na okolje in človeško zdravje, ki jih povzroča napačno odstranjevanje.

Tako boste prispevali k ponovni uporabi, reciklaži in drugim oblikam uporabe odsluženih električnih in elektronskih naprav.

Informacije o odstranjevanju naprav prejmete na svoji občini.

PROFI CARE®

blagovna znamka podjetja:

Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen
Nemčija

Spletna stran: www.proficare-germany.de
Proizvedeno na Kitajskem.

Profi-Care, proizvajalec: Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, D-47906 Kempen, Nemčija.

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Steklena analizna tehtnica 8 v 1 Profi-Care PC-PW 3007 FA**
Kat. št.: **16 65 430**

Garancijska izjava:
Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto**.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu**.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

_____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

_____

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.