VOLTCRAFT

Ⓓ Navodila za uporabo

® ni **polnilnik USB-C GaN (20 W)**

Številka izdelka 3203832

1 Prenos navodil za uporabo

Uporabite povezavowww.conrad.com/downloads (ali skenirajte QR-kodo), da prenesete celotno navodilo za uporabo (ali nove/aktualne različice, če so na voljo). Sledite navodilom na spletni strani.

2 Namembna uporaba

Ta izdelek je 20 W USB-C® GaN polnilnik s podporo Power Delivery (PD).

Izdelek je namenjen izključno za uporabo v notranjih prostorih. Zato ga ne uporabljajte na prostem. V vsakem primeru se izogibajte stiku z vlago.

Če izdelek uporabljate za namene, ki niso navedeni, se lahko poškoduje. Nepravilna uporaba lahko povzroči kratki stik, požar, električni udar ali druge nevarnosti.

Izdelek je v skladu z zakonskimi predpisi in izpolnjuje vse nacionalne in evropske predpise. Iz varnostnih in homologacijskih razlogov izdelka ne smete predelovati in/ali spreminjati.

Preberite navodila za uporabo in jih shranite na varno. Izdelek predajajte tretjim osebam samo skupaj z navodili za uporabo.

Vsa imena podjetij in oznake izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

USB4® , USB Type-C® in USB-C® so registrirane blagovne znamke USB Implementers Forum.

3 Vsebina

- Izdelek
- Navodila za uporabo

4 Pojasnilo simbolov

Ta simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo poškodbe.

Izdelek se sme uporabljati le v suhih, zaprtih prostorih. Ne sme biti vlažen ali moker.

Zaščitni razred 2 (dvojna ali ojačena izolacija, zaščitna izolacija).

Ta simbol opozarja na nevarno napetost, ki lahko povzroči poškodbe zaradi električnega udara.

5 Varnostni nasveti

Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte zlasti varnostna opozorila. Če ne upoštevate varnostnih opozoril in informacij za pravilno uporabo, navedenih v tem navodilu za uporabo, ne prevzemamo odgovornosti za morebitne poškodbe oseb ali stvari. Poleg tega v takih primerih preneha veljati garancija.

5.1 Splošna navodila

- Izdelek ni igrača. Hranite ga izven dosega otrok in hišnih živali.
- Embalaže ne puščajte ležati naokoli. V nasprotnem primeru bi lahko postala nevarna igrača za otroke. igrača.
- Če imate še kakšna vprašanja, na katera niste našli odgovora v tem navodilu za uporabo, se obrnite na naš tehnični servis ali drugo usposobljeno osebje.
- Vzdrževalna dela, spremembe in popravila naj izvaja izključno usposobljeno osebje ali pooblaščena servisno delavnico.

5.2 Ravnanje

- Z izdelkom ravnajte vedno previdno. Udari, udarci ali celo padec z majhne višine lahko poškodujejo izdelek.

5.3 Delovno okolje

- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Zaščitite napravo pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Zaščitite izdelek pred visoko vlažnostjo in vlago.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

5.4 Upravljanje

- Če imate kakršna koli dvoma glede upravljanja, varnosti ali priključitve naprave, se obrnite na strokovno osebje.
- Če varno delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz omrežja in ga zaščitite pred nenamernim dotikom. pred predajo v popravilo. Ne poskušajte izdelka popraviti sami. Varnost delovanja ni več zagotovljena, če izdelek:
  - ima vidne poškodbe,
  - ne deluje pravilno,
  - je bil dalj časa shranjen v neugodnih okoljskih pogojih ali
  - bil izpostavljen večjim transportnim obremenitvam.

5.5 Napajalnik

Ne spreminjajte ali popravljajte nobenih komponent napajalnika, vključno z vtičnico, napajalnim kablom in napajalniki. Ne uporabljajte poškodovanih komponent. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči smrtno nevarnost zaradi električnega udara!

- Izdelek priključite na omrežno vtičnico, ki je vedno lahko dostopna.
- Za napajanje uporabljajte izključno priloženi napajalnik.
- Kot vir napetosti za napajalnik uporabljajte samo gospodinjsko vtičnico, ki je priključena n a javno omrežje. Pred priključitvijo napajalnika preverite, ali napetost na napajalniku ustreza napetosti v vašem gospodinjstvu.
- Napajalnika ne priključujte ali odklapljajte z mokrimi rokami.
- Nikoli ne vlecite za kabel, da bi napajalnik odklopili iz vtičnice. Namesto tega vedno uporabite za to namenjene na vtičnici.
- Zaradi varnosti med nevihto vedno odklopite napajalnik iz električnega omrežja.
- Če je napajalnik poškodovan, se ga ne dotikajte, saj lahko pride do smrtnim električnim udarom! Postopajte na naslednji način:
  - Najprej izklopite napetost v vtičnici, na katero je priključen napajalnik (izklopite ustrezni varovalni stikalo ali izvlecite varovalko in nato izklopite ustrezni FI-varovalni stikalo).
  - Nato odklopite napajalnik iz vtičnice.
  - Uporabite nov napajalnik istega tipa. Napajalnika ne uporabljajte več.

6 Čiščenje in vzdrževanje

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih topil. Ti lahko poškodujejo ohišje in povzročijo okvare izdelka.
- Izdelka ne potapljajte v vodo.

1. Izklopite izdelek iz električnega omrežja.
2. Za čiščenje izdelka uporabite suho krpo brez vlaken.

7 Odlaganje

Vsa električna in elektronska oprema, ki je dana na evropski trg, mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol pomeni, da je treba to opremo ob koncu življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik rabljene opreme je dolžan rabljeno opremo oddati v ločeno zbiranje, ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki so dolžni baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v rabljeno opremo, ter žarnice, ki jih je mogoče brez poškodovanja odstraniti iz rabljene opreme, pred oddajo v zbirno mesto ločiti od rabljene opreme brez poškodovanja.

Distributerji električne in elektronske opreme so zakonsko dolžni brezplačno prevzeti staro opremo. Conrad vam ponuja naslednje možnosti **brezplačne** vrnitve (več informacij na naši spletni strani):

- v naših Conradovih poslovalnicah
- v zbirnih mestih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih mestih javnih nosilcev za ravnanje z odpadki ali v sistemih za vračanje, ki so jih vzpostavili proizvajalci in distributerji v skladu z ElektroG

Za izbris osebnih podatkov na starih napravah, ki jih je treba odstraniti, je odgovoren končni uporabnik.

Upoštevajte, da v državah zunaj Nemčije morda veljajo druge obveznosti za vračanje in recikliranje starih naprav.

8 Tehnični podatki

8.1 Izdelek

Zaščitni razred II

Napajanje (PD) ..... da

Zaščitne naprave ..... Previsoka napetost, previsok tok, pregrevanje

Pogoji delovanja ..... 0 do +45 °C, 5–90 % rF (brez kondenzacije)

Pogoji skladiščenja ..... od -20 do +50 °C, 0–90 % r.v. (brez kondenzacije)

Dimenzije (D x Š x V) ..... približno 85 x 45 x 23 mm

Teža ..... približno 49 g

8.2 Podatki v skladu z Uredbo EU 2019/1782

Proizvajalec	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Številka v trgovinskem registru	HRB 3896
Oznaka modela	RC331EU
Vhodna napetost	100 – 240 V/AC
Frekvenca vhodnega izmeničnega toka	50/60 Hz
Izhodna napetost	5,0 V/DC 3,0 A, 15,0 W 9,0 V/DC 2,22 A 20,0 W 12,0 V/DC 1,67 A 20,0 W
Izhodni tok	
Izhodna moč	
Povprečna učinkovitost med delovanjem	83,3
Učinkovitost pri majhni obremenitvi (10 %)	82,9
Poraba energije pri ničelni obremenitvi	0,07 W

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Vse pravice, vključno s prevodom, pridržane. Vsaka vrsta reprodukcije, npr. fotokopiranje, mikrofilmanje ali shranjevanje v elektronskih podatkovnih sistemih, je dovoljena le s pisnim dovoljenjem izdajatelja. Ponatis, tudi delni, je prepovedan. Publikacija ustreza tehničnemu stanju ob tiskanju.

Copyright 2024 Conrad Electronic SE.

*3203832_V2_1024_02_MH_de