KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com
Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Installationsanleitung
Akkus

KERN FOB_A07-A08

Version 1.0
12/2010
D

D

KERN FOB_A07-A08

Version 1.0 12/2010

Installationsanleitung

Akkus

Deutsch

Akku	Plattform
FOB-A07	180 x 170 mm
FOB-A08	215 x 215 mm (L)

1 Technische Daten

Akku	Betriebsdauer	Ladezeit
FOB-A07	ca. 24 h	ca. 8 h
FOB-A08	ca. 30 h	ca. 14 h

2 Lieferumfang

Akku	
FOB-A07	Akkublock, 7.2 V; 1200 mAh
FOB-A08	Akkublock, 7.2 V; 2000 mAh

3 Installation Akku:

⇨ Waage vom Netz trennen

⇨ Wägeplatte entfernen

⇨ An der Unterseite der Waage Schrauben des Akkufachdeckels lösen



⇨ Akkufachdeckel abnehmen



⇨ Anschluß des Akkublocks mit dem Anschluß der Waage zusammenstecken



⇩

Deutsch



⇨ Akkublock ins Akkufach einlegen

⇨ Darauf achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden



⇨ Akkufachdeckel wieder festschrauben



⇨ Wägeplatte wieder aufsetzen

4 Erstinbetriebnahme

Der Akku wird über das Netzgerät der Waage geladen. Er sollte vor der ersten Benutzung 14 Stunden geladen werden. Betriebsdauer des Akkus siehe Tabelle Kap. 1 – Technische Daten.