

## Zařízení na plašení kun do automobilu



**Obj. č.: 84 86 97**

### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zařízení na plašení kun do automobilů.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Zařízení se používá pro odpuzování kun od automobilů a pro jejich udržení v dostatečné vzdálenosti.

### Popis funkce

Tento přístroj generuje agresivní ultrazvukový tón, který je kunám nepříjemný, a proto se mu vyhýbají. Vysoké ultrazvukové tóny nejsou pro lidi slyšitelné.

### Umístění

Přístroj nainstalujte do motorového prostoru vašeho automobilu. Dbejte přitom na to, aby byl reproduktor co nejvíce odkrytý. Ultrazvuk se bude šířit do prostoru celého motoru a do dostatečné okolní vzdálenosti. Ultrazvuk se šíří přímočaře stejně jako světlo a to znamená, že se do některých míst nedostane. Pokud je prostor motoru složitě členitý, můžete k jeho celkové ochraně použít více přístrojů. Nastavte proto reproduktor tak, aby směřoval na co možná nejvíce kabelů, u kterých by hrozilo poškození kunou. Výrobek musí být samozřejmě namontován tak, aby do krytu nevnikla voda nebo nečistota.

Po připojení k palubní síti 12 V se na zařízení rozsvítí zabudovaná LED dioda.

Elektronika je chráněna proti nečistotám a vlhku.



## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zařízení na plašení kun. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, zabraňte přístupu vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Výrobek nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch odpuzovače.

## Záruka

Na plašič kun poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

## Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

## Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

## Technické údaje

Příkon: 0,1 W/h.

Piezokalotová membrána s úhlem vyzařování 150°.

Napájecí napětí: 12 V

Frekvence ultrazvuku: cca 23 kHz.

Rozměry: 70 x 50 x 30 mm.



**Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/4/2010