



Vertrieb

Labor S.N.C.  
Postfach 15 49  
37255 Eschwege

## **INFORMATIONSBLATT „FORSTHELM-KOMBINATION 2686/457“**

### **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Der Benutzer wird gebeten, das vorliegende Informationsblatt aufmerksam durchzulesen, um sich mit dem Schutzniveau dieser PSA und ihrem korrekten Gebrauch vertraut zu machen.

### **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Das Set Art. 2686/457 besteht aus einer perfekten Kombination dreier Hauptschutzvorrichtungen:

- Schutzhelm zur Aufnahme der Aufprallenergie bei Stößen fester und/oder spitzer Körper gegen den Kopf sowie zur elektrischen Isolierung (EN 397)
- Drahtgittervisier zum Schutz des Gesichts vor Partikeln (EN 1731)
- Helm-Gehörschutz zur Dämpfung der Schalleinwirkung (EN 352/3) gemäß den folgenden Werten:

FREQUENZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MITTLERER DÄMMWERT	12,9	8,6	11,1	21,1	29,9	32,6	31,4	26,0
STANDARDABWEICHUNG	4,3	3,3	2,3	2,3	3,5	2,7	4,0	5,3
APV	8,6	5,3	8,8	18,8	26,4	29,9	27,4	20,7
H=27 dB    M=20 dB    L=11 dB    SNR=22 dB								

### **BAU- UND FUNKTIONSMERKMALE**

Der Schutzhelm verfügt über eine Aufhängung mit verstellbarem Nackenband für alle Kopfgrößen und ist für die Aufnahme unterschiedlicher Steckteile für in Kombination mit dem Helm zu verwendende Kapselgehörschützer vorbereitet. Das produzierte Steckteil ermöglicht es, Gehörschutz und Visier gleichzeitig am Schutzhelm anzubringen. Zwei Halterungen, die in jedes Steckteil der Gehörschützer eingesteckt werden, gewährleisten den Halt der Verbindung von Rahmen und Visier. Dank des besonderen Designs von Halterungsanschlüssen und Visierahmen kann das Visier um 90° über den Kopf geklappt werden.

Der obere Teil des Gehörschutzes kann um 360° um die eigene Achse gedreht werden und ermöglicht es so, die Kapseln in der gewünschten Stellung zu positionieren. Zudem kann jede Kapsel an den Metallbügeln entlang gleiten und um die Achse gedreht werden, die von den beiden die Gleitung ermöglichenden Stiften gebildet wird. Schließlich können die Gehörschützer in Ruhestellung positioniert werden, indem die Kapseln bis zum Anschlag nach außen gezogen werden.

### **BENUTZUNG**

Achten Sie beim Aufsetzen der Forsthelm-Kombination darauf, dass die Gehörschützer am Helm anliegen. Regulieren Sie das Nackenband entsprechend der Kopfgröße.

Testen Sie die Bewegung des Visiers und lassen Sie es hochgeklappt, bis das Herunterklappen erforderlich wird. Ziehen Sie die Gehörschutzkapseln leicht nach außen und drehen Sie sie, bis sie sich auf Höhe der Ohrmuscheln befinden.

Regulieren Sie die Kapseln, bis Sie das Gefühl haben, dass sie optimal an den Ohren anliegen.

### **EMPFEHLUNGEN**

Überprüfen Sie die Kombination vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass sie keine Beschädigungen aufweist und dass die Bewegungen einwandfrei funktionieren.

Bewahren Sie die Kombination an einem trockenen Ort und fern von Wärmequellen auf.

Reinigen Sie die Kombination nach jeder Benutzung. Verwenden Sie dazu vorzugsweise Tücher oder Schwämme, die mit üblichen Reinigungsmitteln getränkt sind.

Verwenden Sie zur Reinigung keine rauen Materialien oder chemischen Lösungsmittel.

### **ERSATZ- UND ZUBEHÖRTEILE**

Alle Bauteile der Kombination 2686/457 können durch den Hersteller oder durch ausdrücklich autorisierte Händler ersetzt werden. Um das Verzeichnis der Ersatz- und Zubehörteile anzufordern, wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Leibold + Döhle GmbH unter der E-Mail Adresse [info@leibold-doehle.com](mailto:info@leibold-doehle.com).

Weitere Informationen durch:  
WORKY-Vertrieb (Labor S.N.C)  
Postfach 15 49  
37255 Eschwege