

Bremsflüssigkeitstester CHECK-PEN vollautomatisch

SECORÜT

Electronic - rund um's Auto



Made in Germany

www.secoruet.de

Art. 10122

Bremsflüssigkeitstester CHECK-PEN vollautomatisch

SECORÜT
Electronic - rund um's Auto

Bremsflüssigkeitstest:

- Deckel des Hauptbremszylinders im Fahrzeug öffnen.
- Schutzkappe am CHECK-PEN entfernen.
- Taster am CHECK-PEN 3 Sekunden drücken bis die obere grüne LED blinkt.
- Jetzt Prüfsensor bis zum Kunststoffrand in die Bremsflüssigkeit tauchen.
- Das Ergebnis kann dann sofort an den 3 LED's abgelesen werden.

Ergebnis:

- Grün** = Medium (Bremsflüssigkeit) ist OK
 - Gelb** = Medium sollte demnächst getauscht werden
 - Rot** = Medium muss sofort getauscht werden
 - Grün** = Batterie OK / bei gedrücktem Taster (Grün leuchtet nicht, Batterie tauschen)
- Der Bremsflüssigkeitstester schaltet sich automatisch ab.

**Nach und vor jedem Test ist der Messfühler des Geräts gründlich zu reinigen.
Der Prüfvorgang ist nur im Behälter des Fahrzeuges möglich, alle anderen Behälter und
Gefäße können das Messergebnis verfälschen.**

Bei Hautkontakt mit Bremsflüssigkeit betroffene Körper- und
Kleidungsstellen gründlich mit Wasser reinigen.

Bremsflüssigkeitstester CHECK-PEN vollautomatisch

SECO Rüt
Electronic - rund um's Auto

Bremsflüssigkeitstest:

- Deckel des Hauptbremszylinders im Fahrzeug öffnen.
- Schutzkappe am CHECK-PEN entfernen.
- Taster am CHECK-PEN 3 Sekunden drücken bis die obere grüne LED blinkt.
- Jetzt Prüfsensor bis zum Kunststoffrand in die Bremsflüssigkeit tauchen.
- Das Ergebnis kann dann sofort an den 3 LED's abgelesen werden.

Ergebnis:

- Grün** = Medium (Bremsflüssigkeit) ist OK
- Gelb** = Medium sollte demnächst getauscht werden
- Rot** = Medium muss sofort getauscht werden
- Grün** = Batterie OK / bei gedrücktem Taster (Grün leuchtet nicht, Batterie tauschen)
- Der Bremsflüssigkeitstester schaltet sich automatisch ab.

**Nach und vor jedem Test ist der Messfühler des Geräts gründlich zu reinigen.
Der Prüfvorgang ist nur im Behälter des Fahrzeuges möglich, alle anderen Behälter und
Gefäße können das Messergebnis verfälschen.**

Bei Hautkontakt mit Bremsflüssigkeit betroffene Körper- und
Kleidungsstellen gründlich mit Wasser reinigen.

Bremsflüssigkeitstester CHECK-PEN vollautomatisch

SECO Rüt

Electronic - rund um's Auto



Made in Germany