

**Ein- und Ausschalten:**

Durch Drücken des Druckschalters wird Ihre CT1000 eingeschaltet, bei erneutem betätigen des Schalters ist die Leuchte ausgeschaltet.

**Batterie-/Akkwechsel:**

Zum Wechseln der Batterien / Akkus schrauben Sie die hintere Abdeckung Ihrer CT1000 auf und entnehmen die alten Batterien. Der Batterie-Satz sollte immer vollständig gewechselt werden! Achten Sie beim Einlegen der Batterien / Akkus auf die richtige Polarität. Halten Sie die Metallkontakte von Feuchtigkeit fern. Schrauben Sie anschließend die Abdeckung ohne Anwendung von Gewalt wieder an.

**Achtung:**

Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden. Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls aufgeladen werden. Falls Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie die Batterien, um Schäden zu vermeiden.

**Sicherheitshinweis:**

Ihre CT1000 ist besonders hell. Richten Sie daher niemals absichtlich den Lichtstrahl in Ihre eigenen oder die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen bewusst zu Schließen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden. Direkter Augenkontakt mit dem Lichtstrahl kann zu Blenderscheinungen führen.

Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer der Vorschriften für Laserstrahlung zu unterweisen.

**Haftungsausschluss:**

Die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung dieses Produktes können von der Goeke Intermedia GmbH nicht überwacht werden. Daher übernimmt die Goeke Intermedia GmbH keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verpflichtung von Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert unserer unmittelbar an dem Ereignis beteiligten Warenmenge. Es gelten die üblichen Gewährleistungsbedingungen. So darf das Produkt nur ordnungsgemäß verwendet und nicht weiter geöffnet werden als vorgesehen.

Goeke Intermedia GmbH  
Wilmerstraße 24  
48282 Emsdetten  
+49 (0) 2572 9865 228  
info@goeke-intermedia.de

