



ACHTUNG:
Wärmeentwicklung. Lampe im Betrieb nicht abdecken.



Blicken Sie nie direkt in das Licht der LED-Arbeitsleuchte, um Augenschäden zu vermeiden.
Blendgefahr! Nie direkt in die Augen von Menschen oder Tieren leuchten!

Pflege und Wartung:

Halten Sie die Lampe sauber. Wischen Sie regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch über das Gehäuse. Lagern Sie die Lampe an einem trockenen Platz. Laden Sie die Lampe mindestens alle drei Monate auf!



Entsorgung:
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie sie über die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Bitte Lampe nur im entladenen Zustand bei der Rücknahmestelle abgeben.

KUNZER GmbH
Römerstraße 17
D-85661 Forstnigg



KUNZER
Qualität verbindet

PL-2000

Arbeitslampe mit LED-Technik



Spezifikationen:

- Lichtstrom: 100%: 2.000 lm
50%: 1.000 lm
- Leuchtdauer: 100%: 3 Std.
50%: 6 Std.
- Ladezeit: 3,5 Std.
- Akku: 3,6 V Li-Ion; 5.000 mAh
- Schutzklasse: IP65
- Halter ausziehbar von 1.350 bis 2.050 mm
- Hakenhalter 360° drehbar
- USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Bedienungsanleitung:

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 8 Stunden lang auf
- An-/ausschalten:
1x drücken: 50%
2x drücken: 100%
- Ladungsanzeige: Es leuchtet nur 1 rote LED, um anzuzeigen, dass ein Ladevorgang erforderlich ist.
- Bitte laden Sie den Akku rechtzeitig wieder auf.
- Lade-LED wechselt auf grün, wenn voll geladen.
- Lagern Sie den Akku nicht im vollständig entladenen Zustand.
- Laden Sie die Arbeitsleuchte mindestens einmal pro Monat auf.



Sicherheitshinweise:

- Benutzen Sie die Lampe nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Die Lampe ist kein Spielzeug!
Halten Sie Kinder vom Gerät und der Verpackung fern!
- Tragen Sie eine Schutzbrille (Benutzer und Umstehende)
- Halten Sie die Lampe von Hitzequellen fern.
- Setzen Sie die Lampe oder den Akku nicht der Hitze oder dem Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht
- Benutzen Sie die Lampe nicht in explosiver Umgebung, z.B. in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Staub.
- Lampe und Akku nicht zerlegen, öffnen oder beschädigen
- Decken Sie die Linse während des Betriebs nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden
- Linse nicht mit organischen Lösungsmitteln verunreinigen
- Falls der Akku ausläuft, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Waschen Sie bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf
- Lassen Sie die Haken nicht plötzlich los, wenn die Halterung ausgezogen ist. Lassen Sie die Haken langsam zurückgleiten
- Die Lampe dient als robuste, kompakte und leicht bedienbare, mobile Lichtquelle und darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die Lampe darf nur von Personen benutzt werden, die verantwortlich damit umgehen und die Bedienungsanleitung beachten und verstehen.
- Nur mit Originalzubehör laden.
- Reparieren Sie das Gerät nicht, jede Reparatur sollte von einem Reparaturzentrum durchgeführt werden