



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Köszönjük, hogy a TFA cég ezen termékének beszerzése mellett döntött.

1. Mielőtt elkezdí használni a készüléket

• **Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.**

Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe!

• **Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót.**

2. Alkalmazási terület és a készülék előnyei egy pillantásra

- A beltéri vagy kültéri hőmérséklet mérése
- Max.- min. értékek
- Időjárásálló
- Higanymentes / környezetbarát kapilláris töltés

3. Az Ön biztonsága érdekében:

- A készülék kizárólag a fent leírt használatra alkalmas.
- A készülék önkényes javítása, átépítése vagy módosítása nem megengedett.
- A készülék csak magánhasználatra való.
- A készüléket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.

Fontos tudnivalók a termék biztonságáról!

- Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékletek, rezgések és rázkódás hatásának.
- A készüléket egy puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. ruha. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.

4. Kezelés

- Az aktuálisan mért hőmérsékletet a kijelző oszlop felső részén leolvashatja.

A legutolsó visszaállítás óta mért legmagasabb hőmérsékletet a jobb oldali skálán olvashatja le.

A legutolsó visszaállítás óta mért legalacsonyabb hőmérsékletet a bal oldali skálán olvashatja le.

Visszaállítás: Nyomja meg a RESET gombot addig, amíg a kék jelölő ismét az átlátszó kijelző oszlopra kerül.

5. Felhelyezés:

A hőmérőt egy szög segítségével rögzítheti a falon. Ne helyezze fűtőtest közelébe vagy közvetlen napsütésre.

6. Hibakezelés

A kijelző oszlopok szabadalmaztott környezetbarát folyadékkal vannak töltve. A folyadék oszlop pl. szállítás közben szétválhat vagy légbuborék keletkezhet. Ez nem hibajelenség. Ezt egyszerűen Ön is kezelheti úgy, hogy fejreállítja a hőmérőt és addig nyomja a gombot, amíg a jelölések a skála felső részére kerülnek. Majd fordítsa vissza a készüléket és rázza meg egyszer erősen (egy üveg lázmérőhöz hasonló módon). Ismétlje meg a folyamatot, ha szükséges. Ha a jelölők az átlátszó folyadékba csúsznak, egy mágnes segítségével vigye vissza őket a piros folyadékba.

