



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250
Fagyálló folyadék vizsgáló
Rend. sz.: 82 32 93

A mérőorsó a vizsgáló legérzékenyebb része.

Dolgozzon vele óvatosan, és tárolja a tesztet egy védett helyen.

Előkészület a vizsgálatra

1. Vegye le a vizsgáló végéről a gumi felszívó csőrt.
2. Vegye ki a mérőorsót óvatosan a mérő testéből és a szállítási védelem eltávolítása után a nehéz végével lefelé helyezze be újra a mérő testébe.
3. Nedvesítse meg a mérőtestet és dugja vissza a gumi szívócsőrt a mérőtestbe.

Vizsgálat

1. Tartsa bele a vizsgáló felszívó csőrét a hűtőbe.
2. Töltse meg annyira a mérő testét, hogy az orsó szabadon ússzon. Ügyeljen arra hogy a mérőorsó ne ütközzön bele a mérő csúcsán lévő gumiba.
3. Tartsa függőlegesen a vizsgálat és olvassa le a fok értéket a vízfelületnél. A metanol alapú fagyálló folyadékok értékét a felső skálán, a glycantin alapúakat a mérőorsó alsó skálán kell leolvasni.
4. Meleg hűtővíznél a zöld, hideg hűtővíznél a fehér skála érvényes.