

## **Instrukcja obsługi**

**Zestaw testowy PH**

**PRONOVA**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 101892**

## Opis

Zestaw testowy pH jest używany do pomiaru pH gleby.

## Zawartość

1 kubek pomiarowy 250 ml

20 okrągłych filtrów

1 łopatką z tworzywa sztucznego

1 szpatułka drewniana

4 torebki z 6 paskami testowymi pH 0 – 14

## Instrukcja

Dolna próbka (np. 100 ml) jest pobierana za pomocą łopatki i wsypywana do naczynia pomiarowego 250 ml z taką samą ilością wody destylowanej (np. 100 ml) i mieszana delikatnie szpatułką drewnianą. Składając dwukrotnie filtr można zrobić lejek ułatwiający przefiltrowanie mieszaniny gleby gromadząc czystą mieszaninę po kilku minutach na spodzie.

Pasek testowy jest umieszczany na czystym roztworze gleby na około 10 sekund tak, aby wszystkie 4 wskaźniki są całkowicie pokryte cieczą.

Porównując kolorowe wskaźniki paska testowego ze skalą pH można precyzyjnie określić wartość pH.