

INSTRUKCJA OBSŁUGI



# **Alkomat ACE EASY**

**Nr produktu 000840999**



### Instrukcja obsługi

**Odpowiedzialność wydawcy:** zawarte niniejszym informacje zostały opublikowane z dołożeniem wszelkich starań oraz przy założeniu ich poprawności. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek użycie i wynikające z tego konsekwencje. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty lub wydatki związane ze szkodami wynikającymi z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian niniejszych informacji bez uprzedniego powiadomienia.

**Krótki opis:** ACE EASY to cyfrowy alkomat dokonujący pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu oraz obliczający na tej podstawie poziom alkoholu we krwi.

### Zakres dostawy:

Alkomat ACE EASY  
Dwie baterie AA (MN1500, LR6, Mignon) 1,5 V  
Pięć oryginalnych ustników producenta  
Instrukcja obsługi  
Opakowanie w postaci pudełka na prezent

### Opis



### Test na obecność alkoholu przy użyciu ALCOSCAN AL5500:

**Wkładanie baterii** Przyciśnij strzałkę na pokrywce baterii i zdejmij ją. Włóż dwie baterie rozmiaru AA (M1500,LR6) 1,5V do zasobnika baterii. Przestrzegaj prawidłowej biegunowości. Bieguny zaznaczono w zasobniku baterii. Z powrotem nałóż pokrywkę baterii. Nie zamykaj zasobnika baterii przyciskając pokrywkę od góry. Może to uszkodzić zawiasy pokrywki. Wsuń pokrywkę wzdłuż obudowy.

### Przeprowadzenie testu na obecność alkoholu

Na chwilę przyciśnij pokrętło. Pamiętaj: jeśli przyciśniesz pokrętło dłużej na ekranie wyświetlą się kolejno liczba wykonanych testów oraz wynik ostatniego testu. W takich przypadku rozpocznij test na obecność alkoholu zwalniając pokrętło.

Rozpocznie się odliczanie do 0. pamiętaj: odliczanie trwa dłużej przy uruchomieniu „na zimno” jak w przypadku wersji AL5500 i trwa krócej jeśli uprzednio wykonywano test.

Kiedy na ekranie wyświetli się 0, AL5500 jest gotowy do wykonania testu. Pamiętaj: jeśli nie przeprowadzisz testu, funkcja oszczędzania energii wyłączy po chwili AL5500.

Możesz dmuchać w alkomat AL5500 na trzy sposoby:



Za pomocą ustnika (najlepsza dokładność)

Za pomocą słomki (dobra dokładność)

Dmuchając w otwór czujnika (wystarczająca dokładność).

Kiedy AL5500 rozpozna przepływ wydmuchiwanego powietrza, rozlegnie się stały dźwięk a O na wyświetlaczu zacznie przesuwac się od lewej do prawej. Jeśli próbka wydychanego powietrza jest niewłaściwa AL5500 wyświetli FLO. Wyłącz urządzenie i powtórz test. Dmuchać z średnią siłą i bez przerwy. Wykorzystaj ciśnienie kurczącego się płuca..

Po dostarczeniu odpowiedniej próbki wydychanego powietrza rozlegnie się dwukrotny sygnał a AL5500 wyświetli poziom alkoholu w formacie #.## %.

Ekran zamiga ok. 10 razy. Następnie rozlegnie się sygnał ciągły przy każdym mignięciu ekranu i AL5500 wyłączy się po pięciu mignięciach.

Aby ręcznie wyłączyć przyrząd, trzymaj wciśnięte pokrętko. Ekran wyświetli OUT (wyłączony). Po kilku sekundach AL5500 wyłączy się.

### Wyświetlacze ekranu

#### Ekran

BAT

CAL

SEN

#### Znaczenie

Wyczerpane baterie

Przypomnienie o kalibracji

Uszkodzenie czujnika

#### Działanie

Włóż nowe baterie typu insert AA (MN1500, LR6) 1,5 V alkaliczne

#### Nie stosuj akumulatorów

Wyślij przyrząd do ACE GmbH w celu kalibracji (patrz 9.).

Wyślij przyrząd do naprawy.

**Wymiana czujnika nie podlega gwarancji i zwrotowi kosztów.**

### Jak uzyskać najbardziej dokładne wyniki

Poczekaj co najmniej 15 minut od ostatniego łyku alkoholu przed wykonaniem testu. W tym czasie nie jedz, nie pij i nie pal..

Nie otwieraj obudowy.

Nie przechowuj AL5500 w miejscu zimnym, gorącym, wilgotnym lub nieodpowiednio wentylowanym.

Przechowuj AL5500 poza zasięgiem dzieci.

Wykonaj trzy testy próbne po dłuższym okresie składowania zanim przeprowadzisz faktyczny test na obecność alkoholu.

Nie upuść przyrządu.

Wymień baterie po zaświeceniu się symbolu alarmu baterii. Słabe baterie mogą prowadzić do fałszywych wyników.

Nie wykonuj testów w miejscach o wysokim hałasie (fale dźwiękowe zakłócają pracę czujnika), w przeciągu lub w miejscach niedostatecznie przewiewnych.

Po uzyskaniu wyniku testu 1,00 promila lub wyższego czujnik wymagać będzie dłuższego odpoczynku. Oczekaj wówczas minimum trzy minuty przed kolejnym testem.

<http://www.conrad.pl>