

☐ Instrukcja obsługi

Endoskop z WLAN

Nr zamówienia 2108950 (BSK-2035)

Nr zamówienia 2109094 (BSK-2100)

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest odpowiedni do wzrokowego rozwiązywania problemów lub inspekcji systemów rurowych, a także systemów i urządzeń beznapięciowych. Wodoszczelność dotyczy wyłącznie kontaktu z cieczami (bez kwasów i roztworów alkalicznych). Zabronione jest używanie produktu na ludziach i zwierzętach oraz w miejscach zagrożonych wybuchem.

Obiektyw i korpus kamery mają stopień ochrony IP67. Są chronione przed kurzem i zanurzeniem w wodzie do głębokości 1 metra przez 30 minut. Zaleca się stosowanie zawartej w zestawie osłony obiektywu, aby zwiększyć ochronę przed wnikaniem wody. Nie pozwól, aby ściemniacz, złącza USB-A ani moduł Wi-Fi zamokły. Na kablu (między korpusem kamery a ściemniaczem) znajduje się naklejka poziomu wody, która wskazuje, gdzie zaczyna, a gdzie kończy się ochrona przed wnikaniem.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Endoskop
- Skrzynka Wi-Fi
- Osłona obiektywu
- 3 dodatki: (hak, magnes, lusterko)
- Kabel ładujący
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Można pobrać najnowszą instrukcję obsługi z witryny www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli



Symbol pioruna w trójkącie jest używany, jeśli istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem elektrycznym.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
 - Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Te materiały nie powinny być używane przez dzieci do zabawy, ponieważ mogą być niebezpieczne.
 - Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
 - Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
 - Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
 - Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
 - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
 - W szkołach, ośrodkach szkoleniowych i hobbystycznych oraz w warsztatach typu zrób-to-sam używanie urządzeń elektrycznych musi być nadzorowane przez wyszkolony personel.
 - W obiektach przemysłowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bhp, odnoszących się do instalacji i urządzeń elektrycznych.
 - Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
 - W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- b) Endoskop**
- Endoskop jest odpowiedni do inspekcji wyłącznie w systemach beznapięciowych. Głowica kamery jest wykonana z metalu i może spowodować zwarcie.
 - Ze względów bezpieczeństwa przed inspekcją sprawdź, czy któryś z elementów systemu nie znajduje się pod napięciem.
 - Wkładaj przegub i głowicę aparatu wyłącznie do cieczy pozbawionych napięcia. Nie zanurzaj przegubu kamery poza oznaczenie „max. water level”.
 - Unikaj dużych obciążeń mechanicznych i/lub wibracji. Nie przekraczaj 30 mm minimalnego promienia zginania.

c) Lampka LED

- Uwaga, światło LED:
 - Nie patrz bezpośrednio w światło lampki LED!
 - Nie patrz w wiązkę światła bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych!

d) Akumulator Li-Po

- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar! W przeciwieństwie do konwencjonalnych baterii / akumulatorów (np. typu AA lub AAA) obudowa akumulatora litowo-polimerowego nie składa się z cienkiej blachy, lecz jedynie z wrażliwej folii z tworzywa sztucznego.
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie ma konieczności wcześniejszego rozładowania akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania umieszczaj produkt na powierzchni, która nie jest wrażliwa na ciepło. Normalne jest, że podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła.
- Przed ładowaniem baterii upewnij się, że źródło zasilania USB może zapewnić prąd o wystarczającym natężeniu, w przeciwnym razie możesz je uszkodzić. Nie używaj portu USB komputera, klawiatury lub koncentratora USB bez zasilacza, ponieważ te porty nie dostarczają prądu o wystarczającym natężeniu.

Elementy sterowania

→ Nr zamówienia 2109094 pokazany poniżej.



- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| 1 Ściemniacz lampy pierścieniowej | 5 Kabel ładujący | 10 Kontrolka zasilania |
| 2 Kabel kamery | 6 Osłona obiektywu | 11 Włącznik modułu Wi-Fi |
| 3 Korpus kamery | 7 Końcówka lustrzana | 12 Kontrolka stanu pracy |
| 4 Lampa pierścieniowa LED | 8 Końcówka magnetyczna | 13 Port ładowania microUSB |
| | 9 Końcówka zakrzywiona | 14 Wejście USB-A kamery obiektywu kamery |

Ładowanie baterii modułu Wi-Fi

Podłącz jeden koniec kabla ładującego (5) do portu ładowania microUSB (13), a drugi koniec do odpowiedniego źródła zasilania.

Kontrolka stanu pracy (12) zaświeci się na czerwono podczas ładowania i zgaśnie po całkowitym naładowaniu baterii.

→ Przy niskim poziomie naładowania baterii kontrolka stanu pracy będzie migłała na niebiesko.

Dostosowanie jasności lampy LED

Użyj ściemniacza lampy pierścieniowej (1), aby +► — zwiększyć („+”) lub zmniejszyć („-”) jasność lampy LED (4).

Używanie z urządzeniem mobilnym

a) Konfiguracja

1. Odwiedź App Store lub Google Play i pobierz aplikację „HD wifi Endoscope” firmy Basetech.
2. Podłącz endoskop do wejścia USB-A kamery (14) w skrzynce Wi-Fi.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (11), aby włączyć moduł Wi-Fi.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby ponownie go wyłączyć.
4. Nazwa endoskopu Wi-Fi to:
 - Nr zamówienia 2108950: BASETech BSK-2035
 - Nr zamówienia 2109094: BASETech BSK-2100
5. Po połączeniu z endoskopem Wi-Fi uruchom aplikację. Na ekranie pojawi się obraz z kamery.

→ Jeśli pojawi się następujący komunikat: „... No data connection. Allow Wi-Fi assistant to switch the network to a better one?”, wybierz „Decline”.



b) Rozwiązywanie problemów

| Problem | Sugestia |
|--|---|
| W telefonie nie można zapisać zdjęć lub filmów. | Zezwól urządzeniu „HD wifi Endoscope” na dostęp do swoich folderów. |
| Po uruchomieniu aplikacji nie wyświetla się obraz na żywo. | <ul style="list-style-type: none">Upewnij się, że telefon jest połączony z urządzeniem „HD wifi Endoscope”.Zamknij aplikację i otwórz ją ponownie.Sprawdzenie stanu baterii modułu Wi-Fi.Wprowadź ustawienia urządzenia mobilnego i zezwól aplikacji „HD wifi Endoscope” na dostęp do „WLAN & Cellular Data”.Włącz dane mobilne telefonu, a następnie wyłącz je ponownie. |

Użycie z laptopem lub komputerem stacjonarnym

a) Nawiązywanie połączenia

• Za pomocą modułu Wi-Fi nie można połączyć się bezprzewodowo z laptopem lub komputerem stacjonarnym. Endoskop powinien być podłączony za pomocą dostępnego portu USB-A w komputerze.

Po podłączeniu komputer automatycznie skonfiguruje urządzenie i ustawi je jako kamerę. Poczekaj chwilę, aby tak się stało, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

• Możesz skonfigurować endoskop jako urządzenie do zapisywania wideo za pomocą odtwarzaczy multimedialnych w komputerze lub pobrać alternatywne urządzenia online, np. VLC Media Player (www.videolan.org/vlc).

b) Windows®

1. Zalecamy korzystanie z dołączonej aplikacji „Smart Camera”:

- Odwiedź witrynę www.conrad.com/downloads i wprowadź numer pozycji.
- Pobierz aplikację „Smart Camera”.
- Zainstaluj aplikację na komputerze.

2. Podłącz endoskop do dostępnego portu USB-A w komputerze.

3. Kliknij dwukrotnie ikonę „Smart Camera”, aby uruchomić aplikację.

| Problem | Sugestia |
|--|---|
| Po uruchomieniu aplikacji nie wyświetla się obraz na żywo. | <ul style="list-style-type: none">Upewnij się, że wybrano prawidłowe „urządzenie”. Zobacz punkt: Przegląd aplikacji → „Ustawienia”. <ol style="list-style-type: none">Wyjdź z aplikacji, a następnie odłącz endoskop.Poczekaj chwilę, a następnie podłącz endoskop ponownie. Daj komputerowi czas na załadowanie urządzenia USB.Uruchom aplikację ponownie. |

Przegląd aplikacji: „Ustawienia”

| Ustawienie | Opis |
|------------------------------|--|
| “Device” | Wybierz endoskop z rozwijanego menu. |
| “Video Format” | Ustaw rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę. |
| “Recording Method” | Wybierz jakość nagrania. |
| “Video Renderer” | Nie dotyczy |
| “Video Compressor” | Wybierz format kompresji. |
| “Audio Device” | Nie dotyczy |
| “Audio Compressor” | Nie dotyczy |
| “IP cameras” | Nie dotyczy |
| “Video Advanced Settings...” | Dostosuj ustawienia rejestratora wideo i kamery. |
| “Photo Snap Setting” | <ul style="list-style-type: none">Ustaw lokalizację zapisywania zdjęć i filmów.Dodaj prefiks do zapisanych nazw plików.Ustaw odstępy czasu dla automatycznego zapisywania zdjęć. |

c) MacOS

Aplikacja „Smart Camera” nie jest kompatybilna z systemem operacyjnym Mac. Sugerujemy użycie następujących odtwarzaczy: „Photo Booth”, „QuickTime Player” lub „VLC Player”.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłącz kamerę od urządzenia Wi-Fi lub komputera.
- Po użyciu w cieczach należy zawsze dokładnie przepłukać przegub kamery czystą wodą i wysuszyć przed schowaniem produktu w futerale. Kamerę można przepłukać do oznaczenia flagi.
- Aby wyczyścić obiektyw aparatu, użyj szczoteczki lub wacików bawełnianych.
- Wytrzyj zabrudzone miejsca czystą, suchą, niestrzępiącą się szmatką.
- Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących, nie przecieraj alkoholem lub innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

→ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Wybierz język, klikając na symbol flagi i wprowadź numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie pdf.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

a) Ogólne informacje

| | |
|---|---|
| Zasilanie | 5 V/DC przez USB-A |
| Bateria | Lipo 3,7 V 550 mAh (2,035 Wh) |
| Czas ładowania baterii | ok. 1 godz. |
| Czas pracy baterii | ok. 20 godz. |
| Liczba diod | LED: 8 szt. |
| | Zużycie energii elektrycznej: 3,2 V 100 mA |
| | Jasność: maks. 104 lumeny |
| | Temperatura barwowa 5500 - 6000 K |
| Stopień ochrony przed wnikaniem | IP67 (tylko korpus kamery i kabel) |
| Czujnik kamery | CMOS o rozdzielczości 2 megapikseli |
| Rozdzielczość kamery | 1600 x 1200 pikseli |
| Rozdzielczość zdjęć | 640 x 480, 1280 x 960, 1600 x 1200, 1920 x 1440 pikseli |
| Rozdzielczość wideo | 640 x 480, 320 x 240 pikseli |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 25 fps |
| Głębina pola | 4 - 10 cm |
| Pole widzenia | 70° |
| Balans bieli/eksponycja | Automatyczna |
| Format plików wideo | mp4 |
| Format zdjęć | JPEG |
| Promień zginania | > 30 mm |
| Warunki pracy | od 0 do +70°C, < 95% wilg. wzgl. (bez kondensacji) |
| Warunki przechowywania | od 0 do +50°C, < 95% wilg. wzgl. (bez kondensacji) |
| Wymiary | Moduł Wi-Fi: 94 x 22 x 21 mm (dł. x szer. x wys.) |
| | Korpus kamery: ø8 mm (bez końcówki) |
| | Kabel kamery: |
| | Nr zamówienia 2108950 (BSK-2035): 3,5 m |
| | Nr zamówienia 2109094 (BSK-2100): 10 m |
| Waga | 100 g |

b) Wi-Fi

| | |
|-----------------------------|--|
| SSID | Nr zamówienia 2108950: BASETech BSK-2035 |
| | Nr zamówienia 2109094: BASETech BSK-2100 |
| Łączność | Wi-Fi 802.11b/802.11n |
| Zakres częstotliwości | 2,4000 - 2,4835 GHz |
| Zasięg transmisji | maks. 10 m (linia wzroku) |
| Moc transmisji | < 20 dBm |

c) Urządzenie mobilne/komputer

| | |
|-----------------------------|---|
| Obsługa aplikacji | iOS 8.0 lub nowszy, Android 4.4 lub nowszy, |
| Obsługa Plug and play | Windows® i Mac OS |
| Dołączona aplikacja | Windows® XP lub nowsza (16/32 bity) |
| Dołączone aplikacje | Windows®: Inteligentna kamera |
| | Android: Endoskop Wi-Fi HD |
| | iOS: Endoskop Wi-Fi HD |

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2108950_2109094_v1_0520_02_dh_m_pl