

Fe (HR)

Teste de ferro

para água doce e água do mar

Preparação das amostras:

- 1 Encha as duas cânulas até a marcação com a água de teste.



- 2 Adicione o conteúdo da ampola **Fe (HR) R1** à amostra, feche com a tampa de rosca e misture. Meça após 1 minuto de tempo de reação.



Medir com AQUA-CHECK:

- 1 Medir a referência.
- 2 Medir a amostra.



Informações importantes sobre o valor medido estão disponíveis em www.aqua-check.de.
Observe as precauções de segurança para o manuseio de produtos químicos (veja o verso).

Fe (HR)

Teste de ferro

Versão 1.0 • 07/2013



*Prejudicial à
saúde*

Fe (HR) R1 (teste de ferro)

A inalação, a ingestão e o contato com a pele apresentam riscos à saúde.

Sensibilização por contato com a pele é possível.

Nocivo para organismos aquáticos, podendo causar a longo prazo efeitos adversos no ambiente aquático.

Mantenha fora do alcance de crianças.

Evite contato com os olhos.

Em caso de contato com a pele, lavar imediatamente com água em abundância.

Em caso de ingestão, consulte imediatamente um médico e mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Contém ácido tioglicólico e tioglicolato de amônio

GMBM-17253-I

Elimine embalagens com resíduos perigosos nos locais apropriados de descarte de lixo.

Söll GmbH • Fuhrmannstraße 6 • D-95030 Hof • www.soelltec.de