



NAVODILA ZA UPORABO

Zvočnik s tlačno komoro SpeaKa LP-30

Kataloška št.: 30 54 46

SPEAKA

Kazalo

Predvidena uporaba	2
Varnostni napotki	2
Montaža	3
Priključitev	3
Servisiranje in vzdrževanje	4
Odstranjevanje	4
Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

Predvidena uporaba

Zvočnik s tlačno komoro je namenjen pretvarjanju električnih izhodnih signalov iz avdio ojačevalnikov v slišne zvočne valove in ga lahko priključite samo na zvočniške izhode avdio ojačevalnikov.

Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih ali na zaščitenem območju na prostem. Obvezno je treba preprečiti neposreden stik z mokroto.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb zvočnika s tlačno komoro, poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd.

Celotnega izdelka ne smete spreminjati ali predelovati.

Obvezno upoštevajte varnostne napotke.

Varnostni napotki



Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za posledično in posredno škodo.

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.



Simbol s klicajem opozarja na pomembne napotke v navodilih za uporabo. Prosimo, da pred uporabo naprave preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne napotke o pravilni uporabi.

- Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena.
- Poskrbite za ustrezno pripravo zvočnika s tlačno komoro na delovanje. Pri tem upoštevajte napotke v teh navodilih za uporabo.
- Ta izdelek ni igrača, zato ni primeren za otroke. Otroci ne znajo preceniti nevarnosti, ki so povezane z uporabo električnih naprav.
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na zvočnik s tlačno komoro.
- Pazite, da električnih naprav ne boste polili s tekočino. Na tovrstne naprave oz. v njihovi neposredni bližini prav tako ne postavljajte predmetov, ki so napolnjeni s tekočino.
- Na napravo ne postavljajte odprtih virov ognja kot so goreče sveče.
- V bližini zvočnika s tlačno komoro ne shranjujte magnetnih pomnilniških medijev kot so npr. diskete, videokasete itd., saj lahko magnetno polje zvočnika uniči podatke, ki so shranjeni na teh pomnilniških medijih.

- Glasbe ni priporočljivo dalj časa poslušati pri previsoki glasnosti. V tem primeru lahko pride do poškodb sluha.
- Zvočnika s tlačno komoro ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam ter kapljanju ali škropljenju vode.
- Izdelek lahko uporabljajte samo v zmernem podnebj. Uporaba v tropskem podnebj ni dovoljena.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Upoštevajte tudi dodatne varnostne napotke v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo.
- V obrtnih obratih ali v javnih ustanovah je treba upoštevati številne zakone in predpise, npr. predpise za preprečevanje nesreč za električne naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev. Kot uporabnik naprave se morate ustrezno informirati pri pristojnih uradih in ste odgovorni za upoštevanje veljavnih zakonov in predpisov.
- Če imate vprašanja glede pravilne priključitve naprave ali kakšna druga vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo niste našli odgovorov, se obrnite na našo servisno službo ali na kakšnega drugega strokovnjaka.

Montaža



Izdelka ne nameščajte v neposredni bližini zaslonov kot so npr. televizijski ekrani ali računalniški monitorji. Obstaja nevarnost, da magnetno polje zvočnika popači sliko.

Pri montaži poskrbite za dobro stabilnost in primeren material za pritrditev. Obstaja nevarnost nesreče v primeru padca izdelka!

- Zvočnik s tlačno komoro pritrdite s pomočjo lukenj v montažnem podnožju.
- Usmerite zvočnik v skladu z vašimi željami, nato pa previdno zategnite vpenjalne vijake na podnožju.

Priključitev



Pri priključitvi zvočnika s tlačno komoro upoštevajte, da priključni kabel ne sme biti na takšnem mestu, kjer se lahko zmečka ali poškoduje na ostrih robovih. Zvočnike lahko priključite samo na ustrezne zvočniške izhode avdio naprav.

Prepričajte se, da so vrednosti impedance in obremenljivosti, ki so navedene v tehničnih podatkih, v skladu s tehničnimi podatki priključenega ojačevalnika. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb zvočnika s tlačno komoro ali ojačevalnika.

Ojačevalnik, na katerega nameravate priključiti zvočnik s tlačno komoro, mora biti med samo priključitvijo izključen.

Priključni kabel položite tako, da se ne more nihče spotakniti čezenj.

- Povežite pozitivni zvočniški izhod ojačevalnika s priključnim kablom zvočnika, ki je označen z rdečo barvo.
- Povežite negativni zvočniški izhod ojačevalnika s priključnim kablom zvočnika, ki je označen z rdečo/črno barvo.
- Bodite pozorni na obremenljivost ojačevalnika. Skupna impedanca priključenih zvočnikov ne sme biti nižja od minimalne impedance ojačevalnika.

Servisiranje in vzdrževanje

Zvočnik s tlačno komoro ne potrebuje vzdrževanja.

Zunanje površine lahko obrišete samo z vlažno krpo.

Nikakor ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva poškodujejo ohišje.

Odstranjevanje



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Tehnični podatki

Obremenljivost (RMS/maks.): 30/50 W
Frekvenčni razpon: 300–6.000 Hz
Impedanca: 8 Ω
Zvočni tlak (1 W/1 m): 112 \pm 2 dB
Mere: 233 x 160 x 198 mm
Teža: 950 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Zvočnik s tlačno komoro SpeaKa LP-30**
Kat. št.: **30 54 46**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.