



NAVODILA ZA UPORABO

Grelna sedežna blazina Profi Power 2970016

Kataloška št.: 67 62 63





Pred vgradnjo/montažo in uporabo zelo natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati ali da jih boste lahko priložili izdelku, če ga boste predali v uporabo tretji osebi.

Kazalo

Sestavni deli	2
Splošni varnostni napotki	2
Vsebina paketa	3
Predvidena uporaba	3
Tehnični podatki	4
Upravljanje grelne sedežne blazine	4
Vzdrževanje in čiščenje	4
Odpravljanje težav	4
Odstranjevanje	5
Razlaga simbolov in znakov v teh navodilih za uporabo	5
ES-izjava o skladnosti	6
Garancijski list	7

Sestavni deli

- 1 Sedežna blazina z masažno funkcijo
- 2 Element z dvojnimi stikalom
- 3 12 V vtič za priključitev na cigaretni vžigalnik



Splošni varnostni napotki



- Grelno sedežno blazino vedno uporabljajte in hranite izven dosega otrok! Električne naprave niso igrača!
- Naprave ne zlagajte in je ne prepogibajte. Sedežna blazina se naj nahaja na sedežu vedno brez pregibov!
- Če ima naprava vidne znake poškodb, je več ne smete uporabljati!

- Popravila na grelni sedežni blazini lahko izvajajo samo usposobljeni strokovnjaki. Nepooblaščen popravila in poskusi popravil lahko pripeljejo do znatne škode in nevarnosti! Če je potrebno popravilo, se obrnite na proizvajalca: www.axhess.com.
- Pri montaži in pri uporabi naprave bodite pozorni na to, da naprava ne sme negativno vplivati ali celo prekrivati varnostnih blazin v vozilu.
- V sedežno blazino ne zbadajte igel ali drugih koničastih ali ostrih predmetov. Pazite, da koničasti predmeti ali predmeti z ostrimi robovi, ki jih imate morda v svojih hlačnih žepih, ne bodo poškodovali sedežne blazine.
- Grelno sedežno blazino lahko uporabljajo samo osebe z neomejenim občutenjem toplote.
- Predolgo sedenje na delujoči grelni sedežni blazini lahko škoduje koži. Če nastopijo bolečine, sedežno blazino takoj izključite.
- Pri neposrednem stiku kože s sedežno blazino ne uporabljajte grelne funkcije in masažne funkcije naprave.
- Sedežne blazine ne pokrivajte z dodatnimi odejami, prevlekami ali blazinami.
- Pri uporabi in priključitvi hitrega polnilnika za akumulator na vozilo je treba pred tem od električnega omrežja vozila ločiti grelno sedežno blazino in vse druge priključene naprave.
- Poskrbite, da sedežna blazina ne bo izpostavljena drugim virom toplote kot sta gretje ali neposredna sončna svetloba.
- Maks. čas uporabe masažne funkcije ne sme presegati 20 minut.
- Sedežne blazine ne smete prati, ne smete je politi s tekočino, prav tako je ne smete potopiti v tekočino.
- Sedežna blazina, kabel in stikalo naj bodo vedno suhi. Zaščitite jih pred dežjem, snegom in neposrednim vplivom vlage.

Vsebina paketa

- Grelna sedežna blazina s funkcijo masaže, z 12 V priključnim kablom in dvostopenjskim dvojnimi stikalom
- Rezervna varovalka
- Kavelj iz umetne mase za pritrditev sedežne blazine
- Navodila za uporabo

Predvidena uporaba

Grelna sedežna blazina je bila zasnovana za časovno omejeno gretje in masažo oseb in jo lahko uporabljate samo za ta namen v vozilih z 12 V napetostjo v vozilu.

Tehnični podatki

Vhodna napetost: 12 V/DC
Dve grelni stopnji: 1. stopnja Low, 2. stopnja High
Poraba moči: 27 W Low, 42 W High
Maksimalna temperatura: 55 °C, +/-5 °C
Upravljanje temperature: vgrajen termostati v napravi
Grelna tehnika: grelni element iz karbona
Prednosti: zelo hitro toplo, zanesljivo, primerljivo nizka električna poraba
Dolžina priključnega kabla: pribl. 158 cm skupaj z 12 V vtičem

Upravljanje grelne sedežne blazine

12 V vtič naprave priključite na 12 V električni vir (cigaretni vžigalnik ali vtičnica vozila). Rdeča kontrolna lučka 12 V vtiča sveti.

Vključite sedežno blazino s pomočjo stikala. 1. stopnja LOW (rumena lučka), 2. stopnja HIGH (rdeča lučka), položaj stikala OFF (sredina, naprava je izključena).

Upoštevajte, da se pri nekaterih vozilih vtičnice aktivirajo šele ob aktivaciji vžiga. Grelno funkcijo uporabljajte samo pri delujočem motorju med vožnjo.



Ko zapustite vozilo, vtič sedežne blazine vedno odstranite iz vtičnice (cigaretni vžigalnik).

Ko je aktivirana grelna funkcija sedežne blazine, naj nikoli ne deluje nenadzorovano.

Vzdrževanje in čiščenje



Sedežno blazino po potrebi očistite z rahlo navlaženo krpo ali gobo.

Očiščena mesta posušite s kuhinjsko krpo ali kakšnim drugim primernim predmetom.

Dokler sedežna blazina ni popolnoma suha, grelne funkcije ne uporabljajte.

Uporabite zgolj milnico. Ne uporabljajte agresivnih ali jedkih ter tudi ne kemičnih čistilnih sredstev.

Odpravljanje težav

Kontrolna lučka 12 V vtiča ne sveti.

- Ni napajanja. Po potrebi aktivirajte vžig.

Sprožila se je varovalka v 12 V vtiču.

- Zamenjajte varovalko.

Odstranjevanje



Embalaža je primerna za 100 % reciklažo in jo je možno ponovno uporabiti. Embalažo odvrzite med ustrezne gospodinjske odpadke.

Ko grelne sedežne blazine več ne boste uporabljali, je NE odvrzite med gospodinjske odpadke. Napravo oddajte na ustreznem zbirališču za električne naprave.

Ravnajte odgovorno in varujte naše okolje.

Razlaga simbolov in znakov v teh navodilih za uporabo



Pred začetkom uporabe izdelka preberite navodila za uporabo!



Varnostni napotek: Neupoštevanje napotkov lahko pripelje do telesnih poškodb oseb ali materialne škode.



POZOR!

Varnostni napotek: Neupoštevanje napotkov lahko pripelje do materialne škode in negativno vpliva na delovanje naprave.



POZOR!

Varnostni napotek: Opozarja na nevarnosti, ki jih predstavljata električni tok ali električna napetost.



Poškodovane in/ali odslužene električne ali elektronske naprave je treba oddati na predvidenih zbirališčih, ki omogočajo reciklažo takšnih naprav.



Izdelek izpolnjuje veljavne standarde Evropske skupnosti.



Odpadkov ne mečite v naravo, temveč jih odvrzite v ustrezne smetnjake.



Napravo zaščitite pred mokroto.



Naprava se naj ne nahaja v bližini otrok. Naprava ni igrača.



Napravo uporabljate samo v suhih prostorih.



Izdelek deluje na enosmerni tok.

ES-izjava o skladnosti

Fa. axhess GmbH & Co. KG, Industriestrasse 11, 56598 Rheinbrohl, Nemčija, izjavlja, da izdelek grelna sedežna blazina Profi-Power s št. izd. 2.970.016, na katerega se ta izjava nanaša, izpolnjuje zahteve naslednjih standardov/normativnih dokumentov:

Relevantna evropska direktiva:

2004/108/ES

Relevantni standardi:

ES 55014-1:2006/+A1:2009

ES 55014-2: 1997/-1-A1:2001/1-A2:2008

Rheinbrohl, 08.09.2011

(podpis)
Axel Hess
Direktor

axhess GmbH & Co. KG

axhess GmbH & Co. KG
Industriestrasse 11
56598 Rheinbrohl
Nemčija

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb tudi brez vnaprejšnje najave.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Grelna sedežna blazina
Profi Power 2970016**
Kat. št.: **67 62 63**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.