



NAVODILA ZA UPORABO

3-delni komplet mask za zaščito pred finim prahom Ekastu Sekur Mandil FFP1

Kataloška št.: 83 83 38

Kazalo

Kontaktne podatki	3
Navodila za namestitev maske	3
Navodila za uporabo	4
Garancijski list	5

DIN ES 149:2001NR
Standard:
DIN ED 149:2009
Oznaka CE: CE 0426

Priglašeni organ: NB 0426
ITALCERT SRL
Viale Sarca, 336
20126 – Milano, Italija
Tel: +39 02 66104876
Fax: +39 02 66101479
E-naslov: italcert@italcert.it
Spletna stran: www.italcert.it

Kontaktne podatki

Ekastu SAFETY GmbH
Gutenbergstr. 75
D-70197 Stuttgart
Nemčija

Telefon: +49(0)711-263590-0
Faks: +49(0)711-263590-30

Spletna stran: www.ekastu.de
E-naslov: info@ekastu.de

Navodila za namestitev maske



1. Previdno raztegnite naglavne pasove zaščitne maske in nato masko s prosto visečimi pasovi položite na dlan.
2. Masko nadenite pod brado, tako da bo nastavek za nos obrnjen navzgor. Najprej čez glavo do zatilja potegnite spodnji elastični pas, nato še zgornji elastični pas.
3. Del maske z nastavkom za nos pravilno namestite na nos, tako da s prsti obeh rok hkrati pritiskate na obraz.
4. Da preverite tesnjenje maske, jo prekrijte z obema rokama in močno izdihnite. Pri uhajanju zraka na območju nosu, je potrebno nastavek za nos ponovno naravnati, kot je opisano zgoraj. V primeru, da maska ne tesni na drugih delih, kjer bi morala tesniti, ponovno napnite naglavne pasove. Dolžina pasov se lahko po potrebi skrajša, tako da naredite vozel. Nato ponovno poravnajte masko, tako da jo pogladite (glej sliko 4) in ponovno preverite tesnjenje maske.

Pozor! Masko lahko uporabljate le, če brezhibno tesni.

Navodila za uporabo

1. Te polobrazne maske za zaščito pred prahom so bile preizkušene skladno s standardom ES 149 in izpolnjujejo zahteve že navedenega filtrirnega razreda.
2. Zaščitne maske ni dovoljeno spreminjati. Poškodovane maske se ne smejo uporabljati in jih je potrebno zamenjati.
3. Uporabnik maske mora poznati pravilno uporabo maske. Obrazne dlake (brada) uporabnika na področju tesnjenja maske znatno vplivajo na tesnjenje maske.
4. Varno delovanje te zaščitne maske je odvisno od zraka okolice. Zrak okolice mora vsebovati najmanj 17 % kisika. Uporaba v nezadostno prezračenih prostorih zato ni dovoljena. V primeru, da je koncentracija škodljivih snovi v

zraku tako visoka, da predstavlja nevarnost za življenje in zdravje, se ta zaščitna maska ne sme uporabljati. Koncentracija, oblika in lastnosti prisotnih škodljivih snovi morajo biti znani. V primeru slabega počutja, vrtoglavice in oteženega dihanja je potrebno nevarno območje zapustiti.

5. Čas uporabe te obrazne maske za zaščito pred prahom je omejen na 8 ur (delovna izmena). V vsakem primeru je potrebno masko odložiti in zamenjati, če dihalna odpornost narašča.
6. Ta navodila za uporabo in varnostni napotki služijo za predvideno uporabo izdelka in preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav. Navodila za uporabo in varnostne napotke je zato potrebno natančno upoštevati, prav tako pa tudi že veljavna zakonska pravila in varnostne predpise strokovnih združenj.

Varnostni napotki

Pripomoček lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Pripomoček ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja pripomočka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **3-delni komplet mask za zaščito pred finim prahom Ekastu Sekur
Mandil FFP1**

Kat. št.: **83 83 38**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.