

BENUTZERHANDBUCH

Artikel 210329 (BTS11)

Zusatzakku XLayer Powerbank PLUS Speaker spacegrau 4000mAh



A. Wichtige Informationen


Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung mit allen Hinweisen und Warnungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät das erste Mal in Gebrauch nehmen.
- Dieses Gerät ist nicht für Kleinkinder geeignet. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, wenn sie dieses Gerät benutzen.
- Dieses Gerät ist für den normalen Haushaltsgebrauch konzipiert. Es ist nicht für den kommerziellen oder industriellen Gebrauch angedacht.
- Das Gerät ist nicht wasserfest, vermeiden Sie daher selbst das Tröpfeln von Flüssigkeiten auf dieses Gerät.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flamen, auch von Kerzen o.ä., fern.
- Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten, auch von Vasen o.ä., fern.
- Lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub, Erschütterung, o.ä. ausgesetzt sein könnte.
- Lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es Feuchtigkeit ausgesetzt sein könnte.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Verstopfen oder verdecken Sie niemals die Ein- und Ausgänge an diesem Gerät.
- Stecken Sie keine unpassenden und nicht dafür vorhergesehenen Gegenstände in die Ein- und Ausgänge des Gerätes.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät einen festen Stand hat, während Sie es irgend wo platzieren, um Folgeschäden durch Sturz o.ä. zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gerät niemals selber.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere elektrische Geräte.

Hinweis

- Sollten Sie dieses Gerät jemals entsorgen wollen, denken Sie daran, den Akku vorher zu entfernen und vorschriftsgemäß zu entsorgen. Dies sollte nur von einem Fachmann gemacht werden.

B. Optik und Tastenfunktionen



| Nummer | Funktion |
|--------|--|
| 1 | Silikoncover zum Schutz der Ports |
| 2 | Silikonlasche als Befestigungsmöglichkeit |
| 3 | Lautsprecher |
| 4 | Bass Radiator |
| 5 | Akku-Statusleuchten (4 Leuchten für jeweils 25% Kapazität) |
| 6 | AUX Eingang (unter dem Silikoncover) |
| 7 | Micro-USB Eingang (unter dem Silikoncover) |
| 8 | USB Ausgang / Powerbank Ausgang (unter dem Silikoncover) |
| 9 | "Power" An/Aus Taste |
| 10 | „-" Taste |
| 11 | Mikrofon (für die Freisprechfunktion) |
| 12 | „+" Taste |
| 13 | Statusleuchte für die kabellose Lautsprecherverbindung |
| 14 | Kapazität-Kontrolltaste |
| 15 | Reset Taste (Built-In) |
| 16 | Play / Pause / Anrufannahme Taste |

C. Informationen zum Akku und zum Ladeprozess

Hinweise zum verbauten Lithium-Ionen Akku

1. Der Speaker verfügt über einen nicht auswechselbaren internen Lithium-Ionen Akku. Zur optimalen Nutzung laden Sie das Gerät 4-6 Stunden oder bis alle 4 **Akku-Statusleuchten (5)** durchgehend leuchten und nicht mehr blinken auf. Dies ist das Zeichen dafür, dass der Akku vollständig geladen ist.
2. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum ungenutzt lassen. Zudem muss es neu geladen werden, da sich der Akku auch bei Nicht-Gebrauch ein wenig entlädt. Laden Sie das Gerät

somit am Besten mindestens einmal im Monat vollständig auf.

So laden Sie den Akku wieder auf

1. Der Akku kann mit dem mitgelieferten Micro-USB Kabel wieder aufgeladen werden. Schließen Sie dieses einfach an ein Netzteil mit 1A USB Ausgang oder an Ihren Laptop oder Desktop PC an.
2. Stellen Sie bitte sicher, dass der Output an dem Sie das Kabel einstecken, nie mehr als 5V/1A Ausgangsspannung liefert.
3. Öffnen Sie das **Silikoncover (1)** und verbinden Sie das Micro-USB Kabel mit dem Micro-USB **Eingang (7)**. Schließen Sie das andere Ende wie in Punkt 1&2 erwähnt an Ihrem USB Ausgang am Rechner oder dem USB Netzstecker an.
4. Jede der 4 **Akku-Statusleuchten (5)** blinkt oder leuchtet permanent auf. Dies hat folgende Bedeutung:
 1. Statusleuchte blinkt = weniger als 25% Akkukapazität
 2. Statusleuchte blinkt = weniger als 50% aber mehr als 25% Akkukapazität
 3. Statusleuchte blinkt = weniger als 75% aber mehr als 50% Akkukapazität
 4. Statusleuchte blinkt = weniger als 100% aber mehr als 75% AkkukapazitätSollten alle 4 Statusleuchten permanent aufleuchten ist der Akku vollständig geladen.
5. Wenn alle 4 Statusleuchten aufleuchten, können Sie die Verbindung mit dem Kabel trennen.

D. Informationen zur Powerbankfunktion

Bevor Sie die Powerbank Funktion nutzen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend geladen ist. Wir empfehlen, dass das Gerät noch mehr als 50% geladen ist, wenn es als Powerbank eingesetzt werden soll.

Testen Sie als ersten Schritt die verbleibende Kapazität des Gerätes

1. Drücken Sie den **Kapazitäts-Kontrolltaste (14)** um die **Akku-Statusleuchten (5)** erscheinen zu lassen.
2. Die Bedeutung der jeweiligen Statusleuchten finden Sie hier:
Keine Statusleuchte leuchtet = weniger als 5% Kapazität
Statusleuchte 1 leuchtet = 5-25% Kapazität verbleibend
Statusleuchte 2 leuchtet = 26-50% Kapazität verbleibend
Statusleuchte 3 leuchtet = 51-75% Kapazität verbleibend
Statusleuchte 4 leuchtet = 76-100% Kapazität verbleibend

Laden Sie Ihr Endgerät mit der Powerbank auf

1. Öffnen Sie das **Silikoncover (1)**, verbinden Sie den **Powerbank Ausgang (8)** mit Hilfe des mitgelieferten Micro-USB Kabels mit Ihrem Endgerät.
2. Die Powerbankfunktion sollte sich nach dem Verbinden mit dem Kabel automatisch aktivieren. Sollte dies nicht passieren, drücken Sie den **Kapazitäts-Kontrolltaste (14)** um den Ladevorgang manuell zu starten.
3. Sobald Ihr Endgerät vollständig geladen ist, sollte sich die Powerbankfunktion nach 30 Sekunden von alleine abstellen.
4. Trennen Sie die Verbindung mit dem Kabel, wenn Sie das Laden beenden wollen.

HINWEIS: Lassen Sie Ihr Endgerät während des Ladevorgangs niemals unbeobachtet.

E. Informationen zur Speakerfunktion (kabellos via Bluetooth)

Einschalten der Speakerfunktion

1. Halten Sie den **Power Knopf (9)** gedrückt, bis Sie einen Ton wahrnehmen.
2. Die **Statusleuchte für die kabellose Lautsprecherverbindung (13)** beginnt nun schnell zu blinken und der Lautsprecher ist

nun im „Pairing Modus“.

Verbinden Sie den Speaker mit Ihrem Endgerät

1. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion an Ihrem Endgerät und suchen Sie nach neuen Geräten, in diesem Fall nach „**BTS11**“.
2. Wählen Sie „BTS11“ auf Ihrem Endgerät aus, und warten Sie, bis eine erfolgreiche Verbindung hergestellt wurde. Manche Geräte fragen ggf. nach einem Kennwort für die Verbindung, wählen Sie in diesem Fall „0000“.
3. Eine erfolgreiche Verbindung wird durch einen kurzen Ton vom Lautsprecher bestätigt. Zudem wird die Statusleuchte (13) nicht mehr schnell sondern nun langsam im 4-5 Sekunden Modus blinken. Dieses langsame Blinken signalisiert eine bestehende Verbindung.
4. Nun können Sie Musik auf Ihrem Endgerät abspielen und den Klang auf dem XLayer Gerät genießen.

Ausschalten der Speakerfunktion

1. Halten Sie den **Power Taste (9)** gedrückt, bis Sie einen Ton wahrnehmen.
2. Die **Statusleuchte für die kabellose Lautsprecherverbindung (13)** wird erlöschen und die Speakerfunktion ist somit ausgeschaltet.

HINWEIS: Um die Batteriekapazität nicht unnötig zu verringern, schaltet sich die Speakerfunktion von alleine aus, wenn der sie länger als 10 Minuten nicht genutzt wurde.

Verbindung zu Ihrem Endgerät trennen

1. Halten Sie den **Power Taste (9)** gedrückt, bis Sie einen Ton wahrnehmen.
2. Alternativ können Sie die Verbindung über Ihr Endgerät trennen indem Sie beispielsweise die Bluetoothfunktion deaktivieren. In diesem Fall springt der Lautsprecher allerdings

zurück in die den „Pairing Modus“ und Sie könnten eine neue Verbindung herstellen.

*HINWEIS: Der Lautsprecher merkt sich Verbindungen zu Endgeräten und stellt somit auch Verbindungen wieder her, die zwischenzeitlich getrennt wurden. Sollte dies geschehen obwohl Sie den Lautsprecher mit einem anderen Endgerät verbinden wollten, halten Sie die **Play Taste (16)** gedrückt bis die **Statusleuchte (13)** erneut schnell aufblinkt, und verbinden Sie das neue Gerät dann wie vorab beschrieben mit dem Lautsprecher.*

Steuern Sie Ihre Musik

1. Nutzen Sie die **Play-Taste (16)** um die Musikwiedergabe zu pausieren oder wieder starten zu lassen.
2. Halten Sie den **Knopf „+“ (12)** länger gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
3. Halten Sie den **Knopf „-“ (10)** länger gedrückt, um die Lautstärke zu reduzieren.
4. Sollte das Soundmaximum erreicht sein, wird ein Ton erklingen.
5. Drücken Sie den **Knopf „+“ (12)** einmal, um ein Lieder weiter zu schalten.
6. Drücken Sie den **Knopf „-“ (10)** einmal, um ein Lieder zurück zu schalten.

Freisprechfunktion

1. Sollten Sie während einer bestehenden Verbindung einen eingehenden Anruf erhalten, können Sie diesen mit dem Lautsprecher annehmen.
2. Ihr Klingelton wird automatisch abgespielt und die Musik wird in diesem Moment stoppen.

3. Drücken Sie die **Play Taste (16)** um den Anruf entgegen zu nehmen.
4. Nun können Sie den Anruf freisprechend ausführen.
5. Drücken Sie die **Play Taste (16)** erneut, um den Anruf zu beenden.
6. Halten Sie die **Play Taste (16)** für 3 Sekunden gedrückt, um einen eingehenden Anruf zu ignorieren.

*HINWEIS: Achten Sie darauf, in das **Mikrofon (11)** zu sprechen. Wir empfehlen einen Abstand von 40-60cm.*

Akustische „Low Power“ Erinnerung

1. Sollte der Akku so gut wie leer sein, sendet der Lautsprecher automatisch jede Minute einen Hinweiston.
2. Sie sollten das Gerät somit zeitnah aufladen, wenn Sie weiter Musik hören möchten.
3. Sollte Ihr Speaker komplett leer sein, kann es bis zu 15 Minuten Ladedauer mit sich ziehen, bis das Gerät wieder neu starten kann.

F. Informationen zur Speakerfunktion (via AUX Kabel)

Sie können den Lautsprecher auch mit dem mitgelieferten AUX Audiokabel nutzen. Öffnen Sie hierfür das **Silikoncover (1)** und stecken Sie das Kabel in den **AUX Eingang (6)**. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den AUX Modus. Das **Statuslicht (13)** wechselt in diesem Moment von blau auf rot. Sie können den Speaker nun mit den **Tasten (10), (12), (16)** bedienen.

G. Anleitung zum „Reset“ des Gerätes

Sollte es Anlass zum Reset des Gerätes geben, nutzen Sie bitte einen spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreibermeine oder Zahnstocher) und drücken Sie den eingebauten **Resetknopf (15)**. Resten Sie den Speaker nicht, wenn er funktioniert und es keinen

Anlass für ein Reset gibt! Ein Reset sollte nur im Ausnahmefall erforderlich sein.

H. Spezifikationen

| | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Maße | 64 x 36 x 132 mm | |
| Gewicht | 316g | |
| Speaker | Spezifikation | BT V3.0 |
| | Unterstützte Profile | A2DP, AVRCP, HSP |
| | Reichweite | bis zu 10m |
| Batterie | Lithium Ionen 3.7V,4000mAh | |
| | Betriebsdauer | bis zu 10-12 Stunden |
| Input | Micro-USB Port | DC 5V/1A |
| Audio | Output | 5W |
| | Frequenz | 100Hz - 20,000Hz |
| | SNR | >50dB |
| | Audio In | 800mV RMS, 10K Ohm |
| Powerbank | USB Type-A Output | DC 5V 1A (max.) |
| Betriebstemperatur | 0 to 40°C | |

I. Weitere Sicherheitshinweise

- Das Gerät vor dem ersten Gebrauch unbedingt einmal vollständig laden.
- Verwenden Sie das Gerät zum Laden ausschließlich mit dem mitgelieferten Kabel.
- Laden und entladen Sie das Gerät einmal alle drei Monate

- Führen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt durch. Bei Kurzschluss oder mechanischer Beschädigung besteht Überhitzungs- und Brandgefahr
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Tauchen Sie das Produkt nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie Schläge, Erschütterungen oder Stürze.
- Bei Austritt von Flüssigkeit darf das Gerät auf keinen Fall weiter verwendet werden.
- Der Umbau oder die Veränderung des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

This Electrical device does not belong in the garbage. For proper disposal, please contact the public collection in your community.

Hiermit erklärt Gaudio, dass sich das Gerät Xlayer **Powerbank PLUS** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

www.gaudio.de/ke/210329.pdf



Gaudio Multimedia GmbH | Inselkammerstr.10 | 82008 Unterhaching |

Made in China

Januar 2016