

TY-WSB600

Soundbar mit kabellosem Subwoofer
Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, nachdem Sie sie gelesen haben, damit Sie bei Bedarf darauf zurückgreifen können.



5021900

Sicherheitshinweise

Die Informationen, die Sie benötigen, um Gefahren für den Benutzer und andere Personen sowie Sachschäden zu vermeiden, werden nachfolgend beschrieben. Die „Beschreibung der Zeichen“ zeigt die verschiedenen Kategorien des Grads an Gefahr oder Schäden an, die durch einen falschen Umgang entstehen können. „Beschreibung der Symbole“ zeigt die Bedeutung der Symbole.

Wichtige Hinweise

- Diese Anleitung stellt nur einen Leitfaden für die Bedienung durch den Anwender dar, sie ist kein Kriterium für die Konfiguration.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Erweiterungen/Zubehörteile.



Der Blitz soll den Benutzer auf das Vorhandensein gefährlicher Spannungen im Gehäuse des Geräts aufmerksam machen. Das Berühren der Bauteile im Inneren kann Personen der Gefahr eines Stromschlags aussetzen.



Das Ausrufezeichen soll den Benutzer auf wichtige Bedienungsanweisungen aufmerksam machen.



Öffnen Sie die Abdeckung nicht, um die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes zu verringern. Überlassen Sie die Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

Beschreibung der Zeichen



WARNING Weist darauf hin, dass die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen besteht.



CAUTION Weist darauf hin, dass die Gefahr von leichten Verletzungen oder Sachschäden besteht.

Beschreibung der Symbole



Weist mithilfe von Bildern und Text auf ein „Verbot“ oder „Sie dürfen nicht“ hin.



Weist mithilfe von Bildern und Text auf eine „Gebotene Handlung“ oder „Gehen Sie wie angegeben vor“ hin.

Im Fall einer Störung



- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn eine Störung oder ein Defekt vorliegt.
- Ziehen Sie sofort das USB-Kabel ab, wenn Wasser oder Fremdkörper in das Innere des Geräts gelangt sind. Das kann einen Brand oder Stromschlag verursachen. Ziehen Sie sofort das USB-Kabel ab und wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Verwendung



- Um die Gefahr eines Brandes, eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Produkts zu verringern,
 - Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Überlassen Sie die Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
 - Treten Sie nicht auf den Akku, das Netzteil oder das Gerät, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Stößen aus.
 - Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Der Akku könnte explodieren und zu Verletzungen oder zum Tod führen.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem engen oder umschlossenen Raum wie einem Bücherregal oder einem ähnlichen Möbel auf und sorgen Sie stets für gute Belüftung. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen o. Ä. behindert werden.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen, Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Blumenvasen auf dieses Gerät.

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, geschützt vor direktem Sonnenlicht und übermäßiger Hitze.
- Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder bestimmt und muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Batterie



BATTERIE NICHT VERSCHLUCKEN, CHEMISCHE VERBRENNUNGSGEFAHR
• Die mitgelieferte Fernbedienung enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann das innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen führen, die tödlich verlaufen können. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, benutzen Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel.
- Setzen Sie nur eine Batterie des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.
- Die Batterie (Batterien oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze, z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. Ä. ausgesetzt werden.

Haftungsausschluss

- Toshiba haftet nicht für Schäden, die durch Erdbeben, Gewitter, Hochwasser, einen nicht von Toshiba zu vertretenden Brand, Handlungen Dritter, sonstige Unfälle verursacht werden, und nicht für Schäden aufgrund von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Benutzers, Missbrauch oder Nutzung unter anormalen Umständen.
- Toshiba haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Informationen verursacht werden.

Entsorgung

- Beachten Sie bei der Entsorgung dieses Geräts die Gesetze oder Verordnungen und Vorschriften der örtlichen Behörden.
- Wenden Sie sich zur Entsorgung des Akkus an ein Recyclingunternehmen.

„Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.“

Entsorgung...

Die folgenden Informationen gelten nur für EU-Mitgliedsstaaten:

Entsorgung von Produkten

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass Produkte getrennt vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen.

Eingebaute Batterien und Akkus können mit dem Produkt entsorgt werden. Sie werden in den Recyclingzentren getrennt. Der schwarze Balken zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

Durch die Teilnahme an der getrennten Sammlung von Produkt und Batterien helfen Sie bei der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Produkten und Batterien und damit bei der Verhinderung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit. Ausführlichere Informationen zu den in Ihrem Land verfügbaren Sammel- und Recyclingprogrammen erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung von Batterien und/oder Akkus

Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass Batterien und/oder Akkus getrennt vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen.

Enthält die Batterie oder der Akku mehr als die in der Europäischen Batterierichtlinie festgelegten Werte für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd), dann werden die chemischen Symbole für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd) unter dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern abgebildet.

Durch die Teilnahme an der getrennten Sammlung von Batterien helfen Sie bei der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Produkten und Batterien und damit bei der Verhinderung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit. Ausführlichere Informationen zu den in Ihrem Land verfügbaren Sammel- und Recyclingprogrammen erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

REACH-Informationen

Die Chemikalienverordnung der Europäischen Union (EU), REACH (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe), trat am 1. Juni 2007 mit abgestuften Fristen bis 2018 in Kraft.

Toshiba wird alle REACH-Anforderungen erfüllen und verpflichtet sich, seine Kunden über das Vorhandensein von Stoffen in seinen Artikeln zu informieren, die auf der Kandidatenliste gemäß der REACH-Verordnung aufgeführt sind. Informationen über das Vorhandensein von Substanzen in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichtsprozent in unseren Artikeln, die auf der Kandidatenliste gemäß REACH stehen, finden Sie auf der folgenden Website: www.toshiba-tv.com.

EU-Konformitätserklärung



Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen gemäß den entsprechenden europäischen Richtlinien. Verantwortlich für die CE-Kennzeichnung ist Vestel UK, Langley, Berkshire, SL3 6EZ. Dieses Produkt ist mit dem CE-Zeichen gemäß den entsprechenden europäischen Richtlinien gekennzeichnet, insbesondere der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Darüber hinaus entspricht das Produkt den Ökodesign-Richtlinien 2005/32/EG (EuP) und 2009/125/EG (ErP) sowie den zugehörigen Durchführungsbestimmungen.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Technischen Vorschrift zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Verwendung von Bluetooth®

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit drahtlosen Bluetooth®-Geräten ausgelegt, die mit den Streaming-Audioprofilen HFP, HSP, A2DP und AVRCP kompatibel sind. Informationen darüber, ob Ihr Bluetooth®-Gerät diese Profile unterstützt, finden Sie im Benutzerhandbuch oder beim technischen Support Ihres Bluetooth®-Geräts.

Genutztes Frequenzband

Dieses Gerät nutzt das 2,4-GHz-Frequenzband. Andere drahtlose Geräte können jedoch auch das 2,4-GHz-Frequenzband verwenden und gegenseitige Störungen verursachen. Um Störungen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht gleichzeitig mit anderen drahtlosen Geräten.

Zertifizierung dieses Geräts

Dieses Gerät entspricht den Frequenzbeschränkungen und wurde gemäß den Frequenzgesetzen zertifiziert, sodass keine Funklizenzen erforderlich sind. Die folgenden Handlungen sind jedoch in einigen Ländern strafbar:
• Das Gerät zerlegen/umbauen.

Nutzungsbeschränkungen

- Die drahtlose Übertragung und/oder Nutzung mit allen mit Bluetooth® ausgestatteten Geräten kann nicht garantiert werden.
- Ein Gerät mit der Bluetooth®-Funktion muss dem von der Bluetooth SIG festgelegten Bluetooth®-Standard entsprechen und authentifiziert sein. Selbst wenn das verbundene Gerät dem oben genannten Bluetooth®-Standard entspricht, sind einige Geräte möglicherweise nicht verbunden oder funktionieren nicht ordnungsgemäß, je nach den Funktionen oder technischen Daten des Geräts.

Nutzungsbereich

Verwenden Sie dieses Gerät innerhalb eines Bereichs von 10 m ohne Hindernisse. Der Nutzungsbereich oder die Reichweite können aufgrund von Hindernissen, Geräten, die Störungen verursachen, anderen Personen im Raum oder der Bauweise des Gebäudes eingeschränkt sein. Bitte beachten Sie, dass die oben genannte Reichweite nicht garantiert wird.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

Hinweis

- Dieses Gerät kann während des Gebrauchs Funkstörungen durch Mobiltelefone empfangen. Wenn solche Störungen auftreten, erhöhen Sie den Abstand zwischen diesem Gerät und dem Mobiltelefon.


Aufstellung und Montage

Wandmontage


Hinweis

- Die Montage muss von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Eine falsche Montage kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen (wenn Sie beabsichtigen, das Gerät selber zu montieren, müssen Sie auf Einbauten wie z. B. Elektrokabel oder Wasserleitungen achten, die sich in der Wand befinden können). Es liegt in der Verantwortung des Monteurs, sich davon zu überzeugen, dass die Wand die Gesamtlast des Hauptgeräts und der Wandhalterungen sicher tragen kann.
- Zusätzliche Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten) sind für die Montage erforderlich.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie einen elektronischen Balkensucher, um die Bauart der Wand vor dem Bohren und Montieren zu überprüfen.

1. Nehmen Sie die Schrauben aus dem Hauptgerät.




2. Befestigen Sie die Wandhalterungen mit den aus dem Hauptgerät genommenen Schrauben am Hauptgerät.




3. Bohren Sie 2 parallele Löcher (Ø 3 - 8 mm je nach Bauart der Wand) in die Wand.


Der Abstand zwischen den Löchern sollte 760 mm betragen.



4. Bei Bedarf 1 Dübel in jedes Loch in der Wand stecken.



5. Lassen Sie zwischen der Wand und dem Schraubenkopf einen Abstand von 5 mm. Heben Sie das Hauptgerät mit den angebrachten Wandhalterungen über die Köpfe der Schrauben und schieben Sie es in die richtige Position.



Teile identifizieren

Anschlüsse am Hauptgerät

AC~	Netzbuchse	Zum Anschluss eines Netzkabels.
AUX 1	AUX-Buchse	Zum Anschluss eines externen Audiogeräts.
OPTICAL	OPTICAL-Buchse	Zum Anschluss eines digitalen optischen Kabels.
HDMI(ARC)	HDMI-Buchse	Zum Anschluss eines HDMI-Kabels.
COAXIAL	COAXIAL-Buchse	Zum Anschluss eines digitalen Koaxialkabels.
SERVICE ONLY	SERVICE ONLY-Buchse	Die USB-Buchse dient nur zu Wartungszwecken. Sie ist nicht zum Laden von Smartphones, Tablets oder ähnlichen Geräten geeignet.

Anzeigen und Tasten am Hauptgerät

LED-Anzeigen		Zeigt den aktuellen Modus an. Anzeigefarbe: STANDBY: Rot AUX: Grün OPTICAL: Orange COAXIAL: Orange (blinkt) Bluetooth®: Blau HDMI ARC: Weiß
	Ein-/Ausschalter	Zum Umschalten des Geräts zwischen EIN und STANDBY.
	Funktionstaste	Zur Auswahl der Wiedergabefunktion.
EQ	EQ-Taste	Zur Auswahl eines vordefinierten Soundeffekts.
VOL+/VOL-	Lautstärke +/- Tasten	Zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke.

Anschluss/Taste/Anzeige des kabellosen Subwoofers

AC~	Netzbuchse	Zum Anschluss eines Netzkabels.
	PAIR-Taste	Zum Koppeln des kabellosen Subwoofers mit dem Hauptgerät.
LED-Anzeige	PAIR-Anzeige	Leuchtet dauerhaft, wenn die Kopplung erfolgreich war.

Fernbedienung

	Ein-/Ausschalter	Zum Umschalten des Geräts zwischen EIN und STANDBY.
	MUTE-Taste	Zum Stummschalten bzw. Aufheben der Stummschaltung.
	Funktionstasten	Zur Auswahl der Wiedergabefunktion.
	Lautstärke +/- Tasten	Zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke.
	EQ-Tasten	Zur Auswahl eines vordefinierten Soundeffekts.
	Taste Abspielen/Pause/Kopplung	Im Bluetooth®-Modus Wiedergabe starten/anhalten. Gedrückt halten, um im Bluetooth®-Modus die Kopplungsfunktion zu aktivieren oder das vorhandene gekoppelte Bluetooth®-Gerät abzutrennen.
	Schnellvorlauf/-rücklauf-tasten	Im Bluetooth®-Modus zum nächsten/vorigen Titel springen.

Information:

- Entfernen Sie die Schutzlasche, um vor dem Gebrauch die Batterie der Fernbedienung zu aktivieren.
- Verwenden Sie eine Lithiumbatterie des Typs CR2025 für die Fernbedienung. Nehmen Sie die Batterie zum Austauschen heraus und legen Sie eine Lithiumbatterie des Typs CR2025 mit der richtigen Polarität (+/-) in das Batteriefach, wie auf der Rückseite der Fernbedienung eingraviert. Es besteht Verletzungsgefahr durch Feuer, Explosion oder Auslaufen, wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht, verwendet, gehandhabt oder entsorgt wird. Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie unverzüglich gemäß den örtlich geltenden Bestimmungen. Zerlegen, laden, quetschen Sie die Batterie nicht und setzen Sie sie nicht dem Feuer oder hohen Temperaturen aus.

Netzteil

Hauptgerät/Kabelloser Subwoofer

- Stecken Sie den Stecker des angeschlossenen Netzkabels vollständig in die Buchse an der Rückseite.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Hauptgerät

Automatisches Koppeln

Der kabellose Subwoofer und das Hauptgerät werden automatisch gekoppelt, wenn beide Geräte an die Netzsteckdose angeschlossen und eingeschaltet werden. Für die Verbindung der beiden Geräte ist kein Kabel erforderlich.

- Während der kabellose Subwoofer mit dem Hauptgerät gekoppelt wird, blinkt die PAIR-Anzeige schnell.
- Wenn der kabellose Subwoofer mit dem Hauptgerät gekoppelt ist, leuchtet die PAIR-Anzeige auf.

Hinweis

- Drücken Sie die PAIR-Taste auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers nur zur manuellen Kopplung.
- Wenn die automatische Kopplung fehlschlägt, koppeln Sie den kabellosen Subwoofer manuell mit dem Hauptgerät.

Manuelle Kopplung

- Überzeugen Sie sich davon, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind und sich das Hauptgerät im STANDBY-Modus befindet.
- Halten Sie die PAIR-Taste auf der Rückseite des kabellosen Subwoofers ein paar Sekunden lang gedrückt. Der kabellose Subwoofer wechselt in den Kopplungsmodus und die PAIR-Anzeige blinkt schnell.
- Drücken Sie die Taste , um das Hauptgerät einzuschalten.
- Wenn die kabellose Verbindung hergestellt ist, leuchtet die PAIR-Anzeige auf.
- Wenn die PAIR-Anzeige blinkt, ist die kabellose Verbindung fehlgeschlagen. Ziehen Sie den Netzstecker des kabellosen Subwoofers ab und stecken Sie ihn nach 3 Minuten wieder ein. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 4.

Hinweis

- Wenn die kabellose Verbindung immer noch nicht zustande kommt, prüfen Sie, ob an Ihrem Standort Konflikte oder starke Interferenzen (z. B. durch ein elektronisches Gerät) vorliegen. Beseitigen Sie diese Konflikte oder starken Interferenzen und wiederholen Sie die obigen Schritte.
- Der kabellose Subwoofer sollte in einem offenen Bereich in einem Abstand bis zu 6 m zum Hauptgerät aufgestellt werden.
- Wenn ein Fernseher oder ein externes Gerät (nur an der AUX 1-Buchse) angeschlossen ist, werden das Hauptgerät und der kabellose Subwoofer automatisch eingeschaltet, wenn der Fernseher oder das externe Gerät eingeschaltet wird.
- Wenn das Hauptgerät nicht mit dem kabellosen Subwoofer verbunden ist und sich im EIN-Modus befindet, blinkt die Bereitschaftsanzeige (rot) des Hauptgeräts. Führen Sie die oben genannten Schritte 1 - 4 aus, um den kabellosen Subwoofer mit dem Hauptgerät zu koppeln.

Grundlagen der Bedienung

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die Taste . Wenn das Gerät eingeschaltet ist, erlischt die Bereitschaftsanzeige (rot) und eine der Funktionsanzeigen leuchtet auf. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, leuchtet die Bereitschaftsanzeige (rot) auf.

Information:

- Automatisches Einschalten**
Wenn ein Fernseher oder ein externes Gerät (nur an der AUX 1-Buchse) angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn der Fernseher oder das externe Gerät eingeschaltet wird.
- Automatisches Ausschalten**
Wenn das Gerät länger als 30 Minuten kein Eingangssignal (oder ein schwaches Eingangssignal) empfängt, schaltet es sich automatisch aus.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste VOL +/-/VOL -. Drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung.

Einen Modus auswählen

Drücken Sie die Taste AUX, OPTICAL, HDMI ARC, COAXIAL oder BT (Bluetooth®) auf der Fernbedienung, um den gewünschten Modus auszuwählen. Alternativ können Sie auch wiederholt die Taste am Hauptgerät drücken.

Auswahl eines vordefinierten Soundeffekts

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste NEWS, MOVIE oder MUSIC auf der Fernbedienung, um den gewünschten Soundeffekt auszuwählen. Alternativ können Sie auch wiederholt die EQ-Taste am Hauptgerät drücken.

Information:

- Wenn sich das Gerät im AUX-Modus befindet, schaltet es automatisch zum NEWS EQ-Effekt.
- Wenn das Gerät im BT-Modus ist, schaltet es automatisch zum MUSIC EQ-Effekt.
- Wenn das Gerät im OPTICAL/HDMI ARC/COAXIAL-Modus ist, schaltet es automatisch zum MOVIE EQ-Effekt.

AUX/OPTICAL/HDMI ARC/COAXIAL-Betrieb

- Überzeugen Sie sich davon, dass das Gerät mit dem Fernseher oder Audiogerät verbunden ist.
- Drücken Sie die Taste AUX, OPTICAL, HDMI ARC oder COAXIAL auf der Fernbedienung, um den gewünschten Modus auszuwählen. Alternativ können Sie auch wiederholt die Taste am Hauptgerät drücken.

Hinweis

- Wenn sich das Gerät im OPTICAL/COAXIAL/HDMI ARC-Modus befindet und kein Ton zu hören ist und die OPTICAL/COAXIAL/HDMI ARC-Anzeige am Gerät schnell blinkt, müssen Sie möglicherweise die PCM-Signalausgabe an Ihrem Quellgerät aktivieren (z. B. Fernseher, DVD- oder Blu-ray-Player).

Information:

- Die Wiedergabefunktionen können Sie direkt an Ihrem Audiogerät auswählen.

Bluetooth®-Betrieb

Kopplung:

- Drücken Sie die BT-Taste auf der Fernbedienung, um den Bluetooth®-Modus auszuwählen.
Die blaue Anzeige blinkt.
- Das Gerät hat den Kopplungsmodus aktiviert.
- Oder halten Sie die -Taste auf der Fernbedienung gedrückt.
Die blaue Anzeige blinkt schnell und das Gerät hat den Kopplungsmodus aktiviert.
- Aktivieren Sie Ihr Bluetooth®-Gerät und wählen Sie den Suchmodus aus.
Auf Ihrer Bluetooth®-Geräteleiste wird „TY-WSB600“ angezeigt.
- Wählen Sie in der Kopplungsliste „TY-WSB600“ aus.
Nach dem Quittungston „Bubu“ ist das Gerät erfolgreich verbunden und die blaue Anzeige leuchtet dauerhaft.

Information:

- Geben Sie bei Bedarf „0000“ als Passwort ein.

Bluetooth®-Musik abspielen:

- Koppeln Sie Ihr Gerät mit der Anlage.
- Spielen Sie Musik über Ihr Gerät ab (durch Drücken der Taste , oder auf der Fernbedienung).

Technische Daten

Bluetooth®

Bluetooth®-Spez.	Version 4.2
Drahtlosgeräte-Klassifizierung	Klasse 2
Unterstütztes Profil	A2DP, AVRCP
Frequenzbereich	2,402 - 2,480 GHz (2,4 GHz ISM-Segment)
Verbindungsabstand	Bis zu 10 m

Hauptgerät

Netzteil	220 V - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Energieverbrauch	30 W
Ausgangsleistung	2 x 15 W
Audioeingangsempfindlichkeit	500 mV
Frequenzgang	200 Hz - 20 kHz
Lautsprecherimpedanz	2 x 8 Ω
Abmessungen (B x H x T)	805 x 60 x 63 mm
Gewicht	1,3 kg

Kabelloser Subwoofer

Netzteil	220 V - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Energieverbrauch	30 W
Ausgangsleistung	30 W
Frequenzgang	40 Hz - 200 Hz
Lautsprecherimpedanz	4 Ω
Abmessungen (B x H x T)	150 x 270 x 230 mm
Gewicht	2,6 kg

Zubehör

- 2 Netzkabel, 1 Fernbedienung, 1 Audiokabel 3,5 mm auf 3,5 mm, 1 3,5-mm-Klinken-Audiokabel, 2 Wandhalterungen, 2 Schrauben, 2 Stecker, 1 Kabelloser Subwoofer, 1 Bedienungsanleitung

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Leistung des Produkts zu verbessern. Die in dieser Anleitung enthaltenen Bilder können vom tatsächlichen Aussehen abweichen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.