

Caméra embarquée Lamax Drive C7

Code : 001371931



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/02-17/JV

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Introduction

Nous vous remercions pour l'achat de votre caméra embarquée LAMAX DRIVE C7. Vous optez ainsi pour un compagnon fiable lors de vos voyages en voiture. Dans la plupart des pays européens, vous pouvez enregistrer le trajet et donc protéger votre propriété et votre santé.

La caméra embarquée LAMAX DRIVE C7 dispose des caractéristiques et fonctions suivantes

- Résolution vidéo Full HD 1920 x 1080
- Accéléromètre
- Enregistrements cycliques
- Mode stationnement
- Capteur de mouvement
- Accélééré
- Module GPS (en option)
- Menu tchèque

Contenu de livraison

- Caméra embarquée LAMAX DRIVE C7
- Câble d'alimentation
- Câble USB
- Support caméra
- Guide de démarrage rapide

Description du produit

1. Slot pour le support
2. Bouton On/Off
3. Slot pour cartes micro-SDHC
4. Menu
5. Déclencheur/OK
6. Flèche bas
7. Mode stationnement (accélééré)
8. Flèche haut
9. MODE
10. Interface mini-USB
11. Interface A/V
12. Interface HDMI pour brancher le module GPS
13. Ecran de caméra
14. Objectif
15. LED
16. Micro
17. RESET



Entretien de l'appareil

- Un bon entretien de l'appareil garantit un fonctionnement sans problème et réduit le risque de dommage.
- Ne conservez pas l'appareil sous une humidité ou des températures extrêmes et protégez-le en permanence contre une exposition directe aux rayons du soleil ou au rayonnement UV.
- Evitez que l'appareil ne tombe et protégez-le contre les chocs violents.
- Protégez l'appareil contre les changements de température brusques et importants. Cela pourrait entraîner la condensation de l'humidité dans l'appareil et vous risqueriez d'endommager ce dernier. Si l'humidité se condense, laissez l'appareil sécher avant la prochaine utilisation.
- La surface de l'écran peut être légèrement rayée. Ne le touchez donc pas avec des objets tranchants.
- Ne nettoyez en aucun cas l'appareil lorsque celui-ci est allumé. Utilisez un chiffon doux non fibreux pour nettoyer l'écran et la surface extérieure de l'appareil. Ne nettoyez pas l'écran avec des serviettes de cuisine, des mouchoirs en papier, etc.
- N'essayez en aucun cas de démonter l'appareil, de le réparer ou de le modifier de quelque manière que ce soit. En cas de démontage, de modifications ou d'autres tentatives de réparation, la garantie s'annule et l'appareil peut être endommagé ou cela peut même conduire à des blessures ou des dégâts matériels.
- Ne stockez pas et ne portez pas l'appareil ou des pièces de ce dernier ou des accessoires avec des gaz, des liquides inflammables ou des matériaux explosifs.
- Pour éviter un vol, ne laissez pas l'appareil et ses accessoires sans surveillance à la vue dans votre voiture.
- Une surchauffe peut endommager l'appareil.

vous renseigner sur la réglementation juridique en vigueur avant d'entreprendre un voyage à l'étranger, idéalement auprès des clubs auto sur place. La caméra peut être utilisée comme preuve matérielle, même dans le cadre de négociations avec des policiers. Ici également, nous vous recommandons de vous renseigner sur la réglementation juridique en vigueur dans les différents pays. Nous vous rappelons que le matériel d'enregistrement peut également être utilisé contre l'auteur de ces enregistrements. La société LAMAX Electronics décline toute responsabilité pour l'utilisation illégale des caméras et du matériel enregistré avec ces caméras.

Mesures de sécurité

1. Protégez la caméra contre les chocs, évitez qu'elle tombe à terre et ne subisse d'autres dommages mécaniques.
2. Veillez à ce que la caméra ne se trouve pas à proximité d'objets à l'origine de champs magnétiques forts, tels que des aimants ou des moteurs électriques. Veillez à ce que la caméra ne se trouve pas à proximité d'objets qui émettent des ondes radio fortes, tels que des antennes. Les ondes radio et champs magnétiques forts peuvent endommager la caméra ou les enregistrements vidéo et sonores.
3. Protégez la caméra contre les températures élevées et une exposition directe aux rayons du soleil.
4. Utilisez uniquement des cartes microSDHC de fabricants de marque. L'utilisation de cartes de fabricants de non-marque ne permet pas de garantir le bon fonctionnement de l'emplacement de stockage des données.
5. N'insérez pas de cartes microSDHC à proximité de champs magnétiques ou là où un fort courant statique se forme. Vous évitez ainsi que vos données soient perdues.
6. Si l'appareil surchauffe, de la fumée ou des odeurs suspectes se dégagent lors de la charge, débranchez immédiatement l'appareil de la source d'alimentation et interrompez le processus de charge.
7. Veillez à ce que la caméra soit hors de portée des enfants lors de la charge. Le câble d'alimentation pourrait provoquer un accident électrique ou l'enfant pourrait s'étrangler avec.
8. Conservez la caméra dans un endroit frais, sec et sans poussière.

Principes et remarques

- Pour votre propre sécurité, n'utilisez pas l'appareil en conduisant.
- Si vous utilisez l'appareil en voiture, une fixation pour vitre est nécessaire. Fixez la caméra à un endroit adapté de manière à ne pas gêner la vue du conducteur et l'activation des éléments de sécurité (par ex. les airbags).
- L'objectif de la caméra ne doit pas être bloqué par quoi que ce soit et aucun matériel réfléchissant ne doit se trouver à proximité de l'objectif. Veillez à ce que l'objectif soit toujours propre.
- Si le véhicule dispose d'un pare-brise réfléchissant teinté, cela peut limiter la qualité de l'enregistrement.

Principes de sécurité

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un autre type de chargeur peut conduire à un dysfonctionnement de l'appareil ou causer d'autres dangers.
- N'utilisez pas le chargeur dans un environnement très humide. Ne touchez jamais le chargeur si vos mains sont mouillées ou si vous vous trouvez dans l'eau.
- Si l'appareil est relié à la source d'alimentation ou si la batterie charge, laissez suffisamment de place autour du chargeur pour la circulation de l'air.
- Ne couvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets pouvant nuire au refroidissement du chargeur. N'utilisez pas le chargeur si celui-ci se trouve dans le conteneur de transport.
- Branchez le chargeur sur une source de tension appropriée. Les données relatives à la tension se trouvent sur le boîtier du produit ou l'emballage.
- N'utilisez pas le chargeur si celui-ci est endommagé de façon évidente. Ne réparez pas le chargeur vous-même si celui-ci est endommagé.
- En cas de surchauffe excessive de l'appareil, débranchez immédiatement celui-ci de la source d'alimentation.

Installation

- 1) Branchez le câble d'alimentation sur la prise allume-cigares en le passant par la zone du pare-brise avant de manière à ne pas gêner la vue du conducteur et fixez-le. Fixez l'appareil entre le pare-brise et le rétroviseur. De cette manière, vous obtiendrez des enregistrements optimaux.
- 2) N'installez pas l'appareil dans une position pouvant gêner la vue du conducteur ou distraire ce dernier.
- 3) Sur certains véhicules, l'alimentation au niveau de la prise allume-cigares n'est pas interrompue même après l'arrêt du moteur. Dans ce cas, débranchez le câble de la prise allume-cigares avant de quitter le véhicule.
- 4) Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, il est possible que la batterie ne soit pas complètement chargée. Si l'appareil ne peut pas démarrer en raison d'une alimentation insuffisante, branchez manuellement le câble d'alimentation externe et rechargez la batterie de cette manière.
- 5) Utilisez des cartes micro-SDHC de fabricants de marque de classe 10 et supérieure. Pour pouvoir utiliser la longueur d'enregistrement optimale, nous recommandons d'utiliser des cartes d'une capacité minimale de 8 Go et de 32 Go au maximum. Si vous utilisez la carte mémoire pour la première fois, nous vous recommandons de la formater.

Fonctions de commande rapide

- 1) Eclairage LED – en appuyant brièvement sur la touche Flèche vers le haut pour basculer entre ON/OFF/AUTO.
- 2) Mode stationnement – en appuyant brièvement sur la touche « PARKMODUS ».
- 3) Allumage et extinction de l'écran LCD – en appuyant brièvement sur la touche Flèche vers le bas.
- 4) Verrouillage de fichier et déverrouillage – durant l'enregistrement, l'instantané peut être verrouillé en appuyant brièvement sur la touche « MODE ».
- 5) Accélééré – pour activer ou désactiver l'accélééré, appuyez sur la touche rouge (P) pendant au moins 2 secondes.

Signification des icônes

ÉCRAN	
 Carte mémoire introuvable	 Éclairage LED désactivé
 Carte mémoire trouvée	 Éclairage LED activé
 État de batterie	 Éclairage LED automatique
 Mode vidéo	EV: 0.00 Valeur d'éclairage
 Mode appareil photo	 Détection de mouvement
 Résolution vidéo	 Mode stationnement
 Fichier verrouillé	 Accélééré

ÉCRAN : balance des blancs	
 Balance des blancs - automatique	 Balance des blancs - fluorescent
 Balance des blancs - lumière du jour	 Balance des blancs - tungstène
 Balance des blancs - nuageux	

MENU : Galerie	
 Effacer le fichier	 Tout effacer
 Enregistrer le fichier	 Déverrouiller le fichier
 Tout verrouiller	 Tout déverrouiller

MENU : Balance des blancs	
 Balance des blancs - automatique	 Balance des blancs - fluorescent
 Balance des blancs - lumière du jour	 Balance des blancs - tungstène
 Balance des blancs - nuageux	

lorsque vous roulez sur des terrains accidentés. Le bouton dans la partie gauche de l'écran indique que l'accéléromètre est activé.

13) Détection de mouvement

Lorsque la détection de mouvement est activée, l'enregistrement démarre automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté dans le champ de vision de l'objectif. L'enregistrement s'arrête dès que plus aucun mouvement n'est détecté.

14) Etat GPS

Fournit des informations sur la connexion GPS.

15) Sélection du fuseau horaire

Permet de sélectionner le fuseau horaire actuel.

16) Restauration des paramètres d'usine

Permet de restaurer facilement les paramètres d'usine.

17) Formatage de la carte SD

Formatage de la carte microSDHC.

18) Informations sur la carte SD

Informe sur la durée de la vidéo pouvant être stockée sur la carte mémoire avant que celle-ci ne soit pleine.

19) Version FW

Informe sur la version actuelle du firmware.

Réglage de la langue

Accédez au menu Paramètres de langue en appuyant sur la touche « MENU ». Sélectionnez le bouton pour le réglage de la langue à l'aide des touches « FLECHE HAUT » et « FLECHE BAS » et appuyez sur « OK ». Utilisez les touches « FLECHE HAUT » et « FLECHE BAS » pour sélectionner la langue désirée et appuyez à nouveau sur « OK ».

Paramètres de la caméra embarquée LAMAX DRIVE C7

Ecran	LCD HD 2,4 pouces
Angle d'enregistrement	150°
Résolution vidéo	1920x1080 FHD 30 fps, 1280x720HD (60 fps), 1280x720 HD (30 fps), 640x480 VGA (30 fps)
Format vidéo	avi
Résolution photo	Jusqu'à 14 Mpx
Format photo	jpg
Type de mémoire	Micro SDHC jusqu'à 32 Go
Connectivité	USB, HDMI, TV out
Fréquence	50/60 Hz
GPS	Oui (en option)
Compatibilité de systèmes d'exploitation	MS Windows, Mac OS

Remarque : la spécification peut changer suite au changement de pièces de l'appareil ou de la mise à jour du logiciel.

Attention – dans certains pays de l'Union européenne, il existe des lois spécifiques concernant les enregistrements avec des caméras embarquées. Pour cette raison, nous vous recommandons de

4) Balance des blancs

Permet de régler la balance des blancs dans l'enregistrement réalisé – automatique, lumière du jour, nuageux, ampoule à incandescence, tube fluorescent

5) Sensibilité ISO

La sensibilité de la puce d'image est définie par le paramètre ISO. Plus sombre est la scène enregistrée, plus la sensibilité ISO doit être élevée. Avec une sensibilité ISO supérieure, plus de bruits sont présents dans l'enregistrement. La sensibilité peut être réglée sur automatique, 100 et 200.

Paramètres généraux pour LAMAX DRIVE C7

1) Tonalité des touches

Permet d'activer et de désactiver la tonalité des touches.

2) Extinction en cas d'inactivité

Permet l'extinction automatique de la caméra au bout de 1 ou 5 minutes d'inactivité.

3) Date/heure

Réglage de l'heure et de la date sur l'appareil. Vous pouvez également choisir le format d'affichage de la date.

4) Format d'affichage de la date

Permet de régler l'affichage de la date (année/mois/jour, mois/jour/année, jour/mois/année) ou de désactiver l'affichage.

5) Affichage de la position

Permet d'afficher les coordonnées GPS sur la vidéo. Fonctionnel après le branchement du module GPS.

6) Affichage de la vitesse

Affiche la vitesse de conduite actuelle à l'écran. Fonctionnel après le branchement du module GPS.

7) Affichage GPS

Est nécessaire pour le bon fonctionnement de la caméra avec le module GPS. Le bouton GPS s'affiche à l'écran ainsi que la vitesse en km/h lorsque l'affichage de la vitesse est activé.

8) Fonction de renouvellement

Permet de sélectionner la fréquence en fonction de la fréquence du réseau d'alimentation (sur le continent européen, la fréquence est de 50 Hz, en Amérique et dans certains pays d'Asie 60 Hz).

9) USB

Permet de définir les règles de conduite de l'appareil lorsqu'il est relié à un ordinateur. La caméra peut être reliée comme une Webcam (PC Cam) ou un appareil Plug'n'play (MSDC).

10) Rotation de l'affichage

Permet de pivoter l'affichage à 180°. Pratique lorsque la caméra doit être fixée par exemple sur le tableau de bord.

11) Economiseur d'écran

Réglage de l'extinction automatique de l'écran au bout de 3, 5 ou 10 minutes d'inactivité.

12) Niveau accéléromètre

En combinaison avec d'autres fonctions de caméra. Peut être réglé sur trois niveaux de sensibilité (High - élevé, Medium - moyen et Low - faible). Un bon réglage de la sensibilité affecte le fonctionnement d'autres fonctions de la caméra. Pour le bon fonctionnement du « mode stationnement », nous recommandons une sensibilité plus élevée pour l'enregistrement des collisions même mineures (lors du stationnement, vandalisme). Pour le bon fonctionnement de la fonction de verrouillage de fichier, nous recommandons une sensibilité plus faible pour éliminer les verrouillages non intentionnels, par exemple

Utilisation de la caméra embarquée LAMAX DRIVE C7

1) Insertion de la carte micro-SDHC

Insérez ou retirez la carte micro-SDHC dans le slot pour la carte micro-SDHC lorsque la caméra est éteinte et n'est pas reliée à un ordinateur ou une source d'alimentation.

2) Alimentation

- Pour l'alimentation, vous pouvez relier la caméra à un ordinateur au moyen d'un câble USB ou la brancher directement sur la prise allume-cigares dans le véhicule.
- La caméra est conçue pour une connexion permanente. La batterie intégrée ne peut être ni retirée ni remplacée.
- La batterie intégrée est principalement destinée à être utilisée en mode stationnement.

3) Allumage et extinction de la caméra

- Pour allumer la caméra, maintenez la touche ON/OFF appuyée pendant 3 à 5 secondes.
- Après la connexion à une source d'alimentation, la caméra s'allume automatiquement.
- Pour éteindre la caméra, maintenez la touche ON/OFF appuyée pendant 3 à 5 secondes.
- La caméra s'éteint automatiquement après avoir été déconnectée de la source d'alimentation.

4) Basculement entre les modes et navigation dans le menu

- Appuyez brièvement et successivement sur la touche « MODE » pour basculer entre les modes Enregistrement vidéo/Appareil photo/Galerie vidéo/Galerie photo.
- Le menu de la caméra se compose de 4 sections distinctes – Paramètres de base de la caméra/ Paramètres vidéo/ Paramètres vidéo/Paramètres de langue. Vous pouvez vous déplacer entre les différentes sections à l'aide des touches « FLECHE HAUT » et « FLECHE BAS ». La touche « MENU » permet d'accéder au menu. Vous pouvez alors vous déplacer verticalement dans chacune des sections à l'aide des touches « FLECHE HAUT » et « FLECHE BAS ». Utilisez la touche « OK » pour confirmer la sélection.
- Les sections de menu Paramètres vidéo/Paramètres photo ne sont accessibles qu'à partir du mode correspondant. Ainsi, il n'est possible d'accéder aux paramètres vidéo qu'à partir du mode Enregistrement vidéo et aux paramètres photo qu'à partir du mode Appareil photo.
- Pour remonter d'un niveau, appuyez sur la touche « MENU ». Pour quitter complètement les paramètres, appuyez sur la touche « MODE ».

5) Enregistrement / photographie / visionnage

- La fonction d'enregistrement de la caméra s'active après avoir appuyé sur la touche « OK ». Appuyez à nouveau sur la touche pour arrêter l'enregistrement. La caméra doit se trouver en mode Enregistrement.
- Enregistrement automatique – la fonction d'enregistrement automatique est activée en permanence. L'enregistrement automatique se lance après avoir relié la caméra à la source d'alimentation. Si le véhicule dispose d'une source d'alimentation qui dépend du démarreur, la caméra s'allume après le démarrage et démarre l'enregistrement.
- Arrêt automatique de l'enregistrement et extinction – lorsque l'alimentation est interrompue, soit après l'arrêt du moteur, la fonction d'enregistrement s'arrête automatiquement et la caméra s'éteint. Certains véhicules disposent d'une prise allume-cigares avec une alimentation continue. Dans ce cas, n'oubliez pas de débrancher le câble d'alimentation de la prise allume-cigares.
- La capture de photos s'effectue en appuyant sur la touche « OK ». La caméra doit se trouver en mode photo.
- Après avoir basculé en mode Galerie, le répertoire contenant les photos et vidéos enregistrées s'affiche. Les touches « FLECHE HAUT » et « FLECHE BAS » servent à se déplacer entre les photos et vidéos. Pour lancer ou arrêter la lecture, appuyez sur la touche « OK ».

6) Enregistrement vidéo en accéléré

Pour activer l'enregistrement vidéo en accéléré, appuyez sur la touche rouge (P) pendant au moins 2 secondes. Le bouton rouge (T) apparaît à l'écran et la caméra démarre l'enregistrement. Appuyez sur la touche « OK » pour interrompre l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur la touche « OK » pour reprendre l'enregistrement vidéo en accéléré. Appuyez sur la touche rouge (P) pendant au moins 2 secondes pour désactiver l'enregistrement vidéo en accéléré.

7) Effacement des enregistrements directement sur la caméra

- a) L'effacement des différents enregistrements directement sur la caméra s'effectue via la galerie. Après avoir appuyé sur la touche « MENU » et sélectionné la position « Effacer », sélectionnez le fichier à effacer.
- b) Effacement de tous les enregistrements – dans la galerie. Après avoir appuyé sur la touche « MENU » et sélectionné la position « Effacer », sélectionnez l'option « Tout effacer » pour effacer les photos ou vidéos marquées.

8) Protection des enregistrements dans la caméra

- a) Verrouillage de l'enregistrement actuel – dans la galerie. Après avoir appuyé sur la touche « MENU » et sélectionné la position « Verrouiller », sélectionnez d'abord le bouton « Livre avec cadenas », puis le fichier à verrouiller.
- b) Déverrouillage de l'enregistrement actuel – dans la galerie. Après avoir appuyé sur la touche « MENU » et sélectionné la position « Verrouiller », sélectionnez d'abord le bouton « Livre sans cadenas », puis le fichier à déverrouiller.
- c) Verrouillage de tous les enregistrements – dans la galerie. Après avoir appuyé sur la touche « MENU » et sélectionné la position « Verrouiller », sélectionnez d'abord le bouton « Livre avec cadenas », puis la photo ou la vidéo.
- d) Déverrouillage de tous les enregistrements – dans la galerie. Après avoir appuyé sur la touche « MENU » et sélectionné la position « Verrouiller », sélectionnez l'option « Dossier sans cadenas », puis la photo ou la vidéo.

9) Connexion à un PC

Le câble mini-USB fourni permet de relier la caméra à un PC. Après le branchement, la caméra se comporte comme une Webcam ou un appareil Plug'n'play. Le type de connexion peut être réglé dans le menu Paramètres de base, sous USB.

Fonction GPS

L'appareil prend en charge la connectivité avec le module GPS externe, si bien que la distance parcourue est enregistrée. Durant la recherche de réception, l'affichage à l'écran est rouge. Une fois la connexion établie et la position localisée, l'affichage GPS devient vert.

La fonction GPS doit tout d'abord être activée dans les paramètres généraux de la caméra. Après avoir activé toutes les fonctions, la vitesse actuelle en km/h et les coordonnées GPS de la position actuelle apparaissent à l'écran.

Lecteur LAMAX

Le lecteur LAMAX pour les vidéos enregistrées est disponible au téléchargement sur le site Internet de LAMAX Electronics. Le lecteur intègre GoogleMaps. Vous pouvez ainsi suivre la position actuelle et la distance parcourue sur la vidéo.

Une barre avec les courbes de l'accéléromètre, qui enregistrent les mouvements en cas d'un éventuel accident, se trouve juste sous l'écran de l'enregistrement vidéo. En cas d'accident, vous disposez ainsi de la preuve matérielle que l'accident a réellement eu lieu.

Le lecteur LAMAX est téléchargeable sous le lien suivant :

www.lamax-electronics.com/download/lamax-drive-c7/gps-app-lamax-drive-c7.zip

Réglage de la caméra embarquée LAMAX DRIVE C7 – Mode vidéo

1) Paramètre vidéo

La résolution vidéo peut être réglée dans la section de menu Paramètres vidéo. Accédez au menu Paramètres vidéo en appuyant sur la touche « MENU » en mode vidéo. Sélectionnez l'une des options FHD/30p (1920x1080, 30 sn/s), HD/30p (1280x720, 30 sn/s), HD/60p (1280x720, 60 sn/s) et VGA/30p (640x480, 30 sn/s) à l'aide des touches « FLECHE HAUT » et « FLECHE BAS ».

2) Qualité vidéo

Permet de compresser la vidéo directement sur la carte mémoire avec une légère perte de qualité. SHQ – qualité pleine sans fil
HQ – qualité d'enregistrement légèrement diminuée, mais réduit de moitié la quantité de données

3) Durée d'enregistrement

La caméra divise l'enregistrement en séquences individuelles, dont la durée est réglable manuellement ou peut être désactivée complètement. La durée de chaque séquence est de 1, 3, 5 ou 10 minutes.

4) Extinction automatique

Permet l'extinction automatique retardée après l'interruption de l'alimentation de 0 à 3 minutes.

5) Durée de l'enregistrement SOS

Permet de régler la durée d'enregistrement pour la détection de mouvement dans la plage de 5 à 60 secondes.

6) Micro

La caméra permet de désactiver l'enregistrement du son et donc d'éviter les enregistrements sonores indésirables. Le son de l'enregistrement peut également être activé et désactivé via un bouton dédié.

7) Sensibilité du micro

Permet de régler la sensibilité du micro sur deux niveaux.

8) Exposition

Permet d'ajuster l'exposition selon les besoins. Réglage de l'exposition pour l'enregistrement dans la plage de -2 à +2 par incréments de taille de 1/3.

9) Balance des blancs

Permet de régler la balance des blancs dans l'enregistrement réalisé – automatique, lumière du jour, nuageux, ampoule à incandescence, tube fluorescent.

10) Sensibilité ISO

La sensibilité de la puce d'image est définie par le paramètre ISO. Plus sombre est la scène enregistrée, plus la sensibilité ISO doit être élevée. Avec une sensibilité ISO supérieure, plus de bruits sont présents dans l'enregistrement. La sensibilité peut être réglée sur automatique, 100 et 200.

11) Mode stationnement

Lors d'une collision ou lorsqu'une personne tente de s'introduire dans le véhicule garé de façon flagrante, l'enregistrement vidéo se lance si le mode stationnement est activé. Peut être réglé sur différents niveaux de sensibilité (2G, 4G, 8G), 2G étant le niveau de sensibilité le plus élevé et 8G le plus faible. Le mode stationnement peut être activé et désactivé via la fonction de raccourci. Le mode stationnement peut être maintenu sans charge pendant 24 heures. Il fonctionne même lorsque la caméra est éteinte.

Réglage de la caméra embarquée LAMAX DRIVE C7 – Mode photo

1) Taille de l'enregistrement statique

Peut être réglé dans le menu séparé Paramètres photo. Accédez au menu Paramètres photo en appuyant sur la touche « MENU » en mode photo. Sélectionnez l'une des options 14 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx, 1,2 Mpx et VGA à l'aide des touches « FLECHE HAUT » et « FLECHE BAS ».

2) Qualité photo

Ce paramètre influence la qualité globale des enregistrements effectués, y compris leur taille. Les niveaux de qualité suivants peuvent être réglés – très élevé (SHQ), élevé (HQ).

3) Exposition

Permet d'ajuster l'exposition selon les besoins. Réglage de l'exposition pour les photos dans la plage de -2 à +2 par incréments de taille de 1/3.