


MeterMaster Plus





 Laser
650 nm

DE	04
GB	08
NL	12
DK	16
FR	20
ES	24
IT	28
PL	32
FI	36
PT	40
SE	44
NO	48
TR	52
RU	56
UA	60
CZ	64
EE	68
LV	72
LT	76
RO	80
BG	84
GR	88
SI	92
HU	96




MeterMaster Plus



! Lesen Sie vollständig die Bedienungsanleitung und das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlagen gut aufbewahren.

Ultraschall-Entfernungsmesser zum Messen von Längen, Flächen und Volumen im Innenbereich



- 1 Austritt Ultraschall
- 2 Austritt Laserstrahl
- 3 LC-Display
- 4 AN / Messen
- 5 Flächen- / Volumenberechnung
- 6 Batteriefach (Rückseite)
- 7 Addition von Längen
- 8 Temperatursensor (NTC)

- a Messwert
- b Anzahl Addiervorgänge (max. 18 Additionen)
- c Addition
- d Messebene vorne / hinten
- e Multiplikation
- f Batteriesymbol
- g Messeinheit °C / °F
- h Messeinheit m / m² / m³



Laserstrahlung!
Nicht in den Strahl blicken!
Laser Klasse 2
< 1 mW · 650 nm
EN 60825-1:2007-10



Nicht direkt in den Strahl sehen! Der Laser darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Gerät nicht unnötig auf Personen richten.

1 Einschalten




2 Ausschalten


Das Gerät schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch ab.

3 Löschen des letzten Messwertes


! Das Gerät startet mit dem zuletzt angezeigten Wert. Löschen Sie vor jeder Messung den Messwert, um Fehlmessungen zu vermeiden.



4 Messeinheit umschalten




5 Messebene (Referenz) umschalten




6 Längenmessung




7 Addition von Längen



8 Flächenmessung



9 Volumenmessung



Wichtige Hinweise

- Der Laserpunkt zeigt den Messpunkt der Ultraschallmessfläche an, bis zu dem gemessen wird.
- Befinden sich Objekte und Hindernisse im Messweg oder wird zu nah an Wänden gemessen, können die davon ausgehenden Reflektionen zu Fehlmessungen führen. Verifizieren Sie gemessene Entfernung möglichst immer an einer freien Sichtlinie.
- Das Gerät kompensiert bei der Messung unterschiedliche Raumtemperaturen. Berücksichtigen Sie daher eine kurze Anpassungszeit bei Ortswechseln mit großen Temperaturunterschieden.
- Luftdruckschwankungen und Einflüsse durch Luftfeuchtigkeit können zu Messabweichungen führen, Windgeräusche und andere Schallquellen das Ergebnis verfälschen.
- Teppiche, Polster oder Vorhänge reflektieren den Ultraschall nicht optimal. Benutzen Sie in solchen Fällen glatte Hilfsmittel wie Regalböden, Spiegel o.ä.
- Der Ultraschall dringt nicht durch Glas (Fensterscheiben).
- Eine Energiesparfunktion schaltet das Gerät automatisch ab.
- Reinigung mit einem weichen Tuch. Es darf kein Wasser in das Gehäuse eindringen.

Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten 11.14)

Messbereich	0,6 m ... 13 m
Genauigkeit	< 0,5%
Laserklasse	2 < 1 mW
Laserwellenlänge	650 nm
Stromversorgung	Typ 9V E-Block
Abmessungen (B x H x T)	63 x 131 x 38 mm
Gewicht (inkl. Batterie)	0,15 kg
Automatische Abschaltung	30 Sek.
Arbeitstemperatur	0 °C ... 40 °C

Fehlercode:

Err: Messfehler, erneut messen

EU-Bestimmungen und Entsorgung

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:


www.laserliner.com/info





Read the operating instructions and the enclosed brochure „Guarantee and additional notices“ completely. Follow the instructions they contain. Safely keep these documents for future reference.

Ultrasonic distance meter for measuring length, area and volume indoors



- 1 Outlet for ultrasound
- 2 Outlet for laser beam
- 3 LC display
- 4 ON / Measure
- 5 Calculation of area/volume
- 6 Battery compartment (rear)
- 7 Addition of lengths
- 8 Temperature sensor (NTC)

- a Measured value
- b Number of addition operations (max 18 additions)
- c Addition
- d Measurement point (reference) rear / front
- e Multiplication
- f Battery symbol
- g Unit of measurement °C / °F
- h Unit of measurement m / m² / m³



Laser radiation!
Do not stare into the beam!
Class 2 laser
< 1 mW · 650 nm
EN 60825-1:2007-10



Do not look directly into the beam. Lasers must be kept out of reach of children. Never intentionally aim the device at people.

1 Switch on



or



or




2 Switch off

The device switches off automatically if left idle for 30 seconds.


3 Delete the last measured value




The device starts with the value last displayed. To avoid false measurements, delete the measured value before carrying out each measurement.




4 Change unit of measure




5 Change measurement point (reference)




6 Length measurement




7 Addition of lengths



8 Area measurement



9 Volume calculation



Important notices

- The laser point indicates the measurement point of the ultrasonic measurement area, up to which measurement takes place.
- If there are objects or obstructions in the measurement path or if measurement takes place too close to walls, the resulting reflections can cause false measurements. Wherever possible, verify the measured distances along a clear line of sight.
- The device compensates the measurement for different room temperatures. Therefore allow the device a brief adaptation period when changing locations with large temperature differences.
- Fluctuations in air pressure or humidity can cause measurement deviations, and wind noises and other sources of sound can also falsify the results.
- Carpets, upholstery or curtains do not optimally reflect ultrasound. Therefore in such cases please use smooth surfaces as aids, such as shelves, mirrors etc.
- Ultrasound is not able to penetrate through glass (e.g. window panes).
- An energy-saving function switches the device off automatically.
- Clean with a soft cloth. Water may not be allowed to penetrate the housing.

Technical Data (Subject to technical changes without notice 11.14)

Measurement range	0,6 m ... 13 m
Precision	< 0,5%
Laser class	2 < 1 mW
Laser wavelength	650 nm
Power supply	Type 9V E block
Dimensions (W x H x D)	63 x 131 x 38 mm
Weight (incl. battery)	0,15 kg
Automatic switch-off	30 sec.
Operating temperature	0 °C ... 40 °C

Error code:


Err: Please measure once more

EU directives and disposal

This device complies with all necessary standards for the free movement of goods within the EU.

This product is an electric device and must be collected separately for disposal according to the European Directive on waste electrical and electronic equipment.


Further safety and supplementary notices at:
www.laserliner.com/info



!

Lees de bedieningshandleiding en de bijgevoegde brochure 'Garantie- en aanvullende aanwijzingen' volledig door. Volg de daarin beschreven aanwijzingen op. Bewaar deze documentatie goed.

Ultrasone afstandsmeter voor het meten van lengten, oppervlakken en volumes binnenshuis



- 1 Uitgang Ultrasoon geluid
- 2 Uitgang laserstraal
- 3 LC-display
- 4 AAN / Meten
- 5 Oppervlakte- / volumeberekening
- 6 Batterijvak (achterzijde)
- 7 Optelling van lengten
- 8 Temperatuursensor (NTC)

- a Meetwaarde
- b Aantal optelprocessen (max. 18 optellingen)
- c Optelling
- d Meetniveau (referentie) achter / voor
- e Multiplicatie
- f Batterijsymbool
- g Meeteenheid °C / °F
- h Meeteenheid m / m² / m³



Laserstraling!
Niet in de straal kijken!
Laser klasse 2
< 1 mW · 650 nm
EN 60825-1:2007-10

!

Niet direct in de laserstraal kijken, de laser buiten bereik van kinderen houden en de laser niet onnodig op anderen richten.

1 Inschakelen



of



of




2 Uitschakelen

Het apparaat schakelt automatisch uit na 30 seconden inactiviteit.


3 Wissen van de laatste meetwaarde




Het toestel start met de als laatste weergegeven waarde.
Wis de meetwaarde vóór iedere meting om verkeerde metingen te vermijden.




4 Meeteenheid omschakelen




5 Skift af måleplan (reference)




6 Lengtemeting




7 Optelling van lengten



8 Oppervlaktemeting



9 Volumeberekening



Belangrijke opmerkingen

- De laserpunt geeft het meetpunt van het ultrasone meetoppervlak aan tot waar wordt gemeten.
- Als er objecten of hindernissen in de weg staan of als te dicht bij muren gemeten wordt, kunnen de daarvan uitgaande reflecties tot verkeerde metingen leiden. Verifieer de gemeten afstanden naar mogelijkheid altijd bij een vrije zichtlijn.
- Bij de meting compenseert het apparaat verschillende ruimte-temperaturen. Houd daarom rekening met een korte aanpassingstijd bij plaatsveranderingen met grote temperatuurverschillen.
- Luchtdrukschommelingen en invloeden door luchtvochtigheid kunnen tot meetafwijkingen leiden, windgeluiden en andere geluidsbronnen kunnen het resultaat vervalsen.
- Tapijten, kussens of gordijnen reflecteren het ultrasone geluid niet optimaal. Gebruik in dergelijke gevallen gladde hulpmiddelen zoals schapbodem, spiegels, e.d.
- Het ultrasone geluid dringt niet door glas (vensterruiten).
- Een energiebesparingsfunctie schakelt het apparaat automatisch uit.
- Reinig het apparaat met een zachte, droge doek. Er mag geen water in de behuizing dringen.

Technische gegevens

(Technische veranderingen voorbehouden 11.14)

Meetbereik	0,6 m ... 13 m
Nauwkeurigheid	< 0,5%
Laserklasse	2 < 1 mW
Lasergolf lengte	650 nm
Stroomverzorging	Type 9V E blok
Afmetingen (B x H x D)	63 x 131 x 38 mm
Gewicht (incl. batterij)	0,15 kg
Automatische uitschakeling	30 sec.
Werktemperatuur	0 °C ... 40 °C

Foutcode:

Err: Meetfout, opnieuw meten

EU-bepalingen en afvoer

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde normen voor het vrije goederenverkeer binnen de EU.

Dit product is een elektrisch apparaat en moet volgens de Europese richtlijn voor oude elektrische en elektronische apparatuur gescheiden verzameld en afgevoerd worden.


Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder:
www.laserliner.com/info





Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garanti-oplysninger og supplerende anvisninger“ grundigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Opbevar disse dokumenter omhyggeligt.

Ultralyds-afstandsmåler til måling af længder, flader og volumener indendørs



- 1 Ultralydbølgens udgang
- 2 Laserstrålens udgang
- 3 LC-display
- 4 TÆND / Måling
- 5 Flade-/volumenberegning
- 6 Batterirum (bagside)
- 7 Addition af længder
- 8 Temperatursensor (NTC)

- a Måleværdi
- b Antal additioner (max 18 additioner)
- c Addition
- d Måleplan (reference) bag / foran
- e Multiplikation
- f Batterisymbol
- g Måleenhed °C / °F
- h Måleenhed m / m² / m³



Laserstrålning!
Se ikke ind i strålen!
Laser klasse 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2007-10



Se aldrig direkte ind i strålen! Overlad ikke laseren til børn!
Sigt aldrig med laserstrålen mod personer eller dyr.

1 Tænding



eller



eller




2 Slukning

Apparatet slukker automatisk efter 30 sekunders inaktivitet.


3 Sletning af den sidste måleværdi




Apparatet starter med den sidst viste værdi. Inden hver måling skal man huske at slette måleværdien for at undgå fejlmeldinger.




4 Skift af måleenhed




5 Skift af måleplan (reference)




6 Længdemåling




7 Addition af længder



8 Flademåling



9 Rumfangsmåling



Vigtigt

- Laserpunktet angiver det målepunkt på ultralydsmålefladen, til hvilket der måles.
- Hvis der findes objekter eller forhindringer i målebanen, eller hvis der måles for tæt på vægge, risikerer man, at refleksioner herfra kan medføre fejlmeldinger. Man skal så vidt muligt altid verificere de målte afstande på en fri synslinje.
- Enheden kompenserer for forskellige rumtemperaturer under målingen. Man skal derfor være opmærksom på, at der er en kort tilpasningstid, når der skiftes mellem steder med store temperaturforskelle.
- Lufttryksvingninger og påvirkninger gennem luftfugtighed kan medføre måleafvigelser; vindstøj og andre lydkilder kan forfalske resultatet.
- Tæpper, puder eller gardiner reflekterer ikke ultralyden optimalt. I sådanne tilfælde skal man benytte glatte hjælpemidler som hylder, spejle mv.
- Ultralyden kan ikke trænge gennem glas (vinduesruder).
- En energisparefunktion slukker automatisk for enheden.
- Rengøres med en blød klud. Der må ikke trænge vand ind i huset.

Tekniske data (Ret til ændringer forbeholdt 11.14)

Måleområde	0,6 m ... 13 m
Nøjagtighed	< 0,5%
Laserklasse	2 < 1 mW
Laserbølgelængde	650 nm
Strømforsyning	Type 9V E blok
Mål (B x H x D)	63 x 131 x 38 mm
Vægt (inkl. batteri)	0,15 kg
Automatisk slukning	30 sek.
Arbejdstemperatur	0 °C ... 40 °C

Fejlkode:

Err: Målefejl, gentag måling

EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU.


Dette produkt er et elapparat og skal indsamles og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet for (brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:
www.laserliner.com/info



! Lisez entièrement le mode d'emploi et le carnet ci-joint „Remarques supplémentaires et concernant la garantie” ci-jointes. Suivez les instructions mentionnées ici. Conservez ces informations en lieu sûr.

Télémètre à ultrasons pour la mesure de longueurs, surfaces et volumes à l'intérieur



- 1 Sortie des ultrasons
- 2 Sortie du rayon laser
- 3 Afficheur à cristaux liquides
- 4 MARCHE / Mesurer
- 5 Calcul de surfaces et de volumes
- 6 Compartiment à piles (face arrière)
- 7 Addition de longueurs
- 8 Capteur de température (NTC)

- a Valeur mesurée
- b Nombre d'additions (max. 18 additions)
- c Addition
- d Plan de mesure avant / arrière
- e Multiplication
- f Symbole des piles
- g Unité de mesure °C / °F
- h Unité de mesure m / m² / m³



Rayonnement laser!
Ne pas regarder dans le faisceau.
Appareil à laser de classe 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2007-10



Ne pas regarder directement le rayon! Le laser ne doit pas être mis à la portée des enfants! Ne pas l'appareil sur des personnes sauf si nécessaire.

1 Mise en marche




2 Mise en arrêt

L'appareil s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité.


3 Effacer la dernière valeur mesurée




L'appareil commence avec la dernière valeur mesurée affichée. Effacez la valeur mesurée avant chaque mesure pour éviter les erreurs.




4 Changer d'unité de mesure




5 Commutation au plan de mesure (référence)




6 Mesure de la longueur




7 Addition de longueurs



8 Mesure de la surface



9 Mesure du volume



Remarques importantes

- Le point laser indique le point de la surface de mesure par ultrasons jusqu'auquel la mesure sera effectuée.
- Si des objets et des obstacles se trouvent sur la trajectoire de mesure ou si la mesure est réalisée trop près de parois, des réflexions peuvent entraîner des erreurs de mesure. Vérifiez toujours si possible les distances mesurées sur une ligne de visée dégagée.
- Pendant la mesure, l'instrument compense les écarts de température ambiante. En cas d'écarts de température importants, tenez compte d'une courte période d'adaptation suite au changement de lieu.
- Des variations de pression atmosphérique et l'influence de l'humidité de l'air peuvent entraîner des déviations de la mesure et le bruit du vent et autres sources sonores faussent le résultat.
- Les tapis, le capitonnage ou les rideaux ne reflètent pas les ultrasons de façon optimale Utilisez dans ces cas-là des moyens à disposition tels que des étagères, des miroirs ou autres.
- Les ultrasons ne traversent pas le verre (Vitre de fenêtre).
- Une fonction d'économie d'énergie éteint automatique l'instrument.
- Nettoyage avec une lingette douce. L'eau ne doit pas pénétrer dans le boîtier.

Données techniques (Sous réserve de modifications techniques 11.14)

Plage de mesure	0,6 m ... 13 m
Précision	< 0,5%
Laser classe	2 < 1 mW
Longueur de l'onde laser	650 nm
Alimentation électrique	Type 9V E-bloc
Dimensions (L x H x P)	63 x 131 x 38 mm
Poids (pile incluse)	0,15 kg
Arrêt automatique	30 secondes
Température de travail	0 °C ... 40 °C

Code erreur :

Err: Problème de mesure, recommencer la mesure

Réglementation UE et élimination des déchets

L'appareil est conforme à toutes les normes nécessaires pour la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne.


Ce produit est un appareil électrique et doit donc faire l'objet d'une collecte et d'une mise au rebut sélectives conformément à la directive européenne sur les anciens appareils électriques et électroniques (directive DEEE).

Autres remarques complémentaires et consignes de sécurité sur www.laserliner.com/info




! Lea atentamente las instrucciones de uso y el pliego adjunto „Garantía e información complementaria”. Siga las instrucciones indicadas en ellas. Guarde bien esta documentación.

Distanciómetro ultrasónico para medir longitudes, superficies y volúmenes en interiores



- 1 Salida ultrasonido
- 2 Salida rayo láser
- 3 Pantalla LC
- 4 CON / Medir
- 5 Cálculo de superficies y volúmenes
- 6 Compartimento de pilas (en la parte trasera)
- 7 Adición de longitudes
- 8 Sensor de temperatura (NTC)

- a Valor medido
- b Número de procesos de adición (máx. 18 adiciones)
- c Adición
- d Nivel de medición delante / detrás
- e Multiplicación
- f Símbolo de pilas
- g Unidad de medición °C / °F
- h Unidad de medición m / m² / m³



! Atención: ¡No mire directamente al rayo! ¡Mantenga el láser fuera del alcance de los niños! No oriente el aparato hacia las personas.

1 Conectar




2

El aparato se apaga automáticamente al cabo de 30 segundos de inactividad.


3 Borrar el último valor de medición




El aparato se inicia con el último valor mostrado. Borre siempre el valor antes de cada medición para evitar mediciones erróneas.




4 Conmutar unidad de medición




5 Conmutar nivel de medición (Referencia)




6 Medición de longitudes




7 Adición de longitudes



8 Medición de superficies



9 Medición del volumen



Avisos importantes

- El punto láser indica el punto de medición de la superficie de ultrasonidos hasta el que se va a medir.
- Si hay objetos y obstáculos en la línea de medición, o se mide muy cerca de paredes, los reflejos producidos pueden causar errores en la medición. Verifique las distancias medidas siempre que sea posible con una línea de visibilidad libre.
- El aparato compensa diferentes temperaturas ambientales al medir. Por ello considere un tiempo corto de adaptación, al cambiar de lugar con grandes diferencias de temperatura.
- Las variaciones de presión de aire y los influjos debidos a la humedad relativa pueden alterar la medición, los ruidos del viento y otras fuentes de sonido pueden falsear el resultado.
- Alfombras, acolchados o cortinas no reflejan el ultrasonido óptimamente. En tales casos sírvase de medios auxiliares lisos tales como estantes, espejos o similares.
- El ultrasonido no penetra por el cristal (ventanas).
- Una función economizante de energía desconecta automáticamente el aparato.
- Limpieza con un paño suave. No debe penetrar agua en la caja.

Datos Técnicos (Salvo modificaciones 11.14)

Gama de medición	0,6 m ... 13 m
Precisión	< 0,5%
Clase de láser	2 < 1 mW
Longitud de onda del láser	650 nm
Alimentación	Tipo bloque 9V E
Dimensiones (An x Al x F)	63 x 131 x 38 mm
Peso (pila incluida)	0,15 kg
Apagado automático	30 seg.
Temperatura de trabajo	0 °C ... 40 °C

Código de errores:

Err: Error de medición, medir de nuevo

Disposiciones europeas y eliminación

El aparato cumple todas las normas requeridas para el libre tráfico de mercancías en la UE.

Se trata de un aparato eléctrico, por lo que debe ser recogido y eliminado por separado conforme a la directiva europea relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados.


Más información detallada y de seguridad en:

www.laserliner.com/info



! Leggere completamente le istruzioni per l'opuscolo allegato „Indicazioni aggiuntive e di garanzia“. Attenersi alle indicazioni ivi riportate. Conservare con cura questa documentazione.

Telemetro a ultrasuoni per la misura di lunghezze, aree e volumi per interni



- 1 Uscita ultrasuoni
- 2 Uscita raggio laser
- 3 Display LC
- 4 ON / Misura
- 5 Calcolo di aree e volumi
- 6 Vano batterie (lato posteriore)
- 7 Addizione di lunghezza
- 8 Sensore della temperatura (NTC)

- a Valore di misura
- b Numero processi di addizione (max. 18 addizioni)
- c Addizione
- d Piano di misura anteriore / posteriore
- e Moltiplicazione
- f Simbolo della pila
- g Unità di misura °C / °F
- h Unità di misura m / m² / m³



Radiazione laser!
Non guardare direttamente il raggio! Laser classe 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2007-10

! Non guardare direttamente il raggio! Tenere il laser fuori dalla portata dei bambini! Non indirizzare l'apparecchio inutilmente verso le persone.

1 Accensione




2 Spegnimento


L'apparecchio si disattiva automaticamente dopo 30 secondi di inattività.

3 Cancellazione dell' ultimo valore misurato


! L'apparecchio si avvia con l'ultimo valore visualizzato. Prima di ogni misurazione cancellare il valore misurato per evitare misurazioni errate.




4 Cambio dell'unità di misura




5 Comutazione del piano di misura (riferimento)




6 Misura della lunghezza




7 Addizione di lunghezza



8 Misura dell'area



9 Misura del volume



Avvertenze importanti

- Il punto laser indica il punto di misura dell'area a ultrasuoni, fino al quale viene eseguita la misura.
- Se ci sono oggetti o ostacoli sul tragitto di misura o se si misura troppo vicino alle pareti, le riflessioni create possono causare misure errate. Verificare le distanze misurate possibilmente con una linea visiva libera.
- El aparato compensa diferentes temperaturas ambientales al medir. Por ello considere un tiempo corto de adaptación, al cambiar de lugar con grandes diferencias de temperatura.
- Le variazioni della pressione atmosferica e le influenze dovute all'umidità dell'aria possono causare errori di misura, mentre il rumore del vento ed altre fonti sonore possono falsificare il risultato.
- I tappeti, le imbottiture e le tende non riflettono gli ultrasuoni in maniera ottimale. In casi del genere utilizzare sussidi adatti come assi di scaffali, specchi, ecc.
- Gli ultrasuoni non attraversano il vetro (finestre).
- Una funzione di risparmio di energia spegne l'apparecchio automaticamente.
- Limpieza con un paño suave. No debe penetrar agua en la caja.

Dati tecnici (Con riserva di modifiche tecniche 11.14)

Campo di misura	0,6 m ... 13 m
Precisione	< 0,5%
Classe laser	2 < 1 mW
Lunghezza delle onde laser	650 nm
Alimentazione elettrica	Tipo 9V E blocco
Dimensioni (L x H x P)	63 x 131 x 38 mm
Peso (con batteria)	0,15 kg
Spegnimento automatico	30 sec
Temperatura d'esercizio	0 °C ... 40 °C

Codice di guasto:

Err: Errore di misura; rimisurare

Norme UE e smaltimento

L'apparecchio soddisfa tutte le norme necessarie per la libera circolazione di merci all'interno dell'UE.

Questo prodotto è un apparecchio elettrico e deve pertanto essere raccolto e smaltito separatamente in conformità con la direttiva europea sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Per ulteriori informazioni ed indicazioni di sicurezza:


www.laserliner.com/info





Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i załączoną broszurę „Informacje gwarancyjne i dodatkowe”. Postępować zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami. Starannie przechowywać te materiały.

Ultradźwiękowy miernik odległości do pomiaru długości, powierzchni i kubatury wewnętrz budynków



- 1 Wyjście ultradźwięków
- 2 Wyjście lasera
- 3 Wyświetlacz LCD
- 4 WŁ / Pomiar
- 5 Obliczanie powierzchni i kubatury
- 6 Komora baterii (tył)
- 7 Sumowanie długości
- 8 Czujnik temperatury (NTC)

- a Wartość zmierzona
- b Liczba operacji sumowania (maks. 18 operacji)
- c Suma
- d Płaszczyzna pomiarowa przód / tył
- e Mnożenie
- f Symbol baterii
- g Jednostka pomiarowa °C / °F
- h Jednostka pomiarowa m / m² / m³



Promieniowanie laserowe!
Nie kierować lasera w oczy!
Laser klasy 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2007-10



Nie kierować lasera w oczy! Laser nie może być zasięgu rąk dzieci.
Nie kierować niepotrzebnie lasera w kierunku ludzi.

1 Włączanie



lub



lub



2 Wyłączanie

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 30 sekundach braku aktywności.

3 Usuwanie ostatniej wartości pomiaru



Urządzenie uruchamia się z ostatnią wyświetlzoną wartością.
Aby uniknąć błędnych wyników pomiarów, przed każdym
pomiarem należy usunąć wartość zmierzona.

 $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$

0.00 m

1x |

2x |

4 Przełączanie jednostki pomiaru

Urządzenie wł.

 $^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{F}$

0.00 m



1x |

1x |

1x |

1x |



5 Przełączanie płaszczyzny pomiarowej (odniesienia)

przód
(Urządzenie wł.)

tył

1x |



1x |

6 Pomiar długości



Urządzenie wł.


3

pomiar


1x |




7 Sumowanie długości



8 Pomiar powierzchni



9 Pomiar kubatury



Ważne wskazówki

- Punkt lasera wskazuje punkt pomiarowy powierzchni pomiaru ultradźwiękowego, do którego odbywa się pomiar.
- Jeśli na drodze pomiaru znajdują się obiekty i przedmioty lub pomiar odbywa się zbyt blisko ścian, wyniki pomiarów mogą być nieprawidłowe z uwagi na powstające odbicia. Zweryfikować zmierzone odległości w miarę możliwości zawsze na odsłoniętej linii widoczności.
- Urządzenie kompensuje podczas pomiaru różnicę temperatury wewnętrznej. Dlatego w razie zmiany miejsca pomiaru o dużej różnicy temperatury należy uwzględnić pewien czas adaptacji.
- Wahania ciśnienia powietrza i zmiany wilgotności powietrza mogą zmieniać wartości wskazywane przez dalmierz. Taki sam skutek mogą mieć lokalne źródła ultradźwięków.
- Dywan, tapicerka czy zasłony nie odbijają optymalnie ultradźwięków. W takich przypadkach zastosować gładkie pomoce, takie jak półki regałowe, lustra itp.
- Ultradźwięk nie przechodzi przez szkło (np. okno).
- Funkcja oszczędzania energii automatycznie wyłącza urządzenie.
- Urządzenie czyścić miękką szmatką. Do obudowy nie może przedostać się woda.

Dane Techniczne (Zmiany zastrzezone 11.14)

Zakres pomiarowy	0,6 m ... 13 m
Dokładność	< 0,5%
Klasa lasera	2 < 1 mW
Długość fali lasera	650 nm
Zasilanie	9V E blokowa
Wymiary (S x W x G)	63 x 131 x 38 mm
Masa (z baterią)	0,15 kg
Automatyczne wyłączanie	30 sek.
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C

Kody błędów:

Err: Zły pomiar, powtóż pomiar

Przepisy UE i usuwanie

Przyrząd spełnia wszystkie normy wymagane do wolnego obrotu towarów w UE.


Produkt ten jest urządzeniem elektrycznym i zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą złomu elektrycznego i elektronicznego należy je zbierać i usuwać oddzielnie.

Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje dodatkowe patrz: www.laserliner.com/info



! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja lisähjeet. Noudata annettuja ohjeita. Säilytä hyvin nämä ohjeet.

Ultraääni- etäisyyssmittari pituuksien, pinta-alojen ja tilavuuksien mittaanmiseen sisätiloissa



- 1 Ultraäänen lähtö
- 2 Lasersäteen lähtö
- 3 LC-näyttö
- 4 ON / mittaus
- 5 Pinta-alan / tilavuuden laskeminen
- 6 Paristolokero (takasivulla)
- 7 Pituuksien yhteenlaskeminen
- 8 Lämpötila-anturi (NTC)

- a Mittausarvo
- b Yhteenlaskujen määrä (maks. 18 yhteenlaskua)
- c Yhteenlasku
- d Mittaustaso edessä / takana
- e Kertolasku
- f Paristojen varaustila
- g Mittayksikkö °C / °F
- h Mittayksikkö m / m² / m³



Lasersäteilyä!
Älä katso säteeseen!
Laser luokka 2
< 1 mW · 650 nm
EN 60825-1:2007-10



Älä katso suoraan säteeseen! Laserlaite ei saa joutua lasten käsiin.
Älä koskaan tähtää lasersäädettä ihmistä kohti.

1 Kytkeminen ON-tilaan



tai



tai




2 Kytkeminen OFF-tilaan

Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos se on 15 s käyttämättömänä.


3 Äskeisten mittausarvojen poistaminen




Laite näyttää käynnistyessään viimeksi näytetyn arvon. Virheellisen mittaustuloksen välttämiseksi poista arvo ennen jokaista mittautua.




4 Yksikön vaihto




5 Mittaustason (referenssi) vaihtaminen




6 Pituuden mittaus




7 Pituuksien lisääminen



8 Pinta-alojen mittaus



9 Tilavuuksien mittaus



Tärkeätä tietää

- Laserpiste osoittaa ultraäänimittauksen mittauskohdan.
- Jos mittauksen edessä on esine tai jokin muu este tai jos mittaat liian lähellä seinää, voivat näistä aiheutuvat heijastukset aiheuttaa mittaustulokseen virheen. Varmista mitatut etäisyydet mahdollisuksien mukaan aina niin, että on suora näköyhteys.
- Laite ottaa huomioon ympäröivän lämpötilan. Ennen mittauksen aloittamista anna laitteen sopeutua mittauspaikan lämpötilaan.
- Ilmanpaineen tai ilmankosteuden vaihtelut saattavat aiheuttaa mittavirheitä ja tuulen voimakas suhina tai muilla tavoin syntyvät äänet voivat myös vääristää tulosta.
- Matot, pehmusteet tai verhot eivät heijasta ultraäänitä parhaalla mahdollisella tavalla. Tällaisissa tapauksissa mittauksessa tulee käyttää sileäpintaisia esineitä, kuten esim. hyllyjä, peilejä apuna.
- Ultraäni ei läpäise lasia (esim. ikkunaruutuja).
- Virransäästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti tilaan OFF.
- Käytä laitteen puhdistamiseen pehmeää kangasta. Laitteeseen ei saa päästää vettä.

Tekniset tiedot (Tekniset muutokset mahdollisia 11.14)

Mittausalue	0,6 m ... 13 m
Tarkkuus	< 0,5%
Laserluokka	2 < 1 mW
Laserin aallonpituus	650 nm
Virransaanti	9V E -paristo
Mitat (L x K x S)	63 x 131 x 38 mm
Paino (sis. paristo)	0,15 kg
Automaattinen virrankatkaisu	30 s
Käyttölämpötila	0 °C ... 40 °C

Virheilmoitukset:

Err: Mittavirhe, toista mittaus

EY-määräykset ja hävittäminen

Laite täyttää kaikki EY:n sisällä tapahtuvaa vapaata tavaravaihtoa koskevat standardit.

Tämä tuote on sähkölaite. Se on kierrättävä tai hävitettävä vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EY-direktiivin mukaan.


Lisätietoja, turvallisuus- yms. ohjeita:
www.laserliner.com/info





Leia integralmente as instruções de uso e o caderno anexo „Indicações adicionais e sobre a garantia“. Siga as indicações aí contidas. Conserve esta documentação.

Telémetro ultra-sónico para a medição de comprimentos, áreas e volumes em interiores



- 1 Saída do ultra-som
- 2 Saída do feixe laser
- 3 Visor LC
- 4 LIGAR / Medição
- 5 Cálculo de áreas / volumes
- 6 Compartimento de pilhas (traseira)
- 7 Adição de comprimentos
- 8 Sensor térmico (NTC)

- a Valor medido
- b Quantidade de processos de adição (no máx. 18 adições)
- c Adição
- d Nível de medição frente / atrás
- e Multiplicação
- f Símbolo de pilha
- g Unidade de medição °C / °F
- h Unidade de medição m / m² / m³



Radiação laser!
¡No mire al rayo láser!
Láser clase 2
< 1 mW · 650 nm
EN 60825-1:2007-10



Não olhar directamente para o raio! Manter o laser fora do alcance das crianças! Não orientar o aparelho para as pessoas.

1 Ligar




2 Desligar


O aparelho desliga-se automaticamente após 30 segundos de inactividade.

3 Apagar o último valor medido


! O aparelho é iniciado com o valor por último indicado. Antes de cada medição, apague o valor medido para evitar medições erradas.



4 Mudar a unidade de medição




5 Mudar o nível de medição (referência)




6 Medição de comprimentos




7 Adição de comprimentos



8 Medição de áreas



9 Medição de volumes



Indicações importantes

- O ponto de laser indica o ponto de medição da superfície de medição ultra-sónica até ao qual é efectuada a medição.
- Se houver objectos ou obstáculos no trajecto de medição ou se a medição for realizada demasiado perto de paredes, as reflexões provocadas podem levar a medições erradas. Sempre que possível, verifique as distâncias medidas numa linha de visão livre.
- Ao efectuar a medição, o aparelho compensa temperaturas ambiente diferentes. Por isso, considere um período breve de adaptação se mudar de sítios com grandes diferenças de temperatura.
- Oscilações de pressão atmosférica e influências provocadas pela humidade do ar podem levar a derivas; ruídos do vento e outras fontes sonoras podem falsificar o resultado.
- Alcatifas, estofos ou cortinas não reflectem idealmente o ultra-som. Utilize nestes casos meios auxiliares lisos, como prateleiras de estantes, espelhos ou objectos semelhantes.
- O ultra-som não atravessa vidro (vidros de janelas).
- Uma função de poupança de energia desliga automaticamente o aparelho.
- Limpar com um pano macio. Não pode penetrar água na caixa.

Dados Técnicos (Sujeito a alterações técnicas 11.14)

Margem de medição	0,6 m ... 13 m
Exactidão	< 0,5%
Laser classe	2 < 1 mW
Comprimento de onda laser	650 nm
Abastecimento de corrente	Tipo 9V bloco E
Dimensões (L x A x P)	63 x 131 x 38 mm
Peso (incl. pilha)	0,15 kg
Desconexão automática	30 seg.
Temperatura de trabalho	0 °C ... 40 °C

Código de erro:

Err: Erro de medição, voltar a medir

Disposições da UE e eliminação

O aparelho respeita todas as normas necessárias para a livre circulação de mercadorias dentro da UE.

Este produto é um aparelho eléctrico e tem de ser recolhido e eliminado separadamente, conforme a Directiva europeia sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados.



Mais instruções de segurança e indicações adicionais em:


www.laserliner.com/info

! Läs igenom hela bruksanvisningen och det medföljande häftet "Garanti och extra anvisningar". Följ de anvisningar som finns i dem. Förvara underlagen väl.

Avståndsmätare för ultraljud för mätning av längder, ytor och volymer inomhus



- 1 Utgång ultraljus
- 2 Utgång laserstråle
- 3 LC-skärm
- 4 På / Mät
- 5 Yt-/volymberäkning
- 6 Batterifack (bakside)
- 7 Addering av längder
- 8 Temperatursensor (NTC)



- a Mätvärde
- b Antal mätvärden
(max 18 additioner)
- c Addition
- d Måttplan
Fram / Bak
- e Multiplikation
- f Batterisymbol
- g Mätenhet °C / °F
- h Mätenhet m / m² / m³



Laserstrålning!
Titta aldrig direkt in i
laserstrålen! Laser klass 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2007-10



Titta aldrig direkt in i laserstrålen! Laser apparater är absolut ingenting för barn. Förvara därför laserapparaten oåtkomligt för barn! Rikta inte laserapparaten i onödan på personer.

1 Påslagnings



eller



eller




2 Avstängning

Fuktmätaren stängs av automatiskt, om den inte används på 30 sekunder.


3 Radering av det senaste mätvärdet




Mätaren startar med senast visat värde. För att undvika felsmältningar ska mätvärdet raderas före varje mätning.




4 Omkoppling av mätenhet




5 Omkoppling av måttplan (referens)




6 Längdmätning




7 Addering av längder



8 Ytmätning



9 Volymmätning



Viktiga anvisningar

- Laserpunkten anvisar mätpunkten på ultraljudsmätytan tills den blivit mätt.
- Om objekt och hinder är i vägen för mätningen eller om man mäter för nära väggar, kan reflexer därifrån leda till felmätningar. Verifiera alltid om möjligt de uppmätta avstånden på en fri siktlinje.
- Vid mätning kompenseras apparaten för olika rumstemperaturer. Beakta därvid att en kort anpassningstid behövs vid förflyttning till annan plats med stor temperaturskillnad.
- Lufttryckskillnader och olika luftfuktighet kan leda till mätavvikeler och vindljud och andra ljudkällor kan förfalska resultatet.
- Mattor, soffor eller draperier reflekterar inte ultraljudet optimalt. Använd därför i en sådan situation släta hjälpmmedel, som t ex hyllor, speglar och liknande.
- Ultraljudet går inte genom glas (fönsterrutor).
- En energisparfunktion stänger av enheten automatiskt.
- Rengöring ska göras med en mjuk trasa. Vatten får inteträna in i huset.

Tekniska data (Med reservation för tekniska ändringar 11.14)

Mätområde	0,6 m ... 13 m
Noggrannhet	< 0,5%
Laserklass	2 < 1 mW
Laservåglängd	650 nm
Strömförsörjning	Typ 9V E-block
Mått (B x H x Dj)	63 x 131 x 38 mm
Vikt (inklusive batteri)	0,15 kg
Automatisk avstängning	30 s
Arbets temperatur	0 °C ... 40 °C

Felkod:

Err: Mätfel, upprepa mätningen

EU-bestämmelser och kassering

Apparaten uppfyller alla nödvändiga normer för fri handel av varor inom EU.


Den här produkten är en elektrisk apparat och den måste sopsorteras enligt det europeiska direktivet för uttjänta el- och elektronikapparater.

Ytterligare säkerhets- och extra anvisningar på:
www.laserliner.com/info



! Les fullstendig gjennom bruksanvisningen og det vedlagte heftet „Garanti- og tilleggsinformasjon“. Følg anvisningene som gis der. Disse dokumentene må oppbevares trygt.

Ultralyd-avstandsmåler for måling av lengder, flater og volum innendørs



- 1 Ultralydens utgang
- 2 Laserstrålens utgang
- 3 LC-display
- 4 PÅ / Måling
- 5 Beregning av flater / volum
- 6 Batterirom (bakside)
- 7 Addisjon av lengder
- 8 Temperatursensor (NTC)

- a Måleverdi
- b Antall addisjoner (maks. 18 addisjoner)
- c Addisjon
- d Målenivå foran / bak
- e Multiplikasjon
- f Batterisymbol
- g Måleenhet °C / °F
- h Måleenhet m / m² / m³



Laserstråling!
Ikke se inn i strålen!
Laser klasse 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2007-10

! Ikke se direkte inn i strålen! Laserinstrumentet må oppbevares utilgjengelig for barn! Ikke rett instrumentet mot personer når det ikke er nødvendig.

1 Innkopling




2 Utkopling


Instrumentet slår seg automatisk av etter 30 sekunder med inaktivitet.

3 Slette den siste måleverdien


! Instrumentet starter med den verdien som sist ble indikert. Slett måleverdien hver gang før du mäter, slik at du unngår feilmålinger.




4 Veksling av måleenhet




5 Veksling av målenivå (referanse)




6 Lengdemåling




7 Addisjon av lengder



8 Flatemåling



9 Volummåling



Viktig informasjon

- Laserpunktet indikerer det målepunktet til ultralyd-måleflaten som det har blitt målt til.
- Dersom det befinner seg objekter og hindringer innenfor målestrekningen eller det måles for nær vegger, så kan refleksjoner som utgår fra disse objektene eller hindringene føre til feilmålinger. Verifiser de målte avstandene så fremt mulig alltid på en ledig siktelinje.
- Instrumentet kompenserer forskjellige romtemperaturer under målingen. Sørg derfor for en kort tilpasningstid dersom instrumentet skifter til et annet sted og dette medfører store temperaturforskjeller.
- Swingninger når det gjelder trykkluft og innflytelse av luftfuktighet kan føre til avvik i målingen, lyd fra vind og andre lydkilder kan føre til at måleresultatet blir forfalsket.
- Tepper, polstringer og gardiner reflekterer ikke ultralyden optimalt. Bruk i slike tilfeller glatte hjelpe middler, som hyller, speil og lignende.
- Ultralyden trenger ikke gjennom glass (vindusruter).
- En energisparefunksjon slår apparatet av automatisk.
- Rengjør instrumentet med en myk klut. Det må ikke trenge vann inn i instrumenthuset.

Tekniske data (Med forbehold om tekniske endringer 11.14)

Måleområde	0,6 m ... 13 m
Nøyaktighet	< 0,5%
Laserklass	2 < 1 mW
Laserbølgelengde	650 nm
Strømforsyning	Type 9V E blokk
Mål (B x H x D)	63 x 131 x 38 mm
Vekt (inkl. batteri)	0,15 kg
Automatisk utkobling	30 s
Arbeidstemperatur	0 °C ... 40 °C

Feilkode:

Err: Målefeil, mål på nytt

EU-krav og kassering

Apparatet oppfyller alle nødvendige normer for fri samhandel innenfor EU.


Dette produktet er et elektroapparat og må kildesorteres og avfallsbehandles tilsvarende ifølge det europeiske direktivet for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon på:
www.laserliner.com/info



! Kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan „Garanti Bilgileri ve Diğer Açıklamalar“ defterini lütfen tam olarak okuyunuz. İçinde yer alan talimatları dikkate alınız. Bu belgeleri özenle saklayınız.

İç alanlarda uzunlıkların, alanların ve hacimlerin ölçümü için ultrason mesafe ölçeri



- 1 Ultrason çıkışı
- 2 Lazer ışını çıkışı
- 3 LC Ekran
- 4 AÇIK / Ölçme
- 5 Alan ve hacim hesaplaması
- 6 Pil yuvası (arka yüzü)
- 7 Uzunlıkların toplaması
- 8 Isı Sönsürü (NTC)

- a Ölçüm değeri
- b Toplama işlemlerinin sayısı (maks. 18 toplama)
- c Toplama İşlemi
- d Ölçüm düzlemi önde / arkada
- e Çarpma İşlemi
- f Pil simbolü
- g Ölçüm birimi °C / °F
- h Ölçüm birimim / m² / m³



Lazer işini!
Doğrudan işina bakmayın!
Lazer sınıf 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2007-10

! Doğrudan işina bakmayın! Lazer cihazı, çocukların eline ulaşmamalıdır! Cihazı gereksiz yere insanların üstüne doğrultmayın.

1 Çalıştırma



veya



veya




2 Kapatma

Cihaz kullanılmadığında 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır.


3 Son ölçüm değerinin silinmesi




Cihaz en son gösterilen değer ile çalışmaya başlar. Hatalı ölçümleri engellemek için her ölçüm öncesi ölçüm değerini siliniz.




4 Ölçüm biriminin değiştirilmesi




5 Ölçüm düzleminin (referans) değiştirilmesi




6 Uzunluk ölçümü




7 Uzunlukların toplaması



8 Alan ölçümü



9 Hacim ölçümü



Önemli Uyarılar

- Lazer noktası, ultrason ölçüm alanının, ölçüleceği noktaya kadar giden ölçüm noktasını gösterir.
- Ölçüm yolunda nesneler veya engeller bulunuyorsa veya duvarlara çok yakın ölçümler yapılyorsa, bunlardan gelen yansımalar hatalı ölçümlere neden olabilir. Ölçülen mesafeleri mümkün olduğunca daima açık görüş hattında onaylayın.
- Cihaz, ölçüm sırasında farklı oda sıcaklıklarını dengeler. Bu nedenle büyük sıcaklık farklarına sahip ortamlara geçildiğinde, ortam sıcaklığına uyması için kısa bir süre bekleyiniz.
- Hava basıncı farkları ve havadaki nemin etkileri ölçüm saptamalarına neden olabilir, rüzgar sesi ve başka ses kaynakları ölçümün yanlışmasına yol açabilir.
- Halılar, dösemeler veya perdeler ultrasonu rardimanlı şekilde geri yansıtmez. Bu gibi durumlarda, raf, ayna vb. gibi düz yardımcı araçlar kullanınız.
- Ultrason cam (pencere) üzerinden geçmez.
- Enerji tasarrufu fonksiyonu cihazı otomatik olarak kapatır.
- Yumuşak bir bezle temizleyiniz. Gövde içine su girmemelidir.

Teknik özellikler (Teknik değişiklikler saklıdır 11.14)

Ölçüm Aralığı	0,6 m ... 13 m
Hassasiyet	< 0,5%
Lazer sınıfı	2 < 1 mW
Lazer dalga boyu	650 nm
Elektrik beslemesi	E Blok tipi 9V
Boyutlar (G x Y x D)	63 x 131 x 38 mm
Ağırlık (pil dahil)	0,15 kg
Otomatik kapama	30 san.
Çalışma sıcaklığı	0 °C ... 40 °C

Hata kodu:

Err: Ölçüm hatası, yeniden ölçün

AB Düzenlemeleri ve Atık Arıtma

Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gerekli standartların istemlerini yerine getirmektedir.

Bu ürün elektrikli bir cihaz olup Avrupa Birliği'nin Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar Direktifi uyarınca ayrı olarak toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.

Diğer emniyet uyarıları ve ek direktifler için:

www.laserliner.com/info






Просим Вас полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и прилагаемую брошюру „Информация о гарантии и дополнительные сведения“. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Все документы хранить в надежном месте.

Ультразвуковой дальномер для измерения длины, площади и объема внутри помещений



- 1 Выход ультразвукового излучения
- 2 Выход луча лазера
- 3 ЖК дисплей
- 4 ВКЛ. / Измерение
- 5 Расчет площади / объема
- 6 Батарейный отсек (сзади)
- 7 Сложение длины
- 8 Датчик температуры (NTC)



- a Измеренное значение
- b Количество операций сложения (не более 18 действий сложения)
- c Сложение
- d Плоскость измерения спереди / сзади
- e Умножение
- f Символ батареи
- g Единица измерений °C / °F
- h Единица измерений м / м² / м³



Лазерное излучение!
Избегайте попадания луча в глаза!
Класс лазера 2
< 1 мВт · 650 нм
EN 60825-1:2007-10



не смотрите прямо на лазер. Храните лазер подальше от детей. Никогда не направляйте лазерный луч на людей.

1 Включение



или



или




2 выключение

Через 30 секунд бездействия прибор автоматически выключится.


3 Удаление последнего измеренного значения




Прибор запускается со значением, которое было на экране в последний раз. Перед каждым измерением удаляйте результат измерения, чтобы избежать неправильных измерений.



4 Изменение единиц измерения




5 Изменение плоскости измерения (опорной)




6 Измерение длины




7 Сложение длины



8 Измерение площади



9 Измерение объема



Важные правила

- Лазерная точка показывает точку замера на поверхности ультразвуковых измерений, до которой выполняется измерение.
- Если на пути измерений находятся объекты и препятствия, или если измерения выполняются слишком близко к стенам, отражения от них могут стать причиной неправильных измерений. Измеренные расстояния всегда проверяйте по свободной линии зрения.
- При измерении прибор вносит поправку с учетом различных температур в помещениях. Поэтому необходимо предусмотреть короткое время для адаптации прибора при его переносе в помещение, температура в котором значительно отличается от температуры предшествующего помещения.
- Колебания атмосферного давления и влажность воздуха могут искажать результаты измерения, а шум ветра и другие источники звука могут приводить к вообще неверным результатам измерения.
- Ковровые покрытия полов, мягкая обивка мебели и занавески не обеспечивают оптимального отражения ультразвукового излучения. Используйте в таких случаях гладкие вспомогательные средства, например, основания полок, зеркала и т.п.
- Ультразвуковое излучение не проходит сквозь стекло (оконные стекла).
- Функция экономии энергии автоматически отключает прибор.
- Очистка прибора производится мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса.

Технические характеристики (Подлежит техническим изменениям без предварительного извещения 11.14)

Диапазон измерений	0,6 м ... 13 м
Точность	< 0,5%
Класс лазеров	2 < 1 мВт
Длина волны лазера	650 нм
Питающее напряжение	Типа 9В, E Block
Размеры (Ш x В x Г)	63 x 131 x 38 мм
Вес (с батарея)	0,15 кг
Автоматическое отключение	30 сек
Рабочая температура	0 °C ... 40 °C

Код ошибки:

Err: ошибка измерения, проведите измерение еще раз

Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и дополнительные инструкции см. по адресу:

www.laserliner.com/info






Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру «Гарантія й додаткові вказівки», що додається. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Зберігайте ці документи акуратно.

Ультразвуковий віддалемір для вимірювання довжин, площ і об'ємів у приміщенні



- 1 Вихід ультразвуку
- 2 Вихід лазерного променю
- 3 РК-дисплей
- 4 Прилад увімкнено / Вимірювання
- 5 Обчислення площі об'ємів
- 6 Батарейний відсік (задня сторона)
- 7 Додавання довжин
- 8 Температурний сенсор (ВТК)



- a Виміряне значення
- b Кількість операцій додавання (макс. 18)
- c Додавання
- d Площа вимірюваних спереду / позаду
- e Множення
- f Знак акумуляторної атареї
- g Одиниця вимірювання °C / °F
- h Одиниця вимірювання м / м² / м³



Лазерне випромінювання!
Не спрямовувати погляд на промінь!
Лазер класу 2
< 1 мВт · 650 нм
EN 60825-1:2007-10



Не дивіться прямо на лазерний промінь! Лазер не повинен потрапляти в руки дітей! Не направляти прилад на людей без необхідності.

1 Ввімкнути



або



або




2 Вимикнути

Після 30 секунд бездіяльності прилад самовимикається.


3 Видалення останньої вимірюваної величини




Запускається прилад із значенням, яке показував востаннє.
Щоб уникнути хибних вимірювань, перед кожним вимірюванням слід видаляти попереднє значення.




4 Перемкнути одиницю виміру




5 Перемкнути площину вимірювань (показчик)




6 Вимірювання довжини




7 Додавання довжин



8 Вимір площин



9 Вимір об'єму



Важливі вказівки

- Лазерна точка показує, до якого місця на поверхні виконується, ультразвукове вимірювання.
- Якщо на шляху знаходяться предмети та перешкоди, або вимірювання здійснюється близько до стін, відбитки від них можуть привести до хибних вислідів. По змозі слід завжди перевіряти вимірювані відстані в умовах прямої видності.
- Прилад під час вимірювання компенсує різні температури в приміщенні. Тому треба деякий час поочекати після переходу на інше місце з великою різницею температури.
- Коливання тиску та вплив вологості повітря можуть привести до похибок виміру, а шуми вітру та інші джерела шумів можуть сфальшувати результат.
- Килими, штори чи завіси не відбивають ультразвук оптимально.
- Ультразвук не проникає скрізь скло (вікна).
- Функція економії енергії автоматично вимикає пристрій.
- Чищення м'якою серветкою. В корпус не повинна потрапляти вода.

Технічні дані (Право на технічні зміни збережене 11.14)

Діапазон виміру	0,6 м ... 13 м
Точність	< 0,5%
Клас лазера	2 < 1 мВт
Довжина хвиль лазера	650 нм
Живлення	Типу 9В, Е Block
Розміри (Ш x В x Г)	63 x 131 x 38 мм
Вага (з батарея)	0,15 кг
Автоматичне вимкнення	30 с
Робоча температура	0 °C ... 40 °C

Код помилки:

Err: Помилка виміру, переміряти

Нормативні вимоги ЄС щодо утилізації

Цей пристрій задовільняє всім необхідним нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.


Згідно з європейською директивою щодо електрических і електронних приладів, що відслужили свій термін, цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті: www.laserliner.com/info




! Kompletně si přečtěte návod k obsluze a přiložený sešit „Pokyny pro záruku a dodatečné pokyny“. Postupujte podle zde uvedených instrukcí. Tyto podklady dobře uschovejte.

Ultrazvukový dálkoměr pro měření délek, ploch a objemů ve vnitřním prostoru



- 1 Výstup ultrazvuk
- 2 Výstup laserový paprsek
- 3 LC displej
- 4 ZAP / Měření
- 5 Výpočet plochy / objemu
- 6 Příhrádka na baterie (zadní strana)
- 7 Sčítání délek
- 8 Teplotní senzor (NTC)

- a Změřená hodnota
- b Počet sčítání (max. 18 sčítání)
- c Sčítání
- d Rovina měření přední / zadní
- e Násobení
- f Symbol baterie
- g Jednotka měření °C / °F
- h Jednotka měření m / m² / m³



! Nedívajte se přímo do paprsku! Laser se nesmí dostat do rukou dětem! Nesmířujte zařízení zbytečně na osoby.

1 Zapnutí




2 Vypnutí

Přístroj se po 30 sekundách nečinnosti automaticky vypne.


3 Smazání poslední naměřené hodnoty




Přístroj se spustí s naposledy zobrazenou hodnotou. Před každým měřením vymaže změřenou hodnotu, aby se předešlo chybným měřením.




4 Přepínání jednotek měření




5 Přepínání roviny měření (reference)




6 Měření délky




7 Sčítání délek



8 Měření plochy



9 Měření objemu



Důležitá upozornění

- Bodový paprsek ukazuje bod na ultrazvukem měřené ploše, ke kterému se bude měřit.
- Nachází-li se v měřící dráze předměty nebo překážky nebo se měří příliš blízko u stěny, mohou vznikající odrazy způsobit chybná měření. Ověřte změřené vzdálenosti pokud možno vždy na dobře přehledné dráze měření.
- Přístroj při měření kompenzuje rozdílné pokojové teploty. Berte proto ohled na to, že při změně místa je při velkých teplotních rozdílech potřebná krátká doba pro přizpůsobení.
- Vlivem kolísání tlaku vzduchu a změn vlhkosti vzduchu může dojít k odchylkám při měření, výsledek rovněž zkresluje hluk větru a jiné zdroje hluku.
- Koberce, čalounění nebo závesy neodráží ultrazvuk optimálně. V těchto případech použijte hladké pomůcky, jako police, zrcadla apod.
- Ultrazvuk neproniká sklem (okenními tabulkami).
- Funkce úsporného režimu přístroj automaticky vypíná.
- Čištění měkkým hadříkem. Do krytu přístroje nesmí proniknout voda.

Technické parametry (Technické změny vyhrazeny 11.14)

Rozsah měření	0,6 m ... 13 m
Přesnost	< 0,5%
Třída laseru	2 < 1 mW
Vlnová délka laserového paprsku	650 nm
Napájení	Typ 9V E blok
Rozměry (š x v x hl)	63 x 131 x 38 mm
Hmotnost (včetně baterie)	0,15 kg
Automatické vypnutí	30 sek
Pracovní teplota	0 °C ... 40 °C

Kód poruchy:

Err: Chyba měření, změřte znovu

Ustanovení EU a likvidace

Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volná pohyb zboží v rámci EU.

Tento výrobek je elektrický přístroj a musí být odděleně vytrídit a zlikvidován podle evropské směrnice pro použité elektrické a elektronické přístroje.


Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na:
www.laserliner.com/info



!

Lugege kasutusjuhend ja kaasasolev brošür „Garantii- ja lisajuhised“ täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Hoidke neid dokumente hästi.

Ultraheli-kaugusmõõtur pikkuste, pindalade ja ruumalade mõõtmiseks sisetingimustes



- 1 Väljund ultraheli
- 2 Väljund laserkiir
- 3 LC-displei
- 4 SEES / Möötmine
- 5 Pindala / ruumala arvutamine
- 6 Patareilaegas (tagakülg)
- 7 Pikkuste liitmine
- 8 Temperatuurisensor (NTC)

- a Mööteväärthus
- b Liitmisprotseduuride arv (max 18 liitmist)
- c Liitmine
- d Möötetasand ees / taga
- e Korrutamine
- f Patarei sümbol
- g Möötühik °C / °F
- h Möötühik m / m² / m³



Laserkiirgas!
Mitte vaadata laserikiirt!
Laserklass 2
< 1 mW · 650 nm
EN 60825-1:2007-10

!

Ärge vaadake kiirt! Laserit hoida lastele kättesaamatus kohas! Seadet ei tohi sihtida inimeste suunas.

1 Sisselülitamine



või



või




2 Väljalülitamine

Seade lülitub pärast 30-minutilist inaktiivsust automaatselt välja.


3 Viimase mõõtevääruse kustutamine




Seade käivitub viimati näidatud väärusega. Kustutage enne igakordset mõõtmist mõõteväärus, et väärmoõtmisi vältida.




4 Mõõtühiku ümberlülitamine




5 Mõõtetasandi (kõrvalekalle) ümberlülitamine




6 Pikkuse mõõtmine




7 Pikkuste liitmine



8 Pindala mõõtmine



9 Ruumala mõõtmine



Tähtsad nõuanded

- Laserpunkt näitab mõõtepunkti ultraheli-mõõtepinnal, milleni mõõdetakse.
- Kui mõõtmisteeekonnal asuvad objektid või takistused või mõõdetakse seinte lähedal, siis võivad neist lähtuvad peegeldused väärilmõõtmisi põhjustada. Verifitseerige mõõdetud kaugused võimaluse korral alati vaba vaatejoone järgi.
- Seade kompenseerib mõõtmise ajal erinevad ruumitemperatuurid. Arvestage seetõttu asukoha vahetamisel temperatuurierinevustest tuleneva kohanemisajaga.
- Õhurõhuköikumised ja õhuniiskuse mõjud võivad mõõtehälbeid põhjustada, tuulemürad ning muud heliallikad tulemust võltsida.
- Vaibad, polstrid ja kardinad ei peegelda optimaalselt ultraheli. Kasutage sellistel juhtudel siledaid abivahendeid nagu riuliplaate, peegleid vms.
- Der Ultraschall dringt nicht durch Glas (Fensterscheiben).
- Energiat säastev funktsioon lülitab seadme automaatselt välja.
- Puhastage pehme lapiga. Seadme korpusesse ei tohi sattuda vett.

Tehnilised andmed

(Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi 11.14)

Mõõtevahemik	0,6 m ... 13 m
Täpsus	< 0,5%
Laseriklass	2 < 1 mW
Laserkiire lainepeikkus	650 nm
Toitepinge	9V E patareiiplokk
Mõõdud (L x K x S)	63 x 131 x 38 mm
Kaal (koos patarei)	0,15 kg
Automaatne väljalülitumine	30 sek
Töötemperatuur	0 °C ... 40 °C

Veakood:

Err: Mõõteviga, mõõtke uuesti

ELi nõuded ja utiliseerimine


Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks EL-i piires.

Käesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt Euroopa direktiivil elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta eraldi koguda ning kõrvaldada. Edasised ohutus- ja lisajuhibised aadressil:
www.laserliner.com/info



! Lūdzam pilnībā iepazīties ar Lietošanas instrukciju un pievienoto materiālu „Garantija un papildu norādes”. Levērot tajās ietvertos norādījumus. Saglabāt instrukciju un norādes.

Ultraskaņas distances mērītājs garuma, laukuma un tilpuma mērišanai iekštelpās



- 1 Ultraskaņas izeja
- 2 Lāzera stara izeja
- 3 LCD displejs
- 4 IESLĒGT / Mērišana
- 5 Laukuma / tilpuma aprēķināšana
- 6 Bateriju nodalījums (aizmugurē)
- 7 Garumu summēšana
- 8 Temperatūras sensors (NTC)

- a Mēriņuma vērtība
- b Summēšanas procesu skaits (maks. 18 summēšanas)
- c Summēšana
- d Mērvirsma priekšā / aizmugurē
- e Reizināšana
- f Baterijas simbols
- g Mērvienība °C / °F
- h Mērvienība m / m² / m³



Lāzera starojums!
Neskaities tieši starā!
2. Lāzera klase
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2007-10

! Neskatieties tieši starā! Lāzers nedrīkst nokļūt bērnu rokās!
Nevērsiet ierīci nevajadzīgi pret cilvēkiem.

1 Ieslēgšana



vai



vai




2 Izslēgšana

Ja 30 sekundes netiek veiktas nekādas darbības, ierīce automātiski izslēdzas.


3 Dzēst pēdējo mērījumu




ierīce sāk darbu ar pēdējo uzrādīto vērtību. Lai izvairītos no nepareiziem mērījumiem, ikreiz pirms mērišanas izdzēsiet mērījumu vērtību.




4 Pārslēgt mērvienību




5 Mērvirsmas (references) pārslēgšana




6 Garumu mērišana




7 Garumu summēšana



8 Virsmas mērījums



9 Apjoma mērišana



Svarīgi norādījumi

- Lāzera punkts parāda ar ultraskaņu mērītā laukuma punktu, līdz kuram tiek mērīts.
- Ja mērišanas trasē atrodas kādi objekti vai šķēršļi vai arī mērišana notiek tuvu pie sienām, ar atstarotajiem signāliem var iegūt nepareizus mērijumus. Vienmēr pārbaudiet izmērītos attālumus vizuāli neaizsegta līnijā.
- Veicot mērijumu, iekārtā kompensē atšķirīgas telpu temperatūras. Krasas temperatūras atšķirības situācijā, mainot ekspluatācijas vietu, ievēro nelielu pielāgošanās laiku.
- Gaisa spiediena svārstības un gaisa mitrums var radīt mērijumu klūdas, arī vēja saceltnis troksnis vai citi troksņi avoti spēj ietekmēt mērijumu precizitāti.
- Paklāji, polsterējums vai aizkari pienācīgi neatstaro ultraskaņu. Šādos gadījumos izmantojet gludus palīglīdzekļus kā, piem., plauktu dēļus, spoguļus utt.
- Ultraskaņa neiet cauri stiklam (logu rūtīm).
- Enerģijas taupības funkcija ieslēdzas automātiski.
- Ierīci tīra ar mīkstu drānu. Neļaut ūdenim iekļūt ierīces korpusā.

Tehniskie dati (Lespējamas tehniskas izmaiņas 11.14)

Mēriju diapazons	0,6 m ... 13 m
Precizitāte	< 0,5%
Lāzera klase	2 < 1 mW
Lāzera vilņu garums	650 nm
Strāvas piegāde	Tips 9V E bloks
Izmēri (p x a x d)	63 x 131 x 38 mm
Svars (ieskaitot bateriju)	0,15 kg
Automātiskās izslēgšanās režīms	30 sek.
Darba temperatūra	0 °C ... 40 °C

Klūdu kods:

Err: Mērišanas klūda, mēriet vēlreiz

ES-noteikumi un utilizācija

Lerīce atbilst attiecīgajiem normatīviem par brīvu preču apriti ES.

Konkrētais ražojums ir elektroiekārta. Tā utilizējama atbilstīgi ES Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Vairāk drošības un citas norādes skatīt:


www.laserliner.com/info





Perskaitykite visą pateikiamą dokumentą „Nuorodos dėl garantijos ir papildoma informacija“. Laikykites čia esančiu instrukcijos nuostatų. Rūpestingai saugokite šiuos dokumentus.

Ultragarsinis nuotolio matuoklis ilgiui, plotui ir tūriui matuoti patalpose



- 1 Ultragaro išėjimo anga
- 2 Lazerio spindulio išėjimo anga
- 3 Skystujų kristalų ekranas
- 4 ĮJUNGTĄ / Matavimas
- 5 Ploto / tūrio apskaičiavimas
- 6 Baterijos détuvė (galinis skydas)
- 7 Ilgių sudėtis
- 8 Temperatūros jutiklis (NTC)

- a Išmatuotoji reikšmė
- b Sudėties veiksmų kiekis (maks. 18 sudėčių)
- c Sudėtis
- d Matavimo lygis priekyje / gale
- e Daugyba
- f Baterijos simbolis
- g Matavimo vienetas °C / °F
- h Matavimo vienetas m / m² / m³



Lazerio spinduliaiavimas!
Nežiūrėkite į lazerio spindulį!
Lazerio klasė 2
< 1 mW · 650 nm
EN 60825-1:2007-10



Nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį! Neduokite lazerio vaikams. Be reikalo nenukreipkite prietaiso į asmenis.

1 Įjungimas



arba



arba




2 Išjungimas

Per 30 sekundžių neatliekant veiksmų prietaisas išsijungia automatiškai.


3 Paskutinio matavimo rezultato ištrynimas




Prietaisą pradeda veikti nuo paskutinjų kartų naudotos reikšmės. Kad būtų išvengta netiksliai matavimų, prieš kiekvieną matavimą išrinkite matavimo reikšmę.




4 Matavimo vieneto keitimas




5 Matavimo lygio (atskaitos taško) keitimas




6 Ilgio matavimas




7 Ilgių sudėtis



8 Ploto matavimas



9 Tūrio matavimas



Svarbios nuorodos

- Lazerio taškas rodo ultragarsinio matavimo ploto matavimo tašką iki kurio atliekamas matavimas.
- Jeigu matavimo kelyje yra objektų ir kliūčių arba jeigu matuojama per arti sienų, dėl to atsirandantys atspindžiai gali būti netikslių matavimų priežastimi. Esant galimybei visada patikrinkite išmatuotą atstumą pagal laisvai matomą liniją.
- Matuojant prietaisas kompensuoja skirtingas patalpų temperatūras. Atkreipkite dėmesį, kad perėjus matuoti į kitą patalpą, kurios temperatūra labai skiriasi nuo ankstesniosios, prieš pradedant matuoti reikia trumpai palaukti.
- Oro slėgio svyravimai ir oro drėgnio poveikis gali tapti netikslių matavimų priežastimi, vėjo garsas ir kiti garsų šaltiniai gali iškreipti rezultatą.
- Kilimai, apmušalai ir užuolaidos ultragarso neatspindi. Tokiais atvejais naudokite lygias pagalbines priemones, pvz., lentynas, veidrodžius ir pan.
- Ultragarsas neprasiskverbia pro stiklą (langų stiklus).
- Energijos tausojimo funkcija automatiškai išjungia įrenginį.
- Valykite prietaisą minkštū skudurėliu. Jį prietaiso korpusą negali patekti vanduo.

Techniniai duomenys

(Pasilikame teisę daryti techninius pakeitimus 11.14)

Matavimo ribos	0,6 m ... 13 m
Tikslumas	< 0,5%
Lazerio klasė	2 < 1 mW
Lazerio bangų ilgis	650 nm
Elektros maitinimas	9 V E tipo baterijų blokas
Gabaritai (P x A x G)	63 x 131 x 38 mm
Svoris (kartu su baterija)	0,15 kg
Automatinis išjungimas	30 sek.
Darbinė temperatūra	0 °C ... 40 °C

Klaidos kodas:

Err: Matavimo klaida, matuokite iš naujo

ES nuostatos ir utilizavimas

Prietaisas atitinka visus galiojančius standartus, reglamentuojančius laisvą prekių judėjimą ES.

Šis produktas yra elektros prietaisas ir pagal Europos Sajungos Direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, turi būti surenkamas atskirai ir utilizuojamas aplinką tausojamuoju būdu.


Daugiau saugos ir kitų papildomų nuorodų rasite:
www.laserliner.com/info





Citiți integral instrucțiunile de exploatare și caietul însoțitor „Indicații privind garanția și indicații suplimentare”. Urmați indicațiile din cuprins. Păstrați aceste documente cu strictețe.

Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea lungimilor, suprafetelor și volumelor în spații interioare



- 1 leșire ultrasunet
- 2 leșire rază laser
- 3 Display LC
- 4 PORNIRE / Măsurare
- 5 Calcularea suprafetelor/volumelor
- 6 Compartiment baterii (partea posterioară)
- 7 Adăugarea lungimilor
- 8 Senzor de temperatură (NTC)

- a Valoare măsurată
- b Numărul de operațuni de adăugare (max. 18 adăugări)
- c Adunare
- d Nivel măsurare față / spate
- e Multiplicare
- f Simbol baterie
- g Unitate de măsură °C / °F
- h Unitate de măsură m / m² / m³



Raze laser!
Nu se va privi în raza!
Laser clasa 2
< 1 mW · 650 nm
EN 60825-1:2007-10



Nu priviți direct în rază! Dispozitivul laser nu are voie să ajungă în mâinile copiilor! Nu îndreptați aparatul inutil spre alte persoane.

1 Cuplare



sau



sau




2 Decuplare

Aparatul se decouplează automat după 30 secunde de inactivitate.


3 Ștergerea ultimei valori măsurate




Aparatul pornește cu ultima valoare afișată. Ștergeți înainte de fiecare măsurare valoarea măsurată pentru evitarea măsurărilor eronate.




4 Comutarea între unitățile de măsurare




5 Comutarea între nivelele de măsurare (referință)




6 Măsurare lungimii




7 Adăugarea lungimilor



8 Măsurarea suprafeței



9 Măsurarea volumului



Indicații importante

- Punctul laser indică punctul de măsurare al suprafeței de măsurare cu ultrasunete până la care se măsoară.
- Dacă în calea de măsurare se află obiecte și obstacole sau se realizează o măsurarea prea aproape de peretei se pot cauza măsurări eronate din cauza reflexiilor. Verificați distanțele măsurate pe cât posibil în funcție de o linie vizibilă liberă.
- Aparatul compensează la măsurarea diverselor temperaturi din încăpere. Luați în considerare faptul că este nevoie de o durată scurtă de adaptare la schimbarea locației cu diferențe mari de temperatură.
- Variațiile de presiune ale aerului și influențele din cauza umidității aerului pot cauza abateri la măsurare, zgomotul vântului și alte surse de zgomot pot distorsiona rezultatul.
- Covoarele, tapițeriele sau perdelele nu reflectă în mod optim ultrasunetul. Utilizați în astfel de cazuri obiecte de ajutor netede precum biblioteci, oglinzi sau altele similare.
- Ultrasunetele nu trec prin sticlă (geamul ferestrelor).
- O funcție de economisire a energiei decuplează automat aparatul.
- Curățarea cu o lavetă moale. Este interzisă pătrunderea apei în carcasa.

Date tehnice (Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice 11.14)

Domeniu măsurare	0,6 m ... 13 m
Exactitate	< 0,5%
Clasă laser	2 < 1 mW
Lungime undă laser	650 nm
Alimentare energie	Tip 9V E bloc
Dimensiuni (L x Î x A)	63 x 131 x 38 mm
Greutate (incl. baterie)	0,15 kg
Decuplare automată	30 sec
Temperatură de lucru	0 °C ... 40 °C

Cod eroare:

Err: Eroare de măsurare, măsurăți din nou

Prevederile UE și debarasarea

Aparatul respectă toate normele necesare pentru circulația liberă a mărfurii pe teritoriul UE.

Acest produs este un aparat electric și trebuie colectat separat și debarasat în conformitate cu normativa europeană pentru aparate uzate electronice și electrice.


Pentru alte indicații privind siguranța și indicații suplimentare vizitați: www.laserliner.com/info



!

Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената брошура „Гаранционна и допълнителна информация“. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Съхранявайте добре тези документи.

Ултразвуков дистанциометър за измерване на дължини, площи и обеми на закрито



- 1 Изход ултразвук
2 Изход лазерен лъч
3 Течнокристален дисплей
4 ВКЛ / Измерване
5 Изчисление на площи / обеми
6 Гнездо за батерията (задна страна)
7 Събиране на дължини
8 Температурен сензор (NTC)

- a Измерена стойност
b Брой процеси на събиране (макс. 18 събирания)
c Събиране
d Измервателна равнина отпред / отзад
e Умножение
f Символ за батерия
g Мерна единица °C / °F
h Мерна единица m / m² / m³



Лазерно лъчение!
Не гледайте срещу лазерния лъч! Лазер клас 2
< 1 мВт · 650 нм
EN 60825-1:2007-10

!

Не гледайте директно в лазерния лъч! Не допускайте лазерът да попада в ръцете на деца. Не насочвайте излишно лазера към хора.

1 Включване



или



или




2 Изключване

След 30 секунди неактивност уредът се изключва автоматично.


3 Изтриване на последната измерена стойност




Уредът се стартира с последно показаната стойност. Изтривайте измерената стойност преди всяко измерване, за да предотвратите грешни измервания.



4 Превключване на мерна единица




5 Превключване на измервателната равнина (отправна)




6 Измерване на дължина




7 Събиране на дължини



8 Измерване на площ



9 Измерване на обем



Важни указания

- Лазерната точка показва точката на измерване от ултразвуковата измервателна повърхност, до която ще се мери.
- Ако по пътя на измерване се намират обекти и препятствия или измерването се извършва прекалено близо до стени, възникващите вследствие на това отражения могат да доведат до грешни измервания. По възможност винаги проверявайте измерените разстояния при невъзпрепятствана видимост.
- При измерване приборът извършва температурна компенсация при различни температури в помещението. Когато извършвате измерване на места с голяма разлика в температурите, предвидете кратко време за адаптиране на прибора.
- Колебанията в налягането на въздуха и влиянието на влажността на въздуха могат да предизвикат отклонения при измерването, шумът от вътъра и другите източници на шум могат да доведат до грешен резултат.
- Килимите, тапицерията или завесите не отразяват оптимално ултразвуковите вълни. В подобни случаи използвайте градки помощни средства като рафтове, огледала или подобни.
- Ултразвуковите вълни не преминават през стъкло (прозорци).
- Функция за пестене на енергия автоматично изключва уреда.
- Почиствайте с мека тъкан. В корпуса не трябва да прониква вода.

Технически характеристики

(Запазва се правото за технически промени 11.14)

Диапазон измерений	0,6 м ... 13 м
Точност	< 0,5%
Лазер клас	2 < 1 мВт
Дължина на вълната на лазера	650 нм
Захранване	блок тип 9V E
Размери (Ш x В x Д)	63 x 131 x 38 мм
Тегло (вкл. батерия)	0,15 кг
Автоматично изключване	30 секунди
Работна температура	0 °C ... 40 °C

Код на грешка:

Err: Грешка при измерването, извършете ново измерване

ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OEEO).


Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес:
www.laserliner.com/info





Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος „Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις“. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα.

Μετρητής αποστάσεων με υπερήχους για τη μέτρηση μηκών, επιφανειών και όγκων σε εσωτερικούς χώρους



- 1 Έξοδος υπερήχων
- 2 Έξοδος ακτίνας λέιζερ
- 3 Οθόνη LC
- 4 ON / Μέτρηση
- 5 Υπολογισμός επιφανειών / όγκων
- 6 Θήκη μπαταριών (πίσω πλευρά)
- 7 Πρόσθεση μηκών
- 8 Αισθητήρας θερμοκρασίας (NTC)

- a Τιμή μέτρησης
- b Αριθμός αθροισμάτων (μέγ. 18 προσθέσεις)
- c Πρόσθεση
- d Επίπεδο μέτρησης μπροστά / πίσω
- e Πολλαπλασιασμός
- f Σύμβολο μπαταρίας
- g Μονάδα μέτρησης °C / °F
- h Μονάδα μέτρησης m / m² / m³



Ακτινοβολία λέιζερ!
Μην κοιτάτε απευθείας στην ακτίνα!
Κατηγορία λέιζερ 2
< 1 mW · 650 nm
EN 60825-1:2007-10



Μην κοιτάτε απευθείας στην ακτίνα! Το λέιζερ δεν επιτρέπεται να είναι προσβάσιμο από παιδιά! Μην στρέφετε τη συσκευή χωρίς λόγο σε άτομα.

1 Ενεργοποίηση



ή



ή




2 Απενεργοποίηση

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας.


3 Διαγραφή της τελευταίας τιμής μέτρησης




Η συσκευή ξεκινά με την τιμή που εμφανίστηκε τελευταία.
Διαγράψτε πριν από κάθε μέτρηση την τιμή μέτρησης για να αποφύγετε λανθασμένες μετρήσεις.




4 Αλλάξτε μονάδα μέτρησης




5 Αλλάξτε επίπεδο μέτρησης (αναφοράς)




6 Μέτρηση μήκους




7 Πρόσθεση μηκών



8 Μέτρηση επιφάνειας



9 Μέτρηση όγκου



Σημαντικές υποδείξεις

- Το σημείο λέιζερ δείχνει το σημείο μέτρησης της επιφάνειας μέτρησης με υπερήχους, μέχρι το οποίο θα γίνει η μέτρηση.
- Εάν βρίσκονται αντικείμενα και εμπόδια στη διαδρομή μέτρησης ή η μέτρηση εκτελείται πολύ κοντά σε τοίχους, μπορεί οι από αυτά προερχόμενες αντανακλάσεις να προκαλέσουν λανθασμένες μετρήσεις. Επαληθεύετε τις αποστάσεις που μετράτε πάντα σε μία ελεύθερη οπτική ευθεία.
- Η συσκευή αντισταθμίζει κατά τη μέτρηση διαφορετικές θερμοκρασίες χώρου. Λάβετε υπόψη σας για αυτό τον λόγο ένα σύντομο χρόνο προσαρμογής όταν αλλάζετε τοποθεσία με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας.
- Διακυμάνσεις της πίεσης του αέρα και επιδράσεις από υγρασία του αέρα μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις της μέτρησης, θόρυβοι από αέρα και άλλες ηχητικές πηγές να τροποποιήσουν το αποτέλεσμα.
- Η αντανάκλαση των υπερήχων σε χαλιά, πολυθρόνες ή κουρτίνες δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Χρησιμοποιείτε σε ανάλογες περιπτώσεις λείες επιφάνειες όπως ράφια, καθρέφτες κ.α.
- Οι υπερήχοι δεν περνούν μέσα από το γυαλί (τζάμια παραθύρων).
- Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιεί τη συσκευή αυτομάτως.
- Καθαρισμός με ένα μαλακό πανί. Δεν επιτρέπεται να διεισδύει νερό στο περιβλήμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών 11.14)

Περιοχή μέτρησης	0,6 m ... 13 m
Ακρίβεια	< 0,5%
Κατηγορία λέιζερ	2 < 1 mW
Μήκος κύματος λέιζερ	650 nm
Τροφοδοσία ρεύματος	είδος 9V E-block
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	63 x 131 x 38 mm
Βάρος (με μπαταρία)	0,15 kg
Αυτόματη απενεργοποίηση	30 δευτ
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C ... 40 °C

Κωδικός σφάλματος:

Err: Σφάλμα μέτρησης, μετρήστε ξανά.

Κανονισμοί ΕΕ και απόρριψη

Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ.

Το παρόν προϊόν είναι μία ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπτεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες


υποδείξεις στην ιστοσελίδα: www.laserliner.com/info





V celoti preberite navodila za uporabo in priloženo knjižico „Napotki o garanciji in dodatni napotki“. Upoštevajte vsebovana navodila. To dokumentacijo dobro shranite.

Ultrazvočni merilnik oddaljenosti za merjenje dolžin, površin in prostornine v notranjih prostorih



- 1** Izvod ultrazvoka
- 2** Izvod laserskega žarka
- 3** LCD-zaslon
- 4** VKLJUČENO / merjenje
- 5** Izračun površine / prostornine
- 6** Prostor za baterijo (zadnja stran)
- 7** Seštevanje dolžin
- 8** Temperaturno tipalo (NTC)

- a** Merska vrednost
- b** Število seštevanj (najv. 18 seštevanj)
- c** Seštevanje
- d** Merilna raven spredaj / zadaj
- e** Množenje
- f** Simbol baterije
- g** Merska enota °C / °F
- h** Merska enota m / m² / m³



Lasersko sevanje!
Ne gledati v laserski žarek!
Laser razreda 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2007-10



Ne gledati neposredno v žarek! Laser ne sme priti v roke otrok!
Naprave po nepotrebnem ne usmerjajte na ljudi.

1 Vklop



ali



ali




2 Izklop

Naprava se po 30 sekundah neuporabe smodejno izključi.


3 Brisanje zadnje merske vrednosti




Naprava se vključi z nazadnje prikazano vrednost. Pred meritvijo izbrišite mersko vrednost, da preprečite napake pri merjenju.




4 Preklop merske enote




5 Preklop merilne ravni (referenca)




6 Merjenje dolžine




7 Seštevanje dolžin



8 Merjenje površine



9 Merjenje prostornine



Pomembni napotki

- Laserska pika prikazuje merilno točko ultrazvočne merilne površine, do katere merite.
- Če so na poti merjenja predmeti in ovire ali če merite preblizu stenam, lahko opsledična odsevanja vodijo do napačnih meritev. Po možnosti izmerjeno razdaljo vedno preverite na prosti merilni poti.
- Naprava pri merjenju kompenzira različne prostorske temperature. Zato pri menjavi mesta z velikimi temperaturnimi razlikami upoštevajte, da naprava potrebuje kratek čas, da se prilagodi novemu okolju.
- Nihanja zračnega pritiska in vplivi zračne vlage lahko vodijo do merskih odstopanj, hrup vetra in drugi viri zvoka pa lahko povzročijo napačen rezultat meritve.
- Preproge, oblazinjenje ali zavesi ultrazvoka ne odbijajo optimalno. V teh primerih uporabite gladke pripomočke, kot so police regalov, ogledala ipd.
- Ultrazvok ne prodre skozi steklo (okenske šipe).
- Funkcija za varčevanje z energijo samodejno izključi napravo.
- Čiščenje z mehko krpo. V ohišje ne sme priti voda.

Tehnični podatki (Tehnične spremembe pridržane 11.14)

Merilno območje	0,6 m ... 13 m
Natančnost	< 0,5%
Razred laserja	2 < 1 mW
Valovna dolžina laserja	650 nm
Električno napajanje	Tip 9V E-blok
Dimenzijs (Š x V x G)	63 x 131 x 38 mm
Teža (z baterijo)	0,15 kg
Samodejni izklop	30 s
Delovna temperatura	0 °C ... 40 °C

Koda napake:

Err: Merilna napaka, ponovno izmerite

EU-določila in odstranjevanje med odpadke

Naprava ustreza vsem potrebnim standardom za prosto prodajo blaga v EU.

Ta izdelek je elektronska naprava in jo je treba zbirati in odstraniti ločeno v skladu z evropsko Direktivo za odpadno elektronsko in električno opremo.


Nadaljnje varnostne in dodatne napotke najdete pod:: www.laserliner.com/info





Olvassa el végig a kezelési útmutatót és a mellékelt „Garanciális és egyéb útmutatások” c. füzetet. Kövesse az abban foglalt utasításokat. Őrizze meg gondosan ezeket a dokumentumokat.

Ultrahangos távolságmérő beltéri hossz-, felület- és térfogatméréshez



- 1** Ultrahang kilépő nyílás
- 2** Lézersugár kilépő nyílás
- 3** LCD-kijelző
- 4** BE / mérés
- 5** Terület- / térfogatszámítás
- 6** Elemtartó rekesz (hátoldal)
- 7** Hosszúságok összeadása
- 8** Hőmérséklet érzékelő (NTC)

- a** Mért érték
- b** Összeadások száma (max. 18 összeadás)
- c** Összeadás
- d** Mérési sík elől / hátul
- e** Szorzás
- f** Elem szimbólum
- g** Mértékegység °C / °F
- h** Mértékegység m / m² / m³



Lézersugár!
Ne nézzen a sugárba!
2-es osztályú lézer
< 1 mW · 650 nm
EN 60825-1:2007-10



Ne nézzen közvetlenül a sugárba! A lézer nem kerülhet gyermekek kezébe! A készüléket ne irányítsa indokolatlanul személyekre.

1 Bekapcsolás



vagy



vagy




2 Kikapcsolás

Ha a készüléket nem használják, 30 másodperc után automatikusan kikapcsol.


3 Az utolsó mért érték törlése




A készülék a legutóbb kijelzett értékkel indul. A hibás mérések elkerülésére minden mérés előtt törölje ki a mért értéket.




4 Mértékegység átállítása




5 Mérési sík (referencia) átállítása




6 Hosszúságmérés




7 Hosszúságok összeadása



8 Területmérés



9 Térfogatmérés



Fontos útmutatások

- A lézerpont az ultrahangos mérési felület mérési pontját jelöli, ameddig a mérés történik.
- Ha a mérés útjában tárgyak és akadályok találhatók, vagy a mérés falakhoz túl közel történik, akkor az onnan kiinduló visszaverődések hibás méréshez vezethetnek. A mért távolságokat lehetőleg minden szabad látóvonalon hitelesítse.
- A készülék a mérés során kompenzálja a különböző beltéri hőmérsékleteket. Ezért nagy hőmérsékletkülönbséggel járó helyváltoztatás esetén várjon egy kis ideig, hogy a készülék alkalmazkodni tudjon.
- A légnagyomás-ingadozás és a páratartalom hatásai eltéréseket okozhatnak a mérésben, a szélzaj és más hangforrások hamis mérési eredményt okozhatnak.
- A szőnyegek, bélések vagy függönyök nem optimálisan verik vissza az ultrahangot. Ilyen esetekben használjon sima segédeszközöket, pl. polclapot, tükröt stb.
- Az ultrahang nem hatol át az üvegen (ablaküvegen).
- Az energiatakarékos funkció automatikusan lekapcsolja a készüléket.
- Tisztítás puha kendővel. A készülékházba nem juthat víz.

Műszaki adatok (A műszaki módosítások jogá fenntartva 11.14)

Mérési tartomány	0,6 m ... 13 m
Pontosság	< 0,5%
Lézer osztály	2 < 1 mW
Lézer hullámhossz	650 nm
Áramellátás	9 V-os E blokkelem
Méretek (Sz x Ma x Mé)	63 x 131 x 38 mm
Tömeg (elemmel)	0,15 kg
Automatikus lekapcsolás	30 mp
Működési hőmérséklet	0 °C ... 40 °C

Hibakód:

Err: Mérési hiba, ismételje meg a mérést

EU-rendeletek és ártalmatlanítás

A készülék megfelel az EU-n belüli szabad forgalmazásra vonatkozó minden szükséges szabványnak.


Ez a termék egy elektromos készülék és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv szerint szelektíven kell gyűjteni és ártalmatlanítani.

További biztonsági és kiegészítő útmutatások:

www.laserliner.com/info



MeterMaster Plus



SERVICE



Umarex GmbH & Co KG

– Laserliner –

Möhnenstraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Rev.1114

Umarex GmbH & Co KG
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333
www.laserliner.com



Laserliner®
Innovation in Tools