

Bedienungsanleitung

Kartenleser CR41E

Best.-Nr. 1408609

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient zum Beschreiben und Lesen von kompatiblen Speicherkarten über Computer mit USB Typ-C Anschluss.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und / oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Kartenleser
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen:

1. Öffnen Sie die Internetseite www.conrad.com/downloads in einem Browser oder scannen Sie den rechts abgebildeten QR-Code.
2. Wählen Sie den Dokumententyp und die Sprache aus und geben Sie dann die entsprechende Bestellnummer in das Suchfeld ein. Nach dem Start des Suchvorgangs können Sie die gefundenen Dokumente herunterladen.



Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Inbetriebnahme

- Die Installation eines Treibers ist nicht erforderlich.
- Schalten Sie Ihren Computer ein und warten Sie bis das Betriebssystem vollständig gestartet ist.
- Stecken Sie den USB-Stecker Typ-C in einen freien **USB Typ-C Anschluss** Ihres Computers.
- Bestimmen Sie den Typ Ihrer Karte und wählen anhand des Aufdrucks auf dem Kartenleser das richtige Einschubfach. Richten Sie die Kontakte der Karte auf die Kontakte des Einschubfaches aus und schieben Sie die Speicherkarte ein.
- Der Kartenleser bzw. die Karte können beschädigt werden, wenn die Karte nicht in korrekter Ausrichtung eingeschoben wird.
- Wollen Sie Karten gleichzeitig verwenden, beachten Sie die untenstehende Tabelle:

Kartentyp	Bedingungen
Es können maximal 2 Karten gleichzeitig gelesen/beschrieben werden.	
SD/Micro SD	Entweder SD oder Micro SD, nicht beide gleichzeitig.
SD und MS	SD und MS können gleichzeitig verwendet werden.
Micro SD und MS	Micro SD und MS können gleichzeitig verwendet werden.

- Ein neues Laufwerk/Laufwerke werden auf Ihrem Computer angezeigt. Folgen Sie den Bedienungsanleitungen für Ihr Betriebssystem, um die Karte(n) zu lesen bzw. auf dieser/diesen zu schreiben.
- **Für ältere Betriebssysteme:** Einige Speicherkartenformate (wie exFAT) erfordern möglicherweise die Installation eines System-Patches, bevor der Kartenleser die Speicherkarte erkennt. Beachten Sie für nähere Informationen die Bedienungsanleitung und die aktuellsten Update-Informationen Ihres Betriebssystems.
- Trennen Sie niemals das Produkt oder entfernen eine Karte während Daten übertragen werden. Gefahr von Datenverlust oder Dateikorruption.
- Bevor Sie eine Speicherkarte entfernen muss diese vom Gerät getrennt werden, um Datenverlust, Dateikorruption oder Produkt-Beschädigungen zu vermeiden. Beachten Sie die Anweisungen zu Ihrem Betriebssystem.

Kompatible Speicherkarten

Kartentypen	
SD	SD, SDHC, SDXC, Mini SD, Micro SD/SDHC, SDXC
Andere	MMC, RS-MMC, Mobile-MMC, MMC-Micro, MS, MS-PRO, MS Duo, MS-PRO Duo, MSXC, Micro-MS (M2), MS-PRO-HG Duo 8-bit mode
Kartengrößen	
SD, Micro SD, MMC: max. 128 GB	
MS: max. 2 TB (MS: 128 MB, MS-PRO: 32 GB, MSXC: 2 TB)	

Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vom Computer, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Stromversorgung 5 V/DC (via USB Typ-C), max. 900 mA

Übertragungsrate max. 5 Gbps

Systemvoraussetzung Windows® XP (Home, Pro, mit SP1, SP2, SP3) (32 Bit); Vista (32/64 Bit); 7 (32/64 Bit); 8 (32/64 Bit); 8.1 (32/64 Bit); 10 (32/64 Bit); RT Mac OS 9.0, OSX 10.10; Linux 2.4, Linux 2.6

Kabellänge ca. 7 cm (ohne Stecker)

Betriebsbedingungen 0 bis +55 °C, 10 – 85 % rF

Lagerbedingungen -10 bis +55 °C, 10 – 85 % rF

Abmessungen (L x B x H) 180 x 24 x 15 mm

Gewicht ca. 20 g



Card reader CR41E

Item no. 1408609

Intended use

This product is intended for writing to and reading compatible memory cards via computer with type C USB port.

For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them for future reference. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

The product corresponds to the legal, national and European requirements.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Card reader
- Operating instructions

Up-to-date Operating instructions:

1. Open www.conrad.com/downloads in a browser or scan the displayed QR code.
2. Select document type and language and enter the item number into the search field. After submitting the query you can download displayed records.



Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in these operating instructions, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- The product is not a toy. Keep away from children.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- Consult a professional if you require assistance with product operation, safety or connection.
- Maintenance work, adjustments and repairs may be carried out only by a professional or at a specialist workshop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Operation

- Installation of a driver is not necessary.
- Switch on your computer and wait until the operating system has fully started.
- Connect the type C USB plug to an empty **type C USB port** on your computer.
- Determine the type of your card and then select the proper plug-in slot according to the markings on the card reader. Align the pins of the card with the pins of the slot and then insert the memory card.
- The card reader or the card could get damaged if the card is improperly aligned and inserted.
- Observe the following table when using more than one card at the same time:

Type of card	Requirements
A maximum of 2 cards can be read/recorded simultaneously.	
SD/Micro SD	Either SD or Micro SD card, but not both card types at the same time.
SD and MS	SD and MS cards can be used simultaneously.
Micro SD and MS	Micro SD and MS cards can be used simultaneously.

- Your computer shows a new drive/drives. Follow the operating instructions of your operating system in order to read or write to this/these card(s).
- **For older operating systems:** Some memory card formats (such as exFAT) might require the installation of a system patch in order for the card reader to recognize the memory card. Refer to the operating instructions and the latest update information of your operating system.
- Never disconnect the product or remove the card during data transmission. There is a risk of losing or corrupting data.
- Before removing a memory card, disconnect it from the device first in order to avoid data loss, data corruption or product damage. Observe the operating instructions of your operating system.

Compatible memory cards

Type of card	
SD	SD, SDHC, SDXC, Mini SD, Micro SD/SDHC, SDXC
Other	MMC, RS-MMC, Mobile-MMC, MMC-Micro, MS, MS-PRO, MS Duo, MS-PRO Duo, MSXC, Micro-MS (M2), MS-PRO-HG Duo 8-bit mode
Card size	
SD, Micro SD, MMC: max. 128 GB	
MS: max. 2 TB (MS: 128 MB, MS-PRO: 32 GB, MSXC: 2 TB)	

Cleaning

- Remove the product from the computer before cleaning.
- Never submerge the product in water.
- Clean the product with a dry, fiber-free cloth.
- Do not use any abrasive or chemical cleaners.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste.

At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Power supply	5 V/DC (via USB type C), max. 900 mA
Transfer rate	max. 5 Gbps
System requirements	Windows® XP (Home, Pro, with SP1, SP2, SP3) (32 bit), Vista (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8 (32/64 bit); 8.1 (32/64 bit); 10 (32/64 bit); RT Mac OS 9.0, OSX 10.10; Linux 2.4, Linux 2.6
Cable length	approx. 7 cm (without plug)
Operating conditions	0 to +55 °C, 10 – 85 % RH
Storage conditions	-10 to +55 °C, 10 – 85 % RH
Dimensions (L x W x H)	180 x 24 x 15 mm
Weight	approx. 20 g

Mode d'emploi

Lecteur de cartes CR41E

N° de commande 1408609

Utilisation prévue

Ce produit sert à l'écriture et à la lecture de cartes à mémoire compatibles via un ordinateur équipé d'un port USB de type C.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), vous ne devez pas transformer et/ou modifier le produit. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites ici, celui-ci peut se trouver endommagé. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Donnez le produit à des tiers seulement accompagné du mode d'emploi !

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.


Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Lecteur de cartes
- Mode d'emploi

Mode d'emploi actualisé :

1. Ouvrez la page Internet www.conrad.com/downloads dans votre navigateur ou scannez le code QR indiqué à droite.
2. Sélectionnez le type de document et la langue puis saisissez le numéro de commande correspondant dans le champ de recherche. Une fois la recherche commencée, vous pouvez télécharger les documents trouvés.



Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec précaution tout en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants !
- Ne laissez pas traîner les matériaux d'emballage sans surveillance ! Ils pourraient devenir des jouets dangereux pour des enfants.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- L'utilisation est seulement autorisée à l'intérieur de locaux et est interdite en plein air. Impérativement éviter tout contact avec l'humidité, par ex. dans la salle de bains, etc.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques !
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles ;
 - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Respecter également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à cet appareil.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas pu répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Mise en service

- L'installation du pilote n'est pas nécessaire.
- Allumez votre ordinateur et attendez que le système d'exploitation soit complètement chargé.
- Insérez la fiche USB de type C dans un port **USB de type C** libre sur votre ordinateur.
- Déterminez le type de votre carte et sélectionnez la fente correcte en respectant l'inscription sur le lecteur de cartes. Orientez les contacts de la carte vers les contacts de la fente et insérez la carte mémoire.
- Le lecteur de cartes ou la carte peut être endommagé(e) si la carte n'est pas insérée dans le bon sens.
- Si vous souhaitez utiliser en même temps des cartes, veuillez consulter le tableau ci-dessous :

Type de cartes	Conditions
2 cartes au maximum peuvent être lues/écrites en même temps.	
SD/Micro SD	Soit SD, soit Micro SD, mais pas les deux en même temps.
SD et MS	SD et MS peuvent être utilisés en même temps.
Micro SD et MS	Micro SD et MS peuvent être utilisés en même temps.

- Un ou des nouveaux lecteurs de disque est/sont affiché(s) sur votre ordinateur. Suivez les instructions du mode d'emploi de votre système d'exploitation, afin de lire la/les carte(s) ou d'écrire sur celle-ci/celles-ci.
- **Pour les systèmes d'exploitation plus anciens** : certains formats de carte mémoire (comme exFAT) exigent peut-être l'installation d'un system patch correctif, avant que le lecteur de cartes ne reconnaisse la carte mémoire. Veuillez vous reporter aux instructions du mode d'emploi et aux informations de votre système d'exploitation et à ses mises à jour récemment effectuées pour recueillir de plus amples renseignements.
- Ne débranchez jamais le produit ou n'enlevez pas une carte durant le transfert des données ! Il existe un risque de perte de données ou de corruption de fichiers.
- Avant d'enlever une carte mémoire, celle-ci doit être déconnecté de l'appareil afin d'éviter la perte de données, la corruption de fichiers ou des dégâts au produit. Veuillez respecter les instructions de votre système d'exploitation.

Cartes à mémoire compatibles

Type de cartes	
SD	SD, SDHC, SDXC, Mini SD, Micro SD/SDHC, SDXC
Autres	MMC, RS-MMC, Mobile-MMC, MMC-Micro, MS, MS-PRO, MS Duo, MS-PRO Duo, MSXC, Micro-MS (M2), MS-PRO-HG Duo 8-bit mode
Tailles des cartes	
SD, Micro SD, MMC : 128 Go maxi	
MS : 2 To maxi (MS : 128 Mo, MS-PRO : 32 Go, MSXC : 2 To)	

Nettoyage

- Avant de nettoyer le produit, débranchez-le de l'ordinateur.
- Ne plongez pas le produit dans de l'eau !
- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le produit.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou chimique.

Elimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Alimentation en électricité..... 5 V/CC (via USB de type C), 900 mA maxi

Débit de transfert..... 5 Gbps maxi

Systèmes requis..... Windows® XP (Home, Pro, avec SP1, SP2, SP3, (32 bit); Vista (32/64 bit); 7 (32/64 bit); 8 (32/64 bit); 8.1 (32/64 bit); 10 (32/64 bit); RT Mac OS 9.0, OSX 10.10; Linux 2.4, Linux 2.6

Longueur du câble..... env. 7 cm (sans connecteur)

Conditions de service..... de 0 à +55 °C, 10 – 85 % hum. rel.

Conditions de stockage..... de -10 à +55 °C, 10 – 85 % hum. rel.

Dimensions (Lo x La x H)..... 180 x 24 x 15 mm

Poids..... env. 20 g



Bedoeld gebruik

Dit product is bestemd voor het lezen en beschrijven van compatibele geheugenkaarten met behulp van een computer met een USB type C-aansluiting.

In verband met veiligheid en normering (CE) is het niet toegestaan aanpassingen van en/of wijzigingen aan dit product aan te brengen. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan welke hier beschreven zijn, kan het product worden beschadigd. Daarnaast brengt onjuist gebruik gevaren met zich mee zoals kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan een derde.

Het product voldoet aan alle wettelijke, nationale en Europese richtlijnen.

Alle vermelde bedrijfsnamen en productbeschrijvingen zijn handelsmerken van de respectieve gerechtigden. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Kaartlezer
- Gebruiksaanwijzing

Geactualiseerde gebruiksinstructies:

1. Open in uw browser de website www.conrad.com/downloads of scan de QR-code die rechts is afgebeeld.
2. Kies het soort document en de taal en vul dan het corresponderende bestelnummer in het zoekveld. Nadat het zoeken is gestart, kunt u het document downloaden.



Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

- Het product is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, nattigheid, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Het is alleen bedoeld voor gebruik in afgesloten ruimtes dus gebruik buitenshuis is niet toegestaan. Contact met vocht zoals bijv. in de badkamer, moet te allen tijde vermeden worden.
- Stel het product niet bloot aan mechanische belasting.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige, met vervoer samenhangende druk.
- Behandel het product voorzichtig. Het product kan door schokken, botsingen of zelfs een val van een geringe hoogte beschadigd worden.
- Volg ook de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing van alle andere apparaten die op het product zijn aangesloten.
- Raadpleeg een vakman wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het product.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.
- Als u nog vragen hebt die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere vaklieden.

Ingebruikname

- Het is niet nodig besturingssoftware te installeren.
- Zet de computer aan en wacht tot het besturingssysteem volledig is opgestart.
- Steek de type C USB-stekker in een vrije **type C USB-poort** van uw computer.
- Ga na welk soort kaart u heeft en kies aan de hand van het opschrift op de kaartlezer de juiste sleuf. Lijn de contacten van de kaart uit met de contacten van de sleuf en schuif de geheugenkaart die sleuf in.
- De kaart resp. de kaartlezer kunnen worden beschadigd als de kaart niet met de juiste oriëntatie in de sleuf wordt geschoven.
- Wilt u verschillende kaarten gelijktijdig gebruiken, houd dan de hand aan onderstaande tabel:

Soort kaart	Voorwaarden
Er kunnen maximaal 2 kaarten gelijktijdig afgelezen/beschreven worden.	
SD/Micro SD	Ofwel SD ofwel Micro SD, niet beide tegelijk.
SD en MS	SD en MS kunnen gelijktijdig gebruikt worden.
Micro SD en MS	Micro SD en MS kunnen gelijktijdig gebruikt worden.

- Op uw computer kunt u zien dat een nieuwe schijf of nieuwe schijven zijn aangesloten. Volg de gebruiksaanwijzing van uw besturingssysteem om de kaart(en) te lezen of om die kaart(en) te beschrijven.
- **Voor oudere besturingssystemen:** geheugenkaarten van sommige formaten (zoals exFAT) vereisen mogelijk installatie van een systempatch voordat de kaartlezer de geheugenkaart herkent. Raadpleeg voor nadere informatie de gebruiksaanwijzing en de meest actuele update-informatie van uw besturingssysteem.
- Koppel nooit het product los of verwijder nooit een kaart terwijl er gegevens worden overgedragen. Gevaar voor gegevensverlies of beschadiging van bestanden.
- Voordat u een geheugenkaart verwijdert, moet deze van het apparaat worden ontkoppeld om gegevensverlies, beschadiging van bestanden of van het product te vermijden. Houd de hand aan de aanwijzingen die behoren bij uw besturingssysteem.

Compatibele geheugenkaarten

Soorten kaarten	
SD	SD, SDHC, SDXC, Mini SD, Micro SD/SDHC, SDXC
Andere	MMC, RS-MMC, Mobile-MMC, MMC-Micro, MS, MS-PRO, MS Duo, MS-PRO Duo, MSXC, Micro-MS (M2), MS-PRO-HG Duo 8-bit mode
Kaartgrootten	
SD, Micro SD, MMC: max. 128 GB	
MS: max. 2 TB (MS: 128 MB, MS-PRO: 32 GB, MSXC: 2 TB)	

Reiniging

- Koppel het product los van de computer voordat u het schoon gaat maken.
- Dompel het product niet onder in water.
- Gebruik een droog, pluisvrij doekje om het product mee schoon te maken.
- Gebruik geen schuurmiddelen of chemische schoonmaakmiddelen.

Verwijdering



Elektronische apparaten bevatten waardevolle stoffen en horen niet bij het huisvuil.

Gooi het product aan het einde van zijn gebruiksduur weg volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Stroomvoorziening..... 5 V/DC (via USB type C), max. 900 mA

Overdrachtssnelheid..... max. 5 Gbps

Systeemeisen Windows® XP (Home, Pro, met SP1, SP2, SP3) (32 bit); Vista (32/64 bit); 7 (32/64 bit); 8 (32/64 bit); 8.1 (32/64 bit); 10 (32/64 bit); RT Mac OS 9.0, OSX 10.10; Linux 2.4, Linux 2.6

Lengte kabel..... ca. 7 cm (zonder stekker)

Gebruiksomstandigheden..... 0 tot +55 °C, 10 – 85 % rel. luchtvochtigheid

Opslagomstandigheden..... -10 tot +55 °C, 10 – 85 % rel. luchtvochtigheid

Afmetingen (L x B x H)..... 180 x 24 x 15 mm

Gewicht..... ca. 20 g

