

**Model**  
**DIR-110**



**USER MANUAL Internet Radio**  
**HANDLEIDING Internetradio**  
**BEDIENUNGSANLEITUNG Internetradio**  
**MODE D'EMPLOI Radio internet**  
**MANUAL DEL USUARIO Radio por Internet**

Index:

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>English</b> .....    | 3  |
| <b>Nederlands</b> ..... | 18 |
| <b>Deutsch</b> .....    | 34 |
| <b>Français</b> .....   | 50 |
| <b>Español</b> .....    | 66 |

Version : 2.0

**CAUTION:**

Usage of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

This unit should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

**PRECAUTIONS BEFORE USE**

---

**KEEP THESE INSTRUCTIONS IN MIND:**

1. Do not use this device near water.
2. Clean only with a slightly damp cloth.
3. Do not cover or block any ventilation openings. When placing the device on a shelf, leave 5 cm (2") free space around the whole device.
4. Install in accordance with the supplied user manual.
5. \* Don't step on or pinch the power adaptor. Be very careful, particularly near the plugs and the cable's exit point. Do not place heavy items on the power adaptor, which may damage it. Keep the entire device out of children's reach! When playing with the power cable, they can seriously injure themselves.
6. \* Unplug this device during lightning storms or when unused for a long period.
7. Keep the device away from heat sources such as radiators, heaters, stoves, candles and other heat-generating products or naked flame.
8. Avoid using the device near strong magnetic fields.
9. Electrostatic discharge can disturb normal usage of this device. If so, simply reset and restart the device following the instruction manual. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.
10. Warning! Never insert an object into the product through the vents or openings. High voltage flows through the product and inserting an object can cause electric shock and/or short circuit internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.
11. Do not use in wet or moist areas such as bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
12. Do not use this device when condensation may occur.
13. Although this device is manufactured with the utmost care and checked several times before leaving the factory, it is still possible that problems may occur, as with all electrical appliances. If you notice smoke, an excessive build-up of heat or any other unexpected phenomena, you should disconnect the plug from the main power socket immediately.
14. This device must operate on a power source as specified on the specification label. If you are not sure of the type of power supply used in your home, consult your dealer or local power company.
15. \* The socket outlet must be installed near the equipment and must be easily accessible.
16. \* Do not overload ac outlets or extension cords. Overloading can cause fire or electric shock.
17. \* Devices with class 1 construction should be connected to a main socket outlet with a protective earthed connection.
18. \* Devices with class 2 construction do not require a earthed connection.
19. Keep away from rodents. Rodents enjoy biting on power cords.
20. \* Always hold the plug when pulling it out of the main supply socket. Do not pull the power cord. This can cause a short circuit.
21. Avoid placing the device on any surfaces that may be subject to vibrations or shocks.
22. To clean the device, use a soft dry cloth. Do not use solvents or petrol based fluids. To remove severe stains, you may use a damp cloth with dilute detergent.
23. The supplier is not responsible for damage or lost data caused by malfunction, misuse, modification of the device or battery replacement.
24. Do not interrupt the connection when the device is formatting or transferring files. Otherwise, data may be corrupted or lost.


25. If the unit has USB playback function, the usb memory stick should be plugged into the unit directly. Don't use an usb extension cable because it can cause interference resulting in failing of data.
26. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and make sure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on or near the apparatus.
27. \* To completely disconnect the power input, the mains plug of the apparatus shall be disconnected from the mains, as the disconnect device is the mains plug of apparatus.
28. If the unit works with battery, Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
29. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
30. The apparatus can only be used in moderate extremely cold or climates warm environments should be avoided.
31. The rating label has been marked on the bottom or back panel of the apparatus.
32. This device is not intended for use by people (including children) with physical, sensory or mental disabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they're under supervision or have received instructions about the correct use of the device by the person who is responsible for their safety.
33. This product is intended for non professional use only and not for commercial or industrial use.
34. Make sure the unit is adjusted to a stable position. Damage caused by using this product in an unstable position or by failure to follow any other warning or precaution contained within this user manual will not be covered by warranty.
35. Never remove the casing of this apparatus.
36. Never place this apparatus on other electrical equipment.
37. Do not use or store this product in a place where it is subject to direct sunlight, heat, excessive dust or vibration.
38. Do not allow children access to plastic bags.
39. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
40. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power supply cord or the plug, when liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, when the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
41. \*Do not use a damaged power cord or plug or a loose outlet. Doing so may result in fire or electric shock.
42. Prolonged exposure to loud sounds from personal music players may lead to temporary or permanent hearing loss.

## **INSTALLATION**

- Unpack all parts and remove protective material.
- \*Do not connect the unit to the mains before checking the mains voltage and before all other connections have been made.


**\*Those instruction are related only to products using power cable or AC power adaptor.**

## 2. Product Overview



1. Display
2. Standby
3. Mode
4. Home
5. Fav
6. Sleep
7. Left
8. Alarm
9. Right
10. Vol/Nav/Ok: Rotate=Vol/Scroll    Press=Select
11. Power on/off
12. DC-IN
13. Line-out (3.5mm)
14. Aux-in (3.5mm)
15. USB Socket
16. Antenna

## Remote Control



1. Remote Transmitter
2. Standby button
- 3-12. Input letters and numbers
13. Up Cursor button
14. Left cursor button
15. Right cursor button
16. Enter button
17. Down cursor button
18. Play/Pause button
19. Stop button
20. Home button

21. Vol+/-
22. Go back/forward one track
23. Mode selection button
24. Alarm setting button
25. Mute button
26. Dimmer button
27. Sleep button
28. Fav button
29. Language selection button
30. Fav+ button
31. EQ set tone

### **3. INITIAL USE**

Before operation, please make sure that the VOLTAGE mentioned on the power supply is same as the voltage of your local area.

Use the supplied mains adaptor to connect the device to a household mains socket.

Switch the device on with the power switch on the rear.

When it is the first time running the device, the system will ask you to set Language and Network Configurations. You may setup the network connection immediately, or set it later. Use Navigate to select the desired option. Press Navigate/OK to confirm.

Press Standby button when unit is power on, unit will go to standby mode. Press again will make it On again.



## **4. Network configuration**

### **1. Normal network configuration**

Select “Yes” for the normal Wireless Network Configuration: The select the required AP by turning “Navigate” and confirm it by pressing “Navigate/OK”.

Enter WEP or WPA code to connect the WiFi network by select the correct character turning the “Navigate/OK” button.

Press **▶** button to select the next character.

In this condition, press **◀** button you can turn left and delete the left chracters at the same time:

When the password is complete please press “Navigate/OK” button to confirm.

Note: Below characters are available for the radio:

Numbers (from 0-9)

English letters (from A to Z and from a to z)

Other charcters (DEL, @, Blank, !, ", #, \$, %, &, \*, ', + and (,)

### **2. WPS PBC network configuration**

Select “Yes WPS” when you would like set up with Wireless Network (WPS PBC) feature: If you are using a router with WPS button, you may set up the network connection simple via WPS function. Enter it and go to press the WPS button on your router within 120 seconds.

The connection between the router and the Radio will then be configured automatically.

Select “No” when you do not want to install the network at the moment.

### **3. No network configuration**

Pls select “NO” when you do not like to congigure the network connection at the moment.

Press “Standby” for standby. When the actual date and time is shown the network is configuration is well done. Date and time, as well as alarms-if activated-will still are shown on the display when in standby mode.

## 5. INTERNET RADIO

Switch on “Standby” and rotate Navigate to scroll through the main menu. Press OK (to enter sub menus or confirm settings)

Press ◀ to return to the previous menu.

After the connection of any station is succeeded, station information's will be shown: information content can be changed with ◀ or ▶ button.

### My Favorites

List of my favorite preset stations. It supports 250 favorite entries including stations and folder. During the station playing screen, press and hold Fav on the device or “Fav. +” on the remote control to save the station as my favorite. You may replace the previous saved station to the new one.

If the Selected station have been saved, you cannot save it again. The saved stations are showed under this menu. You may also press Fav to enter the saved station list. You may enter the number key on the remote control to recall the saved station.

Under the preset station list, move to your station, press OK from unit or Enter from remote control to listen.

Enter its submenu with ▶ button, Shift Up/Down along the list, Rename, Play, or Use as Alarm Sound (if you chose internet as alarm sound in alarm configuration).

### Radio Station/Music

Station are categorized into Global Top 20, Genre and Country/Location (Australia, Canada, United Kingdom, USA). Enter to continue the subcategories and choose the station to listen.

For each station, press OK from unit or Enter from remote control to play directly.

Press ▶ to enter its submenu. When you choose Auto Scan, it becomes the playback of marquee of each station in the subcategory. Each station plays 30 seconds until all have played or you press “Select” to stop the marquee listening. Press ▶ button to view the display information of the playing station.

### Local Radio:

Stations are categorized to the country/location which the unit is operated.

### History:

List of the ten recently listened stations.

### Service:

Search radio station-Enter your keyword to search radio station from the list.

Add new radio by adding IP address, the added stations will be stored in My Favorite.

Note that the maximum character of the station name is 250.

## 6. Media Center

Select the USB/UPnP mode or playlist mode with Navigate/OK or with the Mode button.

## **UPnP**

If you have set up shared media, you should see the shared media from UPnP.

If you have more than one computer sharing media, the alternatives are listed.

Select the shared media you want to play.

Use Play/Pause (18), Next/Prev (22) and Stop (19). Press Right cursor button (15) to view the display information of the playing track.

**Note:** The radio can only read the track with the file name less than 40 characters. The characters should be in European Language. If you encounter failure of reading the track under UPnP mode, you may try to rename the file. However, if the track is still unable to play, you can try converting the file to different formats.

## **USB:**

From this point on, menus are generated from the folders on the USB device. It can support WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV format. FLAC can support 16Bit/8K~48K Sample Rate, 64Kbps.

Brows folders with the NAV wheel or direction keys (13/14/15/17) on the remote control.

The display shows folder and file names (not necessarily track names).

Once you have found a track you want to play, press the navigate wheel on the device or press Enter on the remote control.

Note: The USB port does not support data transfer with a computer.

## **My Playlist:**

You can create a playlist of favourite music from UPnP. When you are playing the music, press and hold OK from unit or Enter from remote control to save it into My Playlist.

## **Clear My Playlist**

Please select this option for clearing the playlist. Please confirm the questions.

## **7. My media U**

Display and playback your own mediaU station list on the mediaU server. Set your account first. To activate your own station list, follow the steps below:

Access <http://www.mediayou.net/>. Join my mediaU membership. Login to the website;

Enter the wireless MAC address of Radio to the mediaU website. This information can be obtained in Information Center > System information > Wireless Info;

When successfully configured, you are able to save and view your own mediaU station playlist(s). Username and password are not required to enter to the Radio.

If there are different accounts stored in Radio, you can choose the one you currently use under Configuration menu. On the website, you may save stations to Favorite Station, set Favorite Location/Genre and My Local City, or add stations manually. The stations can be viewed from My Media mode on the Radio.

## 8. Information Center

### Weather

There are weather information and forecasts for 2000 cities.

Select the country and then the city for the weather details.

Press ◀ / ▶ to see the weather forecasts.

The device is able to display the weather information on the standby mode. On the weather information page, press Select to set the city to displaying on the standby mode. Then turn on the weather display.

### Financial Info

View the stock index

### System Information

View details of units and of connect network. The information includes MAC address which you are required to fill in when registration of “my mediaU” membership.

## 9. CONFIGURATION

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Time Display</b>    | Analog/digital   |
| <b>My MediaU</b>       | When it is enabled, My mediaU will exist on the main menu. If various mediaU accounts exist in the Radio, Select the default login account in here.  |
| <b>Network</b>         | <b>Wireless Network Configuration:</b> Enable/disable WiFinetwork. When you enable the WiFi network, the system will automatically select the required AP. Enter WEP or WPA code to connect the WiFi.<br><b>Wireless Network (WPS PBC):</b> If you are using a router with WPS/QSS button, you may set up the network connection simple via WPS function. Enter it and go to press the WPS/QSS button on your router within 120 seconds. The connection between the router and Music Link will then be configured automatically.<br><b>Manual Configuration:</b> You can choose DHCP (which IP assigned automatically) or manually input IP address for wireless network connection. When you select manual setting for wired connection, the following have to be entered: SSID (nameof access point), IP Address, subnet mask, default gateway, preferred DNS server, alternate DNS server.<br><b>Check Network When Power On:</b> Enable/disable WiFinetwork. When you enable the WiFinetwork, the system will automatically search the available AP. Select required AP. |
| <b>Date &amp; Time</b> | Setup the date and time<br>Set time format display as 12 Hour or 24 Hour<br>Set date format (YYYY/MM/DD-DD/MM/YYYY-MM/DD/YYYY)<br>Daylight SavingTime (DST) <ul style="list-style-type: none"><li>o ON</li></ul> Tips: On the model of “ON”, the time will be one hour More than the actual time.  |

- o OFF

Tips: On the model of "OFF", the time will be same as the actual time. If it was on the model of the "Daylight Saving Time (DST) and you choose "OFF", the time will be deducted one hour, that's to say, the time will be same as the actual time.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Alarm</b>             | <p>There are three independent alarms-2 alarms of absolute time setting (Alarm 1 and Alarm 2) and 1 alarm for relative time setting (Alarm NAP). Press Alarm on the remote control to enter this menu directly.</p> <p>Note that the alarm source is from the preset Internet radio if Alarm Sound is set to be Internet Radio. It can only set one same IR station for Alarm 1 and Alarm 2. When the alarm is reached the unit connects to the Internet if the set network is available. Therefore there may be some delay from the alarm to the radio play. If no network is connection can be established within one minute, the alarm will change to Melody automatically.</p> <p>When Alarm "NAP" is set, it alarms once in 5/10/20/30/60/90/120 minutes depending on which one you have set.</p> <p>Choose Alarm Volume to configure the volume of the alarms.</p> |
| <b>Timer</b>             | Countdown timer (max. 100min)  |
| <b>Language</b>          | English/Deutsch/Espanol/Francais/Portugese/Nederlands/Italiano/Pyccknn/Svenska/Norske/Dansk/Magyar/Cesky/Slovensky/Polski/Turkce/Suomi   |
| <b>Dimmer</b>            | Turn on/Backlight level  |
| <b>Display</b>           | color/monochrome   |
| <b>Power Mgmt</b>        | Configure to go to standby mode automatically during in the menu or/and without Wifisignal. Choose the power management timer (5/15/30mins) to set the duration of the radio to switch standby mode automatically when you are not controlling it. Choose Turn off to ignore the power management function.  |
| <b>Sleep Timer</b>       | Turn off or set the sleep timer of 15/30/60/90/120/150/180 minutes. Once the time is set, there will be a bed icon with remaining minutes at the top right corner and the device will turn to standby then. Press Sleep on the remote control for the shortcut of this function.   |
| <b>Buffer</b>            | Configure the buffer time of the music playback, 2/4/8 seconds.  |
| <b>Weather</b>           | Activate/deactivate the weather forecast for the standby display. Choose your preferred temperature unit (°F or °C) and then proceed entering your location. When activated, the weather forecast is shown in turns with the clock display on the standby screen (each 10 secs).   |
| <b>Local Radio Setup</b> | There is a shortcut Local Radio under Internet Radio so that you can easily go to the station list of your location. You may Manual Setup your location, or let the system Auto Detect your current location. The system detects the location according to the IP address of your connected network. Press Local Station to enter this local radio list directly.  |
| <b>Playback Setup</b>    | Select the playback mode of media center-Off (no repeat or shuffle), Repeat all, Repeat one, or Shuffle.   |
| <b>Device</b>            | Default device name for DLNA is "AirMusic". You may rename it for DLNA setup on th PC or mobile. QR code for downlode and install "AirMusic" control App.  |
| <b>Equalizer</b>         | Default equalizer is Normal, you may change to Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, or News. Press EQ on the remote control to swap among the EQ mode for shortcut.  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Resume When Power On</b> | The system is default to resume internet radio playback if you were listening to internet radio or media center before switch off the unit. If turn this setting off, the system will remain in the main menu when switching on the unit.   |
| <b>Software Update</b>      | Update software. If there is an updated software version on the server, the system will notify you. Before starting a software upgrade, ensure that the unit is plugged into a stable mains power connection. Disconnecting power during a software update may permanently damage the unit. |
| <b>Reset to Default</b>     | Restore the default settings. After the DIR-100 is reset, the system will move to language is elected.  |

## 10. DLNA/UPnP

You may change the default DLNA name as you like. The information below is the introduction of how to set up media streaming from PC or other media server. Study the own instruction of the software or apps you use to enjoy music streaming if necessary. Make sure the music files are in the format of MP3, WHA, WAV or AAC for music streaming to the radio.

### UPnP

Connect the PC to the network.

Ensure the Radio is powered on and connected to the same network.

Open the UPnP platform Windows Media Player (11 or later). Alternatively, other platforms or servers such as Windows Media Connection may be used.

Allow to share your media to Radio.

Add the audio files and folders you want to share with radio to the media library.

You may also enjoy the streaming music from other music server, such as smart phone (Android platform)

Connect the mobile to the network

Search and install media sharing apps from Google Play.

Add the audio files from your mobile you want to share.

After setup the shared server, choose the music and control playback on the Radio.

### DLNA

Besides UPnP, Radio supports DLNA function, you share the music files from PC or Android mobile, and you use your PC, Android mobile or iPhone/iPad to control music playback on the Radio. (It is not required to control each playback on the Radio.)

The PC system requirement for DLNA is Windows 7 and Windows Media Player 12. Setup as below: First, share the media on your PC to Radio.

Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Change Advanced Sharing > Media streaming options

Open Windows Media Player to enable Allow remote control of my Player.

Right click any music in the library and choose Play to Radio.

There will be a window for controlling music playback on Radio.

You may search and install any free or commercial DLNA apps from Google Play or Apple Store if you are using Android mobile, tablet or iPhone/iPad. It is suggested to use bubble UPnP, Twonky Beam on Android mobile, tablet or Twonky Beam on iPhone/iPad. Some apps may not support streaming music from iPhone/iPod but iPhone/iPod could still be used to control streaming music from other servers.

Procedures for playing shared music on the app are as follows:

Select Radio as the player. Some apps may allow to play the music to multi players at the same time.

Select music server and choose the music. Some app can create a playlist if you choose several music.

Please note: When using DLNA music streaming function on the InternetRadio, you can only control the volume and standby via the unit. It is restricted to control the other functions. Stop DLNA on PC, mobile or tablet before you resume Internet radio's own control.

## 11. AUX (Line input)

Aux in mode plays audio from an external source such as an MP3 player. To play audio with Aux in mode:

Turn the volume low on both the Radio and if adjustable, the audio source device.

Connect the external audio source to the AUX IN 3.5mm stereo socket.

Either press MODE until the display, shows AUX IN or select AUX in under Main menu.

Adjust the volume of the Radio (and, if necessary, the audio source device) as required.

## 12. FM operation

With your radio on, press the Mode button to select FM mode or press ◀ / ▶ button to select FM mode in the menu.

Press the ◀ / ▶ button to manually tune to specific frequencies by 0.05MHz per step.

**The radio also includes the scan feature of FM, allowing you to automatically tune to FM stations.**

Press and hold the ▶ button to automatically search for the next available radio station. When a station with good signal is found, it will be automatically played.

You can search for stations in the opposite direction by pressing and holding the ◀ button.

Press the Navigate/OK rotary knob, it can automatically scan fully and store the 20 stations (the max).

### Storing stations as presets

Radio can store 20 stations as presets in FM mode. To store a preset:

Tune to the station you like, press and hold the Fav button, then using the ◀ / ▶ button or rotate the Navigate/OK rotary knob to select desired preset number, then press Vol/Nav/Ok rotary knob to store the station.

### Playing stations saved as presets

To play a preset station:

Select the band FM of the station by pressing the Mode button or press ◀ / ▶ button to select FM mode in the menu.

Press the Fav button to recall the preset station, then using the ◀ / ▶ button or rotate the Navigate/OK rotary knob to browse through your presets and press the Navigate/OK rotary knob to confirm.

## 13. Technical Specifications

|  |   |
|--|---|
| Network  | 802.11b/g/n (WLAN) Encryption: WEP, WPA, WPA 2 (PSK), WPS |
| Streaming  | UPnP, DLNA  |
| Supported filetypes  | WMA, MP3  |
| Connections  | DC, USB (charging 5V 0.5A), 3.5mm AUX-IN, 3.5mm Line-Out  |
| Input  | 100-240V~50/60 Hz, 0.5A max                               |
| Output   | 5.9V/2A   |
| Batteries in remote control  | 2 x AAA (non included)                                    |
| Power consumption  | 5W  |
| Power consumption (standby)  | <1W   |
| Operating Temperature  | 0°C-35°C  |
| Operating position   | Horizontal  |
| Power supply adaptor: (For EU only)                                |   |
| Manufacturer: Shenzhen Addition Audio Science & Technology Co, Ltd |   |
| Model Number: AD120592000EU  |   |
| Use only original AC adaptor                                       |   |
| Use only the power supply listed in the user instructions.         |   |
| Dim. unit  | 235 x 116 x 130 mm (WxDxH)                                |
| Weight   | 1kg   |

## 14. Guarantee

Lenco offers service and warranty in accordance with the European law, which means that in case of repairs (both during and after the warranty period) you should contact your local dealer.

Important note: It is not possible to send products that need repairs to Lenco directly. Important note: If this unit is opened or accessed by a non-official service center in any way, the warranty expires. This device is not suitable for professional use. In case of professional use, all warranty obligations of the manufacturer will be voided.

## 15. Disclaimer

Updates to Firmware and/or hardware components are made regularly. Therefore some of the instruction, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation. All items described in this guide for illustration purposes only and may not apply to particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.



## 16. Disposal of the Old Device



This symbol indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose them in accordance to any applicable local laws of requirement for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

## 17. Service

For more information and helpdesk support, please visit [www.lenco.com](http://www.lenco.com)  
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat1a, 6361 HB, Nuth, The Netherlands.

**LET OP:**

Gebruik van bedieningen of afstellingen of uitvoer van procedures anders dan gespecificeerd in deze documentatie kan leiden tot blootstelling aan schadelijke straling.

Dit apparaat dient uitsluitend te worden aangepast of gerepareerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

**VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK**

---

**ONTHOUD DE VOLGENDE INSTRUCTIES:**

1. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
2. Reinig het uitsluitend met een licht vochtige doek.
3. Bedek of blokkeer de ventilatie-openingen niet. Wanneer u het apparaat op een schap plaatst, dient u 5 cm (2") vrije ruimte rondom het gehele apparaat te behouden.
4. Installeer het product volgens de meegeleverde gebruikershandleiding.
5. \* Nooit op de stroomadapter stappen of deze indrukken. Wees voornamelijk voorzichtig in de buurt van de stekkers en het punt waar de kabel uit het apparaat komt. Plaats geen zware voorwerpen op de stroomadapter, om beschadiging ervan te voorkomen. Houd het gehele apparaat buiten bereik van kinderen! Wanneer kinderen met de voedingskabel spelen, kunnen zij ernstig letsel oplopen.
6. \* Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer u deze langere tijd niet gebruikt.
7. Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, kachels, kaarsen en andere hittegenererende producten of naakte vlam.
8. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van krachtige magnetische velden.
9. Elektrostatische ontlading kan normaal gebruik van dit apparaat verstoren. U hoeft het apparaat in dit geval slechts te resetten en opnieuw op te starten volgens de gebruikershandleiding. Wees voorzichtig tijdens bestandsoverdracht en doe dat in een omgeving zonder statische verstoringen.
10. Waarschuwing! Steek nooit een voorwerp via de ventilatie- of andere openingen in het product. Er is hoogspanning in het product aanwezig en als u er een object insteekt, kan dat een elektrische schok veroorzaken en/of kortsluiting in de interne onderdelen. Mors om dezelfde reden geen water of vloeistof op het product.
11. Gebruik het toestel niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, stomende keukens of in de buurt van zwembaden.
12. Gebruik dit apparaat niet wanneer condensatie kan optreden.
13. Alhoewel dit apparaat met grote zorg gefabriceerd en verschillende keren geïnspecteerd is voordat het de fabriek verlaat, is het nog steeds mogelijk dat er problemen optreden, zoals met alle elektrische apparaten. Als u rook, een overmatige hitteontwikkeling of enig ander onverwacht verschijnsel opmerkt, moet u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen.
14. Dit apparaat moet aangedreven worden door een voedingsbron, zoals aangegeven op het specificatieplaatje. Als u twijfelt over het type voeding dat gebruikt wordt in uw huis, raadpleeg dan a.u.b. uw dealer of plaatselijk energiebedrijf.
15. \* Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur zijn geïnstalleerd en eenvoudig te bereiken zijn.
16. \* Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet. Overbelasting kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
17. \* Apparaten met een Klasse 1 structuur dienen te worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardverbinding.
18. \* Apparaten met een Klasse 2 structuur vereisen geen aardverbinding.
19. Houd ze uit de buurt van knaagdieren. Knaagdieren knauwen graag aan voedingskabels.


20. \* Houd altijd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan de voedingskabel. Dit kan tot een kortsluiting leiden.
21. Vermijd om het toestel te plaatsen op een ondergrond die blootgesteld kan worden aan trillingen of schokken.
22. Gebruik een zacht, droog doekje om het apparaat te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of op benzine gebaseerde vloeistoffen. U kunt een vochtig doekje met verdund schoonmaakmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken te verwijderen.
23. De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of verloren gegevens veroorzaakt door storing, misbruik, modificatie van het apparaat of batterijvervanging.
24. Onderbreek nooit de verbinding wanneer het apparaat formatteert of bestanden overdraagt. De gegevens kunnen anders corrupt of verloren raken.
25. Indien het apparaat een USB-afspeelfunctie heeft, moet de USB-geheugenstick rechtstreeks op het apparaat worden aangesloten. Gebruik geen USB-verlengkabel, omdat die kan leiden tot storingen met foutieve gegevens als gevolg.
26. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of nabij het apparaat zijn geplaatst.
27. \* Om de verbinding met de stroomaansluiting volledig te verbreken, moet de stekker van het apparaat uit het stopcontact worden gehaald, omdat de stekker van het apparaat de hoofdschakelaar is.
28. Indien het apparaat op batterijen kan werken, dan mogen de batterijen niet aan overmatige hitte, zoals zonlicht, open vuur e.d. worden blootgesteld.
29. Aandacht voor het milieu is nodig bij het verwijderen van de batterijen.
30. Het apparaat kan alleen worden gebruikt in gematigde klimaten. Extreem koude of warme omgevingen moeten worden vermeden.
31. Het nominale specificatielabel is te vinden op het paneel aan de onder- of achterkant van het apparaat.
32. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke gebreken of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben over het juiste gebruik van het apparaat hebben gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
33. Dit product is alleen voor niet-professioneel gebruik bedoeld en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
34. Verzeker u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schade, veroorzaakt door het gebruik van dit product in een onstabiele positie, of door het niet naleven van waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen genoemd in deze handleiding, valt niet onder de garantie.
35. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
36. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
37. Dit product niet gebruiken of opslaan op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hitte, buitensporig veel stof of trillingen.
38. Geef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen.
39. Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
40. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het toestel hoe dan ook is beschadigd, zoals bijvoorbeeld het netsnoer of de stekker, wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal werkt of is gevallen.
41. \* Gebruik nooit een beschadigde voedingskabel of stekker of een los stopcontact. Dit vormt namelijk een risico op brand of elektrische schokken.
42. Langdurige blootstelling aan luid geluid van persoonlijke muzikspelers kan leiden tot tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging.

#### **INSTALLATIE**

- Pak alle onderdelen uit en verwijder de beschermende materialen.
- \* Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact, voordat u de netspanning hebt gecontroleerd en voordat alle andere aansluitingen zijn gemaakt.

**\*deze instructies zijn enkel van toepassing voor producten met een voedingskabel of een AC voedingsadapter.**


## 2. Productoverzicht



1. Scherm
2. Stand-by
3. Modus
4. Home
5. Fav
6. Slapen
7. Links
8. Alarm
9. Rechts
10. Vol/Nav/Ok:  
Draaien=Vol/Scroll
11. In-/uitschakelen
12. Voedingsingang
13. Lijngang (3,5mm)
14. Aux-ingang (3,5mm)
15. USB-aansluiting
16. Antenne

Indrukken=Selecteren

## Afstandsbediening



1. Afstandszender
2. Stand-by-knop
- 3-12. Letters en cijfers invoeren
13. Cursor omhoog-knop
14. Cursor naar links-knop
15. Rechter cursortoets
16. Bevestig knop
17. Cursor omlaag-knop
18. Afspelen/Pauzeren-toets
19. Stop-toets
20. Home-toets

21. Vol+/-
22. Ga één track terug/vooruit
23. Toets voor modusselectie
24. Toets voor alarminstelling
25. Dempertoets
26. Dimmertoets
27. Slaap-knop
28. Favorietentoets
29. Toets voor taalselectie
30. Fav+ toets
31. EQ Voor het instellen van de toon

### **3. AANVANKELIJK GEBRUIK**

Controleer a.u.b. voorafgaand aan gebruik dat de SPANNING aangegeven op de voedingsbron hetzelfde is als uw plaatselijke spanningstoevoer.

Gebruik de meegeleverde netadapter om het apparaat aan te sluiten op een huishoudelijk stopcontact.

Schakel het apparaat in met de aan-/uitschakelaar op de achterzijde.

Als de radio voor de eerste keer aangaat, zal het systeem u vragen de Language (Taal) en de Network Configurations (Netwerkinstellingen) in te stellen. U kunt de netwerkverbinding onmiddellijk instellen of op een later tijdstip. Gebruik Navigate om de gewenste optie te selecteren. Druk op Navigate/OK om te bevestigen.

Druk op de toets Standby wanneer het apparaat is ingeschakeld om deze op stand-by te schakelen. Druk nogmaals in om het apparaat weer in te schakelen.

## 4. Netwerkconfiguratie

### 1. Normale netwerkconfiguratie

Selecteer "Yes" (Ja) voor de normale draadloze netwerkconfiguratie: Draai vervolgens "Navigate" om het vereiste toegangspunt te selecteren en druk ter bevestiging op "Navigate/OK".

Voer de WEP- of WPA-code in om verbinding te maken met het WiFi-netwerk door de toets "Navigate/OK" te draaien en de juiste karakters te selecteren.

Druk op de toets **▶** om het volgende karakter te selecteren.

U kunt in deze modus ook op de toets **◀** drukken om het vorige karakter te selecteren en deze gelijktijd te wissen:

Wanneer het wachtwoord volledig is ingevoerd, druk a.u.b. ter bevestiging op de toets "Navigate/OK".

Opmerking: De volgende karakters zijn beschikbaar voor deze radio:

Cijfers (van 0-9)

Engelse letters (van A tot Z en van a tot z)

Overige karakters (DEL, @, Blanco, !, ", #, \$, %, &, \*, ', + en (,))

### 2. WPS PBC network configuration (WPS PBC netwerkconfiguratie)

Selecteer "Yes WPS" (Ja WPS) wanneer u de draadloze netwerkfunctie (WPS PBC) wilt instellen: Als u gebruik maakt van een router met een WPS-knop, kunt u de netwerkverbinding eenvoudig instellen via de WPS-functie. Stel het in door binnen 120 seconden op de WPS-knop te drukken.

De verbinding tussen de router en radio zal vervolgens automatisch worden geconfigureerd.

Selecteer "No" (Nee) wanneer u op dit moment geen netwerk wilt configureren.

### 3. No network configuration (Geen netwerkconfiguratie)

Selecteer "No" (Nee) wanneer u op dit moment geen netwerk wilt configureren.

Druk op "Standby" voor stand-by. De netwerkconfiguratie is geslaagd zodra de actuele tijd en datum worden weergegeven. De datum, tijd en alarmen (indien geactiveerd) zullen ook in stand-by op de display worden weergegeven.



## 5. INTERNETRADIO

Schakel in met "Standby" en draai Navigate om het hoofdmenu te doorlopen. Druk op OK (om submenu's te openen of instellingen te bevestigen).

Druk op ◀ om terug te keren naar het vorige menu.

Nadat de verbinding met enigerlei station is geslaagd, zal de informatie van dat station worden weergegeven: Gebruik de toets ◀ of ▶ om de informatie te doorlopen.

### Mijn favorieten

Lijst van mijn favoriete voorkeurstations. De radio ondersteunt 250 favoriete voorkeuren, inclusief stations en mappen. Houd tijdens het scherm voor stationweergave "Fav" op het apparaat of or "Fav.+" op de afstandsbediening ingedrukt om het station als Mijn Favoriet op te slaan. U kunt het vorige opgeslagen station vervangen door de nieuwe.

Als het geselecteerde station is opgeslagen, kunt u het niet opnieuw opslaan. De opgeslagen stations worden getoond in dit menu. U kunt ook op Fav drukken om de lijst met opgeslagen stations te openen. U kunt de cijfertoetsen op de afstandsbediening gebruiken om een opgeslagen station te herroepen.

Wanneer de lijst met opgeslagen stations is geopend, kunt u naar het gewenste station bewegen en op OK op het apparaat of op Enter op de afstandsbediening drukken om naar dat station te luisteren.

Gebruik de toets ▶ om het submenu van het station te openen en doorlop de lijst voor de opties Rename (Hernoemen), Play (Afspelen) of Use as Alarm Sound (Als alarmgeluid gebruiken) (als u internet als alarmgeluid hebt gekozen in de alarmconfiguratie).

### Radio Station/Music (Radiostation/Muziek)

Stations zijn ingedeeld op Global Top 20, Genre en Country/Location (Land/Locatie) (Australië, Canada, Verenigd Koninkrijk, V.S.). Kies er een om de subcategorieën te openen en kies de zender om naar te luisteren.

Voor elk station, druk op OK op het apparaat of op Enter op de afstandsbediening om direct af te spelen.

Druk op ▶ om het submenu te openen. Wanneer u kiest voor Auto Scan (Automatisch zoeken), wordt elk station in de subcategorie geselecteerd weergegeven. Elk station speelt 30 seconden af, totdat zij allemaal hebben gespeeld, of u drukt op OK om het zoeken in het geselecteerde te stoppen. Druk op de toets ▶ om de scherm informatie van het afspelende station weer te geven.

### Local Radio (Lokale radio):

Stations zijn ingedeeld op het land/de locatie waar het apparaat wordt gebruikt.

### History (Geschiedenis):

Lijst van de tien laatst beluisterde stations.

### Service:

Naar een radiostation zoeken, voer een trefwoord in om naar een radiostation in de lijst te zoeken.

Een nieuw station toevoegen door een IP-adres in te voeren; toegevoegde stations worden opgeslagen in "My Favorite" (Mijn favorieten).

Merk op dat 250 tekens het maximale aantal tekens van de naam van het station is.

## 6. Mediacentrum

Selecteer de modus USB/UPnP of de afspeellijstmodus met Navigate/OK of met de toets Mode.

### UPnP

Als u gedeelde media hebt ingesteld, moet u de gedeelde media in UPnP zien.

Als u meerdere computers hebt die media delen, worden de alternatieven opgesomd.

Selecteer de gedeelde media die u wilt afspelen.

Gebruik Start/Pauze (18), Volgende/Vorige (22) en Stop (19). Druk op de rechter cursortoets (15) om informatie over de afspelende track weer te geven.

**Opmerking:** De radio kan alleen tracks lezen met een bestandsnaam van minder dan 40 karakters. De karakters dienen in de Europese taal te zijn. Als in de UPnP-modus het lezen van een track fout gaat, kunt u proberen om de bestandsnaam te wijzigen. Echter, als de track nog steeds niet wil afspelen, kunt u proberen het bestand in een ander formaat om te zetten.

### USB:

Vanaf dit punt worden menu's vanuit de mappen op het USB-apparaat gegenereerd. Het kan de formaten WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV ondersteunen. FLAC kan samplesnelheid 16Bit/8K~48K, 64Kbps ondersteunen.

Browse folders met het navigatiewieltje of met de navigatietoetsen (13/14/15/17) op de afstandsbediening.

Het scherm toont de map en de bestandsnamen (niet noodzakelijk namen van tracks).

Zodra u eenmaal een track hebt gevonden die u wilt afspelen, kunt u op het navigatiewieltje op het apparaat of op Enter op de afstandsbediening drukken.

Opmerking: De USB-poort ondersteunt geen gegevensoverdracht met een computer.

### My Playlist (Mijn afspeellijst):

U kunt via UpnP een afspeellijst creëren met uw favoriete muziek. Wanneer u muziek afspeelt, kunt u OK op het apparaat of Enter op de afstandsbediening ingedrukt houden om op te slaan in "My Playlist" (Mijn afspeellijst).

### Clear My Playlist (Wissen van Mijn afspeellijst)

Selecteer deze optie a.u.b. om de afspeellijst te wissen. Bevestig a.u.b. de vragen.

## 7. Mijn mediaU

Weergave en afspelen van uw eigen mediaU-stationslijst op de mediaU-server. Stel eerst uw account in. Volg de stappen hieronder om uw persoonlijke stationslijst te activeren:

Ga naar <http://www.mediayou.net/>. Word lid van "mediaU". Meld aan op de website;

Voer het draadloze MAC-adres van de radio in op de mediaU website. Deze informatie is te vinden in Center>System information>Wireless Info (Centrum>Systeeminformatie> Informatie draadloos).

Wanneer succesvol geconfigureerd, kunt u uw eigen mediaU stationslijst(en) opslaan en bekijken. Er zijn geen gebruikersnaam en wachtwoord vereist om de radio te openen.

Als u meerdere accounts hebt opgeslagen in Radio, dan kunt u het momenteel gebruikte account selecteren in het menu "Configuration" (Configuratie). U kunt op de website stations opslaan in "Favorite Station" (Favoriete station), Favorite Location/Genre (Favoriete locatie/genre) en My Local City (Mijn lokale stad) instellen of stations handmatig toevoegen. De stations kunnen worden bekeken via de modus "My Media" (Mijn media) op de radio.

## 8. Informatiecentrum

### Weather (Het weer)

Er zijn weersinformatie en -prognoses voor 2000 steden.

Selecteer het land en daarna de stad voor de weerdetails.

Druk op ◀ / ▶ om de weersvoorspelling te zien.

Het apparaat kan de weersinformatie tonen wanneer op stand-by geschakeld. Wanneer de weersinformatie is geopend, druk op Select om de stad te kiezen die u in stand-by wilt weergeven. Schakel vervolgens de weergave in van de weersvoorspelling.

### Financial Info (Financiële informatie)

De koersindex bekijken

### System Information (Systeeminformatie)

Details van apparaten en van het verbonden netwerk bekijken. De informatie omvat het MAC-adres dat u dient in te vullen bij de registratie van het my mediaU-lidmaatschap.

## 9. CONFIGURATIE

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Time Display (Tijdweergave)</b> | Analoog/digitaal   |
| <b>My MediaU (Mijn MediaU)</b>     | Wanneer dit is ingeschakeld, zal My mediaU (Mijn MediaU) in het hoofdmenu beschikbaar zijn. Als er meerdere mediaU accounts in de radio bestaan, kunt u hier uw standaard aanmeldaccount selecteren.   |
| <b>Network (Netwerk)</b>           | <b>Wireless Network Configuration (Draadloze netwerkconfiguratie):</b> WiFi-netwerk in-/uitschakelen. Wanneer u het WiFi-netwerk inschakelt, zal het systeem automatisch het vereiste toegangspunt selecteren. Voer de WEP- of WPA-code in om met wifi te verbinden.<br><b>Wireless Network (WPS PBC) [Draadloos netwerk (WPS PBC)]:</b> Als u gebruik maakt van een router met een WPS/QSS-knop, kunt u de netwerkverbinding eenvoudig instellen via de WPS-functie. Stel het in door binnen 120 seconden op de WPS-knop te drukken. De verbinding tussen de router en Music Link zal vervolgens automatisch worden geconfigureerd. |

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>Manual Configuration (Handmatige configuratie:)</b> U kunt kiezen voor DHCP (die automatisch een IP toewijst) of voor het handmatig invoeren van een IP-adres voor de draadloze netwerkverbinding. Wanneer u de handmatige instelling voor de bekabelde verbinding selecteert, dient u het volgende in te voeren: SSID (naam van toegangspunt), IP-adres, subnetmask, standaard gateway, gewenste DNS-server en alternatieve DNS-server.</p> <p><b>Check Network When Power On (Controleer netwerk bij het inschakelen:)</b> WiFi-netwerk in-/uitschakelen. Wanneer u het Wi-Fi netwerk inschakelt, zal het systeem automatisch naar de beschikbare AP zoeken. Selecteer uw gewenste AP.</p>  |
| <b>Date &amp; Time<br/>(Datum &amp; Tijd)</b> | <p>Datum en tijd instellen</p> <p>Stel de tijdweergave in per 12 Hour (12 uur) of 24 Hour (24 uur)<br/> Stel het datumformaat in (JJJJ/MM/DD-DD/MM/JJJJ-MM/DD/JJJJ)<br/> Daylight Saving Time (Zomertijd) (DST)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o AAN</li> </ul> <p>Tips: Wanneer u "ON" (Aan) selecteert, zal de tijd één uur vooruit lopen op de actuele tijd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o UIT</li> </ul> <p>Tips: Wanneer u "OFF" (Uit) selecteert, zal de tijd gelijk zijn aan de actuele tijd. Als u voor de "Daylight Saving Time(DST)" (Zomertijd) "OFF" (Uit) hebt gekozen, zal de tijd met één uur terug worden gezet, d.w.z. de zal gelijk zijn aan de actuele tijd.</p>  |
| <b>Alarm</b>                                  | <p>Er zijn drie onafhankelijke alarmen beschikbaar – 2 alarmen voor absolute tijdstelling (Alarm 1 en Alarm 2) en 1 alarm voor relatieve tijdstelling (Alarm NAP (Dutje)). Druk op de afstandsbediening op Alarm om direct naar dit menu te gaan.</p> <p>Houd er mee rekening dat de alarmbron het voorkeurstation van de internetradio is als Alarm Sound (Alarmgeluid) is ingesteld op Internet Radio. Er kan maar één en dezelfde IR station voor Alarm 1 en Alarm 2 worden ingesteld. Wanneer de alarmtijd wordt bereikt, zal het apparaat verbinding maken met het internet als het ingestelde netwerk beschikbaar is. Daardoor kan er enige vertraging optreden tussen het moment van alarm en het geluid van de radio. Als er binnen één minuut geen netwerkverbinding tot stand kan worden gebracht, zal de alarmbron automatisch op "Melody" (Melodie) schakelen.</p> <p>Wanneer het alarm "NAP" (Dutje) is ingesteld, zal het alarm eenmaal in 5/10/20/30/60/90/120 minuten klinken, afhankelijk van uw instelling. U kunt Alarm Volume (Alarm-volume) kiezen om het volume van de alarmen te configureren.</p> |
| <b>Timer</b>                                  | Afteller (max. 100min)  |
| <b>Language (Taal)</b>                        | English/Deutsch/Espanol/Francais/Portugese/Nederlands/Italiano/Pycknn/Svenska/Norske/Dansk/Magyar/Cesky/Slovensky/Polski/Turkce/Suomi   |
| <b>Dimmer</b>                                 | Inschakelen/Achtergrondlichtniveau  |
| <b>Scherm</b>                                 | Kleur/zwart-wit   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Power Mgmt<br/>(Voedingsbeheer)</b>                               | Configureer om automatisch in stand-by te gaan als u in het menu bent of/ en zonder Wi-Fi signaal. Kies de tijdklok van de energie-manager (5/15/30 minuten) om de tijd van de radio in te stellen, voordat hij automatisch in stand-by modus schakelt wanneer u hem niet bedient. Kies "Turn off" (Uitschakelen) om de energie-management-functie te negeren.   |
| <b>Sleep Timer<br/>(Slaaptijdklok)</b>                               | Schakel deze optie uit of stel de slaaptimer in op 15/30/60/90/120/150/180 minuten. Nadat de tijd eenmaal is ingesteld, zal er rechtsboven in de hoek een slaapicoontje verschijnen met de resterende minuten; het apparaat zal na deze tijd op stand-by schakelen. Druk op Sleep op de afstandsbediening als sneltoets voor deze functie.   |
| <b>Buffer<br/>Weather (Het weer)</b>                                 | Configureer de buffertijd van het afspelen van muziek in 2/4/8 seconden. Activeer/deactiveer de weersverwachting voor de display wanneer op stand-by geschakeld. Selecteer de gewenste temperatuureenheid (°F of °C) en voer vervolgens uw locatie in. Wanneer geactiveerd, worden de weersvoorspelling en klokweergave afwisselend op het stand-by scherm getoond (elk 10 seconden).  |
| <b>Local Radio Setup<br/>(Lokale radio instellen)</b>                | Er is een snelkoppeling Local Radio (Lokale radio) onder Internetradio, zodat u gemakkelijk naar de stationslijst van uw locatie kunt gaan. U kunt uw locatie Handmatig instellen of u laat het systeem uw huidige locatie Auto automatisch detecteren. Het systeem detecteert de locatie op basis van het IP-adres van uw aangesloten netwerk. Druk op "Local Station" (Lokaal station) om deze lokale radiolijst direct te openen. |
| <b>Playback Setup<br/>(Afspelen instellen)<br/>Device (Apparaat)</b> | Selecteer de afspeelmodus van het mediacentrum - Uit (geen herhaling of shuffle), Alles herhalen, Eén herhalen of Shuffle.<br>De standaard apparaatnaam voor DLNA is "Air Music". U kunt het hernoemen bij de DLNA-instelling op de pc of mobiel. QR-code om de bedieningsapplicatie "Air Music" te downloaden en installeren.   |
| <b>Equalizer</b>   | De standaard equalizer is Normal (Normaal), u kunt dit veranderen in Flat (Vlak), Jazz, Rock, Soundtracks, Classical (Klassiek), Pop of News (Nieuws). Druk op de sneltoets EQ op de afstandsbediening te wisselen tussen de EQ-mogelijkheden.   |
| <b>Resume When Power On (Hervatten bij inschakelen)</b>              | Het systeem zal standaard het afspelen van de internetradio hervatten als u naar de internetradio of het mediacentrum luisterde wanneer u het apparaat uitschakelt. Als u deze instelling uitschakelt, zal het systeem in het hoofdmenu blijven wanneer u het apparaat inschakelt.   |
| <b>Software-update</b>   | Software-update. Het systeem zal u informeren wanneer er een bijgewerkte softwareversie beschikbaar is op de server. Voordat u een software-upgrade start, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat is aangesloten op een stabiele netvoeding. Als de voeding tijdens een software-update wordt onderbroken, dan kan het apparaat permanent worden beschadigd.  |
| <b>Reset to Default<br/>(Terugzetten naar standaard)</b>             | Herstel de standaardinstellingen. Nadat de DIR-100 is teruggesteld, zal het systeem de taalselectie openen.  |

## 10. DLNA/UPnP

U kunt de standaard DLNA-naam naar wens aanpassen. De informatie hieronder introduceert de instellingen voor media streaming via een PC of andere mediaserver. Bestudeer indien nodig de instructies van de software of apps die u wilt gebruiken om te genieten van muziek via streaming. Zorg ervoor dat de muziekbestanden het formaat MP3, WHA, WAV of AAC hebben voor muziek streaming naar de radio.

### UPnP

Sluit de pc aan op het netwerk.

Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld en isverbonden met hetzelfde netwerk.

Open het UPnP-platform Windows Media Player (11 of hoger). Als alternatief kunnen andere platforms of servers zoals Windows Media Connection worden gebruikt.

U kunt hiermee uw media delen met de radio.

Voeg de audiobestanden en folders toe aan de mediabibliotheek die u wilt delen met de radio.

U kunt ook genieten van gestreamde muziek van andere muziek-servers, zoals een smartphone (Android platform)

Verbind de mobiele telefoon met het netwerk

Zoek en installeer apps in Google Play, die media delen.

Voeg de audiobestanden van uw mobiel die u wilt delen toe.

Na instelling van de gezamenlijk gebruikte server, selecteer de muziek en gebruik de afspelerbedieningen op de radio.

### DLNA

Naast UPnP, ondersteunt de radio ook de DLNA-functie waarmee u de muziekbestanden vanuit een pc of mobiele Android telefoon kunt delen. U kunt ook uw pc, mobiele Android telefoon of iPhone/iPad gebruiken om het afspelen van muziek te regelen op de radio. (het is niet nodig elke afspelerbediening op de radio te regelen.)

De eisen voor de pc voor DLNA zijn Windows 7 en Windows Media Player 12. Stel het in, zoals hieronder beschreven: Deel eerst de media op uw pc met de radio.

Control Panel (controlepaneel) > Network and Internet (netwerk en internet) > Network and Sharing Center (netwerk en deelcentrum) > Change advanced sharing settings (Geavanceerde deelininstellingen wijzigen) > Media streaming options (opties mediastreaming)

Open Windows Media Player om Allow remote control of my Player (Sta afstandsbediening vanaf mijn speler toe) in te schakelen.

Rechtsklik op het gewenste muziekbestand in de bibliotheek en selecteer "Play to Radio" (Afspelen op radio).

Er zal een venster verschijnen om het afspelen van de muziek op de radio te regelen.

U kunt elke gratis of commerciële DLNA-app van Google Play of de Apple Store zoeken en installeren als u gebruik maakt van Android mobiel, tablet of iPhone/iPad. Wij raden u aan bubble UPnP, Twonky Beam op een Android telefoon of tablet te gebruiken en Twonky Beam op een iPhone/iPad. Sommige apps geven geen ondersteuning voor het streamen van muziek vanaf de iPhone/iPod, maar de iPhone/iPod kan nog wel worden gebruikt voor de bediening van het streamen van muziek vanaf andere servers.

Procedures voor het afspelen van gedeelde muziek op de app zijn:

Selecteer de radio als de speler. Sommige apps staan toe dat de muziek op meerdere spelers tegelijk wordt afgespeeld.

Selecteer de (music server) muziek-server en kies de muziek. Sommige apps kunnen een afspeellijst maken als u voor meerdere muziektracks kiest.

Opmerking: Wanneer u de DLNA muziek streaming functie gebruikt op de internetradio, dan kunt u alleen het volume en stand-by regelen via het apparaat. De bediening van andere functies is beperkt. Stop DLNA op de PC, mobiele telefoon of tablet voordat u de bedieningen van uw internetradio weer gebruikt.

## 11. AUX (Lijningang)

In de Aux in-modus speelt de radio audio van een externe bron af, zoals een MP3-speler. Om audio af te spelen in de Aux-in-modus:

Stel het volume laag in op zowel de radio als de audiobron, indien instelbaar.

Sluit de externe audiobron aan op de Aux in 3,5 mm stereo-aansluiting.

Druk op MODE totdat AUX IN op het scherm verschijnt of selecteer AUX in het hoofdmenu.

Pas het volume van de radio naar wens aan (en eventueel van de audiobron).

## 12. FM-bediening

Met uw radio ingeschakeld, druk op de toets Mode om de FM-modus te selecteren of druk op de toets ◀ / ▶ om de FM-modus in het menu te selecteren.

Druk op de toets ◀ / ▶ om handmatig op een specifieke frequentie af te stemmen in stappen van 0,05MHz.

**De radio heeft ook een scanfunctie voor FM, waardoor u automatisch naar FM stations kunt zoeken.**

Houd de toets ▶ ingedrukt om automatisch te zoeken naar het volgende beschikbare radiostation. Wanneer er een station is gevonden met een goed signaal, zal deze automatisch worden afgespeeld.

U kunt naar stations in de tegenovergestelde richting zoeken, door de ◀ toets ingedrukt te houden.

Druk op de draaiknop Navigate/OK om automatisch een volledige scan uit te voeren en (maximaal) 20 stations op te slaan.

### Stations als voorkeuzes opslaan

De radio kan in FM-modus 20 voorkeurstations in het geheugen opslaan. Om een voorkeuze op te slaan:

Stem af op het gewenste station, houd de toets Fav ingedrukt, gebruik vervolgens de toets ◀ / ▶ of draai de draaiknop Navigate/OK om het gewenste geheugennummer te selecteren en druk uiteindelijk op de draaiknop Vol/Nav/Ok om het station op te slaan.

### Voorkeuzestations afspelen

Om een voorkeuzestation af te spelen:

Selecteer de FM-band van het station door op de toets Mode te drukken of druk op de toets

◀ / ▶ om de FM-modus in het menu te selecteren.

Druk op de toets Fav om een opgeslagen voorkeurstation te herroepen, gebruik vervolgens de toets

◀ / ▶ of draai de draaiknop Navigate/OK om uw voorkeurstations te doorlopen en druk ter bevestiging op de draaiknop Navigate/OK.

## 13. Technische specificaties

|  |  |
|--|--|
| Network (Netwerk)  | 802.11b/g/n (WLAN) encryptie: WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS      |
| Streaming  | UPnP, DLNA   |
| Ondersteunde bestandstypes   | WMA, MP3   |
| Aansluitingen  | DC, USB (laden 5V 0,5A), 3,5mm AUX-ingang, 3,5mm Lijnuitgang |
| Ingang   | 100-240V~50/60 Hz, 0,5A max.                                 |
| Uitgang  | 5,9 V/2 A  |
| Batterijen in de afstandsbediening   | 2 x AAA (niet inbegrepen)                                    |
| Energieverbruik  | 5 W  |
| Stroomverbruik (in stand-by)   | < 1 W  |
| Bedrijfstemperatuur  | 0°C-35°C   |
| Werkingspositie  | Horizontaal  |
| Voedingsadapter: (Alleen voor EU)  |  |
| Fabrikant: Shenzhen Addition Audio Science & TechnologyCo, Ltd                         |  |
| Modelnummer: AD120592000EU   |  |
| Gebruik alleen de originele wisselstroomadapter  |  |
| Gebruik uitsluitend het voedingsapparaat dat in de gebruiksaanwijzingen staat vermeld. |  |
| Afmetingen   | 235 x 116 x 130 mm (BxDxH)                                   |
| Gewicht  | 1kg  |

## 14. Garantie

Lenco biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese wetgeving. Dit houdt in dat u, in het geval van reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), uw lokale handelaar moet contacteren.

Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die moeten worden gerepareerd rechtstreeks naar Lenco te sturen. Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onofficieel servicecenter het apparaat op wat voor manier dan ook heeft geopend, of er toegang toe heeft gekregen. Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig verklaard.



## 15. Disclaimer

Er worden regelmatig updates in de firmware en/of hardwarecomponenten gemaakt. Daardoor kunnen gedeelten van de instructie, de specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins verschillen van uw eigen situatie. Alle onderwerpen die staan beschreven in deze handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van toepassing op specifieke situaties. Aan de beschrijving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

## 16. Afvoer van het oude apparaat



Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de accu/batterij niet mag worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de accu/batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of accu's/batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

## 17. Service

Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning [www.lenco.com](http://www.lenco.com)  
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat1a, 6361 HB, Nuth, Nederland.

**ACHTUNG:**

Die zweckentfremdete Bedienung, Benutzung oder Einstellung der Prozeduren kann zu gefährlichen Unfällen durch Strahlen führen.

Dieses Gerät darf außer von qualifizierten Fachleuten von niemand anderem repariert oder eingestellt werden.

**VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER BENUTZUNG**

---

**BEFOLGEN SIE IMMER FOLGENDE ANWEISUNGEN:**


1. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
2. Benutzen Sie zur Reinigung ein nur leicht befeuchtetes Tuch.
3. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Wenn Sie das Gerät auf ein Regal stellen, lassen Sie um das gesamte Gerät 5 cm (2") freien Platz.
4. Stellen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen der mitgelieferten Bedienungsanleitung auf.
5. \*Treten Sie nicht auf das Netzteil und klemmen Sie es auch nicht ein. Seien Sie im näheren Bereich des Steckers und der Herausführungen des Kabels besonders vorsichtig. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzteil, weil es dadurch beschädigt werden könnte. Halten Sie das gesamte Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern! Durch Spielen mit dem Netzkabel können sie sich ernsthafte Verletzungen zuziehen.
6. \*Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz.
7. Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Radiatoren, Heizern, Öfen, Kerzen oder anderen hitzeerzeugenden Produkten oder offenen Flammen fern.
8. Meiden Sie bei der Nutzung des Produkts die Nähe starker Magnetfelder.
9. Elektrostatische Entladungen können die normale Verwendung von diesem Gerät stören. Sollte dies geschehen, führen Sie einfach einen Reset aus und starten Sie dann das Gerät entsprechend den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung neu. Gehen Sie besonders bei Datenübertragungen mit dem Gerät vorsichtig um und führen Sie diese nur in einer antielektrischen Umgebung aus.
10. Warnung! Niemals Gegenstände durch die Lüftungsschlitze oder Öffnungen in das Gerät stecken. Im Gerät sind hohe Spannungen vorhanden und das Einführen von Gegenständen kann zu Stromschlag bzw. zu Kurzschlüssen der internen Teile führen. Aus dem gleichen Grund kein Wasser oder Flüssigkeiten in das Gerät geben.
11. Benutzen Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung wie Bad, Dampfküche oder in der Nähe von Schwimmbecken.
12. Benutzen Sie das Gerät nicht bei Kondensationsgefahr.
13. Obwohl dieses Gerät unter größter Sorgfalt und vor Auslieferung mehrmals überprüft wurde, können trotzdem wie bei jedem anderen elektrischen Gerät auch Probleme auftauchen. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, starker Hitzeentwicklung oder jeden anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom Netz.
14. Dieses Gerät ist durch eine Stromquelle wie auf dem Typenschild angegeben zu betreiben. Halten Sie bei Unsicherheiten über die Art Ihrer Stromversorgung in Ihrer Wohnung Rücksprache mit Ihrem Händler oder Ihrer Stromzuliefererfirma.
15. \*Die Wandsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und einfach zu erreichen sein.
16. \*Steckdosen und Verlängerungsleitungen nicht überlasten. Eine Überlastung kann zu Brandgefahr bzw. Stromschlägen führen.
17. \*Geräte der Schutzklasse 1 sind an eine Netzsteckdose mit Schutzleiter anzuschließen.
18. \*Geräte der Schutzklasse 2 benötigen keinen Schutzleiteranschluss.
19. Halten Sie Nagetiere vom Gerät fern. Nagetiere lieben es, am Netzkabel zu nagen.
20. \*Halten Sie den Netzstecker in der Hand, wenn Sie ihn aus der Netzsteckdose ziehen. Ziehen Sie ihn nicht durch Zerren am Kabel heraus. Das kann zu einem Kurzschluss führen.

21. Vermeiden Sie es, das Gerät auf Oberflächen aufzustellen, die zu Schwingungen oder Stoß neigen.
22. Verwenden Sie einen trockenen, sauberen Lappen für die Reinigung. Benutzen Sie niemals Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Ölbasis. Benutzen Sie zum Entfernen hartnäckiger Flecken ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel.
23. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verluste durch Fehlfunktion, Zweckentfremdung oder Modifikation des Geräts oder durch Wechseln der Batterien.
24. Unterbrechen Sie die Verbindung nicht während einer Formatierung oder einer Datenübertragung. Bei Unterbrechung drohen Datenverlust und Datenbeschädigung.
25. Wenn das Gerät eine USB-Wiedergabefunktion besitzt, dann stecken Sie den USB-Stick direkt in das Gerät. Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel, weil die erhöhte Störanfälligkeit zu Datenverlust führen könnte.
26. Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie z.B. Vasen auf das Gerät oder in der Nähe des Gerätes gestellt werden.
27. \*Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker des Gerätes vom Stromnetz getrennt werden, wobei die zu trennende Einheit den Netzstecker des Gerätes bezeichnet.
28. Wenn das Gerät über Batterien betrieben wird, dann sind diese vor übermäßiger Wärme wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem zu schützen.
29. Bei der Batterieentsorgung sind die Entsorgungsvorschriften einzuhalten.
30. Das Gerät kann nur bei moderaten Temperaturen verwendet werden. Eine Nutzung in extrem kalten oder heißen Umgebungen sollte vermieden werden.
31. Das Typenschild befindet sich an der Unter- oder Rückseite des Gerätes.
32. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (auch Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder ohne ausreichender Erfahrung vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder wurden in die ordnungsgemäße Bedienung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortlichen Person eingewiesen.
33. Dieses Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch und nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke bestimmt.
34. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer stabilen Position aufgestellt ist. Schäden, die durch Verwendung dieses Produkts in einer instabilen Position oder durch Nichtbeachtung der anderen in diesem Handbuch enthaltener Warnungen und Vorwarnung entstehen, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
35. Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Geräts.
36. Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
37. Verwenden oder bewahren Sie dieses Produkt nicht an Orten auf, in denen es direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, übermäßigem Staub oder Vibration ausgesetzt ist.
38. Ermöglichen Sie Kindern nicht den Zugriff auf Plastiktüten.
39. Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Erweiterungen/Zubehörteile.
40. Sprechen Sie alle Eingriffe mit qualifiziertem Fachpersonal ab. Eingriffe werden notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, beispielsweise am Netzkabel oder am Netzstecker oder wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist bzw. Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es heruntergefallen ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
41. \*Verwenden Sie weder ein beschädigtes Netzkabel noch einen beschädigten Stecker oder eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
42. Längeres Hören lauter Töne aus einem Musikgerät kann zum zeitweiligen oder permanenten Hörverlust führen.

#### **AUFBAU**


- Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie danach die Schutzmaterialien.
  - \*Schließen Sie das Gerät nicht eher an das Netz an, bevor Sie die Netzspannung überprüft haben und alle anderen notwendigen Verbindungen hergestellt sind.
- \*Diese Anleitung gilt nur für Produkte, die über ein Netzkabel oder einen Netzadapter verfügen.**

## 2. Produktübersicht



1. Anzeige
2. Standby
3. Modus
4. Startseite
5. Favorit
6. Schlaf
7. Links
8. Wecker
9. Rechts
10. Lautstärke/Navigation/OK: Drehen = Lautstärke/ Drücken = Auswahl  
Scrollen
11. Ein-/Ausschalten
12. DC-IN
13. Line-Out (3,5 mm)
14. Aux-In (3,5 mm)
15. USB-Port
16. Antenne

## Fernbedienung



1. Sender Fernbedienung
2. Standby-Taste
- 3-12. Zahlen- und Buchstabeneingabe
13. Cursor-hoch-Taste
14. Cursor-links-Taste
15. Cursor-rechts-Taste
16. Enter-Taste
17. Cursor-runter-Taste
18. Wiedergabe/Pause-Taste
19. Stopp-Taste
20. Startseite-Taste

21. Lautstärke +/-
22. Vorheriger/Nächster Titel
23. Modus-Auswahl Taste
24. Wecker-Einstelltaste
25. Stummschaltungs-Taste
26. Dimmer-Taste
27. Abschaltautomatik-Taste
28. Favoriten-Taste
29. Sprachauswahl Taste
30. Favoriten+ -Taste
31. EQ-Auswahl Taste

### **3. ERSTBENUTZUNG**

Versichern Sie sich vor Inbetriebnahme des Geräts, dass die auf dem Typenschild angegebene STROMSPANNUNG mit der Stromspannung vor Ort übereinstimmt.

Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts an eine Haussteckdose das mitgelieferte Netzteil.

Schalten Sie das Gerät mit dem On/Off-Schalter auf der Rückseite des Geräts ein.

Benutzen Sie das Gerät zum ersten Mal, wird Sie das Gerät zur Durchführung der Language (Sprach)- und Network Configurations (Netzwerk Konfiguration) auffordern. Sie können entweder die Netzwerkeinstellungen sofort vornehmen oder aber auch später. Verwenden Sie Navigate, um die gewünschte Option auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von Navigate/OK.


Wenn Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste Standby drücken, wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Ein erneutes Drücken dieser Taste schaltet das Gerät wieder ein.


## 4. Netzwerkkonfiguration

### 1. Konventionelle Netzwerkkonfiguration

Wählen Sie „Yes“ (Ja) für die konventionelle Netzwerkkonfiguration aus: Wählen Sie durch Drehen von Navigate den gewünschten AP aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von „Navigate/OK“.

Geben Sie Ihr WEP- bzw. WPA-Passwort ein, indem Sie durch Drehen der „Navigate/OK“-Taste die entsprechenden Zeichen auswählen und verbinden Sie sich anschließend mit dem WiFi-Netzwerk.

Drücken Sie die  -Taste, um das nächste Zeichen auszuwählen.

Drücken Sie an dieser Stelle die  -Taste, um den Cursor nach links zu bewegen und gleichzeitig das linksstehende Zeichen zu löschen:

Drücken Sie zur Bestätigung die „Navigate/OK“-Taste, wenn Sie das Passwort vollständig eingegeben haben.

Hinweis: Folgende Zeichen können bei diesem Radio verwendet werden:

Zahlen (von 0 bis 9)

Englische Buchstaben (von A bis Z bzw. von a bis z)

Sonderzeichen (ENTF, @, Leerzeichen, !, ", #, \$, %, &, \*, ', + und (,))

### 2. WPS PBC network configuration (WPS-PBC-Netzwerkkonfiguration)

Wählen Sie „Yes WPS“ (Ja WPS), wenn Sie Ihr Netzwerk über diese Drahtlosnetzwerkfunktion (WPS PBC) konfigurieren möchten: Wenn Sie einen Router mit WPS-Taste besitzen, können Sie Ihre Netzwerkverbindung einfach mittels dieser WPS-Funktion konfigurieren. Bestätigen Sie mit Enter und drücken Sie innerhalb von 120 Sekunden die WPS-Taste Ihres Routers.

Die Verbindung zwischen Router und Radio wird in diesem Fall automatisch konfiguriert.

Wählen Sie „No“ (Nein), wenn Sie das Netzwerk jetzt nicht konfigurieren möchten.

### 3. No network configuration (Keine Netzwerkkonfiguration)

Wählen Sie bitte „No“ (Nein), wenn Sie das Netzwerk jetzt nicht konfigurieren möchten.

Drücken Sie für den Bereitschaftsmodus „Standby“. Wenn das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, dann war die Netzwerkkonfiguration erfolgreich. Im Standby-Modus werden sowohl Datum und Uhrzeit als auch der Wecker – falls aktiviert – im Display angezeigt.



## 5. INTERNETRADIO

Wechseln Sie in den „Standby“-Modus und drehen Sie Navigate, um sich durch das Hauptmenü zu bewegen. Drücken Sie OK (für den Wechsel in Untermenüs oder für die Bestätigung ausgeführter Einstellungen)

Drücken Sie ◀ , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau zu einem Radiosender werden die Radiosenderinformationen angezeigt: Zwischen den angezeigten Informationsinhalten kann mit der ◀ oder ▶ -Taste gewechselt werden.

### **Favoritenliste**

Die Liste Ihrer bevorzugten gespeicherten Radiosender. Die Liste unterstützt 250 Einträge inklusive Radiosender und Verzeichnisse. Wenn der Radiosender-Wiedergabebildschirm angezeigt wird und Sie entweder die Taste Fav des Geräts oder die Taste „Fav+“ der Fernbedienung gedrückt halten, dann wird der gerade wiedergegebene Radiosender als Favorit abgespeichert. So können Sie auch einen bereits abgespeicherten Radiosender mit einem neuen Radiosender ersetzen.

Haben Sie den ausgewählten Radiosender bereits gespeichert, können Sie diese nicht noch einmal speichern. Die gespeicherten Radiosender werden in diesem Menü angezeigt. Sie können aber auch Fav drücken, um auf die Liste gespeicherter Radiosender zuzugreifen. Sie können die gespeicherten Sender auch über die Zifferntasten der Fernbedienung aufrufen.

Bewegen Sie sich nun in der Liste gespeicherter Radiosender zum gewünschten Radiosender und drücken Sie zur Bestätigung entweder OK am Gerät oder Enter auf der Fernbedienung, um diesen Radiosender wiederzugeben.

Wechseln Sie mit der ▶ -Taste in das Untermenü des Radiosenders, bewegen Sie sich in der Liste auf- und abwärts, benennen Sie ihn um, geben Sie ihn wieder oder verwenden Sie ihn als Wecksound (falls Sie Internet als Wecksound bei den Weckeinstellungen ausgewählt haben).

### **Radio Station/Music (Radiosender/Musik)**

Die Radiosender sind unterteilt in Top 20 weltweit, Genre und Land/Ort (Australien, Kanada, Großbritannien, USA). Wählen Sie eine Kategorie aus, um zu den Unterkategorien zu gelangen und wählen Sie dann die Radiosender aus, die Sie hören möchten.

Sie können jeden Radiosender durch Drücken von OK auf dem Gerät oder Enter auf der Fernbedienung direkt wiedergeben lassen.

Drücken Sie ▶ , um ins Untermenü zu wechseln. Wenn Sie Auto Scan ausgewählt haben, wird jeder Radiosender dieser Unterkategorie angespielt. Jeder Radiosender wird 30 Sekunden solange angespielt, bis alle Radiosender angespielt wurden oder Sie „Select“ (Auswahl) drücken, um das Anspielen der Radiosender zu beenden. Drücken Sie die Taste ▶ , um sich die Informationen des gerade wiedergegebenen Radiosenders anzeigen zu lassen.

### **Local Radio (Lokalsender):**

Die Radiosender sind unterteilt nach dem Land/dem Ort, in dem sie senden.

### **History (Verlauf):**

Die Liste der zehn zuletzt gehörten Radiosender.

**Service:**

Search Radio Station (Radiosender suchen) – Geben Sie ein Schlüsselwort ein, nachdem der Radiosender in der Liste gesucht werden soll.

Fügen Sie durch Hinzufügen der IP-Adresse neue Radiosender hinzu. Die hinzugefügten Radiosender werden unter My Favorite (Favoriten) gespeichert.

Beachten Sie, dass der Name des Radiosenders nicht länger als 250 Zeichen lang sein darf.

## 6. Mediacenter

Wechseln Sie mit Navigate/OK oder der Mode-Taste entweder in den USB/UPnP-Mode (USB-/UPnP-Modus) oder den Playlist Mode (Wiedergabelistenmodus).

**UPnP**

Wenn Sie gemeinsame Mediennutzung eingestellt haben, sollten Sie diese über UPnP sehen können.

Haben Sie auf mehr als einem Computer Daten freigegeben, werden deren Namen aufgelistet.

Wählen Sie das zur gemeinsamen Nutzung freigegebene Medium aus, das Sie abspielen wollen.

Verwenden Sie hierfür Wiedergabe/Pause (18), Nächster/Vorheriger (22) und Stopp (19). Drücken Sie die Cursor-rechts-Taste (15), um sich die Informationen des gerade wiedergegebenen Titels anzeigen zu lassen.

**Hinweis:** Das Radio kann nur Titel einlesen, deren Dateiname kürzer als 40 Zeichen lang ist. Die Zeichen sollten Zeichen einer europäischen Sprache sein. Sollte ein Musiktitel im UPnP-Modus nicht lesbar sein, können Sie versuchen, diesen umzubenennen. Sollte der Musiktitel weiterhin unabspielbar bleiben, können Sie auch versuchen, diesen in ein anderes Format zu konvertieren.

**USB:**

Von diesem Punkt an werden Menüs von den Ordnern des USB-Gerätes erzeugt. Es wird das WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV-Format unterstützt. FLAC unterstützt 16 Bit bei Abtastraten von 8K bis 48K bei 64 Kbps.

Durchsuchen Sie mit dem NAV-Drehknopf oder den Richtungstasten (13/14/15/17) auf der Fernbedienung die Verzeichnisse.

Auf der Anzeige erscheinen der Ordernamen und die Dateinamen (nicht unbedingt die Titelnamen).

Wenn Sie einen Titel gefunden haben, den Sie wiedergeben möchten, dann drücken Sie den NAV-Drehknopf des Geräts oder Enter auf der Fernbedienung.

Hinweis: Über den USB-Port können keine Daten mit dem PC ausgetauscht werden.

**My Playlist (Wiedergabeliste):**

Sie können eine Wiedergabeliste Ihrer Lieblingslieder von UPnP erstellen. Wenn Sie während der Musikwiedergabe OK am Gerät oder Enter auf der Fernbedienung gedrückt halten, dann wird der Titel unter My Playlist (Wiedergabeliste) gespeichert.

### **Clear My Playlist (Wiedergabeliste löschen)**

Bitte wählen Sie diese Option, wenn Sie die Wiedergabeliste leeren möchten. Bestätigen Sie hierfür bitte die Fragen.

## **7. My mediaU**

Anzeige und Wiedergabe der eigenen mediaU-Radiosenderliste auf dem mediaU-Server. Erstellen Sie zuerst Ihr Benutzerkonto. Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um Ihre Radiosenderliste zu aktivieren:

Zugriff über <http://www.mediayou.net/>. Wählen Sie my mediaU-Mitgliedschaft aus. Webseite für das Einloggen;

Geben Sie die Drahtlos-MAC-Adresse des Radios auf der mediaU-Webseite ein. Die MAC-Adresse finden Sie unter Information Center (Informationszentrum) > System Information (Systeminformationen) > Wireless Info (WiFi-Infos);

Nach der erfolgreichen Konfiguration können Sie Ihre mediaU-Radiosender-Wiedergabeliste(n) ansehen und speichern. Für den Radiozugriff ist weder ein Benutzername noch ein Passwort erforderlich.

Haben Sie im Radio mehrere Konten gespeichert, können Sie im Configuration Menu (Konfigurationsmenü) das Konto auswählen, welches Sie verwenden möchten. Auf der Webseite können Sie Radiosender unter bevorzugte Radiosender speichern, Sie können Ihren bevorzugten Ort/Ihr bevorzugtes Genre sowie Ihren Standort festlegen oder aber auch Radiosender manuell hinzufügen. Die Radiosender können im My Media-Modus (mediaU-Modus) des Radios angezeigt werden.

## **8. Informationszentrum**

### **Weather (Wetter)**

Es sind Wetterinformationen und Wettervorhersagen für 2000 Städte verfügbar.

Wählen Sie zuerst ein Land und danach eine Stadt für die Wetterinformationen aus.

Drücken Sie für die Wettervorhersage ◀ / ▶ .

Das Gerät kann Wetterinformationen auch im Standby-Modus anzeigen. Drücken Sie auf der Seite Weather Information (Wetterinformationen) Select (Auswahl), um die Stadt für die Wetterinformationsanzeige im Standby-Modus auszuwählen. Schalten Sie danach die Wetteranzeige ein.

### **Financial Info (Wirtschaftsinfo)**

Anzeige des Aktienindexes

### **System Information (Systeminformationen)**

Anzeige detaillierter Infos über das Gerät und das verbundene Netzwerk. Es wird ebenfalls die MAC-Adresse angezeigt, die für die Registration einer My mediaU-Mitgliedschaft notwendig ist.

## 9. KONFIGURATION

### Time Display (Zeitanzeige) My mediaU

Analog/Digital

Wenn My mediaU aktiviert wurde, befindet es sich im Hauptmenü. Wenn im Radio mehrere Konten existieren, dann wählen Sie hier Ihr Standardkonto für die Anmeldung aus.

### Netzwerk

#### **Wireless Network Configuration (Funknetzwerkkonfiguration):**

Aktivierung/Deaktivierung des WiFi-Netzwerks. Wenn Sie WiFi-Netzwerke aktiviert haben, dann sucht das System automatisch nach verfügbaren Zugriffspunkten. Geben Sie das WEP- bzw. WPA-Passwort ein, um sich mit dem Funknetzwerk zu verbinden.

**Wireless Network (Funknetzwerk) (WPS-PBC):** Wenn Sie einen Router mit WPS/QSS-Taste besitzen, können Sie Ihre Netzwerkverbindung einfach mittels dieser WPS-Funktion konfigurieren. Nachdem Sie diese Funktion ausgewählt haben, drücken Sie innerhalb 120 s die WPS/QSS-Taste Ihres Routers. Daraufhin wird die Verbindung zwischen Router und Music Link automatisch konfiguriert.

**Manual Configuration (Manuelle Konfiguration):** Sie können zwischen DHCP (automatische IP-Adresszuweisung) oder manueller Eingabe der IP-Adresse für Ihr Funknetzwerk auswählen. Wenn Sie sich für die manuelle Konfiguration eines Kabelnetzwerkes entschieden haben, dann sind nachstehende Informationen einzugeben: SSID (Name des Zugriffspunktes), IP Address (IP-Adresse), subnet mask (Netzwerkmaske), default gateway (Standardgateway), preferred DNS server (primärer DNS-Server) und alternate DNS server (sekundärer DNS-Server).

#### **Check Network When Power On (Netzwerksuche beim Einschalten):**

Aktivierung/Deaktivierung des WiFi-Netzwerks. Wenn Sie Wi-Fi Network (Funknetzwerke) aktiviert haben, dann sucht das System automatisch nach verfügbaren Zugriffspunkten. Wählen Sie anschließend das gewünschte Funknetzwerk aus.

### Date & Time (Datum und Zeit)

Einstellen des Datums und der Zeit

Stellen Sie die Anzeige auf 12 Hour (12 Stunden-) oder 24 Hour (24 Stunden)

Stellen Sie das Datumsformat ein (YYYY/MM/DD - DD/MM/YYYY - MM/DD/YYYY)

Daylight Saving Time (Sommerzeitumstellung)

o ON (ein)

Tipp: Wurde die Funktion auf „On“ (EIN) geschaltet, wird die Uhrzeit eine Stunde gegenüber der aktuellen Uhrzeit vorgestellt.

o OFF (aus)

Tipp: Wurde die Funktion auf „OFF“ (AUS) gestellt, ist die Uhrzeit identisch mit der aktuellen Uhrzeit. Wenn Sie die Funktion „Daylight Saving Time(DST)“ (Sommerzeitumstellung) aktiviert haben und nun „OFF“ (AUS) wählen, dann wird die Uhrzeit um eine Stunde zurückgestellt. Mit anderen Worten, die Uhrzeit ist dieselbe wie die aktuelle Uhrzeit.

|   |  |
|---|--|
| <b>Wecker</b>                                       | <p>Das Gerät besitzt drei voneinander unabhängige Wecker – 2 Wecker für eine absolute Weckzeiteinstellung (Alarm 1 und Alarm 2 (Wecker 1 und 2)) und 1 Wecker für eine relative Weckzeiteinstellung (Alarm NAP (Kurzschlafwecker)). Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung Alarm, um direkt zu diesem Menü zu gelangen.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass der Wecksound das eingestellte Internetradio ist, wenn Sie als Soundquelle für den Wecker Internet Radio (Internetradio) einstellen. Für Wecker 1 und 2 kann jedoch nur der gleiche Internetradiosender eingestellt werden. Wenn die Weckzeit erreicht wurde und Internet verfügbar ist, dann verbindet sich das Gerät mit dem Internet. Deshalb kann es zu einer Verzögerung zwischen Weckzeit und Radiowiedergabe kommen. Wenn innerhalb einer Minute keine Netzwerkverbindung aufgebaut werden kann, dann wechselt der Wecksound automatisch auf Melody (Melodie). Wenn Sie den Wecker „NAP“ (Kurzschlaf) eingestellt haben, dann ertönt der Wecksound entsprechend Ihrer Einstellung einmal in 5/10/20/30/60/90/120 Minuten.</p> <p>Über Alarm Volume (Wecksoundlautstärke) können Sie die gewünschte Lautstärke des Weckers konfigurieren.</p> |
| <b>Timer</b>  | Timer, der die Zeit herunterzählt (max. 100 min)   |
| <b>Language (Sprache)</b>                           | English/Deutsch/Espanol/Francais/Portugese/Nederlands/Italiano/Pyccknn/Svenska/Norske/Dansk/Magyar/Cesky/Slovensky/Polски/Turkce/Suomi   |
| <b>Dimmer (Helligkeitsregler)</b>                   | Einschalten/Hintergrundbeleuchtungsintensität  |
| <b>Anzeige</b>                                      | Color (Farbe)/Monochrome   |
| <b>Power Mgmt (Energieverwaltung)</b>               | Konfiguriert den automatischen Wechsel in den Standby-Modus. Stellen Sie hier die Zeitdauer (5/15 30Minuten) ein, nach der das Radio automatisch in den Standby-Mode wechselt, wenn Sie es nicht bedienen. Wählen Sie „Turn off“ („Ausschalten“), um die Energiesparfunktion zu deaktivieren.  |
| <b>Sleep Timer (Einschlafautomatik)</b>             | Ausschalten oder Einstellen der Einschlafautomatik auf 15/30/60/90/120/150/180 Minuten. Wenn Sie die Einschlafautomatik aktiviert haben, erscheint in der oberen rechten Ecke ein Bettsymbol mit der Anzeige der noch verbleibenden Zeit, bis das Gerät in den Standby-Modus wechselt. Drücken Sie für die Schnellwahl dieser Funktion die Sleep-Taste Ihrer Fernbedienung.  |
| <b>Buffer (Puffer)</b>                              | Stellen Sie hier die Pufferzeit (2/4/8 s) für die Musikwiedergabe ein.   |
| <b>Weather (Wetter)</b>                             | Aktiviert/Deaktiviert die Wettervorhersage für die Standby-Anzeige. Wählen Sie Ihre bevorzugte Temperatureinheit (°F oder °C) aus und setzen Sie anschließend mit der Eingabe Ihres Standortes fort. Wenn Sie die Wettervorhersage aktiviert haben, dann wechseln sich im Standby-Modus die Anzeige der Uhrzeit und die der Wettervorhersage ab (alle 10 Sekunden).  |
| <b>Local Radio Setup (Einstellungen Lokalradio)</b> | Unter Internet Radio (Internetradio) existiert ein Schnellzugriffs-Icon für das Local Radio (Lokalradio), mit dem Sie schnell zur Senderliste Ihrer örtlichen Radiosender gelangen können. Sie können entweder Ihren Standort selbst eingeben oder diesen vom System automatisch ermitteln lassen. Das System ermittelt Ihre Position gemäß der IP-Adresse Ihres Einwahlnetzwerkes. Drücken Sie für die Direktwahl der lokalen Radiosenderliste Local Station (lokale Radiosender).  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Playback Setup<br/>(Wiedergabeeinstellungen)</b>               | Wählen Sie den Wiedergabemodus Ihres Mediocenters – Off (Aus) (kein wiederholen oder Mischen), Repeat all (alles wiederholen), Repeat one (aktuellen Titel wiederholen) oder Shuffle (Mischen der Titel).  |
| <b>Device (Gerät)</b>   | Der Standardname für DLNA lautet „Air Music“. Sie können ihn jedoch für die DLNA-Einstellung auf Ihrem PC oder Mobilgerät auch umbenennen. Der QR-Code zum Herunterladen und anschließendem Installieren der Steuer-App „Air Music“.   |
| <b>Equalizer</b>  | Die Standardeinstellung des Equalizers ist Normal, jedoch kann sie auf Flat (flach), Jazz, Rock, Soundtracks, Classical (klassisch), Pop oder News (Nachrichten) geändert werden. Für das schnelle Wechseln zwischen den EQ-Einstellungen drücken Sie bitte die EQ-Taste auf Ihrer Fernbedienung.  |
| <b>Resume When Power On<br/>(Fortsetzen, wenn eingeschaltet)</b>  | Standardmäßig stellt das Gerät die Internetradiowiedergabe automatisch wieder her, wenn Sie vor dem Ausschalten des Geräts entweder über das Internetradio oder das Mediocenter Medien wiedergegeben haben. Wenn Sie diese Funktion ausschalten, startet das Gerät im Hauptmenü, wenn Sie es wieder einschalten.   |
| <b>Software Update<br/>(Softwareaktualisierung)</b>               | Softwareupdate. Das System wird Sie informieren, wenn eine aktualisierte Softwareversion auf dem Server verfügbar ist. Schließen Sie das Gerät an eine stabile Stromversorgung an, bevor Sie mit der Softwareaktualisierung beginnen. Die Trennung vom Stromnetz kann während einer Softwareaktualisierung zur dauerhaften Beschädigung des Geräts führen. |
| <b>Reset to Default<br/>(Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)</b> | Standardeinstellungen wiederherstellen. Nachdem das DIR-100 zurückgesetzt wurde, wechselt das System in die ausgewählte Sprache.   |

## 10. DLNA/UPnP

Sie können den Standard-DLNA-Namen in einen beliebigen Namen Ihrer Wahl ändern. Nachfolgend sehen Sie eine Anleitung, wie Sie das Streamen von Medien vom PC oder anderen Medienservern einstellen. Schlagen Sie bei Bedarf in der Anleitung der Software bzw. der App nach, die Sie für das Streamen von Musik verwenden. Die Musikdateien für das Streamen von Musik zum Radio müssen in einem der Formate MP3, WHA, WAV oder AAC vorliegen.

### UPnP

Verbinden Sie Ihren PC mit dem Netzwerk.

Das Radio muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein.

Öffnen Sie die UPnP-Oberfläche Ihres Windows Media Player (ab Version 11). Alternativ können Sie auch andere Plattformen oder Server als die Windows Media Connection verwendet.

Geben Sie Ihre Medien für das Streamen zum Radio frei.

Fügen Sie die Audiodateien und Verzeichnisse, die Sie mit dem Radio zusammen verwenden möchten, der Medienbibliothek hinzu.

Sie können auch Musik von anderen Musikservern wie dem Smartphone (Android-OS) streamen

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Netzwerk

Suchen Sie auf Google Play Mediensharing-Apps und installieren Sie eine von ihnen.

Fügen Sie die Audiodateien Ihres Mobilgerätes hinzu, welche Sie gemeinsam nutzen möchten.

Wählen Sie nach der Einstellung des Servers für das Sharing die Musik aus und steuern Sie die Wiedergabe über das Radio.

## **DLNA**

Neben UPnP unterstützt das Radio auch die DLNA-Funktion, mit der Sie Musikdateien vom PC oder von Android-Mobilgeräten freigeben und Ihren PC, Ihr Android-Mobilgerät oder Ihr iPhone/iPad für die Steuerung der Musikwiedergabe über das Radio verwenden können. (Es ist nicht für jede Wiedergabesteuerung auf dem Radio erforderlich.)

Die Mindestanforderung für DLNA ist ein PC mit Windows 7 und Windows Media Player 12. Die Einstellungen werden nachstehend beschrieben: Geben Sie zuerst die Medien auf Ihrem PC für das Radio frei.

Control Panel (Systemsteuerung) > Network and Internet (Netzwerk und Internet) > Network and Sharing Center (Netzwerk und Freigabecenter) > Change advanced sharing settings (Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern) > Media streaming options (Medienstreamingoptionen)

Starten Sie den Windows Media Player und aktivieren Sie Allow remote control of my Player (Die Remotekontrolle des Players erlauben).

Wählen Sie mit einem Rechtsklick die Musik in der Medienbibliothek und anschließend Play to Radio (über das Radio wiedergeben) aus.

Es erscheint ein Fenster für die Steuerung der Musikwiedergabe über das Radio.

Wenn Sie ein Android-Mobilgerät, Tablet-PC oder iPhone/iPad benutzen, können Sie freie oder kostenpflichtige DLNA-Apps auf Google Play oder Apple Store suchen und von dort aus auch installieren. Es ist empfehlenswert, auf Android-Mobilgeräten und Tablet-PCs bubble UPnP oder Twonky Beam und auf iPhone/iPad Twonky Beam zu verwenden. Möglicherweise unterstützen nicht alle APPs das Musikstreaming vom iPhone/iPod, aber Sie können Ihr iPhone/iPod auch zur Kontrolle des Musikstreamings von anderen Servern verwenden.

Folgende Schritte sind für die Wiedergabe freigegebener Musik über eine APP notwendig:

Wählen Sie das Radio als Musikwiedergabegerät aus. Einige APPs erlauben die gleichzeitige Wiedergabe der Musik auf verschiedenen Musikwiedergabegeräten.

Wählen Sie einen Musikserver und danach die wiederzugebende Musik aus. Einige APPs unterstützen bei der Mehrfachauswahl von Musik das Anlegen einer playlist (Wiedergabeliste).

Bitte beachten Sie: Wenn Sie auf dem Internetradio die DLNA-Musikstreamingfunktion verwenden, dann können Sie über das Gerät nur die Lautstärke und das Standby kontrollieren. Die Kontrolle der anderen Funktion wird unterbunden. Beenden Sie DLNA auf dem PC, Mobilgerät oder Tablet-PC, bevor Sie die radioeigene Steuerung wiederherstellen.

## **11. AUX (Line-In)**

Im AUX IN-Modus können Sie Audiodaten von einer externen Quelle wie z.B. einem MP3-Player wiedergeben lassen. Für die Audiowiedergabe im AUX IN-Modus:

Drehen Sie die Lautstärke am Radio und wenn möglich auch am Audiogerät herunter.

Verbinden Sie die externe Audioquelle mit der 3,5 mm Klinken-AUX IN-Buchse.

Drücken Sie entweder solange die MODE-Taste, bis AUX IN angezeigt wird oder wählen Sie AUX IN im Hauptmenü aus.

Stellen Sie bei Bedarf die Lautstärke des Radios (und wenn notwendig an der Audioquelle) ein.

## 12. UKW-Bedienung

Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio die Taste Mode, um den UKW-Modus oder die Taste ◀ / ▶, um den UKW-Modus im Menü auszuwählen.

Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um eine bestimmte Frequenz in 0,05-MHz-Schritten einzustellen.

**Das Radio besitzt zudem einen UKW-Sendersuchlauf, mit dem Sie automatisch alle UKW-Radiosender einstellen lassen können.**

Halten Sie die Taste ▶ gedrückt, um automatisch nach dem nächsten verfügbaren Radiosender suchen zu lassen. Wenn ein Radiosender mit ausreichend guter Signalstärke gefunden wird, dann wird dieser automatisch wiedergegeben.

Sie können auch abwärts suchen lassen, indem Sie die Taste ◀ gedrückt halten.

Wenn Sie den Drehknopf Navigate/OK drücken, dann wird automatisch ein vollständiger Scan durchgeführt und (max.) 20 Radiosender gespeichert.

### Speichern von Radiosendern auf den Speicherplätzen

Das Radio kann im UKW-Modus 20 Radiosender auf Speicherplätzen speichern. Um einen Speicherplatz zu belegen:

Stellen Sie einen Radiosender Ihrer Wahl ein und halten Sie dann die Taste Fav gedrückt. Verwenden Sie nun die Taste ◀ / ▶ oder den Drehknopf Navigate/OK, um die gewünschte Speicherplatznummer auszuwählen. Drücken Sie abschließend den Drehknopf Vol/Nav/Ok, um den Radiosender zu speichern.

### Wiedergabe eines Speicherplatz-Radiosenders

Um einen auf einem Speicherplatz gespeicherten Radiosender wiederzugeben:

Wählen Sie das UKW-Band durch Drücken der Taste Mode oder den UKW-Modus im Menü über die Tasten ◀ / ▶ aus.

Drücken Sie die Taste Fav, um die Speicherplätze abzurufen. Drücken Sie die Taste ◀ / ▶ oder drehen Sie den Drehregler Navigate/OK, um sich durch die Speicherplätze zu bewegen und bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend durch Drücken des Drehreglers Navigate/OK.

## 13. Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Netzwerk                | 802.11b/g/n (WLAN) Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA 2 (PSK), WPS |
| Streaming               | UPnP, DLNA   |
| Unterstützte Dateitypen | WMA, MP3   |
| Anschlüsse              | DC, USB (Aufladen 5 V/0,5 A), 3,5 mm AUX IN, 3,5 mm Line-Out   |
| Eingangsspannung        | 100 – 240 V~ 50/60 Hz, max. 0,5 A                              |



|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ausgangsspannung            | 5,9 V/2 A                       |
| Batterien der Fernbedienung | 2 x AAA (nicht im Lieferumfang) |
| Leistungsaufnahme           | 5 W                             |
| Leistungsaufnahme (Standby) | < 1 W                           |
| Betriebstemperatur          | 0 °C – 35 °C                    |
| Betriebslage                | Horizontal                      |

Netzteil: (Nur für EU)

Hersteller: Shenzhen Addition Audio Science & TechnologyCo, Ltd

Modellnummer: AD120592000EU

Verwenden Sie nur den originalen AC-Adapter

Verwenden Sie nur die im Handbuch angegebene Netzspannung.

Geräteabmessung 235 x 116 x 130 mm (L x B x H)

Gewicht 1 kg

## 14. Garantie

Lenco bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem Recht. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie deshalb Ihren Einzelhändler kontaktieren.

Wichtiger Hinweis: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Lenco zu schicken.

Wichtiger Hinweis: Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie. Dieses Gerät ist nicht für professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerät für professionelle Zwecke eingesetzt wird, erlöschen alle Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.

## 15. Haftungsausschluss

Aktualisierungen der Firmware und/oder Hardware-Komponenten werden regelmäßig durchgeführt. Daher können einige der Anweisungen, Spezifikationen und Abbildungen in dieser Dokumentation von Ihrer individuellen Situation abweichen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Elemente dienen nur zur Illustration und treffen auf Ihre individuelle Situation möglicherweise nicht zu. Aus der in diesem Handbuch getätigten Beschreibung können keine Rechtsansprüche oder Leistungsanforderungen geltend gemacht werden.

## 16. Entsorgung des Altgeräts



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

## 17. Service

Besuchen Sie bitte für weitere Informationen und unseren Kundendienst unsere

Homepage [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat1a, 6361 HB, Nuth, The Netherlands

## 1. ATTENTION :

L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

Cet appareil ne doit pas être réglé ou réparé par quiconque d'autre que du personnel qualifié.

## PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

---

### GARDEZ CES INSTRUCTIONS À L'ESPRIT :

1. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
2. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon doux légèrement humide.
3. Ne couvrez pas et n'obtenez pas les ouvertures de ventilation. Lorsque vous placez l'appareil sur une étagère, laissez 5 cm (2") d'espace libre tout autour de l'appareil.
4. Installez-le conformément au mode d'emploi fourni.
5. \*Ne marchez pas sur l'adaptateur secteur ou ne le coincez pas. Faites très attention, en particulier près des fiches et du point de sortie du câble. Ne placez pas d'objets lourds sur l'adaptateur secteur, car ils pourraient l'endommager. Gardez l'appareil hors de portée des enfants ! Ils pourraient se blesser gravement s'ils jouent avec le câble d'alimentation.
6. \*Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue durée.
7. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que des radiateurs, chauffages, fours, bougies et autres produits générant de la chaleur ou une flamme nue.
8. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
9. Des décharges électrostatiques peuvent perturber le fonctionnement normal de cet appareil. Quand cela se passe, il suffit de réinitialiser et de redémarrer l'appareil en suivant le manuel d'instructions. Pendant le transfert du fichier, manipulez l'appareil avec précaution et faites-le fonctionner dans un environnement sans électricité statique.
10. Mise en garde ! N'introduisez jamais un objet dans l'appareil par les ouvertures et les fentes de ventilation. Étant donné que des tensions élevées sont présentes à l'intérieur du produit, l'insertion d'un objet peut entraîner une électrocution et/ou court-circuiter les composants internes. Pour les mêmes raisons, ne versez pas de l'eau ou un liquide sur le produit.
11. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides tels qu'une salle de bain, une cuisine pleine de vapeur ou à proximité d'une piscine.
12. N'utilisez pas cet appareil lorsque de la condensation est possible.
13. Bien que ce dispositif soit fabriqué avec le plus grand soin et contrôlé à plusieurs reprises avant de quitter l'usine, il est toujours possible que des problèmes se produisent, comme avec tous les appareils électriques. Si l'appareil émet de la fumée, une accumulation de chaleur excessive ou un phénomène inattendu, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation du secteur.
14. Cet appareil doit fonctionner avec la source d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation utilisé chez vous, consultez votre revendeur ou le fournisseur d'électricité local.
15. \*La prise secteur doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.
16. \*Ne surchargez pas les prises de courant ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou une électrocution.
17. \*Les appareils à la norme de construction de classe 1 doivent être branchés à une prise de courant disposant d'une connexion protectrice à la terre.
18. \*Les appareils à la norme de construction de classe 2 ne nécessitent pas de connexion à la terre.
19. Tenez-le à l'abri des rongeurs. Les rongeurs adorent mordre les cordons d'alimentation.
20. \*Tirez toujours sur la fiche pour débrancher le cordon de la prise secteur. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Cela pourrait provoquer un court-circuit.
21. Évitez de placer l'appareil sur des surfaces sujettes aux vibrations ou aux chocs.


22. Pour nettoyer l'appareil, servez-vous d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvant ni d'autre liquide à base de pétrole. Pour enlever les taches importantes, vous pouvez vous servir d'un chiffon humide imbibé d'une solution de détergent diluée.
23. Le fournisseur n'est pas responsable des dommages ou pertes de données causés par un dysfonctionnement, une utilisation abusive, une modification de l'appareil ou un remplacement des piles.
24. N'interrompez pas la connexion lorsque l'appareil formate ou transfère des fichiers. Sinon, les données pourraient être endommagées ou perdues.
25. Si l'appareil a une fonction de lecture USB, il faut brancher la clé USB directement sur l'appareil. N'utilisez pas de rallonge USB, car cela peut causer des interférences provoquant une perte de données.
26. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur ou près de l'appareil.
27. \*Pour que l'alimentation soit parfaitement déconnectée, la fiche d'alimentation de l'appareil doit être débranchée de la prise secteur.
28. Si l'appareil a la possibilité de fonctionner sur batterie, n'exposez pas la batterie à une chaleur extrême telle que les rayons du soleil, le feu ou toute autre chaleur.
29. Veuillez considérer les questions environnementales lors de la mise au rebut des piles.
30. L'appareil doit être utilisé uniquement sous des conditions climatiques modérées, évitez un environnement extrêmement froid ou chaud.
31. La plaque signalétique se situe en dessous ou à l'arrière de l'appareil.
32. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions sur l'utilisation correcte de l'appareil par la personne qui est responsable de leur sécurité.
33. Ce produit est réservé à un usage non professionnel, et non pas à un usage commercial ni industriel.
34. Vérifiez que l'appareil est en position stable. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par l'utilisation de cet appareil en position instable ou par la non-observation de tout autre avertissement ou précaution contenus dans ce mode d'emploi.
35. Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
36. Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.
37. N'utilisez et ne rangez pas ce produit au soleil, à la chaleur, à la poussière ou à des vibrations excessives.
38. Ne laissez pas les sacs en plastique à la portée des enfants.
39. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
40. Confiez l'entretien et les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon telle qu'un cordon d'alimentation ou une prise endommagés, lorsqu'un liquide a été renversé ou des objets ont été introduits dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou lorsque l'appareil est tombé.
41. \*N'utilisez pas un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé ni une prise desserrée. Vous risqueriez de causer un incendie ou une décharge électrique.
42. Une exposition prolongée aux sons puissants des lecteurs personnels de musique peut entraîner une perte temporaire ou permanente de l'ouïe.

## **INSTALLATION**

- Déballer toutes les pièces et enlever le matériau de protection.
- \*Ne connectez pas l'unité au secteur avant d'avoir vérifié la tension du secteur et avant que toutes les autres connexions n'aient été effectuées.


**\*ces instructions s'appliquent uniquement aux produits utilisant un câble d'alimentation ou un adaptateur secteur.**

## 2. Présentation du produit



1. Affichage
2. Mise en veille
3. Mode
4. Accueil
5. Fav
6. Veil.
7. Gau.
8. Réveil
9. Droi.
10. Vol/Nav/OK : Tourner=Vol/défil. Appui=Sélection
11. Marche/Arrêt
12. Entrée CC
13. Sortie de ligne (3,5 mm)
14. Entrée aux. (3,5 mm)
15. Connecteur USB
16. Antenne

## Télécommande



1. Émetteur distant
2. Bouton veille
- 3-12. Saisir des lettres et des chiffres
13. Bouton curseur haut
14. Bouton curseur gauche
15. Bouton curseur droit
16. Bouton Entrée
17. Bouton curseur bas
18. Bouton Lecture/pause
19. Bouton Arrêt
20. Bouton Accueil

21. Vol+/-
22. Aller à la piste précédente/suivante
23. Bouton de sélection de mode
24. Bouton de réglage d'alarme
25. Bouton Sourdine
26. Bouton Variateur
27. Bouton Veille
28. Bouton Favoris
29. Bouton de sélection de langue
30. Bouton Fav+
31. Réglage de la totalité de l'égaliseur

### **3. PREMIÈRE UTILISATION**

Avant utilisation, vérifiez que la TENSION mentionnée sur l'étiquette de l'alimentation correspond à celle de votre secteur.

Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour brancher l'appareil à une prise secteur.

Mettez en marche l'appareil grâce à l'interrupteur d'alimentation à l'arrière.

Au premier démarrage de l'appareil, le système vous demandera de régler les options Language (langue) et Network Configurations (configuration réseau). Vous pouvez configurer immédiatement la connexion réseau ou le faire par la suite. Utilisez Navigate pour choisir l'option voulue. Appuyez sur Navigate/OK pour valider.


Quand l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton Standby pour mettre l'appareil en veille. Rappuyez dessus pour le rallumer.


## 4. Configuration de réseau

### 1. Configuration du réseau normale

Sélectionnez « Yes » (Oui) pour la configuration de réseau sans fil normale : Ensuite, sélectionnez l'AP requise en tournant « Navigate » et validez en appuyant sur « Navigate/OK ».

Saisissez le code WEP ou WPA pour connecter le réseau Wi-Fi en sélectionnant le bon caractère en tournant le bouton « Navigate/OK ».

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le caractère suivant.

Dans cette condition, appuyez sur le bouton  pour aller à gauche et supprimer les caractères à gauche en même temps :

Quand le mot de passe est terminé, appuyez sur le bouton « Navigate/OK » pour valider.

Remarque : Les caractères ci-dessous sont disponibles pour la radio :

Chiffres (de 0 à 9)

Lettres anglaises (de A à Z et de a à z)

Autres caractères (suppr, @, espace, !, ", #, \$, %, &, \*, ', + et (,))

### 2. WPS PBC network configuration (Configuration de réseau WPS PBC)

Sélectionnez « Yes WPS » (Oui WPS) si vous voulez configurer la fonctionnalité de réseau sans fil (WPS PBC) : Si vous utilisez un routeur avec le bouton WPS, vous pouvez configurer simplement la connexion réseau grâce à la fonction WPS. Pour y accéder, appuyez sur le bouton WPS de votre routeur dans les 120 secondes.

La connexion entre le routeur et la radio se configurera ensuite automatiquement.

Sélectionnez « No » (Non) si vous ne souhaitez pas installer le réseau pour le moment.

### 3. No network configuration (Pas de configuration de réseau)

Sélectionnez « No » (Non) si vous ne souhaitez pas configurer la connexion réseau pour le moment.

Appuyez sur « Standby » pour passer en mode veille. Quand la date et l'heure actuelles s'affichent, la configuration de réseau est terminée. La date et l'heure, ainsi que les alarmes (si activées) s'afficheront même en mode veille.



## 5. RADIO INTERNET

Sortez du mode veille et tournez Navigate pour faire défiler le menu d'accueil. Appuyez sur OK (pour accéder aux sous-menus ou confirmer les réglages)

Appuyez sur ◀ pour aller au menu précédent.

Une fois que la connexion à une station est établie, les informations sur la station s'affichent : vous pouvez changer le contenu des informations avec le bouton ◀ ou ▶ .

### Mes favoris

Liste de mes stations préréglées favorites. Cela prend en charge 250 entrées favorites incluant les stations et dossiers. Sur l'écran de lecture de station, maintenez enfoncé Fav sur l'appareil ou « Fav.+ » sur la télécommande pour sauvegarder la station parmi vos favoris. Vous pouvez remplacer la station sauvegardée précédente par la nouvelle.

Si la station sélectionnée a été enregistrée, vous ne pouvez pas l'enregistrer à nouveau. Les stations enregistrées figurent dans ce menu. Vous pouvez également appuyer sur Fav pour accéder à la liste des stations sauvegardées. Vous pouvez saisir les chiffres grâce au pavé numérique de la télécommande pour charger la station sauvegardée.

Dans la liste des stations préréglées, allez à votre station, appuyez sur OK sur l'appareil ou Enter sur la télécommande pour en écouter une.

Accédez à son sous-menu grâce au bouton ▶ , vous pouvez faire défiler la liste vers le haut/bas, renommer, lire ou utiliser comme son d'alarme (si vous choisissez internet comme son d'alarme dans la configuration d'alarme).

### Radio Station/Music (Station radio/Musique)

Les stations sont triées en catégories dans Global Top 20, Genre et Pays/lieu (Australie, Canada, Royaume-Uni et États-Unis). Accédez-y pour explorer les sous-catégories et choisissez la station à écouter.

Pour chaque station, appuyez sur OK sur l'appareil ou Enter sur la télécommande pour lire directement.

Appuyez sur ▶ pour accéder à son sous-menu. Si vous choisissez la recherche automatique, vous obtiendrez la lecture d'aperçu de chaque station dans la sous-catégorie. Chaque station se lit 30 secondes jusqu'à ce qu'elles aient toutes été lues ou vous pouvez appuyer sur Select pour arrêter l'écoute des aperçus des stations. Appuyez sur le bouton ▶ pour consulter les informations concernant la station lue.

### Radio Station/Music (Radio locale) :

Les stations sont triées selon le pays/lieu où l'appareil est utilisé.

### History (Historique) :

Liste des dix stations écoutées récemment.

### Service :

Recherche de stations de radio : saisissez votre mot-clé pour rechercher une station de radio dans la liste.

Ajoutez une nouvelle station de radio en ajoutant une adresse IP, les stations ajoutées seront enregistrées dans Mes favoris.

Le nom de la station ne peut pas dépasser 250 caractères.

## 6. Centre multimédia

Sélectionnez le mode USB/UPnP ou le mode Liste de lecture avec Navigate/OK ou avec le bouton Mode.

### UPnP

Si vous avez configuré des médias partagés, vous devriez voir les médias partagés à partir de UPnP.

Si vous avez plusieurs ordinateurs partageant des médias, les alternatives sont évoquées.

Sélectionnez les médias partagés à lire.

Utilisez Lecture/Pause (18), Suivant/Précédent (22) et Arrêt (19). Appuyez sur le bouton curseur droit (15) pour afficher les informations concernant la piste en cours de lecture.

**Remarque :** La radio peut seulement lire une piste avec un nom de fichier moins de 40 caractères. Les caractères doivent être en langue européenne. Si vous rencontrez des problèmes de lecture avec une piste en mode UPnP, essayez de renommer le fichier. Cependant, si la piste est toujours illisible, essayez de convertir le fichier en différents formats.

### USB :

À ce niveau, les menus sont créés à partir des dossiers du dispositif USB. Les formats WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV sont pris en charge. FLAC prend en charge une fréquence d'échantillonnage de 16Bit/8K~48K, 64Kbps.

Parcourez les dossiers avec la molette NAV ou les touches fléchées (13/14/15/17) de la télécommande.

L'afficheur montre les noms des dossiers et des fichiers (pas nécessairement les noms des pistes).

Une fois que vous avez trouvé une piste à lire, appuyez sur la molette Navigate sur l'appareil ou sur Enter sur la télécommande.

Remarque : Le port USB ne prend pas en charge le transfert de données avec un ordinateur.

### My Playlist (Ma liste de lecture) :

Vous pouvez créer une liste de lecture de musiques favorites par UPnP. Quand vous lisez de la musique, maintenez enfoncé OK sur l'appareil ou Enter sur la télécommande pour la sauvegarder dans Ma liste de lecture.

### Clear My Playlist (Supprimer ma liste de lecture)

Sélectionnez cette option pour vider effacer la liste de lecture. Confirmez les questions.

## 7. My media U

Affiche et lit votre liste de stations mediaU sur le serveur mediaU. Configurez d'abord votre compte. Pour activer votre propre liste de stations, suivez les étapes ci-dessous :

Accédez à <http://www.mediayou.net/>. Inscrivez-vous sur mediaU. Connectez-vous sur le site Web.

Saisissez l'adresse MAC sans fil de la radio sur le site Web mediaU. Ces informations peuvent être obtenues dans Centre d'informations > Informations système > Informations réseau sans fil.

Une fois que la configuration est terminée, vous pouvez sauvegarder et consulter vos propres listes de lectures de stations mediaU. Il est inutile de saisir dans la radio le nom d'utilisateur et le mot de passe.

S'il y avait différents comptes enregistrés dans la radio, vous pouvez choisir celui que vous utilisez actuellement dans le menu Configuration. Sur le site Web, vous pouvez sauvegarder des stations dans Stations favorites, régler Emplacement favori/Genre et Ma ville locale, ou ajouter des stations manuellement. Les stations peuvent être visualisées en mode My MediaU sur la radio.

## 8. Centre d'informations

### Weather (Météo)

Il existe des informations et prévisions météorologiques pour 2 000 villes.

Sélectionnez le pays puis la ville pour les détails de la météo.

Appuyez sur ◀ / ▶ pour consulter les prévisions météorologiques.

L'appareil peut afficher les informations météorologiques en mode veille. Sur la page des informations météorologiques, appuyez sur Sélection pour régler la ville à afficher en mode veille. Ensuite, activez l'affichage de la météo.

### Financial Info (Informations financières)

Pour consulter les indices boursiers.

### System Information (Informations système)

Consultez le détail des unités et la connexion de réseau. Les informations incluent l'adresse MAC dont vous avez besoin pour vous inscrire sur my mediaU.

## 9. CONFIGURATION

**Time Display (Affichage de l'heure)** Analogique/numérique

### My MediaU

Quand cela est activé, My mediaU existe dans le menu d'accueil. Si plusieurs comptes mediaU existent dans la radio, sélectionnez le compte d'identification par défaut ici.

### Réseau

#### **Wireless Network Configuration (Configuration du réseau sans fil) :**

Activez/désactivez le réseau Wi-Fi. Si vous activez le réseau Wi-Fi, le système sélectionnera automatiquement l'AP requise. Saisissez le code WEP ou WPA pour connecter le Wi-Fi.

**Wireless Network (WPS PBC) [Réseau sans fil (WPS PBC)] :** Si vous utilisez un routeur avec le bouton WPS/QSS, vous pouvez configurer simplement la connexion réseau grâce à la fonction WPS. Pour y accéder, appuyez sur le bouton WPS de votre routeur dans les 120 secondes. La connexion entre le routeur et Music Link sera ensuite configurée automatiquement.

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Manual Configuration (Configuration manuelle) :</b> Vous pouvez choisir DHCP (qui assigne l'IP automatiquement) ou saisir manuellement l'adresse IP pour une connexion de réseau sans fil. Lorsque vous sélectionnez le réglage manuel pour une connexion filaire, vous devrez saisir les informations suivantes : SSID (nom du point d'accès), adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, serveur DNS préféré et serveur DNS alternatif.</p> <p><b>Check Network When Power On (Vérifier le réseau au démarrage) :</b> Activez/désactivez le réseau Wi-Fi. Lorsque vous activez le réseau Wi-Fi, le système recherchera automatiquement l'AP disponible. Sélectionnez l'AP requise.</p>   |
| <b>Date &amp; Time<br/>(Date et heure)</b> | <p>Réglage de la date et de l'heure</p> <p>Réglez le format d'affichage de l'heure sous la forme 12 Hour (12 heures) ou 24 Hour (24 heures)</p> <p>Réglez le format de date (AAAA/MM/JJ-JJ/MM/AAAA-MM/JJ/AAAA)</p> <p>Heure d'été (DST)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o ON (activé)</li> </ul> <p>Conseils : Avec l'option « ON », l'heure sera en avance d'une heure par rapport à l'heure actuelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o OFF (désactivé)</li> </ul> <p>Conseils : Avec l'option « OFF », l'heure sera identique à l'heure réelle. Si « Heure d'été (DST) » était activée et vous l'aviez réglée sur « OFF », l'heure reculerait d'une heure et donc l'heure serait identique à l'heure réelle.</p>   |
| <b>Réveil</b>                              | <p>Il existe trois alarmes indépendantes -2 alarmes ayant un réglage d'heure absolue (Alarme 1 et Alarme 2) et 1 alarme pour un réglage d'heure relative (Alarme de SOMMEIL). Appuyez sur Alarm sur la télécommande pour accéder directement à ce menu.</p> <p>Sachez que la source d'alarme provient de la radio internet pré-réglée si le son d'alarme est réglé sur radio internet. Vous pouvez régler seulement une station IR identique pour Alarme 1 et Alarme 2. Au moment de l'heure d'alarme, l'appareil se connecte à Internet si le réseau réglé est disponible. Il peut donc y avoir un certain délai avant que la radio définie pour l'alarme ne s'allume. Si la connexion au réseau n'établit pas dans la minute, alors l'alarme passera automatiquement à Mélodie.</p> <p>Quand une alarme « Sieste » est réglée, elle durera 5/10/20/30/60/90/120 minutes selon ce que vous avez réglé.</p> <p>Choisissez Alarm Volume (volume d'alarme) pour configurer le volume des alarmes.</p> |
| <b>Minuteur</b>                            | Compte à rebours (max. 100 min)   |
| <b>Language (langue)</b>                   | English/Deutsch/Espanol/Francais/Portugese/Nederlands/Italiano/Pyccknn/Svenska/Norske/Dansk/Magyar/Cesky/Slovensky/Poliski/Turkce/Suomi   |
| <b>Dimmer<br/>(Gradateur de lumière)</b>   | Niveau d'activation/de rétroéclairage   |
| <b>Affichage</b>                           | Couleur/monochrome  |
| <b>Power Mgmt<br/>(Gestion d'énergie)</b>  | Configurez la mise en veille automatique pendant l'affichage du menu et/ou en l'absence de signal Wi-Fi. Choisissez le minuteur de gestion d'alimentation (5/15/30min) pour régler le délai de mise en veille automatique de la radio lorsque vous ne la commandez pas. Choisissez « Turn off » (désactiver) pour ignorer la fonction de gestion d'alimentation.  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Minuteur de mise en veille</b>                          | Pour désactiver ou régler le minuteur de mise en veille sur 15/30/60/90/120/150/180 minutes. Une fois que l'heure est réglée, il y aura une icône de lit avec les minutes restantes en haut à droite et l'appareil passera en mode veille ensuite. Appuyez sur Sleep sur la télécommande pour le raccourci de cette fonction.   |
| <b>Buffer (Mémoire tampon)</b>                             | Réglez la durée de mémoire tampon pour la lecture de musique sur 2/4/8 secondes.  |
| <b>Weather (Météo)</b>                                     | Activez/désactivez les prévisions météorologiques pour l'affichage en veille. Choisissez votre unité de température préférée (°F ou °C) puis saisissez votre emplacement. Quand les prévisions météorologiques sont activées, elles s'affichent en alternance avec l'affichage de l'horloge sur l'écran de veille (toutes les 10 s).  |
| <b>Local Radio Setup (Installation de la radio locale)</b> | Il y a un raccourci Radio locale sous Radio internet permettant d'accéder facilement à la liste des stations de votre emplacement. Vous pouvez configurer manuellement votre emplacement ou bien laisser le système détecter automatiquement votre emplacement actuel. Le système détecte l'emplacement d'après l'adresse IP du réseau auquel vous êtes connecté. Appuyez sur Station locale pour accéder directement à la liste des stations de radio locales. |
| <b>Playback Setup (Configurer la lecture)</b>              | Sélectionnez le mode de lecture ou le centre multimédia : Désactivé (ni répétition ni lecture aléatoire), Répéter tout, Répéter une piste ou bien Lecture aléatoire.  |
| <b>Appareil</b>  | Le nom de l'appareil par défaut pour DLNA est « Air Music ». Vous pouvez le renommer pour la configuration DLNA sur un ordinateur ou un appareil mobile. Le code QR pour télécharger et installer l'application de commande « Air Music ».  |
| <b>Égalisateur</b>   | L'égaliseur par défaut est Normal, vous pouvez le régler également sur : Bémol, Jazz, Rock, Bande-son, Classique, Pop ou Infos. Appuyez sur EQ sur la télécommande pour basculer rapidement entre les différents modes EQ.  |
| <b>Resume When Power On (Reprendre au redémarrage)</b>     | Par défaut, le système reprend la lecture de radio internet si vous écoutiez la radio internet ou le centre multimédia avant d'éteindre l'appareil. Si vous désactivez ce réglage, le système restera dans le menu d'accueil au démarrage de l'appareil.  |
| <b>Software Update (Mise à jour du logiciel)</b>           | Mise à jour du logiciel S'il existe une mise à jour de la version logicielle sur le serveur, alors le système vous avertira. Avant de démarrer une mise à jour de logiciel, vérifiez que l'appareil est branché dans une prise électrique stable. Si l'alimentation est débranchée pendant une mise à jour du logiciel, cela peut endommager l'appareil de manière irréversible.  |
| <b>Réinitialiser aux valeurs par défaut</b>                | Rétablissement des paramètres par défaut. Après que le DIR-100 est réinitialisé, le système passera à la langue sélectionnée.   |

## 10. DLNA/UPnP

Vous pouvez renommer le DLNA par défaut à votre guise. Les informations ci-dessous présentent la méthode de configuration de diffusion de contenu multimédia à partir d'un PC ou d'un autre serveur multimédia. Étudiez les instructions du logiciel ou des applications pour profiter du flux de musique en continu si nécessaire. Vérifiez que les fichiers de musique sont au format MP3, WMA, WAV ou AAC pour lire de la musique vers la radio en continu.

## **UPnP**

Connectez l'ordinateur au réseau.

Vérifiez que la radio est sous tension et connecté au même réseau.

Ouvrez la plateforme UPnP Windows Media Player (11 ou plus récent). Alternativement, vous pouvez utiliser d'autres plateformes ou serveurs tels que Windows Media Connection.

Permet de partager votre contenu multimédia vers la radio.

Ajoutez les fichiers audio et les dossiers à partager avec la radio vers la bibliothèque multimédia.

Vous pouvez également écouter de la musique en flux continu à partir d'un autre serveur de musique, tel qu'un smartphone (plateforme Android)

Connectez le mobile au réseau

Recherchez et installez des applications de partage de médias à partir de Google Play.

Ajoutez les fichiers audio à partager à partir de votre mobile.

Après avoir configuré le serveur partagé, choisissez la musique et commandez la lecture sur la radio.

## **DLNA**

En plus de la fonction UPnP, la radio prend en charge la fonction DLNA, donc vous pouvez partager les fichiers de musique à partir d'un PC ou mobile Android et utiliser votre PC, mobile Android ou iPhone/iPad pour commander la lecture de musique sur la radio. (Cela n'est pas nécessaire pour commander chaque lecture sur la radio.)

La configuration requise de l'ordinateur pour DLNA est Windows 7 et Windows Media Player 12. Configuration comme ci-dessous : Partagez d'abord les fichiers multimédia sur votre PC pour la radio.

Control Panel (Panneau de configuration) > Network and Internet (Réseau et Internet) > Network and Sharing Center (Centre réseau et partage) > Change advanced sharing settings (Modifier les paramètres de partage avancés) > Media streaming options (Options de diffusion multimédia en continu)

Ouvrez Windows Media Player pour activer Allow remote control of my Player (Autoriser le contrôle à distance de mon lecteur).

Faites un clic droit sur n'importe quelle musique dans la bibliothèque et choisissez Lire vers la radio.

Il y aura une fenêtre permettant de commander la lecture de musique sur la radio.

Vous pouvez rechercher et installer n'importe quelle application DLNA gratuite ou payante dans Google Play ou Apple Store si vous utilisez un mobile Android, une tablette ou un iPhone/iPad. Il est suggéré d'utiliser Bubble UPnP, Twonky Beam sur un mobile Android, une tablette ou Twonky Beam sur iPhone/iPad. Certaines applications ne prennent pas en charge la lecture de musique en flux continu à partir d'un iPhone/iPod mais l'iPhone/l'iPod peut encore être utilisé pour commander la musique en flux continu à partir d'autres serveurs.

Voici les procédures pour lire de la musique partagée sur l'application :

Sélectionnez la radio comme lecteur. Certaines applications peuvent permettre la lecture de musique sur plusieurs lecteurs en même temps.

Sélectionnez le serveur de musique et choisissez la musique. Certaines applications peuvent créer une liste de lecture si vous choisissez plusieurs musiques.

Veillez noter : Quand vous utilisez la fonction de flux continu de musique DLNA sur la radio internet, vous pouvez régler uniquement le volume et la veille via l'appareil. Cela se limite au réglage des autres fonctions. Arrêtez DLNA sur votre PC, mobile ou tablette avant de reprendre le contrôle de la radio internet.

## 11. AUX (entrée de ligne)

Le mode d'entrée auxiliaire lit de la musique à partir d'une source externe telle qu'un lecteur MP3. Pour lire de la musique avec le mode Entrée Aux :

Baissez bien le volume sur la radio internet et, si possible, sur l'appareil source audio.

Branchez la source audio externe sur la prise d'entrée auxiliaire (Aux In) stéréo de 3,5 mm.

Soit appuyez sur MODE jusqu'à ce que AUX IN (entrée auxiliaire) s'affiche, soit sélectionnez AUX IN dans le menu d'accueil.

Régler le volume de la radio (et si nécessaire de l'appareil source audio) à votre convenance.

## 12. Fonctionnement FM

Avec votre radio en marche, appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode FM ou appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner le mode FM dans le menu.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour syntoniser manuellement les fréquences spécifiques par paliers de 0,05 MHz.

**Cette radio inclut également la fonctionnalité de recherche FM, ce qui permet de syntoniser automatiquement des FM.**

Maintenez enfoncé le bouton ▶ pour rechercher automatiquement la prochaine station de radio disponible. Quand une station ayant un bon signal est trouvée, elle est lue automatiquement.

Vous pouvez rechercher des stations dans le sens inverse en maintenant enfoncé le bouton ◀ .

Appuyez sur le bouton rotatif Navigate/OK pour effectuer une recherche complète et mémoriser 20 stations (au max.) automatiquement.

### Mémorisation de stations comme présélections

La radio peut mémoriser 20 stations comme présélections en mode FM. Pour mémoriser une station en tant que présélection :

Syntonisez la station voulue, maintenez enfoncé le bouton Fav, puis utilisez le bouton ◀ / ▶ ou tournez le bouton Navigate/OK pour sélectionner le numéro de présélection voulu et appuyez ensuite sur le bouton rotatif Vol/Nav/Ok pour mémoriser la station.

### Lecture de stations mémorisées comme présélections

Pour lire une station présélectionnée :

Sélectionner la bande FM de la station en appuyant sur le bouton Mode ou appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner le mode FM dans le menu.

Appuyez sur le bouton Fav pour charger la station présélectionnée, puis utilisez le bouton ◀ / ▶ ou tournez le bouton Navigate/OK pour parcourir vos présélections et appuyez ensuite sur le bouton rotatif Navigate/OK pour confirmer.

### 13. Caractéristiques techniques

|   |   |
|---|---|
| Réseau  | 802.11b/g/n (WLAN) Chiffrement : WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS                    |
| Flux continu  | UPnP, DLNA  |
| Types de fichier pris en charge   | WMA, MP3  |
| Connexions  | DC, USB (en charge 5V 0,5A) ; entrée aux. de 3,5mm ; sortie de ligne de 3,5mm |
| Entrée  | 100-240 V~50/60 Hz ; 0,5 A max  |
| Sortie  | 5,9 V/2 A   |
| Piles de la télécommande  | 2 x AAA (non incluses)  |
| Puissance absorbée  | 5 W   |
| Puissance consommée (veille)  | < 1 W   |
| Température de fonctionnement   | 0 °C à 35 °C  |
| Position de fonctionnement  | Horizontal  |
| Adaptateur de puissance : (pour l'Europe uniquement)                          |   |
| Fabricant : Shenzhen Addition Audio Science & TechnologyCo, Ltd               |   |
| Numéro du modèle : AD120592000EU  |   |
| Utilisez uniquement l'adaptateur CA d'origine                                 |   |
| Utilisez uniquement l'alimentation électrique indiquée dans le mode d'emploi. |   |
| Dim. de l'unité   | 235 x 116 x 130 mm (lxPxH)  |
| Poids   | 1 kg  |

### 14. Garantie

Lenco propose un service et une garantie conformément à la législation européenne, ce qui signifie qu'en cas de besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche.

Remarque importante : Il n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour réparation directement à Lenco. Remarque importante : Si l'unité est ouverte ou modifiée de quelque manière que ce soit par un réparateur non agréé, la garantie serait caduque. Cet appareil ne convient pas à une utilisation professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle, les obligations de garantie du fabricant seront annulées.

### 15. Clause de non-responsabilité

Des mises à jour du logiciel et/ou des composants informatiques sont régulièrement effectuées. Il se peut donc que certaines instructions, caractéristiques et images présentes dans ce document diffèrent légèrement de votre configuration spécifique. Tous les articles décrits dans ce guide sont fournis uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas s'appliquer à une configuration spécifique. Aucun droit légal ne peut être obtenu depuis les informations contenues dans ce manuel.



## 16. Mise au rebut de l'appareil usagé



Ce symbole indique que le produit électrique concerné ou la batterie ne doivent pas être jetés parmi les autres déchets ménagers en Europe. Pour garantir un traitement correct du déchet de la batterie ou de l'appareil, veuillez les mettre au rebut conformément aux règlements locaux en vigueur relatifs aux appareils électriques et autres batteries. En agissant de la sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration des niveaux de protection environnementale concernant le traitement et la destruction des déchets électriques (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

## 17. Service après-vente

Pour en savoir plus et obtenir de l'assistance, visitez [www.lenco.com](http://www.lenco.com)  
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat1a, 6361 HB, Nuth, The Netherlands.

**PRECAUCIÓN:**

El uso de los controles o ajustes o el funcionamiento de los procedimientos excepto a aquellos especificados aquí pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.

Esta unidad no debe ajustarse o repararse por ninguna persona salvo personal de servicio cualificado.

**PRECAUCIONES PREVIAS AL USO****TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE:**

1. No use este dispositivo cerca del agua.
2. Límpielo únicamente con un paño ligeramente humedecido.
3. No cubra o bloquee ninguna apertura de ventilación. Cuando coloque el dispositivo en una estantería, deje 5 cm (2") de espacio libre alrededor de todo el dispositivo.
4. Instálelo conforme al manual de usuario que se adjunta.
5. \*No pise o pince el adaptador de alimentación. Tenga mucho cuidado, en especial cerca de las tomas y el punto de salida del cable. No coloque objetos pesados en el adaptador de alimentación, ya que pueden dañarlo. ¡Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños! Si juegan con el cable de alimentación, puede sufrir lesiones graves.
6. \*Desconecte el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarse durante periodos prolongados de tiempo.
7. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas, velas u otros productos que generen calor o llama viva.
8. Evite usar el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes.
9. Una descarga electrostática puede entorpecer el uso normal de este dispositivo. En tal caso, simplemente reinícielo siguiendo el manual de instrucciones. Durante la transmisión de archivos, por favor manéjelo con cuidado opérelo en un entorno libre de electricidad estática.
10. ¡Advertencia! Nunca inserte un objeto en el producto a través de las ventilaciones o aperturas. Alto voltaje fluye a través del producto e insertar un objeto puede provocar una descarga eléctrica y/o un cortocircuito de sus componentes internos. Por el mismo motivo, no derrame agua o líquidos en el producto.
11. No lo utilice en zonas húmedas, como cuartos de baño, cocinas en las que se forme vapor ni cerca de piscinas.
12. No use este dispositivo cuando se pueda producir condensación.
13. Aunque este dispositivo está fabricado con el máximo cuidado y comprobado varias veces antes de salir de fábrica, todavía es posible que se puedan producir problemas, al igual que con todos los aparatos eléctricos. Si observa la aparición de humo, una acumulación excesiva de calor o cualquier otro fenómeno inesperado, deberá desconectar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
14. Este dispositivo debe funcionar con una fuente de alimentación que se especifica en la etiqueta de especificaciones. Si no está seguro del tipo de alimentación que se usa en su hogar, consulte con el distribuidor o una compañía eléctrica local.
15. \*La salida de la toma debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
16. \*No sobrecargue las tomas CA o los cables de extensión. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
17. \*Los dispositivos con construcción Clase 1 deben estar conectados a una toma de corriente con una conexión a tierra protegida.
18. \*Los dispositivos con construcción Clase 2 no requieren una conexión a tierra.
19. Manténgalo alejado de los roedores. Los roedores disfrutan mordiendo cables de alimentación.
20. \*Sujete siempre el enchufe cuando los extraiga de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación. Esto puede provocar un cortocircuito.
21. Evite colocar la unidad sobre superficies sometidas a vibraciones o impactos.
22. Para limpiar el dispositivo use un paño seco y suave. No utilice líquidos disolventes ni con base de petróleo. Para eliminar manchas difíciles, puede usar un paño húmedo con detergente diluido.


23. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por daños o datos perdidos provocados por un funcionamiento incorrecto, uso incorrecto, modificación del dispositivo o sustitución de la batería.
24. No interrumpa la conexión cuando el dispositivo esté formateando o transfiriendo archivos. En caso contrario, los datos se pueden estropear o perder.
25. Si la unidad dispone de función de reproducción USB, se debe conectar la memoria USB directamente en la unidad. No use un cable de extensión USB ya que puede causar interferencias lo que puede provocar un fallo en los datos.
26. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y asegúrese de que ningún objeto lleno de líquido, como jarrones, se colocan sobre o cerca del aparato.
27. \*Para desconectar completamente la entrada de alimentación, el enchufe del aparato deberá desconectarse de la alimentación, ya que el dispositivo de desconexión es el enchufe del aparato.
28. Si la unidad funciona con batería, la batería no debe exponerse a un calor excesivo como a la luz solar, el fuego o similares.
29. Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de baterías.
30. El aparato solo debe usarse en climas moderados o extremadamente fríos y deben evitarse los entornos calurosos.
31. La etiqueta identificativa aparece marcada en la parte inferior o en el trasero del aparato.
32. Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia o conocimientos, salvo que estén bajo la supervisión o hayan recibido formación sobre el uso correcto del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
33. Este producto está diseñado para un uso no profesional únicamente y no para un uso comercial o industrial.
34. Asegúrese de que la unidad esté fijada en una posición estable. Los daños provocados por utilizar este producto en una posición inestable o por no seguir cualquier otra advertencia o precaución incluida en este manual de usuario no estarán cubiertos por la garantía.
35. No retire nunca la carcasa de este aparato.
36. Nunca coloque el aparato sobre otro equipo eléctrico.
37. No utilice ni guarde el producto en lugares expuestos a la luz solar directa, a altas temperaturas, a la vibración ni en ambientes excesivamente polvorientos.
38. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
39. Use únicamente los dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
40. Remita todas las reparaciones al personal cualificado. La reparación es necesaria cuando el aparato presente cualquier tipo de daño, como el cable de alimentación o el enchufe, cuando se haya derramado líquido o hayan caído objetos sobre el aparato, o cuando el aparato se haya visto expuesto a la lluvia o humedad, o no funcione normalmente o se haya caído.
41. \*No utilice un cable de alimentación o enchufe deteriorado o una toma suelta. Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
42. La exposición prolongada a sonidos fuertes de reproductores personales de música puede provocar pérdida de audición temporal o permanente.

#### **INSTALACIÓN**

- Desembale todas las piezas y retire el material protector.
- \*No conecte la unidad a la corriente eléctrica antes de comprobar la tensión de la corriente y antes de que se hayan hecho todas las demás conexiones.


**\* Estas instrucciones solo están relacionadas con productos que usen un cable de alimentación o un adaptador de corriente CA.**

## 2. Descripción general del producto



1. Pantalla
2. En espera
3. Modo
4. Inicio
5. Favoritos
6. Apagado automático
7. Izqda.
8. Alarma
9. Dcha.
10. Volumen/Navegar/Aceptar: Girar=Vol/  
Desplazamiento                      Pulsar=Seleccionar
11. Encender/Apagar
12. Entrada de alimentación
13. Salida de línea (3,5 mm)
14. Entrada auxiliar (3,5 mm)
15. Puerto USB
16. Antena

## Mando a distancia



1. Transmisor remoto
2. Botón de modo de espera
- 3-12. Entrada de letras y números
13. Botón de cursor hacia arriba
14. Botón de cursor hacia la izquierda
15. Botón de cursor hacia la derecha
16. Botón Entrar
17. Botón de cursor hacia abajo
18. Botón Reproducir/Pausar
19. Botón Detener
20. Botón de inicio

21. Vol+/-
22. Retroceder/Avanzar una pista
23. Botón de selección de modo
24. Botón de ajuste de alarma
25. Botón Silencio
26. Botón regulador de brillo
27. Botón de apagado automático
28. Botón Favoritos
29. Botón de selección de idioma
30. Botón Fav. +
31. Tono de ecualizador

### **3. PRIMER USO**

Antes de utilizarlo, asegúrese de que la TENSIÓN indicada en la alimentación eléctrica sea siempre la misma que la tensión de su red.

Utilice el adaptador de corriente incluido para conectar el dispositivo a la toma de corriente del hogar.

Encienda el dispositivo usando el interruptor de la parte trasera.

La primera vez que haga funcionar el dispositivo, el sistema le pedirá que configure las opciones Language (Idioma) y Network Configurations (Configuraciones de red). Puede configurar inmediatamente la conexión de red o hacerlo más tarde. Utilice Navigate para seleccionar la opción deseada. Pulse Navigate/OK para confirmar.


Pulse el botón Standby cuando la unidad esté encendida para pasar al modo de espera. Púselo otra vez para volver a activar el dispositivo.


## 4. Configuración de red

### 1. Normal network configuration (Configuración de red normal)

Seleccione "Yes" (Sí) para realizar la configuración normal de red inalámbrica: A continuación, seleccione el PA necesario girando "Navigate" y confirme pulsando "Navigate/OK".

Gire el botón "Navigate/OK" para seleccionar los caracteres correctos e introducir el código WEP o WPA para conectarse a la red Wi-Fi.

Pulse el botón  para seleccionar el carácter siguiente.

De esta forma, si pulsa el botón  puede desplazarse a la izquierda y borrar al mismo tiempo los caracteres que haya a la izquierda:

Cuando la contraseña esté completa, pulse el botón "Navigate/OK" para confirmar.

Nota: En esta radio se pueden introducir los siguientes caracteres:

Números (del 0-9)

Letras (de A a Z y de a a z)

Otros caracteres (DEL, @, espacio, !, ", #, \$, %, &, \*, ', + y (,))

### 2. WPS PBC network configuration (Configuración de red PBC WPS)

Seleccione "Yes WPS" (Sí WPS) cuando desee configurar la función de red inalámbrica (PBC WPS): Si está utilizando un router con botón WPS, puede establecer la conexión fácilmente con la función WPS. Para acceder, pulse el botón WPS de su router antes de que transcurran 120 segundos.

La conexión entre el router y la radio se configurará automáticamente.

Seleccione "No" si no desea configurar la red en este momento.

### 3. No network configuration (Sin configuración de red)

Seleccione "No" si no desea configurar la conexión de red en este momento.

Pulse "Standby" para el modo de espera. Cuando aparezcan la fecha y la hora actuales, la red se habrá configurado con éxito. La fecha y hora y las alarmas activadas seguirán apareciendo en la pantalla en el modo de espera.



## 5. RADIO POR INTERNET

Pulse "Standby" y gire la rueda Navigate para desplazarse por el menú principal. Pulse OK (para acceder a los submenús o confirmar los ajustes).

Pulse ◀ para volver al menú anterior.

Una vez se haya conectado correctamente a una emisora, aparecerá la información de la misma: Es posible cambiar el contenido de la información con el botón ◀ o ▶ .

### Mis favoritos

Lista con sus presintonías favoritas. Soporta 250 entradas favoritas, incluyendo emisoras y carpetas. Con la pantalla de reproducción de emisora, mantenga pulsado Fav en el dispositivo o "Fav.+" en el mando a distancia para guardar la emisora como favorita. Puede sustituir la anterior emisora guardada por una nueva.

Si la emisora seleccionada ya está guardada, no podrá volverla a guardar. Las emisoras guardadas aparecen en este menú. También puede pulsar Fav para acceder a la lista de emisoras guardadas. Puede pulsar el botón numérico del mando a distancia para recuperar la emisora guardada.

En la lista de emisoras presintonizadas, vaya a la emisora y pulse OK en la unidad o Enter en el mando a distancia para escucharla.

Acceda al submenú con el botón ▶ , suba/baje por la lista, utilice Rename (Renombrar), Play (Reproducir) o Use as Alarm Sound (Utilizar como sonido de alarma, si elige utilizar Internet como sonido de alarma en la configuración de la alarma).

### Radio Station/Music (Emisora de radio/música)

Las emisoras están clasificadas por Global Top 20 (Top 20 mundial), Genre (Género) y Country/Location (País/Ubicación, Australia, Canadá, Reino Unido, EE. UU.). Entre para ver las subcategorías y escoja la emisora que desee escuchar.

En cada emisora, pulse OK en la unidad o Enter en el mando a distancia para reproducirla directamente.

Pulse ▶ para acceder a su submenú. Si escoge Auto Scan (búsqueda automática), comenzará a reproducirse una pequeña entrada de cada emisora de la subcategoría. Cada emisora sonará durante 30 segundos hasta que se hayan reproducido todas o usted pulse OK para detener la reproducción de entradas. Pulse el botón ▶ para visualizar la información de la emisora en reproducción.

### Local Radio (Radio local):

Las emisoras están clasificadas según el país/ubicación en el que se opera la unidad.

### History (Historial):

Lista de las diez emisoras escuchadas recientemente.

### Service (Servicio):

Busque la emisora de radio. Introduzca una palabra clave para buscar la emisora de radio en la lista.

Añada una nueva radio añadiendo la dirección IP. Las emisoras añadidas se almacenarán en My Favorite (Mis favoritos).

Tenga en cuenta que el número máximo de caracteres para el nombre de la emisora es de 250.

## **6. Centro multimedia**

Seleccione el modo USB/UPnP o el modo de lista de reproducción con Navigate/OK o con el botón Mode.

### **UPnP**

Si ha compartido el contenido multimedia, deberá ver dicho contenido compartido desde UPnP.

Si tiene más de un ordenador compartiendo contenidos, aparecerán todos en una lista.

Seleccione los contenidos multimedia compartidos que desee reproducir.

Use Play/Pause (18), Next/Prev (22) y Stop (19). Pulse el botón de flecha derecha (15) para ver la información de la pista en reproducción.

**Nota:** La radio sólo puede leer las pistas cuyo nombre de archivo tenga menos de 40 caracteres. Estos caracteres deberán ser de un idioma europeo. Si encuentra problemas para leer pistas en el modo UPnP, puede probar a cambiarles el nombre. No obstante, si la pista sigue sin poder reproducirse, puede intentar convertir el archivo a otro formato.

### **USB:**

Desde este punto en adelante, los menús se generan desde las carpetas del dispositivo USB. Es compatible con los formatos WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV. FLAC es compatible con 16Bit/tasa de muestreo 8K~48K, 64Kbps.

Las carpetas marrones con la rueda NAV o las flechas de dirección (13/14/15/17) del mando a distancia.

La pantalla muestra los nombres de carpeta y de archivo (no necesariamente los nombres de las pistas).

Cuando haya encontrado la pista que desea reproducir, pulse la rueda Navigate del dispositivo o Enter en el mando a distancia.

Nota: El puerto USB no permite la transferencia de datos con un ordenador.

### **My Playlist (Mi lista de reproducción):**

Puede crear una lista de reproducción de su música favorita en UPnP. Cuando reproduzca la música, mantenga pulsado OK en la unidad o Enter en el mando a distancia para guardarla en My Playlist (Mi lista de reproducción).

### **Clear My Playlist (Borrar mi lista de reproducción)**

Seleccione esta opción para borrar la lista de reproducción. Confirme las preguntas.

## 7. My MediaU

Aquí se muestran y se reproducen sus propias emisoras mediaU en el servidor mediaU. Primero, configure su cuenta. Para activar su lista de emisoras, siga estos pasos:

Acceda a <http://www.mediayou.net/>. Hágase miembro de My mediaU. Inicie sesión en la página web;

Introduzca la dirección MAC inalámbrica de radio en la página web mediaU. Puede obtener esta información en Center>System information>Wireless Info (Centro>Información del sistema>Información inalámbrica).

Cuando esté configurado correctamente, podrá guardar y ver sus listas de reproducción propias de emisoras mediaU. No es necesario un nombre de usuario ni contraseña para acceder a la radio.

Si hay diferentes cuentas almacenadas en la radio, podrá elegir la que usa actualmente en el menú Configuration (Configuración). En la página web podrá guardar emisoras en Favorite Station (Emisora favorita), configurar Favorite Location/Genre (Ubicación/Género favorito) y My Local City (Mi ciudad local), o añadir manualmente las emisoras. Es posible ver las emisoras desde el modo My Media (Mis medios) en la radio.

## 8. Centro de información

### Weather (Tiempo)

Hay información y predicciones meteorológicas para 2000 ciudades.

Seleccione el país y después la ciudad para ver la información meteorológica.

Pulse ◀ / ▶ para ver el pronóstico meteorológico.

El dispositivo puede mostrar la información del tiempo en el modo de espera. En la página de información meteorológica, pulse Select (Seleccionar) para establecer la ciudad a mostrar en el modo de espera. A continuación, encienda la pantalla meteorológica.

### Financial Info (Información financiera)

Ver el índice bursátil.

### System Information (Información del sistema)

Ver información sobre la unidad y la conexión de red. La información incluye la dirección MAC que debe introducir cuando se registre en My mediaU.

## 9. CONFIGURACIÓN

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Time Display (Mostrar hora)</b> | Analógica/Digital   |
| <b>My MediaU (Mis mediosU)</b>     | Cuando esté activado, My mediaU estará disponible en el menú principal. Si existen varias cuentas mediaU en la radio, seleccione aquí los datos de inicio de sesión por defecto.  |
| <b>Network (Red)</b>               | <b>Wireless Network Configuration (Configuración de red inalámbrica):</b> Activar/desactivar la red Wi-Fi. Cuando habilite la red Wi-Fi, el sistema seleccionará automáticamente el PA disponible. Introduzca el código WEP o WPA para conectarse a la red Wi-Fi. |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Wireless Network (Red inalámbrica, WPS PBC):</b> Si está utilizando un router con botón WPS/QSS, puede establecer la conexión fácilmente con la función WPS. Para acceder, pulse el botón WPS de su router antes de que transcurran 120 segundos. La conexión entre el router y el enlace de música se configurará automáticamente.</p> <p><b>Manual Configuration (Configuración manual):</b> Puede escoger DHCP (cuya dirección IP se asigna automáticamente) o introducir la dirección IP de forma manual para la conexión de red. Cuando seleccione la configuración manual para una conexión cableada, deberá introducir lo siguiente: SSID (nombre del punto de acceso), dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace por defecto, servidor DNS primario y servidor DNS secundario.</p> <p><b>Check Network When Power On (Comprobar la red al encenderse):</b> Activar/desactivar la red Wi-Fi. Cuando active la red Wi-Fi, el sistema buscará automáticamente el PA disponible. Seleccione el PA necesario.</p> <p>Ajustar la fecha y la hora</p>                      |
| <p><b>Date &amp; Time<br/>(Fecha y hora)</b></p> | <p>Establezca el formato de visualización de la hora como 12 Hour (12 horas) o 24 Hour (24 horas)</p> <p>Ajuste el formato de fecha (AAAA/MM/DD-DD/MM/AAAA-MM/DD/AAAA)</p> <p>Horario de verano (DST)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o ON (Activado)</li> </ul> <p>Consejos: Si está en "ON" (Activado), se sumará una hora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o OFF (Desactivado)</li> </ul> <p>Consejos: Si está en "OFF" (Desactivado), la hora se mantendrá igual. Si la unidad ya tenía el horario de verano establecido y selecciona "OFF" (Desactivar), no se restará una hora, es decir, se mantendrá la misma hora.</p>   |
| <p><b>Alarma</b></p>                             | <p>Hay tres alarmas independientes, 2 alarmas de ajuste de hora absoluta (Alarma 1 y Alarma 2) y 1 alarma de ajuste de hora relativa (Alarma NAP). Pulse Alarm en el mando a distancia para acceder directamente a este menú.</p> <p>Tenga en cuenta que si el sonido de la alarma está establecido en Radio por Internet, la fuente de la alarma será la emisora de radio por internet presintonizada. Sólo puede establecerse una misma emisora de RI/FM para la Alarma 1 y la Alarma 2. Cuando suene la alarma, la unidad se conectará a Internet si la red configurada está disponible. Por lo tanto, puede haber algo de retardo entre la alarma y la reproducción de la radio. Si no hay red ni se puede establecer una conexión en un plazo de un minuto, la alarma cambiará automáticamente a Melody (Melodía).</p> <p>Cuando la opción "NAP" de la alarma esté configurada, sonará una vez cada 5/10/20/30/60/90/120 minutos dependiendo de la opción que se haya configurado.</p> <p>Seleccione Alarm Volume (Volumen de alarma) para configurar el volumen de las alarmas.</p> |
| <p><b>Temporizador</b></p>                       | <p>Temporizador con cuenta atrás (máx. 100 min)</p>   |
| <p><b>Language (Idioma)</b></p>                  | <p>Inglés/Alemán/Español/Francés/Portugués/Holandés/Italiano/Ruso/Sueco/Noruego/Danés/Húngaro/Checo/Esloveno/Polaco/Turco/Finés</p>   |
| <p><b>Dimmer (Atenuador)</b></p>                 | <p>Encender/Nivel de retroiluminación</p>   |
| <p><b>Pantalla</b></p>                           | <p>Color/monocromático</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Power Mgmt (Gestión de energía)</b>                        | Aquí se configura la activación automática del modo de espera mientras está en el menú y/o sin señal Wi-Fi. Seleccione el temporizador para la gestión de energía (5/15/30 minutos) para determinar el tiempo tras el cual la radio pasará al modo de espera cuando no la esté controlando. Seleccione "Turn off" (Desactivar) para ignorar la función de gestión de energía.   |
| <b>Sleep Timer (Temporizador de apagado automático)</b>       | Desactive o ajuste el temporizador de reposo en 15/30/60/90/120/150/180 minutos. Una vez ajustado el tiempo, aparecerá un icono de cama con los minutos restantes en la esquina superior derecha y el dispositivo pasará entonces a modo de espera. Pulse Sleep (Reposo) en el mando a distancia para acceder directamente a esta función.  |
| <b>Buffer (Memoria intermedia)</b>                            | Configura el tiempo de memoria intermedia (búfer) de la música en reproducción, 2/4/8 segundos.   |
| <b>Weather (Tiempo)</b>                                       | Activar/desactivar la predicción del tiempo en la pantalla en espera. Seleccione su unidad de temperatura deseada (°F o °C) y después introduzca su ubicación. Una vez activada, se mostrará el pronóstico meteorológico en alternancia con el reloj en la pantalla de espera (cada 10 s).  |
| <b>Local Radio Setup (Configuración de radio local)</b>       | Hay un atajo, Local Radio (radio local), en la radio por internet para que pueda acceder fácilmente a la lista de emisoras de su ubicación. Puede configurar manualmente su ubicación o dejar que el sistema la detecte automáticamente. El sistema detecta la ubicación en función de la dirección IP de la red a la que esté conectado. Pulse Local Station (Emisora local) para acceder directamente a esta lista de radios locales. |
| <b>Playback Setup (Configuración de reproducción)</b>         | Seleccione el modo de reproducción del centro multimedia entre Off (Desactivado - no repetir ni reproducción aleatoria), Repeat all (Repetir todo), Repeat one (Repetir uno), o Shuffle (Aleatorio).  |
| <b>Device (Dispositivo)</b>                                   | El nombre por defecto del dispositivo para DLNA es "Air Music". Puede cambiar el nombre para la configuración de DLNA en el PC o el móvil. Código QR para descargar e instalar la aplicación de control "Air Music".  |
| <b>Ecuilizador</b>  | La configuración predeterminada del ecualizador es Normal. Es posible cambiarla a Flat (Plana), Jazz, Rock, Soundtracks (Bandas sonoras), Classical (Clásica), Pop, o News (Noticias). Pulse EQ (Ecuilizador) en el mando a distancia para alternar entre los diferentes modos de ecualización.   |
| <b>Resume When Power On (Reanudar al encenderse)</b>          | El sistema reanudará por defecto la reproducción de radio por Internet si antes de apagar la unidad estaba escuchando la radio por Internet o el centro multimedia. Si desactiva este ajuste, el sistema permanecerá en el menú principal al encender la unidad.  |
| <b>Software Update (Actualizar software)</b>                  | Actualización del Software. Si hay una actualización de la versión de software en el servidor, el sistema le notificará. Antes de iniciar la actualización del software, asegúrese de que la unidad esté conectada a una fuente de alimentación eléctrica estable. Si se desconecta la alimentación durante la actualización del software, podría dañar permanentemente la unidad.  |
| <b>Reset to Default (Restablecer valores predeterminados)</b> | Restaura los ajustes predeterminados. Después de restablecer la DIR-100, el sistema aparecerá en el idioma seleccionado.  |

## 10. DLNA/UPnP

Puede cambiar el nombre predeterminado del DLNA por el que desee. La información siguiente es la introducción a cómo configurar la transmisión multimedia desde el PC u otro servidor multimedia. Si es necesario, lea detenidamente las instrucciones del software o aplicación que utilice para disfrutar de su música. Asegúrese de que los archivos de música estén en formato MP3, WHA, WAV o AAC para transmitir música a la radio.

### UPnP

Conecte el PC a la red.

Asegúrese de que la radio esté encendida y conectada a la misma red.

Abra la plataforma UPnP Windows Media Player (11 o posterior). De modo alternativo, pueden utilizarse otras plataformas o servidores, como Windows Media Connection.

Permita que se compartan todos sus archivos multimedia con la radio.

Añada los archivos de audio y las carpetas que desee compartir con la radio en la biblioteca multimedia.

También puede disfrutar de la música transmitida desde otro servidor de música, como un smartphone (plataforma Android)

Conecte el móvil a la red

Busque en la Google Play aplicaciones para compartir contenidos multimedia e instálelas.

Agregue los archivos que desee compartir desde su móvil.

Después de configurar el servidor compartido, elija la música y controle la reproducción desde la radio.

### DLNA

Además de UPnP, la radio es compatible con la función DLNA. Comparta los archivos de música desde el PC o móvil Android y utilice el PC, el móvil Android o el iPhone/iPad para controlar la reproducción de música desde la radio. (si no es necesario controlar cada reproducción desde la radio).

Los requisitos de sistema del PC para DLNA son Windows 7 y Windows Media Player 12. Configúrelo como indicamos a continuación: Primero, comparta los archivos multimedia de su PC con la radio.

Control Panel (Panel de control) > Network and Internet (Red e Internet) > Network and Sharing Center (Red y Centro de archivos compartidos) > Change advanced sharing settings (Cambiar configuración avanzada de archivos compartidos) > Media streaming options (Opciones de reproducción multimedia)

Abra Windows Media Player para habilitar Allow remote control of my Player (Permitir el control remoto de mi reproductor).

Haga clic derecho en un archivo de música de la biblioteca y seleccione Play to Radio (Reproducir en radio).

Aparecerá una ventana en la radio para controlar la reproducción de música.

Si utiliza un móvil o tableta Android o un iPhone/iPad, puede buscar e instalar cualquier aplicación DLNA gratuita o de pago en Google Play o la App Store. Se recomienda usar la burbuja UPnP, o Twonky Beam en móviles o tabletas Android, o en iPhone/iPad. Algunas aplicaciones no soportan la transmisión de música desde el iPhone/iPad aunque sí podrá controlar con el iPhone/iPad la música transmitida desde otros servidores.

El procedimiento para reproducir música compartida en la aplicación es el siguiente:

Seleccione Radio como reproductor. Algunas aplicaciones permiten reproducir la música en varios reproductores al mismo tiempo.

Seleccione el servidor de música y escoja la música. Algunas aplicaciones pueden crear una lista de reproducción si escoge varias canciones.

Tenga en cuenta: Al usar la función de transmisión de música DLNA en Internet Radio (Radio por Internet), solo podrá controlar el volumen y el modo de espera a través de la unidad. El control de las demás funciones está restringido. Detenga DLNA en el PC, móvil o tableta antes de reanudar el control propio de la radio por Internet.

## 11. AUX (entrada de línea auxiliar)

El modo de entrada auxiliar reproduce sonido desde una fuente externa, como un reproductor MP3. Para reproducir audio en el modo de entrada auxiliar:

Baje el volumen de la radio y del dispositivo de fuente del audio, si es posible ajustarlo.

Conecte la fuente de audio externa al conector estéreo de entrada Aux de 3,5 mm.

Pulse MODE hasta que la pantalla indique AUX IN (entrada auxiliar) o seleccione AUX en el menú principal.

Ajuste el volumen de la radio (y, si fuera necesario, del dispositivo de fuente del audio), según sea necesario.

## 12. Funcionamiento de FM

Con la radio encendida, pulse el botón Mode para seleccionar el modo FM o pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el modo FM en el menú.

Pulse el botón ◀ / ▶ para sintonizar manualmente frecuencias específicas en pasos de 0,05 MHz.

**La radio asimismo incluye la propiedad de búsqueda de FM, lo que le permite sintonizar automáticamente las emisoras FM.**

Mantenga pulsado el botón ▶ para buscar automáticamente la siguiente emisora de radio disponible. Cuando se encuentre una emisora con una buena señal, se reproducirá automáticamente.

Puede buscar emisoras en dirección contraria manteniendo pulsado el botón ◀

Pulse la rueda Navigate/OK para realizar automáticamente una búsqueda completa y guardar 20 emisoras (el máximo).

### Guardar emisoras como presintonizaciones

La radio puede almacenar 20 emisoras como presintonías en el modo FM. Para guardar una presintonización:

Sintonice la emisora que desee, mantenga pulsado el botón Fav y utilice el botón ◀ / ▶ o gire la rueda Navigate/OK para seleccionar el número de presintonía deseado. Después pulse la rueda Vol/Nav/Ok para guardar la emisora.

### Reproducir emisoras guardadas como presintonías

Para reproducir una emisora presintonizada:

Seleccione la banda FM de la emisora pulsando el botón Mode o pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el modo FM en el menú.

Pulse el botón Fav para recuperar la emisora presintonizada, utilice el botón ◀ / ▶ o gire la rueda Navigate/OK para desplazarse por sus presintonías y pulse la rueda Navigate/OK para conformar.

## 13. Especificaciones Técnicas

|  |   |
|--|---|
| Network (Red)  | 802.11b/g/n (WLAN) Cifrado: WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS                             |
| Transmisión  | UPnP, DLNA  |
| Tipos de archivo compatibles   | WMA, MP3  |
| Conexiones   | CC, USB (carga 5 V, 0,5 A), entrada auxiliar de 3,5 mm, salida de línea de 3,5 mm |
| Entrada  | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A máx.   |
| Salida   | 5,9 V/2 A   |
| Pilas del mando a distancia  | 2 x AAA (no incluidas)  |
| Consumo de energía   | 5 W   |
| Consumo de energía (en espera)   | <1 W  |
| Temperatura de funcionamiento  | 0°C-35°C  |
| Posición de funcionamiento   | Horizontal  |
| Adaptador de corriente: (Sólo para la UE)  |   |
| Fabricante: Shenzhen Addition Audio Science & TechnologyCo, Ltd                    |   |
| Número de modelo: AD120592000EU  |   |
| Utilice únicamente el adaptador de CA original                                     |   |
| Utilice únicamente la fuente de alimentación indicada en las instrucciones de uso. |   |
| Dimensiones de la unidad   | 235 x 116 x 130 mm (LxPxA)  |
| Peso   | 1 kg  |

## 14. Garantía

Lenco ofrece servicio y garantía en cumplimiento con las leyes de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Lenco. Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada. Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso profesional, todas las obligaciones de garantía del fabricante quedarán anuladas.

## 15. Exención de responsabilidad

Regularmente se llevan a cabo actualizaciones en el Firmware y en los componentes del hardware. Por esta razón, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes incluidas en este documento pueden diferir ligeramente respecto a su situación particular. Todos los elementos descritos en esta guía tienen un objetivo de mera ilustración, y pueden no ser de aplicación en su situación particular. No se puede obtener ningún derecho ni derecho legal a partir de la descripción hecha en este manual.



## 16. Eliminación del antiguo dispositivo



Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión junto con los residuos domésticos, en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desecho de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

## 17. Servicio

Para obtener más información y soporte del departamento técnico, por favor, visite la página web [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat1a, 6361 HB, Nuth, Países Bajos.