

## Ⓛ Gebrauchsanweisung

### Schlüsseltresor „KeySafe C4“

Best.-Nr. 1732742

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Tresor bietet einen relativ sicheren Platz zur Aufbewahrung von Schlüsseln. Er verfügt über ein 4-stelliges Zahlenschloss, das durch eine Schiebefachabdeckung vor Witterungseinflüssen geschützt ist. Das kompakte Aluminiumgehäuse ist korrosions- und schlagfest. Es kann mit den mitgelieferten Montageteilen an einer horizontalen Fläche befestigt werden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu anderen Gefahren führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

#### Lieferumfang

- Schlüsselfach
- 4 Kunststoffdübel
- 4 Schrauben
- Bedienungsanleitung

#### Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



#### Symbol-Erklärungen



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und auf Ratschläge zur Bedienung hin.


#### Sicherheitsanweisungen



**Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten, haften wir nicht für möglicherweise daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.**

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, brennbaren Gasen, Dampf und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

#### Bedienelemente



- 1 Befestigungspunkt
- 2 Freigabeschalter
- 3 Taste RESET
- 4 Tresortür
- 5 Zifferntasten
- 6 Fachabdeckung


#### Installation



Montieren Sie den Tresor an einer vertikalen Fläche, z. B. an der Wand, an der Tür oder im Inneren eines Schrankes. Überprüfen Sie, ob die mitgelieferten Schrauben für die Art der zu befestigenden Oberfläche geeignet sind. Im Zweifelsfall einen Fachmann konsultieren.

Überprüfen Sie vor dem Bohren immer, ob sich unter der Oberfläche verdeckte Drähte oder Rohre befinden, die beschädigt werden könnten.

Das mittlere Loch ist für eine Gucklochhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten) vorgesehen.



- Fachabdeckung (6) öffnen.
- Anweisungen zum Öffnen der Tresortür (4) finden Sie im Abschnitt „Tresor entsperren“.
- Im Inneren befinden sich 4 Befestigungspunkte (1). Halten Sie den Tresor an die Wand und markieren Sie die Stelle für die Löcher mit einem Bleistift.
- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Löcher eben sind.
- Verwenden Sie einen Bohrer mit einem Durchmesser von 6 mm, um Löcher für die mitgelieferten Schrauben zu bohren.
- Setzen Sie die Kunststoffdübel ein. Verwenden Sie einen Hammer, um diese bei Bedarf einzufügen.
- Setzen Sie den Tresor gegen die Löcher an der Wand und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.
- Schließen Sie die Tresortür (4) und verschlüsseln Sie die Zifferntasten (5).
- Schließen Sie die Fachabdeckung (6).

#### Betrieb



Um die Sicherheit zu maximieren, sollte die Kombination so bald wie möglich von der Werkseinstellung „0000“ geändert werden.

Halten Sie die Fachabdeckung (6) für erhöhten Wasserwiderstand geschlossen.

Rotieren Sie die Zifferntasten (5) wöchentlich, damit sie gut funktionieren.

#### a) Tresor entsperren



Wenn Sie die Kombination zum Entsperren des Tresors eingeben, decken Sie die Zifferntasten (5) mit Ihrer Hand oder Ihrem Körper ab, um zu verhindern, dass andere die Kombination sehen. Die Werkseinstellung ist „0000“.

- Schieben Sie die Fachabdeckung (6) auf, um die Zifferntasten (5) freizulegen.
- Drehen Sie die Zifferntasten (5) auf die eingestellte Kombination.
- Drücken Sie auf den Freigabeschalter (2), um die Tresortür (4) zu öffnen.
- Öffnen Sie die Tresortür (4) weit und legen Sie die Schlüssel in den Tresor oder entfernen Sie sie.


#### b) Tresor verriegeln

- Schließen Sie die Tresortür (4).
- Verschlüsseln Sie die Zifferntasten (5).
- Schieben Sie die Fachabdeckung (6) zu.

#### c) Stellen Sie eine neue Kombination ein.



Die Werkseinstellung ist „0000“.



- Öffnen Sie den Tresor. Siehe Abschnitt „Tresor entsperren“.
- Belassen Sie die Zifferntasten (5) in der Entsperre-Kombination.
- Schieben Sie den **RESET**-Knopf von Position A nach B.
- Stellen Sie die Zifferntasten (5) auf eine neue 4-stellige Kombination ein.
- Schieben Sie den **RESET**-Knopf zurück in Position A, um die neue Kombination zu fixieren.
- Schließen Sie die Tresortür (4) und die Fachabdeckung (6).

#### Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist wartungsfrei.
- Es wird empfohlen, die Tasten wöchentlich zu rotieren, damit sie gut funktionieren.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemischen Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

#### Technische Daten

Zugang .....	zum 4-Tastenkombinations Schloss
Material .....	Aluminiumlegierung
Betriebsbedingungen .....	-20 bis +60 °C, 40 – 85 % relative Luftfeuchte
Lagerbedingungen .....	-20 bis +60 °C, 40 – 85 % relative Luftfeuchte
Abmessungen (B x H x T) .....	87,5 x 41 x 120 mm
Gewicht .....	441 g

## Operating Instructions

### Key Safe 'KeySafe C4'

Item No. 1732742

#### Intended Use

This safe box is designed to provide a relatively safe place to lock away keys. It has a 4-digit combination lock that is protected from the elements by a sliding compartment cover. The compact aluminium housing is corrosion and impact resistant. It can be secured to a horizontal surface using the included mounting hardware.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

#### Delivery Content

- Key safe
- Plastic dowels x4
- Screws x 4
- Operating instructions

#### Up-to-date Operating Instructions

Download the latest operating instructions at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



#### Explanation of Symbols



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and advice on operation.


#### Safety Instructions



**Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.**

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the device from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

#### Operating Elements




#### Installation



Mount the safe to a vertical surface e.g. wall, door, inside of a cabinet. Check that the provided screws are appropriate for the type of surface you intend to mount to. If in doubt consult a professional.

Before drilling, always check for concealed wires or pipes beneath the surface that could be damaged or cause harm.

The center hole is for a peep hole mount (not included).



- Open compartment cover (6).
- See section "Unlock Safe" for instructions on how to open the safe door (4).
- Inside there will be 4 mounting points (1). Hold the box against the wall and mark position for the holes with a pencil.
- Use a spirit level to make sure the holes are level.
- Use a 6 mm diameter bit to drill holes for the supplied screws.
- Insert the plastic dowels; use a hammer to insert these if necessary.
- Place the box against holes on the wall, then secure using the provided screws.
- Close the safe door (4) then scramble the number dials (5).
- Close the compartment cover (6).

#### Operation



To maximize security, the combination should be changed from factory default combination "0000" as soon as possible.

Keep the compartment cover (6) closed for increased water resistance. Rotate the number dials (5) weekly to keep them working well.

#### a) Unlock Safe



When entering the combination to unlock the safe, cover the number dials (5) with your hand or body to prevent others from seeing the combination. The factory default combination is "0000".

- Slide the compartment cover (6) open to reveal the number dials (5).
- Rotate the number dials (5) to the set combination.
- Press down on the release switch (2) to open the safe door (4).
- Pull the safe door (4) all the way open then add or remove keys to or from the safe.


#### b) Lock Safe

- Close the safe door (4).
- Scramble the number dials (5).
- Slide the compartment cover (6) closed.

#### c) Set New Combination



The factory default combination is "0000".



- Open the safe. See section "Unlock Safe".
- Leave the number dials (5) at the unlock safe combination.
- Slide the **RESET** button from position A to B.
- Set the number dials (5) to a new 4-digit combination.
- Slide the **RESET** button back to position A to fix the new combination.
- Close the safe door (4) and compartment cover (6).

#### Care and Cleaning

- This product is maintenance-free.
- It is recommended to rotate the dials weekly to keep them working well.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

#### Technical Data

Access.....	4-dial combination lock
Material.....	Aluminium alloy
Operating conditions.....	-20 to +60 °C, 40 – 85 % relative humidity
Storage conditions.....	-20 to +60 °C, 40 – 85 % relative humidity
Dimensions (W x H x D).....	87.5 x 41 x 120 mm
Weight.....	441 g

## Mode d'emploi

### Coffre à clés « KeySafe C4 »

N° de commande 1732742

#### Utilisation prévue

Ce coffre-fort est conçu pour offrir un endroit assez sécurisé pour ranger les clés. Il dispose d'une serrure à combinaison de 4 chiffres protégée des intempéries par un couvercle du compartiment coulissant. Le boîtier compact en aluminium résiste à la corrosion et aux chocs. Il peut être fixé sur une surface horizontale à l'aide du matériel de montage fourni.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Le produit pourrait être endommagé en cas d'utilisation autre que celle décrite ci-dessus. En outre, une mauvaise utilisation vous expose à d'autres risques. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Si vous donnez l'appareil à une autre personne, donnez-lui également le mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés

#### Contenu d'emballage

- Coffre à clés
- 4 chevilles en plastique
- 4 vis
- Mode d'emploi

#### Mode d'emploi actualisé

Téléchargez la dernière version du mode d'emploi sur [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ou scannez le code QR. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



#### Explication des symboles



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.


#### Consignes de sécurité



Lisez attentivement les instructions d'utilisation et respectez particulièrement les informations de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. Le droit à la garantie s'annule dans de tels cas.

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de chocs violents, de l'humidité élevée, de gaz inflammables, de la vapeur et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si vous n'êtes plus en mesure d'utiliser le produit en toute sécurité, arrêtez de l'utiliser et protégez-le contre toute utilisation accidentelle. Le produit ne peut plus être utilisé en toute sécurité lorsqu'il :
  - présente des traces de dommages visibles,
  - ne fonctionne plus normalement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les impacts ou même une chute d'une hauteur modérée peuvent endommager le produit.
- Si vous avez des doutes concernant le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil, consultez un expert.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit impérativement être confiée à un professionnel ou à un centre de réparation agréé.
- Si vous avez des questions qui sont restées sans réponse après avoir lu toutes les instructions d'utilisation, contactez notre service de support technique ou un autre technicien spécialisé.


#### Éléments d'utilisation



#### Installation



Montez le coffre-fort sur une surface verticale, p. ex. sur le mur, la porte, à l'intérieur d'une armoire. Vérifiez que les vis fournies sont adaptées au type de surface sur laquelle vous souhaitez le monter. En cas de doute, consultez un professionnel. Avant de percer, vérifiez toujours qu'aucun câble électrique ou tuyau cachés susceptibles d'être endommagés ou de provoquer des blessures ne se trouvent sous la surface. Le trou central est destiné à un montage pour judas (non fourni).



- Ouvrez le couvercle du compartiment (6).
- Voir la section « Déverrouiller le coffre-fort » pour savoir comment ouvrir la porte du coffre-fort (4).
- Il y aura 4 points de montage (1) à l'intérieur. Tenez le coffre contre le mur et marquez la position des trous avec un crayon.
- Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que les trous sont au même niveau.
- Utilisez un foret de 6 mm de diamètre pour percer les trous dans lesquels les vis fournies seront enfoncées.
- Enfoncez les chevilles en plastique ; utilisez un marteau pour le faire si nécessaire.
- Placez le coffre contre les trous du mur, puis fixez-le à l'aide des vis fournies.
- Fermez la porte du coffre-fort (4) puis brouillez les roulettes chiffrees (5).
- Fermez le couvercle du compartiment (6).

#### Fonctionnement



Pour maximiser la sécurité, la combinaison par défaut « 0000 » doit être changée le plus vite possible. Maintenez le couvercle du compartiment (6) fermé pour une meilleure résistance à l'eau. Tournez les roulettes chiffrees (5) chaque semaine afin qu'elles continuent de bien fonctionner.

##### a) Déverrouiller le coffre-fort



Lorsque vous entrez la combinaison pour déverrouiller le coffre-fort, couvrez les roulettes chiffrees (5) avec votre main ou votre corps pour empêcher les autres de la voir. La combinaison par défaut est « 0000 ».

- Ouvrez le couvercle du compartiment (6) en le faisant coulisser pour faire apparaître les roulettes chiffrees (5).
- Tournez les roulettes chiffrees (5) pour obtenir la combinaison définie.
- Appuyez sur l'interrupteur de déverrouillage (2) pour ouvrir la porte du coffre-fort (4).
- Tirez la porte du coffre-fort (4) à fond pour l'ouvrir, puis mettez-y ou retirez-y des clés.


##### b) Verrouiller le coffre-fort

- Fermez la porte du coffre-fort (4).
- Brouillez les roulettes chiffrees (5).
- Fermez le couvercle du compartiment (6) en le faisant coulisser.

##### c) Définir une nouvelle combinaison



La combinaison par défaut est « 0000 ».



- Ouvrez le coffre-fort. Voir la section sur « déverrouiller le coffre-fort ».
- Laissez les roulettes chiffrees (5) sur la combinaison de déverrouillage du coffre-fort.
- Faites coulisser le bouton RESET de la position A à B.
- Réglez les roulettes chiffrees (5) sur une nouvelle combinaison à 4 chiffres.
- Faites de nouveau coulisser le bouton RESET à la position A afin de fixer la nouvelle combinaison.
- Fermez la porte du coffre-fort (4) ainsi que le couvercle du compartiment (6).

#### Entretien et nettoyage

- Ce produit ne nécessite aucun entretien.
- Il est recommandé de tourner les roulettes chiffrees une fois par semaine afin qu'elles continuent de bien fonctionner.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'alcool à frictionner ou autre produit chimique : ceux-ci risqueraient d'abîmer le boîtier et de causer des dysfonctionnements.
- Nettoyez le produit avec un tissu sec, non pelucheux.

#### Données techniques

Accès.....	Serrure à combinaison de 4 chiffres
Matériau.....	Alliage d'aluminium
Conditions de fonctionnement.....	de -20 à +60 °C, 40 - 85 % humidité relative
Conditions de stockage.....	de -20 à +60 °C, 40 - 85 % humidité relative
Dimensions (L x h x l).....	87,5 x 41 x 120 mm
Poids.....	441 g



## Gebruiksaanwijzing

### Sleutelkluis 'KeySafe C4'

Bestelnr. 1732742

#### Beoogd gebruik

Deze kluis is ontworpen om een relatief veilige plek te bieden om sleutels op te bergen. Het heeft een 4-cijferig combinatieslot dat is beschermd tegen de elementen door een schuivend compartimentdeksel. De compacte aluminium behuizing is corrosie- en slagvast. Het kan worden bevestigd aan een horizontaal oppervlak met behulp van de meegeleverde montagehardware.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.

Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

#### Omvang van de levering

- Sleutelkluis
- Kunststof pluggen x4
- Schroeven x 4
- Gebruiksaanwijzing

#### Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.



#### Verklaring van de symbolen



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.


#### Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, krachtige stoten, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambaar gas, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische druk.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het gebruik, de veiligheid of de aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

#### Bedieningselementen




#### Installatie



Monteer de kluis op een verticaal oppervlak bijv. muur, deur, binnenkant van een kast. Controleer of de meegeleverde schroeven geschikt zijn voor het type oppervlak waarop u het wilt monteren. Raadpleeg in geval van twijfel een professionele monteur.

Voordat u begint te boren, controleer altijd op verborgen draden of leidingen onder de oppervlakte die beschadigd kunnen raken of letsel kunnen veroorzaken.

Het middelste gat is voor het monteren van een kijkgaatje (niet inbegrepen).



- Openen compartimentdeksel (6).
- Zie paragraaf "Kluis ontgrendelen" voor instructies over hoe de kluisdeur (4) te openen.
- Binnenin bevinden er zich 4 bevestigingspunten (1). Houd het kastje tegen de muur en markeer de positie voor de gaten met een potlood.
- Gebruik een waterpas om te zorgen dat de gaten waterpas zijn.
- Gebruik een boor van 6 mm diameter om gaten te boren voor de meegeleverde schroeven.
- Steek de kunststof pluggen erin; gebruik een hamer om deze indien nodig erin te slaan.
- Plaats het kastje tegen de gaten in de muur en zet het vast met de meegeleverde schroeven.
- Sluit de kluisdeur (4) en verdraai de cijferknoppen (5).
- Sluit het compartimentdeksel (6).

#### Gebruik



Om de veiligheid te maximaliseren, moet de combinatie zo snel mogelijk worden gewijzigd in de standaardinstelling "0000".

Houd het compartimentdeksel (6) gesloten voor verhoogde waterbestendigheid.

Draai wekelijks aan de cijferstoetsen (5) zodat ze goed blijven werken.

#### a) Kluis ontgrendelen



Wanneer u de combinatie invoert om de kluis te ontgrendelen, bedek dan de cijferstoetsen (5) met uw hand of lichaam om te voorkomen dat anderen de combinatie zien. De fabriekscombinatie is "0000".

- Schuif het compartimentdeksel (6) open om de cijferstoetsen (5) zichtbaar te maken.
- Draai de cijferstoetsen (5) naar de ingestelde combinatie.
- Druk de ontgrendelschakelaar (2) in om de kluisdeur (4) te openen.
- Trek de kluisdeur (4) helemaal open en plaats of verwijder sleutels van of in de kluis.


#### b) Kluis vergrendelen

- Sluit de kluisdeur (4).
- Verdraai de cijferstoetsen (5).
- Schuif het compartimentdeksel (6) dicht.

#### c) Nieuwe combinatie instellen



De fabriekscombinatie is "0000".



- De kluis openen. Zie paragraaf "Kluis ontgrendelen".
- Laat de cijferstoetsen (5) op de kluiscombinatie voor ontgrendeling staan.
- Schuif de RESET-toets van positie A naar B.
- Stel de cijferstoetsen (5) in op een nieuwe 4-cijferige combinatie.
- Schuif de RESET-toets terug naar de positie A om de nieuwe combinatie aan te maken.
- Sluit de kluisdeur (4) en het compartimentdeksel (6).

#### Onderhoud en reiniging

- Dit product is onderhoudsvrij.
- Het wordt aanbevolen om aan de stoetsen wekelijks te draaien zodat ze goed blijven werken.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of sturingen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

#### Technische gegevens

Toegang.....	4-cijferig combinatieslot
Materiaal.....	Aluminium legering
Bedrijfscondities.....	-20 tot +60 °C, 40 – 85 % relatieve luchtvochtigheid
Opslagcondities.....	-20 tot +60 °C, 40 – 85 % relatieve luchtvochtigheid
Afmetingen (B x H x D).....	87,5 x 41 x 120 mm
Gewicht.....	441 g