

ⓓ Gebrauchsanweisung

USB2.0 Video-Grabber

Best.-Nr. 2522330

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist zum Anschluss an einen USB-Port eines Computers vorgesehen und dient dort zum Digitalisieren eines analogen AV-Signals (FBAS-/SVideo-Signal und Stereo-Audiosignal). Das Gerät ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann außerdem zu Gefahren wie Kurzschlüsse, Brände oder elektrischen Schlägen führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt ausschließlich zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Video-Grabber mit Anschlusskabel
- CD-ROM
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Symbol-Erklärungen



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschläge.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und auf Ratschläge zur Bedienung hin.

Sicherheitsanweisungen



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Stößen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

b) Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen anderer Geräte, die mit dem Produkt verbunden sind.

Anschluss und Software-Installation

- Starten Sie das Betriebssystem (Windows XP oder höher) und warten Sie, bis es vollständig geladen ist.
- Schließen Sie den Video-Grabber an einen freien USB2.0-Port des Computers an (alternativ an einen USB3.0-Port). Beim ersten Anschluss an den Computer erkennt Windows neue Hardware und installiert den benötigten Treiber automatisch.
- Legen Sie die mitgelieferte CD in das entsprechende Laufwerk Ihres Computers ein. Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch starten, so führen Sie es manuell aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Bedienungsanleitung war dazu das Programm „Autorun.exe“ im Hauptverzeichnis der CD starten. Klicken Sie im nachfolgend erscheinenden Fenster auf „Install VHS To DVD“, um die Software für die Videodigitalisierung zu installieren. Folgen Sie allen Anweisungen der Software.
- Starten Sie die Software.

➔ Beim ersten Start der Software müssen Sie den Registrierungscode eingeben. Diesen finden Sie auf der Rückseite der CD-Hülle.

- Schließen Sie eine AV-Quelle z.B. an den 3 Cinch-Buchsen an (die gelbe ist für das Videosignal, die anderen beiden für das Audiosignal). Alternativ kann der SVideo-Anschluss für das Videosignal und die rote/weiße Cinch-Buchse für das Audiosignal verwendet werden.

Tipps und Hinweise

- Verwenden Sie unbedingt einen USB2.0-Port, andernfalls gibt es Aussetzer und Ruckler bei der Videoaufzeichnung. Alternativ kann auch ein USB3.0-Port verwendet werden.
- Auf der CD finden Sie die englischsprachige Anleitung des Herstellers zur Software. Zum Betrachten benötigen Sie ein Programm, das PDF-Dateien öffnen kann (z.B. den Acrobat Reader, den Sie kostenlos bei www.adobe.com herunterladen können).

Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

Technische Daten

a) Allgemeines

Unterstützte Formate.....	NTSC, PAL
Videoeingänge.....	1 x Cinch-Anschluss (FBAS) 1 x S-Video
Audioeingang.....	3,5-mm-Cinch-Buchse (Stereo)
USB:	Bus-Stromversorgung
Videoauflösung.....	NTSC: 720 x 480 bei 30 Bildern/s PAL: 720 x 576 bei 25 Bildern/s
Betriebsbedingungen.....	-10 bis +45 °C, 20 – 75 % rF (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen.....	-20 bis +75 °C, 20 – 75 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen.....	88 x 28 x 18 mm (L x B x H)

b) Systemvoraussetzungen

USB	2.0
Unterstützte Betriebssysteme.....	Windows® XP oder aktueller (32/64 Bit)
CPU	Pentium III 800 oder besser
Festplatte.....	600 MB freier Speicherplatz für die Programminstallation 4 GB freier Speicherplatz für Videoaufnahme und -bearbeitung
RAM.....	min. 256 MB
Display.....	1024 x 768 oder höher
Tonausgabe	Windows®-kompatible Soundkarte

GB Operating Instructions
USB2.0 Video-Grabber
 Item No. 2522330

Intended use

The product is intended to be connected to a USB port of a computer for digitising an analogue AV signal (FBAS/SVideo signal and stereo-audio signal).

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Video grabber with connection cable
- CD ROM
- Operating instructions

Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



Explanation of symbols



The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.



a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

b) Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

Connection and software installation

- Launch the operating system (Windows XP or higher) and wait until it is fully loaded.
- Plug the Video Grabber into a free USB 2.0 port on the computer (alternatively to a USB 3.0 port). Once connected to the computer, Windows will detect new hardware and will install the required driver for the Video Grabber automatically.
- Insert the enclosed CD into the appropriate drive of your computer. If the installer does not start automatically, run it manually. At the time of writing these operating instructions, you had to run the program "Autorun.exe" from the main directory on the CD. On the screen that appears click "Install VHS To DVD" to install the video digitizing software and follow the instructions provided by the software.
- Start the software.

→ When you start the software for the first time, you have to enter the registration code, which you will find on the back of the CD cover.

- Connect an AV source to the 3 RCA sockets (the yellow is for the video signal, the other two for the audio signal). Alternatively, you could use the SVideo connector for the video signal and the red/white RCA connector for the audio signal.

Tips and information

- Only use a USB 2.0 port otherwise there could be gaps and shakes in the video record. Alternatively, you could also use an USB 3.0 port.
- On the CD you will find the English language manufacturer's directions for the software. To view this you need a program that can open a PDF file (for example Acrobat Reader, which can be downloaded for free at www.adobe.com).

Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

Technical data

a) General

Supported formats.....	NTSC, PAL
Video inputs.....	1x RCA composite 1x S-video
Audio input.....	3.5 mm RCA (stereo)
USB.....	bus power
Video resolution.....	NTSC: 720 x 480 @ 30 fps PAL: 720 x 576 @ 25 fps
Operating conditions.....	-10 to +45 °C, 20 – 75% RH (non-condensing)
Storage conditions.....	-20 to +75 °C, 20 – 75 % RH (non-condensing)
Dimensions.....	88 x 28 x 18 mm (L x W x H)

b) System requirements

USB.....	2.0
Supported OS.....	Windows® XP or above (32/64 bit)
CPU.....	Pentium III 800 above
HD.....	600 MB free space for program installation 4 GB free space for video capture and editing
RAM.....	min. 256 MB
Display.....	1024 x 768 or higher
Audio.....	Windows® compatible sound card

Mode d'emploi

Numériseur USB2.0

N° de commande 2522330

Utilisation conforme

Le produit est conçu pour être connecté au port USB d'un ordinateur où il sert à numériser un signal AV (signal FBAS / SVideo et signal stéréo-audio).

Il est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Tout contact avec l'humidité, par ex. dans les salles de bains, doit être évité en toutes circonstances.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Le produit pourrait être endommagé en cas d'utilisation autre que celle décrite ci-dessus. De plus, une mauvaise utilisation pourrait entraîner des risques tels que courts-circuits, incendies, chocs électriques, etc. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu de la livraison

- Numériseur avec câble de raccordement
- CD ROM
- Mode d'emploi



Mode d'emploi actualisé

Téléchargez la dernière version du mode d'emploi sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans un triangle indique qu'il y a un risque pour votre santé, par ex. en raison d'une décharge électrique.



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.

→ Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.



Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Si vous ne respectez pas les consignes de sécurité et les informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

a) Informations générales

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si vous n'êtes plus en mesure d'utiliser le produit en toute sécurité, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute d'une hauteur modérée peuvent endommager le produit.
- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- L'entretien, les modifications et les réparations ne doivent être effectués que par un technicien ou un centre de réparation agréé.
- Si vous avez des questions qui sont restées sans réponse après avoir lu toutes les instructions d'utilisation, contactez notre service de support technique ou un autre technicien spécialisé.

b) Appareils connectés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

- Démarrez le logiciel.

→ Lors du premier démarrage du logiciel, vous devez saisir le code d'enregistrement. Il se trouve au dos du boîtier du CD.

- Raccordez une source AV par ex. aux 3 douilles Cinch (la jaune est pour le signal vidéo, les deux autres sont pour le signal audio). En alternative, vous pouvez utiliser la prise vidéo S pour le signal vidéo et les douilles Cinch rouge/blanche pour le signal audio.

Trucs et astuces

- Utilisez impérativement un port USB 2.0, sinon il y aura des interruptions et des sauts dans l'enregistrement vidéo. En alternative, vous pouvez aussi utiliser un port USB3.0.
- Vous trouverez sur le CD le mode d'emploi en anglais du fabricant pour le logiciel. Pour pouvoir lire le fichier, vous avez besoin d'un programme qui puisse ouvrir les fichiers PDF (p. ex. Adobe Reader, que vous pouvez télécharger gratuitement à partir du site www.adobe.com).

Recyclage



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

Données techniques

a) Généralités

Formats pris en charge.....	NTSC, PAL
Entrées vidéo.....	1 composite RCA 1 S-vidéo
Entrée audio.....	3,5 mm RCA (stéréo)
USB.....	alimentation par bus
Résolution vidéo.....	NTSC : 720 x 480 @ 30 images par seconde PAL : 720 x 576 @ 25 images par seconde
Conditions de fonctionnement.....	-10 à +45 °C, 20 – 75 % HR (sans condensation)
Conditions de rangement.....	-20 à +75 °C, 20 – 75 % HR (sans condensation)
Dimensions.....	88 x 28 x 18 mm (L x l x h)

b) Configuration système

USB.....	2,0
Système d'exploitation pris en charge.....	Windows® XP ou version ultérieure (32/64 bits)
Unité centrale.....	Pentium III 800 ou plus
HD.....	600 MO d'espace disque libre requis pour l'installation du programme 4 GO d'espace disque libre requis pour les enregistrements et montages vidéo
RAM.....	min. 256 MB
Écran.....	1024 x 768 ou plus
Audio.....	Carte son compatible avec Windows®

Raccordement et installation du logiciel

- Démarrez le système d'exploitation (Windows XP ou supérieur) et attendez qu'ils soit entièrement chargé.
- Reliez le capteur de vidéos à un port USB2.0 libre de l'ordinateur (en alternative, un port USB3.0). Lors du premier raccordement à l'ordinateur, Windows détecte de nouveaux matériels et installe automatiquement le pilote nécessaire.
- Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Si l'installation du programme ne démarre pas automatiquement, faites-le partir manuellement. Au moment de l'élaboration de ce mode d'emploi, le programme « Autorun.exe » était à démarrer dans le menu principal du CD. Cliquez dans la fenêtre qui s'ouvre alors sur « Install VHS To DVD » pour installer le logiciel de numérisation vidéo. Suivez les instructions du logiciel.

Gebruiksaanwijzing**USB2.0 Video-grabber**

Bestelnr. 2522330

Beoogd gebruik

Het product is bedoeld voor aansluiting op een USB-poort van een computer om er een analog audiovisueel signaal mee te digitaliseren (FBAS-/SVideo-signaal en stereo-audiosignaal).

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schok of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter hand worden gesteld.

Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Video-grabber met aansluitsnoer
- Gebruiksaanwijzing
- CR-ROM

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

**Verklaring van de symbolen**

Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er een risico voor uw gezondheid bestaat, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.

- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

b) Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

Aansluiting en software-installatie

- Start het besturingssysteem (Windows XP of hoger) en wacht totdat het volledig opgestart is.
- Sluit de videograber aan op een vrije USB 2.0-poort van de computer (of als alternatief op een USB 3.0-poort). Bij de eerste aansluiting aan de computer herkent Windows nieuwe hardware en installeert automatisch de nodige drivers.
- Plaats de meegeleverde CD in het overeenkomstige schijfstation van uw computer. Indien het installatieprogramma niet automatisch start, voer het dan manueel uit. Bij het opstellen van deze gebruikershandleiding moest daarvoor het programma Autorun.exe in de root directory van de CD gestart worden. Klik in het venster dat verschijnt op Install VHS To DVD om de software voor de videodigitalisering te installeren. Volg alle instructies van de software.
- Start de software

→ Bij de eerste keer opstarten van de software moet u de registratiecode ingeven. Deze vindt u op de achterkant van de CD-hoes.

- Sluit een AV-bron aan b.v. op de 3 cinch-stekkers (de gele is voor het videosignaal, de twee andere voor het audiosignaal). Alternatief kan de SVideo-aansluiting voor het videosignaal en de rood/witte cinchstekker voor het audiosignaal gebruikt worden.

Tips en aanwijzingen

- Zorg ervoor dat u een USB 2.0-poort gebruikt, anders worden er frames overgeslagen of gaan ze verloren tijdens de video-opname. Als alternatief kan ook een USB 3.0-poort gebruikt worden.
- Op de cd staan de instructies van de fabrikant van de software in het Engels. Om deze te bekijken heeft u een programma dat de PDF-bestanden kan openen nodig (bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader, dat u gratis kunt downloaden op www.adobe.com).

Verwijdering

Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht om oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur gratis terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

Technische gegevens**a) Algemeen**

Ondersteunde formaten.....	NTSC, PAL
Video-ingangen	1x RCA composite 1x S-video
Audio-ingang	3,5 mm RCA (stereo)
USB	busvoeding
Videoresolutie	NTSC: 720 x 480 @ 30 fps PAL: 720 x 576 @ 25 fps
Bedrijfscondities	-10 tot +45 °C, 20 – 75 % RV (niet condenserend)
Opslagcondities	-20 tot +75 °C, 20 – 75 % RV (niet condenserend)
Afmetingen	88 x 28 x 18 mm (L x B x H)

b) Systemvereisten

USB	2,0
Ondersteunde besturingssystemen.....	Windows® XP of hoger (32 / 64 bit)
CPU	Pentium III 800 of hoger
HD	600 MB vrije ruimte voor programma-installatie 4 GB vrije ruimte voor video-opname en bewerking
RAM.....	min. 256 MB
Display.....	1024 x 768 of hoger
Audio	Windows®-compatibele geluidskaart