

Dell Pair

Benutzerhandbuch



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen



ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihren Computer besser einsetzen können.



VORSICHTSHINWEIS: Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder Datenverlust droht.



WARNUNG: Eine WARNUNG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen könnte.

Inhalt

Übersicht 4

Unterstützbarkeit 5

Download und Installation. 5

Benutzeroberfläche 8

Allgemeine Funktionsmerkmale 9

Zugriffsmöglichkeit 11

Störungen beheben, 12



Übersicht

Dell Pair unterstützt Folgendes:

- Erkennen von Dell Peripheriegeräten wie Maus und Tastatur, wenn sie sich innerhalb des Erkennungsbereichs befinden, um sie über Bluetooth zu koppeln.
- Geräte nahtlos über Bluetooth koppeln.



HINWEIS: Das **Dell Pair** Benutzerhandbuch gilt für alle unterstützten Dell Peripheriegeräte. Gerätespezifische Funktionen finden Sie im Produkt-Benutzerhandbuch.



Unterstützbarkeit

Dell Pair ist auf den folgenden Dell Systemen vorinstalliert. Wenn Sie Dell Pair manuell deinstallieren und es erneut installieren möchten, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt [Herunterladen und Installieren](#) dieses Benutzerhandbuchs. Dell Pair wird auf Dell PCs mit BLE 5.0-Konfiguration und BLE-unterstützten Dell Peripheriegeräten unterstützt.

Unterstützte Plattformen:

URL [Link](#) zu unterstützten Plattformen:

Unterstützte Peripheriegeräte:

Dell Bluetooth-Reisemaus – MS700

Wiederaufladbare Dell Premier Maus – MS900

Dell Premier Tastatur für die Zusammenarbeit – KB900

Dell Premier Tastatur und Maus für die Zusammenarbeit – KM900

Kabelloses Dell Headset – WL3024

Dell Pro Wireless ANC Headset – WL5024

Dell Premier Wireless Adaptive ANC Headset – WL7024

Unterstütztes OS:

Windows 10, Build-Version 10.0.19041 und höher

Windows 11

Download und Installation.


Dell Pair ist auf Ihrem Dell System vorinstalliert. Alle unterstützenden Dokumente für Dell Pair finden Sie unter [Support für Dell Pair | Dokumentation | Dell USA](#).



Um den Download und die Installation manuell vorzunehmen, gehen Sie bitte zur Seite „Treiber und Downloads“ unter [Support für Dell Pair | Treiber und Downloads | Dell USA](#)

Installation:

Befolgen Sie die Installationsschritte, wie im Installationsbildschirm angezeigt.



Nach der Installation wird "Dell Pair" im Windows Startmenü angezeigt.


Befehlszeilen-Installation:

- Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung.
- Zeigen Sie in der Eingabeaufforderung auf das Verzeichnis, in das die ausführbare Datei Dell Pair heruntergeladen wurde.
- Geben Sie den Befehl für die Installation ein: `DellPair-Setup-x64.exe`
- Wenn die Installation im Hintergrund ausgeführt werden soll, geben Sie den folgenden Befehl ein: `DellPair-Setup-x64.exe /S`
- Um das Installationsprogramm mit Protokollierungsfunktion auszuführen, geben Sie den folgenden Befehl ein:
 - `DellPair-Setup-x64.exe /S /vLOGFILE=" <Pfad_mit_Dateiname>"`



Deinstallation:

Zur Deinstallation gehen Sie zum Windows Startmenü und navigieren Sie zum Ordner "Dell". Wählen Sie Deinstallieren für Dell Pair, nachdem Sie mit der rechten Maustaste darauf geklickt haben, und befolgen Sie die Anweisungen.




Befehlszeilen-Deinstallation:

- Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung.
- Zeigen Sie in der Eingabeaufforderung auf das Verzeichnis, in dem die ausführbare Datei Dell Pair installiert wurde.
- Geben Sie den Befehl für die Deinstallation ein:
 - `C:\Program Files\Dell\Dell Pair\Uninstall.exe`
- Wenn eine Deinstallation im Hintergrund ausgeführt werden soll, geben Sie den folgenden Befehl ein:
 - `C:\Program Files\Dell\Dell Pair\Uninstall.exe /S`



Benutzeroberfläche

Wenn ein Gerät (Maus, Tastatur usw.), das Dell Pair unterstützt, eingeschaltet und in der Nähe des Bluetooth-Erkennungsbereichs des PCs gebracht wird, zeigt Dell Pair eine Benachrichtigung an. Der Benutzer wird aufgefordert, das Gerät mit dem PC zu verbinden. Wenn Sie auf "Pair" (Koppeln) klicken, wird das Gerät über Bluetooth nahtlos mit dem PC gekoppelt.




- 1 Dell Pair-Einstellungen
- 2 Kopplung über Bluetooth starten



Allgemeine Funktionsmerkmale

Sie können auf **Startmenü > Dell > Dell Pair** klicken, um die Benutzeroberfläche zu öffnen, um die Dell Pair-Einstellung zu ändern. Sie können die Dell Pair-Funktion über die Benutzeroberfläche aktivieren oder deaktivieren, indem Sie den Switch in die Position "EIN" oder "AUS" schieben.



- 1 Dell Pair EIN/AUS-Switch
- 2 Mehr erfahren
- 3 Informationen zur Softwareversion



Discover: Die Anwendung Dell Peripheral Manager hilft Ihnen bei der Personalisierung verschiedener Dell Peripheriegeräte, die mit Ihrem Computer verbunden sind. Weitere Informationen zu dieser Software, den unterstützten Modellen und zum Herunterladen finden Sie unter www.dell.com/support/dpem.



Zugriffsmöglichkeit

Sprachausgabe

Die App unterstützt Sprachausgabe, mit der Sie App-Steuerelemente auf dem Bildschirm wie Text und Schaltflächen ohne Maus lesen und mit ihnen interagieren können.

- Drücken Sie gleichzeitig die Windows-Logo-Taste + Strg + Eingabetaste, um die Sprachausgabe zu starten. Drücken Sie diese Tasten erneut, um die Sprachausgabe zu beenden.
- Sie können auch die Windows-Logo-Taste + Strg + N drücken, um die Sprachausgabe-Einstellungen zu öffnen, und dann den Umschalter unter „Sprachausgabe verwenden“ einschalten.

Tastaturnavigation

Die App unterstützt den Tastaturzugriff. Auf alle Steuerelemente kann über die Tabulatortaste zugegriffen werden. Drücken Sie die Leertaste, um ein Steuerelement auszuwählen/aufzurufen.

Scanmodus

Sie können mithilfe der Pfeiltasten nach oben und nach unten durch die App navigieren. Um den Scanmodus ein- und auszuschalten, drücken Sie die Sprachausgabe + Leertaste.



HINWEIS: Die Sprachausgabe-Taste ist eine Modifizierungstaste in den Sprachbefehlen. Sowohl die Feststelltaste als auch die Einfügetaste dienen standardmäßig als Sprachausgabebetaste.



Störungen beheben,

Falls die Dell Pair-Benachrichtigung nicht angezeigt wird, wenn ein Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, überprüfen Sie die möglichen Ursachen, wie unten beschrieben:

Probleme	Mögliche Lösungen
Die Dell Pair-Benachrichtigung wird nicht geöffnet, wenn ein Bluetooth-Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird.	• Windows 10 (Version 19041) ist die älteste Version zur Unterstützung von Dell Pair • Bluetooth Version 5.0 oder höher ist vorhanden • Bluetooth wird auf dem Computer unterstützt. Es ist unter den Windows-Einstellungen eingeschaltet. • Das Bluetooth-Gerät unterstützt die Erkennung durch Dell Pair. • Das Bluetooth-Gerät wird in der Nähe des Erkennungsbereichs des Computers platziert. Wenn das angeschlossene Peripheriegerät eine Maus/Tastatur ist, heben Sie das Gerät an und bringen Sie es näher an den PC. • Überprüfen Sie, ob der Computer und das Bluetooth-Gerät über eine ausreichende Akkuladung verfügen, um zu funktionieren. • Das Bluetooth-Gerät verfügt über die neueste Firmware.



	• Der Bluetooth-Controller auf dem Computer stammt von Intel. • Aus- und Einschalten des Bluetooth-Geräts
Dell Pair meldet einen Kopplungsfehler	Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, um die Verbindung über Dell Pair wiederherzustellen: 1. Wenn das Bluetooth-Gerät a. in der Nähe des PCs und b. im Kopplungsmodus ist, c. hilft die Dell Pair-UI bei der Kopplung. 2. Warten Sie, bis das Kopplungsfehlerfenster automatisch geschlossen wird. 3. Bewegen Sie das Bluetooth-Gerät weit weg vom Computer. 4. Bringen Sie das Bluetooth-Gerät langsam näher an den Computer. 5. Stellen Sie sicher, dass sich das Bluetooth-Gerät im Kopplungsmodus befindet und die Kopplungs-LED zu blinken beginnt.

