

I Istruzioni

Trasmettitore FM Bluetooth con display

N°. 1597954

Utilizzo conforme

Il prodotto è progettato per trasmettere segnali audio (ad esempio telefonate, musica) in modalità wireless a un'autoradio. Il prodotto consente di caricare e utilizzare fino a due dispositivi USB in un veicolo. L'alimentazione viene fornita tramite una presa di tensione a bordo. Utilizzare il prodotto solo in aree interne e asciutte.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. L'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli descritti sopra potrebbe comportare danni allo stesso. Inoltre, un uso improprio può causare rischi come cortocircuiti, incendi e scosse elettriche. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme alle normative nazionali ed europee. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

La confezione contiene

- Trasmettitore FM Bluetooth
- Telecomando incl. batteria
- Cavo per presa da 3,5 mm
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di scossa elettrica.



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Questo simbolo indica suggerimenti e informazioni speciali per l'utilizzo del prodotto.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a qualsiasi sollecitazione meccanica.
- Se non è più possibile usare il prodotto in sicurezza, interrompere l'uso e prevenire impieghi non autorizzati. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare sempre il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, potrebbero danneggiare il prodotto.
- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di tutti gli altri dispositivi collegati al prodotto.
- Spegner sempre il dispositivo collegato prima di collegarlo / scollegarlo.
- Scollegare il prodotto quando non è in uso.
- Il prodotto diventa rovente durante l'uso. Assicurare una ventilazione sufficiente e mai coprire il prodotto in funzione.
- Non cortocircuitare le uscite USB.
- Non utilizzare mai il prodotto immediatamente dopo aver spostato lo stesso da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il dispositivo raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Non lasciare mai il prodotto e il dispositivo collegato incustoditi durante l'uso.
- Attenersi alle disposizioni di legge relative all'uso di dispositivi vivavoce e telefoni cellulari nei veicoli.
- Utilizzare il prodotto solo se non si interferisce né si mettono in pericolo gli altri utenti della strada.
- Se si carica un dispositivo USB mentre si guida, posizionare il dispositivo USB e il relativo cavo di ricarica in modo da non compromettere la capacità di utilizzare il veicolo.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione del dispositivo.
- Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un esperto o in un laboratorio specializzato.



- Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

b) Batteria



- Osservare la corretta polarità durante l'inserimento della batteria.
- Per evitare danni da fuoriuscite di acido, rimuovere la batteria dal dispositivo in caso di inutilizzo prolungato. Batterie danneggiate o con fuoriuscite potrebbero causare ustioni da acido a contatto con la pelle. Pertanto, maneggiare le batterie non integre con guanti protettivi idonei.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie incustodite in luoghi accessibili, poiché vi è il rischio di ingestione da parte di bambini o animali domestici.
- Le batterie non devono essere disassemblate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Mai ricaricare batterie non ricaricabili. Sussiste il rischio di esplosione!

Inserimento / sostituzione della batteria (telecomando IR)

- La pila a bottone è già inserita nel telecomando IR alla consegna. Prima del primo utilizzo, rimuovere la striscia protettiva di plastica trasparente dal telecomando. La striscia protettiva impedisce alla batteria di scaricarsi.
- Sostituire la batteria quando la portata del telecomando diminuisce o quando il prodotto non risponde più ai comandi del telecomando IR. Per inserire una batteria, procedere come segue:
 - Spingere la levetta di blocco del supporto della batteria verso destra e contemporaneamente estrarre completamente il supporto della batteria dal telecomando IR.
 - Inserire una nuova pila a bottone, tipo CR2025, nel supporto della batteria. Il polo positivo deve essere rivolto verso l'alto (vedere il segno "+" sulla pila).
 - Riposizionare il supporto della batteria nel telecomando IR e assicurarsi che la levetta di blocco scatti in posizione.

Funzionamento

a) Messa in funzione e spegnimento

- Per accendere il prodotto, inserirlo nella presa di tensione a bordo.
- Per spegnere, scollegare il prodotto o tenere premuto il pulsante **▶** per ca. 3 secondi.
- Quando il prodotto è collegato ma spento, tenere premuto il pulsante **▶** per circa 3 secondi per accenderlo.

b) Creare un collegamento (accoppiamento)

→ Una volta che il prodotto è accoppiato con il telefono cellulare, la connessione viene stabilita automaticamente ogni volta che il prodotto viene acceso e il telefono cellulare è nel raggio d'azione.

- Accendere il prodotto.
- Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare.
- Poco dopo, nell'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili sul telefono cellulare viene visualizzato "BT70". Selezionare questo dispositivo.
Se viene richiesto di inserire una password, inserire 0000.
- Non appena viene stabilita la connessione, il nome del dispositivo mobile viene visualizzato sul display del prodotto.

c) Regolazione del volume

- Per aumentare il volume, ruotare la manopola in senso orario o premere il tasto **VOL+** sul telecomando.
- Per ridurre il volume, ruotare la manopola in senso antiorario o premere il tasto **VOL-** sul telecomando.

d) Equalizzatore

- Sono disponibili le seguenti impostazioni: NORMAL, ROCK, POP, CLASSIC, SOFT, JAZZ, DBB.
- Per passare da una modalità equalizzatore all'altra, premere il pulsante **EQ** sul telecomando.

e) Trasmettitore FM

- Sintonizzare l'autoradio FM su una frequenza FM inutilizzata.
- Sintonizzare il prodotto sulla stessa frequenza FM tramite i pulsanti **CH+** o **CH-**.
È inoltre possibile utilizzare i tasti da 0 a 9 sul telecomando per impostare la frequenza. Premere il tasto **CH+** per confermare. Il punto decimale verrà impostato automaticamente tra la terza e la quarta cifra.
- Il segnale audio del prodotto verrà trasmesso in modalità wireless all'autoradio.

f) Scheda microSD

- Inserire una scheda microSD nell'apposito slot sul lato sinistro dell'unità display. La riproduzione inizia automaticamente.
- Per riprodurre o mettere in pausa un brano, premere la manopola sul trasmettitore o il tasto **▶** sul telecomando.
- Per passare a un'altra cartella, premere il tasto **Folder+** o **Folder-** sul telecomando.
- Per passare da un brano all'altro, premere **▶** o **◀** sul trasmettitore o premere **▶▶** o **◀◀** sul telecomando.
- Per scegliere un brano particolare, premere il numero del brano sul telecomando e poi **▶** per confermare.
- Per riprodurre tutti i file presenti sulla scheda in un loop infinito, premere **◻** sul telecomando.

g) Porta AUX

→ La porta AUX può essere utilizzata come ingresso o uscita.

Per passare dalla modalità di ingresso a quella di uscita, scollegare il prodotto dalla presa di bordo e ricollegarlo. Il cavo deve essere collegato prima di collegare il prodotto alla presa di bordo.

Prima di configurare la connessione, interrompere la riproduzione della scheda di memoria.

Ingresso


Collegare un dispositivo di riproduzione (ad esempio un lettore MP3) tramite il cavo in dotazione alla porta AUX sul prodotto. Il segnale audio del dispositivo di riproduzione verrà trasmesso in modalità wireless all'autoradio.

Uscita

Collegare il prodotto tramite il cavo in dotazione alla porta di ingresso dell'autoradio. In questo modo è possibile trasmettere segnali audio tramite Bluetooth dallo smartphone al prodotto. Questi segnali audio saranno trasmessi all'autoradio via cavo. In questo modo si ottiene una qualità audio migliore.

h) Rispondere a una chiamata

→ Dopo aver ricevuto una chiamata in arrivo, il prodotto passa automaticamente dalla riproduzione musicale alla modalità vivavoce. Al termine della chiamata, il prodotto continua la riproduzione.

• Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere la manopola sul trasmettitore o il tasto  sul telecomando.

• Per terminare la chiamata, premere la manopola o il tasto .

i) Effettuare una chiamata

• Comporre il numero sul cellulare.

• Una volta stabilita la connessione, il prodotto passa automaticamente alla modalità vivavoce.

• Al termine della chiamata, il prodotto continua automaticamente la riproduzione.

j) Caricabatterie USB



Spegnere sempre il dispositivo desiderato prima di collegarlo alla porta USB.



Accertarsi che il collegamento sia corretto. Se il prodotto non è collegato correttamente, potrebbe surriscaldarsi o causare scosse elettriche o incendi.

Assicurarsi che il dispositivo soddisfi i requisiti di alimentazione del prodotto (vedere i dati tecnici).



È possibile caricare o utilizzare due dispositivi USB contemporaneamente utilizzando il prodotto. Di seguito viene descritto come collegare un singolo dispositivo USB.

La corrente di uscita totale è di 3400 mA e viene distribuita su entrambe le porte USB. La porta USB accanto al collo d'oca flessibile fornisce una corrente di uscita di 2400 mA. L'altra porta USB eroga una corrente di uscita di 1000 mA.

• Collegare il dispositivo USB spento al prodotto.

• Collegare il prodotto nella presa di tensione a bordo del veicolo.

• Il dispositivo USB è ora in fase di carica. Se si desidera utilizzare il dispositivo USB, è ora possibile accenderlo.

• Spegnerlo il dispositivo USB prima di scollegare il prodotto dalla presa di tensione a bordo del veicolo.

• Dopo l'uso, scollegare il prodotto dalla presa di tensione a bordo del veicolo.



È possibile utilizzare il prodotto con il motore sia acceso che spento. Tuttavia, evitare di avviare il motore mentre il prodotto è collegato, poiché viene interrotta brevemente l'alimentazione alla presa di tensione (questo potrebbe non valere per tutti i modelli di veicoli). Se il motore è spento, l'assorbimento della corrente per un periodo più lungo fa scaricare la batteria del veicolo.

k) Sostituzione del fusibile

La spina della macchina contiene un fusibile. Se scattato (ad esempio in caso di cortocircuito), il fusibile può essere sostituito come segue:

• Ruotare il tappo nero sulla punta in senso antiorario.

• Rimuovere il fusibile difettoso e sostituirlo con uno identico (F3AL250V).

• Reinstallare il tappo e ruotarlo in senso orario.



Non ignorare mai un fusibile difettoso.

Non usare mai un fusibile con una corrente più alta o un altro grilletto. Ciò può provocare un incendio.

Manutenzione e pulizia

• Scollegare il prodotto dall'alimentatore prima di pulire. Scollegare tutti i dispositivi e i cavi collegati dal prodotto.

• Non usare mai detersivi aggressivi, non sfregare con alcol o altre soluzioni chimiche, poiché potrebbero danneggiare l'involucro o causare malfunzionamenti del prodotto.

• Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e senza pelucchi.

Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/CE.



Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE: www.conrad.com/downloads

Selezionare una lingua cliccando su un simbolo bandiera e quindi inserire nella casella di ricerca il codice prodotto. È quindi possibile scaricare la dichiarazione UE di conformità in formato PDF.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono riciclabili e non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire sempre il prodotto in conformità alle disposizioni di legge vigenti.



Rimuovere le batterie inserite e smaltire le stesse separatamente dal prodotto.

b) Batterie



L'utente finale è tenuto per legge a riconsegnare tutte le pile / batterie usate. È vietato smaltirle assieme ai rifiuti domestici.

Le batterie contaminate sono etichettate con questo simbolo, a indicare il divieto di smaltire le stesse assieme ai rifiuti domestici. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo (nome sulle batterie, ad esempio sotto l'icona del cassetto sulla sinistra).

Le batterie usate possono essere restituite ai punti di raccolta del comune di residenza, presso i nostri punti vendita o in qualsiasi punto vendita di batterie.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

a) Trasmettitore FM Bluetooth

Tensione di ingresso..... 12 – 24 V

Corrente di uscita max. 3400 mA (2400 mA + 1000 mA)

Bluetooth V4.2, A2DP, AVRCP, HFP

Scheda microSD supportata..... max. 32 GB, classe 2

Formati audio supportati..... MP3, WMA

Sensibilità del microfono..... 42 dB

Condizioni di funzionamento da -20 a +60 °C, 10 – 90 % UR

Condizioni di conservazione..... da -20 a +70 °C, 10 – 90 % UR

Dimensioni (L x A x P)..... 79 x 34 x 57 mm (unità display)

Peso circa 91 g

	Frequenza	Potenza	Gamma
Bluetooth	2,402 – 2,480 GHz	4 dBm	max. 8 m
FM	87,6 – 107,9 MHz	90 – 100 dBµV	max. 3 m

b) Telecomando IR

Tipo di batteria..... CR2025

Portata..... 2 m