



Wi-Fi-  
forbindelse  
eller mobildata-  
abonnement  
nødvendig

emporia  
SMART.5

Installasjonsveiledning

## emporiaSMART.5 – din gode følgesvenn

Ved utviklingen av denne nye smarttelefonen fulgte vi den gode emporia-tradisjonen og lyttet til de virkelige ekspertene: til våre kunder, til folk som deg.

Jeg er derfor overbevist om at du vil ha stor glede av denne nye emporia-smarttelefonen, som er full av østerriksk ingeniørkunst.

emporia har utviklet en veiledningsbok for øving og utprøving for å hjelpe deg med de nye mulighetene med smarttelefonen. Denne veiledningsboken leveres sammen med telefonen – ha det gøy med den! I tillegg fins det på hjemmesiden vår, [www.emporia.eu](http://www.emporia.eu), **detaljerte anvisninger om oppgaver**, f.eks. »Hvordan oppretter jeg en WhatsApp-gruppe« og mye mer.

Denne smarttelefonen skal være din gode følgesvenn. Jeg ønsker deg stor glede med emporiaSMART.5.

Vennlig hilsen



Eveline Pupeter  
emporia Telecom

## > OVERSIKT OVER MOBILTELEFONEN



- 1 **Smartcover med funksjonstaster** *(se side 32)*
- 2 **Øretelefontilkobling**
- 3 **Høyttaler** (mottaker)
- 4 **Front-kameralinse**
- 5 **Berørings skjerm** (bildeskjerm)
- 6 **Menytast** *(se side 37)*
- 7 **Home-tast** *(se side 37)*
- 8 **Tilbaketast** *(se side 37)*
- 9 **Mikrofon**
- 10 **USB-kontakt**
- 11 **Høyttaler**
- 12 **Volumtaster** *(se side 38)*
- 13 **Av-/på-tast** *(se side 37)*
- 14 **Kameralinse med Lommelykt/blitz**
- 15 **Nødtast** (på Smartcover) *(se side 49)*
- 16 **Batterilokk**
- 17 **NFC modul** (på batteri)

### **Merknad om denne bruksanvisningen**

- I denne bruksanvisningen finner du nyttige anvisninger og tips, som er merket med symbolet .
- Advarsler er merket med symbolet .

<b>1.</b>	<b>Forberedelse</b>	<b>06</b>
1.1	Leveranse.....	06
1.2	Sette inn SIM-kort og datakort.....	08
1.3	Lade batteri.....	10
1.4	Slå på telefon.....	13
1.5	Angi PIN-kode.....	13
<b>2.</b>	<b>Første igangsettelse</b>	<b>14</b>
2.1	Grunninnstillinger for Android™ og Google.....	14
2.2	Installere emporia-appen.....	22
2.3	Sette opp Hjem-siden og favoritter.....	25
2.4	Konfigurere kontakter.....	27
2.5	Opprette personlige kontakter.....	29
2.6	Konfigurere Emporia-tastaturet.....	31
2.7	emporia Smartcover.....	32
<b>3.</b>	<b>Betjening</b>	<b>35</b>
3.1	Energisparemodus og skjermbeskytter.....	35
3.2	Taster på telefonen.....	37

---


<b>4.</b>	<b>Opprette forbindelser</b>	<b>39</b>
4.1	Konfigurere Wi-Fi-forbindelse .....	39
4.2	Konfigurere mobildatatilkobling .....	42
4.3	Opprette e-postforbindelse .....	43
4.4	Bluetooth .....	44
4.5	Opprette NFC-forbindelse .....	45
4.6	PC-tilkobling til dataoverføring .....	46
4.7	Systemoppdatering .....	47
4.8	Laste ned apper .....	48
<b>5.</b>	<b>Nødanropfunksjon</b>	<b>49</b>
<b>6.</b>	<b>Hurtiginnstillinger</b>	<b>57</b>
6.1	Audioprofiler .....	57
6.2	Bakgrunnsbilde .....	58
<b>7.</b>	<b>Flere innstillinger</b>	<b>59</b>
7.1	Dato og klokkeslett .....	59
7.2	Språk og inndata .....	59
7.3	Emporia-tastatur .....	59
7.4	Skjerm .....	61
7.5	Ansiktsgjenkjenning .....	61
<b>8.</b>	<b>Sikkerhetsinformasjon</b>	<b>64</b>

# 1. FORBEREDELSE

## 1.1 Leveranse




Smarttelefon



Smartcover  
(Batterilokk med  
nødalarmstast)




Batterilokk uten  
nødalarmstast



Ladestasjon




Batteri med  
NFC-antenne  
(installert)



Kontakt



USB-ladekabel



Øretelefon



Installasjons-  
veiledning



Veiledningsbok

**!** *Innholdet i denne pakken er ikke egnet for små barn og inneholder smådeler som kan svelges.*

**i** *Google, Android, Google Play og andre merker er varemerker for Google LLC.*

**› Ikke i leveransen****• SIM-kort**

SIM-kortet er et chipkort du stikker inn i telefonen. Først da kan du bruke mobiltelefonen.

Du får kortet med tilhørende hemmelige tall (PIN- og PUK) fra nettverksoperatøren når du kjøper et mobilabonnement. Hos forhandleren kan du også kjøpe et forhåndsbetalt SIM-kort.

Bruk alltid et mobilabonnement med datapakke for en smarttelefon.

**• Datakort**

Datakortet er et chipkort som fungerer som utvidet minne for smarttelefonen. Dermed kan du f.eks. lagre flere bilder og installere flere apper. Slike kort kan kjøpes hos en fagforhandler innen elektronikk.

**› Når en del mangler eller er defekt**

Henvend deg til **Emporia Service Centre**

på +43·732·77 77 17·446

Mandag-torsdag: 08:30-17:00 · Fredag 08:30-13:00

customercare@emporia.at · www.emporia.eu

## 1.2 Sette inn SIM-kort og datakort

**!** *Koble alltid telefonen fra laderen og slå den av før du tar av batterilokket.*

➤ **Løft opp batterilokket.**

Begynn med å ta av batterilokket (nederst til venstre).

**!** *Unngå å bøye batterilokket for mye. Det kan skades. Pass på neglene når du tar av.*

➤ **Sett inn SIM-kortet.**

Holdeanordningen for SIM-kortet befinner seg til høyre over batterirommet og holdeanordningen til minnekortet. Skyv kortet inn med gullkontakten vendt ned.


**!** *Bruk kun nano-SIM-kort for denne telefonen. Hvis SIM-kortet har en annen størrelse, kan du få et nytt hos nettverksoperatøren eller kjøpe en adapter hos forhandleren.*




### › **Sett inn datakortet (valgfritt).**

Holdeanordningen for minnekortet befinner seg til høyre over batterirommet.

Skyv datakortet inn i holdeanordningen med gullkontakten vendt ned.


 *Bruk utelukkende kompatible minnekort som microSD® eller microSDHC® for denne telefonen.*

 *Bruker du inkompatible SIM-kort eller minnekort, kan telefonen, kortet selv eller data lagret på kortet, skades.*

### › **Sett på batterilokket.**

Bestem om du vil bruke batterilokket uten nødalarmstast eller Smartcover (se side 32) med nødalarmstast.

Trykk batterilokket på telefonen til alle festeanordninger sitter fast.

 *Bruk kun batteriet, ladere og tilbehør som er godkjent for denne telefonen. Ellers gjelder ikke garantien for det første prosjektet lenger.*

### 1.3 Lade batteri

- !▶ *Lad kun med den medleverte ladekabelen for å unngå kontaktfeil med USB-pinnen.*
- !▶ *Før telefonen brukes for første gang, skal batteriet lades i minst fire timer. Med en kortere ladetid kan batteriets levetid reduseres.*
- !▶ *Sett aldri telefonen inn i laderen eller en PC hvis det ikke er satt inn noe batteri. Ikke prøv å bruke telefonen uten batteri. Da kan telefonen skades.*
- i▶ *Hvis du noen gang vil skifte batteri, kan du kontakte fagpersonellet på utsalgsstedet. Denne QR-koden henter frem en video som viser hvordan batteriet skiftes ut i detalj.*  
[https://youtu.be/9KLL04nJ\\_Ms](https://youtu.be/9KLL04nJ_Ms)



## › Lading med ladekabel

- Sett USB-pinnen inn i USB-kontakten på oversiden av telefonen.
- Etterpå skal ladekabelens støpsel stikkes inn i stikkontakten.


## › emporia ladestasjon

Med ladestasjonen kan du enkelt lade opp mobiltelefonen, og den har samtidig en fast plass i hjemmet. Sett ladekabelen inn i kontakten på baksiden av ladestasjonen. Sett deretter mobiltelefonen inn i ladestasjonen.

Ønsker du alltid å lade enheten på denne måten, kan du la ladekabelen sitte konstant i ladestasjonen.

## › Lading på datamaskinen

- Koble telefonen til en USB-kontakt på datamaskinen. Koble den medleverte USB-kabelen fra kontakten.

 *Lading via datamaskin varer lenger enn lading med ladekabel.*

### › **Batteriindikatorer på telefonen**

- Når batteriet blir tomt:

Det lyder et lydsignal, og en varselsindikator vises på skjermen. Batterisymbolet er rødt, LED-lampen blinker.

- Når batteriet lades:

Batterisymbolet fylles, LED-lampen lyser rødt.

- Når batteriet er helt ladet:

Batterisymbolet er fylt, og LED-lampen lyser grønt.

Nå kan du ta ladekabelen ut av telefonen og etterpå dra kabelen ut av kontakten.

**i** *Under **Innstillinger** – **Batteri** kan du se gjenværende tid ved gjeldende ladenivå og kan gjennomføre tiltak for å øke driftstiden.*

## 1.4 Slå på telefon

- Fjern beskyttelsesfolien fra skjermen før første bruk.
- Trykk på/av-tasten i minst to sekunder.
- På skjermen vises emporia-navnet, og en melodi klinger.

**i** Når du slår på telefonen for første gang, kan oppstartsprosessen vare i opp til to minutter. I løpet av denne tiden vises emporia-logoen på skjermen. Ikke avbryt denne prosessen.

## 1.5 Angi PIN-kode

Angi den firesifrede PIN-koden for SIM-kortet når du bes om det og bekreft.

**i** Den er ditt hemmelige tall slik at ingen fremmed kan slå på telefonen. Under **Innstillinger – Sikkerhet – SIM-sperre** kan du konfigurere, endre eller slå av PIN-koden.

**i** Her kan du notere din personlige PIN-kode: \_\_\_\_\_

**i** Du har tre forsøk på å angi PIN-koden. Etter tredje feilinnlogging kan SIM-kortet kun låses opp med PUK-koden. PIN-koden og PUK-koden finnes i dokumentasjonen fra nettverksoperatøren.

## 2. FØRSTE IGANGSETTELSE

---


### 2.1 Grunninnstillinger for Android™ og Google

Ved første igangsettelse av smarttelefonen må noe stilles inn én gang.

#### › Velg språk

Som standard velges engelsk som systemspråk. Foretrekker du et annet språk for betjening av smarttelefonen, gå fram som følger:

- Trykk på det forhåndsvalgte språket (ENGLISH).
- En liste over alle tilgjengelige systemspråk vises.
- Velg språket du ønsker å bruke smarttelefonen på.
- Språket du velger, vises på skjermen.




#### › Starte Android-innstillinger

- Trykk på **START** for å velge nødvendige innstillinger for Androids operativsystem.

## › Koble til Wi-Fi

Opprett om mulig en Wi-Fi-forbindelse som ikke belaster det mobile datavolumet ditt etter nødvendige oppdateringer og nedlastinger.


- En liste viser alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- Trykk på navnet på Wi-Fi-nettverket du ønsker å koble telefonen til.



**i** Hvis Wi-Fi-nettverket ditt ikke står på listen, ligger det ikke innenfor smarttelefonens rekkevidde. Forsikre deg om at telefonen befinner seg innenfor Wi-Fi-nettverkets rekkevidde for å konfigurere det.

- Angi passordet for det valgte Wi-Fi-nettverket. Nøkkelen fins i dokumentasjonen til Wi-Fi-nettverket.
- Trykk på det grå feltet 123 hvis du ønsker å gå til talltastaturet. Trykk på det grå feltet med pilen hvis du ønsker å gå til store bokstaver.

- Du kan nok en gang kontrollere passordet ved å trykke på **Vis passord**.
- Når du har angitt passordet, trykker du på feltet **KOBLE TIL**. Forbindelsen til Wi-Fi-nettverket opprettes.





## › Kopiere apper og data

Smarttelefonen kontrollerer nå om det fins oppdateringer til Android-operativsystemet og installerer dem automatisk.

Har du alt brukt smarttelefon? Så kan du installere apper og data fra den gamle smarttelefonen din. Klikk på **NESTE**, velg overføringstype og følg anvisningene på skjermen.

Klikk på **IKKE KOPIER** hvis dette er den første smarttelefonen din eller du ikke ønsker å overføre data.

**i** *Etter installasjon kan du beskytte smarttelefonen din med en kode med ansiktsgjenkjenning i tillegg til sikkerhet. (se side 61)*




### › Konfigurere Google-konto

I neste trinn oppfordres du til å logge deg inn med Google-kontoen din. Angi gmail-adressen og tilhørende passord.

Opprett en ny hvis du tidligere ikke har brukt noen Google-konto.

- Trykk på **Opprett konto**.
- Velg **For meg selv**.
- Angi **fornavn** og **etternavn** og trykk på **Neste**.
- Angi **fødselsdato** og **kjønn**.
- I neste trinn kan du angi ditt eget brukernavn. Angi din personlige gmail-adresse sammen med standardendelsen @gmail.com.
- Nå kontrolleres tilgjengeligheten til det ønskede brukernavnet.



- Velg selv et **passord** som skal høre til denne Google-kontoen. Det må ha minst åtte tegn og det anbefales å bruke tall og spesialtegn.
- Nå må du angi det samme passordet på ny for å utelukke ev. tastefeil.
- Aktiver avkrysningsboksen for brukerbetingelsene og personvernerklæringen.  
Klikk så på **OPPRETT KONTO**.
- I de neste trinnene kan du skreddersy innstillingene til Google-kontoen din og så **BEKREFTE**.
- Nå kan du foreta innstillinger for å sikre og lagre Google-tjenestene. Les grundig gjennom forhåndsinnstillingene og velg fritt hvilke funksjoner du vil deaktivere. Trykk på **GODTA**.

## › Velge søkeleverandør

Velg en leverandør av Internett-søkemotorer hvis tjeneste skal benyttes til søk.

### › Beskytt smarttelefonen

Velg skjermbeskytter slik at ikke uvedkommende kan bruke smarttelefonen.

- Velg om koden må angis også når enheten startes.
- Angi ønsket kode.
- Angi koden en andre gang for å utelukke ev. tastefeil og bekreft.

### › Aktivere Google Assistant

Nå kan du aktivere Google Assistant fullt ut. Vær obs på at du dermed gir Google store rettigheter. Velg **SLÅ PÅ** eller **NEI, TAKK**.

Ønsker du å styre Google Assistant muntlig, skal du konfigurere Voice Match - klikk på **JEG SAMTYKKER** og følg angivelsene på skjermen.



› **Konfigurere Google Pay**

Ønsker du å knytte en betalingsmulighet til Google-kontoen din, klikk på **LEGG TIL ET KORT** og angi nødvendig informasjon.

Du kan også **HOPPE OVER** denne prosessen.

› **Endre bakgrunn og skriftstørrelse**


Til slutt kan du skreddersy bakgrunnen til smarttelefonen og tilpasse skriftstørrelsen.

Disse innstillingene påvirker systemet, men ikke emporia-appen. Avslutt nå installasjonsprosessen.

## 2.2 Installere emporia-appen

Etter konfigurasjonen av Android og Google ser du Androids startside.


Trykk på emporia-symbolet.



### › Juridisk informasjon

Samtykk i forretningsbetingelsene til personverndirektivet og rettighetene for emporia-appen. Klikk på boksen ved siden av »Jeg har lest alt og er inneforstått med det.« Bekreft med **Neste**.

- › **emporia-app som startside**  
Foreta følgende innstillinger slik at smarttelefonen begynner med emporia-grensesnittet.
  - Klikk på **NESTE**
  - Trykk på **emporia**
  - Trykk på **Sett som standard**



- › **emporia-app-registrering**  
Angi navn, aldersgruppe, kjønn og e-post og bekreft med **NESTE**
  - **Avslutt** konfigureringen av emporia-appen ved å trykke på Avslutt.
  - Smarttelefonen starter nå alltid med emporia-grensesnittet.



### › Avslutte konfigurering

I **Info-Center** vises et varsel hvis det ble hoppet over noen installasjonstrinn. Slett dette varselet.

### › De nye appene etter installasjonen

Emporia-appen er en pakke av applikasjoner.

Derfor fins det på smarttelefonen flere nye symboler som står for følgende:

- På emporia-startsiden (Hjem)

**Telefon, meldinger, fotoalbum og Info-Center**

- På Favorit apps-siden


**Kamera, alarm, kalender, vær, Play Butikk, Internett, e-post**

**i** *Ønsker du å konfigurere alt optimalt for dine eldre pårørende, prøv kort ut alle funksjonene på emporia-appen og foreta ev. nødvendige innstillinger.*



## 2.3 Sette opp Hjem-siden og favoritter

Etter at emporia-appen er installert, vises emporia-funksjonene i Hjem og på app-siden. Appenes tilordning kan endres individuelt, kun feltet **Alle apper** kan ikke endres.



- › **Slik endrer du tilordningen av en app**
  - Trykk hvilket som helst app-symbol du ønsker å endre i minst tre sekunder. Listen over alle apper som er installert på smarttelefonen vises.
  - Tilordne en ny app ved å klikke på den.
  
- › **Installer apper**

Under **App-anbefalinger** finner du et utvalg av nyttige applikasjoner for å laste ned eller bruke Google Play.



### › Slett apper


- Åpne **Alle apper** på app-siden.
- Sveip til bunnen av listen.
- Trykk på **Slett**.  
Slettbare apper er nå merket med en rute.
- Trykk på ruten til appen du vil slette.
- Trykk nå på **Slett** øverst til venstre.
- Bekreft slettingen med **OK**.

### › Slik endrer du bakgrunnsbildet



Bakgrunnsbildet er et dekorativt bilde og kan stilles inn av brukeren. Trykk lenge på indikatoren for å endre bilde, klokkeslett, dato og vær.

## 2.4 Konfigurere kontakter

- › Angi kontaktene på smarttelefonen på nytt
  - Opprett en ny kontakt ved å åpne Anrops-appen .
  - Trykk på **Telefonkatalog**  og så **Legg til kontakt**.
  - Angi telefonnummer og bekreft med **Neste**.
  - Angi personens for- og etternavn og lagre.



Du har angitt en kontakt for denne personen som du kan utfylle med mer data som kontaktfoto, fasttelefonnummer, e-postadresse, fødselsdag.

Ønsker du å endre kontaktopplysninger, f.eks. nytt telefonnummer, trykk på symbolet med hodet  **1** eller på kontaktfotoet ved siden av kontaktnavnet. Klikk så én gang på  **2** den svarte bakgrunnen. Du kan endre alle opplysninger, inkl. foto, ved å velge **Rediger**. Glem ikke å lagre!

### › **Importer kontakter fra SIM-kortet**

Det enkleste er å importere de gamle kontaktene dine til en ny telefon via SIM-kortet. Lagre alle kontakter på den gamle telefonens SIM-kort og sett det inn i smarttelefonen.

De lagrede kontaktene registreres automatisk når du setter SIM-kortet inn i telefonen for første gang. Du bes om å overføre kontaktene til telefonen. Etterpå vises de importerte kontaktene i telefonkatalogen.

For å importere kontakter fra SIM-kortet senere, velger du **Importer/eksporter kontakter – Importer fra SIM-kort** på slutten av listen i telefonkatalogen.


## 2.5 Opprette personlige kontakter

### › Favoritter som hurtigvalg

Du kan definere fire av kontaktene som er lagret i telefonkatalogen, som favoritt.

- Trykk på en av de fire plassholderne.
- Velg en kontakt fra listen.

Denne kontakten vises nå som favoritt. Anropet starter når du trykker på den.



For å endre opprettelsen, trykk lenge på favoritten og velg **Fjern favorittmerke**.

**i** Denne funksjonen kan også brukes når smartcover er lukket. (se side 32)

**i** De fire favorittene vises med et portrettfoto, når et bilde er lagret for kontakten.

### › **Eget nummer**

Eget nummer leses fra SIM-kortet og vises automatisk. Ellers kan eget nummer også angis manuelt.

### › **Opprette innboks**

Innboksens nummer blir forøvrig avlest automatisk fra SIM-kortet. Trykk lenge på innboksen og endre innstillingene for å angi nummeret til talepostkassen manuelt.

### › **Nødanrop**

I nødsfall kan opp til fem personer informeres med emporia-nødanropet. En detaljert anvisning om konfigurering av nødanropsfunksjonen fins i kapittelet »Nødanropsfunksjon« (side 49)

## 2.6 Konfigurere Emporia-tastaturet

emporia-appen omfatter også et tastatur som ble utviklet spesielt for målgruppen digitale nybegynnere.

Åpne **Hurtiginnstillinger**  på Hjem-siden trykk på **Emporia-tastaturet**.

Nå kan du foreta innstillinger for store/små bokstaver, reaksjon ved tastetrykk, autokorrektur, ordforslag m.m.

### 2.7 emporia Smartcover

Smartcoveret fra emporia er et unikt tilbehør.

Beskyttelsesomslaget i bokformat har fire taster på forsiden som kan tildeles funksjoner. Dermed kan smarttelefonen brukes til utvalgte funksjoner også når coveret er lukket.

Den spesielle fordelen: tastene kan ikke trykkes utilsiktet («lommeoppringing»), de reagerer bare på den kapasitive spenningen i huden.



#### › Montere Smartcover





- Fjern batterilokket.
- Trykk den bakre delen av Smartcoveret som batterilokk på telefonen. Pass på at alle festeanordninger sitter fast.
- Lukk Smartcoveret. Displayvisningen tilpasses og tastene belyses.


**i** Hvis smarttelefonen er i energisparemodus, aktiverer du skjermen og visningen med av-/på-tasten.



## › Koble funksjonstaster:

- Åpne på startsidene **Hurtiginnstillinger** – **Flere innstillinger** – **Smartcover**.
- Det er tilgjengelig tre forhåndsinnstillinger, der tastene er tilordnet på følgende vis:


**Funksjoner:** Grønn tast , rød tast ,  
lommelykt , kamera 


**Favoritter:** Fire kontakter , som er koblet som favoritter på den personlige siden



**Av:** Funksjonstastene er ikke tilordnet


## › Bruke funksjonstaster

- De fire funksjonstastene viser symbolene for den valgte forhåndsinnstillingen.
- Når du trykker en tast, tilpasses visningen til de tilgjengelige alternativene.





 **Grønn tast** – bekrefter det markerte valget, tar imot innkommende anrop eller aktiverer telefonfunksjonen og telefonboken

 **Rød tast** – en skritt tilbake, avviser innkommende anrop eller avslutter en samtale



  **Piltaster** – for å endre valget i en liste

 **Kameratast** – slår på kamerafunksjonen

### Alternativer for kamera:

-  Blitzfunksjon
-  Videoopptak
-  Avslutt videoopptak
-  Ta bilde

### Lommelykt-tast

-  *Du kan når som helst åpne Smartcoveret, smarttelefonen viser da den pågående funksjonen med hele skjermen. Hvis smarttelefonen lukkes og senere åpnes igjen, viser skjermen alltid den siste funksjonen som ble brukt.*
-  *Hvis alarmen er aktivert og lyder, kan du slå av alarmen med den røde tasten eller sette den i slumre-modus med den grønne tasten.*

## 3. BETJENING

---

### 3.1 Energisparemodus og skjermbeskytter

Når du ikke bruker telefonen en viss tid, skifter skjermen automatisk til energisparemodus og blir svart. Du aktiverer skjermen ved å trykke kort på av-/på-tasten.

Du kan også beskytte telefonen mot utilsiktet inntasting med en skjermbeskytter.

#### › **Beskytte skjermen manuelt**

- Trykk kort på/av-tasten.
- Skjermen skjules og sperres, et signal lyder. Nå er skjermen beskyttet mot utilsiktet inntasting.

#### › **Stille inn automatisk skjermbeskytter**

Under **Innstillinger – Sikkerhetsinnstillinger –**

**Skjermlås** kan du velge følgende typer Skjermlås:

**Ingen, Sveip, PIN-kode** (Angi en selvvalgt kode som du ønsker å beskytte telefonen med.)

#### › **Låse opp skjermbeskytter**

Når skjermen er svart, skal du trykke kort på en av-/på-knapp for å aktivere skjermen.

Startsiden vises straks hvis ingen beskytter er stilt inn.

Ellers er skjermbeskytteren synlig.

### › **Funksjoner på skjermbeskytteren**

Når skjermen er sperret med **Vegen**-funksjonen, skyver du feltet **Lås opp** til høyre på skjermen. Symbolet skifter til en åpnert lås, og et signal lyder.

Har du beskyttet displayet med en **PIN-kode**, må du angi valgt kode for å låse opp skjermbeskytteren.

**i** *I tillegg til å sikre med en kode, kan du beskytte smarttelefonen din med ansiktsgjenkjenning.  
(se side 61)*

## 3.2 Taster på telefonen

### › Av-/på-tast

- Trykk av-/på-tast i mer enn to sekunder for å slå telefonen på eller av.
- Trykk kort på denne tasten for å vekke telefonen fra hvilemodus eller for å sette den i denne modusen.

### › Home-tast

- Denne tast kommer når som helst tilbake til startsidene, hvis du trykker kort tid etterpå.
- Hvis du trykker lenge på denne tast, vil Google Assistant aktivert.

### › Tilbaketast

Ta det siste trinnet i dine handlinger ugjort.

### › Menytast


Denne tast viser alle åpne apper.


- Bytt til en av appene som vises ved å trykke kort på den.
- Lukk appen ved å sveipe appbildet oppover.

### › Volumtaster

Med volumtastene på siden av smarttelefonen kan du endre volumet eller sette telefonen på lydløs når den ringer eller alarmen lyder.

**1** Lydprofiler for ringestyrke:

 Enheten ringer ved anrop og meldinger


 Varsle anrop og meldinger med vibrering

 Anrop og meldinger satt på lydløs

**2** Glidebryter for medievolum

**3** Volum-Kontrollfelt:

Glidebryter for **Medievolum, Samtalevolum, Ringtonevolum, Alarmvolum**



## 4. OPPRETTE FORBINDELSER

### 4.1 Konfigurere Wi-Fi-forbindelse

Du trenger navnet på Wi-Fi-nettverket (nettverk SSID) og tilhørende passord for å konfigurere en Wi-Fi-tilkobling.


**i** *Har du et Wi-Fi-nettverk hjemme, fins denne informasjonen vanligvis på undersiden av Wi-Fi-ruteren.*

#### › Aktivere Wi-Fi-funksjonen på smarttelefonen

- Åpne hurtiginnstillingne på homescreen ved å trykke på tannhjulsymbolet.
- Slå på Wi-Fi-funksjonen på smarttelefonen ved å trykke på på/av-tasten **1** ved siden av Wi-Fi.
- På/av-feltet viser **på**. I tekstboksen Wi-Fi viser infoteksten at smarttelefonen har funnet Wi-Fi-nettverk (**Wi-Fi-nettverk tilgjengelige**).



- › **Velg Wi-Fi-nettverk og koble til**
  - Trykk på tekstboksen **2 Wi-Fi**.  
Det vises en liste over Wi-Fi-nettverk.
  - Trykk på Wi-Fi-nettverket du ønsker å koble smarttelefonen til.
  - Angi passordet i inntastingsfeltet. Trykk på avkrysningsfeltet for å vise passordet og kontroller at det er riktig.
  - Bekreft angivelsen med **Koble til**.






## › Koble til Wi-Fi-forbindelse

- Det opprettes en forbindelse mellom smarttelefonen og Wi-Fi-nettverket.
- Når forbindelsen er opprettet, viser infoteksten **Koblet til**. Det tilkoblede Wi-Fi-nettverket vises også i Hurtiginstillingene.


**i** Når smarttelefonen befinner seg i nærheten av dette Wi-Fi-nettverket, opprettes det en forbindelse automatisk. Forutsetningen er at Wi-Fi-funksjonen på smarttelefonen er koblet til.



### 4.2 Konfigurere mobildatatilkobling

Tillater du bruk av mobildata, kan du når som helst bruke Internett, motta meldinger, osv.

- Åpne **Hurtiginnstillinger** på homescreen ved å trykke på tannhjulsymbolet.
- Utvide listen ved å trykke på **Flere innstillinger**.
- Slå på **mobildata**funksjonen på smarttelefonen, ved å trykke på på/av-feltet ved siden av **Mobildata**.
- På/av-feltet viser **på**.



**!** Hvis mobilabonnementet ditt ikke omfatter mobildataoverføring, må mobildatafunksjonen på smarttelefonen alltid være avslått, ellers kan det påbeløpe tilleggs kostnader. I så fall kan du kun bruke apper med Internettforbindelse når du har forbindelse til et Wi-Fi-nettverk.

### 4.3 Opprette e-postforbindelse

Ønsker du å bruke emporias e-post-app trengs følgende informasjon for konfigurering:



- Egen **e-postadresse**
- **Passord** til egen e-postadresse
- E-postadressens servertjeneste (POP3, IMAP eller Exchange)
- Informasjon om serveren for innkommende **e-post** (POP3, IMAP): adresse, port og sikkerhetstype
- Informasjon om serveren for utgående **e-post** (SMTP): Adresse, port og sikkerhetstype

Den nøyaktige informasjonen om disse innstillingene fins i dokumentasjonen fra e-post-leverandøren, i tilfelle kombipakker kan det samtidig være Internettleverandøren.

### 4.4 Bluetooth


Bluetooth er en trådløs forbindelse mellom elektroniske enheter. Da kan du koble telefonen til andre Bluetooth-kompatible enheter, f.eks, en handsfree-enhet, en ekstern høyttaler, osv.

#### › Slå på Bluetooth

Åpne **Hurtiginnstillinger** og slå på **Bluetooth** under **Flere innstillinger**.


#### › Finne Bluetooth-enheter

Trykk på tekstboksen **Bluetooth – Koble til en ny enhet**. Alle tilgjengelige Bluetooth-enheter i omgivelsene listes opp. Hvis den søkte enheten ikke vises i listen, må den først gjøres synlig, dvs. settes i parmodus. Les Bluetooth-enhetens bruksanvisning.



### › Koble til en Bluetooth-enhet

Velg enheten du ønsker å koble telefonen til. Vanligvis må du angi en kode på telefonen hhv. på Bluetooth-enheten for å opprette en forbindelse. For oftest er denne koden 0000 eller 1234. Du finner informasjon om dette i bruksanvisningen til Bluetooth-enheten.

 *Enheter som er koblet til, registreres og kobles til automatisk når de er i nærheten av telefonen.*

### › Koble fra en Bluetooth-enhet

Når du igjen ønsker å koble fra en Bluetooth-enhet, åpner du innstillingene til den ønskede enheten i listen **Tilgjengelige medienheter** og velger **Glem**.

## 4.5 Opprette NFC-forbindelse

Du finner informasjon om dette i opplæringsboken.

### 4.6 PC-tilkobling til dataoverføring

Du kan koble emporiaSMART.5 til PC-en og enkelt overføre data. Bruk den vedlagte USB-kabelen og koble den til telefonen og til USB-kontakten på PC-en din.

Telefonen registrerer forbindelsen, i Info-Center vises meldingen **Enheten lades via USB**.

Trykk på dette varselet.

Et popupvindu vises med en valgliste om hvordan du vil bruke USB-tilkoblingen. Velg **filoverføring**.

Smarttelefonen vises på PC-en som ekstern harddisk og du kan kopiere data.

 *Denne framgangsmåten kan variere alt etter PC-ens operativsystem.*

## 4.7 Systemoppdatering

Med emporiaSMART.5 kan du selv laste ned den nyeste programvaren for mobiltelefonen, oppdatere systemet og forbedre bruken.


1. Åpne **Systemoppdatering** i **Alle apper**.
2. Kontroller om batteriet har et ladenivå på minst 30%, ellers kan nedlastingen ikke startes.
3. Velg **Søk etter oppdateringer**, for å starte nedlasting av ny programvare. Du blir informert om oppdatert programvare er tilgjengelig. Velg i så fall **Last ned** og start oppdateringsprosessen. Den grønne søylen informerer om hvor langt nedlastingen er kommet.
4. Velg **Oppdater nu** når nedlastingen er avsluttet. Du får vite at du ikke kan bruke smarttelefonen under oppdateringen. Ikke trykk på på/av-tasten under oppdateringen og bruk først telefonen etter informasjonen **Installasjonen lyktes**.

### 4.8 Laste ned apper

På emporiaSMART.5 er det forhåndsinstallert noen nyttige apper som er listet opp under **Alle apper** på App-siden.

Men du kan når som helst laste ned flere apper fra Internett. Aktiver for dette Wi-Fi-forbindelsen eller tillat mobildatabruk.

Med »Google Play« finner du f.eks. mange nyttige apper til nedlasting som både er gratis og kostnadspliktige.

 *I den vedlagte veiledningsinformasjonen fins det utdypende informasjon om Google Play og nedlasting av apper.*




## 5. NØDANROPSFUNKSJON

---


Telefonen din har en nødansropsfunksjon.

Slik kan du få rask hjelp i nødsituasjoner.

 Tasten er slått av på nye telefoner, siden denne funksjonen kun fungerer effektivt når den er tilpasset behovene dine. Les grundig gjennom anvisningene og still inn nødansropsfunksjonen etter behov.

### › Hvordan utløser jeg nødansrop?

Du kan utløse nødansrop på to måter:

- Ved bruk av batterilokket med den innebygde nødtasten kan nødansropsfunksjonen aktiveres med  tasten på baksiden av telefonen.
- Ellers må du åpne den personlige siden, velge **Nødansrop** og deretter **Begynn nødansrop**.

### › Hvem skal jeg ringe i nødsfall?


Enhver av de lagrede kontaktene dine kan angis som Nødansropskontakt. Nødansropsfunksjonen skiller mellom privatpersoner og hjelpeorganisasjoner.



- En privatperson må bekrefte nødansropet ditt. Slik sikres det at nødansropet ditt ikke når en uvillig mottaker.

**i** Informer personen du ønsker å opprette som nødanropskontakt, og avtal på forhånd hva som skal gjøres i nødsfall.

- Når du ønsker å lagre hjelpeorganisasjoner og offentlige institusjoner (f.eks. medisinsk nødhjelp, politi, brannvesen) som nødanropskontakt, må du på forhånd avklare dette med den aktuelle institusjonen.

**i** Vi påtar oss ikke noe ansvar for mulige kostnader som måtte oppstå hvis du ringer dem ved en feiltakelse.

- Er ingen nødanropskontakt lagret, kreditten på verdikortet ditt oppbrukt eller telefonen uten mottak, ringer du til den europeiske nødtelefonen 112 ved å trykke på den aktiverte . Anropet ditt går direkte til nærmeste politistasjon.

- › **Hva skjer etter at du trykker på nødanropstasten?**  
Hvis du trykker på nødtasten  på baksiden av telefonen i minst 3 sekunder, begynner nødanropssekvensen.
  
- › **Varseltone**  
Det lyder straks en varsel tone som bør gjøre personer i omgivelsene dine oppmerksomme på deg. Varseltonen opphører først når nødanropet avbrytes eller bekreftes.
  
- › **Hvordan stopper jeg et nødanrop gjort ved en feil?**  
Har du trykket nødtasten på baksiden av telefonen ved en feil, trykk tasten  på skjermen i tre sekunder. Dermed avbrytes nødanropssyklusen. Slå så telefonen av og på igjen, slik at innstillingene for nødanropsstatus tilbakestilles.

### › Nødanrop-melding

Ingen nødanrops-SMS sendes til hjelpeorganisasjonene.

Til den private nødanropskontakten sendes det en tekstmelding som informerer om innkommende nødanrop.

**Du mottar et nødanrop. Når samtalen godtas, lyder et varselsignal. Trykk tasten 0 tre ganger slik at forbindelsen opprettes!**

Ingen nødanrops-SMS sendes til hjelpeorganisasjonene.

Har du tillatt posisjonsbestemmelse, kan GPS-koordinatene bestemmes i nødsfall. Trykk dermed

**Innstillinger – Sted – På.**

Nødanropskontakten din får da en andre melding:

**Obs! Jeg trenger hjelp i...**

Hvis GPS-koordinatene ikke fastslås fordi det f.eks. ikke mottas noe GPS-signal, lyder meldingen: **Ingen GPS-posisjon kan fastslås under nødanrop!**


### › Nødanropssyklus

De fem nødanropskontaktene ringes opp i rekkefølgen du lagret dem, til noen mottar nødanropet. Hvis du ikke får svar ved første nummer, ringes automatisk det andre.

Hvis du ikke får svar på andre nummer, ringes automatisk det tredje, osv.

Maks fem gjennomganger av alle fem kontakter gjennomføres. Deretter mottar emporia-telefonen alle innkommende anrop automatisk i én time.

### › Nødanropsstatus

Telefonen kobler automatisk inn handsfreefunksjonen på fullt volum og mottar alle inngående anrop automatisk i én time. Ønsker du å avslutte nødanropsstatusen på telefonen, må du slå telefonen av og på igjen med  tasten. I nødanropsstatus vises alltid anropsnummeret ditt, også når du har valgt »Skjul nummer« i Innstillinger.

### › Hva må mottakeren av nødanropet gjøre?

Har du angitt en privatperson som nødanropskontakt, må denne bekrefte nødanropet ditt som følger:

- En automatisk kunngjøring avspilles når nødanropet mottas.
- Nødanropskontakten må nå velge 0 (null) tre ganger i løpet av 60 sekunder for å bekrefte nødanropet.
- Ellers avbrytes samtalen, og nødanropet velger neste nødanropskontakt. Slik unngås det at nødanropet når en uvillig mottaker.

### › Slå på nødanropstasten

Åpne den personlige siden og velg **Nødanrop**.

Slå på Nød-anropstasten ved å klikk på **på/av-**knappen.

## › Lagre nødanropskontakter

Du kan angi fem kontakter som nødanropskontakter. Det kan være numrene til privatpersoner og hjelpeorganisasjoner. Om mulig skal først privatpersoner og så hjelpeorganisasjoner lagres.

**i** *Du kan kun bruke numre som nødanropskontakter som alt fins lagret på telefonen din.*

1. Velg en plass i listen over nødanropskontakter.
2. Kontaktene åpnes. Trykk på kontakten du ønsker å varsle i nødsfall.
3. Fastslå om det dreier seg om en privat kontakt eller en hjelpeorganisasjon og bekreft med **Neste**.
4. Fastslå om denne nødanropskontakten i nødsfall skal få en nødanropsmelding på forhånd. Bekreft med **Neste**.
5. Gjenta denne rutinen for å bestemme flere nødanropskontakter.

### › Redigere nødanropskontakter

For å endre en nødanropskontakt skal du trykke på kontakten i nødanropslisten og gå fram som beskrevet i avsnittet **Lagre nødanropskontakter**.

### › Slette nødanropskontakter

1. Velg **Slett** og trykk på kontakten du ikke lenger ønsker å bruke som nødanropskontakt.
2. Bekreft valget med **Slett**.  
Kontakten lagres, men nødanropskontakten er fri.



## 6. HURTIGINNSTILLINGER

---

### 6.1 Audioprofiler

- **Medievolum:** Volum for medier som lyd og video
- **Samtalevolum:** Volum for telefonsamtaler
- **Ringevolum:** Volum for ringetone og varslingston
- **Alarmvolum:** volum for alarmen
- **Vibrasjon for anrop:** Når denne funksjonen er aktivert, vibrerer telefonen ved innkommende anrop og varsler i tillegg til ringetonen.
- **Telefonringelyd:** Velg en ringetone for innkommende anrop fra listen.
- **Standard varsellyd:** velg en tone som høres når det er innkommende varsler.
- **Tastaturlyd:** Når tall tastes inn på tastaturet, lyder tastetonen for tastatur.
- **Skjermlåsllyder:** Ved hver berøring eller utkobling av skjermlåsen lyder det en klikkelyd.
- **Berøringslyder:** Det låter også en signaltone for hver berøring av berørings skjermen.
- **Berøringsvibrering:** Telefonen vibrerer ved hver berøring av displayet.

## **6.2 Bakgrunnsbilde**

Velg et foto fra fotoalbumet og angi det som bakgrunnsbilde for startsiden.

## 7. FLERE INNSTILLINGER

---

### 7.1 Dato og klokkeslett

Her kan du foreta innstillinger av dato og klokkeslett, tidssone og format.

### 7.2 Språk og inndata

Her angir du språket for telefonen og gjør innstillinger på **Emporia-tastaturet**.

### 7.3 Emporia-tastatur

- **Inndataspråk:**

Velg om det valgte systemspråket også skal være det eneste inndataspråket eller avgjør manuelt hvilke språk som skal være aktivert som inndatametoder. Når du skriver en melding, kan du velge blant de definerte språkene ved å trykke lenge på mellomromstasten.

- Følgende generelle innstillinger for emporia-tastaturet kan slås på:

- **Stor forbokstav:**

Det første ordet i hver setning skrives med store bokstaver

- **Vibrer ved tastetrykk:**

Telefonen vibrerer ved hver inntasting på Emporia-tastaturet

- **Lyd ved tastetrykk:**

En ringetone ledsager hver inntasting på Emporia-tastaturet

- **Hurtigvindu:**

Viser valgte bokstaver som popup ved tastetrykk

**Følgende innstillinger for tekstkorrigering kan velges:**

- Blokkér støtende ord
- Stavekontroll
- Autokorrektur
- Vis rettingsforslag

**Følgende utvidede innstillinger kan velges:**

- Forslag til neste ord
- Punktum ved doble mellomrom
- Nøkkel for språkskifte
- Bytt inndata metode
- Vise lysbildein dikator
- Tregt tastevindu

## 7.4 Skjerm

Foreta innstillingene for skjermen som **Lysstyrkenivå**, **Nattlys**, **Lysstyrken tilpasser seg** og **Avansert – Skjermsparer**.

## 7.5 Ansiktsgjenkjenning

Med aktiv ansiktsgjenkjenning kan smarttelefonen bare låses opp av deg personlig.

### › Oppsett ansiktsgjenkjenning

- Åpne **Hurtiginnstillinger – Flere innstillinger – Ansiktsgjenkjenning**.
- Angi **PIN** for skjermlåsen eller bestem nå en PIN.
- Les informasjonen om å legge til ansiktsgjenkjenning og velg **Videre**.
- Posisjoner det fremre kameraet slik at ansiktet ditt er synlig i det markerte området.
- Hold smarttelefonen rolig til ansiktet ditt er blitt skannet.
- Velg flere alternativer som for eksempel belysning og vibrering.

### › **Låse opp smarttelefon med ansiktsgjenkjenning**

- Aktiver skjermen med av-/på-tasten.
- Hold smarttelefonen slik det fremre kameraet kan skanne ansiktet ditt. Skanningen begynner automatisk.
- For å starte skanningen manuelt på nytt, trykk på det blå hodesymbolet på skjermen.

### › **Sikkerhetsinnstillinger**

For å beskytte telefonen din mot misbruk av fremmede kan du her stille inn en skjermbeskytter og SIM-kortsperreren. Videre kan du velge hvordan telefonen beskyttes ved installasjon av apper.

› **Systeminnstillinger**

Med Systeminnstillinger åpner du innstillingene for Android 10-operativsystemet.

Å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene

For å stille inn, velg **System – Avansert –**

**Alternativer for tilbakestilling:** Nettverket, appene eller enheten kan tilbakestilles (Slett alle data – tilbakestill til fabrikkstandard)

## 8. SIKKERHETSINFORMASJON

---

- **Produsent:** emporia telecom GmbH + CoKG  
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importør:** emporia telecom GmbH + CoKG  
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Kontakt:** Eveline Pupeter · +43 (0)732 777717 446  
www.emporia.eu
- **Merkenavn:** emporia
- **Modell:** emporiaSMART.5 (S5)

### 8.1 Garanti

Garantitiden på 24 måneder (6 måneder for batteri) begynner når enheten overleveres. Tidspunktet for levering finnes i **det opprinnelige kjøpsbeviset** (kassalapp, faktura) med **IMEI-nummer**. Ta godt vare på disse dokumentene.

Garantien vår retter seg etter garantibetingelsene som var gyldige ved kjøpstidspunktet. Garantien gjelder bare hvis det ble brukt originalbatterier fra emporia. emporia er i størst mulig juridisk grad ikke under noen omstendigheter ansvarlig for følgende situasjoner:

- Ethvert tap av data eller inntekt
- Alle direkte eller indirekte skader så vel som følgeskader, uavhengig av hvordan disse har blitt forårsaket



## 8.2 Brukerstøtte

### Emporia Service Center

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria

customer@emporia.at

Mandag-torsdag: 08:30-17:00 · Fredag 08:30-13:00

- **Tyskland:** 0049 (0)800 · 400 4711
- **Østerrike:** 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446
- **Sveits:** 0041 (0)8484 · 50004

## 8.3 Konformitetserklæring (DOC)

Med dette erklærer

**emporia telecom GmbH + CoKG**

(Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria),

at radioanlegget/telekommunikasjonsinnretningen

**emporiaSMART.5 (S5)**

tilsvarer direktivet 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen

står tilgjengelig under følgende internettsadresse:

**<http://www.emporia.eu/doc>**

Eveline Pupeter  
adm. dir. emporia Telecom



01.02.2020, Linz/Austria

### 8.4 Teknisk informasjon om produktet

- Dimensjoner: 138.2 × 66.0 × 10.65 mm
- Vekt: 155 g med batteri
- Skjermstørrelse: 5.5" Capacitive Multitouch
- Skjermstørrelse: 720 × 1440 px
- Driftstemperatur: 0 - 40° C
- Lommelykt: klassifisering 3
- Batteri (kan skiftes ut): AK-S5; Li-Ion 3.8V/3550 mAh
- Hviletid: opp til 250 timer
- Taletid: opptil 700 minutter
- Intern antenne: SAR 0.79 W/kg (hoveddel), 0.21 W/kg (toppedel), 1.74 W/kg (lemmer)
- Nettenhet: In: 100 - 240V, AC 50/60 Hz / Out: 5,0V - 2 A DC
- 13/2/2 MP (hovedkamera)  
8 MP (frontkamera)
- Bluetooth V5, GPS,  
WiFi 2.4G (802.11 b/g/n),  
WiFi 5G (802.11 a/n/AC)
- Operativsystem: Android OS 10
- RAM: 3 GB
- Minne: 32 GB
- SD Card: opptil 256 GB

## 8.5 Frekvenser

- **BT (BDR+EDR):** 2402 MHz~2480 MHz; Utgangseffekt: < 0.0088 W
- **BT (LE):** 2402 MHz~2480 MHz; Utgangseffekt: < 0.0003 W
- **GPS:** 1575.42 MHz~1575.42 MHz
- **WIFI:** 2412 MHz~2472 MHz; Utgangseffekt: < 0.0524 W
- **RLAN:** 5180 MHz~5240 MHz; Utgangseffekt: < 0.0187 W
- **SRD:** 5745 MHz~5825 MHz; Utgangseffekt: < 0.0187 W
- **NFC:** 13.56 MHz~13.56 MHz; Feltstyrke: 12.7 dBuA/m @ 3 m
  
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**  
TX: 880~915MHz; RX: 925~960 MHz; Utgangseffekt: < 2.3388 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**  
TX: 1710~1785 MHz; RX: 1805~1880 MHz; Utgangseffekt: < 1.0666 W
  
- **WCDMA Band I:**  
TX:1920MHz~1980 MHz; RX: 2110~2170 MHz; Utgangseffekt: < 0.1936 W
- **WCDMA Band VIII:**  
TX: 880MHz~915 MHz; RX: 925~960 MHz; Utgangseffekt: < 0.2163 W
  
- **LTE Band I:**  
TX:1920~1980 MHz, RX:2110~2170 MHz; Utgangseffekt: < 0.246 W
- **LTE Band III:**  
TX:1710~1785 MHz, RX:1805~880 MHz; Utgangseffekt: < 0.2477 W
- **LTE Band VII:**  
TX:1920 MHz~1980 MHz; RX: 2110~2170 MHz; Utgangseffekt: < 0.2203 W
- **LTE Band VIII:**  
TX: 880 MHz~915 MHz; RX: 925~960 MHz; Utgangseffekt: < 0.263 W
- **LTE Band XX:**  
TX: 832 MHz~862 MHz; RX: 791~821 MHz; Utgangseffekt: < 0.2371 W

### 8.6 Sikkerhetsinformasjon

Alle sikkerhetsanvisninger i denne bruksanvisningen skal leses grundig gjennom og følges. Bare slik beskyttes du mot farer og unngår skade.

- Slå av mobiltelefonen i sykehus eller i nærheten av medisinske apparater. Det må overholdes en minsteavstand på 20 cm mellom pacemakere og den påslåtte mobiltelefonen.
- Du må aldri styre et kjøretøy mens du holder mobiltelefonen i hånden. Følg de gjeldende nasjonale lovene og trafikkreglene.
- Slå av mobiltelefonen ved opphold i fly.
- Slå av mobiltelefonen i nærheten av bensinstasjoner og andre steder med eksplosjonsfarlig gods.
- Ikke bruk LED-lommelykten til å lyse mennesker og dyr direkte i øynene! (Klassifisering 3)
- For å unngå mulige hørselsskader må mobiltelefonen ikke brukes med høyt volum over lengre tid. Ikke hold mobiltelefonen inntil øret ved aktivert handsfree-modus eller inntrykket nødtast.
- Bruk av headsets med høy lydstyrke kan medføre hørselsskader. Kontroller lydstyrken til headsetet som brukes.
- Mobiltelefonen og tilbehøret kan inneholde smådeler. Oppbevar mobiltelefonen utilgjengelig for små barn.
- Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi at laderen kobles fra mobiltelefonen under tordenvær.
- Nettdelen tjener som skilleanordning mellom produkt og nettilkobling. Nettilkoblingen må befinne seg like i nærheten av apparatet og være lett tilgjengelig.



- Dette apparatet ble testet under vanlig bruk der apparatet blir båret på kroppen. For å oppfylle standardene hva gjelder RF-belastning må minsteavstanden mellom kroppen, spesielt brukerens hode og mobiltelefonen, inkl. antennen, være 0 cm. Beltespenner, hylstre og lignende tilbehør fra tredjeparter som brukes sammen med dette apparatet, skal ikke inneholde noen metallkomponenter. Tilbehør som bæres på kroppen og ikke oppfyller disse kravene, overholder kanskje ikke kravene til RF-belastning og skal unngås. Bruk kun antennen som er innebygd i apparatet eller en som er tillatt.
- Dette apparatet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Alle viktige radiotester ble gjennomført.
- Forsiktig: Eksplosjonsfare når batteriet erstattes av feil type. Deponer de brukte batteriene iht. anvisningene.
- Enheten oppfyller RF-spesifikasjonene når den befinner seg 5 cm fra kroppen.

### › **Tiltenkt bruk**

- Denne mobiltelefonen er robust og ment for mobil bruk. Men den må beskyttes mot fuktighet (regn, baderot, ...) og støt.
- Kun for nettverksstandarder (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Den må ikke utsettes for direkte sollys.
- Annen bruk enn det som er beskrevet, fører til skade av produktet. I tillegg er dette knyttet til farer, som f.eks. elektrisk støt, brann osv. Produktet må ikke endres, bygges om eller huset åpnes.
- Kontaktadapteren er kun egnet til bruk i et standard uttak på det offentlige strømmettet med 100 - 240 volt /50/60 Hz (10/16 A) vekselspanning.

### › **Sensorer på telefonen**

- Beskytt sensorene mot tilsmussing og fuktighet.
- Ikke tildekk sensorene, det kan skade noen funksjoner.
- Ikke lagre telefonen ved siden av magnetstripekort, (minibankkort, kredittkort, adgangskort osv.), disse kan skades.

## 8.7 Deponering

- **Deponering av emballasjen**

Emballasje- og innpakningsmaterieell kan gjenvinnes og skal sendes til gjenvinning.



- **Deponering av batterier**

Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet!

Som forbruker er du lovforpliktet til å levere tilbake brukte batterier. De kan leveres tilbake i lokale deponier eller hos fagforhandlere.



- **Deponering av enheten**

Dette produktet skal ikke kastes i husholdningsavfallet når det er utgått. Av hensyn til miljøet skal det leveres inn til et gjenvinningsanlegg der gamle enheter mottas og brukes på en miljømessig forsvarlig måte.





[www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)

Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer.

PartNo: S5\_BDA-V1\_10410-001-NOR | 202103 | Norsk