





en fr es de it pt zh ru



88104

**PLEASE NOTE**

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

NOTA

Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées uniquement par du personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

NOTA

A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.

TENGA EN CUENTA

La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

请注意

电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。

BITTE BEACHTEN

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации.

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / 危险 / ОПАСНО

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Disconnect all power before servicing equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that all power is off.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Scollegare l'appare cchio da tutti i circuiti di alimentazione prima di qualsiasi intervento.
- Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARCE ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
- Vérifiez toujours que toutes les alimentations sont coupées à l'aide d'un dispositif de détection de tension approprié.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte todas as alimentações antes de manipular o produto.
- Utilize sempre um dispositivo de detecção da tensão nominal adequada para confirmar se a alimentação está desligada.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte todas las alimentaciones antes de manipular el producto.
- Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

可能有触电、爆炸或者电弧灼伤的危险

- 在此电力设备上工作时请先切断所有电源。
- 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。

若违背这些说明，则可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN




- Vor dem Arbeiten am Gerät alle Spannungsversorgungen abschalten.
- Verwenden Sie stets ein Spannungsprüfgerät mit der korrekten Bemessungsspannung, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.





Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.





Опасность поражением электрическим током, опасность взрыва или вспышки дуги


- Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено.
- Чтобы убедиться в отключении питания, обязательно используйте тестер надлежащего номинала.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме



GV2 			
			
			
			
	327	227	127
DAHLANDER	329	229	129
GS2F 			
			
			
			155
	357	257	157
DAHLANDER	359	259	159
NS80 			
			
	373	273	173
	375	275	175
	377	277	177
DAHLANDER	379	279	179

			
	351	251	151
	353	253	153
	355	255	155
	357	257	157
DAHLANDER	359	259	159






LUTM




x2





x4







A



127 129 415V → 690V





227 229 415V → 690V





327 329 415V → 690V





177 **179** 415V → 440V





157 **159** 415V → 690V



155 415V → 690V





173 **175** 415V → 440V





173 → 1x LC2
175 → 2x LC1



255 415V → 690V





275 415V → 525V





355 415V → 690V





373 **375** 415V → 525V





273 **275** 415V → 440V





373 **375** 415V → 440V





257 **259** 415V → 690V





277 **279** 415V → 525V





377 **379** 415V → 525V





151 415V → 690V





153 415V → 690V





155 415V → 690V





251 415V → 690V





351 415V → 690V





253 415V → 690V





353 415V → 690V





255 415V → 690V





355 415V → 690V



157 **159** 415V → 690V








257 **259** 415V → 690V





357**359**


415V → 690V






**B**



C




D





F**G**


H



Prisma



88106
88107



www.schneider-electric.com



04696381

Prisma



04203



www.schneider-electric.com



04696236

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison
France

<http://www.schneider-electric.com>

04696365AB - 00

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

Publication : Schneider Electric
Réalisation : Schneider Electric
Impression :
Format de pliage : 105 x 297 mm

© 2014 Schneider Electric - All rights reserved.



Ce document a été imprimé sur du papier écologique.

This document has been printed on ecological paper.

01/2014