

(Intenso)[®]

for everyday life

2,5" **MEMORY SAFE**

User Manual







Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten und befolgen Sie bitte sämtliche in dieser Anleitung erwähnten Hinweise, um eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Nutzung des Gerätes zu gewährleisten. Heben Sie diese Anleitung griffbereit auf und geben Sie sie an andere Nutzer des Gerätes weiter.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheit	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
Sicherheitshinweise	2
Konformitätserklärung	3
Lieferumfang	3
Verwendung	4
Systemvoraussetzungen	4
Verbinden der externen Festplatte	4
Entfernen der externen Festplatte	4
Service/Inverkehrbringer	5
Entsorgung	5
Technische Daten	5

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Zweck dieser externen Festplatte besteht in der Speicherung von Daten von PCs, Notebooks, Ultra-books oder MAC Computern. Dieses Produkt ist nicht für eine kommerzielle Nutzung oder für medizinische und spezielle Anwendungen vorgesehen, in denen der Ausfall des Produktes Verletzungen, Todesfälle oder erhebliche Sachschäden verursachen kann.

Im Falle einer Nutzung, die nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht, erlischt die Haftung. Das Öffnen sowie Umbauen des Gerätes und die Nutzung von Zusatzgeräten und Zubehörteilen, die nicht von uns genehmigt wurden, sind zu unterlassen.

Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Ein Nichtbeachten der Informationen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung gilt als Nichtbeachten des bestimmungsgemäßen Gebrauchs und führt zum Erlöschen der Haftung und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Es können jederzeit und ohne Ankündigung Veränderungen an der Firmware und/oder Hardware vorgenommen werden. Aus diesem Grund ist es möglich, dass Teile der Anleitung, technische Daten und Bilder in dieser Dokumentation von dem Ihnen vorliegenden Produkt leicht abweichen. Alle in dieser Anleitung beschriebenen Punkte dienen nur dem Zweck der Verdeutlichung und müssen nicht zwangsläufig mit einer bestimmten Situation übereinstimmen. Es können keine Rechtsansprüche auf Grund dieser Anleitung geltend gemacht werden.

Sicherheitshinweise

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten:

Kinder unterschätzen Gefahren häufig oder erkennen sie erst gar nicht. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (auch Kinder) mit eingeschränkten sensorischen, physischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Unbeaufsichtigte Kinder sollen keinen Zugriff auf das Gerät haben. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Erstickungsgefahr!

Kinder können Teile der Verpackung oder andere Kleinteile in den Mund nehmen und daran ersticken.

Kurzschlussgefahr!

Um Verletzungen zu vermeiden, bedienen Sie dieses Gerät nicht mit nassen Händen.

Stecken Sie keine Gegenstände, die nicht für den Gebrauch vorgesehen sind, in die Öffnungen des Gerätes. Dies könnte zu Verletzungen durch einen elektrischen Kurzschluss und/oder einem daraus resultierenden Feuer führen.

Verwenden Sie das Gerät keinesfalls bei sichtbaren Schäden am Gerät selbst, am USB-Kabel oder am USB-Adapter, da dies zu Verletzungen oder Beschädigungen führen kann.

Das Gerät darf keinem Spritz- oder Tropfwasser ausgesetzt werden.

Mit Flüssigkeit gefüllte Gefäße (Vasen, Gläser oder ähnliches) dürfen nicht auf das Gerät oder in dessen unmittelbare Nähe gestellt werden. Es besteht die Gefahr, dass das Gefäß umkippt und die Flüssigkeit die elektrische Sicherheit beeinträchtigt.

Stolpergefahr!

Achten Sie bei der Positionierung des Gerätes darauf, dass niemand auf das Kabel treten oder darüber stolpern kann. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel.

Beschädigung!

Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder setzen es Erschütterungen oder Stößen aus, dies gilt insbesondere für den Transport. Bewegen Sie das Gerät nicht im Betrieb. Festplatten sind sehr anfällig und die sich darauf befindenden Daten können dadurch unwiederbringlich zerstört werden. Derartige Schäden sind nicht in den Garantieleistungen enthalten.

Um eine Überhitzung zu vermeiden, blockieren oder bedecken Sie die Öffnungen des Produktes nicht.

Decken Sie das Gerät bei Betrieb nicht vollständig ab, um eine Wärmeableitung zu gewährleisten.

Halten Sie das Gerät von jeglicher Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes und zerlegen Sie das Gerät nicht in seine Einzelteile. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Die Garantie erlischt in diesen Fällen.

Vermeiden Sie das Benutzen in stark magnetisierten Feldern, wie zum Beispiel in direkter Nähe von TV-Geräten, Lautsprecherboxen usw., um Datenverlust oder andere Funktionsstörungen zu vermeiden.

Achten Sie beim Betrieb auf eine erschütterungsfreie Unterlage, um Beschädigungen zu vermeiden.

Datenverlust!

Führen Sie regelmäßig Datensicherungen auf einem weiteren Datenspeicher durch, um einen möglichen Datenverlust bei Ausfall dieses Gerätes zu vermeiden.

Eine Datenwiederherstellung gehört nicht zu den Garantieleistungen und kann von unserem Service-Center nicht vorgenommen werden!

Konformitätserklärung



Die CE-Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EU-Richtlinien erfüllt.

LIEFERUMFANG

- ➊ Intenso USB 3.2 Gen 1x1 externe Festplatte (abwärtskompatibel)
- ➋ USB-C zu USB-Micro-B Kabel
- ➌ USB-C zu USB-A Adapter
- ➍ Anleitung

Bitte prüfen Sie, ob der Verpackungsinhalt (siehe auch Grafik zu Beginn dieser Anleitung) vollständig und unbeschädigt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder unseren Service: rma@intenso.de

VERWENDUNG

Systemvoraussetzungen

Diese externe Festplatte ist kompatibel mit den Betriebssystemen Windows 10 oder höher und macOS 10.x oder höher.


Für den USB 3.2 Gen 1x1 Betrieb ist eine USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle notwendig. Die externe Festplatte ist zu vorherigen USB Standards abwärtskompatibel.

Die Hardwarekonfiguration Ihres PCs und das verwendete Betriebssystem können die Erreichbarkeit der externen Festplatte und die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen PC und externer Festplatte beeinflussen.

Stromversorgung unter USB 2.0: Sollte Ihre USB 3.x Festplatte an einem Computer mit einem USB 2.0 Anschluss nicht erkannt werden, kann die Stromversorgung hierfür eine mögliche Ursache sein. Bitte schließen Sie in diesem Fall einen USB Hub mit externer Stromversorgung an.

**Warenzeichen: Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. MAC und macOS sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc. Alle Marken und Namen Dritter sind das Eigentum der jeweiligen Anwender.*

Verbinden der externen Festplatte



Um die externe Festplatte an Ihren Computer anzuschließen, verwenden Sie bitte nur das mitgelieferte USB-A zu USB-Micro-B Kabel und gegebenenfalls den USB-C auf USB-A Adapter.

1. Verbinden Sie den USB-Micro-B Stecker mit der externen Festplatte und den USB-C Stecker (ggf. mit Adapter) mit Ihrem Computer.
2. Warten Sie bis die Treiberinstallation abgeschlossen ist. Es steht nun ein weiteres Laufwerk mit der Bezeichnung „Intenso“ zur Verfügung. Sobald die externe Festplatte mit dem Computer verbunden ist, leuchtet die LED. Die LED blinkt, wenn ein Schreib- oder Lesevorgang durchgeführt wird. Die LED leuchtet Blau, wenn die externe Festplatte an einem USB 3.x Anschluss betrieben wird, an einem USB 2.0 Anschluss leuchtet sie Grün.

Entfernen der externen Festplatte

Abhängig vom genutzten Betriebssystem muss die externe Festplatte abgemeldet werden, bevor die Verbindung zum Computer unterbrochen wird. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem Hilfebereich Ihres Betriebssystemanbieters.

Schließen Sie bitte alle geöffneten Dateien (Fotos, Dokumente etc.) die sich auf der externen Festplatte befinden, bevor Sie die externe Festplatte vom Computer entfernen, um Datenverlust zu vermeiden.

Bitte entfernen Sie die externe Festplatte nicht, wenn vom System noch darauf zugegriffen wird. Der aktive Zugriff wird durch die blinkende LED des Gerätes angezeigt. Dieses Vorgehen kann Beschädigungen und/oder Datenverlust vermeiden.

SERVICE/INVERKEHRBRINGER

INTENSO INTERNATIONAL GMBH | Kopernikusstraße 12-14 | D-49377 Vechta

Email (technischer Support):

support@intenso.de

Email (RMA-Nummer):

rma@intenso.de

Internet:

www.intenso.de

Telefon (technischer Support):

+49 (0) 4441 – 999 111 (Mo.- Do. 09:00 Uhr- 16:30 Uhr;
Fr. 09:00 Uhr- 14:00 Uhr)

ENTSORGUNG

	Entsorgung von Elektro-Altgeräten: Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EC. Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.
	Verpackung: Verpackungen sind Rohstoffe. Das Verpackungsmaterial dieses Produkts ist für Recycling geeignet und kann wiederverwendet werden. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung irgendwelcher Materialien die örtlichen Recyclingbestimmungen.

TECHNISCHE DATEN

EXTERNE USB 3.2 GEN. 1x1 FESTPLATTE	
Abmessungen:	13 x 77 x 126 mm
Transferrate:	max. 5 Gbit/sek (USB 3.2 Gen 1x1)
Kapazitätsberechnung:	1 MB = 1,000,000 bytes 1 GB = 1,000,000,000 bytes



Please read this manual carefully and observe and follow all the instructions mentioned in it to ensure a long service life and reliable use of the device. Keep this manual handy and pass it on to other users of the device.

OPERATING INSTRUCTION

Safety	2
Intended use	2
Safety instructions	2
Declaration of conformity	3
Scope of delivery	3
Use	4
System requirements	4
Connecting the external hard drive	4
Removing the external hard drive	4
Service/Distributor	5
Disposal	5
Technical data	5

SAFETY

Intended use

The purpose of this external hard drive is to store data from PCs, notebooks, ultrabooks or MAC computers. This product is not intended for commercial use or for medical and special applications, where the failure of the product can cause injuries, mortalities or considerable material damages.

In the case of use which does not correspond to the intended use, the liability expires. The opening as well as conversion of the device and the use of additional devices and accessories, which are not approved by us, must be refrained from.

Do not use the device under extreme environmental conditions and observe the safety instructions. Non-observance of the information and safety instructions in these Instructions is deemed as non-observance of the intended use and leads to expiry of the liability and can lead to personal or material damages.

The firmware and/or hardware may be changed at any time without prior notice. For this reason it is possible that parts of these instructions, technical data and images in this documentation differ slightly from the product in your possession. All points described in these instructions only serve the purpose of clarification and must not inevitably correspond to a certain situation. Legal claims cannot be made on the basis of these instructions.

Safety instructions

Dangers for children and persons with restricted physical, sensory or mental abilities:

Children often underestimate dangers or do not recognise them at all. This device is not intended to be used by persons (including children) with restricted sensory, physical or mental abilities or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or received instructions from the person on how to use the device and they have understood the resultant dangers. Unsupervised children should not have access to the device. Make sure that children do not play with the device.

Danger of asphyxiation!

Children can put the packaging film or small parts in their mouths and choke on them.

Risk of short circuit!

To avoid injury, do not operate this appliance with wet hands.

Do not insert any items, which are not intended for its use, into the openings of the device. This could lead to an electrical short-circuit and a resultant fire.

Do not use the device if there is visible damage to the device itself, the USB cable, or the USB adapter, as this may result in injury or damage.

The device may not be exposed to spray or dripping water.

Do not place containers filled with liquids (vases, glasses, etc.) on the device or in its immediate vicinity. There is a risk that the container will tip over and the liquid will affect the electrical safety.

Tripping hazard!

When positioning the device, pay attention that no one can tread on the cable or trip over it. Do not place any objects onto the cable.

Damage!

Do not drop the device or subject it to vibrations or impacts; this applies in particular to transport. Do not move the device when it is in operation. Hard drives are extremely vulnerable and the data on them can be irretrievably destroyed. Such damage is not covered by the warranty.

To avoid overheating, do not block or cover the openings of the product.

Do not cover the product completely during operation to ensure heat dissipation.

Keep the device away from any type of moisture and avoid dust, heat and direct sunlight.

Do not open the housing of the device and do not disassemble it into its component parts. Do not try to repair it yourself. The guarantee expires in this case.

Avoid using the device in strongly magnetized areas such as, for example, in the direct proximity of TV sets, loudspeakers, etc. to avoid data loss or other malfunctions.

During operation pay attention to a vibration-free base to avoid damages.

Data loss!

Carry out regular backups on another data storage device to avoid possible data loss in case of failure of this device.

Data recovery is not part of the guarantees and cannot be conducted by our Service Centre.

Declaration of conformity



The CE marking says that this product meets the requirements of all EU Directives applicable for this product.



The UKCA marking says, that this product meets the requirements of all UK Directives applicable for this product.

SCOPE OF DELIVERY

- 1 Intenso USB 3.2 Gen 1x1 external hard drive (backwards compatible)
- 2 USB-C to USB Micro-B cable
- 3 USB-C to USB A adapter
- 4 Manual

Please check whether the contents of the packaging (see also graphic at the beginning of the manual on page 2) are complete and undamaged. If this is not the case, please contact the seller or our service department:

rma@intenso.de

USE

System requirements

This external hard drive is compatible with Microsoft Windows 10 and higher and Mac OS 10.x and higher operating systems.


For USB 3.2 Gen 1x1 operation, a USB 3.2 Gen 1x1 interface is required. The hard drive is backwards compatible with previous USB standards.

The hardware configuration of your PC and the operating system used may influence the accessibility of the external hard drive and the transfer speed between the PC and external hard drive.

Power supply using USB 2.0: If your USB 3.x hard drive is not recognised on a computer with a USB 2.0 port, the power supply may be a possible cause. In this case, please connect a USB hub with an external power supply.

**Trademarks: Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. MAC and macOS are registered trademarks of Apple Inc. All brands and third party names are the property of the respective user.*

Connecting the external hard drive



To connect the external hard drive to your computer, please use only the supplied USB-C to USB Micro-B cable and, if necessary, the USB-C to USB-A adapter.

1. Connect the USB Micro-B connector to the external hard drive and the USB-C connector (using an adapter if necessary) to your computer.
2. Wait until the driver installation is complete. A new drive labeled "Intenso" is now available. As soon as the external hard drive is connected to the computer, the LED lights up. The LED flashes when a write or read operation is being carried out. The LED lights up blue when the external hard drive is operated on a USB 3.x port, and on a USB 2.0 port, it lights up green.

Removing the external hard drive

Depending on the operating system used, the external hard drive must be 'Ejected' before the connection to the computer is interrupted. For more information, please refer to the help section of your operating system provider.

To avoid data loss, please close all open files (photos, documents, etc.) on the external hard drive before removing it from the computer.

Please do not remove the external hard drive if it is still being accessed by the system. Active access is indicated by the flashing LED on the device. This procedure can prevent damage and/or loss of data.

SERVICE / DISTRIBUTOR

INTENSO INTERNATIONAL GMBH | Kopernikusstraße 12-14 | D-49377 Vechta

Email (technical support):	support@intenso.de
Email (RMA number):	rma@intenso.de
Internet:	www.intenso.eu
Telephone (technical support):	+49 (0) 4441 – 999 111 (Mon. – Thur. 09:00 – 16:30; Fri. 09:00 – 14:00)

DISPOSAL

	Disposal of old electronic equipment: The devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2012/19/EC. All electrical appliances and old electrical appliances must be disposed of separate from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. You avoid environmental damage with the proper disposal of old electrical equipment.
	Packaging: Packaging is raw material. The packaging material of this product is suitable for recycling and can be re-used. Please pay attention to the local recycling provisions when disposing of any materials.

TECHNICAL DATA

EXTERNAL USB 3.2 GEN 1x1 HARD DRIVE	
Dimensions:	13 x 77 x 126 mm
Transfer rate:	max. 5 Gbit/sek (USB 3.2 Gen 1x1)
Capacity calculation:	1 MB = 1,000,000 bytes 1 GB = 1,000,000,000 bytes



Veuillez lire attentivement ce manuel et observer et suivre toutes les instructions mentionnées dans ce manuel afin de garantir une longue durée de vie et une utilisation fiable de l'appareil. Conservez ces instructions à portée de main et transmettez-les aux autres utilisateurs de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

Sécurité	2
Utilisation conforme	2
Consignes de sécurité	2
Déclaration de conformité	3
Contenu de la livraison	3
Utilisation	4
Configuration minimale requise	4
Connexion du disque dur externe	4
Retrait du disque dur externe	4
Service/Distributeur	5
Élimination	5
Caractéristiques techniques	5

SÉCURITÉ

Utilisation conforme

Ce disque dur externe sert au stockage de données provenant d'ordinateurs, de notebooks, d'Ultrabooks ou d'ordinateurs MAC. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou pour des applications médicales et spéciales où une panne du produit pourrait causer des blessures, la mort ou des dommages matériels considérables.

En cas d'usage contraire à l'utilisation conforme, la garantie devient caduque. Il est interdit d'ouvrir ou de modifier l'appareil ou d'utiliser des appareils supplémentaires ou accessoires non approuvés par nous.

N'utilisez pas l'appareil dans des conditions environnementales extrêmes et respectez les consignes de sécurité. Le non-respect des informations et consignes de sécurité figurant dans le présent mode d'emploi sera considéré comme non-respect de l'utilisation conforme et entraîne l'annulation de notre responsabilité ; il peut également en résulter des dommages corporels ou matériels.

Le micrologiciel et/ou le matériel peut être modifié à tout moment sans préavis. Pour cette raison, il est possible que certaines parties du présent mode d'emploi, caractéristiques techniques et illustrations figurant dans la présente documentation diffèrent légèrement du produit dont vous disposez. L'ensemble des produits décrits dans le présent mode d'emploi sert uniquement à des fins d'illustration et ne correspond pas nécessairement à une situation spécifique. Tout recours découlant du présent mode d'emploi est exclu.

Consignes de sécurité

Risques pour les enfants et pour les personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales diminuées :

Les enfants sous-estiment fréquemment les risques ou ne les identifient pas du tout. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants y compris) aux facultés sensorielles, physiques ou mentales diminuées ou manquant de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires, à moins d'être surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou d'avoir bénéficié d'instructions de la part de cette personne sur la manière d'utiliser l'appareil et d'avoir compris les risques qui en résultent. Les enfants non surveillés ne doivent pas avoir accès à l'appareil. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Risque d'étouffement !

Les enfants peuvent mettre des morceaux de l'emballage ou d'autres petites pièces dans la bouche et s'étouffer.

Danger de court-circuit !

Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas cet appareil avec des mains mouillées.

N'enfoncez pas d'objets non prévus à cet effet dans les orifices de l'appareil. Cela pourrait occasionner un court-circuit électrique et un incendie qui en résulterait.

N'utilisez jamais l'appareil s'il présente des dommages visibles sur l'appareil lui-même, le câble USB ou l'adaptateur USB, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages.

L'appareil ne doit pas être exposé à des projections ou à des gouttes d'eau.

Les récipients remplis de liquide (vases, verres ou similaires) ne doivent pas être placés sur l'appareil ou à proximité immédiate. Il y a un risque que le récipient se renverse et que le liquide affecte la sécurité électrique.

Risque de trébuchement !

Lors du positionnement l'appareil, veillez à ce que personne ne puisse marcher sur le câble ou trébucher sur ce dernier. Ne posez pas d'objets sur le câble.

Endommagement !

Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à des chocs ou à des impacts, en particulier pendant le transport. Ne déplacez pas l'appareil lors de son fonctionnement. Les disques durs sont très vulnérables et les données qu'ils contiennent peuvent être irrémédiablement détruites. De tels dommages ne sont pas inclus dans la garantie.

Pour éviter toute surchauffe, ne bloquez pas et ne couvrez pas les ouvertures du produit.

Ne couvrez pas complètement le produit pendant son fonctionnement afin de garantir la dissipation de la chaleur.

Tenez l'appareil à distance de toute humidité et évitez la poussière, la chaleur et l'exposition directe à la lumière du soleil.

N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil et ne désassemblez pas l'appareil. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens. La garantie deviendrait caduque dans ces cas.

Évitez d'utiliser l'appareil en présence de champs magnétiques forts tels que ceux rencontrés à proximité de téléviseurs, d'enceintes, etc. afin d'éviter toute perte de données ou autre dysfonctionnement.

Lors de l'utilisation, veillez à ce que disque dur soit posé sur un support à l'abri des secousses afin d'éviter les dommages.

Perte de données !

Effectuez régulièrement des sauvegardes de données sur un autre dispositif de stockage de données afin d'éviter toute perte de données en cas de panne de cet appareil.

La restauration de données ne fait pas partie des prestations de garantie et ne peut pas être effectuée par notre centre SAVI !

Déclaration de conformité



Le marquage CE indique que ce produit satisfait aux exigences de toutes les directives UE applicables à ce produit.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- ① Disque dur externe Intenso USB 3.2 Gen 1x1 (rétrocompatible)
- ② Câble USB-A vers USB Micro-B
- ③ Adaptateur USB-C vers USB-A
- ④ Mode d'emploi

Veuillez vérifier si le contenu de l'emballage (voir également le schéma au début des instructions à la page 2) est complet et non endommagé. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter le vendeur ou notre département de service : rma@intenso.de



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

UTILISATION

Configuration minimale requise

Ce disque dur externe est compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 8 et supérieur et Mac OS 10.x et supérieur.


Une interface USB 3.2 Gen 1x1 est requise pour le fonctionnement USB 3.2 Gen 1x1. Le disque dur est rétrocompatible avec les normes USB précédentes.

La configuration matérielle de votre PC et le système d'exploitation utilisé peuvent affecter l'accessibilité du disque dur externe et la vitesse de transmission entre l'ordinateur et le disque dur externe.

Alimentation sous USB 2.0 : si votre disque dur USB 3.x n'est pas reconnu sur un ordinateur avec un port USB 2.0, cela peut provenir de l'alimentation. Dans ce cas, veuillez connecter un hub USB à une alimentation électrique externe.

**Marques déposées : Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. MAC et macOS sont des marques déposées d'Apple Inc. Toutes les marques et tous les noms de tiers sont la propriété des utilisateurs respectifs.*

Connexion du disque dur externe



Pour connecter le disque dur externe à votre ordinateur, veuillez utiliser uniquement le câble USB-A vers USB Micro-B fourni.

1. Connectez le connecteur USB Micro-B au disque dur externe et le connecteur USB-C (avec un adaptateur si nécessaire) à votre ordinateur.
2. Attendez que l'installation du pilote soit terminée. Un nouveau lecteur nommé « Intenso » est désormais disponible. Dès que le disque dur externe est connecté à l'ordinateur, la LED s'allume. La LED clignote lorsqu'une opération d'écriture ou de lecture est en cours. La LED s'allume en bleu lorsque le disque dur externe fonctionne sur une connexion USB 3.x et s'allume en vert avec une connexion USB 2.0.

Retrait du disque dur externe

Selon le système d'exploitation utilisé, le disque dur externe doit être éjecté avant que la connexion à l'ordinateur ne soit interrompue. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section d'aide de votre fournisseur de système d'exploitation.

Veuillez fermer tous les fichiers ouverts (photos, documents, etc.) sur le disque dur externe avant de retirer le disque dur externe de l'ordinateur pour éviter la perte de données.

Veuillez ne pas retirer le disque dur externe si le système accède encore à des données du disque dur. L'accès actif est indiqué par la LED clignotante sur l'appareil. Cette procédure peut éviter des dommages et/ou des pertes de données.

SERVICE/DISTRIBUTEUR

INTENSO INTERNATIONAL GMBH | Kopernikusstraße 12-14 | D-49377 Vechta

Email (Assistance technique) :	support@intenso.de
Email (numéro RMA) :	rma@intenso.de
Internet :	www.intenso.eu
Téléphone (Assistance technique) :	+49 (0) 4441 – 999 111 (Lu à Je de 9h à 16h30 ; Ve de 9h à 14h)

ÉLIMINATION

	Élimination d'appareils électriques usagés : Les appareils portant ce symbole sont soumis à la directive européenne 2012/19/CE. Tous les appareils électriques et appareils électriques usagés doivent être éliminés séparément des ordures ménagères via les points de collecte prévus par l'État. Une élimination des appareils électriques usagés dans les règles évite les dommages écologiques.
	Emballage : Les emballages sont des matières premières. Le matériel d'emballage de ce produit est adapté au recyclage et peut être réutilisé. Veuillez observer les réglementations locales en vigueur en matière de recyclage lors de l'élimination de tout matériel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DISQUE DUR EXTERNE USB 3.2 GEN 1x1	
Dimensions :	13 x 77 x 126 mm
Débit de transfert :	maxi 5 Gbit/sek (USB 3.2 Gen 1x1)
Calcul des capacités :	1 MO = 1,000,000 octets 1 GO = 1,000,000,000 octets



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, neem deze in acht en volg alle in deze gebruiksaanwijzing genoemde aanwijzingen op om een lange levensduur en een betrouwbaar gebruik van het apparaat te garanderen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing binnen handbereik en geef hem door aan andere gebruikers van het apparaat.

GEBRUIKSAANWIJZING

Veiligheid	2
Gebruik in overeenstemming met het doel	2
Veiligheidsinstructies	2
Conformiteitsverklaring	3
Omvang van de levering	3
Gebruik	4
Systeemeisen	4
Verbinden van de externe harde schijf	4
Verwijderen van de externe harde schijf	4
Service/In verkeerbrenger	5
Afvalverwerking	5
Technische gegevens	5

VEILIGHEID

Gebruik in overeenstemming met het doel

Het doel van deze externe harde schijf is de opslag van gegevens van PC's, notebooks, ultrabooks of MAC computers. Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik of voor medische en speciale toepassingen waarbij uitval van het product verwondingen, de dood of aanzienlijke materiële schade veroorzaken kan.

In geval van gebruik dat niet in overeenstemming met het doel is, vervalt de garantie en aansprakelijkheid. Openen en ombouwen van het apparaat en gebruik van randapparatuur en toebehoren, die niet goedgekeurd zijn door ons, dient achterwege gelaten te worden.

Gebruik het apparaat niet onder extreme omgevingsomstandigheden en neem de veiligheidsinstructies in acht. Als u de informatie en de veiligheidsaankwijzingen in deze gebruiksaanwijzing niet in acht neemt, dan geldt dat als het niet in acht nemen van het doelovereenkomstig gebruik, wat leidt tot het vervallen van de aansprakelijkheid en kan leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade.

Er kunnen altijd zonder kennisgeving veranderingen aan firmware en/of hardware doorgevoerd worden. Daardoor kunnen deze gebruiksaanwijzing, technische gegevens en afbeeldingen in deze documentatie licht afwijken van het product waarover u beschikt. Alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven punten dienen uitsluitend ter verduidelijking en hoeven niet noodzakelijkerwijs met een bepaalde situatie overeen te komen. Rechtsvorderingen op basis van deze gebruiksaanwijzing zijn niet mogelijk.

Veiligheidsinstructies

Gevaren voor kinderen en voor personen met een beperking in fysieke, zintuiglijke of psychische capaciteiten:

Kinderen onderschatten gevaren vaak of zijn er zich helemaal niet van bewust. Dit apparaat is niet bedoeld om door personen (ook kinderen) met een beperking in fysieke, zintuiglijke of psychische capaciteiten of gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij het gebruik plaats vindt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of als ze van een dergelijke persoon instructies gekregen hebben over het gebruik van het apparaat en de gevaren die verbonden zijn met het gebruik van het apparaat. Kinderen zonder toezicht mogen geen toegang hebben tot het apparaat. Laat kinderen niet spelen met het apparaat.

Verstikkingsgevaar!

Kinderen kunnen delen van de verpakking of andere kleine delen in de mond nemen en daarin stikken.

Gevaar voor kortsluiting!

Bedien dit apparaat niet met natte handen om verwondingen te voorkomen.

Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat die hier niet voor bedoeld zijn. Als u dat toch doet, kan dit kortsluiting en brand tot gevolg hebben.

Gebruik het apparaat in geen geval bij zichtbare schade aan het apparaat zelf, de USB-kabel of de USB-adapter, want dat kan leiden tot verwondingen of beschadigingen.

Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan spatwater of druiwater.

Met vloeistof gevulde voorwerpen (vazen, glazen of dergelijke) mogen niet op het apparaat of in de directe nabijheid ervan gezet worden. Het gevaar bestaat dat het voorwerp omvalt en de vloeistof de elektrische veiligheid beïnvloedt.

Struikelgevaar!

Kies een plaats voor het apparaat, waar geen risico bestaat dat er op de kabel getrapt wordt of dat iemand over de kabel struikelt. Zet geen voorwerpen op de kabel.

Beschadiging!

Laat het apparaat niet vallen of stel het niet bloot aan schokken of stoten, dat geldt vooral voor het transport. Beweeg het apparaat niet als het in bedrijf is. Harde schijven zijn zeer kwetsbaar en de zich daarop bevindende gegevens kunnen daardoor onherstelbaar vernietigd worden. Dergelijke schade is niet inbegrepen bij de verlening van een garantie.

Blokkeer of bedek de openingen van het product niet om oververhitting te voorkomen.

Dek het product tijdens de werking niet helemaal af om een warmteafvoer te garanderen.

Houd het apparaat absoluut verwijderd van vocht en vermijd stof, hitte en directe zonnestraling.

Open de behuizing niet en haal het apparaat niet uit elkaar. Probeer niet zelf de harde schijf te repareren. Als u dat toch doet, vervalt de garantie.

Vermijd het gebruik in sterk gemagnetiseerde velden, zoals dicht in de buurt van tv's, luidsprekerboxen en dergelijke, om gegevensverlies en andere functiestoringen te vermijden.

Zorg dat het apparaat, als het actief is, op een trillingsvrije ondergrond staat, om schade te voorkomen.

Gegevensverlies!

Sla regelmatig de gegevens op een andere databank op om een eventueel gegevensverlies bij uitval van dit apparaat te voorkomen.

Gegevensherstel valt niet onder de garantie en kan niet uitgevoerd worden bij ons Service-Center!

Conformiteitsverklaring



Het CE-merk geeft aan dat dit product voldoet aan de vereisten van alle toepasselijke EU-richtlijnen voor dit product.

OMVANG VAN DE LEVERING

- 1 Intenso USB 3.2 Gen 1x1 externe harde schijf (neerwaarts compatibel)
- 2 USB-A zu USB Micro-B kabel
- 3 USB-C naar USB-A-adapter
- 4 Gebruiksaanwijzing

Controleer of de inhoud van de verpakking (zie ook de grafiek aan het begin van gebruiksaanwijzing op pagina 2) volledig en onbeschadigd is. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op met de verkoper of met onze service:

rma@intenso.de

GEBRUIK

Systeemeisen

Deze externe harde schijf is compatibel met de bedrijfssystemen Microsoft Windows 10 en hoger en Mac OS10.x en hoger.


Voor de USB 3.2 Gen 1x1 werking is een USB 3.2 Gen 1x1 interface nodig. De harde schijf is met vorige USB standaards neerwaarts compatibel.

De hardwareconfiguratie van uw PC en het gebruikte bedrijfssysteem kunnen de bereikbaarheid van de externe harde schijf en de overdrachtsnelheid tussen de PC en de externe harde schijf beïnvloeden.

De stroomvoorziening onder USB 2.0: als uw USB 3.x harde schijf aan een computer met een USB 2.0 aansluiting niet herkend wordt, kan de stroomvoorziening hiervoor een mogelijke oorzaak zijn. Sluit in dat geval een USB-hub met een externe stroomvoorziening aan.

**Handelsmerk: Windows is een gedeponeerde handelsmerk van Microsoft Corporation. MAC en Mac OS zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Alle merken en namen van derden zijn eigendom van de betreffende gebruiker.*

Verbinden van de externe harde schijf



Gebruik voor het aansluiten van de externe harde schijf op uw computer uitsluitend de meegeleverde USB-C naar USB-Micro-B-kabel en indien nodig de USB-C naar USB-A-adapter.

1. Verbind de USB Micro-B-connector met de externe harde schijf en de USB-C-connector (eventueel met een adapter) met uw computer.
2. Wacht totdat de installatie van het stuurprogramma afgesloten is. Er is nu een extra station beschikbaar met de naam „Intenso“. Zodra de externe harde schijf verbonden is met de computer, brandt de LED. De LED knippert, als er een schrijf- of leesproces uitgevoerd wordt. De LED brandt blauw, als de externe harde schijf aan een USB 3.x aansluiting gebruikt wordt, aan een USB 2.0 aansluiting brandt hij groen.

Verwijderen van de externe harde schijf

Afhankelijk van het gebruikte bedrijfssysteem moet de externe harde schijf afgemeld worden, voordat de verbinding met de computer verbroken wordt. Meer hierover kunt u vinden in de helpsector van de aanbieder van uw bedrijfssysteem.

Sluit alle geopende bestanden af (foto's, documenten enz.) die zich op de externe harde schijf bevinden, voordat u de externe harde schijf van de computer verwijdert om gegevensverlies te voorkomen.

Verwijder de externe harde schijf niet, als hij nog gebruikt wordt door het systeem. De actieve werking wordt aangegeven door de knipperende LED van het apparaat. Deze procedure kan beschadigingen en/of gegevensverlies voorkomen.

SERVICE/IN VERKEERBRENGER

INTENSO INTERNATIONAL GMBH | Kopernikusstraße 12-14 | D-49377 Vechta

Email (technische support):

support@intenso.de

Email (RMA-nummer):

rma@intenso.de

Internet:

www.intenso.eu

Telefon (technische support):

+49 (0) 4441 – 999 111 (ma-do 09:00 uur-16.30 uur;
vr 09.00 uur – 14.00 uur)

AFVALVERWERKING

	Afvalverwerking van afgedankte elektronica: Apparaten met dit symbool vallen onder de Europese richtlijn 2012/19/EC. Alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten via de daarvoor bestemde inzamellocaties afgevoerd worden. Met de afvalverwerking van afgedankte elektronica op de juiste wijze voorkomt u schade aan het milieu.
	Verpakking: Verpakkingen zijn grondstoffen. Het verpakkingsmateriaal van dit product is geschikt voor recycling en kan hergebruikt worden. Houd u bij de afvalverwerking en afvoer aan de lokale voorschriften voor recycling.

TECHNISCHE GEGEVENS

EXTERNE USB 3.2 GEN 1x1 HARDE SCHIJF	
Afmetingen:	13 x 77 x 126 mm
Overdrachtsnelheid:	max. 5 Gbit/sek (USB 3.2 Gen 1x1)
Capaciteitsberekening:	1 MB = 1,000,000 bytes 1 GB = 1,000,000,000 bytes



Raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso e di seguire tutte le indicazioni qui riportate, per garantire un lungo ciclo di vita e un utilizzo sicuro del dispositivo. Tenere sempre le istruzioni a portata di mano. In caso di cessione o vendita del dispositivo, consegnare anche queste istruzioni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Sicurezza	2
Utilizzo conforme	2
Istruzioni di sicurezza	2
Dichiarazione di conformità	3
Volume di consegna	3
Utilizzo	4
Requisiti di sistema	4
Collegamento del disco rigido esterno	4
Rimozione del disco rigido esterno	4
Assistenza/Commercializzazione	5
Smaltimento	5
Dati tecnici	5

SICUREZZA

Utilizzo conforme

La finalità d'uso di questo disco rigido esterno è la memorizzazione di dati dal PC, dal notebook, da ultra-book o dai computer MAC. Questo prodotto non è inteso per uso commerciale o per applicazioni mediche e speciali con riferimento alle quali il guasto del prodotto possa causare lesioni, morte o danni materiali significativi.

La garanzia è invalidata in caso di utilizzo non conforme all'ambito di applicazione previsto. L'apertura e la manipolazione impropria del dispositivo, nonché l'utilizzo di accessori e parti non approvati da noi, sono vietati.

Utilizzare l'apparecchio come indicato e rispettare le disposizioni di sicurezza. La mancata osservanza delle informazioni e indicazioni di sicurezza contenute in questo manuale è considerata come uso improprio, annulla la garanzia e può causare danni a persone e a cose.

È possibile che siano apportate modifiche al firmware e/o all'hardware in qualsiasi momento senza preavviso. Per questo motivo, è possibile che alcune parti di questo manuale, le specifiche e le immagini contenute in questa documentazione possano differire leggermente dal prodotto che si sta utilizzando. Tutti gli aspetti descritti in questo manuale sono a solo scopo illustrativo e non sono necessariamente conformi a una situazione specifica. Non è possibile affermare diritti acquisiti sulla base di questo manuale.

Istruzioni di sicurezza

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali:

I bambini sottovalutano spesso i pericoli o ne sono ignari. Questo dispositivo non è destinato a essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o conoscenza, a meno che non vengano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare il dispositivo medesimo. Non consentire ai bambini di utilizzare il dispositivo senza supervisione. Assicurarsi che i bambini non giochino col dispositivo.

Pericolo di soffocamento!

I bambini possono portare alla bocca parti dell'imballaggio o altre piccole parti e soffocare.

Pericolo di cortocircuito!

Per evitare lesioni, non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate.

Non inserire oggetti che non sono destinati all'uso nelle aperture del dispositivo. In caso contrario, potrebbe verificarsi un cortocircuito e un conseguente incendio.

Non utilizzare mai il dispositivo in caso di danni visibili al dispositivo stesso, al cavo USB o all'adattatore USB, poiché ciò potrebbe causare lesioni o danni.

Il dispositivo non deve essere esposto a spruzzi o gocciolamenti d'acqua.

Non collocare contenitori con liquidi (vasi, bicchieri o simili) sul dispositivo o nelle immediate vicinanze. Il contenitore potrebbe rovesciarsi e il liquido potrebbe compromettere la sicurezza del circuito elettrico.

Pericolo di inciampare!

Quando si posiziona il dispositivo, assicurarsi che nessuno possa calpestare il cavo o inciamparvi. Non posizionare oggetti sul cavo.

Danneggiamenti!

Non lasciar cadere l'apparecchio, non sottoporlo a urti o colpi, in particolare durante il trasporto. Non muovere l'apparecchio mentre è in funzionamento. I dischi rigidi sono molto sensibili e i dati che vi sono memorizzati potrebbero danneggiarsi in modo irreparabile. Questo tipo di danni non sono coperti dalla garanzia.

Per evitare il surriscaldamento, non ostruire o coprire le prese d'aria del prodotto.

Mentre il prodotto è in funzione non coprirlo completamente, per consentire la dissipazione termica.

Tenere il dispositivo lontano dall'umidità ed evitare polvere, calore e luce solare diretta.

Non aprire l'alloggiamento del dispositivo e non smontare il dispositivo in singole parti. Non tentare di ripararlo da soli. In questi casi la garanzia decade.

Evitare l'uso in campi altamente magnetizzati, ad esempio nelle immediate vicinanze di televisori, altoparlanti e così via, per evitare perdite di dati o altri malfunzionamenti.

Durante il funzionamento, collocare su una superficie non esposta a vibrazioni per evitare danni.

Perdita dei dati!

Eseguire regolarmente backup dei dati su un dispositivo esterno, per evitare la perdita dei dati in caso di guasto del dispositivo.

Il recupero dei dati non è coperto da garanzia e non può essere eseguito dal centro assistenza della Società!

Dichiarazione di conformità



Il marchio CE indica che questo prodotto soddisfa i requisiti di tutte le direttive UE applicabili al prodotto medesimo.

VOLUME DI CONSEGNA

- ❶ Intenso USB 3.2 Gen 1x1 Disco esterno (retrocompatibile)
- ❷ Cavo USB-A a USB Micro-B
- ❸ Adattatore da USB-C a USB-A
- ❹ Istruzioni per l'uso

Verificare che il contenuto della confezione (vedere l'immagine all'inizio delle istruzioni a pag. 2) sia completo e integro. In caso contrario, contattare il rivenditore o la nostra assistenza:

rma@intenso.de

UTILIZZO

Requisiti di sistema

Questo disco rigido è compatibile con il sistema operativo Microsoft Windows 8 e superiore e con Mac OS 10.x e superiore.


Per il funzionamento USB 3.2 Gen 1x1 è necessaria un'interfaccia USB 3.2 Gen 1x1. Il disco rigido è retro-compatibile rispetto agli standard USB precedenti.

La configurazione hardware del vostro PC e il sistema operativo utilizzato possono influenzare la raggiungibilità del disco rigido esterno e la velocità di trasferimento tra PC e disco rigido esterno.

Alimentazione elettrica per la connessione USB 2.0: se il disco rigido USB 3.x non viene riconosciuto da un computer con connessione USB 2.0, ciò può essere dovuto all'alimentazione elettrica. In questo caso è necessario collegare un hub-USB con una fonte di alimentazione elettrica esterna.

**Marchi: Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation. MAC e macOS sono marchi registrati di Apple Inc. Tutti i marchi e i nomi di terzi appartengono ai rispettivi proprietari.*

Collegamento del disco rigido esterno



Per collegare il disco rigido esterno al computer, utilizzare esclusivamente il cavo USB-C a USB Micro-B fornito e, se necessario, l'adattatore da USB-C a USB-A.

1. Collegare il connettore USB Micro-B al disco rigido esterno e il connettore USB-C (eventualmente con un adattatore) al computer.
2. Attendere fino alla completa installazione del driver. È ora disponibile un'altra unità con il nome „Intenso“. Non appena il disco rigido esterno è collegato al computer, si illumina il LED. Il LED lampeggia, quando si esegue un'operazione di scrittura e lettura. Il LED si illumina di blu, quando il disco rigido esterno viene collegato a un USB 3.x, si illumina di verde se è collegato a un USB 2.0.

Rimozione del disco rigido esterno

A seconda del sistema operativo utilizzato il disco rigido esterno potrebbe dover essere scollegato, prima dell'interruzione del collegamento al computer. Ulteriori informazioni sono disponibili alla sezione Help del vostro sistema operativo.

Chiudere tutti i file aperti (foto, documenti ecc.) che si trovano sul disco rigido esterno, prima di rimuoverlo dal computer, per evitare la perdita dei dati.

Rimuovere il disco rigido esterno solo quando non è più utilizzato. Il LED del dispositivo lampeggia se il disco rigido esterno viene utilizzato. In questo modo si evitano danni e/o la perdita di dati.

ASSISTENZA/COMMERCIALIZZAZIONE

INTENSO INTERNATIONAL GMBH | Kopernikusstraße 12-14 | D-49377 Vechta

Email (supporto tecnico):

support@intenso.de

Email (numero RMA):

rma@intenso.de

Internet:

www.intenso.eu

Telefon (supporto tecnico):

+49 (0) 4441 – 999 111 (Lu.- Gio. 09:00- 16:30;
Ve. 09:00- 14:00)

SMALTIMENTO

	Smaltimento di apparecchiature elettriche usate: I dispositivi contrassegnati da questo simbolo sono soggetti alla Direttiva europea 2012/19/CE. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici presso le sedi competenti. Lo smaltimento corretto delle apparecchiature elettroniche usate previene danni ambientali.
	Imballaggio: L'imballaggio è composto da materie prime. Il materiale di imballaggio di questo prodotto è riciclabile e può essere riutilizzato. Per lo smaltimento di qualsiasi materiale, fare riferimento alle normative locali sul riciclo.

DATI TECNICI

DISCO RIGIDO USB 3.2 Gen 1x1	
Dimensioni:	13 x 77 x 126 mm
Velocità di trasferimento:	max. 5 Gbit/sek (USB 3.2 Gen 1x1)
Capacità:	1 MB = 1,000,000 bytes 1 GB = 1,000,000,000 bytes



Lea detenidamente este manual, observe y cumpla todas las instrucciones mencionadas en el mismo, con el fin de garantizar una vida larga y útil y un uso fiable del aparato. Tenga al alcance el este manual y páselo a otros usuarios del aparato.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Seguridad	2
Uso previsto	2
Instrucciones de seguridad	2
Declaración de conformidad	3
Volumen de entrega	3
Uso	4
Requisitos del sistema	4
Conexión del disco duro externo	4
Desconexión del disco duro externo	4
Ayuda en caso de problemas	5
Servicio/Comercialización	5
Eliminación	6
Datos técnicos	6

SEGURIDAD

Uso previsto

Este disco duro externo sirve para almacenar datos de PC, Notebook, Ultrabook u ordenador MAC. Este producto no está destinado al uso comercial o para aplicaciones médicas y especiales, en las que un fallo del producto puede causar considerables daños materiales, lesiones o la muerte.

En el caso de un uso que no se corresponde con el uso previsto, se extinguirá la responsabilidad. No está permitido abrir el aparato, modificarlo ni usar con él dispositivos auxiliares y accesorios que no hayan sido autorizados por nosotros.

No utilice el dispositivo en condiciones ambientales extremas y tenga en cuenta las instrucciones de seguridad. La no observancia de las informaciones e instrucciones de seguridad contenidas en las presentes instrucciones se considerará un incumplimiento del uso previsto y acarreará la extinción de la responsabilidad y puede causar daños personales o materiales.

En cualquier momento pueden realizarse sin aviso previo modificaciones en el firmware y/o en el hardware. Por esta razón es posible que partes de estas instrucciones, datos técnicos e imágenes de esta documentación difieran levemente del producto que obra en su poder. Todos los puntos descritos en estas instrucciones son a título ilustrativo y no deben coincidir forzosamente con una situación determinada. Sobre la base de estas instrucciones no podrá hacerse valer ningún derecho.

Instrucciones de seguridad

Peligro para niños y personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas mermadas:

Los niños a menudo infravaloran los peligros o ni siquiera los detectan. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (tampoco niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas mermadas o que no cuenten con la experiencia y/o los conocimientos necesarios, a no ser que los supervise una persona responsable de su seguridad o que hayan recibido instrucciones de esta sobre cómo utilizar el aparato y que hayan comprendido los peligros que implica. Los niños no deben acceder a este aparato sin supervisión. Asegúrese de que los niños no juegan con el aparato.

¡Peligro de asfixia!

Los niños pueden meterse en la boca partes del embalaje u otras piezas pequeñas y asfixiarse con ellos.

¡Peligro de cortocircuito!

A fin de evitar lesiones, no utilice este aparato con las manos mojadas.

No introduzca en las aperturas del aparato objetos que no estén previstos para el uso. Pueden causar un cortocircuito, que además puede dar lugar a un incendio.

No utilice el dispositivo si hay daños visibles en el propio dispositivo, en el cable USB o en el adaptador USB, ya que podría provocar lesiones o daños.

El aparato no debe estar expuesto a salpicaduras o goteo de agua.

No deben colocarse recipientes con líquido (floreros, vasos o similares) sobre el aparato o en sus proximidades inmediatas. Existe el peligro de que el recipiente vuelque y el líquido comprometa la seguridad eléctrica.

¡Peligro de tropiezo!

Al posicionar el aparato, compruebe que nadie pueda pisar el cable o tropezar con él. No coloque objetos sobre el cable.

¡Daño!

No deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes o impactos, especialmente durante el transporte. No mueva el dispositivo mientras esté en funcionamiento. Los discos duros son muy sensibles y los datos que contienen pueden perderse irremediablemente. Dichos daños no están incluidos en la garantía.

A fin de evitar un sobrecalentamiento, no bloquee ni cubra las aperturas del producto.

No cubra completamente el producto durante el funcionamiento, a fin de garantizar la disipación de calor.

Mantenga el aparato lejos de cualquier tipo de humedad y evite el polvo, el calor y la radiación solar directa.

No abra la carcasa del aparato y no desmonte componentes individuales. No intente reparar usted mismo el aparato. En ese caso se extingue la garantía.

Evite el uso en campos fuertemente magnetizados, por ejemplo en la proximidad directa de televisores, altavoces, etc. a fin de evitar la pérdida de datos u otras anomalías de funcionamiento.

Durante el funcionamiento, compruebe que el aparato esté colocado sobre una base firme, exenta de vibraciones, a fin de evitar daños.

¡Pérdida de datos!

Ejecute de forma regular copias de seguridad en otras memorias de datos, a fin de evitar una posible pérdida de datos en caso de avería del aparato.

Las prestaciones de garantía no incluyen la restauración de datos, por lo que nuestro Service Center no puede llevarla a cabo!

Declaración de conformidad



El marcado CE indica que este producto cumple los requisitos de todas las Directivas de la UE vigentes para este producto.

VOLUMEN DE ENTREGA

- 1 Disco duro externo Intenso USB 3.2 Gen 1x1 (compatible con versiones anteriores)
- 2 Cable USB-A a USB Micro-B
- 3 Adaptador de USB-C a USB-A
- 4 Manual de instrucciones

Compruebe que el contenido del paquete (véase también la gráfica al principio del manual, en la página 2) esté íntegro e intacto. De no ser así, diríjase al vendedor o a nuestro servicio de atención:

rma@intenso.de

USO

Requisitos del sistema

Este disco duro externo es compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows 8 y superior y Mac OS 10.x y superior.


Se requiere una interfaz USB 3.2 Gen 1x1 para el funcionamiento de USB 3.2 Gen 1x1. El disco duro es compatible con los estándares USB anteriores.

La configuración de hardware de su PC y el sistema operativo utilizado pueden afectar la accesibilidad del disco duro externo y la velocidad de transmisión entre el PC y el disco duro externo.

Fuente de alimentación con USB 2.0: si no se detecta su disco duro USB 3.x en un ordenador con puerto USB 2.0, la fuente de alimentación puede ser una posible causa. En este caso, conecte un concentrador USB con una fuente de alimentación externa.

**Marcas: Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. MAC y macOS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Todas las marcas y nombres de terceros son propiedad de los usuarios respectivos.*

Conexión del disco duro externo



Para conectar el disco duro externo a su ordenador, utilice únicamente el cable USB-C a USB Micro-B suministrado y, si es necesario, el adaptador de USB-C a USB-A.

1. Conecte el conector USB Micro-B al disco duro externo y el conector USB-C (con un adaptador si es necesario) a su ordenador.
2. Espere a que finalice la instalación del controlador. Ahora hay disponible una nueva unidad con el nombre „Intenso“. Tan pronto como el disco duro externo se conecta al ordenador se enciende, el LED. El LED parpadea mientras haya una operación de escritura o lectura en curso. El LED se ilumina en azul cuando el disco duro externo funciona con una conexión USB 3.x y se ilumina en verde con una conexión USB 2.0.

Desconexión del disco duro externo

Dependiendo del sistema operativo utilizado, el disco duro externo debe estar desconectado antes interrumpir la conexión al ordenador. Para obtener más información, consulte la sección de ayuda de su proveedor de sistema operativo.

Cierre todos los archivos abiertos (fotos, documentos, etc.) en el disco duro externo antes de retirar el disco duro externo del ordenador para evitar la pérdida de datos.

No extraiga el disco duro externo cuando el sistema aún esté accediendo al mismo. El acceso activo se indica mediante el parpadeo del LED en el dispositivo. Este procedimiento puede evitar daños y/o pérdida de datos.

SERVICIO/ COMERCIALIZACIÓN

INTENSO INTERNATIONAL GMBH | Kopernikusstraße 12-14 | D-49377 Vechta

Correo electrónico (asistencia técnica):	support@intenso.de
Correo electrónico (número RMA):	rma@intenso.de
Internet:	www.intenso.eu
Tel. (asistencia técnica):	+49 (0) 4441 – 999 111 (Lu.-Ju. 09:00-16:30 horas; Vi. 09:00-14:00 horas)

ELIMINACIÓN

	Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos usados: Los aparatos identificados con este símbolo están sujetos a la Directiva europea 2012/19/CE. Todos los aparatos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de manera separada de los residuos domésticos en puntos de recogida oficiales previstos para ello. Mediante la eliminación correcta de los aparatos eléctricos y electrónicos usados evita usted danos para el medio ambiente.
	Embalaje: Los embalajes son materia prima. El material de embalaje de este producto es apto para el reciclaje y puede reutilizarse. A la hora de eliminar cualquier material, tenga en cuenta las disposiciones de gestión de residuos locales.

DATOS TÉCNICOS

DISCO DURO EXTERNO USB 3.2 GEN 1x1	
Dimensiones:	13 x 77 x 126 mm
Velocidad de transmisión:	máx. 5 Gbit/sec (USB 3.2 Gen 1x1)
Cálculo de capacidades:	1 MB = 1,000,000 bytes 1 GB = 1,000,000,000 bytes



Leia atentamente este manual e observe e siga todas as indicações referidas no manual, a fim de garantir uma vida útil longa e uma utilização fiável do aparelho. Mantenha este manual num sítio à mão e entregue-o a outros utilizadores do aparelho.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Segurança	2
Utilização prevista	2
Indicações de segurança	2
Declaração de conformidade	3
Escope de fornecimento	3
Utilização	4
Requisitos do sistema	4
Ligação do disco rígido externo	4
Remoção do disco rígido externo	4
Assistência técnica/Distribuidor	5
Eliminação	5
Dados técnicos	5

SEGURANÇA

Utilização prevista

A finalidade deste disco rígido é armazenar dados de PCs, computadores portáteis, portáteis ultrafinos ou computadores MAC. Este produto não está previsto para uma utilização comercial ou para aplicações médicas ou especiais, nas quais a falha do produto possa provocar ferimentos, morte ou danos materiais avultados.

A responsabilidade extingue-se no caso de uma utilização que não corresponda à utilização prevista. A abertura e a remodelação do aparelho e a utilização de dispositivos auxiliares e acessórios, que não sejam autorizados por nós, não são permitidas.

Não use o aparelho com condições ambientais extremas e observe as instruções de segurança. Uma inobservância das informações e indicações de segurança neste manual é considerada como desrespeito da utilização prevista e provoca a extinção da responsabilidade e pode causar ferimentos ou danos materiais.

Podem ser efetuadas alterações sem aviso prévio no firmware e/ou hardware. Por esse motivo, é possível que partes deste manual, dados técnicos e imagens nesta documentação possam divergir do seu produto. Todos os pontos descritos neste manual destinam-se apenas ao esclarecimento e não têm forçosamente de coincidir com uma situação específica. Não podem ser exercidos direitos legais em virtude deste manual.

Indicações de segurança

Perigos para crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou intelectuais limitadas:

As crianças subestimam muitas vezes o perigo ou não o conseguem mesmo identificar. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades sensoriais, físicas ou intelectuais limitadas ou sem experiência e/ou conhecimento, a não ser sob a vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança ou que estejam a receber instruções sobre a utilização do aparelho e tenham percebido os perigos daí resultantes. Crianças sem supervisão não devem ter acesso ao aparelho. Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho.

Perigo de asfixia!

As crianças podem pôr partes da embalagem ou outras peças pequenas na boca e sufocar.

Perigo de curto-circuito!

Para evitar ferimentos, não use este aparelho com as mãos molhadas.

Não insira objetos, que não estejam previstos para a utilização, nas aberturas do aparelho. Isto pode provocar um choque elétrico e, conseqüentemente, um incêndio.

Nunca utilize o dispositivo se houver danos visíveis no próprio dispositivo, no cabo USB ou no adaptador USB, pois isso pode causar lesões ou danos.

O aparelho não pode ser sujeito a salpicos nem gotas de água.

Recipientes cheios com líquido (vasos, copos ou similares) não podem ser colocados sobre o aparelho ou nas suas proximidades. Existe o perigo de o aparelho tombar e o líquido prejudicar a segurança elétrica.

Perigo de tropeçar!

Ao posicionar o aparelho, preste atenção para que ninguém possa tropeçar no cabo e cair. Não coloque objetos por cima do cabo.

Danificação!

Não deixe cair o aparelho nem o exponha a choques ou impactos, em particular durante o transporte. Não movimente o aparelho durante a operação. Os discos rígidos são muito vulneráveis e os dados contidos neles podem ser irremediavelmente destruídos. Danos deste tipo não estão incluídos nas prestações de garantia.

Para evitar um sobreaquecimento, não bloqueie nem tape as aberturas do produto.

Não cubra completamente o produto durante o funcionamento para garantir uma dissipação térmica.

Mantenha o aparelho afastado de qualquer humidade e evite pó, calor e luz solar direta.

Não abra a caixa do aparelho nem desmonte o aparelho nos seus componentes. Não tente reparar o aparelho por conta própria. Nesse caso, a garantia será anulada.

Evite a utilização com fortes campos magnéticos, como por exemplo, na proximidade direta de aparelhos de TV, altifalantes etc., para evitar a perda de dados ou outras anomalias.

Utilize por cima de uma base sem trepidações, para evitar danos.

Perda de dados!

Realize regularmente backups de dados noutra memória de dados para evitar uma eventual perda de dados no caso de falha deste aparelho.

Uma recuperação de dados não está incluída nos serviços de garantia nem pode ser realizada pelo nosso centro de assistência!

Declaração de conformidade



A marcação CE significa que este produto cumpre os requisitos de todas as diretivas UE em vigor para este produto.

ESCOPO DE FORNECIMENTO

- 1 Disco rígido externo Intenso USB 3.2 Gen 1x1 (compatível com versões anteriores)
- 2 Cabo de USB-A para USB Micro-B
- 3 Adaptador de USB-C para USB-A
- 4 Manual de instruções

Verifique se o conteúdo da embalagem (ver também a imagem no início do manual na página 2) está completo e ileso. Se não for o caso, dirija-se ao vendedor ou à nossa assistência:

rma@intenso.de

UTILIZAÇÃO

Requisitos do sistema

Este disco rígido externo é compatível com os sistemas operativos Microsoft Windows 8 ou superior e Mac OS 10.x ou superior.


Para a operação de USB 3.2 Gen 1x1 é necessária uma interface USB 3.2 Gen 1x1. O disco rígido externo é compatível com padrões USB anteriores.

A configuração de hardware do seu PC e o sistema operativo usado podem influenciar a acessibilidade do disco rígido externo e a velocidade de transferência entre o PC e o disco rígido externo.

Alimentação de corrente elétrica com USB 2.0: se o seu disco rígido USB 3.x não for reconhecido num computador com uma ligação USB 2.0, a causa disso pode ser a alimentação de corrente elétrica. Neste caso, conecte o Hub USB com uma alimentação de corrente elétrica externa.

**Marcas comerciais: Windows é uma marca registada da Microsoft Corporation. MAC e macOS são marcas registadas da Apple Inc. Todas as marcas e nomes de terceiros são propriedade dos respetivos utilizadores.*

Ligação do disco rígido externo



Para conectar o disco rígido externo ao seu computador, utilize apenas o cabo USB-C para USB Micro-B fornecido e, se necessário, o adaptador de USB-C para USB-A.

1. Conecte o conector USB Micro-B ao disco rígido externo e o conector USB-C (com um adaptador, se necessário) ao seu computador.
2. Aguarde até a instalação do driver estar concluída. Agora está disponível uma nova unidade com o nome „Intenso“. Logo que o disco rígido externo esteja conectado com o computador, o LED acende. O LED pisca se for realizado um processo de gravação ou leitura. O LED acende com luz azul se o disco rígido externo for operado numa ligação USB 3.x, se for operado numa ligação USB 2.0 acende com a cor verde.

Remoção do disco rígido externo

Conforme o sistema operativo usado é necessário realizar o log out do disco rígido externo antes de interromper a ligação com o computador. Consulte mais detalhes na área de ajuda do seu sistema operativo.

Feche todos os ficheiros abertos (fotografias, documentos, etc.) que se encontrem no disco rígido externo antes de remover o disco rígido externo do computador, a fim de evitar perda de dados.

Não remova o disco rígido externo se o sistema ainda estiver a aceder ao mesmo. O LED a piscar do aparelho indica o acesso ativo. Este procedimento pode evitar danificações e/ou perda de dados.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA / DISTRIBUIDOR

INTENSO INTERNATIONAL GMBH | Kopernikusstraße 12-14 | D-49377 Vechta

Email (assistência técnica):

support@intenso.de

Email (número RMA):

rma@intenso.de

Internet:

www.intenso.eu

Telefone (assistência técnica):

+49 (0) 4441 – 999 111 (2ª feira- 5ª feira 09:00 h- 16:30 h;
6ª feira 09:00 h- 14:00 h)

ELIMINAÇÃO

	Eliminação de aparelhos elétricos e eletrônicos em fim de vida: Os dispositivos identificados com este símbolo estão sujeitos à diretiva europeia 2012/19/CE. Todos os aparelhos elétricos e eletrônicos em fim de vida têm de ser eliminados separadamente do lixo doméstico e entregues nos locais previstos para o efeito. A eliminação correta de aparelhos elétricos e eletrônicos em fim de vida permite evitar danos ambientais.
	Embalagem: As embalagens são matérias-primas. O material da embalagem deste produto está indicado para a reciclagem e pode ser utilizado. Ao eliminar qualquer tipo de material, tenha em consideração as normas de reciclagem locais.

DADOS TÉCNICOS

DISCO RÍGIDO EXTERNO USB 3.2 GEN 1x1	
Dimensões:	13 x 77 x 126 mm
Velocidade de transferência:	max. 5 Gbit/seg (USB 3.2 Gen 1x1)
Cálculo da capacidade:	1 MB = 1,000,000 bytes 1 GB = 1,000,000,000 bytes



Pečlivě si prosím přečtete tento návod a respektujte a řiďte se všemi upozorněními v tomto návodu, aby byla zajištěna dlouhá životnost a spolehlivé používání přístroje. Uchovejte návod po ruce a případně ho předejte dalším uživatelům přístroje.

NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečnost	2
Používání podle předpisů	2
Bezpečnostní pokyny	2
Prohlášení o shodě	3
Rozsah dodávky	3
Používání	4
Požadavky systému	4
Připojení externího pevného disku	4
Odstranění externího pevného disku	4
Servis/Distributor	5
Likvidace	5
Technická data	5

BEZPEČNOST

Používání podle předpisů

Účelem tohoto externího pevného disku je zálohování dat z PC, notebooků, ultrabooků nebo počítačů MAC. Tento produkt není naplánovaný ke komerčnímu používání nebo na medicínské a speciální účely, při kterých může výpadek produktu způsobit zranění, smrtelné úrazy nebo výrazné věcné škody.

V případě používání, které neodpovídá používání podle předpisů, zaniká záruka. Otevření a také přestavba přístroje a používání přídatných přístrojů a dílů příslušenství, které nebyly schválené naší firmou, jsou zakázány.

Nepoužívejte externí SSD za extrémních okolních podmínek a respektujte bezpečnostní předpisy. Nerespektování informací a bezpečnostních pokynů v tomto návodu se považuje za nedodržování používání podle předpisů a může vést k zániku záruky a zraněním osob nebo věcným škodám.

Na firmware a/nebo hardware mohou být kdykoli provedené změny bez předchozího oznámení. Z tohoto důvodu je možné, že se budou části tohoto návodu, technická data a obrázky v této dokumentaci odlišovat od produktu, který vám byl dodán. Všechny body popsané v tomto návodu slouží pouze k názorným účelům a nemusí se bezpodmínečně shodovat konkrétní situací. Na základě tohoto návodu nelze uplatnit právní nároky.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi:

Děti často podceňují nebezpečí, nebo jej vůbec neidentifikují. Tento přístroj není určený k tomu, aby jej používali osoby (také děti) s omezenými senzorickými, fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, ledaže jsou pro jejich bezpečnost pod dohledem kompetentní osoby nebo obdrželi pokyny, jak používat přístroj a pochopili nebezpečí, která vychází z přístroje. Děti bez dohledu nemohou mít přístup k přístroji. Ujistěte se, že si děti nehrají s přístrojem.

Nebezpečí zadušení!

Děti mohou části obalu nebo jiné drobné částice vložit do úst a udusit se jimi.

Nebezpečí zkratu!

Aby nedošlo k poranění, nemanipulujte s přístrojem vlhkýma a mokrýma rukama.

Ne vkládejte žádné předměty, které nejsou naplánované k používání, do otvorů přístroje. Mohlo by dojít k elektrickému zkratu a jím způsobenému požáru.

zařízení nepoužívejte, pokud je viditelné poškození samotného zařízení, USB kabelu nebo USB adaptéru, protože by mohlo dojít ke zranění nebo poškození.

Přístroj nelze vystavit stříkání nebo kapání vody.

Na přístroj nebo do jeho bezprostřední blízkosti se nesmí umísťovat nádoby s tekutinou (vázy, sklenice a podobně). Vzniká nebezpečí převrhnutí nádoby a následného omezení bezpečnosti v důsledku vniknutí tekutiny do přístroje.

Nebezpečí klopýtnutí!

Dávejte při umístění přístroje pozor, aby nikdo nemohl stoupnout na kabel nebo o něj zakopnout. Neukládejte žádné předměty na kabel.

Poškození!

Nenechte zařízení spadnout ani jej nevystavujte otřesům nebo nárazům, to platí zejména pro přepravu. Nepřemisťujte zařízení, pokud je v provozu. Pevné disky jsou velmi náchylné a může dojít k nenávratné ztrátě dat, která jsou na nich uložena. Na taková poškození se záruční plnění nevztahuje.

Aby nedošlo k přehřátí, tak neblokujte nebo nezakrývejte otvory v přístroji.

Při provozu přístroj zcela nezakrývejte, aby byl zajištěn odvod tepla.

Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od jakékoli vlhkosti a zamezte prachu, horku a přímému slunečnému záření.

Neotvírejte těleso přístroje a nerozebírejte přístroj na díly. Nepokoušejte se sami opravovat přístroj. Záruka zaniká v těchto případech.

Zamezte používání v silně magnetických polích, jako například v bezprostřední blízkosti televizorů, reproduktorů atd., aby se zamezilo ztrátě dat nebo jiným funkčním poruchám.

Dávejte při provozu pozor na podklad bez otřesů, abyste zamezili poškození.

Ztráta dat!

Pravidelně provádějte zálohování dat na další datové médium, abyste zabránili ztrátě dat v případě možného výpadku přístroje.

Obnovení dat nepatří k záručním výkonům a naše servisní centrum jej nemůže provádět!

Prohlášení o shodě



Symbol CE prokazuje, že tento produkt splňuje požadavky všech směrnic EU pro tento produkt.

ROZSAH DODÁVKY

- 1 Externí pevný disk Intenso USB 3.2 Gen 1x1 (zřejmě kompatibilní)
- 2 Kabel USB-A s USB Micro-B
- 3 Adaptér z USB-C na USB-A
- 4 Návod k obsluze

Zkontrolujte prosím, zda je obsah balení (viz rovněž obrázek na začátku návodu na straně 2) kompletní a nepoškozený. Pokud k tomu došlo, obraťte se prosím na prodejce nebo náš servis:

rrma@intenso.de

POUŽÍVÁNÍ

Požadavky systému

Tento externí pevný disk je kompatibilní s operačními systémy Microsoft Windows 8 a vyšší a Mac OS 10.x a vyšší.


Pro provoz USB 3.2 Gen. 1x1 je zapotřebí rozhraní USB 3.2 Gen. 1x1. Pevný disk je zpětně kompatibilní s předchozími standardy USB.

Hardwarová konfigurace vašeho PC a používaný operační systém mohou ovlivnit dostupnost externího pevného disku a přenosovou rychlost mezi PC a externím pevným diskem.

Napájení přes USB 2.0: Pokud by váš pevný disk USB 3.x nebyl rozpoznán počítačem s portem USB 2.0, může být příčinou napájení. V takovém případě připojte rozbočovač USB s externím napájením.

**Ochranná známka: Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. MAC a macOS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. Všechny značky a názvy třetích stran jsou ve vlastnictví příslušných uživatelů.*

Připojení externího pevného disku



Pro připojení externího pevného disku k počítači použijte pouze dodaný kabel USB-C na USB Micro-B a v případě potřeby adaptér z USB-C na USB-A.

1. Připojte konektor USB Micro-B k externímu pevnému disku a konektor USB-C (případně s adaptérem) k počítači.
2. Počkejte, až bude instalace ovladačů dokončena. Nyní bude k dispozici další jednotka s označením „Intenso“. Jakmile je externí pevný disk připojen k počítači, rozsvítí se kontrolka LED. LED kontrolka bliká při čtení nebo zápisu dat. LED svítí modře, pokud je externí disk připojen k portu USB 3.x, a zeleně, pokud je připojen k portu USB 2.0.

Odstranění externího pevného disku

Externí pevný disk se musí odpojit v závislosti na používaném operačním systému před přerušением připojení k počítači. Další informace naleznete v sekci nápovědy vašeho poskytovatele operačního systému.

Před odebráním externího pevného disku z počítače zavřete všechny otevřené soubory (fotografie, dokumenty atd.), které se nachází na externím pevném disku, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Neodebírejte externí pevný disk, má-li k němu systém stále přístup. Aktivní přístup je signalizován blikajícím LED na zařízení. Takový postup může zabránit poškození a/nebo ztrátě dat.

SERVIS/DISTRIBUTOR

INTENSO INTERNATIONAL GMBH | Kopernikusstraße 12-14 | D-49377 Vechta

Email (technická podpora):

support@intenso.de

Email (číslo RMA):

rma@intenso.de

Internet:

www.intenso.eu

Telefon (technická podpora):

+49 (0) 4441 – 999 111 (Po – Čt 9:00 h – 16:30 h;

Pá 9:00 h – 14:00 h)

LIKVIDACE

	Likvidace starých elektrických přístrojů: Tímto symbolem označené přístroje podléhají evropské směrnici 2012/19/ EU. Všechny staré elektrické a elektronické přístroje se musí zlikvidovat separátně od domovního odpadu přes naplánované státní skládky odpadu. Likvidací starých elektrických přístrojů podle předpisů zamezíte ekologickým škodám.
	Obal: Obaly jsou suroviny. Obalový materiál tohoto produktu je vhodný k recyklaci a může se opět použít. Respektujte při likvidaci jakýchkoli materiálů místní předpisy o recyklaci.

TECHNICKÁ DATA

EXTERNÍ PEVNÝ DISK USB 3.2 GEN 1x1	
Rozměry:	13 x 77 x 126 mm
Přenosová hodnota:	max. 5 Gbit/sek (USB 3.2 Gen 1x1)
Kalkulace kapacity:	1 MB = 1,000,000 bitů 1 GB = 1,000,000,000 bitů



Pažljivo pročitajte ove upute, uvažite i slijedite sve napomene iz ovih Uputa kako biste omogućili dugi vijek trajanja i pouzdano korištenje uređaja. Držite ove upute na lako dostupnom mjestu i predajte ih drugim korisnicima uređaja.

UPUTA ZA UPORABU

Sigurnost	2
Pravilna uporaba	2
Sigurnosne napomene	2
Izjava o sukladnosti	3
Sadržaj isporuke	3
Uporaba	4
Tahtjevi sustava	4
Spajanje vanjskog tvrdog diska	4
Uklanjanje vanjskog tvrdog diska	4
Servis/Distributor	5
Zbrinjavanje	5
Tehnički podaci	5

SIGURNOST

Pravilna uporaba

Svrha ovog vanjskog tvrdog diska je pohranjivanje podataka s računala, prijenosnih računala, ultrabook računala ili MAC računala. Ovaj proizvod nije predviđen za komercijalne, medicinske ni posebne svrhe, u kojima neispravnost uređaja može uzrokovati ozljede, smrtonosne posljedice ili veliku materijalnu štetu.

U slučaju korištenja koje nije u skladu s pravilnom uporabom ukida se jamstvo. Zabranjuje se otvaranje te preinaka uređaja i korištenje dodatnih uređaja i pribora koje nismo odobrili.

Nemojte upotrebljavati uređaj u ekstremnim uvjetima okoline i pridržavajte se sigurnosnih uputa. Zanemarivanje informacija i sigurnosnih napomena iz ovih uputa smatrat će se zanemarivanjem pravilne uporabe i bit će osnova za ukidanje prava na jamstvo te može izazvati ozljede i materijalnu štetu.

U svakom trenutku i bez najave mogu se izvršiti izmjene na firmveru ili hardveru. Stoga postoji mogućnost da dijelovi ovih uputa, tehnički podaci i slike iz ove dokumentacije malo odstupaju od proizvoda koji vam je isporučen. Sve što je opisano u ovim uputama služi za jasnije razumijevanje i ne mora nužno odgovarati svakoj specifičnoj situaciji. Na temelju ovih uputa ne mogu se upućivati nikakvi pravni zahtjevi.

Sigurnosne napomene

Opasnosti za djecu i osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili duševnih sposobnosti:

Djeca često potcjenjuju opasnosti i uopće ih ne prepoznaju. Ovaj uređaj nije predviđen za to da ga upotrebljavaju djeca ni osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili duševnih sposobnosti, a ni osobe nedovoljnog znanja i/ili iskustva, osim u prisutnosti osobe koja može skrbiti za njihovu sigurnost ili ih uputiti kako koristiti uređaj te kako bi razumjeli moguće opasnosti. Djeca koja nisu pod nadzorom ne smiju imati pristup uređaju. Pobrinite se da se djeca ne igraju uređajem.

Opasnost od davljenja!

Djeca mogu staviti dijelove pakiranja ili druge male dijelove u usta i ugušiti se njima.

Opasnost od kratkog spoja!

Kako bi izbjegli ozljede, uređajem nemojte rukovati mokrim rukama.

U otvore uređaja ne stavljajte predmete koji nisu predviđeni za uporabu. To bi moglo dovesti do kratkog spoja i požara.

Nemojte koristiti uređaj ako su vidljiva oštećenja na samom uređaju, USB kabelu ili USB adapteru, jer to može uzrokovati ozljede ili štetu.

Uređaj se ne smije izlagati prskanju ili kapljanju vode.

Posude (vaze, čaše ili slično) napunjene vodom ne smiju se stavljati na ili u neposrednu blizinu uređaja. Postoji opasnost, da će se posuda prevrnuti i tekućina ugroziti električnu sigurnost.

Opasnost od spoticanja!

Kod namještanja uređaja pazite na to da nitko ne može stati na kabel ili zapeti o njega. Nikada ne stavljajte predmete na kabel.

Oštećenja!

Nemojte ispuštati uređaj ili ga izlagati udarcima, osobito tijekom transporta. Ne pomičite uređaj tijekom rada. Tvrdi diskovi su vrlo osjetljivi i podatci na njima mogu se nepovratno uništiti. Takva oštećenja nisu obuhvaćena jamstvom.

Kako bi se izbjeglo pregrijavanje, nemojte blokirati ili prekrivati otvore proizvoda.

Proizvod kada radi nemojte u cijelosti prekriti, kako bi zajamčili odvod topline.

Uređaj držite dalje od svake vlage te izbjegavajte prašinu, visoke temperature i izravno sunčevo zračenje.

Nemojte otvarati kućište uređaja i nemojte uređaj rastavljati u pojedinačne dijelove. Nikada nemojte sami pokušavati izvršiti popravku. U tim slučajevima se ukida pravo na jamstvo.

Izbjegavajte korištenje u jako magnetiziranim poljima, primjerice u neposrednoj blizini TV-uređaja, kutija pojačala, itd., kako biste izbjegli gubitak podataka ili druge funkcijske smetnje.

Pri radu pazite da podloga ne vibrira kako biste izbjegli oštećenja.

Gubitak podataka!

Redovno osigurajte podatke na još jednoj drugoj memoriji podataka, kako bi u slučaju ispada ovog uređaja izbjegli možebitni gubitak podataka.

Oporavak podataka nije dio jamstvenih usluga i stoga ga naš servisni centar ne može izvršiti!

Izjava o sukladnosti



Oznaka CE pokazuje da ovaj proizvod ispunjava zahtjeve svih EU-Direktiva koje se primjenjuju na njega.

SADRŽAJ ISPORUKE

- 1 Vanjski tvrdi disk Intenso USB 3.2 Gen 1x1 (kompatibilan s ranijim verzijama)
- 2 Kabel USB-A za USB mikro B
- 3 Adapter za USB-C na USB-A
- 4 Uputa za uporabu

Provjerite molimo Vas, da li je jedinica pakiranja (vidi i grafiku na početku Uputa na stranici 2) cijela i neoštećena. Ukoliko to nije tako, obratite se molimo Vas prodavaču ili našem servisu:

rma@intenso.de

UPORABA

Tahtjevi sustava

Ovaj vanjski tvrdi disk kompatibilan je s operativnim sustavima Microsoft Windows 8 i novijim i Mac OS 10.x i novijim.


Za rad USB 3.2 Gen 1x1 potrebno je sučelje USB 3.2 Gen 1x1. Tvrdi disk je kompatibilan je natrag s prethodnim USB standardima.

Konfiguracija hardvera vašeg računala i korišteni operativni sustav mogu utjecati na dostupnost vanjskog tvrdog diska i brzinu prijenosa između računala i vanjskog tvrdog diska.

Napajanje pod USB 2.0: Ako računalo s USB 2.0 priključkom ne prepozna vaš USB 3.x tvrdi disk, mogući uzrok može biti napajanje. U tom slučaju spojite USB čvorište s vanjskim napajanjem.

**Robne oznake: Windows je upisani trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation. MAC i macOS su upisani trgovački znakovi tvrtke Apple Inc. Sve oznake i nazivi trećih strana pripadaju svojim korisnicima.*

Spajanje vanjskog tvrdog diska



Za povezivanje vanjskog tvrdog diska s računalom koristite isključivo priloženi USB-C na USB mikro B kabel i, po potrebi, USB-C na USB-A adapter.

1. Spojite USB mikro B konektor s vanjskim tvrdim diskom i USB-C konektor (po potrebi s adapterom) s vašim računalom.
2. Pričekajte dok se instalacija upravljačkih programa ne dovrši. Pojavit će se novi pogon s oznakom „Intenso“. Kada je vanjski tvrdi disk povezan s računalom, LED lampica će svijetliti. LED lampica treperi tijekom čitanja ili pisanja podataka. LED svijetli plavo kada je vanjski disk povezan na USB 3.x priključak, a zeleno kada je povezan na USB 2.0 priključak.

Uklanjanje vanjskog tvrdog diska

Ovisno o korištenom operativnom sustavu, vanjski tvrdi disk mora se odjaviti prije prekida veze s računalom. Za više informacija pogledajte odjeljak pomoći vašeg davatelja operativnog sustava.

Prije uklanjanja vanjskog tvrdog diska iz računala zatvorite sve otvorene datoteke (fotografije, dokumente itd.) kako biste izbjegli gubitak podataka.

Nemojte uklanjati vanjski tvrdi disk dok mu sustav još uvijek pristupa. Aktivan pristup označen je treperećom LED diodom na uređaju. Ovaj postupak može izbjeći oštećenje i/ili gubitak podataka.

SERVIS/DISTRIBUTOR

INTENSO INTERNATIONAL GMBH | Kopernikusstraße 12-14 | D-49377 Vechta

Email (tehnička podrška):

support@intenso.de

Email (RMA-broj):

rma@intenso.de

Internet:

www.intenso.eu

Telefon (tehnička podrška):

+49 (0) 4441 – 999 111 (pon.- čet. 09:00 sati- 16:30 sati;
pet. 09:00 sati- 14:00 sati)

ZBRINJAVANJE

	Zbrinjavanje starih električnih uređaja: Uređaji označeni ovim simbolom podliježu zahtjevima europske direktive 2012/19/EZ. Svi električni uređaji moraju se zbrinjavati odvojeno od kućanskog otpada na predviđenim mjestima za sakupljanje. Pravilnim načinom zbrinjavanja svih električnih uređaja sprječavate onečišćenje okoliša.
	Pakovine: Pakovine spadaju u sirovinu. Ambalažni materijal ovog proizvoda prikladan je za reciklažu i može se ponovno upotrebljavati. Kod zbrinjavanja svih materijala slijedite lokalne propise za recikliranje.

TEHNIČKI PODACI

VANJSKI TVRDI DISK USB 3.2 GEN 1x1	
Dimenzije:	13 x 77 x 126 mm
Brzina prijenosa:	maks. 5 Gbit/sek (USB 3.2 Gen 1x1)
Izračun kapaciteta:	1 MB = 1,000,000 bajtova 1 GB = 1,000,000,000 bajtova



Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegać wszystkich zawartych w niej wskazówek, aby zapewnić długotrwałe i niezawodne użytkowanie urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu i przekazać ją innym użytkownikom urządzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bezpieczeństwo	2
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem	2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	2
Deklaracja zgodności	3
Zakres dostawy	3
Zastosowanie	4
Wymagania systemowe	4
Podłączanie zewnętrznego twardego dysku	4
Usuwanie zewnętrznego twardego dysku	4
Serwis/Dystrybutor	5
Utylizacja	5
Dane techniczne	5

BEZPIECZEŃSTWO

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Ten zewnętrzny twardy dysk jest przeznaczony do przechowywania danych z komputerów PC, notebooków, ultrabooków lub komputerów MAC. Produkt ten nie jest przewidziany do użytku komercyjnego, ani do zastosowań medycznych i specjalnych, w których awaria produktu może doprowadzić do obrażeń ciała, śmiertelnych wypadków, lub znacznych szkód materialnych.

Odpowiedzialność wygasa w przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Należy zaniechać otwierania oraz przeróbek urządzenia, a także używania urządzeń dodatkowych i akcesoriów, które nie zostały przez nas zatwierdzone.

Nie należy używać urządzenia w ekstremalnych warunkach otoczenia i należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie informacji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji traktowane jest jako nieprzestrzeganie zasad użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, prowadzi do wygaśnięcia odpowiedzialności i może doprowadzić do szkód na zdrowiu i życiu osób lub szkód materialnych.

W każdej chwili bez poinformowania mogą zostać przeprowadzone zmiany w oprogramowaniu firmware oraz/lub w urządzeniach. Z tego powodu istnieje możliwość, że część niniejszej instrukcji, danych technicznych oraz ilustracji zamieszczonych w niniejszej dokumentacji będzie się nieznacznie różnić od posiadanego przez Państwa wyrobu. Wszystkie punkty opisane w niniejszej instrukcji służą jedynie do celów wyjaśnienia i nie muszą konieczności odpowiadać określonej sytuacji. Roszczenia prawne ze względu na treść niniejszej instrukcji są wykluczone.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zagrożenie dla dzieci oraz osób z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi:

Dzieci często nie dostrzegają zagrożeń lub je bagatelizują. Urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (również dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki, w jaki sposób należy użytkować urządzenie i zrozumiały związane z nim zagrożenia. Dzieci bez nadzoru nie mogą mieć dostępu do urządzenia. Należy zapewnić, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Niebezpieczeństwo zadławienia!

Istnieje ryzyko, że dziecko włoży do ust części opakowania lub inne niewielkie elementy i ulegnie zadławieniu.

Niebezpieczeństwo zwarcia!

Aby uniknąć obrażeń, nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie wkładać żadnych przedmiotów nieprzeznaczonych do tego celu w otwory urządzenia. Może to doprowadzić do zwarcia elektrycznego oraz pożaru.

Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia samego urządzenia, kabla USB lub adaptera USB, ponieważ może to prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.

Przyrządu nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie rozpryskiwanej wody lub kropel wody.

Na urządzeniu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie wolno stawiać naczyń wypełnionych płynami (wazonów, szklanek itp.). Istnieje ryzyko, że naczynie przewróci się, a ciecz wyleje, co wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo elektryczne.

Niebezpieczeństwo potknięcia!

Podczas pozycjonowania urządzenia należy uważać, aby nie było możliwości nadeptnięcia na kabel lub potknięcia się o niego. Nie umieszczać na kablu żadnych przedmiotów.

Uszkodzenia!

Nie dopuszczać do upuszczenia urządzenia ani narażać go na wstrząsy lub uderzenia, zwłaszcza podczas transportu. Nie należy przemieszczać urządzenia podczas pracy. Twarde dyski są bardzo delikatne, a dane na nich zawarte mogą zostać bezpowrotnie zniszczone. Takie uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

Aby uniknąć przegrzania, nie należy blokować ani zakrywać otworów w urządzeniu.

Nie należy całkowicie zakrywać urządzenia podczas pracy, aby uniknąć jego przegrzania.

Trzymać urządzenie z dala od wszelkiej wilgoci, unikać pyłu, ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Nie otwierać obudowy urządzenia i nie rozmontowywać go na części składowe. Nie podejmować próby samodzielnej naprawy urządzenia. W takich przypadkach gwarancja wygasa.

Unikać użytkowania w silnie namagnesowanych polach, jak na przykład w pobliżu odbiorników telewizyjnych, głośników itp., aby uniknąć utraty danych lub innych zakłóceń działania.

Podczas eksploatacji należy zapewnić nienarażone na wstrząsy podłoże, aby uniknąć uszkodzeń.

Utrata danych!

Należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych na innym urządzeniu pamięci masowej, aby uniknąć ewentualnej utraty danych w przypadku awarii tego urządzenia.

Przywrócenie danych nie należy do usług objętych gwarancją i nie jest ono przeprowadzane przez nasze centrum serwisowe!

Deklaracja zgodności



znaczenie CE potwierdza, że ten wyrób spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dla tego wyrobu dyrektyw UE.

ZAKRES DOSTAWY

- ❶ Intenso USB 3.2 Gen 1x1 Zewnętrzny twardy dysk (kompatybilny wstecz)
- ❷ USB-A do USB Micro-B Kabel
- ❸ Adapter z USB-C na USB-A
- ❹ Instrukcja obsługi

Proszę sprawdzić, czy zawartość opakowania (patrz również rysunek na początku instrukcji na stronie 2) jest kompletna i nieuszkodzona. W przeciwnym razie prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub naszym działem obsługi: rma@intenso.de

ZASTOSOWANIE

Wymagania systemowe

Ten zewnętrzny twardy dysk jest zgodny z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 8 i nowszymi oraz Mac OS 10.x i nowszymi.


Do pracy w trybie USB 3.2 Gen 1x1 wymagany jest interfejs USB 3.2 Gen 1x1. Twardy dysk jest wstecznie kompatybilny z poprzednimi standardami USB.

Konfiguracja sprzętowa komputera i używany system operacyjny mogą mieć wpływ na dostępność zewnętrznego twardego dysku i szybkość transferu między komputerem a tym dyskiem.

Zasilanie pod USB 2.0: Jeśli twardy dysk USB 3.x nie jest rozpoznawany w komputerze z portem USB 2.0, to możliwą przyczyną może być zasilacz. W takim przypadku należy podłączyć koncentrator USB z zewnętrznym zasilaniem.

**Znak towarowy: Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. MAC i macOS są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. Wszystkie marki i nazwy firm trzecich są własnością danego użytkownika.*

Podłączanie zewnętrznego twardego dysku



Aby podłączyć zewnętrzny dysk twardy do komputera, należy używać wyłącznie dołączonego kabla USB-C do USB Micro-B oraz, w razie potrzeby, adaptera z USB-C na USB-A.

1. Podłącz złącze USB Micro-B do zewnętrznego dysku twardego, a złącze USB-C (ewentualnie za pomocą adaptera) do komputera.
2. Poczekaj, aż instalacja sterowników zostanie zakończona. Pojawi się nowe urządzenie oznaczone jako „Intenso”. Gdy zewnętrzny dysk twardy zostanie podłączony do komputera, zapali się dioda LED. Dioda LED miga podczas zapisu lub odczytu danych. Dioda świeci na niebiesko, gdy dysk zewnętrzny jest podłączony do portu USB 3.x, a na zielono, gdy jest podłączony do portu USB 2.0.

Usuwanie zewnętrznego twardego dysku

W zależności od używanego systemu operacyjnego zewnętrzny twardy dysk musi zostać wylogowany przed przerywaniem połączenia z komputerem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji pomocy systemu operacyjnego.

Przed odłączeniem zewnętrznego twardego dysku od komputera należy zamknąć wszystkie otwarte pliki (zdjęcia, dokumenty itp.) na zewnętrznym twardym dysku, aby uniknąć utraty danych.

Nie należy wyjmować zewnętrznego twardego dysku, jeśli system nadal uzyskuje do niego dostęp. Aktywny dostęp jest sygnalizowany przez migającą diodę LED na urządzeniu. Procedura ta może zapobiec uszkodzeniu i/lub utracie danych.

SERWIS/DYSTRYBUTOR

INTENSO INTERNATIONAL GMBH | Kopernikusstraße 12-14 | D-49377 Vechta

Email (dział obsługi technicznej):

support@intenso.de

Email (numer RMA):

rma@intenso.de

Internet:

www.intenso.eu

Telefon (dział obsługi technicznej):

+49 (0) 4441 – 999 111 (pon.- czw. 09:00- 16:30;
pt. 09:00- 14:00)

UTYLIZACJA

	Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych: Urządzenia oznakowane tym symbolem podlegają dyrektywie europejskiej 2012/19/WE. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych w przeznaczonych do tego punktach utylizacji. Prawidłowa utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
	Opakowanie: Opakowania są surowcami. Materiały opakowaniowe tego produktu są przeznaczone do recyklingu i mogą być ponownie wykorzystane. Podczas utylizacji wszelkich materiałów należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących recyklingu.

DANE TECHNICZNE

ZEWNĘTRZNY USB 3.2 GEN 1x1 TWARDY DYSK	
Wymiary:	13 x 77 x 126 mm
Prędkość transmisji:	maks. 5 Gbit/sek (USB 3.2 Gen 1x1)
Obliczenie pojemności:	1 MB = 1,000,000 bajtów 1 GB = 1,000,000,000 bajtów



Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a dodržiavajte prosím všetky pokyny, ktoré sú v ňom spomenuté, aby bola zaručená dlhá životnosť a zabezpečené spoľahlivé používanie zariadenia. Majte tento návod vždy poruke a odovzdajte ho budúcim užívateľom spolu so zariadením.

NÁVOD NA OBSLUHU

Bezpečnosť	2
Používanie podľa predpisov	2
Bezpečnostné pokyny	2
Vyhlásenie o zhode	3
Obsah dodávky	3
Používanie	4
Požiadavky systému	4
Pripojenie externého pevného disku	4
Odstránenie externého pevného disku	4
Servis/Vrátenie do užívania	5
Likvidácia	5
Technické údaje	5

BEZPEČNOST

Používanie podľa predpisov

Účel tohoto externého pevného disku spočíva v ukladaní údajov z počítačov, notebookov, ultrabookov alebo MAC počítačov. Tento produkt nie je naplánovaný na komerčné používanie alebo na medicínske a špeciálne účely, pri ktorých môže výpadok produktu spôsobiť zranenie, smrteľné úrazy alebo výrazné vecné škody.

V prípade používania, ktoré nezodpovedá používaniu podľa predpisov, zaniká záruka. Otvorenie a tiež prestavba prístroja a používanie prídavných prístrojov a dielov príslušenstva, ktoré neboli schválené našou firmou, sú zakázané.

Nepoužívajte zariadenie pri extrémnych podmienkach okolia a dajte na bezpečnostné pokyny. Nerešpektovanie informácií a bezpečnostných pokynov v tomto návode sa považuje za nedodržanie používania podľa predpisov a môže viesť k zániku záruky a zraneniam osôb alebo vecným škodám.

Na firmvér a / alebo hardvér môžu byť kedykoľvek vykonané zmeny bez predchádzajúceho oznámenia. Z tohto dôvodu je možné, že sa budú časti tohto návodu, technické údaje a obrázky v tejto dokumentácii odlišovať od výrobku, ktorý vám bol dodaný. Všetky body popísané v tomto návode slúžia len na ilustráciu a nemusia sa bezpodmienečne zhodovať s konkrétnou situáciou. Na základe tohto návodu nie je možné uplatniť právne nároky.

Bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami:

Deti často podceňujú nebezpečenstvo, alebo ho vôbec neidentifikujú. Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (aj deti) s obmedzenými senzorickými, fyzickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a / alebo nedostatkom vedomostí, iba ak sú pre ich bezpečnosť pod dohľadom kompetentnej osoby alebo dostali pokyny, ako používať prístroj a pochopili nebezpečenstvá, ktoré vychádzajú z prístroja. Deti bez dohradu nemôžu mať prístup k prístroju. Uistite sa, že si deti nehrajú s prístrojom.

Nebezpečenstvo udusení!

Deti môžu zobrať obal alebo iné malé diely do úst a zadusiť sa na nich.

Nebezpečenstvo skratu!

Tento prístroj neobsluhujte mokrými rukami, aby ste sa vyhli zraneniu.

Nevkladajte žiadne predmety, ktoré nie sú naplánované na používanie, do otvorov prístroja. Mohlo by dôjsť k elektrickému skratu a ním spôsobenému požiaru.

Zariadenie nepoužívajte, ak je viditeľné poškodenie samotného zariadenia, USB kábla alebo USB adaptéra, pretože môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu.

Prístroj nie je možné vystaviť striekaniu alebo kvapkaniu vody.

Nádoby naplnené tekutinou (vázy, poháre alebo podobné predmety) sa nesmú klásať na zariadenie alebo do jeho bezprostrednej blízkosti. Vzniká nebezpečenstvo, že sa nádoba prevráti a kvapalina ohrozí bezpečnosť.

Nebezpečenstvo potknutia!

Nepoužívajte prístroj v žiadnom prípade pri viditeľných škodách na samotnom prístroji alebo USB kábli.

Poškodenie!

Nenechajte zariadenie spadnúť a nevystavujte ho otrasom alebo nárazom, to platí najmä pre prepravu. Nehýbte zariadením počas jeho prevádzky. Pevné disky sú veľmi citlivé a údaje, ktoré sú na nich uložené, sa týmto môžu nenávratne poškodiť. Takéto škody nie sú zahrnuté v záručných podmienkach.

Aby sa zabránilo prehriatiu, nezakrývajte ani neblokujte žiadne otvory výrobku.

Zariadenie počas jeho prevádzky nikdy úplne nezakrývajte, aby ste zaručili odvádzanie tepla.

Zariadenie chráňte pred akoukoľvek vlhkosťou a vyhýbajte sa prachu, teplu a priamemu slnečnému žiareniu.

Neotvárajte kryt zariadenia a zariadenie nedemontujte na jednotlivé súčiastky. Nepokúšajte sa ho sami opraviť. V takýchto prípadoch zaniká nárok na záruku.

Vyhýbajte sa používaniu v prostredí so silnými magnetickými poľami, ako napr. v bezprostrednej blízkosti TV prijímačov, reproduktorových zostáv atď., aby ste sa vyhli strate údajov alebo poruchám fungovania.

Pri prevádzke dohliadnite na používanie podkladu, ktorý je odolný voči otrasom, aby ste sa vyhli poškodeniam.

Strata údajov!

Údaje si pravidelne zálohujte na iné úložisko dát, aby ste sa vyhli nožnej strate údajov v prípade výpadku tohto výrobku.

Obnovenie dát nepatrí k záručným výkonom a naše servisné centrum ho nemôže vykonávať!

Vyhlasenie o zhode



Symbol CE preukazuje, že výrobok spĺňa požiadavky všetkých smerníc EÚ pre daný výrobok.

OBSAH DODÁVKY

- 1 Intenso USB 3.2 Gen 1x1 externý pevný disk (kompatibilný so staršími verziami)
- 2 USB-A na USB Micro-B kábel
- 3 Adaptér z USB-C na USB-A
- 4 Návod na obsluhu

Skontrolujte si prosím, či je obsah balenia (pozri aj schému na začiatku návodu na strane 2) úplný a nevykazuje známky poškodenia. Ak tomu tak nie je, obráťte sa prosím na predajcu alebo na náš servis:

rma@intenso.de

POUŽÍVÁNIE

Požiadavky systému

Tento externý pevný disk je kompatibilný s operačnými systémami Microsoft Windows 8 a vyššími a s operačným systémom Mac OS 10.x a vyššími.


Na prevádzku USB 3.2 Gen 1x1 je potrebné rozhranie USB 3.2 Gen 1x1. Pevný disk je kompatibilný s predchádzajúcimi USB štandardmi.

Konfiguráciu hardvéru vášho počítača a použitý operačný systém môžu ovplyvniť dostupnosť externého pevného disku a rýchlosť prenosu medzi počítačom a externým diskom.

Napájanie cez USB 2.0: ak by vaše USB 3.x na počítači s konektorom USB 2.0 nerozoznali pevný disk, môže to byť spôsobené napájaním. V takom prípade prosím napojte USB rozbočovač na externé napájanie.

**Označenie tovaru: Windows je registrovanou ochrannou známkou tovaru spoločnosti Microsoft Corporation. MAC a macOS sú registrovanými ochrannými známkami tovaru spoločnosti Apple Inc. Všetky značky a názvy tretích osôb sú majetkom príslušných užívateľov.*

Pripojenie externého pevného disku



Na pripojenie externého pevného disku k počítaču používajte iba dodaný kábel USB-C na USB Micro-B a v prípade potreby adaptér z USB-C na USB-A.

1. Pripojte konektor USB Micro-B k externému pevnému disku a konektor USB-C (prípadne s adaptérom) k počítaču.
2. Počkajte, kým sa dokončí inštalácia ovládačov. Zobrazí sa nové zariadenie s označením „Intenso“. Keď je externý pevný disk pripojený k počítaču, rozsvieti sa LED kontrolka. LED kontrolka bliká počas čítania alebo zápisu údajov. LED svieti na modro, ak je externý disk pripojený k portu USB 3.x, a na zeleno, ak je pripojený k portu USB 2.0.

Odstránenie externého pevného disku

V závislosti od používaného operačného systému je potrebné externý pevný disk odpojiť odhlásením, kým sa preruší spojenie s počítačom. Bližšie informácie k tomuto si prosím nájdite v časti „Pomocník“ vášho predajcu operačného systému.

Zatvorte prosím všetky otvorené súbory (fotky, dokumenty atď.) nachádzajúce sa na externom pevnom disku, kým externý disk odpojíte od počítača, aby ste zabránili strate dát.

Neodpájajte prosím externý pevný disk, pokiaľ s ním ešte systém pracuje. Aktívny prístup je znázornený blikajúcou LED kontrolkou zariadenia. Takýto postup dokáže zabrániť poškodeniu a/alebo strate údajov.

SERVIS/VRÁTENIE DO UŽÍVANIA

INTENSO INTERNATIONAL GMBH | Kopernikusstraße 12-14 | D-49377 Vechta

Email (technická podpora):

support@intenso.de

Email (číslo RMA):

rma@intenso.de

Internet:

www.intenso.eu

Telefon (technická podpora):

+49 (0) 4441 – 999 111 (Po.- Štv. 09:00- 16:30;

Pia. 09:00- 14:00)

LIKVIDÁCIA

	Ekologická likvidácia použitých elektronických zariadení: Zariadenia označené týmto symbolom podliehajú európskej smernici 2012/19/EC. Všetky elektronické zariadenia a staré elektrospotrebiče je potrebné likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu na odborných miestach, ktoré sú na to určené. Správnu likvidáciou starých elektrospotrebičov zabráňujeme poškodzovaniu životného prostredia.
	Balenie: Obaly sú surovinami. Obalový materiál tohto výrobku je vhodný na recykláciu a možno ho využiť opakovane. Pri likvidácii akéhokoľvek obalového materiálu sa prosím riadte miestnymi nariadeniami o recyklácii.

TECHNICKÉ ÚDAJE

EXTERNÝ PEVNÝ DISK USB 3.2 GEN 1x1	
Rozmery:	13 x 77 x 126 mm
Hodnota prenosu dát:	max. 5 Gbit/sek (USB 3.2 Gen 1x1)
Výpočet kapacity:	1 MB = 1,000,000 bytes 1 GB = 1,000,000,000 bytes



Az útmutatót figyelmesen olvassák át és mindig tarták be az útmutatóban megemlített összes felhívást. Ezzel biztosítható a készülék hosszú élettartama és megbízható használata. Az útmutató mindig legyen kéznél és azt adják tovább a készülék továbbadásakor.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Biztonság	2
Rendeltetésszerű használat	2
Biztonsági utasítások	2
Megfelelőségi nyilatkozat	3
A csomagolás tartalma	3
Alkalmazás	4
Rendszerkövetelmények	4
A külső merevlemez csatlakoztatása	4
A külső merevlemez eltávolítása	4
Serviz/Forgalmazó	5
Hulladékkezelés	5
Műszaki adatok	5

BIZTONSÁG

Rendeltetésszerű használat

A külső merevlemez rendeltetése a PC-kről, laptopokról, notebookokról, ultrabookokról és Mac számítógépekről származó adatok mentése. A terméket nem szánták kereskedelmi használatra vagy orvosi és speciális alkalmazásokra, amelyeknél a termék meghibásodása sérüléseket, halálesetet vagy jelentős anyagi károkat okozhat.

Rendeltetéstől eltérő használat esetén érvényét veszíti a szavatosság. A készülék általunk jóvá nem hagyott felnyitása, illetve átépítése és jóvá nem hagyott kiegészítő készülékek és tartozékok használata tilos.

Ne használják a készüléket szélsőséges környezeti viszonyok között és ügyeljenek a biztonsági felhívások betartására. Jelen útmutatóban található információk és biztonsági utasítások be nem tartása a rendeltetéstől eltérő használatnak minősül és a szavatosság megszűnését eredményezi és személyi sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.

Bármikor, előzetes bejelentés nélkül, végezhető módosítások a firmware-nél és/vagy a hardvernél. Ezért előfordulhat, hogy jelen útmutató részei, jelen dokumentáció műszaki adatai és képei kissé eltérnek az Ön birtokában lévő terméktől. Jelen útmutatóban leírt összes pont csak a pontosítást szolgálja és nem kell megegyeznie egy adott helyzettel. Nem érvényesíthető jogi követelések jelen útmutató alapján.

Biztonsági utasítások

Veszélyek gyermekek és korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű személyek számára:

A gyermekek gyakran alábecsülik a veszélyeket vagy egyáltalán nem ismerik fel őket. Jelen terméket nem arra tervezték, hogy olyan személyek használják, akiknek korlátozott érzékelési, fizikai vagy szellemi képességeik vannak vagy nincs tapasztalatuk a készülék kezelésében, és/vagy nem ismerik a készüléket, hacsak a készülék használata közben nem felügyeli őket egy olyan személy, aki felelős a biztonságukért vagy utasításokkal látja el őket a készülék használatát tekintően és megértik a használatból keletkező veszélyeket. A gyermekek felügyelet nélkül nem nyúlhatnak a készülékhez. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek nem játszanak a készülékkel.

Fulladásveszély!

A gyermekek a csomagolást vagy más apró alkatrészeket a szájukba vehetik, és azok fulladást okozhatnak.

Rövidzárlat veszélye!

A sérülések elkerülése érdekében jelen készüléket soha ne kezeljék nedves kézzel.

Ne dugjon olyan tárgyakat a készülék nyílásaiba, amelyeket nem a használatra terveztek. Ez egy elektromos rövidzárlathoz és az ebből eredő tűzhez vezethet. Ne tömítse el vagy takarja le a termék nyílásait.

Ne használja a készüléket, ha a készüléken, az USB-kábelen vagy az USB-adapteren látható sérülés van, mert ez sérülést vagy meghibásodást okozhat.

A készüléket nem tehető ki permet vagy fröccsenő víznek.

Folyadékkal töltött edényeket (vázák, üvegek vagy hasonlók) ne tegyenek a készülékre vagy annak közvetlen közelébe. Ilyenkor fennáll a veszélye, hogy az edény felborul és a folyadék villamos biztonsági kockázatot jelent.

Botlásveszély!

A készülék elhelyezése során ügyeljenek arra, hogy senki ne léphessen a kábelekre és azok ne képezzenek botlásveszélyt. Ne tegyenek tárgyakat a kábelre.

Károsodás!

Ne ejtsék le a készüléket és ne tegyék ki azt rázkódásnak és ütéseknek. Ezt különösen fontos betartani a szállítás során. Ne mozgassák a készüléket, ha az üzemben van. A merevlemezek nagyon sérülékenyek. A rajtuk lévő adatok fizikai behatásokra visszavonhatatlanul elveszhetnek. Az ilyen jellegű károkat a jótállás nem fedezi.

A túlhevülés elkerülése érdekében ne blokkolják és ne fedjék le a termék nyílásait.

A terméket üzem során ne takarják le teljesen, biztosítva a hőelvezetést.

Ne nyissa fel a készülék házát és ne szerelje szét az alkotóelemeire. Ne próbálja saját maga megjavítani. Ezekben az esetekben a garancia érvényét veszti.

Kerülje a használatát erős mágneses mezők közelében, mint például TV készülékek, hangfalak stb. közvetlen közelében, hogy elkerülje az adatvesztést vagy más működési zavart.

Üzemelés közben biztosítson egy rázkódásmentes alapfelületet, hogy elkerülje a meghibásodásokat.

Adatvesztés!

Rendszeresen végezzenek adatmentéseket egy másik adattárolóval, elkerülve a készülék tönkremenetele miatti adatvesztést!

Az adatok visszaállítása nem tartozik a garancia terjedelmébe és azt nem végezheti a mi szervizközpontunk!)!

Megfelelősségi nyilatkozat



A CE jelölés kimondja, hogy jelen termék teljesíti a termékre vonatkozó, érvényben lévő összes EU irányelv előírásait.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- 1 Intenso USB 3.2 Gen 1x1 külső merevlemez (korábbi verziókkal kompatibilis)
- 2 USB-A- USB Micro-B kábel
- 3 USB-C – USB-A adapter
- 4 Használati útmutató

Kérjük ellenőrizze, hogy a csomagolás tartalma (erről lásd az útmutató 2. oldalán lévő grafikát is) teljes és károsodásoktól mentes-e. Ha ez nem áll fenn, forduljon az eladóhoz vagy ügyfélszolgálatunkhoz:

rma@intenso.de

ALKALMAZÁS

Rendszerekövetelmények

Ezen külső merevlemez kompatibilis a Microsoft Windows 8 és későbbi, valamint a Mac OS 10.x és későbbi operációs rendszerekkel.


Az USB 3.2 Gen 1x1 üzeméhez USB 3.2 Gen 1x1 interfész használata szükséges. A merevlemez a korábbi USB standardokkal lefelé kompatibilis.

Az Ön PC-jének hardverkonfigurációja és a használt operációs rendszer befolyásolhatja a külső merevlemez elérhetőségét és a PC és a külső merevlemez közötti adatátviteli gyorsaságot.

Áramellátás USB 2.0 alatt: Ha az USB 3.x merevlemez az USB 2.0 csatlakozással rendelkező számítógép nem ismeri fel, akkor ennek egyik lehetséges oka az áramellátás lehet. Kérjük, ebben az esetben egy külső áramellátással rendelkező USB hubot csatlakoztasson.

**Márkajelek: : A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A MAC és a macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei. Minden márka és harmadik fél neve az adott alkalmazás tulajdonát képezi.*

A külső merevlemez csatlakoztatása



A külső merevlemez számítógéphez való csatlakoztatásához kizárólag a mellékelt USB-C – USB Micro-B kábelt, valamint szükség esetén az USB-C – USB-A adaptert használja.

1. Csatlakoztassa a USB Micro-B csatlakozót a külső merevlemezhez, és a USB-C csatlakozót (szükség esetén adapterrel) a számítógéphez.
2. Várja meg, amíg az illesztőprogram telepítése befejeződik. Ekkor megjelenik egy új meghajtó „Intenso” névvel. Amint a külső merevlemez csatlakozik a számítógéphez, a LED világitani kezd. A LED villog, amikor írási vagy olvasási művelet történik. A LED kék színnel világít, ha a külső merevlemez USB 3.x porthoz van csatlakoztatva, és zölden világít, ha USB 2.0 porthoz van csatlakoztatva.

A külső merevlemez eltávolítása

A használt operációs rendszer függvényében előfordulhat, hogy a külső merevlemez ki kell jelentkeztetni, mielőtt megszakítják a kapcsolatot a számítógéppel. Erre vonatkozóan további adatokat az operációs rendszer súgójában találhat.

Zárjon be minden megnyitott fájlt (fényképek, dokumentumok stb.), melyek a külső merevlemezen találhatók, mielőtt a külső merevlemez eltávolítaná a számítógépről. Ezzel elkerülhetők az adatvesztések.

Kérjük, ne távolítsa el a külső merevlemez, ha a rendszer még eléri azt. Az aktív elérések a készülék villogó LED-jén láthatók. Ezen eljárás károsodásokhoz és/vagy adatvesztésekhez vezethet.

SZERVIZ/FORGALMAZÓ

INTENSO INTERNATIONAL GMBH | Kopernikusstraße 12-14 | D-49377 Vechta

Email (műszaki támogatás):

support@intenso.de

Email (RMA szám):

rma@intenso.de

Internet:

www.intenso.eu

Telefon (műszaki támogatás):

+49 (0) 4441 – 999 111 (hé-csüt. 09:00 óra - 16:30 óra;
pé. 09:00 óra - 14:00 óra)

HULLADÉKKEZELÉS

	A villamos készülékek ártalmatlanításáról: Az ezen szimbólummal jelzett készülékekre a 2012/19/EC európai irányelv vonatkozik. A használt villamos és elektromos készülékeket a háztartási hulladéktól külön kell gyűjteni és az erre a célra létrehozott állami gyűjtőhelyeken kell leadni őket. A használt villamos készülékek előírászerű ártalmatlanításával elkerülhető a környezet károsítása.
	Csomagolás: A csomagolóanyagok nyersanyagok. Ezen termék csomagolóanyagjai újrafelhasználhatók. Az egyes anyagok ártalmatlanítása során mindig ügyeljen a helyi újrahasznosítási előírások betartására.

MŰSZAKI ADATOK

KÜLSŐ USB 3.2 GEN 1x1 MEREVLEMEZ	
Méretek:	13 x 77 x 126 mm
Átlyteli sebesség:	max. 5 Gbit/sec (USB 3.2 Gen 1x1)
Kapacitás számítása:	1 MB = 1,000,000 bytes 1 GB = 1,000,000,000 bytes

(Intenso)[®]
for everyday life