

## Instrukcje obsługi

### Lampa czołowa LED UV Basic

Nr art. 1599144

#### Przeznaczenie

Służy jako źródło światła w trakcie zajęć na zewnątrz, takich jak bieganie, biwakowanie, wspinaczka czy łowienie ryb. Latarka czołowa jest zasilana trzema bateriami typu AAA. Jest wszechstronna, emituje światło ultrafioletowe, białe światło LED i ma tryb stroboskopu. Elastyczna, regulowana opaska umożliwi dopasowanie do głowy.

Produkt został zaprojektowany zgodnie z normą IPX4 (jest odporny na zachlapanie) i nadaje się do zastosowania na zewnątrz przy szczególnie zamkniętej obudowie.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe stosowanie może doprowadzić do zwarcia, pożaru lub innych zagrożeń. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#### Zawartość dostawy

- Lampa czołowa
- Elastyczna opaska
- Ostrzeżenia dotyczące diod LED grupy 2 (w wielu językach)
- 3 baterie AAA
- Instrukcja użytkownika

#### Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



#### Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

#### Instrukcje bezpieczeństwa



**Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzebrzeżenia wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.**

##### a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą się one stać niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, uderzeniami, gazami łatwopalnymi, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli produktu nie można już używać bezpiecznie, zaprzestać używania i uniemożliwić używanie osobom nieupoważnionym. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
  - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem zawsze należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet małej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

##### b) Produkt

- Produkt nie został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu w ruchu drogowym (np. jako lampa rowerowa).
- Produkt jest odporny na zachlapanie zgodnie z normą IPX4, o ile osłona ochronna jest szczelnie zamknięta. Można korzystać z produktu na zewnątrz. Nie wolno jednak zakładać i używać pod wodą.
- Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wieszak na produkcie przedmiotów ani zasłaniać go.
- Latarka może się nagrzewać podczas użytkowania. W czasie działania nie należy jej dotykać.
- Gdy jest włączona, należy trzymać ją z dala od przedmiotów i materiałów łatwopalnych. Nie umieszczać źródeł ognia, takich jak świeczki, na lub w pobliżu urządzenia.
- Nie włączać urządzenia ani nie przechowywać go w pobliżu źródeł ciepła takich jak kaloryfery, piecyki lub ogień.
- Nigdy nie zostawiać urządzenia w samochodzie, gdzie narażone jest na działanie promieni słonecznych. Grozi to wybuchem!
- Nigdy nie używać produktu zaraz po przeniesieniu go z chłodnego miejsca do ciepłego. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed włączeniem należy poczekać na ogrzanie urządzenia do temperatury pokojowej. Może to potrwać kilka godzin.

##### c) Światło diodowe

- Ostrzeżenie — światło LED: Nie patrzeć bezpośrednio na światło diody LED! Nie patrz w wiązkę światła bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych!
- Diody LED są zamontowane na stałe i nie można ich wymienić.
- Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio we włączone źródło światła. Jasny błysk może spowodować chwilowe zaburzenia wzroku. Ponadto w wyjątkowych okolicznościach może wywołać napady epilepsji u osób wrażliwych na działanie takiego światła. Dotyczy to głównie epileptyków.
- Produkt należy do 2. grupy ryzyka LED. Do produktu dołączone są ostrzeżenia dotyczące diod LED w różnych językach. Jeśli ostrzeżenie na produkcie nie jest w twoim języku, dołącz je do urządzenia.

2. grupa ryzyka

PRZESTROGA: produkt emituje promieniowanie, które może być szkodliwe dla oczu.

- Promieniowanie LED może być niebezpieczne, jeśli bezpośrednia lub obita wiązka światła LED zostanie skierowana w stronę nieosłoniętego oka. Dlatego ważne jest zapoznanie się z przepisami i zastosowanie środków zapobiegawczych przed użyciem takiego urządzenia.



#### d) Baterie

- Baterie należy wkładać zgodnie z właściwą polaryzacją.
- Wyjąć baterie, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku. Nieszczelne lub uszkodzone baterie w kontakcie ze skórą mogą powodować oparzenia. Podczas obchodzenia się z uszkodzonymi bateriami należy nosić rękawice.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiać baterii bez nadzoru, ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta.
- Wszystkie baterie należy wymieniać w tym samym czasie. Jednoczesne używanie starych i nowych baterii może doprowadzić do wycieku i uszkodzić urządzenie.
- Nie rozbiierać baterii, nie powodować zwarcia ani nie wrzucać do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

#### Elementy obsługowe



- 1 Sprzączka do regulacji
- 2 Zaczep zasobnika na baterie
- 3 Włącznik zasilania
- 4 Opaska do mocowania na głowie
- 5 Włężenie na palec
- 6 Zawias
- 7 Biała dioda LED/stroboskop
- 8 Światło UV

#### Obsługa

##### a) Instalowanie baterii

- Otwórz zasobnik na baterie, ciągnąc elementy (5) i (2) w przeciwnych kierunkach.
- Upewnij się, że bieguny baterii są ułożone zgodnie z oznaczeniami w zasobniku.
- Upewnij się, że zasobnik jest szczelnie zamknięty. Dźwięk „kliknięcia” potwierdza prawidłowe zablokowanie zaczepu.

##### b) Tryby światła

Aby przełączać między trybami, nacisnij przycisk zasilania (3): światło UV > białe światło LED > stroboskop > wyłączone.

##### c) Opaska do mocowania na głowie

Dopasuj sprzączkę (1) tak, aby opaska (4) wygodnie leżała na głowie.

##### d) Zawias

Korzystając z przegubu (6), można wybrać jedno z czterech ustawień kąta latarki (od 90° do 45°).

#### Konserwacja i czyszczenie

- Upewnij się, że osłona jest szczelnie zamknięta, aby zapobiec przedostaniu się wody lub wilgoci do wnętrza urządzenia. Nigdy nie zanurzaj latarki w wodzie.
- Nigdy nie czyść jej silnymi detergentami, alkoholem ani innymi chemikaliami, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy lub awarię urządzenia.
- Czyść suchą szmatką niepozostawiającą włókien. Aby usunąć oporniejsze plamy, zwilż szmatkę letnią wodą.
- Opaskę można prać (bez latarki) ręcznie z łagodnym środkiem piorącym. Temperatura wody nie powinna przekraczać 40°C.

#### Utylizacja

##### a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Usunąć wszystkie włożone baterie i wyrzucić je oddzielnie od produktu.

##### b) Baterie



Konsument jest prawnie zobowiązany (rozporządzenie dotyczące baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.

Zawierające szkodliwe substancje baterie oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd=kadm, Hg=ręć, Pb=olów (oznaczenie znajduje się na bateriach, np. pod widocznym po lewej stronie symbolem pojemnika na śmieci).

Zużyte baterie można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

#### Dane techniczne

Typ baterii .....	AAA (3 szt.)
Regulacja latarki .....	od 90° do 45°
Stopień ochrony .....	IPX4
LED 1 .....	1 W (chłodna biała)
LED 2 .....	11 mW (UV)
Jasność .....	40 lumenów (LED), 1,4 lumena (UV)
Zasięg światła .....	15 m (LED), 25 m (UV)
Czas świecenia .....	ok. 11 godz. (LED), ok. 24 godz. (UV) (z nowymi bateriami dobrej jakości)
Warunki pracy .....	-20°C do +40°C, wilgotność względna: 0% – 100%
Warunki przechowywania .....	-20°C do +40°C, wilgotność względna: 0% – 100%
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) .....	60 x 35 x 45 mm
Masa .....	53 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

\*1599144\_v3\_0618\_02\_dh\_m\_pl