

PL Instrukcja obsługi

Lampa plazmowa w kształcie kuli z efektami

Nr zam. 1613070

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy jako stylowe oświetlenie dekoracyjne w pomieszczeniach mieszkalnych. Zasilanie elektryczne zapewniane jest przez cztery baterie typu AA (brak w zestawie) lub opcjonalnie nabyty zasilacz.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Kula plazmowa
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje użytkowania

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości powodują jego uszkodzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Baterie/akumulatory

- Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy zwracać uwagę na właściwą polaryzację.
- Wyjmij baterie/akumulatory, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku. Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory w kontakcie ze skórą mogą powodować oparzenia. Podczas obchodzenia się z uszkodzonymi bateriami/akumulatorami należy nosić rękawice.
- Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozostawiać ich bez nadzoru, gdyż mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Wszystkie baterie/akumulatory należy wymieniać w tym samym czasie. Jednoczesne używanie starych i nowych baterii/akumulatorów może doprowadzić do wycieku i uszkodzić urządzenie.
- Nie rozbieraj baterii/akumulatorów, nie powoduj zwarców, ani nie wrzucaj ich do ognia. Nigdy nie próbuj ładować jednorazowych baterii. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Zasada działania

Ta lampa plazmowa składa się z przezroczystej szklanej kuli, która jest wypełniona różnymi gazami pod niskim ciśnieniem. Wewnątrz szklanej kuli znajduje się mniejsza szklana kulka, która służy jako elektroda. Jeżeli zostanie przyłożone napięcie przemienne o wysokiej częstotliwości, występują błyskawice, które prowadzą od wewnętrznej szklanej kuli do zewnętrznej szklanej kuli. Po umieszczeniu dłoni na szkle, zmienia się pole elektryczne. W efekcie widoczny jest pasek światła od wewnętrznej szklanej kuli do punktu styczności.

Wkładanie/wymiana baterii

- Otwórz komorę baterii na dolnej stronie produktu.
- Włóż cztery baterie typu AA (brak w zestawie), przestrzegając prawidłowej biegunowości podanej w komorze baterii. Należy przy tym przestrzegać również oznaczeń biegunowości, znajdujących się wewnątrz komory baterii.
- Ponownie zamknij komorę baterii.



Wymień baterie, gdy tylko efekt świetlny zacznie wyraźnie słabnąć. W razie potrzeby produktu można zasilac przy pomocy zasilacza, który można nabyć w handlu. Gniazdo przyłączeniowe jest zamontowane z boku na podstawie.

Uruchomienie



Nigdy nie próbuj zdejmować szklanej kuli lampy.

Nigdy nie otwieraj obudowy lampy plazmowej.

Nie używaj lampy plazmowej bez nadzoru.

Od czasu do czasu sprawdzaj lampę plazmową i zasilacz pod kątem uszkodzeń.

Nigdy nie dotykaj szklanej kuli tylko suchymi dłońmi, ani metalowymi lub innymi przewodzącymi przedmiotami.

Nigdy nie zostawiaj rąk na szklanej kuli przez długi czas, ponieważ może to spowodować poparzenia.

Nigdy nie używaj lampy plazmowej z uszkodzoną szklaną kulą.

- Umieść produkt na płaskiej powierzchni.
- Włączaj (pozycja ON) lub wyłączaj (pozycja OFF) produkt zamontowanym z boku przelącznikiem

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć produkt. Jeżeli produkt jest zasilany zasilaczem, przed każdym czyszczeniem odłącz zasilacz.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.
- W żadnym wypadku nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki. Nie naciskaj mocno na obudowę. Może to prowadzić do jej zarysowania.
- Szklaną kulę należy również czyścić bardzo ostrożnie, aby zapobiec powstaniu rys.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.



Włożoną baterię/akumulatory należy wyjąć z urządzenia i utylizować je oddzielnie od produktu.

Baterie/akumulatory



Konsument jest prawnie zobowiązany (rozporządzenie dotyczące baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione. Zawierające szkodliwe substancje baterie/akumulatory oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie/akumulatory można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiorczych, do naszych sklepów lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie robocze.....	6 V/DC (opcjonalnie 4 baterie AA lub opcjonalny zasilacz)
Pobór prądu.....	maks. 800 mA
Zasilacz (opcja kupna).....	Napięcie wyjściowe: 6 V/DC Prąd wyjściowy: min. 800 mA Ø wtyczki (wewn./zewn.): 2,1 mm / 5,5 mm
Wymiary (Ø x wys.):	100 x 150 mm
Masa.....	160 g