Art.-Nr. 30450

Kabelgarnitur SET AVM 42/175 Gehäuse, Zubehör und Gießharz ISO-FILL A2a

Komponente A + B Inhalt 160ml Haut und Augenkontakt vermeiden

Mischungsverhältnis: Mischzeit 3 Min.

Verarbeitungszeit ca. 15 Min.

Gellerzeit ca. 20 Min.



Trocken und frostfrei lagern. Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe (im Lieferumfang) und Schutzbrille (nicht im Lieferumfang) tragen.

Verarbeitungshinweis:

Alu-Beutel enthält einen 2-Kammer-Innenbeutel, Alu-Beutel erst vor der Verarbeitung öffnen. Er ist eine Feuchtiakeitssperre für den Innenbeutel. Alu-Beutel vorsichtia an einer Kante einschneiden oder über Einreißkerbe öffnen.

ACHTUNG: Innenbeutel nicht zerschneiden!

Gummirundschnur aus dem Innenbeutel herausziehen. U-Profil lässt sich abziehen, Harz + Härter fließen ineinander.

2-3 Minuten kneten. Zugleich Ecken mit 2 Fingern abstreifen, um den Inhalt komplett zu vermischen. Am Ende des Knetvorgangs liegt ein schlierenfreies, homogenes Produkt vor. Ecke abschneiden und Reaktionsharz in das Gehäuse füllen.

Heidemann Handelsges, mbH Fon: 02154 / 81 28 0

Linsellesstr 142-156

D-47877 Willich-Schiefbahn

Fax: 02154 / 81 28 20

Email: info@heidemann-handel.de

Die Sicherheitsdatenblätter zu diesem Produkt können unterwww.heidemann-handel.de eingesehen und runtergeladen werden.

