



1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Schonender Spezialreiniger für Magnetköpfe, Bild- und Tonköpfe oder Laseroptiken.

2. PRODUKTMERKMALE

VIDEO 90 ist speziell zur Reinigung empfindlicher Oberflächen geeignet. Der Spezialreiniger löst Staub, Bandabrieb, sowie Öl- und Fettreste. Man kann damit Verunreinigungen auch aus schlecht zugänglichen Stellen ausspülen. Nach dem Abspülen trocknet das Lösemittel in sekundenschnelle rückstandsfrei ab.

3. ANWENDUNGSBEISPIELE

Anwendungen finden sich bei CD- und DVD-Spielern, Videorecordern, Tonbandgeräten, Kassettenrecordern, Projektoren oder Diskettenlaufwerken. VIDEO 90 sorgt für klare Bilder und einen reinen Klang.

4. GEBRAUCHSANWEISUNG

Für die zielgenaue Dosierung Sprühhörchen aufstecken. Bauteile großzügig abspülen. Schmutz möglichst mit einem Tuch auffangen.

VIDEO 90 enthält leichtentzündliche Lösemittel, weshalb bei der Anwendung Zündquellen fernzuhalten sind. Nicht in unter Spannung stehende Geräte oder Baugruppen sprühen. Vor Inbetriebnahme der Geräte muss das Lösemittel vollständig verdunstet sein.

Bei der Verarbeitung auf gute Belüftung des Arbeitsplatzes achten. Weitere sicherheitstechnische Angaben können Sie aus dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

5. TYPISCHE PRODUKTDATEN

Geruch	:	mild
Flammpunkt	:	< 0°C (leichtentzündlich)
Verdunstungszahl (Ether=1)	:	ca. 1

6. GEBINDE



100, 200, 400 ml

Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Dieses Merkblatt muss stets auf dem neuesten Stand der Technik und der Vorschriften gehalten werden und wird deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden unter: www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden.

Datenblatt-Version: 20722 04 1003 00

Erstellungsdatum: 26 January 2004

