

RE305 ORP Electrode

Installation Instructions

1. Before use, remove and discard the liquid filled (KCL solution) protective end cap.
2. Once the cap is removed, do not attempt to replace it. Electrode damage could occur.
3. Turn meter power "off."
4. Remove retaining collar holding probe on meter.
5. Pull, with a gentle "rocking" motion, to remove old probe.
6. Reverse order to install new probe. Do not touch contacts.

For further instructions, see the meter's User Manual.

This probe is compatible with:

RE300 ExStik[®] ORP Meter
PH100 ExStik[®] pH Meter
PH110 ExStik[®] pH Meter
CL200 ExStik[®] Chlorine Meter

Version 1.0 – February 2005

www.extech.com

RE305 ORP-elektrode

Instructies voor de installatie

1. Voor het gebruik, de met vloeistof (KCL-oplossing) gevulde beschermende eindkap verwijderen.
2. Als de kap eenmaal verwijderd is, niet problemen om ze terug aan te brengen. De elektrode zou beschadigd kunnen geraken.
3. Schakel de meter "uit".
4. Verwijder de bevestigingskraag die de sonde op de meter houdt.
5. Met een zachtjes schuddende beweging aan de oude sonde trekken om ze te verwijderen.
6. Volg de omgekeerde volgorde om de nieuwe sonde te installeren. De contacten niet aanraken.

Zie de handleiding van de meter voor verdere instructies.

Deze sonde is compatibel met:

CL200 ExStik[®] Chloormeter
PH100 ExStik[®] pH-meter
PH110 ExStik[®] pH-meter
RE300 ExStik[®] OPR-meter

Versie 1.0 - Februari 2005

www.extech.com

RE305 ORP-Elektrode

Installationshinweise

1. Vor Benutzung die in der Schutzkappe eingefüllte Flüssigkeit (KCL-Lösung) entfernen und entsorgen
2. Nach Entfernen der Kappe nicht versuchen, diese wieder aufzusetzen. Die Elektrode könnte sonst beschädigt werden
3. Messgerät ausschalten.
4. Sondenhalterung vom Messgerät entfernen
5. Die verbrauchte Sonde durch leichtes "hin- und herbewegen" herausziehen.
6. Zum Einsetzen der neuen Sonde umgekehrt vorgehen. Nicht die Kontakte berühren.

Weitere Anweisungen, siehe Bedienungsanleitung des Messgerätes.

Diese Sonde ist kompatibel mit:

CL200 ExStik[®] Chlorgehaltmessger
PH100 ExStik[®] pH-Messgerät
PH110 ExStik[®] pH-Messgerät
RE300 ExStik[®] ORP-Messgerät

Version 1.0 – Februar 2005

www.extech.com

Électrode de POR RE305

Instructions d'installation

1. Avant utilisation, retirez et jetez le couvercle protecteur rempli de liquide (solution de KCL)
2. Une fois que vous avez enlevé le couvercle, n'essayez pas de le remettre en place. Cela pourrait endommager l'électrode
3. Éteignez le mesureur.
4. Retirez la bague de rétention tenant la sonde sur le mètre.
5. Tirez, avec un doux mouvement de secousse, pour retirer l'ancienne sonde.
6. Effectuez les même opérations en ordre inverse pour installer la nouvelle sonde. Ne touchez pas les contacts.

Pour plus d'instructions, voir le Manuel d'Utilisation.

Cette sonde est compatible avec :

Chlorostat CL200 ExStik[®]
pH-mètre PH100 ExStik[®]
pH-mètre PH110 ExStik[®]
Mesureur de POR RE300 ExStik[®]

Version 1.0 – Février 2005

www.extech.com