

GB INSTRUCTIONS FOR USE Dual Cartridge Respirators (Half Mask EN140)
Type: □RM605 □RM606

The use of the half mask model RM605 / RM606 requires the knowledge of this instruction for use.
Repairs and the exchange of components have to be done by trained personal only, with the exclusive use of genuine spare parts. The manufacturer does not accept responsibility for any harm caused by not obeying these instructions for use.
The half mask model is a **PPE of category III** EU certified according to Regulation (EU) 2016/425.

CHECKS PRIOR TO USE

1. Check the head band for elasticity break, or tears.
2. Check the respirator for crack, tears or holes.
3. Check the inhalation and exhalation valves for crack, tears or distortion.
4. Check the filter connectors for cracks or damage.
5. If any problems are detected during any of the above inspection, immediately replace the respirator with a new one.
6. Check the filters to be used before inserting them into the filter connectors.
Ensure that the correct filter is being used and also that the filter is clean.

FITTING INSTRUCTIONS



1. Pull the bottom straps by one hand and hold respirator by another hand.
2. Pull the bottom straps behind the neck.
3. Place the respirator cover the mouth and nose, then pull the head harness over the crown of the head.
4. Tighten the top straps by pulling on end to obtain a secure and comfortable fit.
5. Insert the cartridge and adjust position to ensure the arrow sign align with the arrow sign on the half mask and then turn clockwise to lock in place.
6. Tightness test prior to use: Positive pressure test
a) Cover valve with palm of hand
b) Slowly exhale
c) The half mask is tight if it slightly lifts off.
7. Negative pressure test
a) Cover both filter openings with palm of hands
b) Inhale and hold breath for approx 10s
c) The half mask is tight if no ambient air enters(facepiece should collapse slightly) if any leakage is detected, correct before using respirator.

PERFORMANCE

The half mask satisfies the performance requirements stated in the standard EN140:1998 used for the designed EC certification.

Performance details-

Breathing resistance meet the requirements below

Requirement	Inhalation (25cycles/minX2/str oke or 160l/min)	Exhalation (25cycles/minX2/str oke or 160l/min)	Inhalation (30l/min)	Inhalation (95l/min)
Model				
Max Resistance	<2.0mbar	<3.0mbar	<0.5 mbar	<1.3mbar

Inward leakage meet the requirements below

Model/max Average	10 subjects X 5 exercise periods	10 subjects Average
Requirement	< 5%	< 2%

FIELDS OF APPLICATION - RESPIRATORS

The half mask is designed to be used with the filters and in the fields of application below mentioned:
At any time two filters only of the same type and class must be used.

Mask	FILTER	COLOR	PROTECTION	TYPE	CE specification
RM605	R650N	White	Particles & solid Aerosols only	P2 R (Note 2)	EN143:2000/A1:2006
	R653	Brown	Organic gasses & Vapor with a boiling point of > 65°C	A1	EN14387:2004/A1:2008
	R655	Yellow	Against sulphur dioxide and other acidic gases	E1	EN14387:2004/A1:2008
	R657	Brown Gray Yellow Green	Note 1	A1B1E1K1	EN14387:2004/A1:2008
	R660N	White	Particles & solid Aerosols only	P2 R (Note 2)	EN143:2000/A1:2006
RM606	R663	Brown	Organic gasses & Vapor with a boiling point of > 65°C	A1	EN14387:2004/A1:2008

- Note 1: R657 protection against
A- Against certain organic gases and vapours with a boiling point > 65°C.
B- Against certain inorganic gases and vapours.
E- Against sulphur dioxide and other acidic gases and vapours.
K- Against ammonia and organic ammonia derivatives.
- Note 2: Class 1- max concentration of 0.1 Vol. % (1000 ppm).
- Note 3:"R" means reusable so the filter can be used for more than one shift

WARNING

1. Not for use in still, tanks, enclosed places or in any circumstances where gas is likely to be present, unless the type of gas and its concentration is known and the respirator fitted with the appropriate gas filter, or in oxygen deficient atmospheres.
2. The respirator may not provide satisfactory facial seal with certain physical characteristics (such as beards or gross disfigurements), resulting in leakage which limits its protection.
3. The respirator does not supply oxygen and must be used if the contamination exceeds 0.1% by volume. The respirator must not be used when the oxygen content in the surrounding atmosphere is below 17% by volume.
4. Use the specific filters for the purpose intended and under the circumstances as indicated on each filter. The useful life of each filter will vary according to the concentration of vapors and/or particulates present and the activity of the wearer of the respirator.
5. The respirator is not designed for the use in case of excess of oxygen or explosive atmosphere.

STORAGE AND SHELF LIFE

New respirators can be stored at the point of sale for up to 3 years from date of manufacturing marked on the packaging. Used respirator can be stored in the original packaging, in a dry, non-contaminated environment and they must be stored away from direct sunlight, extreme temperatures (max.50°C and min.-10°C) and humidity (max.<90%). Used respirators must not be used after the expiry date marked on the packaging.

MAINTENANCE AND REPLACEMENT PARTS

The exhalation and inhalation valves and elastic headbands can be replaced when required. Filters shall be dismantled according to the national regulation and considering the substances they have retained.

CLEANING AND DISINFECTING

Cleaning: The respirator may be cleaned with a mild detergent or soap and water. Care must be taken to check that the inhalation and exhalation valves are in position and in good condition after cleaning.

Disinfecting: 1. It's required to disinfect the respirator every 3 months, according to the use.

2. Any part of the respirator which is in contact with the wearer shall be disinfected with alcohol.

PACKAGING

1. Year and month of shelf life. The end of shelf life is presented at the pictogram (the same of the marking of the filter) with the code yyyy/mm for year and month.
2. Manufacturer model designation with the pictogram of the marking of the half mask.
3. Manufacturer's recommended condition of storage (temperature and humidity) with the same pictogram of the marking of the half mask.
4. Suitable packaging for transport: is recommended to put the half mask in their original packaging which consist in a poly-bag to avoid exposing to air with a color box protecting half mask against colliding when shipping.

ES INSTRUCCIONES PARA EL USO
Respiradores de Doble Cartucho (Media M3scara EN140)
Tipor: □RM605 □RM606

El uso del modelo de media m3scara RM605/RM606 requiere el conocimiento de estas instrucciones para su uso.
Reparaciones y cambio de componentes deben ser realizados solamente por el personal capacitado, con el exclusivo uso de repuestos aut3nticos.
El fabricante no acepta la responsabilidad por daos causados por no obedecer estas instrucciones de uso.
El modelo de media m3scara es un PPE de categor3a III certificado por la UE seg3n el Reglamento (UE) 2016/425.

VERIFICAR ANTES DE USAR

1. Verifique la banda de cabeza por roturas o desgarrones.
2. Verifique el respirador por grietas, desgarrones o agujeros.
3. Verifique los v3lvulas de inhalaci3n y exhalaci3n por grietas, desgarrones o distorsi3n.
4. Verifique los conectores de filtro por grietas o daos.
5. Si se detecta alg3n problema durante cualquiera de las inspecciones arriba citadas, reemplace el respirador de inmediato.
6. Verifique los filtros a ser usados antes de insertarlos en los conectores de filtro.
Asegure de usar el filtro correcto y limpio.

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACI3N



1. Estire las cintas de fondo con una mano y sostenga el respirador con la otra mano.
2. Estire las cintas de fondo hacia det3rs de la cabeza.
3. Ponga el respirador cubriendo la boca y la nariz, y estire el arn3s de cabeza sobre la cabeza.
4. Apriete las cintas de arriba con estr3n un extremo para obtener un ajuste seguro y c3modo.
5. Apague ambas tapas del contenedor de filtro contra sentido de reloj para colocar los filtros adecuados en los contenedores de filtro y gire las tapas en sentido de reloj.
6. Prueba de estanqueidad previa al uso: Prueba de presi3n positiva:
a) Tapar la v3lvula con la palma de la mano.
b) Exhalar lentamente.
c) La m3scara es estanca si se separa ligeramente de la cara.
7. Prueba de presi3n negativa:
a) Tapar con las palmas de las manos las aberturas de los dos filtros.
b) Inhalar y contener la respiraci3n unos 10 segs. Aprox.
c) La m3scara es estanca si no entra aire del exterior (la pieza facial debe hundirse ligeramente). Si se detecta cualquier fuga, hay que corregirla antes de utilizar la mascarilla.

RENDIMIENTO

La media m3scara cumple con los requisitos de rendimiento establecidos en la norma EN140:1998 utilizada para la certificaci3n CE.

Detalles del rendimiento-

La resistencia respiratoria cumple los requisitos siguientes

Requisito	Inhalaci3n (25ciclos/minX2/trazo o 160l/min)	Exhalaci3n (25ciclos/minX2/trazo o 160l/min)	Inhalaci3n (30l/min)	Inhalaci3n (95l/min)
Modelo				
Resistencia m3xima	<2.0mbar	<3.0mbar	<0.5 mbar	<1.3mbar

El flujo de entrada cumple los requisitos siguientes

Modelo/promedio m3x	10 sujetos X 5 periodos de ejercicio	Promedio de 10 sujetos
Requisitos	< 5%	< 2%

La media m3scara est3 diseada para usar con los filtros y en los sigtes. campos de aplicaci3n:
Siempre use dos filtros del mismo tipo y clase.

M3scara	FILTRO	COLOR	PROTECCI3N	TIPO	Especificaciones CE
RM605	R650N	Blanco	Particulas y aerosoles s3lidos solamente	P2 R (Note 2)	EN143:2000/A1:2006
	R653	Marr3n	Gases org3nicos y vapores con un punto de ebullici3n de > 65°C	A1	EN14387:2004/A1:2008
	R655	Amarillo	Contra el di3xido de azufre y otros gases y vapores ac3dicos.	E1	EN14387:2004/A1:2008
	R657	Marr3n Gris Amarillo Verde	Note 1	A1B1E1K1	EN14387:2004/A1:2008
	R660N	Blanco	Particulas y aerosoles s3lidos solamente	P2 R (Note 2)	EN143:2000/A1:2006
RM606	R663	Marr3n	Gases org3nicos y vapores con un punto de ebullici3n de > 65°C	A1	EN14387:2004/A1:2008

- Nota 1: R657 protecci3n contra:
A- Contra ciertos gases y vapores org3nicos con un punto de ebullici3n: <65°C.
B- Contra ciertos gases y vapores inorg3nicos.
E- Contra el di3xido de azufre y otros gases y vapores ac3dicos.
K- Contra el amoniac y derivados org3nicos del amoniac.
- Nota 2: Clase 1- concentraci3n m3xima de 0.1 Vol. % (1000 ppm).
- Nota 3:"R" significa reutilizable para que el filtro se pueda utilizar en m3s de un turno

ADVERTENCIA

1. No para usar en lugares qu3nticos, tanques, encerrados o en cualquier circunstancia donde el gas estar3a presente, salvo el tipo de gas y su concentraci3n es conocida y el respirador se adecua al tipo de gas adecuado, o en ambientes con deficiencia de ox3geno.
2. El respirador puede no dar sello facial satisfactorio con ciertas caracter3sticas f3sicas (como barbas opatillas), resultando en p3rdida limitada su protecci3n.
3. El respirador no suministra ox3geno y se lo debe usar si la contaminaci3n excede 0.1% por volumen. No se debe usar el respirador cuando el contenido de ox3geno en el ambiente es debajo de 17% por volumen.
4. Use los filtros espec3ficos para el prop3sito propuesto y bajo las circunstancias indicadas en cada filtro. La vida 3til de cada filtro var3a seg3n la concentraci3n de vapores y/o particulas presentes y la actividad del quien usa el respirador.
5. El respirador no est3 diseado para usar en caso de exceso de ox3geno y ambiente explosivo.

ALMACENAE Y VIDA 3TIL

Respiradores nuevos pueden ser almacenados en el punto de venta por hasta 3 a3os desde la fecha de fabricaci3n marcada en el embalaje, en un ambiente seco, no contaminado, y se los deben almacenar fuera de la luz solar directa, temperaturas externas (max.50°C y min.-10°C) y humedad (m3x.< 90%). No se deben usar los respiradores usados despu3s de la fecha de vencimiento en el embalaje.

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS

Las v3lvulas de exhalaci3n e inhalaci3n y las bandas el3sticas de cabeza pueden ser reemplazadas cuando necesario. Se deben desmontar los filtros seg3n las regulaciones locales y considerando las sustancias retenidas.

LIMPIEZA Y DESINFECTACI3N

Limpi3za: se puede limpiar el respirador con un detergente suave y agua. Se debe cuidar al verificar que las v3lvulas de inhalaci3n y exhalaci3n est3n en posici3n y en buena condici3n despu3s de la limpi3za.

Desinfecci3n: 1. Se requiere desinfectar el respirador cada 3 meses, seg3n el uso.

2. Cualquier parte del respirador que est3 en contacto del usuario debe ser desinfectada con alcohol.

Embalaje

1. Fecha de caducidad. Est3 presentada en el icono (marcada como est3 en el filtro) con el C3digo yyyy / mm para el a3o y el mes.
2. Designaci3n del modelo con el icono de la marca del filtro.
3. Condiciones recomendadas por el fabricante sobre el almacenamiento (temperatura y humedad) con el mismo icono del marcado del filtro.
4. Envases adecuados para el transporte: Se recomienda colocar el filtro en su embalaje original, que consiste en una bolsa de polietileno para evitar la exposici3n al aire. La bolsa protege contra golpes en el interior de la caja durante el transporte.

IT ISTRUZIONI PER L'USO
Maschere antigas a Doppia Cartuccia (Mezza Maschera EN140)
Type: □RM605 □RM606

L'utilizzo della semimaschera modello RM605 / RM606 richiede la conoscenza di queste istruzioni per l'uso.
Le riparazioni e il cambio di componenti devono essere effettuati soltanto dal personale addestrato, con l'uso esclusivo di parti di ricambio autentiche.
Il fabbricante non accetta responsabilit3 per alcun danno causato dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso.
Il modello di semimaschera 3 un DPI di categoria III EU certificato secondo il Regolamento (UE) 2016/425.

CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'USO

1. Controllare la banda del capo per rotture dell'elasticit3 o strappi.
2. Controllare la maschera antigas per rotture, strappi o buchi.
3. Controllare le valvole d'inhalazione e d'esalazione per rotture, strappi o distorsioni.
4. Controllare i connettori del filtro per rotture o danni.
5. Se durante una delle suddette ispezioni viene riscontrato qualche problema, sostituire immediatamente la maschera antigas con una nuova.
6. Controllare i filtri da usare prima di inserirli nei connettori del filtro.
Assicurarsi che venga usato il filtro giusto e anche che il filtro sia pulito.

ISTRUZIONI PER INDOSSARE LA MASCHERA ANTIGAS



1. Tirare i lacci inferiori con una mano e tenere la maschera antigas con l'altra mano.
2. Tirare i lacci inferiori dietro la nuca.
3. Mettere la maschera antigas a coprire la bocca e il naso, poi tirare i lacci del capo sopra la corona della testa.
4. Stringere i lacci superiori tirando un capo per ottenere un'indossatura sicura e comoda.
5. Togliere via i coperti dei due contenitori dei filtri in senso antiorario per poter mettere i filtri giusti nei contenitori dei filtri e rimettere i coperti in senso orario.
6. Prova di tenuta prima dell'uso: Prova pressione positiva:
a) comprire con il palmo della mano la valvola di esalazione.
b) esalare lentamente.
c) la maschera fa tenuta se si crea una leggera sovrappressione all'interno del respiratore.
7. Prova pressione negativa:
a) coprire con i palmi delle mani entrambi i sovrappi.
b) inalare e trattenere il respiro per circa 10 secondi.
c) la maschera fa tenuta se non entra aria ambiente (il facciale deve schiacciarsi leggermente contro il viso). Se si riscontra una perdita, correggere la regolazione della bardatura prima di usare il respiratore.

PRESTAZIONI

La semimaschera soddisfa i requisiti prestazionali previsti dalla norma EN140:1998 utilizzata per la progettazione e la certificazione CE.

Dettagli sulle prestazioni

La resistenza alla respirazione soddisfa i seguenti requisiti

Requisito	Inalazione (25 cicli/minX2/corsa o 160l/min)	Esalazione (25 cicli/minX2/corsa o 160l/min)	Inalazione (30l/min)	Inalazione (95l/min)
Modello				
Resistenza massima	<2.0mbar	<3.0mbar	<0,5	<1,3mbar

Le perdite verso l'interno sono conformi ai seguenti requisiti

Modello/max Media	10 soggetti X 5 periodi di esercizio fisico	10 soggetti Media
Requisito	<5%	<2%

La mezza maschera RM 605 3 stata progettata per l'uso con i filtri e nei campi d'applicazione elencati qui sotto:
In qualsiasi momento si devono usare solo due filtri dello stesso tipo e classe.

Maschera	FILTRO	COLOR	PROTEZIONE	TIPO	Specifiche CE
RM605	R650N	Blanco	Solo particelle e aerosol solidi	P2 R (Note 2)	EN143:2000/A1:2006
	R653	Marrone	Gas e vapori organici con un punto di ebollizione di >65°C	A1	EN14387:2004/A1:2008
	R655	Giallo	Contro l'anidride solforosa e altri gas e vapori acidi.	E1	EN14387:2004/A1:2008
	R657	Marrone Grigio Giallo Verde	Note 1	A1B1E1K1	EN14387:2004/A1:2008
	R660N	Blanco	Solo particelle e aerosol solidi	P2 R (Note 2)	EN143:2000/A1:2006
RM606	R663	Marrone	Gas e vapori organici con un punto di ebollizione di >65°C	A1	EN14387:2004/A1:2008

- Nota 1: Protezione R657 da:
A- Contro alcuni gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C.
B- Contro alcuni gas e vapori inorganici.
E- Contro l'anidride solforosa e altri gas e vapori acidi.
K- Contro l'ammoniaca e i derivati organici dell'ammoniaca.
- Nota 2: Classe 1 - concentrazione massima di 0,1 Vol. % (1000 ppm).
- Nota 3: "R" significa riutilizzabile in modo che il filtro possa essere utilizzato per pi3 di un turno.

AVVERTENZA

1. Da non usare in distillatori, serbatoi, luoghi chiusi o in qualsiasi circostanza dove 3 probabile che sia presente del gas, a meno che sia conosciuto il tipo di gas e la sua concentrazione e la maschera antigas sia dotata del filtro per gas appropriato, on atmosfera mancanti di ossigeno.
2. La maschera antigas non fornisce una protezione ermetica facciale soddisfacente con certe caratteristiche fisiche (come barbe o grosse basette), con risultato di perdite che ne limitano la protezione.
3. La maschera antigas non fornisce ossigeno e deve essere usata se la contaminazione supera lo 0.1% in volume. La maschera antigas non si deve usare quando il contenuto di ossigeno dell'atmosfera circostante 3 inferiore al 17% in volume.
4. Usare i filtri specifici per lo scopo previsto e nelle circostanze indicate su ciascun filtro. La durata 3til di ciascun filtro varia in base alla concentrazione dei vapori e/o particelle presenti e all'attivit3 di colui che indossa la maschera antigas.
5. La maschera antigas non 3 stata progettata per l'uso in caso di eccesso di ossigeno o in atmosfera esplosiva.

MANUTENZIONE E PARTI DI RICAMBIO

Le valvole di esalazione e inalazione e le bande elastiche per il capo si possono sostituire quando necessario. I filtri si devono smontare in base ai regolamenti nazionali e considerando le sostanze che hanno assorbito.

PULIZIA E DISINFESTAZIONE

Pulizia: La maschera antigas si pu3 pulire con un leggero detersivo o con acqua e sapone. Si deve fare attenzione a controllare che dopo la pulizia le valvole d'inalazione ed esalazione siano in posizione e in buone condizioni.

Disinfezione: 1. Si richiede di disinfeettare la maschera antigas ogni 3 mesi, a seconda dell'uso.

2. Qualsiasi parte della maschera antigas che 3 a contatto della persona che la indossa deve essere disinfettata con alcool.

Imballaggio

1. Anno e mese di scadenza La scadenza 3 presentata a livello del pittogramma (lo stesso della marcatura del filtro) con il codice aaaa/mm per anno e mese.
2. La designazione del modello del fabbricante con il pittogramma della marcatura del filtro.
3. La condizione di stoccaggio raccomandata dal fabbricante (temperatura e umidit3) con lo stesso pittogramma della marcatura del filtro.
4. Imballaggio idoneo per trasporto: 3 raccomandato di inserire il filtro nella sua confezione originale che consiste in una poly-bag per evitare l'esposizione all'aria con una scatola interna di protezione del filtro dalla collisione durante la spedizione.

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Respirateurs 3 double cartouches (Demi-masque EN140)
Type: □RM605 □RM606

L'utilisation du mod3le de demi-masque RM605 / RM606 n3cessite la connaissance de cette notice d'utilisation.
La r3paration et l'3change des composants doivent 3tre faits uniquement par une personne qualifi3e avec l'utilisation exclusive des pi3ces de rechange d'origine.
Le fabricant n'accepte aucune responsabilit3 pour toute blessure r3sultant du non respect de ces instructions d'utilisation.
Le mod3le de demi-masque est un EPI de cat3gorie III certifi3 EU conform3ment au r3glement (UE) 2016/425.

VERIFICATIONS AVANT TOUTE UTILISATION

1. Inspectez le serre-t3te pour d3celer toute trace d'usure de l'3lasticit3 ou d'accroc.
2. Inspectez le respirateur pour d3celer toute trace de fissure, accroc ou trou.
3. Inspectez l'inhalateur et les soupapes pour d3celer toute trace de fissure, accroc ou d3formation.
4. Inspectez les connecteurs de filtre pour d3celer toute trace de fissure ou de dommage.
5. Si un quelconque probl3me est d3tect3 pendant les inspections ci-dessus, remplacez imm3diatement le respirateur par un respirateur neuf.
6. Inspectez les filtres avant de les ins3rer dans le connecteur de filtres.
V3rifiez que le filtre utilis3 est ad3quat et propre.

INSTRUCTIONS DE POSE



1. Tirez la courroie inf3rieure d'une main en tenant le respirateur d'une autre.
2. Tirez la courroie inf3rieure vers l'arri3re de la t3te.
3. Appliquez le respirateur sur la bouche et le nez puis tirez le harnais de t3te au-dessus du cr3ne.
4. Resserrer les courroies sup3rieures en tirant sur les extr3mit3s pour obtenir une position s3curis3e et confortable.
5. Tournez les deux couvercles du conteneur 3 filtre dans le sens anthoraire pour placer de facon ad3quate les filtres dans les conteneurs puis tournez les conteneurs dans le sens horaire.
6. Test d'3tanch3it3 avant emploi : Test de Pression Positive :
a) Obtenir la soupape d'expiration avec la paume de la main.
b) Expirer doucement.
c) Le masque est 3tanche s'il se d3colle l3g3rement.
7. Test de Pression N3gative :
a) Obtenir les deux ouvertures des filtres avec les paumes des mains.
b) Inspirer et retenir sa respiration pendant environ 10 secondes.
c) L'3tanch3it3 est assur3e si aucun air ext3rieur ne rentre dans le masque (celui-ci tirant l3g3rement le visage). Si une fuite est d3tect3e, corriger la position du masque.

PERFORMANCE

Le demi-masque satisfait aux exigences de performance 3nonc3es dans la norme EN 140: 1998 utilis3e pour la conception et la certification CE.

D3tails de performance

La r3sistance respiratoire r3pond aux exigences suivantes

Conditions requises	Inhalation (25cycles/minX2/cou rse ou 160l/min)	Expiration (25cycles/minX2/cou rse ou 160l/min)	Inhalation (30l/min)	Inhalation (95l/min)
Mod3le/max Moyenne				
R3sistance maximale	<2,0 mbar	<3,0 mbar	<0,5 mbar	<1,3 mbar

Les fuites vers l'int3rieur r3pondent aux exigences suivantes

Mod3le/max Moyenne	10 sujets X 5 p3riodes d'exercices	10 sujets Moyenne
Conditions requises	< 5%	< 2%

Le demi-masque de type RM 605 est conu pour une utilisation avec les filtres et dans les champs d'application d3crits ci-dessous:
Utiliser uniquement deux filtres de m3me type et cat3gorie en toute circonstance.

Masque	FILTRE	COULEUR	PROTECTION	TYPE	norme CE
RM605	R650N	Blanc	Particules et a3rosols solides uniquement	P2 R (Note 2)	EN143:2000/A1:2 006
	R653	Marron	Gas et vapeurs organiques avec un point d'3bullition > 65°C	A1	EN14387:2004/A 1:2008
	R655	Jaune	Contre le di3oxyde de soufre et autres gaz et vapeurs ac3dies.	E1	EN14387:2004/A 1:2008
	R657	Marron Gris Jaune Vert	Remarque 1	A1B1E1K1	EN14387:2004/A 1:2008
RM606	R660N	Blanc	Particules et a3rosols solides uniquement	P2 R (Note 2)	EN143:2000/A1:2 006
	R663	Marron	Gas et vapeurs organiques avec un point d'3bullition > 65°C	A1	EN14387:2004/A 1:2008

- Remarque 1 : R657 protection contre:
A- Contre certains gaz et vapeurs organiques avec un point d'3bullition > 65°C.
B- Contre certains gaz et vapeurs inorganiques.
E- Contre le di3oxyde de sou