



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist eine Infrarotlampe. Das Produkt ist dazu bestimmt, gezielte Wärme sowie ein angenehmes, beruhigendes Gefühl für Ihr allgemeines Wohlbefinden und zur Entspannung in Ihrem Zuhause oder persönlichen Bereich zu bieten.

Das Produkt ist nicht für medizinische Zwecke oder zur Behandlung von Krankheiten bestimmt.

Das Produkt ist nicht zur Beleuchtung von Wohnräumen geeignet.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise und ggf. beiliegende Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie dieses Produkt nur zusammen mit den Sicherheitshinweisen und ggf. beiliegenden Anleitungen an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

4 Sicherheitshinweise



Lesen Sie dieses Dokument und die zugehörige Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

4.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

4.2 Gesundheitszustand

- Konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt, wenn Sie an bestehenden gesundheitlichen Problemen leiden.
- Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Unbehagen, Schmerzen, Rötungen oder Blasenbildung verspüren.

4.3 Verbrennungsgefahr



WARNUNG

HOHE TEMPERATUR

IR-LAMPE
OBERFLÄCHE HEISS 200°C
SICHEREN ABSTAND HALTEN

(30-45cm)

- Bringen Sie die Lampe nicht in direkten Kontakt mit der Haut. Halten Sie einen sicheren Abstand von mindestens 30–45 cm zur Haut ein.
- Eine längere Anwendung kann zu Hautschäden führen. Verwenden Sie die Lampe nicht länger als 30 Minuten am Stück.

- Berühren Sie die Lampe oder die umliegende Halterung während oder unmittelbar nach dem Betrieb nicht. Es können schwere Verbrennungen auftreten. Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es anfassen.
- Nicht anwenden bei Säuglingen, Kindern, Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder bei Personen mit verminderter Hitzesensibilität, da diese Unwohlsein oder extreme Hitze möglicherweise nicht wahrnehmen oder entsprechend reagieren können.
- Nicht während des Schlafens verwenden.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung im Anwendungsbereich, um einen Hitzestau zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, die Ihre Fähigkeit, Hitze oder Schmerzen zu empfinden, beeinträchtigen könnten.
- Wenn Sie schwanger sind, verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihres Bauches, um eine Überhitzung dieses Bereichs zu vermeiden. Wenn Sie Zweifel haben, konsultieren Sie Ihren Arzt.

4.4 Augenschäden

- Schauen Sie nicht direkt in das Infrarotlicht. Längere Exposition kann Augenschäden verursachen.

4.5 Brandgefahr

- Halten Sie brennbare Materialien wie Vorhänge, Papier oder Kleidung mindestens 2 m von der Lampe entfernt. Die Oberfläche der Lampe erreicht sehr hohe Temperaturen und kann brennbare Materialien entzünden.

4.6 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

4.7 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.

4.8 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5 Reinigung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

- Schalten Sie zunächst einmal das Produkt aus.
- Lassen Sie das Produkt dann auf die Umgebungstemperatur abkühlen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

6 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

7 Technische Daten

Eingangsspannung	220 - 240 V/AC
Leistungsaufnahme	150 W
Sockel.....	E27
Linse	Glas
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	max. 85 % rF (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-20 bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	max. 85 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen (Ø x H)	120 x 134 mm
Gewicht (ca.)	350 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3385348_V2_0825_jh_ss_de 27021599974935435-1 I4/O2 en



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is an infrared bulb. The product is intended to provide localized warmth and a comforting, soothing sensation for general well-being and relaxation in your home or personal space.

The product is not intended for medical use or to treat any medical conditions.

The product is not suitable for household room lighting.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the safety instructions and any accompanying instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the safety instructions and any accompanying instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

4 Safety instructions



Read this document and the accompanying operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

4.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

4.2 Health conditions

- Consult a healthcare professional before use if you have any pre-existing medical conditions.
- Discontinue use immediately if you experience any discomfort, pain, redness, or blistering.

4.3 Burn hazards



- Do not place the bulb in direct contact with skin. Maintain a safe distance of at least 30 - 45 cm from the skin.
- Prolonged use can lead to skin damage. Do not use the bulb for more than 30 minutes at a time.
- Do not touch the bulb or surrounding fixture during or immediately after operation. Serious burns can occur. Allow sufficient time for cooling before handling.
- Do not use on infants, children, individuals with impaired physical, sensory, or mental capabilities, or anyone who is insensitive to heat, as they may not be able to recognize or react to discomfort or the extreme heat.

- Do not use while sleeping.
- Ensure adequate ventilation in the area of use to prevent heat buildup.
- Do not use the product if you are under the influence of alcohol, drugs, or medications that may impair your ability to sense heat or pain.
- If you are pregnant, do not operate the device near your abdomen, in order to prevent this area from overheating. If you have any doubts, consult your doctor.

4.4 Eye damage

- Do not look directly into the infrared light. Prolonged exposure can cause eye damage.

4.5 Fire hazards

- Keep flammable materials such as curtains, papers, or clothing at least 2 m away from the bulb. The bulb's surface reaches very high temperatures and might ignite flammable materials.

4.6 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

4.7 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.

4.8 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5 Cleaning

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Switch the product off.
2. Let the product cool down to ambient temperature.
3. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

6 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

7 Technical data

Input voltage	220 - 240 V/AC
Power consumption	150 W
Base	E27
Lens	Glass
Operating temperature	-20 to +45 °C
Operating humidity	max. 85 % RH (non-condensing)
Storage temperature	-20 to +45 °C
Storage humidity	max. 85 % RH (non-condensing)

Dimensions (Ø x H) 120 x 134 mm
Weight (approx.) 350 g



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est une lampe à infrarouge. Le produit est conçu pour fournir une chaleur localisée et une sensation de confort et d'apaisement pour le bien-être général et la relaxation dans votre maison ou votre espace personnel.

Le produit n'est pas destiné à un usage médical ou au traitement d'une quelconque pathologie.

Il n'est pas non plus adapté à l'éclairage des pièces de la maison.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les consignes de sécurité et toutes les instructions qui les accompagnent et rangez-les dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec les consignes de sécurité et les éventuelles instructions qui les accompagnent.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

4 Consignes de sécurité



Lisez attentivement ce document ainsi que les instructions d'utilisation qui l'accompagnent et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

4.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

4.2 Conditions sanitaires

- Si vous avez des problèmes de santé préexistants, consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.
- Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une gêne, une douleur, une rougeur ou une cloque.

4.3 Risque de brûlures !



- Évitez de mettre l'ampoule en contact direct avec la peau. Maintenez une distance de sécurité d'au moins 30 à 45 cm de la peau.
- Une utilisation prolongée peut entraîner des lésions cutanées. Évitez d'utiliser l'ampoule pendant plus de 30 minutes en une seule fois.

- Évitez de toucher l'ampoule ou le dispositif environnant pendant ou immédiatement après l'utilisation. Cela pourrait vous brûler gravement. Laissez l'ampoule ou le dispositif refroidir suffisamment avant de la/le toucher.
- N'utilisez pas la lampe sur des nourrissons, des enfants, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes insensibles à la chaleur, car elles pourraient ne pas être en mesure de reconnaître ou de réagir à l'inconfort ou à la chaleur extrême.
- Évitez de l'utiliser lorsque vous dormez.
- Veillez à ce que la zone d'utilisation soit suffisamment ventilée pour éviter l'accumulation de chaleur.
- N'utilisez pas le produit si vous êtes sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments susceptibles d'altérer votre capacité à percevoir la chaleur ou la douleur.
- Si vous êtes enceinte, n'utilisez pas l'appareil près de votre abdomen, afin d'éviter une surchauffe de cette zone. En cas de doute, consultez votre médecin.

4.4 Lésions oculaires

- Ne regardez pas directement la lumière infrarouge ! Une exposition prolongée peut provoquer des lésions oculaires.

4.5 Risques d'incendie

- Tenez les matériaux inflammables tels que les rideaux, les papiers ou les vêtements à une distance d'au moins 2 m de l'ampoule. La surface de l'ampoule atteint des températures très élevées et peut enflammer des matériaux inflammables.

4.6 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

4.7 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.

4.8 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5 Nettoyage

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Éteindre le produit.
2. Laissez le produit refroidir à la température ambiante.
3. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

6 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

7 Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	220 - 240 V/CA
Consommation électrique.....	150 W
Base	E27
Lentille	Verre
Température de fonctionnement ..	-20 à +45 °C
Humidité de fonctionnement	85 max. % HR (sans condensation)
Température de stockage	-20 à +45 °C
Humidité de stockage	85 max. % HR (sans condensation)
Dimensions (Ø x H)	120 x 134 mm
Poids (env.)	350 g



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Het product is een infraroodlamp. Het product is bedoeld om plaatselijke warmte en een geruststellend, kalmerend gevoel te bieden voor algemeen welzijn en ontspanning in uw woning of persoonlijke ruimte.

Het product is niet bedoeld voor medisch gebruik of voor het behandelen van medische aandoeningen.

Het product niet geschikt voor huishoudelijke kamerverlichting.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de veiligheidsvoorschriften en begeleidende instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plek. Als u dit product aan derden geeft, overhandig dan ook de veiligheidsvoorschriften en begeleidende instructies ervan.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

4 Veiligheidsinstructies



Lees dit document en de begeleidende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig en let hierbij voornamelijk op de veiligheidsinformatie. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

4.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

4.2 Gezondheidstoestand

- Raadpleeg een professionele gezondheidsverlener vooraf als u eventuele reeds aanwezige medische aandoeningen hebt.
- Stop onmiddellijk het gebruik als u ongemak, pijn, roodheid of blaarvorming ondervindt.

4.3 Gevaar voor brandwonden



- Zorg dat de lamp niet in direct contact komt met de huid. Bewaar een veilige afstand van minstens 30 - 45 cm van de huid.
- Langdurig gebruik kan leiden tot huidbeschadiging. Gebruik de lamp niet langer dan 30 minuten per keer.
- Raak de lamp of de omgevende armatuur niet aan tijdens of onmiddellijk na het gebruik. Er kunnen ernstige brandwonden optreden. Voorzie voldoende tijd voor het afkoelen voordat u het product hanteert.

- Niet gebruiken op peuters, kinderen, personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of op iemand die ongevoelig is voor warmte, omdat ze het ongemak of de extreme hitte misschien niet herkennen of erop reageren.
- Niet gebruiken tijdens het slapen.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de gebruikszone om warmteontwikkeling te voorkomen.
- Gebruik het product niet als u onder invloed van alcohol, drug of geneesmiddelen bent die uw vermogen om warmte of pijn waar te nemen, kunnen aantasten.
- Als u zwanger bent, mag u het apparaat niet dicht bij uw buik gebruiken om te verhinderen dat deze zone oververhit. Raadpleeg uw arts als u twijfels hebt.

4.4 Oogschade

- Kijk niet direct in de infraroodlamp. Langdurige blootstelling kan schade aan de ogen veroorzaken.

4.5 Brandgevaar

- Houd brandbare materialen, zoals gordijnen, papier of kleding op minstens 2 m afstand van de lamp. Het oppervlak van de lamp haalt zeer hoge temperaturen waardoor brandbare materialen kunnen ontsteken.

4.6 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

4.7 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.

4.8 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5 Reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplosmiddelen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Schakel het product uit.
2. Laat het product afkoelen tot omgevingstemperatuur.
3. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

6 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

7 Technische gegevens

Voedingsspanning	220 - 240 V/AC
Stroomverbruik	150 W
Voet	E27

Lens.....	Glas
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +45 °C
Bedrijfsluchtvochtigheid	max. 85 % RH (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur	-20 tot +45 °C
Opslagluchtvochtigheid	max. 85 % RH (niet-condenserend)
Afmetingen (Ø x H)	120 x 134 mm
Gewicht (ong.)	350 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3385348_V2_0825_jh_ss_nl 27021599974935435-4 I4/O2 en